# 5809 微型机 实用技术手册

刘德贵 陆孝如 编

1265323




## 6809 微型机实用技术手册

刘德贵 陆孝如 编



電子工業的級社。



#### 内容简介

本书详细说明美国莫托罗拉公司6809高性能八位微型机的基本工作原理、硬软件设计特点以及系统组成和应用。全书共分五章,第一章介绍6809的基本特点;第二章详细说明6809硬件结构、电气性能、内部结构和外部引线;第三章详细研究6809软件设计、指令系统、寻址方式和现代程序设计方法;第四章说明6809接口方式和系统组成及应用,基本接口和MC6809存储器管理器件的虚拟存储原理以及一般应用系统;第五章详细给出6809某些实用源程序文本和使用说明。

本书编有20个附录,为实际应用6809提供了较详细的参考数据、图表、程序和资料,以及150个问答习题。

书末给出参考文献资料。

本书可供从事计算机工程和电子工程等方面的工程技术人员和大专院校有关专业师生参考。

6809 微型机实用技术手册 刘德贵 陆孝如 编 责任编辑 邓云溪

电子工业出版社出版(北京市万寿路) 北京市昌平环球科技印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

开本: 787×1092 1/16 印张: 28.375 字数: 655干字 1986年7月第1版 1986年9月第1次印刷 印数: 4.300 定价: 5.50元

统一书号: 15290.421



## 目 录

第	_	章	有乡	<b>68809的概述</b>	( 1	)
	1.	i	6809	的特点 (	( 1	)
	1.	2	6809	的体系结构	( 4	)
		1.2	2.1	累加器和寄存器	( 4	)
		1.2	2.2	新设寄存器的效用	(6	)
	1.	3	6809	的软件特点	(10	))
		1.3	3.1	寻址方式和指令系统	( 10	<b>)</b>
		1.3	3.2	软件结构控制	( 12	2)
	1.	4	6809	的硬件特点	( 15	5)
第	=	.章	680	99硬件结构	( 19	9)
	2.	. 1	6809	电参数的最大额定值和电气指标	( 19	9)
	2.	, 2		的内部结构		
	2,	, 3	6809	的输入/输出信号线	( 32	2)
		2.	3.1	6809的引线		
		2.	3.2	6809E的引线·····		
		2.	3.3	6809/6809E的输入输出电路		
	2,	4		9的工作原理概述		
第	Ξ	章		D9的软件 ······		
	3	. 1	6809	9/6809E的指令系统 ······		
		3.	1.1	符号术语定义		
		3.	1.2	指令系统		
		3.	1.3	硬件指令		
		3.	1.4	后级字节·····		
		-	1.5	子程序调用 ······		
	3	. 2	寻垃	L方式·······		
		3.	2.1	何谓寻址方式		
		3.	2.2	立即寻址方式		
		3.	2.3	固有寻址方式		
		3.	2.4	寄存器寻址方式	(1	01)
		3.	2.5	<b>-</b>	(10	
		3.	2.6	相对寻址方式		
		3.	2.7	变址寻址方式		
		3.	2.8	间接变址寻址方式		
		3.	2.9	偏值的给定	(1)	11)

3.2.10	寻址方式小结	(118)
<b>3.</b> 3 6809	的指令分类	
3.3.1	数据传送指令	(121)
3.3.2	算术、逻辑和测试指令	(129)
3.3.3	分支转移和其它指令	
3.3.4	6800的等效指令	(150)
3.4 6809	9的软件设计技术	
3.4.1	概述	
3.4.2	位置独立型程序设计	
3.4.3	再入型程序设计 ······	
3.4.4	递归型程序设计	
3.4.5	协同程序	
3.4.6	全变量和局部变量(堆栈区的作业)	
3.4.7	软件中断的应用 ·······	
	09的接口、系统和应用	
4.1 6809	9的接口	
4.1.1	基本输入/输出	
4.1.2	并行接口	
4.1.3	串行接口	
4.1.4	标准接口	(184)
4.1.5	RS-232 标准接口 ·······	
4.2 用M	[C6829 MMU作存储器扩充	
4.2.1	概述	
4.2.2	虚拟存储方式的原理	(187)
4.2.3	内部寄存器的组成及其任务	(188)
4.2.4	实际处理情况······	
4.3 6809	9的系统	
4.3.1	6809最小系统·····	
4.2.2	6809扩充系统	(203)
	6809多处理器系统	-
4.3.4	MEK 6809 D4 单板微型计算机评价系统	(205)
	9应用系统	
	快速中断的应用 ·······	
	远程数据采集系统	
	09实用程序	
	9应用程序	
	快速付里叶变换 (FFT)	
	GPIB 控制器	
5.1.3	Sentronix打印机接口 ····································	(226)

	5.1.4	模拟/数字变换	
5,	2 6809	系统实用程序	(232)
	5.2.1	8080仿真程序/调试程序	
	5.2.2	8080交叉反汇编程序	(242)
	5.2.3	6800交叉反汇编程序	(248)
	5.2.4	6809反汇编程序	
	附录1	莫托罗拉公司的汇编程序	
	附录 2	S格式的记录	(263)
	附录 3	维修设备和维修方法实例	(264)
	附录 4	JIS编码表 (C6220)	
	附录 5	6809指令系统一览表	
	附录 6	6809变址和间址型综合一览表	
	附录7	6809指令码、字节数和执行时间	
	附录 8	6809指令目标码数字顺序	(290)
	附录 9	6809后缀字节数字顺序	(297)
	附录10	6809、6829、6839、6842、6821、6850简明资料	(299)
	附录11	MEK6809EAC——MEK6809D4B单板微型计算机用编辑汇编程序	(315)
	附录12	MEK6809D4、MEK68KPD单板机技术简介	(317)
	附录13	ASSIST09监控程序······	
	附录14	6809单板机监控程序J-MONITOR	
	附录15	6809某些实用程序	
	附录16	EXORbus总线标准 ······	
	附录17	RS-232C串行接口信号	
	附录18	RS-449/RS-422/RS-423串行接口信号 ······	
	附录19	6809习题问答	
	附录20	6809操作码表	(442)
	会老 文i	所 公z 米L	



## 第一章 有关6809的概述

## 1.1 6809的特点

6809的最大特点就在于为提高软件的开发效率而增加了寄存器,并强化了指令系统和**寻**址方式。

#### 1. 6809所处的地位

6809是由于超大规模集成电路技术 (VLSI) 的发展而出现的一种微处理 机,它是68系列的较高挡机种。图1.1中给出了集成度、处理能力的比较关系,6809位于中央,其集 成度和处理能力都约为6800的 4 倍。6809不象6801的发展方向那样,把ROM、RAM、TIMER、PIA等全都集成在一片电路之内,它的发展方向是采用比较高速的硬件,简化软件的方法来改进处理能力。




图1.1 莫托罗拉公司微处理器集成度和处理能力的比较

在深入研究6809之前,根据莫托罗拉公司提供的资料可以看到6809同6800及其它微处理器的比较情况。图1.2是各种处理器相对执行时间的比较,从中可以看出6809的性能 接 近16位机。表1.1、表1.2、表1.3分别说明各种微处理器执行 8 种基本测试的相对执 行 时间 和实际执行时间,以及各处理器综合性能的比较结果。从这些资料中可以说明6809是 8 位机中最好的一种微处理器。




图1.2 微处理器相对执行时间比较

#### 2. 6809硬件兼容6800

6809硬件和6800完全兼容,因此全部6800系列的外围器件均可在6809中原样照用。

6809的总线中有E脉冲线,可以采用接近方波的同步信号,使外围器件和存储器完全 在 同步状态下工作。由于具有这种工作方式,所以很容易进行同步定时的设计。

6809、68B09的E脉冲信号的标准频率分别为  $1\,\mathrm{MHz}$ 和  $2\,\mathrm{MHz}$ 。不必象Z80 或8080系 统中在周期之半处工作时,需要插入中断处理等待时间(WAIT周期)。

此外,6809除具有6800二级硬件中断 $\overline{\mathrm{NMI}}$ 和 $\overline{\mathrm{IRQ}}$ 外,又增加了一级快速中断 $\overline{\mathrm{FIRQ}}$ ,共有三级硬件中断。

6809芯片中设有时钟电路,不象6800那样需外接时钟。

6809是8位微处理器中唯一可接MMU(存储器管理单元)的器件。MMU可使64K字节的存储空间得以扩充,并能把内存按片分配给多个程序使用。

存储管理本是大、中型计算机所采用的一种技术,在8位机上能实现这种技术,表明微计算机技术在迅速发展。

#### 3. 软件向上兼容

6809与6800的汇编源程序向上兼容。把6800用的源程序放在6809的系统上运行时,必须 注意以下几点:

在6800中,没有根据接在指令(操作码)后的修改字节(称后缀字节——POSTBYTE)来指定寄存器的方式,而在6809中,有许多指令是根据后缀字节指定寄存器的。因此,将表3.23所示的记忆符改变不会有什么问题。如把6800的源程序放在6809的汇编程序中,按照表3.23的指令对应关系能全部自动地变换为6809的汇编程序,不必要修改记忆符。但是,当程

表 1.1 8 种基本测试的相对执行时间

		I/O	字符	计算	双字长	16位	8 位	16×16位	数据块	平均
	ć	处理程序	检索	转移	右移5位	向量加	向量加	乘 法	传 送 (64字节)	执行时间
6809	2.0MHz 1.5MHz 1.0MHz	1.0 1.3 2.0								
Z80	4.0MHz 2.5MHz	1.4 2.2	0.8	2.1 3.4	2.7	1.6 2.6	1.8 2.9	3.3 5.2	1.0	1.8
9900	3.0MHz	2.6	2.3	2.8	1.5	1.7	3.0	0.5	1.6	2.0
6800	2.0MHz 1.5MHz 1.0MHz	0.9 1.2 1.8	1.4 1.9 2.8	1.9 2.5 3.7	1.3 1.7 2.5	3.1 4.1 6.1	2.8 3.7 5.5	5.0 6.7 10	3.3 4.3 6.5	2.4 3.3 4.9
8080+ 8085	3.0MHz 2.0MHz	1.9	1.8 2.6	2.8 4.2	6.1 9.1	2.3	2.7	9.6 14.3	2.4	3.7 5.5

## 表 1.2 8 种基本测试的实际执行时间(µs)

	İ	I/O	字符	计算	双字长	16位	8 位	16×16位	数据块 送	平,均
		处理程序	检索	转移	右移5位	向量加	向量加	乘法	传 送 (64字节)	执行时间
6809	2.0MHz 1.5MHz 1.0MHz	28 37.3 56	287.5 383 575	34.5 46 69	15 20 30	325 433 650	180 240 360	82 109.3 164	344.5 459.3 689	,
Z80	4.0MHz 2.0MHz	38.3 61.3		73.3 117.2	41 65.6	518 828.8	323 516.8	267 427.2	342 547.6	
9000	3.0MHz	72	661	98	22	537	537	42	537	
6800	2.0MHz 1.5MHz 1.0MHz	24.5 32.7 49	404 539 808	64.5 86 129	19 25.3 38	993.5 1325 1987	498.5 665 997	409.5 546 819	1123.5 1498 2247	
8080+ 8085	3.0MHz 2.0MHz	52.7 79		96.7 145	91.3 137	732 1098	492 738	784 1176	841 1262	

## 表 1.3 处理器综合性能比较

性能指标	MC6809	Z-80A	MC6800	8085
指令数目	1.0	1.50	1.72	2.30
字节数目	1.0	1.31	1.58	1.80
微秒数目	1.0	1.80	2.40	2.20
	(2MHz)	(4MH2)	(2MHz)	(5MHz)

设6809标准值为1.00

序的进入地址和程序的字节数有变动、或者分支转移指令溢出时,则需要修改一部分源程序。

6809条件码寄存器中的高二位不象6800那样均为1,而是作为E(输入标志位)、F(FI-RQ屏蔽位)位使用的,所以在程序区中使用条件码时,这一点要特别注意。

#### 4。 软件技巧的改进

6809为充分发挥程序设计技术提供了极其优越的性能。6809不完全是对6800直接寻址方式的改进,而是可以应用位置独立程序设计(也称自由地址程序设计)、结构程序设计、可再入和循环调用程序设计等最新的程序设计方法进行程序设计。6809本身充分支持了这些程序设计方法,为其应用开辟了广阔的前途。

## 1.2 6809的体系结构

## 1.2.1 累加器和寄存器

6809有两个 8 位的累加器,两个可以变址的通用16位寄存器,两个可以变址的堆栈指示器。由于设有直接页面寄存器,因此可以把直接页面区置于64K字节的地址空间中的任意 地址之内。

#### 1. 累加器 (A、B、D)

6809设有两个 8 位的累加器ACCA和ACCB,这两个累加器除在下述特殊情况下都具 有相同的功能。

一般讲,累加器是执行加法、减法、乘法移位等运算时所必须的一种通用寄存器。6809中可使ACCA和ACCB进行双字长运算,此时令ACCA为高位字节、ACCB为低位字节串联成一个累加器进行工作。串联之后称为ACCD,记忆符也用ACCD表示。因此可以执行16位算术逻辑操作和传送、交换操作。

累加器A还有特殊用途,即在做完十进制加法之后,可以执行十进制 数 的 调 整(执 行 DAA指令)。累加器B不能执行这种指令。只有累加器B才能执行的指令 是ABX( $X \leftarrow X + B$ )。

#### 2. 变址寄存器 (X、Y)

MC6809设有两个16位的变址寄存器X、Y,它们可在64K存储器空间进行变址修改。所谓变址,就是根据指令所给出的偏移量和指针寄存器(X、Y、U、S,有时还有PC)的内容,算出有效地址。

6809中的两个变址寄存器也可以作为通用寄存器来使用。变址寄存器按其本来的功能相当于书籍中的目录,可以表示数据的起始位置,或表示处理过程中数据所在的位置。

#### 3. 堆栈指示器 (U、S)

6809设有可以作为变址寄存器使用的两个16位的堆栈指示器U和S。6800、8080、Z80等 只设有一个堆栈指示器,但6809设有硬件(系统)堆栈指示器S和用户堆栈指示器U。 堆栈指 示器的工作原理顾名思意的理解就是作为堆栈用的指示器,它对堆栈区进行管理。所谓堆栈 就是指保留累加器或寄存器内容用的存储区。堆栈指示器S的作用就是将子程序的返回 地 址 或中断发生时的全部或部分累加器和寄存器的内容,自动地保留在系统的堆栈之中。同样, 用户堆栈指示器U可在用户程序需要时把累加器和寄存器的内容也暂时保留在堆栈之中, 因 此无论系统堆栈还是用户堆栈它们都可以根据堆栈指示器自动地进行更新。但在进行这些**处** 理之前,需要把各堆栈区的最后地址在一开始就预先设置在各个堆栈指示器之中。

U和S也可以和X、Y一样用作变址寄存器。

关于用户堆栈指示器U的使用方法还将在1.2.2新设寄存器的效用一节中进行说明。




图1.3 6809寄存器的组成

#### 4. 直接页面寄存器 (DPR)

6800寻址方式中有直接寻址方式,在存取直接页面的情况下,一条指令可以节约存储器一个字节,速度也可以快点。6809设置直接页面寄存器实现直接寻址方式时,就不限于6800那样只有256字节的地址范围,而是可以访问全部地址空间,直接页面寄存器是为实现 此 功能所新设置的寄存器。

采用直接页面处理方式是68处理器系列中很大的一个特点,它把大量的通用寄存器不是放在CPU芯片内,而是移于外部存储器中,这是一种概念上的突破。

6800中可作为直接页面使用的地址设在\$0000到\$00FF之间。而 6809 是把 8 位字长的直接页面寄存器的内容作为直接寻址方式中的高位地址使用,所以6809 可以把全部64K字节的地址空间作为外部通用寄存器使用。

直接寻址方式是缩短程序,提高运算速度的一种有效的手段。DPR的内容只要一次设定,不必改写,就能随便访问该页内的任一单元。在系统复位时DPR的内容由RESET信号清零,这就保证了与6800的兼容性。

#### 5. 条件码寄存器 (CCR)

条件码寄存器是根据处理器内部执行过程中所产生的状态进行记忆的寄存器。

在6800的CCR中,最高二位没有使用,而且都设置为"1",但在6809中全部 数字 位都用上了。从最高位开始各位的顺序是 E (全部标志位——Entire flag), F (快速中断屏蔽位——Fast interrupt mask), H (半进位位——Half carry), I (中断 屏蔽位——

Interrupt mask, N(负数位——Negative), Z(零位——Zero), V(溢出位——Overflow), C (进位位——Carry)。

有关各位的含意见第二章2.2节。

#### 6. 程序计数器 (PC)

程序计数器是管理程序流的16位计数器, 6809的程序计数器与6800、8080、Z80所具 有的概念完全不同。它有以下两个特点:

#### (1) 可作为变址寄存器工作

在按相对寻址方式编制位置独立程序的过程中,凡执行数据输入输出工作的时候都可以利用程序计数器进行。详细情况在"3.2.9偏值的给定"一节中将加以说明。

#### (2) 具有和其它16位字长的寄存器进行交换传送的功能

在利用累加器D或其它16位寄存器的运算中,或者在进行表格访问而引起的程序流的变动,即所谓计算机中的GO TO (转移)处理等过程中,具有最适宜的功能。

在执行程序语句中间,分离输入输出程序的方法是调用例行程序,这时就可以用寄存器和程序计数器进行交换的方法来完成。

## 1.2.2 新设寄存器的效用

#### 1. 累加器D <sup>5</sup>

累加器D是累加器A做高位、累加器B做低位组成的双倍长累加器。以累加器D为对象的指令有双倍长加法(ADDD)、双倍长比较(CMPD)、双倍长装入(LDD)、双倍长 存储(STD)以及双倍长减法(SUBD)等五种。

在6809汇编程序中,对于三种移位指令 (ASLD、LSLD、LSRD)、压入弹出指令也可以使用累加器D编写。

在 8 位数据和16位(双倍长)数据间的加减法中,如ACCB = \$ FF(-1)且ACCA = 0,这时ACCD = \$ OOFF不能表示 - 1。为了表示 - 1,必须使ACCD = \$ FFFF。因此对ACCA的处理应用SEX指令来完成。即在使 8 位数据变换为16位数据时需要用SEX指令进行处理。

累加器D和其它的16位寄存器X、Y、U、S或PC之间的交换 (EXG) 或者传送 (TFR) 都是可以的。

#### 2. 变址寄存器X、Y

两个变址寄存器X、Y,如果除去ABX指令以外,几乎具有同样的功能。从指令编码 表中可以看出。变址寄存器Y的指定,可以根据变址寄存器X的指定进行页面转换得到。例如 CMPX = \$ 9 C、CMPY = \$ 109C,LDX = \$ 9 E、LDY = 109E,由此可见对变址寄存器Y 的指定只是付加了先行字节(前置字节)\$ 10。

对于LEA、TFR、EXG等指令的后缀字节来说,在指令执行过程中完全相同。特别在位置独立型程序中使用LEAY DATA PCR等程序计数器相对寻址的指令时完全没有浪费。

变址寄存器X作为在LDX、STX等数据传送指令中使用的变址寄存器,变址寄存器Y作为在位置独立型程序和程序内常数管理中使用的变址寄存器,这样对程序缩短,速度提高也会有所改善。

只在变址寄存器X中才可以执行ABX指令,这对255字节以内的数据块的访问是很有好处的。(参照表1.1基准测试的结果)。


#### 3. 用户堆栈指示器

用户堆栈指示器U和X、Y一样可以作为变址寄存器使用,不言而喻,全部寄存器 也 都可以保留在用户堆栈区之中。但是用户堆栈指示器有以下完全不同的用法。

#### (1) 符号序列 (数据序列) 的变换

利用用户堆栈输入五个数据A、B、C、D、E,要求输出时数据顺序为A、C、E、D、B时,需要按以下情况处理。

输入	执行	输出
A	按原内容输出	Α
В	保留到用户堆栈	
С	按原内容输出	С
D	保留到用户堆栈	
E	按原内容输出	${f E}$
	从用户堆栈返回	D
	从用户堆栈返回	В



如果上述这种处理在系统堆栈内进行时,因为要转移到子程序进行边输入边输出,所以要往系统堆栈内保留子程序返回的地址,因而系统堆栈指示器就不能正确表示数据序列的位置。在本例中为了输入数据D,如果利用子程序进行,那么在系统堆栈之内就不能插入子程序返回地址。

#### (2) 波兰表示法的处理①

处理数值计算公式时,人们擅长按数学算式的形式输入,可是对人们一看就能理解的计算顺序,而计算机却不能直接执行。因此需要把数学形式的输入改写为计算机所擅长的波兰表示法。

例如处理 A \* (B+C/D)时,从左边开始读入算术式中每个字符,由于要求 被 运 算 数 A、B、C、D的顺序不改变地写出,因此就要变动运算符号的顺序和相对 位 置。运算符号的优先顺序为 \* \* ( $\uparrow$ ),\* 或/,+或-。如果有符号 "("出现,则优先顺序暂时冻结,当出现符号")"时,则在此以后解除冻结。求解方法如图1.4所示,结果为ABCD/+\*。图1.5为执行ABCD/+\*实例。

在图1.4中写有K的方框,相当于6809的用户堆栈指示器。

为了处理算术式句法的分析,以及按波兰表示法变换为执行语句时,用户堆栈指示器是必不可少的。特别是对 PASCAL、LISP 等语言使用再入性程序设计实现结构化程序时,为了执行所写的程序,这种用户堆栈功能也是不可缺少的。

#### 4. 直接页面寄存器DPR

6800中有直接页面寻址方式,但它是把16位地址空间的低 8 位地址规定为指 令 的 操 作数,而高 8 位地址字节在6800中为 \$ 00;在6809中则给出直接页面的数据。

6809的直接页面寄存器的内容为了保持和6800之间兼容,可用 RESET 使其复位为 \$ 00。

① 这是一种无括号的表示法,可用来写逻辑表达式、算术表达式和代数表达式。这种方法是波兰逻辑学家J.Luka-siewicz首先提出来的。故被命名为波兰表示法。




图1.4 A\* (B+C/D) 的波兰表示法

**8** •




图1.5 ABCD/+\*的执行实例

对直接页面寄存器没有设置直接装入的指令,需要先装入到累加器A或累加器B之后,再用TFR指令传送到DPR之中。即

LDA # \$ FF ACCA 
$$\leftarrow$$
 \$ F F  
TFR A,DP DP  $\leftarrow$  (A)

本例装入DPR的内容为 \$ FFF, 则直接页面区为 \$ FFOO~ \$ FFFF。

把被装入的起始地址作为直接页面方法的程序实例写在5.2.1节8080仿真程序之中。当利用存储器管理部件时,不管在哪个主存储器上运行位置独立程序,用直接页面法去进行存储器分配都方便易行。

在图1.6设置直接页面实例中,基本页面(直接页面)为256字节,程序区为512字节、程序区接在数据区之上。




图1.6 直接页面寄存器设置实例

如果把该程序的入口作为程序的起点,STRP和STRB之差为\$300字节。现在该程序从\$6300地址被装入。这时如果从STRP开始执行,当把PC的数值送到累加器D时,累加器的内容为\$6302,表示为下条指令的操作码地址。如果执行\$6302~\$300,累加器D的数值即为\$6002,再把累加器A的数值\$60装入直接页面寄存器。经这一连串过程执行之后,直接页面寄存器内容为\$60,直接页面区从\$6000到\$60FF。

这样,如果根据程序计数器的内容求出直接页面寄存器的数值,就可在位置独立或再入 的程序中使用直接寻址方式进行工作。

## 1.3 6809的软件特点

设计6809时,尤为突出地考虑了提高软件使用性能,这是比其他 8 位微处理器机种优越 的重要方面。

## 1.3.1 寻址方式和指令系统

=\$YYYY

TFR A, DP

#### 1. 6809有10种寻址方式

- (1) 固有寻址(也包括累加器寻址);
- (2) 立即寻址;
- (3) 扩充寻址;
- (4) 间接扩充寻址;

- (5) 直接寻址:
- (6) 寄存器寻址:
- (7) 变址寻址;
- (8)间接变址寻址;
- (9) 相对寻址;
- (10) 程序计数器相对寻址。

另外变址寻址、间接变址寻址还有四种方式:

- (1) 零偏移值;
- (2) 常数偏移值;
- (3) 累加器偏移值;
- (4) 自动加1或减1。

有关这些寻址方式的工作原理,将在3.2寻址方式一节中详细说明。

#### 2. 指令系统

6809的基本指令包括乘法(MUL)、16位运算 (LDD、STD、ADDD、SUBD、CMPD)和全寄存器间的传送交换指令在内共有59条指令。

这59条基本指令,用汇编语言编写出的指令当它们被翻译为机器字编码时可有1464条指令。如若这1464条指令象8080、Z80那样到现在还没有整理出适于记忆的表达形式,那么程序人员必须背记1464个记忆符。这样,煞费苦心设计的6809也就谁都不能使用。然而用59个记忆符可以表示1464个机器字,这就是6809功能很强,而又易于使用的理由。

6809在软件设计上,既考虑要达到兼容6800软件,保持6800系统的能力,但又不要使其限制在6800机器码定义的指令上,因而选择在汇编语言的源码指令定义上兼容6800指令。因此,为6800准备的任何汇编语言的程序都可以用6809汇编程序通过后产生在6809机器上运行的目的代码。

6809所增加的最有效指令性能如下:

- (1)使用寻址系统的能力来取代6800变址寻址方式。寻址系统的能力有以下方面:它可以用6809四个变址寄存器和堆栈指示器中的任何一个寄存器给出操作数或操作数的地址(间接寻址);指示器可以是固定的或可变的带符号的偏移值;指示器可以选为自动加1或减1的工作方式;程序计数器可以用来作为指示器而存取操作数或相对寻址时的操作数地址。最后,还可用任何一种变址寻址方式来形成任何变址寄存器或堆栈指示器中的地址。
- (2) A和B两个累加器可以构成一个16位 D累加器并可执行16位的加、减、比较、装入和存储指令的操作,还可把A、B或D累加器的内容加到CPU中任何一个变址寄存器和 堆 栈指示器之中,而且还可在CPU寄存器中使任何长度相同的寄存器之间完成内容相互交换的任务。所以6859中指示器的处理能力有了极大的提高。
  - (3) 具有乘法指令,可在A和B累加器中实现两个8位无符号数的乘法。
- (4) 凡两字节的指令都可以对任何一个堆栈同CPU寄存器之间执行任意次数的压入或 弹出。
  - (5) 可用相对寻址的"长分支转移"指令寻址到全部程序的地址。
- (6) 6809新设置一条同步指令,用来提供软件同外部硬件过程中的同步。此时CPU保持在停止状态,等待接收外部中断后再运行。接收中断后CPU即处理中断,当从中断返

回时清除停止状态,继续按指令顺序执行。

## 1.3.2 软件结构控制

#### 1. 位置独立型程序设计

所谓位置独立程序, 就是指某个程序不加任何改动地放在存储器的任何地址上都能正确 进行工作的程序。

对于位置独立程序,当使用其内部常数等数据或作业区时,当然不能使用绝对寻址,使用直接寻址时也要注意是否可行。但可以使用固有寻址、立即寻址、变址寻址或相对寻址等方式。在6809中由于具有相对寻址的条件分支转移和无条件分支转移,相对寻址的子程序调用(分支转移到子程序),程序计数器相对寻址、寄存器寻址、以及选用丰富的变址寻址等方法,不使用绝对寻址的程序很容易实现。因此,使用位置独立程序后,象从磁盘到RAM准备程序时就不需要用"再定位装入程序"即可把程序定位在任何地址上工作。

#### 2. 再入程序和循环调用程序设计

所谓再入程序是指几个不同用户或几个任务共用一个程序。由于共用一个程序可以节约存储空间,这一点在中断处理的时候特别重要。例如,对某个程序来说,NMI程序和IRQ程序都同时调用它时,就会相互破坏对方的中间结果,但如果改变了程序的流向,就会得到完全不受影响的程序。

6809为了编出再入程序,大致有两种方法。第一是利用堆栈内的数据处理。6809的堆栈本身的数据处理能力是很强的,6809可提供四个堆栈的使用能力,如果把两个堆栈指示器都作为变址寄存器使用时,那么再入程序就会很容易地编制出来。所以使用堆栈编制再入程序的方法非常简便。

第二就是利用直接页面寄存器的方法。例如,可把NMI进行处理的直接页面寄存器的内容设为 \$ EO, IRQ进行处理的设为 \$ E1, 这样相互有关的数据区、和暂存的中间结果就不致被破坏。但用第二种方法时就需要在各自处理过程中,每次都要对直接页面寄存器置位。

循环调用程序是指可以进行自身调用的程序,这在语句的句法分析程序中以及计算阶乘 等各种函数运算程序中极为简便易行。和再入程序一样使用堆栈方法甚为方便。

#### 3. 模块化结构程序设计

所谓模块化程序,就是把编制出的程序作为"程序零部件"。它们可以在其它系统中再使用,或者把系统中某个部分换成其它"程序零部件",或从该系统取出某个"程序零部件"都可称为程序模块,简称模块。6809支持了复杂的高级的模块结构式语言,如象需要强大堆栈处理能力的PASCAL语言。由于6809设有16位堆栈指示器和四个独立的堆栈,因此对于模块化结构的PASCAL语言特别合适。PASCAL语言本身即具有可再入的程序结构,不使用跳越转移指令,而是利用组合统一模块的程序,把各个模块程序一个个结构而成。因此,把6809的模块程序(子程序)如用堆栈指示器编成处理程序极易于实现。在开始执行模块时,首先6809用一条指令(PSHS Y, X, B, A)把寄存器的内容压入堆栈,当结束执行模块时,可以用另一条指令(PULS A, B, X, Y, PC)来恢复被保留的寄存器内容,此时不用RTS指令就可以使PC弹出堆栈。因此6809允许按高级模块化结构语音Pascal来书写程序,而且可被编译为最有效的、运行最快的机器码,因为6809可以直接处理模块化结构的高级语言。

另外,6809的每个模块或子程序,需要在系统堆栈之内保证该模块或子程序所需要的缓冲区(局部变量)时,用LEAS指令可方便地实现。

同时,在几个模块或子程序之中,需要使用公用数据(全变量)时,可以利用用户堆栈指示器来进行。因此具有二个堆栈指示器的6809可以实现结构化数据。在系统堆栈区内被保留的局部变量在执行结束时就同时被取消,因此提高了存储器的利用率。

如果把程序中要使用的某个模块或子程序存在一页表格之中,那么6809从表格中读出程序或调试程序时是非常方便的。6809易于编成读出的表格,也是为程序人员解决了一项重要工作。

微计算机系统设计人员使用6809进行软件开发时,允许把所写的程序象 ROM那 样,按 通用方式进行分配,可规定在任意地址之上,而且不需同任何的其它软件进行接口。因此,用6809开发的任何应用软件包都可以作为软件包ROM,而不会产生象其它机种软件包 所 受 的限制和缺点。6809设计的程序可按模块方式写出,各部分的相互联系均按结构程序设计的 顺序进行工作。

#### 4. Pascal程序实例

现在我们以Pascal实际程序之例来说明6809编程序的优点。

表1.4给出的是下标数组的Pascal程序摘录。采用普通的6800或8080来编译这种结 构 的

表 1.4 下标数组的 Pascal 程序摘录

```
TYPE
           index = 0 \cdots 10;
           twiceindex = 0 \cdots 20;
           unsigned = 0 \cdots 32767;
           short = -128...127;
           short unsigned=0...255;
           thing=record
                          field1: 0...7;
                          field2: 0...31;
                      end;
           packed Thing=packed record
                          field1:0...7;
                          field2:0...31;
                      end;
VAR
           a,b:array[index]of integer;
           i, j: index;
           k:twiceindex:
           s:set of(READY, BLOCKED, RUNNING, SWAPIN, SWAPOUT);
BEGIN
         a[i]:=b[j]; {the dreaded array-indexing example}
                                   {subranges are useful}
           k := i + j;
           s:=[READY,BLOCXED,RUNNING]; {set operations}
           s:=s-[READY,RUNNING];
           s:=s+[SWAPIN];
           s := s *[SWAPIN, BLOCKED];
END
```

程序时(甚至是最简单的算术表达式或指示字表示式),其目标码和源码之比很 高。表1.5 所给的内容就是用6800来实现表1.4中Pascal赋值语句a [i]:=b [j] 的编译程序。这里假设自动数组用属于某处存储区的堆栈指示字来实现。另外还假定编译程序要考虑其自动变量对堆栈指示字移动的堆栈位移值。这里采用j表示变量j的堆栈位移值。另外,在这段程序中,对过程的起始段必需设置数组a和b的指示字(存放的位移值分别为a和b),以便在数组开始执行之前确定在整数上。例如a [1]即被认为是数组a之首项。

给数组赋值用6800处理是很冗长的,同样处理采用6809则是较简便的,如 表1.6所 示; 为了进一步比较说明,采用PDP-11/45处理的汇编程序如表1.7所示。

表 1.5 表 1.4 Pacscal 程序中第一行用6800编译的汇编程序

```
TSX
                       / Enable indexing off SP
LDA
        A,j(x)
                       / Fetch address of | relative.
LDA
        B,j+1(x)
                       / to sp into (A,B) register pair
ASL
                       / shift (A B) pair left by 1..
ROL
                       / yielding integer offset
ADD
                       / Add in 16-bit array
      B,b+1(x)
ADC
                      / pointer i to (A,B) pair
       A,b(x)
STA
                      / Transfer (A,B) pair to reg..
       A, temp
STA
       B, temp+1
                      /..not re-entrant
LDX
       temp
LDA
       A,o(x)
                      / Finally, fetch b [j] into...
LDA
       B_{1}(x)
                       / (A,B) pair ...
PSH
       Α
                       / and push onto stack
PSH
       В
TSX
                       / Following code is repeat of ...
                       / above for getting address of...
LDA
       A,i(x)
LDA
       B, i+1(x)
                       / array element a[i]
ASL
       В
ROL
ADD
       B_{a}+1(x)
ADC
       A,a(x)
STA
       A, temp
STA
       B, temp+1
LDX
       temp
                       / x now points at a[i]
PUL
       В
                       / pop b[i] from stack...
PUL
       Α
                       / into (A,B) pair...
STA
       A,o(x)
                       / and store in a[i]
STA
       B,1(x)
Total code: 52 bytes
```

虽然以下标数组为例可以说明机器寻址方式的灵活性,而且赋值语句也可以检验寄存器的各种用途。只以一个例子推论,可能是不够的,不过美国瓦特鲁大学的 C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>FORSYTH 和R<sub>2</sub>T<sub>2</sub>HOWARD二人对更一般的算术式和函数以及过程调用、保留、和返回序列 都做 了深入的比较,经过他们的试验,认为以下标数组来说明6809的特点是具有典型性的。

综上所述,6809软件中许多强大功能都表现在变址寻址方式的灵活性上,对汇编语言的用户来说,使用6809所发挥功能的强弱取决于对这些寻址方式和LEA指令使用总数的多少。而对高级语言用户来说,将会发现这些功能极强。

#### 表1.6 下标数组的6809汇编程序

```
/ 'x' points to top of stack (display)
LDA
       D,i(x)
ASL
       B
ROL
                      / *2
       Α
ADD
       D, $ a-2
                      / +offset of 'a'
LEA
      Y,D(x)
                      / +stack top
LDA
       D, j(x)
                      / j
ASL
       В
ROL
       Α
                      / +offser of'b'
ADD D, $ b-2
LDA
       D,D(x)
                      / +stack top
STA
      D_{\bullet}(Y)
                      / a[i] := b[j]
Total code:20 bytes
```

#### 表1.7 下标数组的PDP-11汇编程序

```
/ r5 points to the "top" of the
/ stack frame
MOV
       j(r5),ro
                    / j
                    /*2
ASL
      ro
ADD r5,ro
                    /+display pointer
MOV i(r5),r1
                    / i
ASL
                    /*2
ADD r5,r1
                    /+display pointer
MOV
       b-2(ro),a-2(r1) / a[i]:=b[j]j
Total code: 22 bytes
```

## 1.4 6809的硬件特点

6809除了在体系结构和软件性能上作了改进之外,在硬件上也作了许多改进。其中最重大的改进有中断、控制信号以及有关的控制线的功能。6809的单片集成度每片大约有15000个晶体管,为6800的三倍。因此在硬件结构上有了明显的改进和提高。

6809和6800一样有40条引线,做成塑料封装(带P字)和陶瓷封装(带L字)两种器件。 其总线和控制信号线如图1.7所示。6809芯片有两种结构形式:一种是MC6809,一种是MC 6809E。前一种内含晶体振荡电路,后者从外部加上时钟信号才能工作。6809E的总线和控制信号线如图1.8所示。

#### 6809在硬件改进上有以下内容:

- (1) 时钟振荡器设计在芯片之内,不需要单独时钟器件,只要求有一晶体或时钟作为脉冲源即可。其晶体频率要求为 4 倍的内部时钟频率。
- (2)设有处理器挂起的状态输入线DMA/BREQ,可为DMA直接存取和动态存储器更新等其它应用请求CPU的总线进行工作。
- (3)增加了快速中断请求输入,中断时保留在堆栈中的CPU寄存器只有程序计数器和 条件码寄存器。6809设有三级中断,高级中断可自动禁止低级中断的工作。




图1.7 6809总线和控制信号




图1.8 6809E总线和控制信号

- (4) 设有存储器准备好的启动线MRDY, 可延长数据存取时间, 因此适宜于与慢速存储器配合工作。
- (5)除规定的七种中断向量入口地址外(见第二章表2.9),还保留有一个 \$FFF0 \$FFF1地址单元可以作为外部设备的中断程序向量入口地址。
- (6)设有同步响应回答输出信号(见第二章表2.8),允许和外部来的同步信号互相同步地进行工作。
  - (7) 设有中断响应输出信号,表示处理器接受了中断处理(见第二章表2.8)。
- (8) 6809寄存器的结构比6800有了增加,如增加了第二个16位变址寄存器 Y、第二个16位用户堆栈指示器U、一个8位直接页面寄存器DPR(使用户可以按零页面寻址方式向任何一个页面存取数据)。
- (9) 两个8位累加器可连接成为一个16位累加器D, 因此可以执行16位算术逻辑操作和传送、交换操作。
- (10) 能及早确定低速存储器可使用的地址,动态存储器可使用的写入数据也能及早确定。
- (11) 在RESET复位输入端设有施密特触发器,故清零启动工作不需设置RC电路,只要加上电源即可在一个总线时间周期之内归零。归零后,到置位堆栈指示器为止,NMI自动被禁止工作。
- (12) 取消了6800中设置的VMA (存储器地址有效)线,选片时可不必再加相应的控制电路。
  - (13) 加上存储器管理单元MMU时,可以具有 2 M字节的存储器寻址空间。

在E型的6809中,取消了晶体振荡电路输入端,设有 BUSY 和 LIC (Last Instruction Cycle) 输出端,因此可以知道其它处理器的状态。BUSY 信号可以知道该处理器在使用存储器,LIC 信号可以知道指令结束时所处的周期,故可以作为同步信号使用。在关系到安全第一采用双机运行保证高可靠的系统中或者在 I/O 和主系统等分散处理系统以及需要进行快速实时处理等系统中均可采用E型6809做成多处理器系统。①

在6809E中仍有VMA和TSC (三态控制线)。 采用6809E的多处理器系统中,几个处理器为了利用同一硬件资源, 需在一个周期之前知道下个总线状态, 因此还要输出 AVMA 信号 (Advanced Valid Memory Address)。

- 总之,莫托罗拉公司对6809在硬件和软件方面都作了许多重要改进。而为6800和6801编写的程序,只要稍做改变并符合下列各项条件,仍可在6809上运行。
  - (1)程序必须再重新汇编一次,因为不是6800/01所有操作码都和6809相同,
  - (2) 只能使用标准堆栈,换句话说,除简单中断和子程序调用外没有其它堆栈;
  - (3) 不用地址FFF0~FFF7;
  - (4) 软件定时循环的要求不严格,因为指令周期的时间不同;
  - (5)条件码寄存器的高二位不能为1。

最后给出表1.8,列出6800、6801、6802、6809的基本性能比较,以便加深对 6809性 **能**的理解。

<sup>(1)</sup> Multiprocessing with Motorola's MC6809E

表 1,8 MC 6800/01/02/09 性能比较

0089	6800 VMA	延迟时钟慢Mem	01,02	堆栈指示器操作	楼指示 中断进栈 操作	CCR	中断向最	指令系统	16位比较: X寄存器	TST时条件码位	ASR、LSR、 ROR时 条件码位	ASLA ASLB LSRA LSRB
6802	©089	存储器准备好给入 慢Mem	晶体輸入 ÷ 4	同6800	国6800	FI 6800	周6800	国6800	回6800	同6800	周6800	用6800
6801	地址总线 延迟时销 6801 和R/W 全部为1 [極Mem	地址总线 延迟时钟 和R/W 全部为 1 優Mem	-6801- 晶体输入÷4 -6801E- 启动输入	태6800	阿6800	周6800	FFF6-7是输入捕捉 FFF4 · 5是输出比较 FFF2-3是时间溢出 FFF0-1是UART	机器码向上 C. V. N 兼容, 机器 器影响 周期数少	机器码向上C. V. N. Z 都受 X 客存 同6800 兼容, 机器 器影响 周期数少	1989年	回89回	同6800
6089	施址总线 存储器 有储器 和 K/W 准备好输	· 秦 · 泰 ·	-6809- 晶体输入 EOUT,QOUT -6809E-	PUSH-       -5个以上         凍1并存       -A和B         備,PU-       帮交换         LL装入       -F1RQ         井加1       和CCR	-5个以上 -4和B -4和B -FIRQ -FIRQ 只存PC	-第6位 F屏蔽 -第7位 E(全部)	FFF6-7是F1R() FFF4-5是SW12 FFF2-3是SW11 FFF2-3是SW11	汇编语言向 上兼容, 机 器周期数少	汇编语言向C.V.N.Z 都受 X.Y.C位不受上兼容,机U.S寄存器影响 影响器周期数少	C C 公分 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	V位不受影响	周6800

## 第二章 6809硬件结构

## 2.1 6809电参数的最大额定值和电气指标

6809是8位微处理器,采用高密度N-沟、硅栅工艺,称为HMOS器件。有三种不同的封装形式,带有L、P、S标记分别表示为陶瓷封装、塑料封装和浸瓷封装。每种封装都有三种频率范围,分别为1.0MHz、1.5MHz、2.0MHz并表示为6809、68A09、68B09。其外部引线如图2.1所示。输入输出线设置情况如表2.1所示。




图2.1 6809/6809E外部引线配置图

#### 1. 电参数的最大额定值

6809器件本身具有防止高静电电压或电场的保护电路,但在使用时仍应预防发生这种情况,而且应用过程中还应避免把超过最高额定值的电压加到这种高阻抗的电路上。在系统中没有用上的输入线应加上适当的逻辑电平(即 $V_{ss}$ 或 $V_{cc}$ ),这样可以提高工作的可靠性。

6809的电参数的最大额定值如表2.2所示。

#### 2. 功耗和散热处理

6809/09E的最大功耗为1W。塑封外壳的热阻Q<sub>1A</sub>最大值是100°C/W。所谓100°C/W的热阻的含意是:为了使功耗为1W的器件散热,从MOS晶体管(芯片)到外壳周围的温度

表 2.1 输入输出信号线

外 部 引 线	6809	6809 E
AO~A15	0	0
DO~D7	0	0
HALT	0	0
RESET	0	0
NMI	0	0
FIRQ	0	0
ĪRQ	0	0
$R/\overline{W}$	0	0
Q	<b>#</b>	λ .
Е	出	Д
ВА	0	0
BS	0	0
DMA/BREQ	0	×
MRDY	0	×
XTAL	0	×
EXTAL	0	×
BUSY	×	0
AVMA	×	0
LIS	×	0
TSC	×	0

〇 表有信号线

× 表无信号线

表 2.2 最大额定值

	额	定	参	数	符	号	数值	单	位
电源电压					v	c c	-0.3~+7.0	v	
输入电压			-		v	i n	-0.3~+7.0	v	
工作温度范围		···					Tt~TH		
MC6809/09E, MC68A09/A09E,MC68B09/BO9E						A	0~+70	ဗ	
MC6809/09	EC, MC	68A09/A	09EC, I	MC68B09/B09EC			-40~+85		
贮藏温度范围	<b>上</b> 藏温度范围						-55~+150	ဗ	!

差最大为100°C。当周围环境温度( $T_A$ )为50°C时,则芯片表面在最坏状态下 $T_1$  = 150°C。 当系统放在机箱中没有致冷风扇时,即使在有空调的房间内,芯片环境温度也很 容 易 达 到 50°C。陶瓷封装的外壳因其 $Q_{1A}$  = 50°C/W,所以芯片温度在塑封外壳中若能达150°C,则陶 封外壳的器件即可以放在100°C的环境中。

由于超大规模集成电路和大规模集成电路的可靠性受芯片表面温度的影响很大,所以使用环境应该限制在100°C以下,用致冷风扇冷却,或者使用散热片冷却。如果忽视了对于散热的设计,就会降低整个系统的可靠性,这是造成误动作的原因,应该绝对避免这种情况。

#### 3. 电气性能

了解和掌握6809的电气性能是系统设计中的重要工作。其电气性能如表2.3所示①。在微

 $V_{cc} = 5.0V \pm 5\%$   $V_{ss} = 0$  $T_A = 0 \sim 70\%$ 

表 2.3 6809 电气性能

	特 性	符号	最小	典型值	最大	单 位
<b>输入高电平</b>	逻辑, EXTAL RESET	V <sub>1H</sub> V <sub>1HR</sub>	Vss+2.0 Vss+4.0	_ _	Vcc Vcc	v
<b>输入低电平</b>	逻辑, EXTAL, RESET	VIL	Vss-0.3	_	Vss+0.8	v
输入漏电流 (Vin=0~5.2	5V,Vec=max)逻辑	I i a	_	_	2.5	μА
$(I_L = -145 \mu A$	,Vcc=min)Do~D7 ,Vcc=min) Ao~A15,R/₩,Q,E ,Vcc=min) BA,BS	Von	V s s +2.4 V s s +2.4 V s s +2.4		- -	v
直流输出低电平 (l <sub>L</sub> =2.0mA,	Vcc=min)	Vol	<u>-</u>	-	V s s +0.5	v
内部功耗 (在稳态)	运行中, T <sub>A</sub> =0℃时测试)	PINT	_		1.0	w
电容量* (Via=0,TA	.=25℃,f=1.0MHz) Do~D7,RESET 逻辑输入端,EXTAL, XTAL	Cin	_	10 10	15 15	pF
	Ao $\sim$ A15,R/ $\overline{\mathbb{W}}$ ,BA,B	Cout	_	_	15	pF
工作频率	MC6809 MC68A09	fxtal	0.4	_	4 6	MHz

## (Vin=0.4~2.4V, Vcc=max) \* 电容量是定期测试的结果

三态(断开状态)输入电流

MC68B09

Do~D7

Ao~A15,R/W

型计算机的硬件系统设计中,需要着重考虑的问题之一就是微处理器与集成电路器件和外围器件相互连接的问题。系统设计人员应该分析了解控制总线、地址总线和数据总线的接口连接性能。需要知道6809中各条总线的性能和作用。当接到总线上的器件数目超过规定数时,微机的系统设计就会复杂一些。当系统按最小组成配置时,系统设计就简单易行。但在使用慢速器件或大量集成电路时,就需要改变设计。所以在不了解MPU信号的电气性能时是不能做好系统接口设计的。

ITSI

0.4

#### (1) 地址总线特性

如图2.2所示,地址总线在Q脉冲的上升沿处有效。通常可用该上升沿把地址内容锁存到

10


100

μΑ

2.0

① 6809E的电气性能见附录

外围器件中去,如ROM、RAM。地址总线有一定的负载要求,必须遵守不能违犯。每条地址 线可以驱动一个肖特基TTL负载和90pF的电容。因为大多数68系列的器件的输入电容 量 接 近 $10 \, \mathrm{pF}$ ,所以最小组成的6809系统在规定的时钟频率之下保证可驱动  $8 \, \mathrm{h} 68$ 系列器件 和 -个肖特基TTL器件(不需要缓冲驱动器)。在低速时钟频率时可以驱动更多一些器件,但设 计时要仔细地测试和分析。当需要使地址总线增加驱动能力时可以加入缓冲驱动器, 可采用 8T97、SN74240、SN14244等器件,如图2.3所示。



注: 所有输入、输出波形测量规定,逻辑高电平为2.0V,逻辑低电平为0.8V




图2.3 地址总线缓冲驱动器


#### (2) 数据总线特性

数据总线的负载性能和地址总线类似,但不完全相同。MPU数据线的最大负载是一个肖 特基TTL负载加上130pF。因为68系列器件输入端接近10pF,故可驱动12个68系列的器件。

要具体说明的几个问题如下:

其一,在满足一种特定负载配置要求时,首先根据6809的技 术条件确定最坏情况下的电流要求,进行逻辑"1"和"0"电 平时电流 Іон、Іон 的分析,确定直流(静态)负载; 其次,在 所要求的工作频率之下,得到地址总线和数据总线的最大允许电 容负载,即交流(动态)负载;最后,把所有外部器件要求的负 载电流和电容加在一起,验证是否在6809技术条件之内。

另外,不论何种工艺的器件其信号电压都有一定的有效工作 区,而且也都有一个不确定的区域。TTL器件的输出范围如图 2.4所示。同时,根据6809的电气性能可以知道其电源 电压  $V_{cc}$  图2.4 TTL器件输出电压范围



为 5 V ± 5 %。6809输出口在最坏情况下等效电路如图2.5所示。


其二,数据总线的负载不是在最小情况下,检验负载的问题。这时假设系统中需要6片ROM、2片RAM和4片PIA(68系列并行接口)器件,问6809工作在1MHz时不用总线驱动器可否?回答是不行的。因为6809在最小配置下只可驱动8片68系列器件和一个TTL负载。

其三,数据总线的负载检验问题。问6809 输出线可驱动多少74LS系列的TTL输入 端?对此应做如下分析:根据6809电气性能 可知D0~D7的输出端在不能再区别逻辑1 之前,处在逻辑"1"电压 Von 时可以提供 的最大电流是;


I (load) =  $205 \mu A$ 

如果 6809 的每条输出线的输出电流超过205 μA, 那么输出电压就可能低于2.4V。

SN74 系列器件的输入负载电流和输出 驱动电流的数值见表 2.4 和表 2.5。根据表



(a) 输出高电平



(b) 输出低电平

图2.5 6809输出口在最坏负载的情况

表2.	A	74	玄	Бil	垥	λ	俉	我	曲	:4
40.6.	4	14	ЯΚ	74	188	∕\	w	21	ж.	2 MT.

	逻	辑	系	列	74LS××	74××	7 <b>4</b> S××	
1	输入端:	为2.4V时	最大电流		20# A	40 µ A	50#A	
0	输入端之	为0.4V时	最大电流		0.36mA	0.36mA 1.6mA		

表2.5 74系列输出驱动电流

	逻	辑	系	列	74LS××	7 <b>4</b> ××	7 <b>4</b> S××
1 输出端为2.4V时最大施出电流					400µA	400#A	1000#A
0 输出端为0.4V时最大吸入电流					9 mA	16mA	20 m A

2.4所示,每个74LS××可以接收20µA电流,即

 $20\mu A \times 10 = 200\mu A < 205\mu A$ 

或者说6809输出线为逻辑 1 电平时可使 10 个 74LS××输入端工作。在逻辑 0 电平时,74LS××将给6809回授0.36mA。因此

 $0.36\text{mA} \times 5 = 1.90\text{mA} < 2.0\text{mA}$  (6809在 0 电平时的最大吸入电流) 所以只能有  $5 \uparrow 74\text{LS} \times 8$  件工作,不是 $10 \uparrow 6$ 。

#### (3) 控制信号线特性

所有微处理器为使外部器件工作都设有一系列控制信号。属于工作的控制信号 有总 清  $\overline{RESET}$ 、暂停  $\overline{HALT}$ 、请求总线  $\overline{DMA}/\overline{BREQ}$ ,属于中断信号有非屏蔽中断  $\overline{NMI}$ 、快速中断请求  $\overline{FIRQ}$ 、和中断请求  $\overline{IRQ}$ ,属于访问存储器的信号有读写  $R/\overline{W}$ 、存储器准备好MRDY。此外还有状态信号,可用总线 BA 和总线状态 BS,以及时钟信号 E、Q。以上这些信号线详细内容将在2.3节中叙述。

#### 4. 总线定时性能

6809的总线上信号的时间特性如表2.6所示。①总线定时的时间关系如图2.6所示。

					1		1		
识别号	特 性	符号	MC6809		MC68A09		MC68B09		单位
	1V .		Min	Max	Min	Max	Min	Max	平位
①	周期时间(注5)	taya	1.0	10	0.667	10	0.5	10	μs
2	脉冲宽度, E低	PWEL	430	5000	280	5000	210	5000	ns
3	脉冲宽度, E高	$PW_{BH}$	450	15500	280	15700	220	15700	ns
4	时钟上升和下降时间	tr,tf	_	25		25	_	20	ns
⑤	脉冲宽度,Q高	PWQH	430	5000	280	5000	210	5000	ns
6	脉冲宽度,Q低	PWQL	450	15500	280	15700	220	15700	ns
Ø	延迟时间,E到Q上升沿	tavs	200	250	130	165	80	125	ns
9	地址保持时间 (注4) *	t <sub>AH</sub>	20	_	20	_	20	_	ns
(9)	BA、BS、R/ W和地址有效时间到Q上升沿	tAQ	50	_	25	_	15	_	ns
(II)	读数据建立时间	tosa	80	_	60	_	40	_	ns
(8)	读数据保持时间*	tohr	10		10	[ -	10	_	ns
20	从Q算的数据延迟时间	tDDQ	_	200	_	140	_	110	ns
20	写数据保持时间*	tohw	30	_	30	_	30	_	ns
29	有效存取时间 (注3)	tACC	695	_	440	_	330	_	ns
-	处理器控制建立时间(MRDY、中断、 DMA/BREQ HALT、RESET	trcs	200	_	140	_	110	-	ns
	晶体振荡器起始时间	trc	_	100	_	100	_	100	ms
	处理器控制上升和下降时间	tpcr,tpcf	_	100		100	_	100	ns

表2.6 6809 总线定时特性 (注1,2)

\*地址、数据的保持时间是周期性测得的,不是100%测试

注:

- 1. 除非另有说明, 所有电平都是VL≤0.4V,VH≥2.4V
- 2. 除非另有说明,所有测试点都是0.8V和2.0V
- 3. 可用的存取时间由 1-4-7 max+10-17计算
- 4. BA, BS保持时间 (⑨) 没有规定
- 5. 在MRDY或DMA/BREQ期间最大tcrc是164s

① 6809E总线定时特性见附录




图2.6 总线定时图 (图中识别号和注见表2.6)

微处理器系统速度减慢的主要原因是电容的作用,从而影响了定时要求。因为许多器件都要接到地址和数据总线上,所以使总线的电容增加。由于MPU需要驱动较重的负载,因此减慢了动态响应的时间,造成了延迟时间(信号达到其终值50%时的间隔时间)。6809输出信号线上受轻载或重载的影响状况如图2.7所示。在50%的点上要能达到电压的门限值,接收的器件在有杂音的情况下可以区别0和1之值。




图2.7 电容性负载的影响

#### (1) MPU定时与各器件匹配的方法

为使MPU定时与各器件相匹配应按以下步骤进行:

- 为了估计电容的影响和准确地决定时钟周期,需把各器件的总电容负载相加;
- 计算其它有关电路通路的延迟时间;
- 为了确定地址、数据和读写信号能允许的最坏情况的延迟时间,应参考如图2.8所示的MPU的交流负载曲线关系图,
- 如果需要减慢MPU, 根据软件安排合理地使用MRDY或DMA/BREQ;
- 使MPU的时钟速率降低到实测要求的水平,或者选择 更 快 速 的6809,如68A09、或68B09。




图2.8 MPU的交流负载近似曲线

图2.8所给的负载和延迟时间关系曲线是典型的情况,它适合于许多微处理器 使 用。注意使用时所说的准确的工作条件(Iot、IoH,即输出低电平的电流、输出高电平的电流)。在每条曲线下的全部区域才是有效工作区。所以,用该曲线中的数据即可决定数据线和地址线上负载电容的影响。当增大负载时,即增加负载电容,因此,数据和地址信号的时间也就按比例地延长。

#### (2) 三态总线的考虑

在许多实际应用的系统中需要把大量的各种器件接成总线式结构。大多数微处理器系统中都考虑设有三种总线,即地址总线、数据总线和控制总线。如果采用数据缓冲器来接受这些时间延迟,那么就可以减少负载的问题。但是,当前并不要求使用数据或地址缓冲器。

这样就产生一个很重要的问题:怎样才能使许多器件共用同一条总线?为解决此问题,微处理器逻辑设计人员设计出一种称为三态的逻辑电路,这种器件的输出不是处在工作状态 (1态或0态)就是处在高阻抗(开路)状态。因此,把许多器件连到一条总线上时,就只有一个器件在工作,而其余的器件都保持在高阻抗状态。三态逻辑的目的是使器件与微处理器系统隔离,以便建立起一条共用的总线。

因此必须提供一种控制信号使器件本身可处于高阻抗状态。在6809设计中,数据总线可以采用双向总线驱动器作为三态器件,如8T26、8T28等。地址总线无需使用双向总线驱动器(只有在DMA时才用)。

6809的产品说明书中有三态的说明。从技术说明书中可以看到,6809的三态(开路状态)的输入电流  $I_{\text{t.i.}}$  是满足系统设计要求的。其中最大的漏入6809数据线电流为 $10\mu A$ ,而地址线的漏电流为 $100\mu A$ (仅在这些线为高阻抗状态时)。

怎样才能保证三态情况下不会超过负载的要求?对这种工作状态和开路状态的分析相当简单。每个逻辑器件在高阻抗状态时都有一个可以允许的输出电流,类似于以前的分析,现说明如下:

工作状态分析

- 当所有器件都处在开路状态时,求出所有输入电流之和:
- 说明在使用数据总线驱动器时,或者直接连到 6809数据线上时,该电流都不超过最大允许数值。

6809的数据线可以对工作的器件或开路状态的器件 给出205μA的电流, 6809的地址线可以给出145μA电流。 高阻抗状态分析

重复上述步骤 1 和 2 ,但数据线用 10μA、地 址 线 用100μA。三态设计中主要的考虑决定于地址总线和 数 据总线的负载。然而当所设计的微处理器系统小于系统 的最小配置时,可以不必进行三态分析。这时系统设计 的分析就更为简单。

(3)测试总线定时的负载 6809芯片测试线路如图2.9所示。




图2.9 总线定时测试负载
C= 30pF 对BA,BS
130pF对D0~D7,E,Q
90pF 对A0~A15,R/W
R= 11.7kΩ对D0~D7
16.5kΩ对A0~A15,E,Q,R/W
24kΩ对BA,BS

## 2.2 6809的内部结构

每个微处理器系统都有两种结构,即硬件体系结构和软件体系结构。微处理器的内部结构(即框图)通常是指微处理器本身的硬件结构。其中应包括寄存器和运算逻辑单元,以及 所采用的总线。

微处理器框图可以使我们了解硬件体系结构的特性,框图中给出的内部寄存器,虽然有的不能直接给用户使用,但是可以帮助我们了解MPU的功能和某些指令的作用。

微处理器的软件的体系结构是用程序设计模型来说明的。类似于框图的程序设计模型可以告诉程序设计人员直接能够使用的各种寄存器和处理器的其他部件。程序设计模型中通常很少表示额外的资源。这种剥离型软件体系结构就象硬件体系结构一样可以帮助我们迅速掌握微处理器程序设计的特点。在本部分中将要说明6809的内部结构框图和程序设计模型。

#### 1. 6809的内部结构框图

6809是在硬件特性方面较早期机型有很大改进的一种第二代微处理器。采用了简单的时钟、复位总清和其它控制信号。其内部结构框图如图2.10所示。

根据该内部框图可有助于迅速确定可能的指令并掌握内部体系结构。例如有下述几点可以确定:

- 从堆栈指示器S到D0~D7之间有连接线这就意味着在指令系统中存在着可以这样使用的某些指令;
  - 直接页面寄存器DPR被连到地址线上,这就说明DPR可以作为一个源地址使用;
  - •除A和B累加器之外没有设置通用寄存器。累加器A和B可以连接成累加器D;
  - 易于识别控制信号的功能。

#### 2. 6809的程序设计模型

任何一个微处理器都需具有的两个重要特性就是硬件能力(电气性能)和软件的能力。 根据程序模型就可以了解存在于特定微处理器中的软件能力。6809的程序设计模型如图 2.11




图2.10 6809内部结构框图

所示。6809比6800增加了三个寄存器,它们是直接页面寄存器、用户堆栈指示器和第二个变址寄存器。




图2.11 6809的程序设计模型

6809的程序设计模型在硬件上有许多微妙的改进,它们在新产品和系统的设计中起了重要的作用。其中主要的有:

- •两个16位变址寄存器 (X、Y);
- •两个堆栈指示器 (U、S), U堆栈指示直接给用户使用;
- 有一个双字长累加器D, 实际上是累加器A和B联合在一起处理,
- 有一个直接页面寄存器DPR (在每次RESET时都被清零);

- 有两个CCR位: 用F位屏蔽FIRQ中断,用E位规定中断时寄存器进栈的条件;
- 有多种寻址方式: 间接寻址、前/后缀变址、程序计数器相对寻址PCR。

以上这些新资源的应用见表2.7

表 2.7 新资源的应用总结

应 用	资
位置独立程序	PCR、长分支转移
再入程序;	DP, U
模块化程序设计	DP, U, X, Y
堆栈机器	DP, E, FIRQ, U, S
多微处理技术	DP, U, S, FIRQ

#### (1) 累加器 (A、B、D)

A、B寄存器作为通用累加器,用来进行算术运算和数据处理。

某些指令可把A、B寄存器连接起来形成一个16位累加器, 称为D寄存器, 其中A寄存器为高位字节、B寄存器为低位字节,

#### (2) 直接页面寄存器 (DPR)

6809的直接页面寄存器为增强直接寻址方式的能力而设。在直接寻址指令执行期间,该 寄存器的内容出现在高位地址的输出线上(A8~A15)。这样,直接方式在程序控制下可用 在存储器中的任何地址上。在处理器总清复位期间,该寄存器所有各位都被清零,所以保证 同6800兼容。

另外要说明的是该DP寄存器内容不能轻易地被改变,这是故意这样设计的,因而没有直接立即装入DP的指令。为了改变DP的内容,必须先把内容装入另一个8位寄存器并执行一次交换或传送操作后才能进入DP。

#### (3) 变址寄存器 (X、Y)

变址寄存器用作变址寻址方式,该寄存器中的16位地址都参加有效地址的计算。该地址可以用来直接指出数据,或者由所选的常数或寄存器偏移值来修改。在某些变址方式中,变址寄存器的内容可以被增加或者减少,以便指到表格式数据的下一项。X、Y、U、S所有这四个指示寄存器都可作为变址寄存器使用。

#### (4) 堆栈指示器 (U、S)

在子程序调用和中断过程中,处理器可以自动地使用硬件堆栈指示器 (S)。6809的 堆栈指示器是指出堆栈的顶部单元,与6800的堆栈指示器不同,后者是指出堆栈的下一个自由的单元。用户堆栈指示器 (U) 只能由程序人员控制使用,所以很容易使自变量 出入子程序。和X、Y寄存器一样这两个堆栈指示器都有相同的变址寻址能力,但它们还支持压入和弹出指令(即进栈或出栈指令)。因此6809可以很有效地作为堆栈处理器,极大地增强了支持高级语言和模块化程序设计的能力。

下面说明有关堆栈和堆栈操作的两个问题。

堆栈问题 在所有应用中通常都要求使用很少几条指令即可迅速地和自动地把信息存

储起来。那么使用带有堆栈工作能力的一条 指令即可满足要求。中断本身特别需要这种 能力。6809堆栈中寄存器保留的 顺 序 如 图 2.12所示。进栈操作是把MPU中的寄各存器 按递减存储器单元的顺序(向单元零的方向) 存入存储器,出栈操作方向相反。

6809进出堆栈的操作还有一个节约时间 进栈后的 的好性能。当不需要把所有 MPU 寄存器 保 堆栈指示器 留在堆栈中时,可以利用堆栈指令的第二个 字节实现,即用后缀字节规定所要保留的寄存器。

堆栈操作问题 模块化的程序是非常好的程序形式,之所以设计成这样的程序是因为它易于调试和维护。多数情况下是利用子程序作程序模块。而这种结构在6809中极易于实现。堆栈过程的一致性是非常重要的,因为对于子程序来说参数的传递和局部的存储都是不可缺少的。6809中利用堆栈的情况如图 2.13 所示。应该注意在调用子程序之前,调用程序要建立堆栈中的参数单元。按照调用子程序的要求,子程序应该为局部变量建立堆栈空间(仅在需要时)。

各个堆栈的一致性的处理是 非 常 重 要 的。为了做到这一点有两种不同的但过程是




图2.12 6809进栈的顺序

可靠的方法。第一,在调用的程序中,保留原来堆栈标记、U为子程序产生参数空间(LEAS—N,U),显然S堆栈指示器在参数空间之上。第二,在进入子程序时为了立即保留原来的MPU寄存器内容,这时可由子程序本身来改变(PSHSB,A,CCR)。也就是由子程序来产生局部存储所需要的空间。在图2.13中可以看到需要保留B,A和CCR的内容,这是因为子程序将要改变这些寄存器的内容,也就是说要设置4个局部存储单元(LEAS—4,5)。

#### (5)程序计数器 (PC)

处理器使用程序计数器是为了指出由处理器将要执行的下一条指令的地址。程序计数器 本身可以进行相对寻址,在某些情况下类似使用变址寄存器一样。

程序计数器是一个16位的二进制计数器。程序计数器本身还参加分支转移相对寻址的转移目的地址的计算和程序计数器相对存储器寻址方式的地址的计算。

由于6809的程序计数器可以实现相对寻址,因此可以编写位置独立程序,减少软件开销。同时数据本身也可以放在6809存储器中的任何地址区上,实现完全的位置独立程序。

#### (6)条件码寄存器 (CCR)

条件码寄存器表示在任何所给的时间之内处理器的状态。条件码寄存器各位的含意如图 **2.**14所示。




图2.13 6809堆栈过程的一致性

图2.14 条件码寄存器的格式

条件码寄存器各位的含意说明如下:

0位(C) 0位是进位标志位,通常是表示从二进制算术逻辑部件ALU来的进位。也用C来表示执行减法的指令(CMP、NEG、SUB、SBC)产生的借位,并表示二进制ALU部件产生的补码位。

1位 (V) 1位表示溢出位, 当带符号的 2 的补码运算溢出时,该位置 1。当ALU中最高位MSB产生的进位

与MSB-1位产生的进位不一致时, 要检查该溢出位的状态。

- 2位(Z) 2位表示零位,当前面的运算结果确定为零时,该位被置1。
- **3位(N)** 3位表示负数位,前面运算结果的最高位MSB的数值应包括在数值之内。 所以一个负的2的补码结果出现时,N位将被置1。
- 4位 (I) 4 位表示 IRQ 中断的屏蔽位,如果该位置 1,处理器就不能识别 IRQ线上来的中断信号。 NMI、 FIRQ、 IRQ、 RESET和SWI都可使该位置 1,SWI2、SWI3不影响 I 位。
- 5位 (H) 5位表示半进位位,而且只是在用ADC或ADD指令作8位加法时,表示ALU部件中从第3位产生的进位。DAA指令用该位来完成BCD十进制加法的调整操作。在所有减法类的指令中该标志位的状态没有定义。
- 6位(F) 6位表示FIRQ的屏蔽位,如果该位为1,处理器即不会识别从FIRQ线

来的中断。NMI、FIRQ、SWI和 RESET 各信号都将使F位置 1, 而 IRQ、SWI2和 SWI3对F位没有影响。

**7位**(E) 7位是全部标志位,该位置 1 时,表示全部机器状态(所有寄 存器)都要放入堆栈,而不是部分处理器状态(PC和CC)。在从中断返回过程中(RTI)要用到进栈的条件码寄存器中的E位,以决定出栈的范围。所以,被放进条件码寄存器中的当前的E位表示过去的动作。

# 2.3 6809的输入/输出信号线

在本节中将详细讨论6809和6809E的输入/输出信号。这两种MPU器件之间的差别即 在于输入/输出信号有所不同,而不是指令系统不同。6809E不要连晶体,增加了两条状态线。用这两条线可以组成多处理器系统的应用。

为了方便起见,可以把这些信号按功能分为五大类。即是电源/时钟、数据/地址、总线状态、总线定时和控制五类。6809/09E所有这五类提供的能力都比6800系列有很大的增强。例如,用五条线译码就可以准确地确定正在取出的中断向量,并且可给I/O器件提供一个完整的中断响应回答。另外,6809的直接存储器存取(DMA)的能力由于增加了DMA/BREQ控制线也比6800有很大的提高。因此我们将讨论在6809和6809E中使用的三种 DMA 方法,即暂停方式(Halt-Mode)、周期窃取方式(Cycle Stealing)、和总线多路转接方式(Bus Multiplexing)等DMA方式。

# 2.3.1 6809的引线

6809的引线配置情况如图2.15所示,在讨论引线的功能时,我们把引线分成五类功能,如前所述即电源/时钟、数据/地址、总线状态、总线定时和控制五类,现分述如下:




图2.15 6809的引线配置情况

### 1. 电源/时钟线 (Vss VDD/XTAL、EXTAL)

和所有6800系列器件一样,6809需要用单一+5 $Vdc \pm 5%$ 的电源电压供电,其最大电流消耗200mA,相应的最大功率损耗为1W。第1引线 $V_{ss}$ 接地,第7引线 $V_{pp}$ 接+5Vdc。

和6800不同,6809的芯片本身设有内部时钟振荡器/驱动器,但是必须在引线38和引线39(即EXTAL、XTAL)之间外加并联谐振晶体,以便对内部振荡器的频率提供晶体 控制。另一方面,可以在EXTAL引线上加外部定时信号的TTL输入电平,而XTAL线接 地。标准的6809最高工作频率为 1 MHz,但内部电路需对外部晶体频率 4 倍分频。所以需使用4MHz晶体才能得到 1 MHz内部工作频率。实际上也可以使用廉价的3.58MHz的电视彩色同步信号晶体,这时内部工作频率 为 0.895MHz,完全可满足许多应用。6809也 有 1.5MHz 工 频的68A09、和2.0MHz工频的68B09,用这两种工作频率时将分别需要 6 MHz和 8 MHz的 晶体。

当前对速度问题,许多微处理器都自夸有很高的时钟频率,从理论上讲MPU的周期时间的提高会影响整个处理的速度。然而这只能在某种范围如此,所以只说时钟频率——即MPU周期时间是不够的,它只讲了控制处理器速度的一种因素。衡量整个速度的最好说法是处理器的吞吐量。该术语不但考虑了MPU的周期时间,而且还考虑了其它重要因素,如体系结构、指令系统的效率、寻址能力、总线定时等等问题。当同其它 8 位机系列比较时,考虑到这些因素在内,6809能处理的吞吐量是很高的。所以6809的内部时钟频率无需超过 2 MHz 就能达到与它竞争的处理器的性能,或者有超过它们的更好的性能。而在相同的时间内,避免了原有的高频带来的问题。在实际应用系统中如果需要超高处理速度,解决问题的办法是采用多处理器系统,而不是使处理器使用100MHz的时钟。总之,时钟频率最佳值的根据就是按应用要求设计。只要按要求时间处理器可完成工作,那么就作为处理器的最佳速度被确定下来,按这种方法考虑设计是非常重要的。

6809的晶体连接要求如图2.16所示,应注意的是两个电容器C;,和C。,要接到晶体引线




图2.16 6809晶体连接方法

和地之间。这种连接可以保证器件有最佳性能。另外,为了减小畸变,按装晶体时应尽量靠

近 EXTAL和XTAL引线端,并应考虑按射频技术要求布置印制板排线,如图2.17所示。莫托罗拉公司建议不要使用 LC 网络来代替晶体工作,还说器件加电后只需20ms时间即可工作。

此外,还可以采用外部TTL或CMOS时钟信号驱动6809,使用时,该信号必须加到38引线上(EXTAL),而39引线(XTAL)接地。为建立内部工作频率,需使外时钟信号除以4。

### 2. 数据/地址线

## (1) 数据总线 (D0~D7)

6809有8条双向数据总线作为系统的通信总线。每条数据线可驱动一个肖特基TTL负载或4个LS TTL负载和130pF电容。数据总线内部为三态驱动器。

### (2) 地址总线 (A0~A15)




图2.17 6809晶体印制极布线图

6809设有16条单向输出地址信息的地址总线。当处理器不需要数据传送总线时,地址总线输出地址将是FFFF16、读/写信号R/ $\overline{W}=1$ 、总线状态BS=0,这种情况称为"假地址"或 $\overline{VMA}$ 周期。地址线在Q时钟信号的上升沿开始有效,见图2.6。所有地址总线驱动器,在输出可用总线信号(BA)为高电平时将为高阻抗状态。每条地址线可驱动一个肖特基 TTL负载和90pF电容。

在组成系统时,数据/地址线在额定总线速度下都可驱动一个标准的低功耗 TTL 负载和 8 个6800 系列的器件。如果降低总线电容负载的影响,减少时钟速度,那么驱动6800 系列的器件可以超过 8 个。

#### 3. 总线状态 (BA、BS)

6809设有两条使MPU与外围器件通信的状态线,即引线 5 为总线状态线 (BS) 和引线 6 为可用总线线 (BA)。

#### (1) BA线

可用总线输出BA是内部控制信号,表示使MPU的MOS总线为高阻抗状态,即数据、地址和R/W线都处于三态逻辑状态。如果BA = 0,表示处理器正在运行,而且数据线、地址线、读/写线的三态逻辑为工作状态;如果BA = 1,表示处理器处在暂停条件下,而且数据线、地址线、读/写线三态逻辑为断开状态,即处在高阻抗状态。所以处理器和外数据、地址总线完全断开,而使这些总线为外部器件使用。然而BA = 1 不是只指数据、地址总线可多用一个MPU周期。当BA为低电平时,在MPU取得总线之前要经过一个死周期的时间。

#### (2) BS线

总线状态输出信号当其同BA一起译码即表示MPU的状态(在Q时钟的前沿),如表2.8 所示。正常的运行状态显然无须进一步讨论,现只讨论其它几种状态。

中断确认 (1ACK) 状态表示外部器件给 6809 的 某 一 中 断 (RESET、NMI、IRQ、FIRQ、SW11、SW12 或 SW13) 已经被接受,这时表示经过两个 周 期 把 处 于 \$ FFF2~\$ FFFF 各个存储器空间中相应于各个中断的向量地址的内容传送到程序计数器之中。显然

表 2.8 MPU 的状态

MPU 状态		MITTI ILL + ALCON		
ВА	BS	MPU 状态的定义		
0	0	正常运行状态		
0	1	中断或总清确认状态(取进向量地址过程)		
1	0	同步确认状态(中断等待过程)		
1	1	暂停/总线回答确认,6809E 只确认 HALT		

用IACK 状态可以通知外部 I/O 器件说明中 断 已 被 接 受。该状态可以在外部用逻辑译码来检查 BA = 0、BS = 1 的状态。 另外如果地址线 A1、A 2 和A 3 也同BA/ BS一起译码,则译码逻辑可以完全表示中断已被接受。 如图2.18所示即为采用74154译码的电路图,当向量地 址被取出时, 中断的向量地址即被放在地址总线上, 因 此表示中断已被接受的BA/BS逻辑和地址线 A1~A3 将完全准确地表示中断向量正在被取出。因为SWI 3 向 量地址为 FFF 2:FFF 3, 所以74154的 2线输出有效低 电平; IRQ向量地址为FFF 8:FFF9, 8线输出有效低 电平; 如此等等。因为所有中断向量地址开始值均为偶 数地址, 所以地址线 A0 不参加译码, 而使A1 作最低 位线参加译码。可以使用该电路的有效输出去断开含有 中断向量的ROM。而在数据总线放上所需的向量,这样 重新确定中断服务程序单元。因此外部器件可以规定自 己的中断向量。

6809中断向量的存储器地址分配见表2.9所示。 同步确认状态表示6809在程序执行过程中遇有




图2.18 IACK译码电路

表 2.9 6809中断向量地址表

向 量 单 元 的	存储器 地址	中断向量说明
高 位	低 位	中朝四里观73
FFFE	FFFF	RESET
FFFC <sup>-</sup>	FFFD	NMI
FFFA	FFFB	swi
FFF 8	FFF 9	ĪRQ
FFF 6	FFF <b>7</b>	FIRQ
FFF 4	FFF 5	SWI2
FFF 2	FFF 3	SWI3
FFF 0	FFF 1	保留

SYNC指令时的输出回答,使6809 处在同步状态之下。此时MPU就在等待外部中断线上产生 硬件中断信号 NMI、FIRQ或IRQ,中断输入信号要保持输入为低电平,特别对FIRQ、IRQ 在使用 SYNC 进行输入判断时,这两种中断信号一定要保持输入的低电平在三个机器周期时

间以上,有关SYNC详情还将在指令系统和硬件接口中介绍。

暂停或总线回答确认状态是表示处理器在HALT输入端接受了低电平时,则使正在执行的指令结束后,处理器变为暂停(HALT)状态。在此状态下,处理器停止所有执行过程,而且数据、地址和读/写线都将处在它们的高阻抗状态。 因此数据总线和地址总线这时可给外部使用,如直接存储器存取(DMA)。这种状态的存在可以看作是在DMA/BREQ或HALT线上处在低电平的结果。6809E器件中由于设有 DMA/BREQ线,不存在总线响应问题。而在6809中设有DMA/BREQ线,同时还要使处理器内的全部寄存器的内容自动地进行更新。因此,虽然DMA/BREQ输入为低电平,在寄存器进行更新时要使用总线,所以BA、BS不能为1,在自动更新周期内BA、BS暂时表示为低电平。所以在进行 DMA/BREQ 控制时,在DMA执行逻辑中,必须时刻监视BA = 1、BS = 1的状态,即监视BA、BS的信号电平。

## (3) R/W线

6809的第32线为读/写线也可以认为是状态线。该线和6800的 $R/\overline{W}$ 线的作用相同,它是表示在数据总线上数据传送的方向。 $R/\overline{W}=1$ 时,表示6809在进行读操作; $R/\overline{W}=0$ 时,表示进行写操作,即把数据写到数据总线上。该线为三态信号线,当BA=1时, $R/\overline{W}$ 为高阻抗状态,表示外部可以使用数据总线。 $R/\overline{W}$ 在Q时钟的上升沿处开始有效。

 $R/\overline{W}$  线的另一个用途是确定有效的存储器地址。在 6800 中使用有 效 存储器 地址 线 (VMA)表示在地址总线上的有效地址。当在外部译码电路使用该线时,如果在地址总线上的地址无效 (VMA=0),那么所有外部器件都会被禁止工作。6809没有设置VMA线,代替这种作用的是当6809不用数据总线作数据传送时,它将在地址总线上给出  $FFFF_{16}$ ,并输出 $R/\overline{W}=1$ 、BS=0。因为可以设计外部译码电路来识别上述无效存储器地址状态的条件,这样做可以代替6800的VMA功能。应该注意:无效存储器地址条件与通过总线状态 (BS)线取出RESET中断向量之间的区别,因为取出向量时BS=1。

#### 4. 总线定时 (E、Q、MRDY)

#### (1) E、Q定时信号线

E、Q定时信号线分别为34、35引线。这是给6809外部器件提供定时和同步的时钟信号。 E时钟信号是6800系列中标准的定时信号,相当于6800的 $\Phi_2$ 时钟信号。当E为高电平时,这就 对I/O器件表明地址信息已被放在地址总线上,而且有足够的建立时间,同时数据也被放到






图2.19 E和Q之间的时间关系

数据总线上。该线的信号规定了MPU的周期,而且应该作为任何外部译码机构使用的一部分。Q信号是超前E信号90°的正交时钟信号。E和Q两个时钟信号的关系如图2.19所示。6800系列中没有对应的Q时钟信号。这两个时钟信号的频率等于内部工作频率,但它们之间相移90°,所以给接口线路可提供四个分开的时钟信号沿。6809的读/写时间关系如图2.20所示。从图中可以看到在Q的前沿处地址信息开始有效,在E信号期间数据也有效,而且写入或读出的数据可用E时钟信号的下降沿进行锁存。



(a) 从存储器或外部器件读数据



(b) 向存储器或外部器件写数据

图2.20 读和写信号的时间关系

根据以上E、Q时钟信号的说明和读/写时间关系图可以得到数据总线和地址总线在使用E、Q时的规则如下:

#### 数据总线规则

- 为使数据总线转向又无竞争时可以用 $\overline{E} \wedge \overline{Q}$ 间隔去控制三态数据总线;
- 在E时钟信号期间,外部器件可以传送数据;

- •除MPU之外,数据总线开始传送数据时可以使用Q时钟信号的前沿;
- · 在接收器件中可用E时钟信号的下降沿锁存数据。

#### 地址总线规则

- 在Q时钟信号的上升沿处地址即已稳定:
- · 外部器件可用 Ē∧Q 作为地址建立时间。

# (2) 存储器准备好信号 (MRDY)

存储器准备好信号是第36线,它和E、Q定时信号一起使用。前面已经说明只要 E 为 高电平时,在数据总线上的数据是有效的。对于某些I/O器件来说,特别是慢速存储器,为 满足这些器件的数据的建立、存取和所需要的保持时间,这两种定时信号的时间还不能满足需要。所以采取的办法就是延长E和Q时钟信号时间,以使慢速存储器有时间来响应 6809 的信号。因此使用MRDY信号线即可实现这种功能。当MRDY为高电平时,E和Q的工作正常。当使MRDY为低电平时,E和Q的时间被延长,数据存取时间即被拉长。E和Q的延长时间将为1/4总线周期的整倍数。只要MRDY保持为低电平,则在MRDY线返回高电平之前,数据有效周期将被延长。然而,最大拉长的周期为10µs(要想采用拉长周期为100µs 的 6809时,需要特别订货,但价格较贵)。在E和Q时钟信号条件下MRDY的作用如图 2.21 所示。在存储器的存取无效时(VMA周期)MRDY也就不会拉长E和Q信号,这样,在不考虑总线存取时,就会防止降低处理器速度。当总线控制已交给外部器件时(在使用HALT和DMA/BREQ情况下),还可以用MRDY来拉长时钟信号(如为慢速存储器使用)。




图2.21 MRDY对E和Q的作用

6809早期有四种产品(掩膜型号是G7F、T5A、P6F、T6M),其MRDY的输入需要与4倍频率的时钟进行同步。需要外部振荡器同步的电路如图2.22所示。MRDY信号的负沿通常由选片译码器得来,而且必须符合trcs定时关系。使用这四种器件时,MRDY的正沿须在4倍时钟频率的上升沿时出现。

另外,这四种器件在HALT由高到低的时间沿期间,如果机器正在执行TFR或EXG指令时,MRDY就不会拉长E和Q定时信号。如果MPU执行CWAI指令,机器把内部寄存器内容放入堆栈后即等待中断的到来。在等待周期期间,可使MPU进入HALT暂停方式而机器成为三态状态,但这时MRDY不会拉长时钟信号。

以上这四种6809器件在其集成电路封装外壳上面都写有特殊标记。在6809器件名称的下面,前两个字符是该器件掩膜型号代码的后两个字符。后四个数目字表示该器件的出厂日期。这四个数目字代表年和星期。如图2.23所示,是陶瓷封装的T5A掩膜器件,1980年第12个星期制造。如果只有四个数目字即表示为G7F掩膜器件。




图2.22 MRDY的同步由路




图2.23 T5A型6089器件的出厂标记

5.控制信号线 (HALT、DMA/BREQ、RESET、 NMI、IRQ、FIRQ)

#### (1) HALT

6809的第40引线是HALT,该线提供使6809的操作处于暂停状态。当在该输入端加上低电平时,6809就会在当前指令执行结束后停止运行,而且可长期保

持暂停状态,数据永远不丢失。当处于暂停状态时,BA输出为高电平,数据、地址和R/W线的三态缓冲驱动器都将变为高阻抗状态,使6809与外部数据和地址总线完全断开。此时 BS 也将变为高电平,表示处理器处在HALT 状态或总线回答状态。在HALT 方式时,E和Q总线定时信号会继续正常工作。处在暂停状态时,除可以接受 DMA/BREQ (下面讨论)外,6809将不响应任何外部控制信号 (FIRQ、IRQ)。然而,如果接收了 RESET或 NMI 中断时,它们将被锁存起来待暂停终止后再执行。如果MPU因RESET或 DMA/BREQ 作用没有运行,就是处在RESET为低电平的情况下,只要使 HALT 线变低电平,仍可到达暂停状态(BA·BS=1)。如果 DMA/BREQ和HALT 两者都为低电平,那时当处理器做到指令的最后一个周期之后(与周期窃取相反)机器变为暂停状态。暂停(HALT)方式的时间关系如图2.24所示。

HALT的功能通常使用在硬件调机和程序调试过程中,因为这种工作方式允许外部装置一次一步地控制程序的执行。同时还可用HALT方式作为直接存储器存取工作方式(DMA),因为这时外部器件可以控制外部总线。

当不使用 $\overline{HALT}$ 线时,可以使  $\overline{HALT}$  线接上直流 + 5 V电源,以防中断系统的工作。最好串3.3k $\Omega$ ~4.7k $\Omega$ 的电阻接到 $V_{DD}$  (+ 5 V) 之上。这是因为 $\overline{HALT}$ 输入端是高阻抗的,开始工作时的状态,不会完全有保证。

# (2) DMA/BREQ




图2.24 HALT方式和系统调试中单拍指令的执行过程

6809的第33线是DMA/BREQ输入端,该线给外部提供了另一种停止6809执行的方法以及为其它用途得到MPU总线的另一种方式。其时间关系如图2.25所示。该线有两种 用途,一是使用 DMA 方式经总线进行快速存取;二是进行动态存储器的更新。在此对直接存储器存取稍作说明,这种方法的目的是在外部设备和存储器之间不通过 MPU 而直接进行高速数据传送。通常采用一个单片直接存储器存取控制器 (DMAC)来实现直接存储器存取的功能。DMAC 器件可以使总线脱离 MPU 并在存储器和所选的外部设备之间直接进行数据传送。6800系列中的DMA控制器是MC6844。




图2.25 DMA方式的时间关系 (<14个周期)

从时间关系图中可看到,DMA/BREQ的下降沿应在Q信号中间出现,当此时该线为低电平时,除非先由自更新占用之外,MPU就会在当前周期结束时停止指令的执行。此时

MPU将确认DMA/BREQ并使BA和BS状态线到高电平。这样,在MPU为自更新寄存器内容而收回总线之前,请求使用总线的外部设备或器件可以有15个总线周期,自更新需要一个总线周期,用死周期①的一个前沿和后沿,见图2.26所示。如果DMA/BREQ信号对MPU无作用二个周期时间以上时,那么只是自更新计数器被清除。




图2.26 自更新DMA时间关系(>14周期)
\* DMAVMA是外部构成的信号,是DMA系统要求的

通常DMA控制器要求使用总线时,需要在E信号的前沿即使DMA/BREQ保持在低电平上。当MPU使其BA和BS状态输出为高电平作为回答信号时,那么为把总线主权交给DMA控制器时所占用的那个周期即称为死周期。

由于MPU每14个周期要更新一次内部寄存器,对于DMA控制来说要产生三个无效的 周期时间,因此需要考虑系统中的DMA控制信号不能处于14个周期以上连续的低电 平,这时因为BA、BS变为低电平,DMA或动态存储器的更新必须中断。在无效周期时间内所出现的存储器地址是无效的,因此需要对存储器进行保护。为了防止假存储器存取的发生,在任何死周期之内当BA改变时,在任何周期之中都要产生一个低电平的系统用的DMAVMA信号。

当BA变为低电平时(不是因为DMA/BREQ为高电平,就是因为MPU自更新),DMA 设备应该放弃总线。在MPU访问存储器之前将经过另一个死周期,目的是交出总线主权、避免竞争。

用6809实现DMA控制有三种方法,它们是暂停方式、周期窃取方式和总线多路转接方式。**暂停方式DMA**: DMAC使6809HALT线变为低电平,并对地址和数据总线加以控制。在数据传送完成之前,6809将一直保持在暂停状态。在数据传送时,总线定时信号E和Q都将继续给出定时信号。

周期窃取DMA: 当DMAC使DMA/BREQ线变为低电平时,6809将在当前周期 结 束 时停止指令的执行,并使BA和BS总线状态线置为高电平表示确认 DMA 请求。此 时,6809 的 地址、数据和R/W线都将处在高阻抗状态,因此 DMAC 可以占有对总线结构的控制。在6809 用一个MPU周期更新MPU内部寄存器之前,DMAC可有15个MPU周期作数据传送之用。在 发生更新周期时,BA线将变为低电平,通知DMAC放弃总线。在一个周期 之后,控制将又回交给DMAC,这时DMA/BREQ线仍然保持为低电平。这种过程一直被重复进行到 DMA/BREQ回到高电平为止。关于DMA/BREQ发生的顺序如图2,27所示。

① 死周期又称无效周期,英文是Dead cycle。




图2.27 DMA/BREQ进行的顺序

总线多路转接DMA; 当E信号在低电平(此时MPU数据无效)时,DMA外部设备选通控制总线。用这种方法时,6809同DMA外部设备共用总线结构各占50%。这种方法的效率低于其它二种DMA方法,而且还需要更多的外部译码逻辑,所以并不常用。在一般应用中,如象软盘驱动器这种DMA外部设备经常采用DMA暂停方式,而更新动态存储器需要每2ms更新一次,而且优先级很高,在前面HALT方式中说过,在此方式时,6809仍会响应DMA/BREQ,所以更新存储器不会有问题。

#### (3) RESET

6809第37线为RESET输入线,它的作用是初始化或者再启动系统。在该施密特触发器输入端加的低电平信号大于一个总线周期时,即会使MPU总清。其时间关系如图 2.28所示。RESET信号主要作用是为程序执行提供起始点,这时 RESET 的向量地址从FFFE<sub>16</sub>和FFFF<sub>16</sub>单元中取出(见表2.9),作为将要执行的第一条指令地址放入程序计数器中。系统中为了执行初始化任务需要具有放在ROM中的RESET子程序。在系统加电之后,RESET线应该保持低电平一直到内部时钟振荡器完全工作为止再释放。通常保持低电平时间至少 20ms,内部时钟才会正常工作。

因为6809 RESET 输入端设有施密特触 发器,它的门限输入电平比6800系列中的外围器件的 RESET 的电平要高,因此采用简

单的RC网络即可构成 RESET 电路,总清整个系统。然而,施密特触发器输入至少需要4.0V代表逻辑1的高电平,而其它6809信号可能都采用TTL兼容的最低为2.4V代表逻辑1高电平。在RESET输入端采用RC网络的优点在于RC的时间常数,使得在6809完成RESET程序之前,其它外围器件将有足够的时间完成自身RESET,从而开始任何外围设备的初始化程序。

采用电阻和电容的总清电路时,外围器件的RESET首先进行总清,然后才是处理器本身的RESET进行总清。晶体振荡电路的工作振荡开始之后,到正常状态的时间,如果考虑到各器件RESET的总清电平差别时,RESET电路时间常数约为0.5s。通常大容量电容器




图2.28 RESET (总清) 时间关系

**(100μF)** 的精度较低,故采用 10kΩ电阻和100μF 电 **零**器作为总清电路,如图2.29所示。

RESET过程的处理顺序如图2.30所示。 当 RE-SET信号至少存在一个MPU周期时才为有效信号,此时当前指令失效退出,而且页面寄存器被清零。接着是所有其它硬件中断(NMI、IRQ、和FIRQ)都被屏蔽或解除。但如果在 RESET 过程中出现了非屏蔽中断




图2.29 RESET总清电路




图2.30 RESET过程处理的顺序


NMI,则其有效沿将被锁存(保留),而且在任何一 种装入S寄存器的指令 (LDS、EXG R,S、TFR R, S、LEAS 1 , X等) 之后都会立即执行 $\overline{NMI}$ 过程的处 理顺序(见图2.32)。能够中断RESET处理顺序的外 部信号只有HALT或DMA/BREO。如果不存在HA-LT或DMA/BREQ信号时,总数状态信号BA和 BS 均 为低电平,表示MPU处在运行状态。当RESET 回到 高电平 (4.0V) 时, 总线状态信号将表示中断 确 认 (BA = 0, BS = 1) 状态。然后, $\overline{RESET}$ 的中断向 量从地址 FFFE:FFFF 中取出, BS又变为低电平, MPU处在运行状态并执行RESET中断服务程序。在 RESET初始化处理期间,如果产生了HALT或DMA /BREQ,这时就会成为暂停方式或DMA周期窃取方 式。在DMA操作期间,如果RESET回到高电平,则在 DMA操作完成之后,6809就会完成RESET处理顺序。 最后还应该了解一点。 这就是HALT或DMA/BREQ 可以中断 RESET 处理顺序; 但 RESET 不能 中断 HALT或DMA/BREQ。

#### (4) NMI

6809 的非屏蔽中断 (NMI) 非常类似于 6800 的 NMI。由该中断的名称可知它是不能被程序进行屏蔽的。6809的第 2 线是 NMI 输入端,在该线输入负沿信号时即会产生非屏蔽中断的过程。非屏蔽中断不能被程序禁止,而且其优先级比 FIRQ、 IRQ 和软件中断要高。在识别 NMI 过程中,全部机器状态都保留在硬件堆栈之中。 NMI 低电平的脉冲宽度至少要有一个 E 周期的时间。如果输入的 NMI 没有与Q脉冲有最起码的重合,那么在下个周期之前不会识别中断。 NMI 的时间关系如图2.31所示。

 $\overline{\mathrm{NMI}}$ 线由于是高阻输入端,所以一定要用 4.7k $\Omega$  左右的拉高电阻接到 $V_{\mathrm{cc}}$ 电源上。 $\overline{\mathrm{NMI}}$  在处理器总清解除之后(即再启动后),到系列堆栈指示器设置数值之前是不能被执行的。

从上节 $\overline{RESET}$ 讨论中可知在总清处理过程中,禁止 $\overline{NMI}$ 逻辑发生作用,但在总清操作。



性: 所有输入和输出波形的测量点的逻辑高电平为2.0V,逻辑低电平为0.8V。

期间所出现的NMI将被锁存下来(保留)只有在S寄存器装入给定数值之后才能NMI处 理 顺

序。另外该非屏蔽中断如果出现在HALT操 作时,则处理器会把NMI状态保留到MPU 脱离HALT状态之后才可执行NMI的处理。 NMI的处理顺序如图2.32 所示。E标志位置 1,表示内部所有寄存器都保留在堆栈之中, 然后,按顺序使寄存器进栈。 接着使F和I 标志位置 1,屏蔽中断 FIRQ 或 IRQ, 这样 NMI执行过程中不接受可屏蔽型中断。但是 另一个有效的 NMI 可以中断当前在执行的 NMI 顺序。 因为在 NMI 顺序的执行中没有 屏蔽NMI。但如果在该处理顺序完成之前, 这种情况连续地重复出现时, 那么堆栈就一 定会溢出。当 NMI 中断向量从地址FFFC: FFFD 中取出时,总线状态线(BA/BS)即表 示中断确认状态 (IACK) 。等到把取出的 向量装到程序计数器之后,则总线状态线 BS 变为低电平, MPU 处 在正常运行状态, 并 执行NMI中断服务程序。当完成中断服务程 序时,程序一定回到主程序。这时应在中断 服务程序中的最后一条指令放入中断返回指 今RTI。RTI指令可使6809 回到原来寄存器 没有进栈时的状态。

# (5) IRQ

6809 的第 3 线是中断请求 输入端。当 CCR 中的屏蔽位 I 为 0,而该输入端 又 为 低电平时,则会开始中断请求 过程。 因 为 IRQ时使MPU的全部状态都保留在 堆 栈 之中,所以比 FIRQ 的中断响应速度慢。 IRQ 的优先级也比 FIRQ 低。还有一点要说明的 就是 IRQ 的中断服务程序之中,在执行 RTI




图2.32 NMI过程处理的顺序

指令之前,应该使中断源清除。 TRQ 的时间关系如图2.31所示。

IRQ处理过程的顺序如图2.33所示。使条件码寄存器中的I位置1,即可屏蔽IRQ发生。如果I位为0,则可接受中断,接受中断之后,IRQ的处理顺序和NMI的过程类似。使E标志位置1,全部内部寄存器内容按顺序放入S堆栈,然后使I位置1,以便在当前中断执行完之前屏蔽任何其它IRQ中断。但应注意之点是,F标志位并没有置1,所以IRQ的处理顺序可以被快速中断请求 FIRQ 进行中断。因此可以说 FIRQ 的优先级高于IRQ。当IRQ中断向量从地址FFF8:FFF9中取出时,总线状态线表示MPU的中断确认状态(IACK)。一旦取出了向量之后,总线状态线BS变为低电平,MPU处于正常运行状态,执行IRQ中断服务




图2.33 IRQ过程处理的顺序

程序。再一点就是,在中断服务程序的最后要用RTI指令返回到主程序。

## (6) **FIRQ**

6809的第 4 线是快速中断请求输入端。当 CCR中的屏蔽位F为 0,而该输入端又为低电平时,则会开始快速中断请求过程。FIRQ 中断和一般的中断不同。其优先级比 IRQ 高,而且因为在中断时只有条件码寄存器和程序计数器的内容保留在堆栈之中,所以中断的响应是快速的。在快速中断处理程序中需要再保留的其它寄存器可在中断程序中进行。在执行中断返回指令RTI之前,中断服务程序应该使中断源清零。其输入电路也为高阻抗电路,因为是靠电平检出后工作,所以在执行快速中断之前,中断信号要保持一定宽度的电平。FIRQ的时间关系如图2.34所示。




图2.34 FIRQ中断时间关系注: 所有输入和输出波形测量点的逻辑高电平为2.0V,逻辑低电平为0.8V

FIRQ过程的处理顺序如图 2.35 所示。应该注意其与IRQ(图 2.33)处理顺序的差别。 E标志位被猜零是表示只有程序计数器和条件码寄存器存入堆栈。F和 I 位都被置 1,说 明该处理过程中不要被任何IRQ或其它的FIRQ中断。但如果不希望优先权自动按 FIRQ/IRQ顺序,则在中断处理程序中I位可以清零。除去FIRQ中断向量地址在 FFF 6:FFF 7之外,其余的处理过程都和IRQ的过程一样。如上所说,FIRQ 比 IRQ的优点就是在中断时不是所有内部寄存器的内容都被保留,因此节约中断响应时间。如需增多保留寄存器内容时,可在FIRQ 中断服务程序中使用PSHS/PULS 指令进行。

在使用MRDY或者DMA/BREQ控制内部MPU时钟时,一定要注意在MRDY或DMA/




图2.35 FIRQ过程的处理顺序

BREQ期间不能使t。,。的周期时间超过16 µs。

NMI、FIRQ和IRQ要求在Q的下降沿采样,在识别这些中断之前,需要有一个周期时间进行同步。当前指令完成之前中断不能进行服务,除非有SYNC或CWAI条件出现。如在当前指令完成时,IRQ和FIRQ不为低电平,显然不能识别中断。但NMI只要保持低电平一个周期时间即可被锁存。在RESET的下降沿和表示RESET确认的BS的上升沿之间都不能识别或锁存中断。

控制信号		重要性能		
RESET	1.	在 MPU 之前,先使每个外部器件总清 (不同于6800)		
	2.	对整个系统可简单使用 RC 电路		
HALT	1.	可用于周期窃取、成组 DMA、或单拍指令执行		
	2.	在当前指令完成后实行		
DMA/BREQ	1.	加速存储器存取或多处理技术应用		
•	2.	给用户使用15个连续总线周期		
	3.	在一个时钟周期之内得到总线		
NMI	1.	保留全部机器状态		
	2.	一定至少保持一个E 周期宽度的低电平		
	3.	在RESET之后,只有第一条程序是装入硬件堆栈指示器内容才识别NMI		
FIRQ	1.	只使CCR和PC进入堆栈		
	2.	CCR中F位为0,才会识别该中断		

控制信号线小结

# 2.3.2 6809E的引线

ĪRQ

1. CCR中I 位为 0, 才会识别该中断

2. 所有寄存器保留在堆栈

6809E是6809的姐妹处理器,它也是一种40条引线的HMOS器件,有塑料 封装 (P)和陶瓷封装 (L)两种外壳。设计该器件的主要目的是为多处理器系统使用,因为它增多了MPU状态信息用的外部信号线。6809E的引线配置情况如图2.36所示。新增加的两条外部信





图2.26 6809E 的引线配置情况

号线 (BUSY和LIC) 代替了6809 的两条晶体连接线 (XTAL和EXTAL)。 而且 6809E 又设置一条先行有效存储器地址线 (AVMA) 代替 6809 存储器准备好线 (MRDY),同时还设置了一条三态控制线 (TSC) 代替6809的DMA/BREQ线。因此,本节主要说明6809E 的特殊引线,和6809相同的引线就不再赘述。

### 1. 时钟输入线 (E、Q)

6809E型器件内部没有设置时钟振荡器,它必须由外部时钟分别经过第34线和第 35 线作为E和Q时钟脉冲输入信号。6809E时钟E、Q间的相位关系和6809的E、Q关系相同。Q必须超前E,这就是说Q的脉冲沿后面必须跟有最低限度延迟的同样的E脉冲沿。MPU的 输出 地址是在E的下降沿后经过 tad 时间有效,总线上的数据锁存也用E脉冲的下降沿近行。Q输入端完全和TTL兼容,然而,E输入端因为是直接驱动内部MOS电路,所以需要一种高于标准TTL的电平。6809E的时钟振荡器电路和E、Q时间关系如图2.37所示。电路图中的E和Q输






图2.37 6809E 时钟产生器和时间关系注:如果无可选电路,U2和U3的CLR,PRE端须接高电平

Retro Workshop 工作室 出端可以直接分别加到6809E的34和35线上,同时该电路还为外部电路定时提供适当的 TIL 信号。其中振荡器频率是所要求时钟频率fc的 4 倍。由该电路所产生的时钟频率直 接 驱 动 6809E,不用6809E的内部逻辑除以 4。6809E的标准工作频率为 1 MHz,还有工作频率为 1.5MHz的68A09E和2.0MHz的68B09E。

### 2. 状态线 (BUSY、LIC)

6809E又多设两条状态输出线如下:

#### (1) BUSY

6809E的第33线为BUSY输出线,该线的状态表示6809E正在访问存储器。BUSY输出端只在使用外部时钟的6809E中存在,而在内含时钟的6809之中,不能用外部电路来设置BUSY信号。在读-修改-写存储器指令(如ASL等指令)执行期间,或象对LDD、STD、ADDD这种两字节数据在第一个字节存取期间,BUSY信号输出将处于高电平。但对PSHU、PULU、PSHS、PULS指令的动作,虽然操作为二字节数据,BUSY信号并不处于高电平。同时,在任何间址中的第一个字节或其它向量取出期间(如扩充JUMP、SWI间址等),BUSY也为高电平。

在多处理器系统中,执行读-修改-写过程时,在读之后而写执行结束之前,BUSY信号 输出可以禁止其它处理器错误地读出原来的数据;而且利用该线在整个读/写周期为高电平、

周期结束时为低电平的原理,对系统的工作进行监视,所以在一定的时间之内,只有一个处理器去访问公用存储器或外部设备。同时,在多处理器系统中,BUSY信号还可以表示对下一个总线周期延期重新仲裁的要求,以便确保上述操作的完整性。其区别就在于使用任何一种读-修改-写指令时,都需要对"测试并置位"的基元操作提供不可分割的存储器存取动作。

典型的读-修改-写指令 (ASL) 的操作示于图2.38。其操作过程的时间关系如图2.39 所示。在Q的上升沿之后的控制延迟时间tco处BUSY成为有效。

在多处理器系统中,为了解译各种MPU的状态信号和仲裁各处理器之间共用的存储器或外部设备,需要使用BUSY作为外部总线仲裁逻辑的控制信号。





图2.38 读-修改-写指令例 (ASL扩充间址)

#### (2) LIC

6809E的第38线为最后指令周期(LIC)的状态输出线。在每条指令执行的最后周期时,LIC变为高电平,因此LIC处在高电平时,表示下个机器周期为取出操作码,而且 LIC 从 高到低电平的下降沿表示操作码的第一个字节在当前总线周期结束时将被锁存。当 MPU 在 指令结束被暂停执行时(即不在CWAI或RESET时),在同步状态、或者在中断期间 进 行 存栈时,LIC都将为高电平状态。在Q的上升沿后延迟tcp时间LIC有效。关于LIC的时间关系



#### 见图2.39所示。

LIC的状态线可以在和6809E相互同步工作的协同处理器中作为控制信号使用。

协同处理器和多处理器的区别是:多处理器系统中,在各处理器之间,其指令的取出和执行是无须进行同步的;但在协同处理器中,辅助的协同处理器和6809E处理器中指令的取出和执行都要同步。例如为了增强6809E的运算功能,可采用具有浮点运算的LSI单片机作为协同处理器。而在多处理器系统中,各处理器都设有自己专用的存储器和外围器件,只有在存取共享资源时其影响才存在。协同处理器是多处理器系统中的一种形式,硬件上结合得更为密切。

可以使用LIC线通知多处理器总线仲裁逻辑。MPU准备完成自己的指令周期,所以开始启动仲裁过程。

#### 3. 控制线 (AVMA、TSC)

#### (1) AVMA

6809E的第36线是先行有效存储器地址输出线。AVMA线相当于6800系列中设置的VMA输出线。但和VMA的不同之处是:不仅AVMA处在高电平的周期时,地址总线输出 有效,而且在下一个周期的地址总线输出也是有效的。这就是说,当6809E准备使用数据/地址总线时,该线即变为逻辑 1 态。而且该输出从低电平到高电平时,即表示MPU在下一个 总 线 周期之中将使用总线。AVMA信号的这种预测性能非常有效地适用于共享总线的多处 理器系统,在这种共享总线系统中,控制总线主权的设备在经常改变,因此有的设备必须放弃总线主权。当MPU处在HALT或SYNC状态时,AVMA为低电平。在 Q上升沿之后延迟 tcn 时AVMA有效。

AVMA早输出一个机器周期的理由是:在多处理器运行过程中,通常需要在下一个周期使用大容量存储器或外部设备等共享资源,如若共享资源为BUSY(使用)状态,那么就需要延长E、Q脉冲,等待共享资源可以进行存取,因此共享资源本身应该使用更高速的逻辑电路。

为了形成和 6800 系列VMA 同样的输出,可以使用D型触发器实现,如图2,40所示。

### (2) TSC

6809E 的第39线为三态控制输入线(TSC),该 线类似于6809的  $\overline{DMA/BREQ}$ 控制线。当TSC 线输入 为高电平时,将使6809E的MOS型地址、数据和 $R/\overline{W}$ 




图2.40 VMA的形成方法

缓冲驱动器处于高阻抗状态。而控制信号 (BA、BS、BUSY、AVMA 和 LIC) 并不处在高阻抗状态。

设置TSC输入的目的在于其它总线控制器(处理器或DMA控制器)可以共享一条总线。 所以它是从外部直接使数据总线、地址总线和R/W信号同处理器相脱离的信号。在共用总 线的多处理器系统或组成的DMA系统中,在不完全降低处理器处理能力的条件下,使用TSC 是密耦合多机处理的一种方式。

当TSC为高电平时,MPU输入时钟信号E、Q一定得停止,而当TSC回到低电平时,时钟信号则被重新启动。所以可以用TSC提供DMA的周期窃取方式或动态存储器更新。

TSC信号加入后的时间关系如图2.41所示。当E为低电平、或者从高电平 变为低电平




图2.41 TSC的时间关系

注1: 只有在R/▼ 为低电平,而且E或Q为高电平期间,MPU才确定数据。为说明多数定时情况,给出合成总线周期注2: 时间测量在低电平0.8v,高电平2.0v 处进行,否则另有说明

时,地址总线和 $R/\overline{W}$ 线、以及在写操作期间的数据总线都将处在高阻抗状态,直到Q脉冲上升沿为止,但如果在此时间TSC仍为高电平,则上述这些总线将继续保持在高阻抗状态。如果TSC的高电平时间超过E的上升沿时间,那么它将被内部锁存,并在其余的总线周期**总线**驱动器仍处在高阻抗状态。所以,在利用TSC的系统中,E为高电平期间,处理器用,E 为低电平期间DMA或其它处理器用,故它可以应用在双处理器系统的切换之中。

#### 4. 6809E的其它引线

上述说明的6809E的引线主要是与6809相区别的输入/输出线。至于和6809相同的引**续** 其电气特性和逻辑功能基本上和6809的一样。这些信号线的时间关系图见附录。

# 2.3.3 6809/6809E的输入输出电路

#### 1. 输入电路

输入电路的工作电平,全都和TTL电路相兼容。但是RESET信号比外围芯片上的RESET 所需的TTL电平要有较高的电平值。

各个输入端的输入电容量,除去采用外部时钟的6809E中的E、Q端之外最大为10pF。而6809E型的E、Q脉冲输入端要求E、Q脉冲在芯片内高速工作,所以上升沿时间要求极快。因而如图2.42所示的输入保护电路和地址总线、数据总线上的不同,在E、Q脉冲输入端要使用特别小的扩散电阻。




图2.42 输入端保护电路

样应为较小的数值。为了防止由于静电造成的损环,在所有输入端上都要加输入保护电路,对于EXTAL\_(指6809) 端、XTAL (指6809E) 端、Q端 (指6809E) 需特别加小的保护电阻,要充分注意防止静电致损。

## 2. 中断输入(FIRQ、IRQ、NMI)电路中注意之点

当使用外围芯片上的IRQ作输出驱动器时为了形成"线或"能力,在其  $V_{DD}$  端上都还没有

接上电路,因此要在处理器的输入端和 V<sub>DD</sub> 之间必须接入 3.3~4.7k Q 的拉高电阻。如果没有拉高电阻,处理器将会经常陷入中断状态,完全不能工作。在系统中的中断输入电路如图2.43所示。

#### 3. 输出电路

输出电路有地址总线驱动器、数据总线驱动器和总线状态输出电路三种。地址总线驱动器由高速推挽电路构成,也可成为高阻抗状态,推挽驱动器是按可以驱动一个肖特基TTL电路或4个低功耗的LS型TTL电路设计的。同时对MOS负载电容量要求。在R/W、地址总线驱动器输出端可驱动90pF基本电路如图2.44所示。





图2.43 中断输入端电路

R/W、地址总线驱动器输出端可驱动90pF, 在数据总线驱动器输出端可驱动130pF。输出

#### (a) 地址总线推挽驱动器



#### (b) 数据总线双向推挽驱动/接收器





图2.44 输出基本电路

6809系统中完全不用总线缓冲驱动器时,可以并联接在总线上的6800系列外围大规模电路芯片可达8个。

# 2.4 6809的工作原理概述

6809的工作流程图如图2.45所示。

MPU的系统加了电源以后,或是按动了手动开关之后,RESET输入端如果从低电平变到高电平,经过8个机器周期以上则完成总清(复位)状态。其过程也可称为再启动过程,如图2.46所示,详细动作过程见图2.45有关内容。经启动过程之后,在PC计数器的高低字节中分别装入了FFFE和FFFF向量单元中的内容作为程序的起始地址。此后,HALT输入如果是低电平,则暂停,如果为高电平,当有中断输入时,就进行中断处理,没有中断输入时,就取指令。取出的指令如果不是软中断指令,也不是CWAI、RTI或SYNC指令时,就






图2.46 MPU再启动过程

继续执行指令。在正常工作期间,MPU从存储器中取出指令,然后执行指令所要求的功能。 除非出现了特殊指令,如SWI、SWI2、SWI3、CWAI、RTI和SYNC或者硬件有新的情况 发生,可改变MPU正常工作过程之外,这种过程会无限重复下去。

6809的中断、HALT或DMA/BREQ也能改变正常的指令执行顺序。如前所述 6809 有NMI、FIRQ、IRQ三级硬件中断,和SWI、SMI 2、SWI 3 三种软件中断,为了更详细了解其相互间级别的关系和总线状态,从6809MPU的流程图说明是很方便的。

无论从流程图哪个位置,如果硬件RESET输入端降到地电平 (GND) 时,都要跳 越 转移到RESET程序开始之处。

DMA/BREQ时序只在6809中有效,在6809E型的处理器中 DMA/BREQ 不存在。同样BA、BS状态中的HALT/BUS Grant(暂停/总线回答),在6809E型中只有HALT。

现在假定发生了快速中断,由流程图可知其过程如下(快速中断标志位(F)要为 0),MPU被总清后,经过RESET时序,从图的起点开始到MPU写到SP 否?(MPU Write To SP)的所有判断循环之中进行循环。这里,首先判HALT,若没有且因 FIRQ 存在,则把该中断锁存起来。接着BA、BS同时写为 0。 可能输入 NMI(堆栈指示器 S 在初始即被给定之时),所以要看一下是否有NMI。如果目前认为没有产生NMI,下面是FIRQ • F当FIRQ 有效时,而且FIRQ标志位也是 0 时,则FIRQ • F的线上有输出并在E标志位写入 0。 此后把程序计数器和条件码寄存器保留在堆栈区之中。然后在F、I标志位中写入 1,接着在总线状态BA写 0,在BS中写 1。由于条件码寄存器F、I位被置 1,即F = 1、I = 1,所以就不能再接收下面的FIRQ和IRQ。接着在地址总线上输出向量地址 FFF 6,FFF 6 地址中的内容送到程序计数器的高位字节,FFF 7 地址中的内容送到程序计数器的低位字节之中。程序计数器中送入FFF 6~FFF 7 地址中的内容完成时,总线状态 BS 恢复为 0。因此,流程的顺





图2.47 6809中断流程图



#### 序又转移到A。

从@处再开始,由于这时带有F=1,I=1的条件, $\overline{NMI}$ 发生并没有受限制,在下条指令 (NEXT INST) 处取出下条操作码。若没有碰到SWI、SWI 2、SWI 3、RTI或SYNC 等指令,则开始执行已经取出的指令。这时,如果要往堆栈指示器S中写入数据(执行 LDS 指令),则可以接受所设置的硬件中断 $\overline{NMI}$ 。

处理器在输出BS = 0、BA = 0 时,则流程图从②开始到②进行循环,在中途如果 遇 有 RTI指令,则从堆栈中首先恢复条件码,检查相应于条件码中的E标志位,如果E = 0,则 只 是程序计数器从堆栈中恢复,如果E = 1,则从堆栈恢复全部寄存器内容。

关于6809中断流程的进一步图解说明如图2.47所示。

6809E的工作流程与6809有两点不同,第一,没有DMA/BREQ的执行过程;第二,在 执行指令过程中要判断是否是最后指令周期,是指令最后周期时,使LIC状态线为高电平。 6809E的工作流程图如图2.48所示。

# 第三章 6809的软件

# 3.1 6809/6809E的指令系统

6809微处理器是硬件和软件设计人员做了极大努力而研究出来的,他们的第一个目标就是要改造6800的设计,做出一种比其它的处理器,特别是在事务和文字处理应用方面性能更为优越的微处理器。处理器的能力的强弱显然是表现在指令系统上,但寻址能力的增强使6809成为了一种极不平常的微处理器。在本章将要集中来讨论这些问题。

6809继承了6800的许多优点,最重要的是6809的设计性能同6800高度地兼容(对语言, 只在汇编语言上兼容)。这样就可以使设计人员重新分配6809的操作码,使机器可以更有效 地执行。

在6800基础上增加和改进的性能有:

增强寻址方式:

简化定时和控制信号;

给用户设置第二个堆栈;

设置第二个变址寄存器;

在全部储器空间上程序可相对寻址;

支持真正的位置独立程序设计。

任何一种计算机要增强基本指令系统都需靠强化寻址方式。6809有一套很强的寻址方式。 它设有59条基本指令,具有1464种不同的指令和寻址方式。所有这些性能都支持现代程序设 计方法,其寻址方式包括:

固有寻址

变址寻址

相对寻址

立即寻址

零偏移

短/长相对

直接寻址

常数偏移

程序计数器相对

扩充寻址

累加器偏移

扩充间接寻址

变址直接

寄存器寻址

# 3.1.1 符号术语定义

### 1. 存储器寻址的表示法

( )=根据括弧内所写的16位地址决定的存储器内容(8位数据)

EA = 有效地址, 由寻址方式所决定的存储器地址

M = (EA) = 由有效地址所指定的存储器的内容

MI = 存储器立即寻址,接在操作码最后字节的数据

dd = 8 位的偏移值 (可用 8 位给出,向标号的相对距离)

DDDD = 16位的偏移值 (可用16位给出, 向标号的相对距离)

- P =表示立即、直接、变址、扩充寻址
- Q =表示累加器、直接、变址、扩充寻址
- YYYY = 从 32K字节到 + 32K字节的偏移值
- ZZ = IX、IY、SP、US等指示寄存器
- XX = 8 位的16进制数
- \* = 当前在执行的指令操作码所在的地址
- \*′ = 下条指令操作码所在的地址
- IN = 只表示变址寻址的符号
- # = 在立即寻址的操作数之前所带的符号
- \$ =在16进制数前面所带的符号
- % = 在 2 进制数前面所带的符号
- < = 变址寻址方式时,表示1字节的偏移值(参考上述内容)
  - = 放在绝对地址之前,表示直接寻址
- > = 变址寻址方式时,表示2字节的偏移值
  - = 放在绝对地址之前时,表示扩充寻址
- , 表示变址寻址
- 〔〕 表示间接寻址

### 2. 运算符号的表示法

- ← = 把右边内容代入左边
- ∩ (∧) =每位的逻辑乘 (AND) ①
- U (V) = 每位的逻辑加 (OR) ②
- ⊕ =每位的异或 (半加和) (EXCLUSIVE-OR)
- = (上线) =每位的非 (NOT)
- \* = 连接符

### 3. 寄存器符号的表示法

- ACCA = A = 累加器A
- ACCB =B=累加器B
- ACCX = 累加器A或B
- ACCA: ACCB = D = 双累加器
- IX =X=变址寄存器X
- IY =Y=变址寄存器Y
- SP = S = 系统堆栈指示器
- US = U = 用户堆栈指示器
- DPR = DP = 直接页面寄存器
- CCR = CC 条件码寄存器
- PC = PCR = 程序计数器。执行指令开始时,程序计数器表示操作码(包括操作数)的

① 在6809汇编程序中,也用·表示"与"操作

② 在6809汇编程序中,也用+表示"或"操作

最后字节的下个地址

R = 表示进行运算之前的寄存器, A、B、D、X、Y、U、S、PC、DP、CC (即使写为R,实际上也只是表示为寄存器寻址方式的寄存器可以使用)

R' = 进行运算后的寄存器

ALL = 所有寄存器,即A、B、D、X、Y、S、PC、DP、CC

ZZ =指示寄存器,即X、Y、U、S

MSB = 最高位

MS BYTE = 高位字节

LS BYTE = 低位字节

IXH = 变址寄存器X的高位字节

IXL = 变址寄存器X的低位字节

# 3.1.2 指令系统

• ABX 把ACCB加到IX (add AccB into IX)

记忆符, ABX

动作。IX/←IX+ACCB(IX的内容和ACCB的内容相加后放入IX之中)

条件码,全无变化

说明: 把ACCB的内容看作无符号的二进制数,加在IX的内容上,其结果放入IX之中。寻找方式:固有

· ADC 把存储器内容和进位一起加到寄存器中 (ADd with Carry)

记忆符: ADCA P; ADCB P

动作:  $R' \leftarrow R + M + C$  (把存储器中的数值和C标志位的数值加到寄存器中) 条件码:

H:根据运算,第3位产生进位时,被置1

N: 运算后, R中的第7位为1时, 被置1

Z: 运算后, R中的所有各位为 0 时, 被置 1

V: 根据运算, 8位的2的补数产生溢出时,被置1

C: 根据运算, 第7位产生进位时, 被置1

说明,把存储器的内容和C标志位加到ACCX之中,其结果放入ACCX之中。

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

• ADD 把存储器内容加到寄存器中 (8位)

记忆符, ADDA P, ADDB P

动作: R'←R+M (把存储器的内容加到寄存器中)

#### 条件码:

H. 根据运算,第3位产生进位时,被置1

N: 运算后, R中第7位为1时, 被置1

Z: 运算后, R中各位全为0时, 被置1

V: 根据运算, 8位的2的补数产生溢出时,被置1

C: 根据运算, 第7位产生进位时, 被置1

说明:把存储器内容加到ACCX的内容上,结果放入ACCX之中。

寻址方式:存储器:立即 直接 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

· ADD 把存储器内容加到寄存器中 (16位)

记忆符, ADDD P

动作:  $R' \leftarrow R + \langle M:M+1 \rangle$  (把 2 字节的存储器内容加到寄存器内容上) 条件码:

H: 无变化

N:运算后,R中的第15位为1时,被置1

Z:运算后, R中所有各种为0时,被置1

V:根据运算,16位的2的补数产生溢出时,被置1

C: 在高位字节运算中, 第7位产生进位时, 被置1

说明:把16位的存储器中数值加到ACCD上,结果放入ACCD之中。

寻址方式:存储器:立即 直接 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:双累加器

· AND 寄存器和存储器内容进行逻辑乘

记忆符: ANDA P; ANDB P

动作:  $R' \leftarrow R \cap M$  (在寄存器和存储器内容之间取AND, 并把其结果放入寄存器之中) 条件码:

H: 无变化

N:运算后, R中第7位为1时,被置1

Z:运算后, R中所有各位都为0时,被置1

V:被置0

C: 无变化

说明:在ACCX内容和存储器内容之间每一位取逻辑乘,其结果放入ACCX之中。

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

· AND 条件码寄存器和数据之间逻辑乘

记忆符, ANDCC # XX

动作:  $R' \leftarrow R \cap MI$  (寄存器内容和操作数数值之间取逻辑乘, 其结果放入寄存器之中) 条件码:

CCR′←CCR∩MI (根据MI的数值,可分别被置 0)

说明: 在CCR内容和操作数的数值之间,取每一位的逻辑乘,其结果放入CCR之中。该 指令可作为各标志位的置 0 指令来使用。

寻址方式:存储器:立即 寄存器:CCR

• ASL 算术左移 (Arithmetic Shift Left)

记忆符, ASL Q

动作: 
$$C \leftarrow b_7 \mid b_6 \mid b_5 \mid b_4 \mid b_3 \mid b_2 \mid b_1 \mid b_0 \leftarrow O$$

 $C' \leftarrow b_7$ ,  $b_7' \cdots b_1' \leftarrow b_6 \cdots b_0$ ,  $b_0' \leftarrow O$ 

#### 条件码:

H: 不定

N:运算的结果,第7位为1时,被置1

Z:运算的结果,所有各位为0时,被置1


V: 运算前操作数 (b₁⊕b<sub>6</sub>) 的结果进入

C: 运算前操作数的第7位内容进入

说明,把操作数中所有各位左移一位,0位进入0,第7位的数值进入C标志位。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• ASR 算术右移 (Arithmetic Shift Right) 记忆符: ASR Q



#### 条件码:

H, 不定

N. 运算结果中, 第7位为1时, 被置1

Z:运算结果中,所有位为0时,被置1

V. 无变化

C: 运算前操作数的第0位进入

说明:把操作数中所有各位右移一位。第7位不变,第0位的数值进入C标志位。在6800/01/02/03/08处理器中,V标志位要变化,而6809中不变。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• BCC 进位位为 0 时, 分支转移 (Branch on Carry Clear)

记忆符: BCC dd; LBCC DDDD

动作: TEMP←MI

C = 0 时, $PC' \leftarrow PC + TEMP$ (C标志位为 0 时,则在PC中加上操作数中 的 偏 移 值)

条件码:全无变化

说明:检查C标志位数值,若C标志位被置0,则分支转移到有效地址;C标志位若被置1时,则无操作。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址:相对 长相对

注释: 在无符号的二进制数的减法指令或比较指令之后, 如用该指令时, 作为确定寄存器

内容比存储器操作数的数值还大或者相等时所用的分支转移指令。

• BCS 讲位位为 1 时, 分支转移 (Branch on Carry Set)

记忆符: BCS dd; LBCS DDDD

动作: TEMP←MI

C = 1 时,PC' ← PC + TEMP(C 标志位为 1 时,把操作数的偏移值加在PC 上)条件码:全无变化

说明:检查C标志位之值,如果C标志位被置1,则分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在无符号的二进制数的减法指令或比较指令之后,如用该指令时,作为确定寄存器内容比存储器操作数的数值还小时所用的分支转移指令。

\*BEQ 相等时, 分支转移 (Branch on EQual)

记忆符, BEQ dd, LBEQ DDDD

动作: TEMP←MI

Z=1时, PC/←PC+TEMP (Z标志位为1时, 把操作数的偏移值加在PC上)

条件码:全无变化

说明:检查 Z 标志位之值,如果 Z 标志位被置 1,则分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释:如在减法指令或比较指令之后用此指令,比较的数值(无论是2的补数、还是无符号的数)完全相同时所用的分支转移指令。

·BGE 大于或等于零时,分支转移 (Branch on Greater or Equal to zero)

记忆符: BGE dd: LBGE DDDD

动作。TEMP←MI

[N⊕V] = 0 时, $PC' \leftarrow PC + TEMP$ (取N标志位和V标志位的异或(半加和),结果为 0 时,把操作数的偏移值加到PC上。

条件码:全无变化

说明: N标志位和V标志位两者都被置1,或者两者都被置0时的分支转移(即2的补数运算正确执行,其结果为零或者符号为正时的分支转移)。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在 2 的补数的减法指令或比较指令之后用此指令,作为确定寄存器内容大于或等于存储器操作数的数值时所用的分支转移指令。

• BGT 大于时, 分支转移 (Branch on Greater Than)

记忆符: BGT dd; LBGT DDDD

动作: TEMP←MI

 $Z \cup [N \oplus V] = 0$  时, $PC' \leftarrow PC + TEMP$ (取N标志位和V标志位的异或,其结果 再和Z标志位逻辑加,最后结果为 0 时,把操作数的偏移值加到PC上)

条件码:全无变化

说明: N标志位和V标志位相等,而且Z标志位又被置0时,分支转移到有效地址。即2的补数运算正确执行,结果为大于零的正数时所用的分支转移指令。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在 2 的补数减法指令或比较指令之后用此指令,作为确定寄存器的内容大于存储器操作数的数值时所用的分支转移指令。

• BHI 大于时, 分支转偏 (Branch on HIgher)

记忆符: BHI dd; LBHI DDDD

动作。TEMP←MI

[CVZ] = 0 时,PC′←PC+TEMP (取C标志位和Z标志位的逻辑加,其结果为0时,把操作数的偏移值加到PC上)

条件码:全无变化

说明: 若 C 标志位和 Z 标志位都被置 0 时, 分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址:相对 长相对

注释:在无符号的二进制数的减法指令或比较指令之后用该指令,作为确定寄存器内容大于存储器操作数的数值时所用的分支转移指令。然而一般情况下,在 INC/DEC 指令、LD/SL指令、TST/CLR/COM指令之后,用该指令是不适合的。

• BHS 大于或等于时,分支转移 (Branch on Higher or Same)

记忆符: BHS dd; LBHS DDDD

动作, TEMP←MI

C = 0 时, PC′←PC+TEMP (C标志位为 0 时, 把操作数的偏移值加到PC上)

条件码: 全无变化

说明, C标志位被置0时, 分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址。相对 长相对

- 注释: 在无符号的二进制数的减法指令或比较指令之后用该指令,作为确定寄存器内容大于或等于存储器操作数的数值时所用的分支转移指令。该指令和BCC指令的操作码和动作相同。然而一般情况下,在INC/DEC指令、LD/ST指令、TST/CLR/COM指令之后,用该指令是不适合的。
- BIT 位测试 (BIt Test)

记忆符, BITA, BITB, BIT P

动作: TEMP←R∩M (取R和M间的逻辑乘)

条件码:

H. 无变化

N. 运算的结果, 第7位为1时, 被置1

Z:运算的结果,所有各位为0时,被置1

V:被置0

C. 无变化

说明:取ACCX的内容和存储器中数值的逻辑乘 (AND),根据其结果使条件码改变。 ACCX的内容和存储器中的数值不变。

寻址方式:存储器:立即 直按 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

•BLE 小于或等于0时,分支转移 (Branch on Less than or Equal zero) 记忆符, BLE dd, LBLE DDDD

动作: TEMP←MI

Z∪[N⊕V] = 1时, PC′←PC+TEMP (取N标志位和V标志位 的 异 或 (半 加 和), 其结果和 Z标志位相逻辑加, 最后结果为 1 时, 把操作数的偏移值加 到 PC 上)

条件码: 全无变化

说明: N标志位和V标志位的数值相异,或者Z标志位被置1时,分支转移到有效地址。即2的补数运算正确执行,结果为零或符号为负时,分支转移。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在 2 的补数的减法指令或比较指令之后用该指令,作为确定寄存器的内容小于或等于存储器操作数的数值时所用的分支转移指令。

• BLO 小于时, 分支转移 (Branch on LOwer)

记忆符, BLO dd, LBLO DDDD

动作. TEMP←MI

C = 1 时,PC' ←PC + TEMP(C 标志位为 1 时,把操作数的偏移值加到PC 上)

条件码:全无变化

说明: C标志位为1时,分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址:相对 长相对

- 注释: 在无符号的二进制数的减法指令或比较指令之后使用该指令,作为确定寄存器内容 比存储器操作数的数值为小时所用的分支转移指令。该指令和BCS指令的操作码和 动作是相同的。然而一般情况下,在INC/DEC指令、LD/ST指令、TST/CLR/COM 指令之后,用该指令是不适合的。
- BLS 小于等于时, 分支转移 (Branch on Lower or Same)

记忆符, BLS dd, LBLS DDDD

动作: TEMP←MI

 $(C \cup Z) = 1$  时, $PC' \leftarrow PC + TEMP$ (取C标志位和Z标志位的逻辑加,结果为 1 时,把操作数的偏移值加到PC上)

条件码, 全无变化

说明: C标志位或Z标志位被置1时,分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址。相对 长相对

注释: 在无符号的二进制数的减法指令或比较指令之后使用该指令, 作为确定寄存器的内

容小于或等于存储器操作数值时所用的分支转移指令。然而一般情况,在INC/DEC 指令、LD/ST指令、TST/CLR/COM指令之后,用该指令是不适合的。

• BLT 小于 0 时, 分支转移 (Branch on Less Than zero)

记忆符: BLT dd; LBLT DDDD

动作: TEMP←MI

 $[N \oplus V] = 1$  时, $PC' \leftarrow PC + TEMP$ (取N标志位和V标志位之异或(半 加 和)结果为 1 时,把操作数的偏移值加到PC上)

条件码: 全无变化

说明: N标志位和V标志位的数值相等时,分支转移到有效地址。即2的补数运算正确执 行结果的符号为负时所用的分支转移指令。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址:相对 长相对

注释: 在2的补数的减法指令或比较指令之后用该指令,作为确定寄存器的内容小于存储 器操作数的数值时所用的分支转移指令。

• BMI 为负时, 分支转移 (Branch on MInus)

记忆符: BMI dd; LBMI DDDD

动作: TEMP←MI

N=1时, PC′←PC+TEMP (N标志位为1时,把操作数的偏移值加到PC上)

条件码: 全无变化

说明: N标志位被置1时,分支转移到有效地址。即2的补数运算结果符号位为负时所用的分支转移指令

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在2的补数运算之后用该指令,结果为负时所用的分支转移指令(但是,如果没有检查V标志位时,则不知道结果是否为正确的2的补数)。

• BNE 不相等时, 分支转移 (Branch on Not Equal)

记忆符, BNE dd; LBNE DDDD

动作: TEMP←MI

Z=0时,PC'←PC+TEMP(Z标志位被置 0 时,操作数的偏移值加到PC上)条件码,全无变化

说明: Z标志位被置 0 时, 分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址。相对 长相对

注释: 在二进制数的减法指令或比较指令之后用该指令,作为确定寄存器内容和存储器操作数的数值不相等时所用的分支转移指令。

• BPL 为正时, 分别转移 (Branch on PLus)

记忆符: BPL dd; LBPL DDDD

动作, TEMP←MI

N=0时, PC/←PC+TEMP (N标志位被置0时,把操作数偏移值加到PC上)

条件码: 全无变化

说明: N标志位被置 0 时,分支转移到有效地址。即 2 的补数运算结果符号为正时,分支转移。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在 2 的补数运算之后用该指令,判断结果为正时所用的分支转移指令(但是,如果 没有检查 V 标志位时,则不知道结果是否为正确的 2 的补数)。

• BRA 无条件分支转移 (BRanch Always)

记忆符, BRA dd, LBRA DDDD

动作: TEMP←MI

PC'←PC+TEMP (把操作数的偏移值加到PC上)

条件码: 全无变化

说明: 与各标志位之值无关, 向有效地址分支转移。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址:相对 长相对

• BRN 非分支转移 (BRanch Never)

记忆符: BRN dd; LBRN DDDD

动作: TEMP←MI (无执行动作)

条件码:全无变化

说明。是不进行转移的分支转移指令,该指令即为NOP指令,但具有伪操作数。因此,可以认为BRN是具有1字节的空操作指令,LBRN是2字节的空操作指令。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

•BSR 向子程序分支转移 (Branch to SubRoutine)

记忆符. BSR dd, LBSR DDDD

动作。TEMP←MI

 $SP' \leftarrow SP-1$ ,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

PC'←PC+TEMP(PC保留到系统堆栈之中,把操作数的偏移值加到<math>PC+)

条件码: 全无变化

说明: 把程序计数器保留到系统堆栈之中, 分支转移到有效地址。

寻址方式:存储器:立即

有效寻址。相对 长相对

• BVC 溢出标志位为 0 时, 分支转移 (Branch on oVerflow Clear)

记忆符. BVC dd; LBVC DDDD

动作: TEMP←MI

V = 0 时, $PC' \leftarrow PC + TEMP(V标志位为 0$  时,把操作数的偏移值加到PC上)条件码,全无变化

说明: V标志位被置 0时,分支转移到有效地址。即 2的补数运算结果为正确的补数时,

分支转移。

寻址条件:存储器:立即

有效寻址: 相对 长相对

注释: 在2的补数运算之后用该指令,判断没有产生溢出时所用的分支转移指令。

• BVS 溢出标志位为 1 时, 分支转移 (Branch on oVerflow Set)

记忆符: BVS dd; LBVS DDDD

动作: TEMP←MI

V = 1 时, $PC' \leftarrow PC + TEMP$ (V位标志位为 1 时,把操作数的偏移值加到PC上)条件码:全无变化

说明: V标志位被置1时,分支转移到有效地址。即2的补数运算结果不正确时,分支转移。

寻址方式:存储器:立即

有效地址: 相对 长相对

注释:在2的补数运算之后用该指令,判断有溢出存在时所用的分支转移指令。另外,该 指令还可在检查二进制浮点规格化的ASL或LSL指令之后使用。

• CLR 清零 (CLeaR)

记忆符。CLR Q

动作, TEMP←M

М←\$00 (把\$00写入M中)

#### 条件码:

H. 不变

N: 被置 0

Z:被置1

V:被置0

C:被置0

说明. ACCX或存储器的所有各位为 0。为保持和6800处理器之间的兼容性, C标志 位 被 置 0。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• CMP 寄存器和存储器之间比较(8位)(CoMPare)

记忆符, CMPA P, CMPB P

动作:  $TEMP \leftarrow R - M$  [即 $TEMP \leftarrow R + M + 1$ ] (从R的内容减去存储器的数值) 条件码:

H: 不定

N:运算结果,第7位为1时,被置1

Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V: 根据运算, 第8位的2之补数产生溢出时, 被置1

C: 根据运算, 第7位没有产生进位时, 被置1

说明: 累加器内容和存储器数值进行比较,根据结果使条件码改变。存储器或累加器的内容不变。C标志位代表借位,累加器内容比存储器的数值小时,该位被置1。

寻址方式,存储器,立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器,累加器

标志位的意义:

如  $(N \oplus V) = 1$ , R < M (2的补数) 如 C = 1, R < M (无符号二进制数) 如 Z = 1, R = M

→ CMP 寄存器和存储器之间比较 (16位) (CoMPare)

记忆符: CMPD P; CMPX P; CMPY P; CMPU P; CMPS P

动作: TEMP←R - <M:M + 1 >(即,TEMP←R + <M:M+1>+1] (从R的内容减去 2 字节的存储器的数值)

#### 条件码:

H: 不变

N:运算结果,第15位为1时,被置1

Z, 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V:根据运算,第16位的2之补数产生溢出时,被置1

C. 根据运算, 从第15位没有产生进位时, 被置1

说明: 16位寄存器内容和16位的存储器的数值进行比较,根据其结果改变条件码。寄存器和存储器中的内容不变。C标志位表示借位,当寄存器内容比存储器中数值小时,该位被置1

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:双累加器 指示寄存器 (X、Y、S或U)

标志位的意义:

如  $(N \oplus V) = 1$ , R<M (2 的补数)如 C = 1, R<M (无符号二进制数)如 Z = 1, R=M

• COM 求 1 的补数 (COMplement)

记忆符。COM Q

动作:  $M' \leftarrow 0 + \overline{M}$  (把M的各位全变为反码) 条件码:

日:不变

N:运算结果,第7位为1时,被置1

Z. 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V. 被置 0

C. 被置1

说明:取累加器或存储器中内容为1的补数(亦称逻辑反码)。为使C位和6800处理器兼容而被置1

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

注释: 在无符号的二进制数使用该指令时,除BEQ和BNE指令外,也许不会正常工作。如对 2 的补数进行运算,可以使用所有带符号的分支转移指令(BLT/BLE/BGE/BGT

/BEQ/BNE) .

• CWAI 清零条件码并等待中断 (Clear and WAit for Interrupt) 记忆符: CWAI, # \$ xx

动作。CCR′←CCR∩MI(置0中断屏蔽位)

E位置1 (表示所有内部寄存器都保留)

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1 \cdot (SP) \leftarrow PCH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1 \cdot (SP) \leftarrow USL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1 \cdot (SP) \leftarrow USH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1 \cdot (SP) \leftarrow IYL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow DPR$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCB$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCA$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow CCR$ 

MI的数值

\$FF=IRQ位、FIRQ位都不变

\$EF = 允许IRQ

\$BF = 允许FIRO

\$AF = 允许IRQ和FIRQ

(取CCR和MI之逻辑乘,其结果在CCR之中。其次,E标志位置1时,除系统堆栈指示器外,所有内部寄存器都保留在堆栈之中)

条件码:可按照操作数的数值被置 0。 E标志位被置 1。

说明,取一字节操作数数值和条件码寄存器之逻辑乘,其结果存入条件码寄存器之中。按照这种方法可使中断屏蔽位被置0。其次,除系统堆栈指示器外全部内部寄存器都被保留在系统堆栈之内,而进入等待中断的状态。中断发生时,不再进行寄存器的的保留。该指令和6800处理器的CLI指令+WAI指令具有同样的动作,总线不处于高阻抗状态。

寻址方式:存储器:立即

- 注释: FIRQ中断如果发生在该指令之后,因为内部寄存器状态全被保留,可以很快 转移到中断处理程序。对RTI指令,在检查了被保留的CCR的E标志位之后,自动地恢复内部寄存器内容。
- DAA ACCA的十进制加法调整 (Decimal Addition Adjust)

记忆符. DAA

动作: ACCA'←ACCA+CF(MSN):CF(LSN) (把 8 位的调整因子加到ACCA之中)

其中CF是 4 位的调整因子, 其内容如下, 对每个半字节 (表示BCD数 4 位) CF 可分别确定为 6 还是 0。

对低位半字节 (LSN):

CF (LSN) = 0时, 为1) H = 1 或2) LSN>9

对高位半字节 (MSN)。

CF (MSN) = 6时, 为1) C= 1 或2) MSN>9 或3) MSN>8但LSN>9

#### 条件码:

- H. 不变
- N: 运算结果, 累加器的第7位为1时, 被置1
- Z: 运算结果, 累加器所有各位为 0 时, 被置 1
- V: 不定
- C: 根据运算; 从第7位产生进位, 或者在运算之前C标志位被置1时, 被置1
- 说明:如果在ACCA中的一字节加法指令 (ADDA或ADCA) 之后,使用DAA指令时,即可得到考虑C标志位的二一十进制的加法 (BCD加法)。这时,加数和被加数必须是二一十进制数 (即每个半字节必须是 0 到 9 的数值)。当进行二字节以上的多精度加法时,必须把原来DAA指令发生的进位在下一位进行加法时相加在一起。而且在这以后还必须再做一次DAA指令。

寻址方式: 固有 (ACCA)

• DEC 減1 (DECrement)

记忆符。DEC Q

动作: M'←M - 1[即M'←M + \$FF], (从M中减 1) 条件码:

- H,不变
- N: 运算结果,操作数的第7位为1时,被置1
- Z: 运算结果,操作数所有各位为 0 时,被置 1
- V: 运算前的操作数为二进制1000000时, 被置1
- C: 不变
- 说明: 从操作数所指定的存储器或寄存器中的内容减1, C标志位不变。因此, 在多倍精度计算中, 作为循环的计数器可以使用DEC指令进行。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

- 注释:对无符号的二进制数使用该指令时,可以与条件判断指令BEQ或BNE正常工作时相配合使用。对 2 的补数使用该指令时,可与所有带符号的分支转移指令 (BLT/BLE/BGE/BGT/BEQ/BNE) 相配合使用。
- EOR 异或 (半加和) (Exclusive OR)

记忆符, EORA P, EORB P

动作。 $R' \leftarrow R \oplus M$  (取R和M间的异或,结果存入R中)

#### 条件码:

- H: 不变
- N: 运算结果, 寄存器的第7位为1时, 被置1
- Z: 运算结果, 寄存器所有各位为 0 时, 被置 1
- V. 被置 0
- C: 不变

说明: 取寄存器内容和存储器中数值的异或, 结果放入寄存器之中。

寻址方式: 存储器: 直接 扩充 立即 变址 间接扩充 间接变址 寄存器: 累加器

• EXG 寄存器交换 (EXchanGe registers)

记忆符, EXG R1, R2

动作:  $R1 \leftarrow \rightarrow R2$  (交换R1和R2中的内容)

条件码:交换寄存器一方不用条件码寄存器的不变

说明:用后缀字节0~3位指定一方寄存器,4~7位指定另一方寄存器。其规定如下:

寄存器之间交换时,各寄存器的位数应相等才能彼此交换,如8位同8位、16位同16位。 寻址方式,寄存器(固有)

• INC 加1 (INCrement)

记忆符。INC Q

动作: M'←M+1 (在M中加1)

条件码:

- H: 不变
- N: 运算结果,操作数的第7位为1时,被置1
- Z: 运算结果,操作数的所有各位为0时,被置1
- V: 运算前的操作数的内容为二进制数01111111时,被置1
- C: 不变

说明:对操作数所指定的寄存器或存储器中的内容加1,因为C标志位的内容不变,所以 INC指令可以在多倍精度计算时作为循环计数器来使用。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 问接扩充 间接变址 📀

**注释:** 对无符号的二进制数使用该指令时,可以与条件判断指令BEQ或BNE正常工作时相配合使用。对 2 的补数使用该指令时,可与所有带符号的分支转移指令 (BLT/BLE/BGE/BGT/BEQ/BNE) 相配合使用。

• JMP 跳跃转移到有效地址 (JuMP to effective address)

记忆符: JMP

动作: PC'←EA (把有效地址数值放入PC之中)

条件码: 全无变化

说明:按操作数所给的有效地址跳越转移。

寻址方式: 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• JSR 跳越转移到子程序的有效地址上 (JoMP to subroutine at effective address) 记忆符: JSR

动作: SP'←SP-1, (SP) ←PCL

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

PC/←EA (PC内容保留在堆栈中,有效地址放入PC之中)

条件码: 全无变化

说明:返回地址被保留在系统堆栈之中,跳越转移到操作数所给的有效地址上。

寻址方式: 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• LD 把存储器内容装入寄存器 (8位) (LoaD register from memory—— 8 Bit) 记忆符: LDA P, LDB P

动作:  $R' \leftarrow M$  (把存储器数值加入寄存器) 条件码:

H: 不变

N:被装入数据的第7位为1时,被置1

Z:被装入数据所有各位为0时,被置1

V: 被置 0

C: 不变

说明: 把按操作数所给的存储器内容加入寄存器之中。

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

• LD 把存储器内容装入寄存器 (16位) (LoaD register from memory——16Bit) 记忆符: LDD P; LDX P; LDY P; LDS P; LDU P 动作: R'←<M:M+1> (把2字节的存储器数值加入寄存器) 条件码:

H: 不变

N: 装入数据的第15位为1时,被置1

Z, 装入数据中所有各位为 0 时, 被置 1

V:被置0

C. 不变

说明: 把按操作数所给的相邻的 2 字节的存储器中的数值加入16位的寄存器。 导址方式: 存储器: 立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器: 双累加器 指示器 (X、Y、S、U)

• LEA 装入有效地址 (Load Effective Address)

记忆符, LEAX, LEAY, LEAS, LEAU 动作,  $R' \leftarrow EA$  (把有效地址装入寄存器中) 条件码:

H: 不变

N. 不变

Z. LEAX、LEAY: 装入的数据中所有各位为 0 时,被置 1 LEAS、LEAU: 不变

V, 不变

· C: 不变

说明,把按照寻址方式所定的有效地址装入指示寄存器。LEAX或LEAY指令因使Z位改变,可作为计数器使用,而且和6800处理器INX/DEX指令具有兼容性。LEAU和LEAS指令因不改变Z位,所以当使Z作为参数返回主程序时,允许清除堆栈,而且允许和6800处理器的INS/DES指令之间具有兼容性。

寻址方式:存储器:变址 间接扩充 间接变址 寄存器:指示器(X、Y、S、U)

• LSL 逻辑左移 (Logical Shift Left)

记忆符: LSL Q

动作: 
$$C \leftarrow b_7, b_8, b_6, b_4, b_8, b_2, b_1, b_0 \leftarrow C$$

$$C' \leftarrow b_7, b'_7 \cdots b'_1 \leftarrow b_6 \cdots b_0, b_0' \leftarrow O$$

#### 条件码:

H: 不定

N:运算结果,第7位为1时,被置1

Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V: 运算前操作数的 (b<sub>7</sub>⊕b<sub>6</sub>) 的结果放入其中

C: 运算前操作数的第7位放入其中

说明:把按操作数所指定的寄存器或存储器的所有各位都左移一位,在第零位中放入 0, 第7位的数值进入 C 标志位。该指令与ASL指令的动作和机器码相同。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• LSR 逻辑右移 (Logical Shift Right)

记忆符: LSR Q

动作: 
$$O \rightarrow b_7$$
  $b_8$   $b_5$   $b_4$   $b_3$   $b_2$   $b_1$   $b_0$   $\rightarrow C$   $C' \leftarrow b_0, \ b_0' \cdots b_0' \leftarrow b_1 \cdots b_7, \ b_7' \leftarrow 0$ 

#### 条件码:

H. 不变

N. 被置 0

Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V. 不变

C: 运算前操作数的第 0 位被装入

说明:操作数中所有各位右移一位,第7位进入0,C标志位进入第0位之值。6800处理器中,V标志位也要变化。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• MUL 累加器内相乘 (MULtiply accumulator)

记忆符: MUL

动作。ACCA':ACCB'←ACCA×ACCB (ACCA和ACCB进行乘法,结果放在ACCD之中)

#### 条件码:

H. 不变

N: 不变

Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

Ⅴ: 不变

C. 运算结果, ACCB的第7位为1时, 被置1

说明:使两个累加器中内容按无符号二进制数进行乘法,其结果放入两个累加器之中。在 无符号乘法中,可以作多倍精度运算。C标志位在高位字节作舍入近似计算时使用, 即如果按MUL,ADCA#0顺序时,乘法结果的近似值放在ACCA之中。

寻址方式: 固有

• NEG 2的补数 (NEGate)

记忆符, NEG Q

动作:  $M' \leftarrow 0 - M$  [即,  $M' \leftarrow \overline{M} + 1$ ] (变中的各位,全部变反后,加1) 条件码:

H: 不定

N. 运算结果, 第7位为1时, 被置1

Z. 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V. 运算前操作数的内容,为二进制数1000000时,被骨1

C. 根据运算, 第7位有进位时, 被置1

说明:把操作数内容取 2 的补数后其数值放入操作数之中。此时C标志位表示借位,进入的 是与进位相反的数值。操作数的内容为 \$ 80时,该指令执行后也得到相同的数值, 这时只有在 V 标志位置 1 。还有,在 \$ 00时执行该指令之后,其数值也不变,只有 在这时C标志位被置 0 。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 标志位的意义:

 $(N \oplus V) = 1$  时,表示 0 < M的情况(2的补数)

C = 1 时,表示 0 < M的情况(无符号二进制数)

Z=1时,表示0=M

• NOP 空操作 (No OPeration) 记忆符: NOP 条件码: 全无变化

说明: 该指令是一字节指令, 只是使程序计数器的数值加1, 寄存器和存储器 的 内 答 不 变。

寻址方式: 固有

• OR 寄存器和存储器进行逻辑加 (inclusive OR) 记忆符: ORA P: ORB P 动作: R'←RUM (取R和M之逻辑加,结果放入R中) 条件码:

H:不变

N: 运算结果, 第7位为1时, 被置1

Z: 运算结果,所有各位为 0 时,被置 1

V: 被置 0

C,不变

说明。取ACCX内容和存储器内容的逻辑加,结果放在ACCX之中。

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

• OR 存储器和CCR进行逻辑加 (inclusive OR)

记忆符: ORCC#××

动作。 $R' \leftarrow R \cup MI$  (取R和MI的逻辑加,结果放入R中)

条件码。CCR'←CCR U MI

说明,取CCR和操作数的数据逻辑加,结果放在CCR之中。该指令用于进行中断屏蔽(禁止中断),或者其它的标志位需进行置1时使用。


寻址方式:存储器:立即

寄存器: CCR

• PSHS 向系统堆栈保留寄存器内容 (PuSH on System stack)

记忆符: PSHS 寄存器表

PSHS #Label



#### 保留程序

动作。MI的第7位为1时,SP/←SP-1, (SP)←PCL

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

MI的第6位为1时, SP'←SP-1, (SP)←USL

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow USH$ 

MI的第5位为1时, SP'←SP-1, (SP)←IYL

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

MI的第4位为1时, SP'←SP-1, (SP)←IXL

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IXH$ 

MI的第3位为1时、SP'←SP-1、(SP)←DPR

MI的第2位为1时, SP'←SP-1, (SP)←ACCB

MI的第1位为1时, SP'←SP-1, (SP)←ACCA

MI的第0位为1时, SP/←SP-1, (SP)←CCR

(对应操作数的数值把寄存器保留在系统堆栈之中)

条件码: 全无变化

说明: 除系统堆栈指示器外, 使CPU全部的内部寄存器或部分内部寄存器保留 在 **系 统 堆** 栈之中。


寻址方式:存储器:立即

寄存器: 寄存器

• PSHU 向用户堆栈保留寄存器内容 (PuSH on User stack)

记忆符: PSHU寄存器表

PSHU # Label



### 保留序顺

动作, MI的第7位为1时, US/←US-1, (US)←PCL

$$US' \leftarrow US - 1$$
,  $(US) \leftarrow PCH$ .

MI的第6位为1时, US/←US-1, (US)←SPL

$$US' \leftarrow US - 1$$
,  $(US) \leftarrow SPH$ 

MI的第5位为1时, US'←US-1, (US)←IYL

$$US' \leftarrow US - 1$$
,  $(U\$) \leftarrow IYH$ 

MI的第 4 位为 1 时, US/←US-1, (US)←IXL

$$US' \leftarrow US - 1$$
,  $(US) \leftarrow IXH$ 

MI的第3位为1时, US'←US-1, (US)←DPR

MI的第2位为1时, US'←US-1, (US)←ACCB

MI的第1位为1时, US'←US-1, (US)←ACCA

MI的第0位为1时, US/←US-1, (US)←CCR

(对应操作数的数值把寄存器保留在用户堆栈之中)

条件码: 全无变化

说明,除用户堆栈指示器外,使CPU全部的内部寄存器,或部分内部寄存器内容**保留在用** 户堆栈之中。


寻址方式:存储器:立即

寄存器: 寄存器

• PULS 从系统堆栈恢复寄存器 (PULl from System Stack)

记忆符: PULS寄存器表

PULS #Label



**动作**: MI的第 0 位为 1 时, CCR'←(SP), SP'←SP + 1 MI的第1位为1时, ACCA'←(SP), SP'←SP+1 MI的第2位为1时, ACCB'←(SP), SP'←SP+1 MI的第3位为1时, DPR'←(SP), SP'←SP+1 MI的第4位为1时, IXH'←(SP), SP'←SP+1  $IXL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ MI的第5位为1时, IYH'←(SP), SP'←SP+1  $IYL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ MI的第6位为1时, USH/←(SP), SP/←SP+1  $USL' \leftarrow (SP), SP' \leftarrow SP + 1$ MI的第7位为1时, PCH'←(SP), SP'←SP+1  $PCL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

(对应操作数的数值从系统堆栈中恢复寄存器内容)


条件码。CCR的内容如从堆栈中被恢复,则为被存在堆栈中的数值,而其它情况不变 说明,除系统堆栈指示器外,CPU的全部内部寄存器或一部分内部寄存器将从系统堆栈被 恢复。当只恢复一个寄存器时,可以使用LD指令中的自动加1的变址方式 (例。 LDA、S+)。但是,此时应注意标志位会发生变化。

寻址方式:存储器:立即

寄存器: 寄存器

• PULU 从用户堆栈中恢复寄存器 (PULl from User stack) 记忆符. PULU 寄存器表

PULU #Label



### 恢复顺序

动作。MI的第0位为1时,CCR/←(US), US/←US+1 MI的第1位为1时, ACCA/←(US), US/←US+1

MI的第2位为1时, ACCB/←(US), US/←US+1

MI的第3位为1时, DPR'←(US), US'←US+1

MI的第4位为1时, IXH/←(US), US/←US+1

 $IXL' \leftarrow (US), US' \leftarrow US + 1$ 

MI的第5位为1时, IYH'←(US), US'←US+1

 $IYL' \leftarrow (US), US' \leftarrow US + 1$ 

MI的第6位为1时, SPH'←(US), US'←US+1

 $SPL' \leftarrow (US)$ ,  $US' \leftarrow US + 1$ 

MI的第7位为1时、PCH/←(US)、US/←US+1

 $PCL' \leftarrow (US), US' \leftarrow US + 1$ 

(对应的操作数的数值,从用户堆栈中恢复寄存器内容) 条件码:如果CCR的内容从堆栈中恢复,则变为原在堆栈中的数值,其它情况不变。 说明。除用户堆栈指示器外,CPU全部内部寄存器,或部分内部寄存器的内容,从用户堆 栈中被恢复。当只恢复一个寄存器的内容时,可以使用 LD 指 令的自动加 1 变址方 式 (例LDX, U++)。但是,此时应注意标志位会发生变化。


寻址方式:存储器:立即

寄存器, 寄存器

• ROL 循环左移 (ROtate Left)

记忆符。ROL Q

动作:



 $C' \leftarrow b_7$ ,  $b'_7 \cdots b_1' \leftarrow b_6 \cdots b_0$ ,  $b_0' \leftarrow C$ 

(是C位和操作数共 9 位在一起进行循环左移)

#### 条件码:

H: 不变


- N:运算结果,第7位为1时,被置1
- Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1
- V: 运算前操作数中的 (b<sub>7</sub>⊕b<sub>8</sub>) 的结果进入该位
- C. 运算前操作数中的第7位进入该位
- 说明,操作数所有各位和C标志位被循环左移一次。C标志位将进入第7位内容, 0位中 将进入C标志位内容。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• ROR 循环右移 (ROtate Right)

记忆符, ROR Q

动作:



 $C' \leftarrow b_0, b_0' \cdots b_0' \leftarrow b_7 \cdots b_1, b_7' \leftarrow C$ (是操作数和C标志位共9位在一起进行循环右移)条件码:

H. 不变

- N: 运算结果, 第7位为1时, 被置1
- Z. 运算结果, 所有各位为1时, 被置1

V. 不变

- C: 运算前操作数中的第 0 位进入该位。
- 说明: 是把 8 位操作数和C标志位合在一起所有 9 位数循环右移一次。在6800处理器中V标志位也不变。

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

• RTI 中断返回 (ReTurn from Interrupt)

记忆符: RTI

动作: CCR/←(SP), SP/←SP+1

CCR中的E为1时:

 $ACCA' \leftarrow (SP), SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $ACCB' \leftarrow (SP), SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $DPR' \leftarrow (SP), SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $IXH' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $IXL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $IYH' \leftarrow (SP), SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $IYL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $USH' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $USL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $PCH' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $PCL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

CCR中的E位为 0 时:

 $PCH' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

 $PCL' \leftarrow (SP)$ ,  $SP' \leftarrow SP + 1$ 

(首先从堆栈中恢复CCR内容,如果E标志位被置1,则所有内部寄存器的内容被恢复。E标志位如果被置0,则只有PC内容被恢复)

条件码: 从堆栈中被恢复

说明:被保留在堆栈中的CPU内部寄存器的内容从系统堆栈中恢复,返回被中断了的程序。如果在恢复了的CCR中的E标志位被置0时,则只是恢复返回地址和CCR。 寻址方式:固有

• RTS 从子程序返回 (ReTurn from Subrotine)

记忆符: RTS

动作: RCH'←(SP), SP'←SP+1

PCL'←(SP), SP'←SP+1 (从堆栈中恢复PC内容)

条件码: 全无变化

说明,从系统堆栈中把返回地址恢复到程序计算器中,从子程序返回。

寻址方式: 固有

• SBC 带借位的减法 (SuBtract with Carry = borrow)

记忆符, SBCA P, SBCB P

动作:  $R' \leftarrow R - M - C$  [即 $R' \leftarrow R + \overline{M} + \overline{C}$ ] (从寄存器中减去存储器的数值和借位) 条件码:

H: 不定

N: 运算结果, 第7位为1时, 被置1

Z. 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V: 根据 8 位 2 的补数运算发生溢出时,被置 1

C: 运算时, 第7位无进位时, 被置1

说明。从累加器的内容中减去存储器的数值和借位位(用C位表示),其结果放入累加器。 C标志位表示借位,累加器的内容如果小时,被置1

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

• SEX 2 的补数的扩充 ( (Sign EXtended)

记忆符. SEX

动作、ACCB的第7位为1时、ACCA/←\$FF ACCB的第7位为0时、ACCA/←\$00

#### 条件码:

H:不变

N:运算结果,ACCA的第7位为1时,被置1

Z. 运算结果, ACCD的所有各位为 0 时, 被置 1

V:不变

C: 不变

说明:该指令把ACCB中8位2的补数,变换为16位的2的补数,放入双累加器之中。 寻址方式:固有

·ST 把寄存器内容存在存储器之中(8位)

(STore register into memory—— 8 Bits)

记忆符, STA P, STB P

动作。 $M' \leftarrow R$  (把寄存器的内容放入存储器) 条件码。

H: 不变

N:被存数据的第7位为1时,被置1

Z: 被存数据所有各位为 0 时, 被置 1

V:被置0

C. 不变

说明: 把累加器的内容放入操作数所指定的有效地址的存储器单元之中 寻址方式: 存储器: 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器: 累加器

• ST 把寄存器的内容存在存储器之中(16位)

(STore register into memory—16 Bits)

记忆符: STD P, STX P, STY P, STS P, STU P 动作:  $\langle M' | M+1' \rangle \leftarrow R$  (把寄存器的内容存入存储器两个单元中) 条件码:

H: 不变

N. 被存数据的第15位为1时,被置1

Z. 被存数据的所有各位为 0 时,被置 1

V. 被置 0

C. 不变

说明。把 16 位的寄存器内容存入由操作数所指定有效地址相邻的 2 字节 存 储 器 单 元 之中。

寻址方式: 存储器: 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器: 双累加器 指示器 (X、Y、S、U)

◆ SUB 寄存器内容减去存储器内容 (8位)

(SUBtract memory from register— 8 Bits)

记忆符, SUBA P, SUBB P

动作。R'←R-M [即R'←R+ $\overline{M}$ +1] (从寄存器的内容减去存储器的数值) 条件码。

H: 不定

N:运算结果,第7位为1时,被置1

Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V: 运算时, 8位2的补数溢出时,被置1

C. 运算时, 第7位无进位时, 被置1

说明: 从累加器内容减去存储器数值,结果放入累加器之中。C 标志位表示借位,累加器的内容比存储器中数值小时,被置1。

寻址方式:存储器: 立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:累加器

标志位的意义:

 $(N \oplus V) = 1$  时,表示R<M (2的补数)

C = 1 时,表示R < M (无符号二进制数)

Z=1时、表示R=M

· SUB 寄存器内容减去存储器内容 (16位)

(SUBtract memory from register——16 Bits)

记忆符, SUBD P

动作:  $R' \leftarrow R - < M:M + 1 > [即R' \leftarrow R + < \overline{M:M + 1} > + 1]$ 

(寄存器的内容减去存储器二个字节的数值)

条件码:

H:不变

N. 运算结果,第15位为1时,被置1

Z: 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V: 运算时, 16位2的补数溢出时, 被置1

C. 在高位字节运算中, 第7位无进位时, 被置1

说明,从双累加器的内容中,减去存储器相邻二个字节的数值,其结果放入双累加器中。 C标志位表示借位,双累加器的内容比存储器的数值小时,被置1。

寻址方式:存储器:立即 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址 寄存器:双累加器

标志位的意义:

 $(N \oplus V) = 1$  时,表示R<M(2的补数)

C=1时,表示R<M(无符号的二进制数)

Z=1时,表示R=M

• SWI 软件中断 (SoftWare Interrupt) 记忆符: SWI

动作: 把E标志位置1 (全部保留寄存器)

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow USL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ , (SP)  $\leftarrow USH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow DPR$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCB$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCA$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ , (SP)  $\leftarrow CCR$ 

置1I标志位和F标志位(禁止中断)

 $PC' \leftarrow (\$FFFA) : (\$FFFB)$ 

(置位E、I、F标志位。保留所有寄存器,其后,把跳越转移的向量数值放入PC之中)条件码。E、I、F标志位被置 1 ,其它标志位不变

说明:除系统堆栈指示器外,把所有CPU内部寄存器的内容按照系统堆栈指示器保留在所给的系统堆栈之内,然后跳越转移到以\$FFFA地址中高8位,以\$FFFB地址中低8位内容为地址的单元之上。

寻址方式: 固有(绝对间址)

• SWI2 软件中断 2 (SoftWare Interrupt 2) 记忆符, SWI 2

动作: E标志位置1 (保留全部寄存器)

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow USL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow USH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXL$ 

 $SP \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXH$ 

 $SP \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow DPR$ 

 $SP \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCB$ 

 $SP \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCA$ 

 $SP \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow CCR$  $PC' \leftarrow (\$FFF4) : (\$FFF5)$ 

(E标志位置 1, 保留全部寄存器后, 把跳越转移的向量地址数值放入PC之中) 条件码, E标志位被置 1, 其它标志位不变

说明. 除系统堆栈指示器外,把全部CPU内部寄存器的内容保留在系统堆栈指示器所给的系统堆栈之中。然后跳越转移到以 \$ FFF 4 地址内容为高 8 位, \$ FFF 5 地 址内容为低 8 位的地址之中,SWI 2 指令由于是结束用户程序的指令。在销售的软件中不应使用该指令。

尋址方式: 固有(绝对间址)

• SW13 软件中断 3 (SoftWare Interrupt 3)记忆符, SWI 3

动作, E标志位置1 (保留全部寄存器)

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow USL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow USH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow IXL$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ , (SP)  $\leftarrow LXH$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow DPR$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCB$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ ,  $(SP) \leftarrow ACCA$ 

 $SP' \leftarrow SP - 1$ , (SP)  $\leftarrow CCR$ 

 $PC' \leftarrow (\$FFF2) : (\$FFF3)$ 

(E标志位置 1,保留全部寄存器之后,把跳越转移的向量地址数值放入PC之中) 条件码: E标志位被置 1,其它标志位不变

说明:除系统堆栈指示器外,全部CPU内部寄存器保留在系统堆栈之中,然后跳越转移到以\$FFF2地址内容为高8位、以\$FFF3地址内容为低8位的地址之中) 导址方式:固有(绝对间址)

• SYNC 和外部事件同步 (SYNChronize to external event)

记忆符: SYNC

动作: 停止指令执行

条件码:全无变化

说明:如果执行SYNC指令,CPU为"同步状态",即停止执行指令,而进入等待中断的 状态。如果发生了中断,则清除同步状态,继续执行指令。若处于同步状态之中, 可以进行中断,而且中断信号要持续3个机器周期以上,CPU才执行中断程序。但 是下面情况不能中断,即中断信号小于3个机器周期时,CPU就不会接受中断, 而继续执行指令(也不进行保留寄存器)。在同步状态时,地址总线和数据总线都 将成为高阻抗状态。

导址方式: 固有

**注释**:该指令是为了在硬件和软件之间进行同步而**设置的。例如,在高速数据**采集输入中 有如下程序

?

FAST SYNC

等待数据

中断

LDA DISC

装入DISC数据并清除中断

STA .X+

存在缓冲区

DECB

数据数目计数,结束否?

BNE FAST

没有结束时, 返回FAST

(

同步状态时由于发生了中断,而清除该状态。否则,如果允许进行中断,那么就会把数据传送搞乱(因此,该指令可检查CPU对于非常状态的反应而加以使用)。 所以使用中断屏蔽位的置1状态和SYNC指令,可以在高速数据传送之中使用和中断控制输入输出服务相同的方法进行。

• TFR 寄存器之间的数据传送 (TransFeR register to register)

记忆符: TFR R1, R2

动作:  $R_2 \leftarrow R_1$  (使 $R_1$ 的内容放入 $R_2$ 之中)

条件码: R<sub>2</sub>如果不是CCR, 则不变

说明。操作数中的第  $4 \sim 7$  位定义为 $R_1$ ,第  $0 \sim 3$  位定义为 $R_2$ ,实际数值如下。

0000 = D, (A:B)1000 = A0001 = X1001 = B0010 = Y1010 = CCR1011 = DPR0011 = US0100 = SP1100 = 未定义 0101 = PC1101 = 未定义 1110 = 未定义 0110 = 未定义 1111 = 未定义 0111=未定义

数据传送中,如是8位寄存器,则其它也要是8位寄存器,只有相同字长的寄存器 彼此才能互相传送。

寻址方式: 固有(寄存器)

• TST 测试 (TeST)

记忆符, TST

动作: TEMP←M-0 (从操作数中减0)

条件码:

H:不变

N: 运算结果, 第7位为1时, 被置1

Z, 运算结果, 所有各位为 0 时, 被置 1

V. 被置 0

C. 不变

说明,根据操作数的内容,使N标志位和Z标志位发生变化,而V标志位被置0。累加器和存储器中的内容不变。在6800处理器中,C标志位也被置0

寻址方式: 累加器 直接 变址 扩充 间接扩充 间接变址

注释:对于无符号的二进制数使用了TST指令时,再使用BLO指令或BLS指令 就 没 有 意义。所以这样说是因为无符号的二进制数一定是 0 以上的数值。同时在TST指令之后,使用BHI指令也和BNE指令是相同的。带符号的分支转移指令(参看DE C 指令中说明)可以使用。

# 3.1.3. 硬件指令

所谓 6809 的硬件指令是指可以改变程序执行顺序的输入控制信号,即硬件中断指令FIRQ、IRQ、NMI、RESET。

• FIRQ 快速中断请求 (Fast Interrurt ReQuest)

动作: F标志位为0时:

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
, (SP)  $\leftarrow PCH$ 

E标志位置 '0' (只保留PC和CCR)

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
, (SP)  $\leftarrow CCR$ 

F, I标志位置'1'(禁止后面中断)

$$PC' \leftarrow (\$FFF6) : (\$FFF7)$$

条件码: 除E、F、I标志位以外, 不变。

- 说明: 当F标志位被置 0 态时,如果 FIRQ 输入端变为低电平,则在当前执行中的指令 结束之后,即进行该中断处理。程序计数器和条件码寄存器内容保留在系 统 堆 栈 之后,则跳越转移到以 \$ FFF 6 地址内容为高 8 位,以 \$ FFF 7 地址内容为低 8 位的地址之中。为返回中断前的程序,使用RTI指令进行,在执行CWAI指令以后,如果发生了FIRQ,除了系统堆栈指示器外,全部CPU内部寄存器的内容被保留起来,而且仍可跳越转移到中断程序上。
- 注释: 因为进入FIRQ处理程序时,自动地置 '1'到 I 标志位,所以在 FIRQ 处理程序 之中, IRQ的中断即不能发生作用。如果不需要使用优先顺序时,则在FIRQ程序 内可使 I 标志位清零。由于使用FIRQ中断把全部寄存器的内容保留在堆栈中 不 费什么事,所以用TST/INC/DEC指令等对存储器进行操作。
- IRQ 中断请求 (Interrupt ReQuest)

动作: 若I标志位为零,

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow PCL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow USL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow USH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IYL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IXL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IXH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow DPR$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow ACCB$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
, (SP)  $\leftarrow ACCA$ 

置'1'E标志位(全部寄存器保留)

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
, (SP)  $\leftarrow CCR$ 

置'1'I标志位 (禁止后面的IRQ)

$$PC' \leftarrow (\$FFF8) : (\$FFF9)$$

条件码:除E、I标志位外不变。

说明。若I标志位被置 0,而且 IRQ 输入又为低电平,则在当前执行中的指令结束后,进行 IRQ中断处理。为了返回原来的程序使用RTI指令。FIRQ可以在IRQ处理程序 中产生中断作用,这时,只要IRQ向量地址读入之后,不管何时都可以接受中断。

• NMI 非屏蔽中断 (Non-Maskable Interrupt)

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow PCH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow USL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow USH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IYL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IYH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IXL$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow IXH$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow DPR$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
. (SP)  $\leftarrow ACCB$ 

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
, (SP)  $\leftarrow ACCA$ 

置'1'E标志位(全部寄存器保留)

$$SP' \leftarrow SP - 1$$
,  $(SP) \leftarrow CCR$ 

置'1'I、F标志位(禁止中断)

$$PC' \leftarrow (\$FFFC) : (\$FFFD)$$

条件码:除E、F、I标志位之外,不变。

说明。在NMI输入端输入负沿信号时,在执行中的指令结束时,除系统堆栈指示器之外,全部CPU内部寄存器的内容都被保留在系统堆栈之中。接着跳越转移到由NMI跳越转移向量地址所给的地址之中。如果在NMI输入端连续地输入负沿,则可以连续进行NMI处理。NMI处理可以因RESET输入而在内部被终止,此后即使NMI负沿被锁存下来,但只要在堆栈指示器中没输入数据就不会动作。

### • RESTART 再启动

#### $PC' \leftarrow (\$FFFE) : (\$FFFF)$

说明: 为了开始执行程序, CPU 如果被初始化 (在电源加上时),则CCR的I标志位和E

标志位被置 1, 在 DPR 中输入 \$ 00, 在 PC 中输入 \$ FFFE, \$ FFFF地址中的内容。

6809 中断保留和恢复的顺序如图 3.1 所示。

# 3.1.4 后缀字节

在6809中,接在指令(操作码)后的 后缀字节是操作码的修饰字节,作为指定 寄存器使用。

在变址寻址方式中,也要使用接于操作码后的后缀字节来给定变址寻址中更详细的方式。因此,这里要对有关指定寄存器和变址寻址的后缀字节加以说明。

#### 1. TFR、EXG指令




图3.1 6809保留/恢复、中断保留的顺序

	Ī	b <sub>7</sub>	b <sub>e</sub>	b <sub>5</sub>	$b_4$	$b_3$	b <sub>2</sub>	b <sub>i</sub>	b <sub>0</sub>
--	---	----------------	----------------	----------------	-------	-------	----------------	----------------	----------------

TFR、EXG指令的后缀字节为分为高 4 位 $b_7$ 、 $b_6$ 、 $b_5$ 、 $b_4$ 和低 4 位 $b_8$ 、 $b_2$ 、 $b_1$ 、 $b_0$  两个半字节。高 4 位半字节( $b_7$ 、 $b_7$ 、 $b_8$ 、 $b_8$ )指定源寄存器,低 4 位半字节( $b_8$ 、 $b_8$ 、 $b_8$ )指定目的寄存器。

TFRX, Y指令中, 数据为X→Y传送。这时X为源寄存器, Y为目的寄存器。

数字位的结构分配,源、目的寄存器的指定方式也相同,如下:

b, b, b, b,

 $b_3$   $b_2$   $b_1$   $b_0$ 

0000 累加器 (D)

0001 变址寄存器 (X)

0010 变址寄存器 (Y)

0011 用户堆栈指示器 (U)

0100 系统堆栈指示器 (S)

0101 程序计数据 (PC)

1000 累加器 (A)

1001 累加器 (B)

1010 条件码寄存器 (CC)

1011 直接页面寄存器 (DP)


b<sub>7</sub>、b<sub>3</sub>表示寄存器的长度, 0时为16位长的, 1时为8位长的。

除上述之外的数值寄存器是不确定的,指定的是无效寄存器。

2. PSH, PUL

6809的PSH、PUL指令的后缀字节对用户堆栈指示器 (U) 和系统堆栈指示器 (S) ,有一项不同。但不管使用哪个堆栈指示器时,按照数字位安排的组合可以指定所 有 的 寄 存器。因此每次用一条指令即可把 8 个寄存器的内容压入或者弹出存储器堆栈,如图3.2。

PULS、PSHS在向系统堆栈保留和恢复的后缀字节



当用PSHU或PULU时,后缀字节的第 6 位相当于S寄存器在进栈或出栈。当用PSHS或PULS时,后缀字节第 6 位相当于U寄存器。如果只是部分寄存器进栈,其次序也是相同的。16位的寄存器进栈时,低位字节在前,高位字节在后。16位寄存器出栈时,高位字节在前,低位字节在后。全部6809的内部寄存器进栈时需要12个字节的堆栈存储器。累加器D不算,因为它是由累加器 A 和B串接而成的。

#### 3. 变址等寻址方式

在变址寻址方式中,后缀字节具有重要的作用。另外在用程序计数器相对寻址时,也需要后缀字节。总之后缀字节的作用是:

(1)后缀字节可规定以下寻址方式: 程序计数器相对寻址 零偏值变址寻址 常数偏值变址寻址 累加器偏值变址寻址 自动增/减变址寻址

- (2) 后缀字节可规定程序计数器、X、Y、S、或U寄存器作为指示寄存器;
- (3) 后缀字节可规定程序计数器相对寻址中偏值数值大小和常数偏值变址寻址:
- (4)后缀字节可规定在累加器偏值变址寻址中所用的累加器 (A、B或D):
- (5) 当使用带符号的5位常数偏值时,偏值数值要作为后缀字节一部分来考虑。

以上所有情况如何用1字节的信息格式 来实现?其后缀字节的格式如图3.3所示。后 缀字节分为以下几部分。

> 寻址方式部分(0~3位) 间接选择部分(第4位) 指示寄存器部分(第5、6位) 5位偏值部分(第7位)

现在说明上述后缀字节的每一部分情况。

寻址方式部分 (0~3位)

BIT 7 BIT 6 BIT 5 SIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 推示寄存 概选择

可控选择

6 位值

6 位值

图3.3 变址寻址的后缀字节格式

后缀字节的低 4 位决定寻址方式。寻址方式和有关各位的内容如表3.1所示。其中 R 代表指示寄存器(X、Y、S、或U)。变址寻址方式和程序计数器相对寻址方式都可由后缀字节低 4 位来规定。同时还多一种间接扩充寻址方式也予以规定。

		址方式 1 位		寻 址 方 式	符号	
0	0	0	0	自动加1	R+	
0	0	0	1	自动加 2	R++ (	
0	0	1	0	自动减1	-R	
0	0	1	1	自动减2	R	
0	1	0	0	零偏值	$\mathtt{R}\pm0$	
0	1	0	1	ACCB偏值	$R \pm ACCB$	٠,
0	1	1	0	ACCA偏值	$R \pm ACCA$	í
1	0	0	0	8 位带符号偏值	R±7位	
1	0	0	1	16位带符号偏值	R±15位	
1	0	1	1	ACCD偏值	$R \pm ACCD$	
1	1	0	0	PC相对——8 位带符号	PC±7位	
1	1	0	1	PC相对 ——16位带符号	PC±15位	
1	1	1	1	间接扩充	[n]	-

表 3.1 寻址方式部分数字位内容规定

间接选择部分 (第4位)

后缀字节的第 4 位是间接寻址的选择位。该位为 0 时表示用直接寻址。这样实际上操作数中安排了操作中规定的地址。该位为 1 时表示用间接寻址。其中该地址代表包括实际操作数地址的一个单元。

指示寄存器部分(5、6位)

该部分在确定地址时选择所用的指示寄存器。指示寄存器与数字位内容的关系如表 3.2 所示。这四个可变址的寄存器 (X、Y、S、U) 任何一个都可作为指示寄存器。

5位偏值部分 (第7位)

除要求带符号的 5 位偏值以外,该位总处在逻辑 1 态。当第 7 位为 0 时,则后缀字节中的第  $0 \sim 4$  位将为 5 位 2 的补数偏值。第 4 位为符号位,第  $0 \sim 3$  位表示偏值的权数。

后缀字节指示	示寄存器部分	
6 位	5 位	指示寄存器
0	0	R = X
0	1	R = Y
1	0	R = U
1	1	R=S

表 3.2 指示密容器数字位内容规定

变址寻址方式中后缀字节规定的所有寄存器的定义如表3.3所示。

表 3.3 变址寻址方式后缀字书各位的意义

后缀字节寄存器位							.,	偏值种类	变址寻址方式
7	6	5	4	3	2	1	0	860 田小下交	文型公理等
0	R	R	X	X	X	X	X	5 位偏值	EA=,R±4位偏值
1	R	R	0	0	0	0	0	0 偏值,自动加1	,R+
1	R	R	I	0	0	0	1	0 偏值,自动加 2	,R++
1	R	R	0	0	0	1	0	0 偏值,自动减1	,-R
1	R	R	I	0	0	1	1	0 偏值,自动减 2	,R
1	R	R	I	0	1	0	0	0 偏值	EA=,R±0偏值
1	k	R	I	0	1	0	1	ACCB偏值	EA=,R±ACCB偏值
1	R	R	I	0	1	1	0	ACCA偏值	EA=,R±ACCA偏值
1	R	R	I	1	0	0	0	8 位偏值	EA=,R±7位偏值
1	R	R	I	1	0	0	1	16位偏值	EA=,R±15位偏值
1	R	R	I	1	0	1	1	ACCD偏值	EA=,R±D偏值
1	X	X	I	1	1	0	0	8 位偏值(PC)	EA=,PC±7位偏值
1	X	X	I	1	1	0	1	16位偏值(PC)	EA=,PC±15位偏值
1	R	R	1	1	1	1	1	间接扩充寻址	EA=,Add.
		 	_		_	Ĭ			/
		-				<u>_</u>			
1				1			_	—————————————————————————————————————	<b>}位)</b> :
						* 🗘			I: 0 = 变址寻址 1 = 间接变址寻址
		l						<del></del>	
								$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & = X \\ 0 & 1 & = Y \\ \end{array}$	•
								1 0 = U 1 1 = S	
								X=任意	<u> </u>

### 变址寻址方式后缀字节的详细表格说明如表3.4所示。

表 3.4 变址寻址方式的后缀字节

	偏值种类		直	接			间			
	<b>洲鱼个天</b>	汇编形式	后缀字节	+ ~	+#	汇编形式	后缀字节	+~	   #	
			,R	1rr00100	0	0	[,R]	1rr10100	3	0
	自动操作	自动加1	,R+	1rr00000	2	0	_	_	_	-
零		自动加 2	,R++	1rr00001	3	0	[,R++]	1rr10001	6	0
		自动减1	,-R	1rr00010	2	0	_		_	_
		自动减 2	,R	1rr00011	3	0	[,R]	1rr10011	6	0
5 位		5 位	N,R	0rrnnn	1	0	_	_	_	
常数		8 位	N,R	1rr01000	1	1	[N,R]	1rr11000	4	1
		16位	N,R	1rr01001	4	2	[N,R]	1rr11001	7	2
Acc A			A,R	1rr00110	1	0	[A,R]	1rr10110	4	0
累加器 Acc B			B,R	1rr00101	1	0	[B,R]	1rr10101	4	0
Acc D		D,R	1rr01011	4	0	[D,R]	1rr11011	7	0	
程序计数器相对 8位		8位	N,PCR	1××01100	1	1	[N,PCR]	1××11100	4	1
住戶订製品相对 16位			N,PCR	1××01101	5	2	[N,PCR]	1××11101	8	2
间	间接扩充寻址方式			_	_	-	[N]	1××11111	5	2

R=X, Y, U, S X=任意

rr: 00=X

01=3

11=S +, + ~ 分别表示各条指令的基本周期数和被加在基本字节数上的数值

在8位常数偏值方式中,接在后缀字节上的为1字节操作数;在16位常数偏值方式中,接在后缀字节上的为2字节操作数。

在用指令写汇编码之前,需要使用代表各种后缀字节的汇编码,该汇编码如表3.5所示。

表 3.5 后缀字节汇编码

寻址方式符号	汇编码
 R± 0	D D
R± 4 位	,R
R±7位	n,R n,R
R±15位	n,R
R±ACCA	A,R
$\mathbf{R} \pm \mathbf{ACCB}$	B,R
$\mathbf{R} \pm ACCD$	D,R
PC±7位	n,PCR
PC±15位	n,PCR
R+	<b>,</b> R+
R++	<b>,</b> R++
-R	,-R
R	,—-R

在该表中, n表示偏值大小,R为指示寄存器,PC为程序计数器。例如LDA 23,X 含意是,把常数偏值23,6加到指示寄存器X上所代表的存储器单元中的内容装入累加器A。LDX D,Y 含意是,把累加器D的内容加到指示寄存器Y上所代表的存储器单元中的内容装入变址寄存器X。

为了确定汇编码和后缀字节的内容, 再举几例说明:

例 1. 设把累加器 D的内容存储在存储单元中, 其地址是S指示寄存器使用偏值为 - 5。 求表示该操作的汇编码?

从表3.5中可知汇编码将是STD~5, S。执行该操作时后缀字节的内容将是 $7B_{16}=01111011_2$ 

让我们分析一下为什么如此?因为常数偏值为-5,可用带符号的 5 位偏值。所以偏值为后缀字节的一部分。后缀字节的第7位为0,表示为 5 位常数偏值。第5、6 位规定S寄存器为指示寄存器。第0~4位代表常数偏值,第4 位表示为负偏值需为1,第0~3位为2的补数偏值(1011)。

第7位为1,意思是不是5位常数偏值。因为第5、6位为01,所以指示寄存器为Y寄存器。第0~4位的寻址方式为全0,表示为自动加1的寻址方式。该汇编码需要的后缀字节将是, $Y^+$ 。用该后缀字节操作的有效地址将是Y变址寄存器的内容。在操作执行之后,Y变址寄存器的内容将自动 + 1。

例 3 。如果后缀字节是 $ED_{16}$  = 111011012。参看表3.3的解释。寻址方式为1101时,是带符号的16位偏值的计数器相对寻址。间接部分为 0 ,即不是间接寻址。指示器部分两位都是 1 ,但因为是PC相对寻址,可不考虑该两位内容,或者认为该两位内容所表示的指示 寄存器为程序计数器。最后 5 位常数偏值部分为 1 ,说明不是 5 位偏值的情况。

这时汇编码将为: n, PCR, 其中n为带符号的16位偏值。那么该操作的有效地址 即 为常数偏值n被加到当前程序计数器内容之上的数值。

例 4: 设要求装入X变址寄存器,其内容是X指示寄存器采用累加器 D 作为常数偏值 时的存储器单元中的内容。求代表该操作的汇编码和后缀字节?

从表3.5可知汇编码应是: LDX D, X。因为要求是累加器 D作偏值,从表3.3可 知后 缀字节的寻址方式一定是1011。还因规定X为指示寄存器,故指示寄存器部分一定是 0 0,间接寻址部分(第 5 位)必须是 0 ,而且 5 位常数偏值部分(第 7 位)必定是 1 。所以后缀字节应是 $10001011_2$ 或 8  $B_{16}$ 。

# 3.1.5 子程序调用

6809的子程序调用有以下七种寻址方式。

直接寻址方式

间接扩充寻址方式

扩充寻址方式

间接变址寻址方式

变址寻址方式

8 位相对寻址方式

16位相对寻址方式(长相对)

在分支转移子程序之前,首先应把程序计数器内容保留到系统堆栈区(S)之中,因为从 子程序恢复时要利用这些内容。保留程序计数器,更新系统堆栈指示器S之后,对跳越转移 的目的地址的计算方法, 按各种寻址方式有所不同。

在直接寻址方式中,直接页面寄存器的内容为有效跳越转移地址的高位字节,一字节数据的操作数为低位字节。

在扩充寻址方式中, 2字节数据的操作数为有效跳越转移地址。

在相对寻址方式中,要把8位或16位的偏值加在程序计数器的数值之上作为有效地址。

从子程序调用的地址到子程序的距离,在 +127~-128 字节以内的为8位偏值方式(BSR),在其以上的用LBSR指令。

绝对寻址方式(直接寻址、扩充寻址)当然不能使用在位置独立的程序之中。

在子程序内再调用以后的子程序的次数(嵌套级数),原理上讲,只是使所用的系统堆 栈区增大以外,没有什么限制。每用一级嵌套使用二个字节,若系统堆栈区有40个字节时, 则用中断等方式使用系统堆栈为20级,在6809中没有条件子程序调用。

其次,从子程序返回到主程序时,一般情况使用子程序返回的指令RTS。

RTS指令是把保留在系统堆栈内的恢复地址,返回到程序计数器的一种跳越转移指令。 执行该指令时,相当于程序计数器进行PULS PC。如果从子程序返回时,同时需要恢复寄存器内容,例如:

PULS A, B

在从子程序结束返回时,用PULS A,B,PC一条指令即可解决问题。这种PULS指令,后 级字节为二个字节,如果用PULSA,B和RTS不仅节约一个字节,而且执行时间也可缩短。

从子程序返回时,对PULS PC和RTS选择哪一个,这要取决于所保留的寄存器是否也要返回。

分支转移子程序的用法在此要加以说明。在分支转移子程序中,有8位偏值 (BSR)和16位偏值 (LBSR)两种。

这两种分支转移子程序可在作位置独立程序时使用,或者在作结构化程序时使用。在实现长相对分支转移子程序调用 (LBSR)时,没有6800中那种从-128~+ 127字节分支转移目的地址范围的限制,而是在整个64K 字节的空间使用相对寻址方式都可以对子程序进行调用。

# 3.2 寻址方式

6809是一个高级的 8 位微处理器。但6809作为表示一个处理器能力强弱的指令系统所拥有指令数不是很多,其最重要的考虑是:对处理器本身可以使用基本指令有多少种不同的方法。指令用不同方法对数据进行访问和操作的根本手段是采用不同的寻址方式。6809有59条基本指令,可以使用10种寻址方式,操作总数可达1464种。6809的10种寻址方式是:固有寻址(隐含)、立即寻址、直接寻址、扩充寻址、分支相对寻址、变址寻址、间接扩充寻址、程序计数器相对寻址、间接变址寻址和寄存器寻址。

实际上这10种基本寻址方式变化后使总寻址方式有19种。例如一种功能最强的寻址方式

是变址寻址,它有五种选择、零偏值、常数偏值(5、 8、16位)、累加器偏值(A、B、D)和自动加或自动减(1 或 2)。而所有这些选择采用间接变址时又都可以间接地访问数据。间接寻址意思就是被寻址的存储器单元之中存的是操作数的地址而不是操作数本身。因此指令先找操作数地址再去寻找操作数。间接操作在扩充和程序计数器相对寻址方式中也可以使用。

和6800一样,分支转移的操作使用相对寻址。但6809也可用相对寻址对存储器中数据进行访问和操作。而且还有短相对(8位偏值)和长相对(16位偏值)两种类型。所以6809的程序完全可以作成位置独立式的。

最后,使用寄存器寻址方式可以在6809内部任何两个长度相同的寄存器之间传送和交换数据。

一个 8 位微处理器怎么能执行这么多的操作? 一条指令怎样规定寻址方式? 其原因如前所述,这就是因为使用了后缀字节。在变址、间接变址、间接扩充、程序计数器相对和寄存器寻址中都可以使用后缀字节。在指令语句中后缀字节接在指令操作码之后。用它规定寻址方式和操作中所用的内部寄存器。在寄存器寻址方式时,后缀字节可以使两个长度相同的寄存器传送和交换数据。

## 3.2.1 何谓寻址方式

寻址方式要对按记忆符所表示的基本指令进行修改,目的是决定怎样解释进行操作的数据(操作数)。虽然把基本指令和操作数交给计算机,但在执行时怎样使用操作数?如果没有把寻址方式告诉计算机,计算机也就不能正确地执行指令。例如给出操作数的数值是1000,所谓1000是指1000地址呢?还是指在1000地址中所存的数据呢?这一点是不清楚的。所以寻址方式可以对这种不确定的操作数的数据给以明确处理。

例如,把数据装入累加器这一指令。作为最一般的方法是把被装数据所在的 存储器 地址规定为操作数 (直接方式、扩充方式)。同时,还有把数据本身直接作为操作数 的 方法 (立即方式),还可有取变址寄存器内容和操作数之和来作为存储器地址的方法(变址方式)以及被装入数据所在的存储器地址存在存储器中的地址来作为操作数的方法(间接方式)等等。

所谓寻址方式就是表示指定这些地址之中为哪一种的方法,即6809具有上述所说的那些寻址方式。

这些寻址方式不是对所有指令都能使用,而是根据指令的不同,有的方式可以使用,有的方式不能使用。

固有寻址方式和累加器寻址方式都是没有操作数的方式, 所以属于这种方式的指令就不能用其它方式,

寄存器寻址方式是根据后缀字节来指定寄存器的指令,只有TFR、EXG、PSH、PUL 这四种指令符合,但这些指令不能使用其它寻址方式。

相对寻址方式,只是在分支转移指令中采用的一种方式。

其余六种寻址方式,多数指令都可以使用,只有立即寻址方式不用的指令占多数。也有只使用立即寻址方式的指令。使用变址寻址方式的指令,全部都可以使用间接扩充寻址和间接变址寻址方式,反之亦然。这三种方式只有根据后缀字节加以区别,操作码是一样的。但

也有只使用这三种寻址方式的指令。

按照寻址方式,处理和计算操作数本身数据和寄存器的内容,就会形成所要求的对象地址。通常称该地址为有效地址(Effective Address),简称EA。

对各种寻址方式的说明,将使用汇编语言中的一部分符号和描述方法。因此,需预先说明有关公用的数据种类。

使用术语符号的说明:

数据种类 (同汇编语言)

二进制数%01001101 在数据之前写%

八进制数@735

在数据之前写@

十进制数 168

数值前什么不写

十六进制数 \$ 370

在0~9和字母之前写\$

符号种类

:= 把右边的内容代入左边

- 减法

= 比较右边和左边内容

∩ 逻辑乘法 (AND)

\* 乘法

U 逻辑加 (OR)

+ 加法

n 执行顺序

## 3.2.2 立即寻址方式

这种寻址方式不是指定存储器的地址,而是把操作数本身规定的内容作为运**算处理的对**象。所以这种寻址方式在指令语句中包括数据本身这种操作数。利用累加器和变址寄存器进行操作的加、减、装入、与、或、比较等指令都可使用立即寻址方式。

操作数的长度(字节数)由操作码来决定。当立即操作包括累加器A或B时,指令将为2字节,操作码一个字节,操作数一个字节。当操作包括16位寄存器,如累加器D或变址寄存器X、Y、S、U之一时,指令将为3或4字节,操作码1或2个字节(取决于指令本身),操作数2个字节。在6800中操作码永远不会超过一个字节的长度,然而在6809中会经常遇到2个字节指令的操作码。实质上这是因为6809有256种以上可执行的操作指令。而且当用16位寄存器时,也需要2字节的操作数。立即寻址格式如图3.4所示。


	指	<b>\$</b>	操	作	码				
(1或2字节)									
	操作数 (数据)								
(1或2字节)									

图 3.4 立即寻址格式

作为立即寻址方式所使用的指令有LDA、LDX、ADDA、SBCB、ANDA等。如ORCC 等指令只有这种方式。

例: 往累加器A装入数据





其工作原理如图3.5所示。



图5.5 立即寻址方式之例

## 3.2.3 固有寻址方式

固有寻址方式又称隐含寻址方式,是最简单的寻址方式,因为它只有一字节,根据操作 码即可确定寻址,而操作数是预先被决定的。

例如乘法指令 (MUL), 运算对象只限于ACCA和ACCB,并不能指定别的寄存器或存储器。因此可以认为这种寻址方式是不可选择的。

处理对象之所以定为寄存器或累加器,这是因为考虑只设置操作码即可作为一种指令的 方法,所以固有寻址方法又称为没有操作数指令的寻址方式。

6809设有执行累加器和寄存器间的传送、运算等几种指令,因这些指令都要按照后缀字 节来指定寄存器,所以不算固有寻址这一类,而是作为寄存器寻址方式。

属于累加器的操作指令,如加1、减1、清零、移位(左移或右移)、变补等操作都算这种寻址方式。当指令是在一个累加器中进行操作时,这种寻址方式也可称作累加器寻址。如,CLRA、CLRB、ASRA等指令的操作也作为固有寻址的一部分。

固有寻址方式的指令有ABX、DAA、SWI、ASRA等。

# 3.2.4 寄存器寻址方式

在6809中还有一种主要寻址方式即寄存器寻址方式。因为在6809中任何一个用户寄存器的内容都可以传送到任何其它寄存器,或者与其它任何寄存器进行交换,只要长度相同。所以寄存器寻址方式是以6809内的寄存器的内容作为操作数。使用固有寻址指令即可完成这个任务,所以寄存器寻址可为固有寻址方式的一部分。但需要后缀字节来规定所含的寄存器。所以在内部寄存器之间进行数据传送或交换的任何指令都称为寄存器寻址指令。这种指令为2字节长,由指令操作码后跟后缀字节构成。指令和后缀字节格式如图3.6所示。后缀字节分为两部分: 孤寄存器部分和目的寄存器部分。数据可以从源寄存器传送到目的寄存器,或者在源和目的寄存器之间进行交换。每个内部寄存器的数字位编码如图3.6 所示。其中只有一个要求就是两个寄存器的长度要相同。

6809寄存器寻址方式的基本指令有TFR、EXG、PSH、PUL等 4 种指令。





图 3.6 寄存器寻址方式


寄存器寻址方式之例如图3.7所示。

# (a) 从累加器A传送到累加器b



#### (b) 寄存器位系统堆线中的保留 操作码后缀字节

34 36 PSHS A. B. X. Y



# 3.2.5 绝对寻址方式

绝对寻址方式中的操作数所表示的地址即为有效地址。也就是把作为对象的数据所在的 存储器地址直接表示的寻址方式。

6809的绝对寻址方式中,有直接寻址方方式、扩充寻址方式、间接扩充寻址方式三种。

## 1. 直接寻址方式

6809直接寻址方式克服了6800只能访问256个存储单元 (0000~00FF) 的缺点,而考虑使直接页面寄存器作为6809直接寻址结构的一部分。直接页面寄存器实际为有效地址的高位字节。指令中的操作数为低位字节。所以在直接寻址方式中,操作码后的操作数为 8 位,作为16位存储器地址的低 8 位使用。而高 8 位要看直接页面寄存器的内容。

DPR的内容为 0 0 时,可称为访问 0 页面,DPR为01时,可访问 1 页 面,直 到 有 255 (FF) 页面。所以DPR可以访问256页的存储区。每页面有256个地址字节,换句话说,6809的全部地址空间都可以用DPR按页寻址。因为每页256字节,256页共有64K字节的空间。DPR的用途是在那些经常是全变量进行访问的高级语言之中。所谓全变量的意思就是该数值可以访问整个程序。相反局部变量其数值只可在所定义的程序块(或子程序)中进行访问。在子程序中,可用DPR指到包括全变量的某一页面,以及包括局部变量的堆栈。只要语言编译程序注意考虑DPR的数值,就不会带来任何问题。DPR还可用于多任务操作之中。多任务指的是在一个程序中有几个分开的但是相关任务的操作。在这种应用中,每个任务都用程序分配给不同的页面,并经DPR进行访问。当写程序时应仔细考虑使用DPR的问题,因为经常不知其数值为何值。一旦用好DPR则会极大提高效率节约程序的字节数。

在6809执行RESET后, DPR为全 0 (页面 0), 这时6809的直接寻址即同6800的直接寻址。

直接寻址方式所使用的指令有LDA、ADDD、TST、STA、ANDA等。 直接寻址方式之例如图3.8所示。




图 3.8 直接寻址方式之例

#### 2. 扩充寻址方式

扩充寻址方式是指接在操作码后的操作数表示的是64K字节的存储器空间,使用16位 有效地址。所以地址为2字节长,有高地址字节和低地址字节。指令操作码根据不同的指令有

1 或 2 字节。因此用扩充寻址方式的6809指令为 3 或 4 字节。扩充寻址方式的指令格式如图 3.9所示。扩充寻址方式之例如图3.10所示。




图 3.9 扩充寻址方式格式




图 3.10 扩充寻址方式之例

因为操作数是用16位有效地址来表示,所以该有效地址所定的存储器单元在 位 置 上 不 变,因此这种寻址方式称为绝对寻址方式。

扩充寻址方式, 显然在编制位置独立程序时不能使用。

这种方式能使用的指令有LDA、ADDD、STX、INC、LSL、TST等。

#### 3. 间接扩充寻址方式

在扩充寻址方式中操作数直接是有效地址。而在间接扩充寻址方式中,由操作数所表示的地址是存储有效地址的单元。也就是说,操作数所代表的存储器地址中的内容是有效地址中的高8位地址。下一个存储器地址中的内容是有效地址中的低8位地址。

6809中的间接扩充寻址方式和变址寻址方式的操作码相同,它们之间的区别用后缀字节的数字位的结构决定。由表3.3知,后缀字节的间接寻址范围必须是1111。不用指示寄存器决定有效地址,而是指示寄存器所表示的范围须被清0(见表3.4)。间接寻址部分(第4位)为1,用以表示间接寻址,而表示5位偏值部分的第7位须为1。所以后缀字节的内容应该是%10011111(\$9F)。


间接扩充寻址方式之例如图3.11所示。

间接扩充寻址方式所用的指令有LDA、LDX、STU、JMP等。

# 3.2.6 相对寻址方式

6809有两种相对寻址方式,它们是分支转移相对寻址和程序计数器相对寻址。用这种相

#### (a) 往票加器A装入数据



# (b) 无条件跳越转移




图 3.11 间接扩充寻址方式之例

对寻址方式时可以写出6809的完全位置独立的程序。

#### 1. 分支转移相对寻址

分支转移指令操作码为1字节或2字节,其后可能有1字节或2字节的操作数,该数为2的补数(包括正、负二进制数),加在程序计数器PC之上即为分支转移相对寻址。

分支转移指令分有条件的和无条件的二类。有条件的分支转移,只有在分支转移条件被 满足时,操作数的偏值才加在PC值之上。满足条件时可用下式表示:

偏值为1字节时称为短分支转移,2字节时称为长分支转移。6809的长、短分支转移的

指令格式如图3.12所示。

分支转移指令操作码(1字节)

相对地址偏移(1字节)

分支转移指令操作码(第一字节) 分支转移指令操作码(第二字节)

相对地址偏值(高位字节)

相对地址偏值 (低位字节)

(a) 短分支转移指令格式

(b) 长分支转移指令格式 (无条件长分支 转 移和 子程序长分支转移除外)

图 3.12 6809分支转移指令格式

为了转移到目的地址所需的 8 位相对地址偏值的确定方法见表3.6示出的6809短分支 转移的计算表。这种分支转移有一个严重的限制,就是因为带符号的偏值只有一个字节,用字节的最高位决定转移方向(向前或向后),转移地址限制在-128<sub>10</sub>~+127<sub>10</sub>之间。为 了 超过这个范围可以分支转移到一个分支点或用跳转指令。但是使用跳转指令时,就不能实现位置独立程序,因为这时用了绝对地址。然而如果相对地址偏值为 2 字节,则可实现转移范围为

MSH · B F Ε D C Α LSH·F LSH · B F E D С 4, В Α Α В C D E F MSH·F 

表 3.6 6809短分支转移计算表

注释: 1. 计算从分支转移指令到分支转移目的指令的字节数

- 2. 查找表中两边的数值
- 3.读下等效的十六进制数
  - a.向后分支转移时,为最上和最左一行数字
  - b.向前分支转移时,为最下和最右一行数字
- 例: 向后1510, 字节=F116; 向前7710, 字节=4D16向后10710, 字节=9516
- 4.缩写字含意:
  - MSH-B=向后最高十六进数

MSH-F=向前最高十六进数

LSH-B= 向后最低十六进数


LSH-F=向后最低十六进数

-32768<sub>10</sub>~32767<sub>16</sub>, 当整个程序位置独立时就可以实现向全部存储器空间的任何位置 进 行转移。这就是6809所用的长相对分支转移。

因为分支转移指令是控制程序流向的,所以在进行数据传送运算中是没有这种寻址方式的。

相对寻址方式之例见图3.13。

# (a) 短相对寻址



#### (b) 长相对寻址。




图 3.13 相对寻址方式之例

#### 2. 程序计数器相对寻址

为了避免实现完全位置独立程序时的过多的软件开销,6809设有程序计数器相对寻址方式。使用这种寻址方式时,分配在存储器中操作数的地址可以由相对程序计数器的地址来决定。把相对PC寻址的8位或16位带符号的偏值加到程序计数器地址内容上,得到操作数的有效地址,或操作数地址的有效地址(后者属于间接寻址)。所以在6809的存储器空间的任何地址都可以相对程序计数器内容访问到任何数据,因此可以实现完全位置独立的程序。

程序计数器相对寻址的指令格式如图3.14所示。指令的长度可能是3、4或5字节,这取决于所要求偏值大小。允许有8位或16位偏值。两种偏值的后缀字节总要排在指令操作码之后。后缀字节之后为偏值字节。当用这种寻址时,程序计数器作为8位或16位偏值的指示寄存器;这样程序计数器相对寻址可以看成是一种变址寻址方式。所以凡是使用变址寻址方式的任何指令都可以使用程序计数器相对寻址。因为程序计数器寻址被作为一种变址寻址,所以需要用后缀字节把正在使用的程序计数器作为指示寄存器,而不是使用其它可变址的寄存器(X、Y、S、U)。

指令操作码(1或2字节)	
后缀字节	
土偏值	

指令操作码 1或2字节 后缀字节 土偏值(高位字节) 偏值(低位字节)

(a) 带符号的8位偏值

(b) 带符号的16位偏值

图 3.14 程序计数器相对寻址

现以带符号的 8 位偏值采用计数器相对寻址为例说明如下:

- . .
- •
- o a Taba
- 00FF •
- 0100 LDA (指令操作码)
- 0101 后缀字节
- 0102 10 (8位偏值)
- 0103 •
- •
- . .
- . .

该指令的意思是把带符号的偏值加到程序计数器内容后所决定的存储器地址单元中的内容装入到累加器A之中。带符号的偏值是 $10_{16}$  (0001 0000<sub>2</sub>),后缀字节规定程序计数器 即为指示寄存器。因为程序计数器总是要指出要执行的下一条指令,所以程序中在该点上程序计数器的内容为0103。这样要装入到累加器A的操作数被放在地址0103+0010=0113 之中。在本例中偏值最高位为 0,所以偏值为正数。如果偏值最高位为 1,则偏值为 2 的 补数 是负。例如偏值为F0( $11110000_2$ ),有效操作数地址为0103+FFF0=0 0  $F3_6$ 

带符号16位偏值的程序计数器相对寻址之例如下:

- •
- 00FF •
- 0100 LDB (指令操作码)
- 0101 后缀字节
- 0102 01 (偏值高字节)
- 0103 FF (偏值低字节)
- 0104 •
- . .
- . .

该指令的意思是把16位偏值(01FF)加到程序计数器内容之后所决定的存储器单元的

内容装入到累加器B之中。程序计数器在程序中该点的内容为0104。所以有效操作数地址 为0104+01FF=0303。

# 3.2.7 变址寻址方式

6809的变址寻址方式在功能上比6800有很大的增强。它有四个16位的寄存器可在变址寻址方式中作为指示寄存器。这些寄存器为X、Y、S、U寄存器。6809变址寻址有四种基本形式都能用这些寄存器。它们是零偏值变址,常数偏值变址、累加器偏值变址和自动加厂减变址。所以变址寻址方式是把指示器与偏值之和作为有效地址的寻址方式。除以上四个指示寄存器之外程序计数器也可以作为变址寄存器。

6809变址寻址的指令格式如图3.15所示。指令操作码之后总是为后缀字节,而偏值是可




图 3.15 一般变址寻址指令格式

有可无的。变址指令的后缀字节规定所用变址寻址的基本形式,以及确定有效操作数地址的指示寄存器。在6809的59条指令中有31条指令都可有变址寻址方式。关于后缀字节的含意和使用方法见表3.3的说明。

下面说明四种偏值方式的变址寻址:

## (1) 零偏值变址寻址

这种变址寻址可以用指示寄存器直接指出有效操作数地址,因为偏值此时为零。换句话说,被指定的指示寄存器本身包括操作中所用操作数的地址。这些指令可为 2 字节或 3 字节:即指令操作码字节①,后跟后缀字节。后缀字节将规定为零偏值方式和使用指示寄存器。这种变址寻址最快,因为所需字节数最少,而且也无需进行偏值计算。

#### (2) 常数偏值变址寻址

这种变址寻址和6800的变址寻址很类似。但可以使用任何一个指示寄存器(X、Y、U、S)进行,而且带符号的偏值可以是 5 位、8 位或16位的数值。在指令操作码之后为后缀字节,并由它规定指示寄存器和偏值范围。当使用带符号的 5 位偏值时,偏值为后缀字节的一部分,所以 5 位偏值在字节利用上最有效,同其它常数偏值型变址寻址相比,MPU周期数占用的最经济。偏值是 2 的补码(带符号的数值),即使用偏值的最高位来决定其符号。如果最高位为 0 ,则偏值为正;如果最高位为 1 ,则偏值为负。所以, 5 位的偏值为  $\pm$  4 位偏值,其相应的偏值范围为  $\pm$  1610~  $\pm$  1510。

如果希望为 8 位偏值,指令长度将为 3 或 4 字节。这时指令操作码字节后跟后缀字节,其后再跟 8 位的偏值字节。后缀字节将规定常数偏值变址寻址和所用的指示寄存器。然后把偏值字节加到指示寄存器内容上,以便确定有效地址。再者,偏值为 2 的补数 (带符号),其最高位决定符号。所以, 8 位偏值变为 ± 7 位偏值,其范围是 - 12810~ + 12710。

① 某些6809指令需要二个操作码字节

如果要求16位偏值,后缀字节后跟两个偏值字节。高位偏值字节在前,低位偏值字节在后。为了确定有效地址,需把带符号的16位偏值加到由后缀字节所决定的指示寄存器的内容中得到。因为偏值带符号,所以偏值变为±15位,其范围是-32768<sub>10</sub>~+32767<sub>10</sub>。

## (3) 累加器偏值变址寻址

这种变址寻址和常数偏值方式相似,区别只是把一个累加器的内容(ACCA、ACCB、或ACCD)加到指定的变址寄存器中(X、Y、S、U)来得到有效地址。这种方式的主要优点是在进行变址操作之前,偏值本身可以被计算出来。指令长度为2或3字节,指令操作码后跟后缀字节。后缀字节规定累加器偏值方式、指示寄存器和使用哪个累加器进行变址。6809用2的补数(带符号)作为累加器的内容来确定有效地址。至于指定哪个累加器或变址寄存器内容,这对偏值计算没有影响。

# (4) 自动加/减变址寻址

这种变址寻址是很有用的,因为在逐个单元查找存储器表格或传送存储器中数据块时,不需要单独使用变址寄存器内容加/减(1或2)的指令。在自动增加方式中,所规定的指示寄存器包括第一个操作数的地址。当按操作码指定的操作使用了第一个操作数之后,指示寄存器自动地增加给出下一个相邻的操作数的地址等等,可以多次地执行指令。所以依次从低到高的地址中取出存储器数据。在自动递减方式中,依次从高到低的地址取出存储器数据,因为在操作数被取出之前,在所指定的指示寄存器中其内容自动地减少。所以自动增加方式是后加操作,而自动递减方式是前减操作。因此,如果使用自动递减方式工作,为从 n 号地址中取出信息,起始地址必须是n+1。加减的数量可以是1或者2,使用的数据可以是8位或者是16位。

自动加/减的指令长度为2或3字节,指令操作码后为后缀字节。后缀字节将规定自动增加还是自动减少,要增加或者减少指示寄存器、以及自动增加或减少的数量(1或2)。

变址寻址方式的具体操作原理和示例将在3.2.9 节中说明,现只举变址寻址方式一例,如图3.16所示。后缀字节表示的含意请参阅表3.3的说明。

最后,为了全面清晰地说明变址寻址方式的概念,请见表 3.7 的有效变址方式组合表。




图 3.16 变址寄存器寻址方式之例

表3.7 有效变址方式组合表

- 1.操作寄存器可以是A、B、D、X、Y、S、U
- 2.斜线区为无效区
- 3. 当PCR为操作数寄存器时,汇编程序语句的偏值位置中的数值是存储器单元地址或标号,汇编程序计算偏值

# 3.2.8 间接变址寻址方式

6809的间接寻址方式的能力是很强的。间接寻址的方法是操作数的有效地址需由操作数来确定地址单元。得到操作数需要经由中间地址间接取得。

间接寻址是6809很重要的一种寻址方式,因为它可用在任何一种变址寻址方式之中(自动加/减除外)①。间接变址寻址方式是变址寄存器(扩充)和间接寻址方式相结合的寻址方式。把变址寻址方式的有效地址看作为间接寻址方式的操作数来确定有效地址值。这就是说,首先求出指示寄存器和偏值之和,这样就得到变址寻址方式的有效地址,而在间接变址寻址方式中,再把该有效地址作为操作数进行间接寻址。简言之,就是把指示寄存器与偏值之和所在存储器地址(2字节)的内容作为有效地址。

间接变址寻址方式之例如图3.17所示。例中的指示寄存器为X,偏值为8位常数。各种变址寻址方式以及它们各自的汇编语言编码和后缀字节格式如表3.8所示。


# 3.2.9 偏值的给定

### 1. 关于后缀字节

6809后缀字节的规定和作用在3.1.4节作过详细说明。现在从寻址方式的角度 对 后缀字节的应用加以总结。

现以LDA指令为例说明应用的情况。该指令的寻址方式可以有 6 种。即立即、直接、扩充、间接扩充、变址、间接变址等寻址方式。但其操作码 \$ 86、\$ 96、\$ A6、\$ B6 四种。因此使操作码 \$ A6 对间接扩充、变址、间接 变址三种寻址方式通用,而它们的区别只在于后缀字节的不同。如间接扩充寻址方式后缀字节 \$ 9 F,所有指令使用这种方式时后缀字节都是相同的,不需要其它任何选择。

<sup>●</sup> 间接寻址还可用在程序计数器寻址和扩充寻址之中。






图 3.17 间接变址寻址方式之例

表3.8 变址寻址方式小结

	_		直		接		间		接	
种	类	形式	汇编格式	后缀字节 操作码	×	+ #	汇编格式	后缀字节 操 作 码	+~	+#
		无偏值	,R	1RR00 100	0	0	[,R]	1RR10100	3	0
用R作常	数偏值(带	5 位偏值	n,R	0RRnnnn	1	0	无 8	位		
符号偏值)		8 位偏值	n,R	1RR01000	1	1	[n,R]	1RR11000	4	1
		16位偏值	n,R	1RR01001	4	2	[n,R]	1RR11001	7	2
		A寄存器偏值	A,R	1RR00110	1	0	[A,R]	1RR10110	4	0
	加器偏值	B寄存器偏值	B,R	1RR00101	1	0	[B,R]	1RR10101	4	0
(带符号	一個担ノ	D寄存器偏值	D,R	1RR01011	4	0	[D,R]	1RR11011	7	0
		加 1	,R+	1RR00000	2	0	不 允	许		
R自动增	/net	加 2	,R++	1RR00001	3	0	[,R++]	1RR10001	6	0
八日奶石	/ VIII.	减 1	,-R	1RR00010	2	0	不 允	许		
		减 2	,R	1RR00011	3	0	[,R]	1RR10011	6	0
HDC #-d	9 粉	8 位偏值	n,PCR	1××01100	1	1	[n,PCR]	1××11100	4	1
用PC作常	6 奴 柵 但	16位偏值	n,PCR	1××01101	5	2	[n,PCR]	1××11101	8	2
间接扩充	, .	16位地址		<del></del>	_		[n]	10011111	5	2
	,Y,U或S	1	=01	<u>,</u>			[]	10011111		•

R=X,Y,U或S X=00 X=任意 U=10

S = 11

<sup>+</sup>和+表示增加的周期数和特殊变化的字节数

另外从表3.8可知在变址和间接变址中,后缀字节总计可有23种。

所以对这三种寻址方式使用后缀字节即可决定三种偏值类型、二种自动选择和所有五**个** 指示寄存器。

对于象 \$ A 6 这样一种操作码的指令,用后缀字节来指定的内容有以下各项。

(1) 寻址方式

间接扩充寻址方式

变址寻址方式

间接变址寻址方式

从表3.7可知,间接扩充寻址方式的后缀字节只有一种规定,即\$9F,不能规定以下其它各项内容。而间接变址寻址方式中,以下各项内容有的也不允许规定,如5位偏值类型、和自动加/减1类型。

(2) 偏值类型。

零偏值型

常数偏值型 (对寄存器和程序计数器)

累加器偏值型

选择功能可以指定的只有零偏值类型,在指示寄存器中可指定程序计数器的只有常数偏值类型,在间接变址寻址方式中和常数偏值类型中,不能指定 5 位偏值类型。

(3) 自动选择类型

自动增加(1或2)

自动减少(1或2)

只有零偏值类型才可指定。

(4) 指示寄存器

对X、Y、U、S四个指示寄存器的指定与偏值类型、自动选择无关。程序计数器使用时, 只能规定常数偏值。

## 2. 偏值的给定

(1) 零偏值

零偏值含意是没有偏值,即把零作为偏值,没有操作数。因此在变址寻址方式中,有效 地址就是指示寄存器中的内容。是唯一具有自动加和自动减功能的偏值类型。其操作原理和 在常数偏值方式举例中,与使偏值为零时的情况相同。

应用零偏值可以指定的指示寄存器有X、Y、U、S四个寄存器。

(2)常数偏值

± 4 位偏值型 (-16~+15)

±7位偏值型 (-128~+127)


±15位偏值型 (-32768~+32767)

常数偏值根据后缀字节被分为三种类型。 ± 4 位偏值型的偏值数据包括在后 缀 字 节 之 中。 ± 7 位偏值型的偏值数据为 1 字节。 ± 15位偏值型偏值数据为 2 字节。它们都需设置 1 字节或 2 字节的操作数。

零偏值型和±4位偏值型的区别是:零偏值型中因为无需对偏值进行加法,所以利用一个机器周期即可迅速执行。


# (a) 往累加器 A 装入数据 (变址方式, ± 4 位偏移值)

3002 A6 66 LDA 6.S



## (b) 往X装入有效地址(±15偏值,变址寻址)

300C 30 8D CFF6 LEAX \$CFF6, PCR



## (c) · 翠加器A逻辑乘 (间接变址±7位偏值)

4002 A4 D8 06 ANDA [6, U]




图 3.18 常数偏值之例

有关更详细的数字位的组合情况,请参阅表3.4或表3.8的有关后缀字节的内容。

使用汇编程序时,对各种类型的选择汇编程序可以自动地进行处理,程序设计人员使用n,R描述方法即可解决。根据汇编程序的规定,在存储器利用效率和速度上会有所不同。在R处可以使用X、Y、U、S和PCR。在±4位偏值型中不能使用PCR。

间接变址寻址方式中,没有±4位偏值的类型。常数偏值之例如图3.18所示,

## (3) 累加器偏值

在累加器偏值类型中,偏值由累加器A、B、或D给出。把累加器的内容按±7位 (ACCA 或ACCB) 或16位 (ACCD) 加在指示寄存器 (X、Y、U、S) 的内容之中。

使用累加器类型的指示寄存器可以使用X、Y、U、S, 不能使用程序计数器PC。 累加器偏值之例如图3.19所示。

往景加器 3 经入资税(变量方式,累加器债移值)

3007 E6 85 LDB B. X




图 3.19 累加器偏值之例

## 3. 自动选择

在零偏值类型中有自动增加和自动减少两种功能。

#### (1) 自动增加

在自动增加方式中,由后缀字节所指定的指示寄存器 (X、Y、U、S)的内容将作为有效地址输出到地址总线之上,当按基本指令所确定的处理结束之后,指示寄存器的内容则被加1或加2。因为自动增加在执行后进行加法,所以又称为"后增加"方式。使用汇编程序编程序时,表示这种后增加方式的描述方法,使用R+或R++的形式。

对于在表格内的步进或数据传送的操作,利用软件按自动增加方式做成堆栈工作形式是非常方便的。如在6800中(LDAA, X和INX)、6809中LDA, X+这些程序即属这种情况。

在间接变址寻址方式中使用自动增加方式时需要考虑字节的数目。例如使用表格访问地址数据就是2字节的数据。所以在基于2字节的间接变址方式中只能使用自动加2(+2)不能使用基于1字节数据的自动加1(+1)。


自动加2功能之例如图3.20所示。

#### (2) 自动减少

自动减少功能是指: 根据后缀字节所指定的指示寄存器, 把其减1或者减2的内容作为

#### (a) 往緊加帶A装入数据(变量方式)

4010 A6 E0 LDA ,\$+



## (b) 往 X 装入数据 (间接变址方式)

4020 AE B1 LDX [,Y++]





图 3.20 自动增加功能之例

有效地址(因为是零偏值型)。因此,在实际执行时,已经成为减1或者减2的内容。

因此,对指示器内容进行的减法操作要先行于基本指令的操作,所以称为"前减"。在 汇编程序描述中和自动增加的情况不同,需在指定的寄存器之前规定是-1或-2。基本描

# (a) 累加器A向存储器存储(变量方式)



\* STA ~U 相当于PSHU A /

# (b) 累加器D的减法(变址方式)




图3.21 自动减2功能之例

述方式是,-R或,--R,用-表示的数相当于减数。

在间接寻址方式中的自动减少和自动增加一样,可以把有效地址数据从表格中顺序取出执行。因此利用这种方法时,不是访问一字节数据表格,只有-2的工作方式,-1的情况不存在。

自动减2功能之例如图3.21所示。

# 3.2.10 寻址方式小结

6809的寻址方式是按字节数的分配情况如表3.9(1)所示。寻址方式小结见表3.9(2)。 对寻址方式的概念性小结同寻址方式小结给出的内容。只要对本节所述内容有所了解, 对这些概念性的说明应当一目了然。

表3.9(1) 6809寻址方式字节分配情况

		T		1				į						í	
字	带	固	有	立	即	直	接	扩	充	相	对	变	址	间接扩充	间接变址
	1 2 3 4	操作	码	操作数		操作和地址		操作地址地址	н	操作	值	操作和后缀的		操作码* 后缀字节 地址 H 地址 L	操作码* 后缀字节
				8位								无偏值	<u> </u>		无偏值
	1 2 3 4	操作后缀字		操作研数据数据	H					操作偏值偏值	н	操作码			,
		TFR.E.		16位						长相	付	5位偏值			
	1 2 3	ı		-					-			操作码。 后缀字: 偏值			操作码* 后缀字节 偏值
	4								j			8位偏位	直		8 位偏值
	1 2 3 4										-	操作码 后缀字 偏值	节		操作码* 后缀字节 偏值 8 位偏值-PC
	1 2 3 4	-										操作码 <sup>*</sup> 后缓至 偏值 L 偏值 L	—————————————————————————————————————	P	操作码* 后缀字节 偏值 H 偏值 L 16位偏值
	1 2 3 4											操作码* 后值日 偏值L 16位偏	Ħ		操作码* 后缀字节 偏值 H 偏值 L 16位偏值-PC


								<u> </u>	•						<del></del>	
字	节	固	有	立	即	直	接	扩	充	:	相	对	变	址	间接扩充	间接变址
	1 2 3 4						· ·					,	操作码后缀字	节		操作码* 后缀字节 累加器偏值
	1 2 3 4	-		-									操作码后缀字	节		操作码*后缀字节

# \*对某些指令将需要前置字节

1*		
无前置字节指令	前置字节为10	前置字节为11
SWI	SWI2	SWI3
SUBD	CMPD	CMPU
CMPX	CMPY	CMPS
LDX	LDY	_
STX	STY	-
LDU	LDS	-
STU	STS	-
分支转移	长分支转移*	

<sup>\*</sup>对BRA,LBRA,BSR,LBSR例外

表3.9(2) 6809寻址方式小结



# 3.3 6809的指令分类

如前所述,6809的主要设计目标是在不牺牲同6800兼容的条件下,实现接近16位机性能 的超级 8 位微处理器。所以6809在设计上扩充了6800的体系结构。同时对其指令系统作了认真 的分析和清理,以便实现更有效处理任务。6800有72条基本指令,而6809的指令减少到59条。但 如果同各种寻址方式相组合,这59条基本指令即可以实现1464种基本操作,而6800 只有197种基本操作。在规定6809指令系统之前,MOTOROLA公司对6800用户作了深入的调查,目的是确定6800有哪些指令最常用,而又有哪些指令不好用。调查分析的结果是最常用的为装入和存储、其次是子程序调用、转移、比较、增/减、清除以及加法/减法等。

在习惯上把6809的59条基本指令分为六类,它们是:数据移动、算术、逻辑、测试、转移和其它指令。以下将分别来说明这六类指令的基本功能和编程序的方法。

# 3.3.1 数据传送指令

6809的指令系统在数据移动指令方面作了重要的改进。例如数据传送和交换的操作利用 TFR R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>和EXG R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>指令可以在任何两个长度相等的寄存器(R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>)中进行,用这 两个记忆符可以形成63条基本指令,而不是有63个记忆符。这样就免去许多操作码,使用起 来更方便有效。为取得和 6800 的兼容性,除新增加的指令外,6809 在源码上保持和 6800一 致。但在目的码(操作码)级别上,为了更有效地进行指令编码,在设计中作了改动。

# 1. 数据移动指令功能和操作

数据传送指令将完成以下操作:

- (1) 装入和存储寄存器A、B、D、X、Y、U和S,
- (2) 在任何两个长度相同的内部寄存器之间传送和交换数据;
- (3) 向X、Y、U和S寄存器中装入有效地址;
- (4) 在S或U的堆栈中,可以压入或弹出任何一个或者全部的内部寄存器的内容;
- (5) 在X、Y、U和S寄存器中加入8位数据;
- (6) 在X、Y、U和S寄存器中加入16位数据;
- (7) 在X、Y、U和S寄存器中加入A、B、D累加器内容;
- (8) 对X、Y、U和S寄存器加/减1或2。

实现上述操作的指令记忆符如表3.10所示。

由表3,10中可见,对任何一个累加器 (A、B、D) 或任何一个变址寄存器 (X、Y、S、U) 都可以进行装入或存储操作。装入操作可以用立即、直接、扩充、程序计数器相对或 变址寻址方式实现,而存储操作可以用直接、扩充、程序计数器相对或变址等寻址方式实现。有关这些指令的操作码将在本节后面列表给出,当前我们最关心的是指令的意义。

从装入和存储操作符号中可以看到都含有16位寄存器,并需设有存储器 2 个字节或立即数。该 2 字节用M:M+1符号来表示。指令本身将确定有效地址M和下个相邻存储器单元M+1的地址。存储器地址M对应于被操作的寄存器的高位字节,地址M+1对应于低位字节。在立即数寻址方式时,M和M+1则分别为实际操作的高位和低位数据字节。例如一个3字节指令:

LDX \$\$

 $\mathbf{F}_1$ 

C<sub>5</sub>

其含意是把存储器单元F1C5和F1C6中的内容装入X寄存器。这时M为F1C5,其内容将被装入 到X寄存器的高位字节之中,而M+1为F1C6,其内容将放到到X寄存器的低位字节中。另外下面的指令:

C<sub>5</sub>

其含意是把F1C5的本身装入X寄存器。

因为累加器D是累加器A和B的联合,所以装入累加器D的操作LDD实际上是高位字节装入累加器A、低位字节装入累加器B。另外,存储累加器D的操作STD实际是累加器A存到地址M中,累加器B的内容存到地址M+1之中。

记	忆 符	操	作	操作符号
LD	LDA	立即数,或从存储器	器装入A	M→A
	LDB	"	В	$M \rightarrow B$
	LDD	, <b>"</b>	D	$M:M+1\rightarrow D$
	LDS	,	S	$M: M+1 \rightarrow S$
	LDU	, <b>,</b>	U	$M: M+1 \rightarrow U$
	LDX	u	$\mathbf{x}$	$\mathbf{M}: \mathbf{M} + 1 \rightarrow \mathbf{X}$
	LDY	ı,	Y	$M: M+1 \rightarrow Y$
ST	STA	A的内容存到存储	iii	$A \rightarrow M$
	STB	B "		$B \rightarrow M$
	STD	D "		$D \rightarrow M : M+1$
	STS	S "		$S \rightarrow M : M+1$
	STU	U "		$U \rightarrow M : M+1$
	STX	x "		X→M:M+1
	STY	Y "		$Y \rightarrow M : M+1$
TFR	R1, R2	R1内容送到R2		R1→R2
EXG	R1, R2	R1内容和R2内容3	交换	/ R1→R2
LEA	LEAS .	有效地址装入S		$RA \rightarrow S$
	LEAU	" U		$RA \rightarrow U$
	LEAX	" X		$RA \rightarrow X$
	LEAY	n Y		RA→Y
PSH	PSHS	进入硬件堆栈(S)		无
	PSHU	进入用户堆栈(U)		无
PUL	PULS	出硬件堆栈(S)		无
	PULU	出用户堆栈(U)		无

3.10 数据移动指令

传送 (TFR) 和交换 (EXG) 指令都是使用寄存器寻址的 2 字节指令, TFR或EXG 的指令操作码之后为后缀字节,用它来指定在数据传送或交换中所用的寄存器 ( $R_1$  和  $R_2$ )。该后缀字节的定义见图 3.6 的规定。各种寄存器的组合实际可有42种传送和交换操作,但它们都用这两条指令实现。只有一个要求是这两个寄存器的长度要相等。

在6809指令系统中,设有装入有效地址(LEA)的指令,表面看来这种优越的性能不是很明显。使用这些指令的目的是向所给出的指示寄存器(S、U、X、Y)装入按变 址寻址方式有效地址 (EA) 进行计算所产生的数值。所以被装入指示寄存器的是有效地址数值而不是在有效地址中的数据。所有变址寻址方式,包括程序计数器相对寻址在内都可 以使用 LEA 指令。

利用这些指令, 在主程序中即可把数据字节的地址用变址寻址方式计算出来, 然后进入

某一子程序,这种方法之所以可行是因为当调用子程序时指示寄存器的内容不被破环。另外,这些指令还可以作为任何一个指示寄存器进行加或减法的操作的指令。这时可以加或减一个常数偏值或者任何一个累加器的内容。例如,LEAX 5,X含意是从X寄存器中减5;LEAS A,S含意是S寄存器的内容加上累加器内容,LEAY 10,U含意是U寄存器加上10并把其和传送到Y寄存器中。为使X寄存器加1可以使用LEAX1,X实现;为使Y寄存器减1可以使用 LEAY -1,Y完成。显然可以举出更多的例子。在汇编语言程序中经常可以看到各种变址寻址方式连接之中使用LEA指令进行。

6809的PSH和PUL指令可以使某个或任何数目的内部寄存器进出用户(U)存储器堆栈或者硬件(S)存储器堆栈。在讨论这些指令之前,首先说明有关6809的堆栈使用问题。首先,用户堆栈指示器(U)规定软件堆栈的起点,它不受子程序调用或中断应用的影响。所以用户堆栈完全由程序人员控制。相反,硬件堆栈指示器(S)规定了硬件堆栈的起点,为了在调用子程序和中断服务程序期间使内部寄存器数据进栈完全受6809自动地控制。在调用子程序期间,程序计数器自动地被保留在S堆栈之中,在中断处理期间,所有内部寄存器都被自动地保留在S堆栈之中。此时快速中断请求FIRQ除外,因为这时只有条件码寄存器和程序计数器被保留在堆栈之中。以前我们知道U和S堆栈指示器在变址 寻址方式中可以作为变址寄存器使用,另外,它们还支持压入和弹出指令。这样6809就可以作为堆栈处理器使用,因此很容易支持象Pascal、FORTRAN等高级语言的使用。

所谓堆栈处理器是指该处理器可以使存储器无限地进行堆栈处理,这样极容易实现多级 中断和子程序嵌套的处理。

在6800中堆栈指示器指向为存储器堆栈的上一个可用单元,但6809堆栈指示器实际所指向的是压入堆栈的最后一个单元数值,有时可称为栈顶。这种改变为的是使6809在自动增/减的变址寻址方式中,其X和Y寄存器还可作为软件堆栈指示器操作。例如STA,—X相当于以X寄存器作为地址规定的堆栈,用堆栈的指令使累加器A的内容进栈。再例如,指令LDA,X+将把由X寄存器所规定的堆栈的顶部字节弹出到累加器A。这些指令的操作说明如图




图3.22 STA, -X指令操作前后的状态




图3.23 LDA, X+指令操作前后的状态

## 3.22和图3.23所示。

可以用同种指令使累加器的数据进出堆栈,这时也可以使用其它的指示寄存器,不用上例所说的X寄存器,采用Y、S、或U均可。例如:STA,-Y,LDA,Y+等。另外,仍然可以利用其它的存储(ST)和装入(LD)指令,以累加器B或D和寄存器X、Y、S、U分别作为操作的寄存器和指示器来进行进栈和出栈的工作,这些指令如表3.10所示有STB、STD、LDY、LDD等。但如果进出堆栈的是16位寄存器,那时就须使用自动加/减2的指令,因为堆栈中的数据需要两个字节。例如:STD,-Y将把累加器D的内容压入Y寄存器确定的堆栈,而LDD,Y++将把由Y寄存器确定的堆栈中顶部的两个字节弹出到累加器D。这些指令的操作说明如图3.24和图3.25所示。




图3.24 STD, ---Y指令操作前后的状态




图3.25 LDD,Y + + 指令操作前后的状态

既然可以软件设置堆栈,为什么还设置PSH和PUL指令呢? 其原因在于增设这 种指令的优点是可以使用S或U寄存器确定的堆栈,对6809的任何一个或者全部的内部寄存器 进 行进出堆栈的操作,此时只用一个 2 字节的指令。PSH和PUL指令需要两个字节。指令操作码和后缀字节。后缀字节要规定进栈或出栈的寄存器,后缀字节的格式如图3.26所示。数字位为 1 的表示将要进行堆栈操作的寄存器。寄存器进出堆栈的次序按图3.26标明的方向进行。例如要使累加器A、B和程序计数器PC进入U指定的堆栈时,其汇编程序代码为PSHU A,B,PC。该指令所需后缀字节为100001102或8616。




图3.26 PSH/PUL指令中后缀字节的格式

当使用PSHU或PULU指令时,后缀字节的第 6 位将对 S 寄存器进行堆栈操作,当使用 PSHS或PULS时,后缀字节的第 6 位将对U寄存器进行堆栈操作。可以不需要所有寄存器进行堆栈操作,但局部进行堆栈操作时仍按图3.26所示的顺序。当进栈的是16位的寄存器时,低位字节先进栈,高位字节在后。16位的寄存器出栈时,高位在前、低位在后。 如 果 如 图 3.26所示的寄存器全部进栈时,则需要堆栈存储器12个字节。还有,累加器D不规定堆栈操作,因为它实际上是累加器A和B的联合。

## 2. 数据移动指令操作码表

关于数据移动类型的6809指令操作码表如表3.11所示。该表中给出了每个基本指令在不同寻址方式时的操作码,同时也给出了相应的字节数和执行该指令时 MPU 所需要的时间周期数。另外在表中还给出了执行该指令后对条件码寄存器中各标志位的影响。在本表的下方写明了注意之点和表中所用符号的含意。从表中可知数据移动操作的基本指令有7条,基本操作码有73种。

## 3. 数据移动指令举例

## (1) 装入和存储直接页面寄存器

例: 写出用一个新数值装入直接页面寄存器,而把其原来数值存储起来的程序。

即使没有LDDP或STDP指令,用交换指令EXG实现该操作是相当简单的。如果设要装入直接页面寄存器DP的新数值为E5,原来DP中内容存入存储器E510单元。此时可以编出如下指令的程序。

LDA# E5 EXG A,DP STA \$

以上指令操作的顺序是,用立即数寻址方式把数据字节E 5 装入累加器 A,然后累加器 A和 直接页面存储器中的内容进行交换,这时新的数值E 5 在 DP 寄存器中,而DP内容在累 加器 A中。因为要求把原来DP内容存到存储器单元E510,而DP的新内容即为E 5,所以可用直接寻址方式完成存储操作。这样使用直接寻址把累加器 A的内容(原来 DP 寄存器内容)存到存储器单元 E510,此时 DP 寄存器内容为 E 5 作为高位地址字节,指令中直接地址10作为低位地址字节。

在该程序中EXG指令所需要的后缀字节应为100010112或8B16 (见图3.6)

同时从表 3.11中可知,该程序需要占用存储器 6 个字节,执行时用 MPU 的13 个机器周期。

# (2) 把数据加到指示寄存器中

例。 写出把累加器A的内容加到Y寄存器,然后把其结果送到S寄存器的程序。

6809没有ADD指令,所以为了把数据加到任何一个指示寄存器,可以使用装入 有 效 地址LEA指令认此目的。指令LEAS A,Y即可完成上述要求。

首先使累加器A的内容加到Y寄存器的内容形成有效地址 (EA), 然后用 LEAS 指令 使有效地址送到S寄存器。

上述指令所要求的后缀字节为10100110,或A 6 10 (见表3.4)。

另外用下面的指令也可以实现同样的任务。

LEAY A,Y TFR Y,S

从表3.11可知LEAS A,Y指令需要 2 + 字节和 4 + MPU周期。这就是说,为了确定准确

数据移动指令操作码表 表3.11

					_								_	_												_
	0	ပ	•	•	•	• 1	0	٠		•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	,	•
	٠	>	• <	90	90	> 0	>	0	00	>	•	•	•	•	•	•	•	•	c	0	0	0	0	00	<b>)</b> .	٠
	લ	N	• •	•		*	•	**	**	•	٠	•	*	**	•	٠	•	•	٠	• ••	*	**	**	***	•	•
		z	۰۰	• •	•	• •	•	**	***	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	**	**	*	*	***	•	•
	w	I	•	•	•	• •	•	^	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	•	•	•	• •		•
	1	说明	R1R2:	ζ() Σ	0	1 + X:W	W.R + 10	M:M + 1U	X:W + + + + 2:X 2:X 3:X 3:X 3:X 3:X 3:X 3:X 3:X 3:X 3:X 3	1) + i2:W	EA⊶S	EA	EA:-X	EAT	我のお	発し技	我の生	#1145	4	<b>2</b>	D-M:M+1	S→M:M+1	UM:M + 1	+ + X + X + X + X + X + X + X + X + X +	-	R1+R2*
		*																								
	相对	5																								1
																										-
		Ö																								
		1	ż	į	, ,	ta	ţ	‡	45	5	‡	t	t;	t					d	1	t	ま	ţ	ţ,	<b>‡</b>	,
	变址	5	4	<u>:</u> :	<b>t</b> :	t :	Ļ	<b>.</b>	ţ.	ţ	±	±.	±:	±					4	ŧŧ	ቷ	‡	±	±.	ŧ	
				•	•						•	•		_					•			_			_	
	1	О	*	čù	ŭ	บั÷	- 11	Ĭ	<b>#</b> 6	₹	ö	ଖ	ಹ	5					\	(iii	ш	۲ij	L	₹₹	:₹	
		*	,	40	v	9	•	ო	ω∡	•																,
į	立即	2	·	40	40	٠,	+	60	ტ 4	•	1															
6809寻址方式	li	O O	q	29	ęç	2 <	, ų	ł'n	띯두	ь Щ	Ì															
구바		0	٩	3(	)(	۰,	- (	Ç	ω-	- 40	7				j,				=							
9809		*	,	٠:	26	?	•	es	ಬ್ಗ	•										9	3	4	9	ω∢	•	
	扩充	5	м	) u	04	01	÷	9	φ,	- ;									u	) IC	φ	7	8	<b>w h</b>		
		do	g	20	٥	۽د	2#	ı'n	发유	ᄤ	1									:1:	٥	오밥		# S	냁	
					_		Ī		_												_	•		_	_	
		*	c	40	46	40	3	N	C) ()	,									•	10	N	ო	8	Ne	•	
į	直接	5	,	•	4 4	n d	0	ĸ	iO (C	•	7								4	*	ď	စ	60	so c	•	
		ОР	8	88	32	36	2 12	牊	#£	끯	}								40	6	8	유	56	# ¢	8	
		*	7											•	N	N	~	R								•
i	固有	2	7											:	t	Ŧ	Ť	Ŧ							•	_
	1	do	<u>=</u>										,		3	8	35	37								ų
	Ш	_	٠.									_					•									
	4	3	1,R2	50	96	36	3	7	<u> </u>	5	LEAS	3	₹:	Š	ř	PSE E	PULS	PULU	.4	; ga	STD	တ	STU	×≻		ă
	着今形が	-	EXO.	J:	j :	<u>.</u> .	j	_	<b>=</b> =	Ĺ					- E	_		•			တ	S	S	nδ		2
	*	7	<u>ش</u> 5	3							둳			ê	2		진		U.	5						۲

<b>注解:</b> 1. 表中所给为基本周期和字 式表中所给的数值。		节数。确定总周期和字节数需加上6809变址	
注解: 1:		表中所给为基本周期和字节数。	式表中所给的数值。
	注解:	<del>. ;</del>	

谷号:

R1和R2可以是任何8位寄存器对或任何16位寄存器对。 16位寄存器是: X、Y、U、S, D、PC 8 位寄存器是: A、B、CC、DP ri

EA是有效地址

PSH和 PUL 指令本身需要5个周期, 凡是每进出栈一个字节, 再加一人由助 个周期。

SWI I位和F位置1, SWI2和SWI3不影响I和F位。 5(6)含意是:不转移时5周期,转移时6周期。

特殊情况——如b,为1时,进位位置1。 半进位位的标志位数值不受影响。

条件码置位情况为指令执行的直接结果。

△ 逻辑与;
→ 逻辑异或。 v 逻辑或; : 联接符; 测试, 真时置 1, 否则置 0; 第3位的半进位位; 负数位(符号位); 溢出位(2的补码); 第7位的进位位; 零位(字节); 条件码寄存器。 ZN > 操作码(十六进制); MPU周期数; 程序字节数 传送方向 M的反码; 算木加; 算木碱; 乘法; g ₹

· 127 ·

的字节数和MPU周期,需要根据所给的操作,加上6809变址寻址方式表中(表3.4)的数值。从表3.4可知该操作不需要增加字节数,而只增加一个MPU周期。所以LEAS A, Y指令需要 2 字节,执行时需要 5 个周期。同理,第二种程序需要 4 个存储器字节,执行时需要 12个MPU周期。虽然这两种程序的字节数和周期数不同,但完成的任务相同。

# (3) 堆栈操作

例: 写出根据Y寄存器所规定的堆栈,使累加器A、DP寄存器和U堆栈指示器进入堆栈的程序。

当以Y寄存器作堆栈指示器时,进出堆栈的操作需要根据寄存器的长度,使用自动加/减1或2的工作方式。以下指令可完成所给任务。

TFR DP, B STD, - - Y STU, - - Y

因为DP寄存器不能被直接存储,所以先用传送指令使DP寄存器内容传送 到累加器B之中,根据要求需把累加器A和B存储到存储器堆栈之中,因此可使用 STD 指令实现。STD, --Y, 指令依次使累加器B和A先后进入Y指定的堆栈。然后STU, --Y指令使U寄存器进入Y的堆栈, U的低位字节在前, 高位字节在后。在执行完指令之后, Y寄存器指示的将为堆栈的顶部单元, 也就是含有U寄存器高位字节的存储器单元。而累加器B放在堆栈底部。

因为源目寄存器分别为直接页面寄存器和累加器B, 所以传送指令TFR的后 缀 字 节 为 101110012或为B 9 ie (见图3.6)。STD , --Y指令和STU , --Y指令的后缀字 节都 是 101000112或A 3 ie, 因为它们的寻址方式都是变址寻址, 而且使用的是同一个指示寄存器(见表3.4)。

现在如要求写出以上寄存器出栈的指令程序时,其内容如下。

LDU , Y + + LDD , Y + + TFR B, DP

这时出栈的次序与原来它们进栈的次序正好相反, 因为堆栈寄存器使用的是 后 进 先 出 (LIFO) 原理实现的。上述指令的后缀字节 是A 1 16、A 1 16和 9 B 16 (见图 3.6、表 3.4)。

## (4) 堆栈指令的操作

例: 写出使累加器A、CCR、DPR、PC和X寄存器进入用户堆栈的程序。

实现该任务只需要一条 2 字节的指令。PSHU A,CC,DP,PC,X

该指令的第1字节是指令操作码,从表3.11可知为36<sub>18</sub>,第2字节为后缀字节,从图3.26 可以确定需要使所给寄存器数据进栈的后缀字节是10011011<sub>2</sub>或9B<sub>18</sub>。

根据图3.26所示进栈次序是, PC、X、DPR、A、CCR。其中 CC R在栈顶(最低的存器地址), PC 在栈底(最高的存储器地址)。

# (5) 其它数据传送操作

最后利用本节介绍的6809指令实现数据传送操作的举例如下。

交换A和X

= PSHS A,B

TFR X.D

 $(X_H \rightarrow A)$ 

PULS A

$(A:X_L\to X)$	TFR D,X PULS B
交换B和X	= PSHS A
$(X_L \rightarrow B)$	PSHS B TFR X,D PULS B
$(X_H:B\rightarrow X)$	TFR D,X PULS A
传送A到X	= PSHS X STA 0,S
$(A:X_L\to X)$	PULS X
传送B到X	= PSHS X STB 1,S
$(X_H:B\rightarrow X)$	PULS X

# 3.3.2 算术、逻辑和测试指令

6809的大部分算术、逻辑和测试指令,除去它们所用的寻址方式之外都 和6800 非常 權似。但也有些例外。如算术和测试指令可以使用累加器 D进行,其中设有最有用的一种指令就是乘法MUL指令,该指令可以对累加器A和 B中的内容实行乘法,16位的乘积存在累加器 D之中。另外还有使累加器B的符号位扩充到累加器 D的指令,如 8 位带符号的数值(2 的补数)可以被扩充到16位带符号的数值(2 的补数)。

6809的逻辑指令可以使在累加器A、B或存储器中的内容实现与、或、异或、变反、移位等操作。为了置位和清零条件码寄存器的标志位,6809没有单独设置固有的指令,而是使用两条逻辑指令:ANDCC和ORCC实现。这两条6809的指令代替了6条6800指令,所以空虚了操作码的数值,可用在其它更有效的地方。

# 1. 算术指令

(1) 算术指令的功能和操作

6809的算术指令可以实现以下操作:

- · 在A、B、D中加或减存储器的内容;
- · 在A、B、D中加或减带进位的存储器内容;
- ·A、B、D和存储器中内容增/减;
- · 清除A、B和存储器单元;
- · A、B和存储器内容变反;
- •按二一十进制数 (BCD) 运算;
- A和B进行乘法;
- · B的符号扩充到D。

6809的算术指令如表3.12所示。这些指令有许多和6800类似,但6809有更多的 寻址方式。这里不详细介绍每条指令,而是重点说明三条新的指令。ABX (B加到X),MUL (秉法),和SEX (带符号B扩展到A)。

ABX指令是把累加器 B的无符号的 8 位二进制数加到 X 寄存器的内容上,其结果放在X 寄存器中。ABX 是 1 字节的固有寻址指令,该指令很类 似 于 LEAX B,X。但ABX指令是

表 3.12 6809算术指令

	记忆	符	操	作	操作符号	
	ABX ADC	ADCA ADCB	B加到X (无符号存储器加到A,存存储器加到B,存	<b>持进位</b>	$B+X\rightarrow X$ $A+M+C\rightarrow A$ $B+M+C\rightarrow B$	
	ADD	ADDA ADDB ADDD	存储器加到A * B * D		$ \begin{array}{c} A+M \rightarrow A \\ B+M \rightarrow B \\ D+M:M+1 \rightarrow D \end{array} $	
	CLR	CLRA CLRB CLR	清零A 清零B 清零存储器		$0 \rightarrow A \\ 0 \rightarrow B \\ 0 \rightarrow M$	
	DAA		十进制调整A累加	器	无	
	<b>DEC</b>	DECA DECB DEC	累加器 A 减 1		$ \begin{array}{c} A-1 \rightarrow A \\ B-1 \rightarrow B \\ M-1 \rightarrow M \end{array} $	
	INC	INCA INCB INC	累加器A加1 累加器B加1 存储器加1		$ \begin{array}{c} A+1 \rightarrow A \\ B+1 \rightarrow B \\ M+1 \rightarrow M \end{array} $	
	MUL		A乘B (无符号)		$A \times B \rightarrow D$	;
:	NEG	NEGA NEGB NEG	累加器A变补( 累加器B变补( 存储器变补(2)	2 的补数)	$\overline{A} + 1 \rightarrow A$ $\overline{B} + 1 \rightarrow B$ $\overline{M} + 1 \rightarrow M$	
	SBC	SBCA SBCB	累加器A减存储器 累加器B减存储器		$\begin{array}{c} A - M - C \rightarrow A \\ B - M - C \rightarrow B \end{array}$	
	SEX		累加器B符号扩充	充到A	无	į
	SUB	SUBA SUBB SUBD	累加器A减存储 累加器B减存储 累加器D减存储	器	$ \begin{array}{c} A - M \rightarrow A \\ B - M \rightarrow B \\ D - M : M + 1 \rightarrow D \end{array} $	

**把累加**器B作为 0~255之间的无符号的正偏值。而LEAX B,X 是把累加器B作为在-128~+127之间带符号的 2 的补数偏值。另外,LEAX B,X指令需要 2 字节,而ABX为 1 字节,所以当累加器B中存在着比较大的正偏值时,采用ABX指令有利。

在高级语言中,经常需要对各种信息矩阵进行计算。这些计算中经常要用到乘法,所以

在 6809 指令系统中增设了乘法 指令 (MUL)。乘法指令本身可以在 6809 中直接进行乘法,而无须使用专门的 算法。该 MUL 指令是使累加器 A和B中的无符号的(8位二进制)数值内容直接在一起相乘,而其所产生的无符号的 16位的结果被放在累加器 D之中。指令内部的执行过程如图 3.27所示。从该图中可知,累加器 A和 B的内容在算术逻辑部件(ALU)中相乘,其结果被放在累加器 D中。 因为 累加器 A和 B 共同组成累加器 D,所




图3.27 乘法MUL指令执行过程

以结果的高位字节放在累加器 A, 低位结果放在累加器B。因此这两个累加器中相乘前的内容(乘数和被乘数)就被丢失。MUL 指令是一种一字节的固有寻址指令。为了简化多精度的乘法(多字节),6809的乘法采用了无符号的乘法,而带符号的乘法不适应这种情况。

最后,6809设有SEX作为符号扩充指令。该指令的作用是可把累加器 B中的带符号 8 位数值(2的补码)转换为累加器 D中的一个16位的 2 的补码数值。实际上、SEX 指令是使累加器 B 的最高位(符号位)移动到累加器 A的最高位。所以,这就很容易把一个 8 位的带符号的数为后来的内部16位操作而转换为一个16位的数。例如,外部采用 8 位字长作数据通信用,但内部,6809可进行16位操作,所以需要这种转换。SEX指令也是一种 1 字节的固有指令。

# (2) 算术指令操作码表

算术指令的操作码表如表3.13所示。该表中的有关符号说明见表3.11中的注解。

(3) 算术指令操作举例

乘法指令的应用

例: 说明下述指令程序的任务:

LDA #
20
LDB #
0A
MUL
STD [,X]

该指令程序首先在累加器A中装入20,然后在累加器 B中装入 0A。再用乘法指令,两数相乘,其结果为0140放在累加器D中。因为累加器 D是A和B的组合,所以累加器A中内容应为01,累加器B中为40。而以前的累加器中内容丢弃。最后,其结果使用 STD 指令按X指示寄存器(无偏值)作间接寻址进行存储。所以,X 寄存器的内容所规定的地址是:高位结果字节存储单元的高位地址字节,而高位结果字节存储单元的低位地址字节为变址寄存器内容加1,即X+1所规定的地址。例如,设变址寄存器内容为0100,此时X=0100,X+1=0101。还设存储单元0100内容为FC,0101内容为50;此时,高位结果字节被存在FC50单元,低位结果字节被存在FC51单元。

根据表3.4、表3.11和表3.13可知以上程序的操作码为。

从程序的操作码和数据可知需要7个字节。其执行时需要9个MPU周期。 计算堆栈指示器

例: 写出计算X寄存器偏值的指令程序,其要求是:把按Y寄存器所规定的两个相邻的存储器单元的内容相加,当偏值计算完成以后把它加到X寄存器,以便设立X堆栈指示器。然后再把S和U寄存器保留在X堆栈之中。

13.13 算术指令操作码表

		WK LL.	\$	· ·		٠,
4 VC # 2	do *	*	* 20 do	英	? Z	- >
				B + X→X		
3 88 2				A+M+C+A	**	)
3				B+W+G	*	**
3 88 2				A+M-A	**	*
5 3 CB 2	2 EB	4+ 2+		B + W + B	**	*
გ <del>4</del>				D + M:M + 1→D	**	<del>**</del> (
``				<b>₹</b> 6	•	0
6	¥	46		n 2	• •	> 0
•	5	•		▼韓熙縣共01	•	, =
	_	•		A - 1+A	•	*
	<u>ب</u>	-		8-1+8		*
. 60 ~	<b>6</b>	6+ 2+		X - 1+X		•
				4 + 1 + 1		
- "	٥	10		m 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•	• •
o <sup>¬</sup> ,	3,			A×B+D	• •	• •
				无符号		•
r				< a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		
80 ~	8	6+ 2+		¥ + + ×	• •	
				B中符号扩入A	•	•
82				A-M-C-A	**	**
8				8 - M - C+B	#	**
3 80 2				A - M-A	** **	**
3 00 5				B • ₩ • B	#	
ស	80 80 88 80 80 88 81 81 81 81	<b>2</b> 2888	80808 80004 800004	82 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	82 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	82 2 2 A2 4+ 2+ A - C-C-C-C2 2 E2 4+ 2+ B - M - C-C3 2 2 A0 4+ 2+ A - A - A - A - A - A - A - A - A - A

其程序如下:

LDB指令是使累加器B装入由Y寄存器所规定的存储器单元的内容,因为此时为零偏值。然后,用ADDB指令把相邻的下一个存储器单元内容加到累加器B,其结果在累加器B中(由Y+1 作下个存储器单元,因为偏值为常数1)。计算偏值时,用ABX指令把累加器B中计算的偏值加到X寄存器,其结果放在X寄存器之中,以完成设置 X 堆 栈指示器的任务。然后用 STS和STU指令,使X寄存器自动减2,以便把S和U寄存器保留在X堆栈之中。

根据表3.4、3.11和3.13可知, 其程序指令的操作码是:

LDB , Y	E 6 A 4
ADDB 1 , Y	EB
ABX	21 3A
STS ,X	10 EF
STU , X	83 EF
-	83

该程序中的的ADDB指令中的常数偏值1为后缀字节的一部分,STS指令为2字节的操作码。由上述各表中可和执行时需要29个MPU周期。

## 2. 逻辑指令

(1)逻辑指令的功能和操作

6809的逻辑指令可以实现以下操作:

- 累加器A或B同存储器单元内容进行与、或、异或操作,结果在累加器A或B中。
- 存储器、累加器A或B进行移位和循环移位。
- 存储器、累加器A或B中内容变为反码。
- · 条件码寄存器内容同立即数相逻辑与, 或逻辑或, 结果放在CCR中。

6809逻辑指令如表3.14所示。和6800系列一样设置了标准的逻辑操作与、或及异或,同时还设有各种算术和逻辑的移位操作。对这些指令的详细讨论请参考"微型计算机基础技术手册"——科学出版社出版的6800专门书籍。从表3.14中可知,算术左移(ALS)和逻辑左移(LSL)都用相同的操作符号,这是因为它们实现的操作完全相同,而且它们的操作码也完全相同。所以在ASL和LSL指令之间没有功能上的区别。6809在设计上之所以这样重复设置指令,是因为有些用户认为这种操作是算术左移,而另一些用户认为是逻辑左移。

在逻辑指令中还设有两种特殊的指令就是 ANDCC 和ORCC。这两条指令在6800系列中 没有。由于设有这种指令,可以取代一些6800指令。在6800中对条件码寄存器进行操作的有 8种指令。其中TAP和TPA是在累加器A和CCR之间传送数据的指令。在6809中可以用交换 指令EXG和传送指令TFR来代替它们。6800中其余6种条件码寄存器进行置位和清零C、I和 V标志位的指令是: SEC、CLC、SEI、CLI、SEV、CLV。 在 6809 中 可 以 用 ANDCC 和 ORCC 这两条指令来代替它们。这两条指令使用立即寻址方式,数据字节可立即同条件码寄存器的内容进行逻辑与或者逻辑或操作实现对条件码寄存器CCR中任何一个标志位进行置位或清零。为了置位CCR中任一标志位,可以用逻辑 1 立即同该标志位进行逻辑或操作。为了清零CCR中任一标志位,可以用逻辑 0 立即同该标志位进行逻辑与操作。但如果进行或逻辑 0 操作或者与逻辑 1 操作时,标志位的状态则不会改变。所以当其它标志位需要改变时,用这种操作数可以保持不需改动的标志位的状态。

# (2) 逻辑指令操作码表

逻辑指令操作码表如表3.15所示。

# (3)逻辑指令操作举例

清除条件码寄存器标志位之例

假设要清除条件码寄存器中的C和I标志位,确定所需指令和所用立即数字节。

由上可知,为了清除标志位,则该标志位需同逻辑 0 相与。所以,因为C和I标志位在第 0 和 4 位,故数据字节在这些位上应为逻辑 0,而所有其它各位需为逻辑 1,这样其它标志位

记	乙符	<del>操作</del>	操作符号
AND	ANDA ANDB ANDCC	A 与存储器 B 与存储器 立即数与条件码寄存器	A ∧ M→A B ∧ M→B CC IMM CC
ASL	ASLA ASLB ASL	A 算术左移 B 算术左移 存储器算术左移	$ \begin{pmatrix} A \\ B \\ M \end{pmatrix} \begin{bmatrix} C \\ b_7 \end{bmatrix} = 0 $
ASR	ASRA ASRB ASR	A 算术右移 B 算术右移 存储器算术右移	A B b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> · c
сом	COMA COMB COM	A变反(1→0:0→1) B变反 存储器变反	<u>Ā</u> →A <u>B</u> →B <u>M</u> →M
EOR	EORA EORB	异或 A 异或 B	A ∨ M→A B ∨ M→B
LSL	LSLA LSLB LSL	A 逻辑左移 B 逻辑左移 存候器逻辑左移。	$ \begin{pmatrix} A \\ B \\ M \end{pmatrix} \qquad \begin{bmatrix} C \\ b_7 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -C \\ b_0 \end{bmatrix} $
LSR	LSRA LSRB LSR	A 逻辑右移 B 逻辑右移 存储器逻辑右移	A B D D D C
OR	GRA ORB ORCC	A 或存储器 B 或存储器 立即数或条件码寄存器	A ∨ M→A B ∨ M→B CC ∨IMM→CC
ROL	ROLA ROLB ROL	A 循环左移 B 循环左移 存储器循环左移	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & - & - & - \\ C & b_7 & - & b_0 \end{bmatrix}$
POR	RORA RORB ROR	A 循环右移 B 循环右移 存储器循环右移	A B C b <sub>7</sub> - b <sub>0</sub>

表3.14 6809逻辑指令

表 3.15 逻辑指令操作码

-								6809	寻址	大												
指令形式		個有			直接			扩充			立即;			支址				5	3	2	1.	
\$# <b>*</b>	₹ <b>%</b> X.	OP	~	#	OP	~	#	OP	~	#	OP	~	#	OP	N	#	说明	Н	N	Z	Y	C
AND	ANDA				94	4	2	.B4	5	3	84	2	2	A4	4+	2+	A ∧·M->A	•	1,	*	0	•
	ANDB	1 7	11		D4	4	2	F4	5	3	C4	2	2	B4·	4+	2+	B∧M⊶B	٠	<b>\$</b>	#	0	•
	ANDCO	;			300		4 '				1C	3	2				CC ^ IMM-+CC					ا ن
ASL	ASLA	48	2	1												/	~ ~	3	#	#	#	
	ASLB	58	2	1												4	M	8	#	#		:
	ASL				80	6	2	78	7	3				68	6+	2+		8	\$	<b>‡</b>	#	:
ASR	ASRA	47	2	1														8	#	<b>‡</b>	•	
	ASRB	57	2	1													_common o	8	<b>‡</b>	#	•	
	ASR				07	6	2	77	7	3				67	6+	2+	11 th CB (	8	<b>‡</b>	#	,	
COM	COMA	43	2	1													A→A	•	#	#	0	1
	COMB	53	2	1													B→B	•	#	#	0	1
	COM				03	6	2	73	7	3			•	63	6+	2+	M→M	•	<b>‡</b>	<b>‡</b>	0	1
EOR	EORA				98	4	2 2 2	<b>B</b> 8	5 5	3	88	2	2	8A	4+	2+	A ∨ M→A		\$	<b>‡</b>	0	•
	EORB				D8	4	2	F8	5	3	C8	2	2	E8	4+	2+	B ∨ M→B	•	#		0	٠
LSĹ	LSLA	48	2	1						196								•	<b>‡</b>		ŧ	1
	LSLB	58	2	1						. "							At -	•	#	*	\$	
	LSL				08	6	2	78	7	3				68	6+	2+	) c-magain-0	٠			<b>‡</b>	- 1
LSR	LSRA	44	2	1														•	.0	\$	•	- 1
	LSRB	54	2	1													i »-mmm-o	•	O	\$	٠	- 1
	LSR				04	6	2	74	7	3				64	6+	2+	m, p, mg c		0	#	•	1
OR	ARO				9A	4	2	BA	5 5	3	8A	2	2	AA	4+	2+	A∨M→A	•	<b>‡</b>	#	0	4
	ORB				DA	4	2	FA	5	3	CA	2	2	EA	4+	2+	B∨M→B	•	<b>‡</b>	#	0	4
	ORCC										1A	3	2				CC ∨ IMM→CC					. 7
ROL	ROLA	49	2	1															<b>‡</b>	*	\$	- 1
	ROLB	59	2	1														•		#	\$	1
	ROL				09	6	2	79	7	3				69	6+	2+	(C-CTTTTTT-0)	•	*	<b>‡</b>	#	- 1
ROR	RORA	46	2	1													м) с ву — в	•	<b>‡</b>			- 1
	RORB	56	2	1													ور مري ال	•		#	•	- {
	ROR				06	6	2	76	7	3				66	6+	2+	Mi C by - be	•	<b>‡</b>	#	•	- (

才不受与操作的影响。因此正确的数据字节应为11101110z或EE1e。其指令应为e

置位条件码寄存器标志位之例

假设要置位条件码寄存器中的N和F标志位,确定所需指令和所用立即数字节。

由上可知,为了置位标志位,则该标志位需同逻辑1相或。因为N和F标志位分别**在第** 3和6位,所以数据字节在这些位上应为逻辑1,而所有其它各位需为逻辑0,这样其**它标** 志位才不受或操作的影响。因此正确的数据字节应为010010002或4816。其指令应为:

指令解释之例 解释以下指令:

第一条指令是清除条件码寄存器,因为逻辑 0 同CCR所有各位相与。 第二条指令是置位I标志位,因为逻辑 1 同CCR中的I位相或,其它各位不变。 第三条指令除去消耗MPU时间之外,没有任何改变,因为逻辑1同CCR所有各位相与。

### 8. 测试指令

(1) 测试指令的功能和操作

6809测试指令可以对以下数据进行测试。

- 存储器单元内容同A、B、D、X、Y、U和S寄存器进行算术比较。
- · 存储器单元内容同累加器A和B进行逻辑比较。
- •对存储器单元、A和B进行零、正值或负值的测试。

6809中的测试指令和6800系列没有多大差别。6809的测试指令如表3.16所示。测试指令主要有三类:逻辑位测试 (BIT);算术比较测试 (CMP);零、正或负的字节测试 (TST)。

位测试可以测试累加器 A或B 的单个数字位的状态(逻辑 1 或 0 ),这时所有的数据屏蔽字节可以是指令语句的一部分内容(立即数)。或者是经由直接、扩充、变址寻址(可用任何一种变址寻址方式)的存储器单元内容。从表3。16可知,位测试是逻辑与操作,它们只影响CCR中的N和Z标志位。当用所有测试指令时,都没有"结果"形成,除去相应的置位或清除标志位之外。因为任何一种测试指令的主要功能是为了进行条件分支转移,进行简单的数据测试,只影响条件码寄存器中的某些标志位。

记忆符	操作	操作符号	
BIT BITA	位测试A	A∧M	
BITB	位测试B	B∧M	
CMP CMPA CMPB CMPD CMPS CMPU CMPX CMPY	同A比较 同B比较 同D比较 同V比较 同XX比较 同XY比较	$\begin{array}{c} A-M \\ B-M \\ D-M:M+1 \\ S-M:M+1 \\ U-M:M+1 \\ X-M:M+1 \\ Y-M:M+1 \end{array}$	
TST TSTA	测试 A	A-O	
TSTB	测试 B	B-O	
TST	测试存储器单元	M-O	

表 3.16 测试指令

比较指令是使累加器A、B、D以及任何一个变址寄存器 (X、Y、S、U) 的内容同指令部分 (立即) 中的数据或者同使用直接、扩充以及任何一种变址寻址方式的存储器单元的内容相比较。比较操作是减法操作,用这种方法来决定两个数值是否相等、或者某个数值 大于 (小于) 另一个数值。这些比较操作通常都用在条件分支转移 指令 之前,如相等转移 (BEQ)、不等转移 (BNE)、大于转移 (BHI)、小于转移 (BLO)等等。当要比较的数据同某个累加器或变址寄存器进行比较时,需从有关的累加器或变址寄存器中减去该数据,同时根据相应的指令使N、Z、V和 C标志位置 1 或位 0。而累加器或寄存器的内容,以及存储器单元的内容,都不会受这种操作的影响。6800中可以用一条固有指令 (1字节) 比较累加器B同累加器A。6809没有这种指令,然而任何一个16位寄存器内容 (PC程序 计数器 例外),都可以和一个16位数据进行比较,以此作了弥补。

字节测试指令TST可以确定累加器A、B或任何一个存储器单元的内容是正、负还是零,面操作结果不影响有关寄存器的内容。这些指令通常用在条件分支转移指令之前,如正时转

移 (BPL), 负时转移 (BMI)、等于零时转移 (BEQ)、和不等于零时转移 (BNE)。从表3。16可知,其操作是从有关的寄存器减去零。只有N和 Z标志位受影响,字节测试 操作时不产生新的结果。

# (2) 测试指令操作码表

测试指令操作码表如表3.17所示。

## (3) 测试指令操作举例

以下各例说明测试指令对条件码寄存器的作用,在下一节中还可看到它们同分支转移指 令在一起的应用情况。

								6809	导业方	丈												
		ı	有			直接			扩充	2.		立章			变址			5	3	2	1	(
数	◆形式	OP	~	#	OP	~	#	OP	~	#	OP	~	#	OP	~	#	说明	Н	N	Z	V	(
BIT	BITA				95	4	2	B5	5	3	85	2	2	A5	4+	2+	位劉忒A	•	+	ŧ	0	7
	BITB				D5	4	2	F5	5	3	C5	2	2	E5	4+	2+	位据试B	•	*	:	0	•
CMP	CMPA				91	4	2	B1	5	3	81	2	2	A1	4+	2+	M阿A比	8			<b>‡</b>	3
	<b>CMPB</b>				D1	4	2	F1	5	3	C1	2	2	E1	4+	2+	MABE	8	<b>‡</b>		ŧ	1
	CMPD				10 93	7	3	10 <b>B3</b>	8	4	10 83	5	4	10 A3	7+	3+	M: M+1同D比	•	<b>‡</b>	<b>‡</b>	‡	
	CMPS				11 9C	7	3	11 BC	8	4	11 8C	5	4	11 AC	7+	3+	M: M+1何S比	•	<b>‡</b>	\$	<b>‡</b>	;
	CMPU				11 93	7	3	11 B3	8	4	11 83	5	4	11 A3	7+	3+	M: M+1同U比	•	*	<b>‡</b>	*	;
	CWPX				9C	6	2	BC	7	3	8C	4	3	AC	6+	2+	M: M+1同X比	•	<b>‡</b>	<b>‡</b>	<b>‡</b>	1
	CMPY				10 9C	7	3	10 BC	8	4	10 8C	5	4	10 AC	7+	3+	M: M+1阿Y比	•	<b>‡</b> ,	‡	<b>‡</b>	1
TST	TSTA	4D	2	1	•												測试 A	•	ŧ	ŧ	0	•
•	TSTB	5D	2	i			•										虧試B		•	í	ŏ	
	TST .		-	•	0D	6.	2	7D	7	3				6D	6+	2+	製试M	•	į	į	ŏ	,

表 3.17 测试指令操作码表

位测试指令应用例

假设要检查累加器 A 第 6 位逻辑状态, 需要使用哪种测试指令? 并求出正确的数据屏蔽 字节。

为了测试累加器A的状态应该使用 BITA指令,为检查第 6 位的状态,需使用的屏蔽字节为01000002或4016。这里可知道屏蔽字节中的所有其它各位都用 0 来屏蔽掉。所以该指令是:

BITA #

当执行上述指令时,如果累加器 A的第 6 位为逻辑 1,则实行与操作之后会使条件码寄存器的Z标志位清零,因为与操作结果不是 0。如果上述操作结果Z标志位被置 1,那么则说明累加器 A 第 6 位为逻辑 0,因为与操作结果是 0。

比较指令CMP应用例

试写出X寄存器的内容同某地址单元中的数据进行比较的程序,而该数据地址是在程序中比较指令之后50号(十进制)两个相邻的存储单元开始。

为实现上述任务所用指令是CMPX,因为操作数的地址指定的不是操作数本身,所以需使用间接寻址。另外因为操作数地址与相对于CMPX指令的位置有关,所以必须用程序计数器相对寻址。因此CMPX指令要采用程序计数器间接相对寻址。该指令为3字节。即CMPX操作码,后跟后缀字节,再后跟程序计数器相对偏值。因为CMPX指令需要3字节,包含操作数地址的存储单元应在离程序计数器的4710号单元位置之处(不是5010)。这是因为程序计

数器总指的是下一条要执行的指令。所以 PC正确的偏值应是4710或 2 F16。 因此该操作的汇编语言操作码是, CMPX [2 F, PCR]。

从表3.4和表3.17可知, 其指令码是:

CMPX指令操作码: AC

后缀字节:

9 C

相对偏值:

2 F

比较指令应用例

假设在以下指令执行时,累加器D的内容为0F50:

CMPD# OF 49

确定在该指令执行之后,CCR标志位的状态。

执行CMPD指令时,将使0F50减去0F49,因为累加器D的内容大于比较操作中所用的数据。因此,N标志位被清零,表示结果为正。同时Z标志位也被清零,表示结果不为零。而且C标志位也将被清零,因为无进位或借位产生。在该操作时,其余标志位不受影响,并保持在前面操作后置1或置0的结果。

测试 (TST) 指令应用例

假设当遇到TSTA指令时,累加器A的内容为 FF,确定在执行 TSTA指令之后,CCR的 状态。因为累加器A的 F F 内容是非零值,而且是负数(2的补码),所以Z标志位被清零,N标志位被置 1。在该操作期间(见表3.17)V 标志位总是为零。其它标志 位不受该操 作影响,将保持前面操作的结果,继续为 1 或 0。

# (4) 其它算术、逻辑和测试指令操作

最后利用本节介绍的6809指令实现算术、逻辑和测试操作举例如下。 算术操作:

A加到B (A+B→B)	PSHS A ADDB, S**
X加到D (X+D→ <b>D)</b>	PSHS X ADDD,S++
D加到X (D+X→X)	LEAX D,X
Y加到X (Y+X→X)	EXG D,Y LEAX D,X EXG D,Y
D减1 (D-1→D)	EXG D, X LEAX -1,X EXG D, X
D加 1 (D+1→D)	EXG D, X LEAX 1,X EXG D, X
D变负 (D+1→D)	COMA COMB

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ADDD # 01
X变负 (\(\overline{X} + 1 → X\)	EXG D,X COMA COMB ADDD# 01 EXG D,X
D减X (D - X→D)	PSHS X SUBD , S++
X减D (X - D→X)	PSHS D COMA COMB ADDD # 01 LEAX D,X PULS D
逻辑操作:	
В与А (ВЛА→А)	PSHS B ANDA ,S+
А与В (АΛВ→В)	PSHS A ANDB ,S+
D算术左移	ASLB ROLA
D逻辑右移	LSRA RORB
测试操作	
B位测试A (BΛA)	PSHS B BITA ,S+
A比较B (A-B)	PSHS B CMPA,S*
B比较A (B-A)	PSHS A CMPB ,S*
X比较Y (X-Y)	PSHS Y CMP X ,S++

# 3.3.3 分支转移和其它指令

6809的最后两类指令是分支转移指令和其它指令。

代表6809判断能力强弱或是智能作用高低的指令是分支转移指令所具有的能力。这些指令通常用在算术、逻辑、或测试指令之后,根据运算操作结果,使条件码寄存器的各个标志位被

置1或置0的状态来进行操作。分支转移指令进行操作结果的判断,一定要根据条件码寄存器CCR的标志位的状态。当分支转移在执行开始时,程序计数器中被装入一个新的地址,所以使程序改变其执行方向,因此程序会继续根据分支转移操作所规定的新的地址开始执行。6809指令系统中有18条分支转移指令。每条指令都有短相对寻址和长相对寻址两种类型。

有关6809的其它指令的归类,是因为习惯上这些指令没有标准的分类法。这些指令是跳越转移JMP、跳越转移到子程序 JSR、软件中断 SWI、以及中断返回RTI 等指令都属于这一类。这些指令中有许多是和6800系列相同的,但也设有一些很好的指令,6809有三种单独的软件中断指令,这样对最终用户是很有用的。6809的CWAI指令代替了6800的WAI指令。CWAI指令类似于WAI指令,但它是 2 字节的指令,可以清零条件码的任何一位标志位。最后,6809指令系统中还设有一条指令,它可以对外部硬件的过程与系统软件同步。该指令称为SYNC,这在那些大型系统中,特别是要求迅速传送数据的应用中,这种指令是很有意义的。

### 1. 分支转移指今

6809的分支转移指令如表3.18所示。所有的6809分支转移指令都是相对寻址方式。分支 转移指令有两类:即无条件分支转移和条件分支转移。

## (1) 分支转移指令的功能和操作

无条件分支转移就是不管任何条件,程序都要进行分支转移(或者不进行分支转移)。 6809中这些分支转移指令是分支转移BRA、向子程序分支转移BSR、不分支转移BRN指令。 BRA和BSR指令,无论在什么条件下都使6809的程序分支转移到目的地址上。而 BSR指令是调用子程序的指令,这时程序计数器的内容被保留在硬件 S 堆栈之中,以便实现向主程序的正常的返回。该指令类似于JSR指令。 BRN指令是6800系列中没有的指令。该指令实际上是完成 2 个或 4 个字节的空操作(NOP)指令。此时6809经过该指令字节和相对地址偏值使用一定的周期时间,而不改变其执行内容。可以认为这条指令表面上没有意义,但为什么6809中又设置了这样一条指令呢?主要的思想就是:程序设计过程中,可以掩盖或隐藏指令操作码使其成为相对地址偏值。例如,6809首先经过BRN指令时,它就会把被掩盖的(或 隐藏的)操作码当作相对地址偏值读出来,但不会产生操作结果。而在以后的程序中,可以跳回到被掩盖(隐藏)的操作码使其执行。这样做就可以节约程序设计的步骤,而且对记忆来说也是很有用的技窍。

6809其余的分支转移指令都是条件转移指令。条件分支转移指令需要取决于由条件码寄存器给出的某些条件。如果条件不满足,程序就继续执行下一条指令,不进行分支转移。条件分支转移指令通常是在测试、算术或逻辑运算指令之后被使用。然而这些指令也可以在任何一条对寄存器进行操作的指令之后使用,因为根据操作的结果,可以对条件码寄存器的某些标志位进行置 1 或置 0 。因为这是根据条件码寄存器标志位的状态,所以在遇到条件分支转移指令时,可能进行分支转移,也可能不进行分支转移。象BEQ、BNE、BCS、BCC、BVS和BVC这些条件分支转移指令,以及对条件码寄存器中的某些状态标志的检查都是很简单明显的。例如,BEQ或BNE是直接检查Z标志位的状态。因此可以把这些分支转移指令称为简单分支转移指令。其余的条件分支转移指令可以再细分为两类。一类为带符号的条件分支转移,另一类为无符号的条件分支转移指令可以再细分为两类。一类为带符号的分支转移指令,而当两个不是补码的数据操作时,使用无符号的分支转移指令。一般情况下,在LD、ST、INC、DEC、TST、CLR或COM指令之后,不使用无符号分支转移指令。

表 3.18 6809 分支转移指令

记忆符	操作	转移测试
BCS BCS LBCS	进位位为1,转移	C= 1
BEQ BEQ LBEQ	寄存器内容等于存储器内容,转移	Z=1
BGE BGE LBGE	带符号的寄存器内容大于 <b>或等于带符号的</b> 存储器内容,转移	N <b>∀</b> V=0
BGT BGT LBG <b>T</b>	带符号的寄存器内容大于带符号的存储器 内容,转移	$Z \bigvee (N \forall V) = 0$
BHI BHI LBHI	无符号的寄存器内容大于无符号的存储 器内容,转移	C∨Z=0
BHS BHS LBHS	无符号的寄存器内容大于 <b>或等于无符号</b> 的存储器内容,转移	C=0
BLE BLE LBLE	带符号的寄存器内容 <b>小于或等于带符号</b> 的存储器内容,转移	$Z \bigvee (N \forall V) = 1$
BLO BLO LBLO	无符号的寄存器内容 <b>小于无符号的存储</b> 器的内容 <b>,转移</b>	C= 1
BLS BLS LBLS	无符号的寄存器内容 <b>小于或等于无符号</b> 的存储器内容,转移	$C \bigvee Z = 1$
BLT BLT LBLT	带符号的寄存器内容小于带符号的存储器 内容,转移	N <b>∀</b> V=1
BMI BMI LBMI	内容为负,转移 (N 标志位置1)	N= 1
BNE BNE LBNE	寄存器内容不等于存储器内容,转移 (2标志位置0)	<b>Z=0</b>
BPL BPL LBPL	内容为正,转移	N=0
BRA BRA LBRA	无条件转移	无
BRN BRN LBRN	不转移	无
BSR BSR LBSR	子程序转移	无
BVC BVC LBVC	溢出标志 <b>位为 0,转移</b>	V=0
BVS BVS LBVS	溢出标志位为1,转移	V= 1

从表3.18中可以看到,带符号的或者无符号的分支转移指令使程序改变执行方向,是在 条件码寄存器某些标志位进行逻辑组合的结果而进行的。

表3.19给出了刚才讨论的简单的、带符号的、无符号的三类条件分支转移指令。在该表中,对每一种分支转移指令都对应有其互补的(相反的)分支转移的条件。例如,BEQ的相反测试为BNE,BLT的相反测试为BGE等等。另外在该表中,把BEQ/BNE列入了所有三类条件分支转移。

## (2) 分支转移指令操作码表

分支转移指令的操作码表如表3.20所示。

表 3.19 6809 条件分支转移指令

简单条件分支转移指令

条	件	相反条件
BEQ BMI BCS BVS		BNE BPL BCC BVC
	带符号条件分支转移指令	
条	件	相反条件
BGT BGE BEQ		BLE BLT BNE
	无符号条件分支转移指令	,
条	件	相反条件
BHI BHS BEQ		BLS BLO BNE

(3) 分支转移指令操作举例

BNE指令的应用

设有以下程序,它会产生何种动作?

在该程序中,首先对Y装入立即数FC50,然后用LEAY指令使Y寄存器减1,在减1之后,Y寄存器中内容立即同0000相比较,这时进行比较操作就是从规定的寄存器(此时为Y)中减去操作数,根据结果使条件码寄存器某些标志位置1或置0。在本例中与Z标志位有关,只有当Y寄存器内容为0000时,Z位被置1。BNE指令在Z标志位被置1之前,总会使程序转移回到LEAY指令之处。所以程序在Y寄存器中的内容被减到零之前,总在循环。通过这种程序可以在程序之中建立时间延迟。在本程序中,BNE指令的相对地址偏值为F8,读者可

表 3.20 分支转移指令操作码表

指令		相对			5	3	2	1	0	
指令 形式	OP	~3	#		H	N	Z	V	С	
BCC BCC LBCC	24 10	3 5(6)	2 4	C=0,转 C=0,长转	•	•	•	:	•	
BCS BCS LBCS	24 25 10 25	3 5(6)	2 4	C = 1, 转 C = 1, 长转	:	•		:	•	
BEQ BEQ LBEQ	27 10 27	3 5(6)	<b>2</b> <b>4</b>	Z=1,转 Z=1,长转	:	; •	•	•	•	
BGE BGE LBGE	2C 10 2C	3 5(6)	2 4	≥0,转 ≥0,长转		•	:	•	•	
BGT BGT LBGT	2E 10	3 5(6)	2 4	≥0,转 ≥0,长转	•	•	•	•	:	
BHI BHI LBHI	22 10 22	3 5(6)	2 4	大于,转 大于,转	•	:	:	•	•	
BHS BHS	24	3	2	大于等于,转	•	•	•	•	•	/
LBHS	10 24	5(6)	4	大于等于,长转	•	•	•	•	•	
BLO BLO	25 10	3 5(6)	2 4	小于,转 小于,长转	:	•	:	1	•	
BLS BLS	.25 23	3	2	<b>小</b> 于等于,转	•	•	•	•	•	
LBLS	10 23	5(6)	4	小于等于, 长转	. •	•	•	•	•	
BLT BLT LBLT	2D 10 2D	3 5(6)	2 4	<b>≥0</b> , 转 <b>≥0</b> , 长转	•	•	•	•	•	
BMI BMI	2B 10 2B	3 5(6)	2 4	负, 转 负, 长转	•	•	,	•	•	
BNE BNE LBNE	26 10 26	3 5(6)	2 4	Z=0,转 $Z=0$ ,长转	•	:	•	•	•	
BPL BPL LBPL	2A 10 2A	3 5(6)	2 4	正 <b>,</b> 转 正 <b>,长转</b>	•	•	.•	•	•	
BRA BRA LBRA	20 16	3 5	2 3	转 长转	•	:	•	•	•	
BRN BRN LBRN	21 10 21	3 5	2 4	不转 不长转	:	•	•	•	. •	
BSR BSR	8D	7	2	转子	•	•	•	•	•	
LBSR	17	9	3	长转子	•	•	•	•	•	
BVC BVC	28 10 28	3 5(6)	2 4	V = 0, 转 V = 0, 长转	•	•	:	•	•	
BVS BVS LBVS	29 10 29	3 5(6)	2 4	V = 1, 转 V = 1, 长转	:	:	:	:	:	

### 自行验证。

BLT指令的应用 设有以下程序,它会产生何种动作?

该例是由X寄存器规定的存储器单元的内容同累加器A中的内容进行比较。只要带 符 号的累加器A的内容小于带符号的存储器内容时,BLT 指令就将使程序返回到CMPA指令处。在例中CMPA指令采用自动加 1 方式使X寄存器内容加 1 ,所以每执行一次循环,X寄存器内容都在增加。这样依次来检索存储器单元,直到找出小于或等于当前累加器 A 中内容的数值为止。一旦找到,它就被装入累加器B,以进行下面的处理。为装入准确的数 值,LDB 指令需采用X寄存器先减 1 的指令寻址,因为前面的 CMPA 指令对X寄存器做的是后加 1 寻址。

### BLO指令的应用


在上例之中如果用BLO指令取代BLT指令,将会产生怎样动作呢?

这时的区别仅在于6809不把累加器A和存储器内容作为两个带符号的补数考虑。而是只要无符号的累加器 A内容小于无符号存储器内容即可出现分支转移。这样程序就会去查找存储器单元内容中小于或等于当前无符号的累加器A内容的数值。

### 检索字符应用

设用程序检索一个有32<sub>10</sub>(20<sub>16</sub>)个字符的存储器表中所指定的字符,一旦找到该字符,即把它存在Y寄存器中规定的地址单元。又设该字符是"S"其ASC II编码为53<sub>16</sub>。字符表的存储器起始单元为0100。


该字符检索程序如下:



该程序无需规定指令的地址,所以其位置是独立的。X寄存器作为指示寄存器,采用自动加1的CMPA指令使X增加,以便在找到符合的数值之前,逐个给出表格数值。LEAY指令目的是把字符所存储的地址放在Y寄存器之中。在地址数值被传送到Y寄存器之前,该指令使X寄存器减1,这样做是因为程序在该点时,X指示寄存器内容在实际字符地址之前。

### 计算GO TO转移应用

假设希望指向一个向量控制字节表格,而控制字节只有一位为1。在控制字节中该位为1的位置确定表格中8个向量,从而使程序执行转移到该表格上面。具体设定是,控制字节的第3位为1,8个向量安排在起始地址为0100的16个存储单元(每个向量2个字节),所以要访问的向量被放在地址0106之中。按照以上要求,根据控制字节使程序的执行转移到相应的向量表,准确地访问向量的程序如下。



控制字节首先被装入累加器A,然后变址寄存器装入向量表的起始地址0100,为了确定 正确的向量,使用累加器B作为常数偏值。每次使用LSRA和BCC指令对控制字节进行测试 之后,累加器B加 2。因为控制字节的第 3 位是 1,所以分支转移循环停止时,累加器 B 的内容为0 6 16。这样,在地址0100+06或0106中的向量将用JMP指令进行访问。因为 JMP 指令采用了间接寻址方式,所以程序控制将会转移到安排在地址0106中向量所指出的表格。在此应注意LBRN长不分支转移指令的意义,在第一次通过该程序时,ADDB指令 不 会 被 执行,因为此时该指令操作码变成了LBRN 指令的相对地址偏值。但如果在 LSRA 指令之后C标志位为零时,该程序则会返回到被掩盖(隐藏)的操作码ADDB。这样做的结果,就使在开始装入X寄存器中向量表的起始地址,不是比起始向量表地址少 2 的地址。所以说这是使用BRN指令掩盖或者说隐藏指令操作码的一个极好的例子。

### 2. 其它类指令

6809指令系统中其余各指令,都归在其它类指令之中,因为它们不属于前面讨论过的任何类指令。这些指令如表3.21所示。表中许多指令都和6800系列中的相同,如跳越转移指令JMP、跳越转移到子程序指令JSR、空操作指令NOP、中断返回指令RTI以及子程序返回指令RTS。但,JMP和JSR指令现在可以用包括间接寻址在内的直接寻址、扩充寻址或任何一种变址寻址方式。在此只讨论6809中比6800增多的或改进的其它指令,它们是等待指令CWAI、软中断指令SWI1、SWI2、SWI3和同中断同步的指令SYNC。

记忆符	操	作	操作符号
CWAI  JMP JSR NOP RTI RTS SWI SWI 1 SWI 2 SWI 3 SYNC	AND CC,		CC │IMM→CC 等待中断 EA→PC 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

表 3.21 6809其它类指令

### (1) CWAI指今

6809的等待中断指令CWAI和6800的等待中断指令相类似之点在于它使处理器处在等待中断的状态。但6809的CWAI是一个2字节指令,有指令操作码和数据字节。当CWAI指令被执行时,其数据字节要同条件码寄存器内容相逻辑与,与操作的结果放在条件码寄存器之中。所以这种操作就可以在进行堆栈操作之前来改变条件码寄存器中的内容。另外,如果CWAI的数据字节为0016,这时条件码寄存器就被清零。当然如果确实知道在以后的中断服务程序中,不需要条件码寄存器的内容时,可以要求条件码寄存器清零。这样就可使服务程序在开始时就使用被清零的条件码寄存器。但如果CWAI的数据字节为FF16时,条件码寄存器的内容将保持不变。

使用CWAI指令的事件顺序如图3.28所示。当6809遇有CWAI指令时,则条件码寄存器的内容与CWAI数据字节相与,结果放在条件码寄存器中。然后条件码寄存器的E标志位 被置1,这是因为下面的操作要把所有的内部寄存器的内容放入S堆栈之中。而且前面也 说明过,当E标志位为1时,通知6809在前面进栈操作中已经进栈的所有寄存器(S除外)同时也都要进行出栈。寄存器的进栈次序和前面讲过的PSH和PUL指令操作时相同。进栈顺序和所

有的自动进栈操作都完全相同。在内部寄存器被放在S堆栈之后,6809即进入等待循环。而等待循环,只要接受了四个硬件中断——RESET、NMI、IRQ或FIRQ中任何一个中断,即宣告结束。从图3.28中可知,为用IRQ中断停止等待循环,条件码寄存器的I标志位须要清零,而为了用FIRQ中断停止等待循环,条件码寄存器的F标志位须要清零。由于CWAI可以进行与逻辑操作,所以在停止等待循环过程中还可以进行某些控制动作。例如,如果恰好在CWAI指令之前使I标志位置1,并且使CWAI的数据字节为10用来保护I标志位的状态,这样就会防止IRQ中断来停止等待循环。同理,也可以用F标志位来防止FIRQ来停止等待循环。另外还可以用CWAI指令来保证使IRQ、FIRQ或者两个同时都进行工作。例如,CWAI的数据字节为EF16时,使IRQ工作,为BF16时,使FIRQ工作,为AF16时,使IRQ和FIRQ两者都工作。




图3.28 CWAI事件的顺序

CWAI指令执行举例: 设有以下6809程序:

LDA #

40
TFR A, CC

40

要求确定在CWAI指令执行之后条件码寄存器的内容。

因为累加器A首先装入40<sub>16</sub>,后把该内容传送到条件码寄存器,所以F标志位被置1,而其它CCR的标志位为0。CWAI的数据字节为40<sub>16</sub>,在CWAI进行与操作期间将保护F标志位。这样FIRQ中断就不会破坏等待循环。另外,CWAI操作结果,还要使E标志位为1。所以条件码寄存器的内容为110000000。或C0<sub>16</sub>。

如果在执行上述程序之前 S 寄存器的内容是 E600<sub>16</sub>,那么条件码寄存器内容可在S堆栈的什么地址上找到呢?从图3.28可知 CCR 的内容所在地址为 E600<sub>16</sub> -12<sub>10</sub>,或E5F4<sub>16</sub>。

### (2) SWI1、SWI2、SWI3指令

6809 中有三级 软 件 中 断 指 令, 即 SWI1、SWI2和SWI3。执行它们时可以使 处理器指向有关的中断服务程序。软中断 在程序调试过程中通常在程序中作为插入 的断点使用,而且软中断在单步程序、操作 系统调用以及软件开发系统中都很有用。 另外, 硬件中断还能用软中断来仿真。在 6809中有三级软中断,原因是在6800系列 中只设有一级软中断, 而且它往往被用在 ROM 的监控程序之中, 所以对最终用户 没有意义,实际上最终用户不能使用它。 但又不象商用软件包那样要用 到 所 有 的 6809三级软中断, 因此在这种情况下至少 要求有一个软中断留给用户系统使用。莫 托罗拉公司已约定不使用 SWI2 软中断。 而且建议所有开发6809软件包的系统公司 这样做,为的是留给用户使用。

6809 三个软中 断 的 优 先 顺 序 是: SWI1、SWI2和SWI3。这三个软中断的受 到事件作用后的处理顺序如图3.29所示。 从图中可以看到,当前指令一旦完成,条件 码的E标志位即被置 1,表示6809所有寄




图3.29 SWI1、SWI2和SWI3的事件处理顺序

存器(S除外)将按图3.29中所示的顺序进入S堆栈区之中。在进栈之后,如果执行的是 SWI1 软中断,则需使F和I标志位置1,以防止在SWI1中断服务程序期间可能出现的任何FIRQ或IRQ硬件中断。如果执行的是: SWI2或SWI3软中断,就不去屏蔽FIRQ和IRQ硬件中断,除非在中断服务程序期间使F或I标志位置1。然后6809确认接受软中断,给外部装置的表示是在总线状态输出线BS上给出高电平(该线含意前面讲过)。接着在程序计数器中装入相应的中断向量,BS回到低电平后即开始执行对应的中断服务程序。一旦完成服务程序,程序即直接回到主程序,此时在中断服务程序的最后一条指令是RTI指令即可实现此要求。在RTI指令执行时,自动地使原来寄存器的内容从S堆栈中出栈,使6809返回到前面的状态。

如前所述,软件中断或任何其它中断都会使6809指向相应的中断服务子程序。中断向量就是各个中断服务子程序的起始地址。6809中每个软件或硬件中断都设有一个唯一的向量地址,它们分配在存储器的最后16个单元 (FFF0~FFF)。

6809的中断向量所在地址分配情况如表3.22所示。其中每个中断向量都设有一对地址。这些地址单元通常都在ROM之中,所以是固定的用户自己不能改变。因为6809要根据这些地址来取出向量后,转到另外的地址上执行,所以有时又把中断向量称为绝对间接寻址。在表3.22中也给出了每个中断的相对优先权,RESET的优先权最高。同时还可以看出对向量地址FFF0:FFF1作了保留,可以为其它应用作好准备。

向量单元	指定向量	相对优先权	•
FFF0:FFF1 FFF2:FFF3 FFF4:FFF5 FFF6:FFF7 FFF8:FFF9 FFFA:FFFB FFFC:FFFD FFFE:FFFF	保留 SWI3 SWI2 FIRQ IRQ SWI1 NMI RESET	低 → 高	

表 3,22 6809中断向量的存储地址分配

### (3) SYNC指令

SYNC是中断同步指令,使用该指令可以用外部的硬件事件来同步系统软件,如象I/O装置的快速数据传送。当执行程序遇有SYNC指令时,所有执行都被暂停,而6809进入等待中断循环,这就是同步状态。在同步状态期间,6809的地址线和数据线都处在高阻抗(三态)状态,或者说处在与外部总线断开的状态。当前若发生硬件中断,则会出现两种情况:

- •如果中断没被屏蔽,而且作用在3个或3个以上的MPU周期时,则6809将中断等待循环并执行相应的中断服务程序,
- ·如果中断被屏蔽,或作用的有效性少于3个MPU周期,则6809就会继续执行主程序,即执行下面的指令。


第一种情况下,SYNC指令的性质,除去不使内部寄存器的数据进栈之外,非常象CWAI 指令的作用,在这种情况下,如果中断没有被屏蔽,任何正常的中断都会破坏同步状态。

但在第二种情况下,就可用SYNC指令来使外部硬件过程同步主程序。我们知道,使用中断的主要问题(缺点)是它们不能与程序的执行同步,换句话说,在主程序执行时无法安排中断或者在主程序之内的某个时间上发生中断。而SYNC指令可以满足使用中断的要求,

并在相同的时间内安排中断以达到系统的最佳效率。例如象高速磁盘这种输入/输出装置,可以使用6809中断请求线(IRQ或FIRQ),当使该线工作时,表示磁盘为传送数据做好了准备。在SYNC指令之前,可以先分别把中断屏蔽位置 1,(I或F位)以屏蔽掉正常的中断请求。但输入/输出装置选择线在工作时,使程序做的是下面要执行的程序而不是对于该中断所要执行的正常的服务程序。所以下面的指令就会开始执行数据传送过程,并继续执行主程序。因此在硬件和软件两方面进行了同步,而在时间上也是节约的,因为这时没有寻找向量或进栈的问题。

SYNC指令应用举例:

要求在程序的某个特定点,从磁盘机往存储器装入10010字节的数据,实现该过程的程序如下:



假设磁盘机使用IRQ 线表示数据传送。第一条指令是置条件码寄存器中的I标志位为 1,以便屏蔽任何正常的IRQ中断。然后 SYNC 指令在磁盘机使IRQ线工作之前暂停主程序的执行。当该线工作时,主程序使用X寄存器按自动加 1 变址寻址方式把10010(6416) 个数据字节存储到10010个相应的存储单元中去。然后主程序清除I标志位,并继续做下去。如若在 同步状态期间,其它某个硬件中断(NMI、FIRQ、RESET)造成了中断的条件,那么就有可能破坏同步状态。

(4) 其它类指令操作码表。

其它类的指令操作码表如表3.23所示。

# 3.3.4 6800的等效指令

我们知道在6809的指令系统中,许多6800指令的记忆符都不存在,为了在6809系统中可以运行6800软件,在下面给出把6800指令翻译成功能上等效于6809操作的指令,如表3.24所示。

表3.23 其它类指令操作码

4. 10 4 4		超			直被		•	扩充			以以			设存		'	変異			40	•		•
A A A BE	රී	5		ò	2	*	ð	5		å	5	4	ô	5	#	ð	5	*	说明	Ξ	z	7 2	0
CWAI	ပ္တ	ୡ	7	1															CC / IMM→CC				-
JMP				핑	69	~	뿐	4	60				8	\$	ţ,				EA-PC	•	•	•	•
JSR				8	~	cu		<b>a</b>				,	<b>2</b> ;	t	ţ,				開涂中	•	•	•	•
NOP	2	8	-																<b>拉</b> 撒作	•	•	•	•
SWI SWI	e F	\$	~																<b>美田瀬</b>	٠	٠	•	•
SWIZ	유	ล	N																教中寮2	•	•	•	•
SWI3	; = ¥	ន	~																<b>牧中売</b> 3	•		•	•
SYNC	<b>,</b> 2	%	-																基少中是	•	●.	•	•
E	88	<b>6</b> 715	-																<b>中聚汤</b> 函				
RTS	8	10	-																子程序返回	•	•	•	•

表3.24 6800等效指令

6800 指令	6809 等效
ABA	PSHS B; ADDA ,S+
CBA	PSHS B; CMPA ,S*
crc	ANDCC #FE
CLI	ANDCC #EF
CLV	ANDCC #FD
CPX	CMPX
DES	LEAS -1,S
DEX	LEAX -1,X
INX	LEAS 1,S LEAX 1,X
LDAA	LDA I,A
LDAB	LDB
ORAA	ORA
ORAB	ORB
PSHA	PSHS A
PSHB	PSHS B
PULA	PULS A
PULB	PULS B
SBA ∤	PSHS B; SUBA ,S+
SEC	ORCC #01
SEI (	ORCC #10
SEV	ORCC #02
STAA	STA
STAB	STB
SAT	TFR A,B; TST A
TAP (	TFR A,CC
TPA	TFR B,A; TST A TFR CC,A
TSX	TER S,X
TXS	TFR X,S
WAI	CWAI #FF

# 3.4 6809的软件设计技术

# 3.4.1 概述

在最近一段时期中,新的程序设计技巧不断在发表,因此,象ALGOL语言中的IF-THEN-ELSE语句和WHILE-DO语句等所构成的软件性能要重新进行评价。

6809微处理器的软件结构和指令系统适合于结构化程序设计和再入程序设计,这一点在第一章已作过说明。在6809系统中易于实现的新的程序设计技巧有以下五种:

- 位置独立型程序设计
- 再入型程序设计
- 递归型程序设计
- 协同型程序设计
- 全变量、局部变量处理方法(堆栈区作业)

为了清楚地了解这些程序设计技巧或方法,在本节中将举出具体实例进行说 明 以 餍 读者。同时在最后内容中,对软中断的应用也给予一定的说明。

# 3.4.2 位置独立型程序设计

位置独立型程序设计的基本技巧就是:不要访问绝对地址,但需对所设置的数据或分支转移的目的地址,在程序执行的流程中进行控制。

例如,某个要执行的程序写在地址 \$ 2000到 \$ 2FFF之中。如果需要依次序执行,但因硬件系统资源有限,只有地址 \$ A000区为空白区,这时如要求程序使用绝对 地址,把 \$ A000区作为程序区,那么就必须对程序再次进行汇编。但是,如果程序已经被固化在ROM中时,那么也就不能执行了。另外,如果程序本身是用机器语言编写的,那么定位这些程序还要花更长的时间。但如果使用位置独立型程序设计,则可原封不动地从 \$ A000地址开始执行。

因此对于象"该程序从何地址到何地址、为几K字节、起始在何地址"等这些规定的项目,也就没有必要翻来复去地研究。而是把用位置独立技巧编写的模块化程序放在ROM或外存储器之中,利用相应的程序把ROM或外存储器中的模块化程序传送到应该执行的位置(无论传送到存储器哪个空间)之上,这时就可以立即执行。从这个意义上讲,位置独立型程序又可称为定位型程序。因此不管什么程序,使用6809都可写成位置独立型程序,以下将具体举例说明。

### 1. 绝对寻址方式的应用限制

在使用位置独立型程序设计技巧时,绝对寻址方式的应用要受到限制,只有在由硬件设计来决定地址的输入/输出口的处理上,或者在监控程序中固化了的子程序,如监控程序中的输入/输出子程序等的应用上,可以使用绝对寻址方式。

所以,除此之外,几乎全部子程序的调用都可使用BSR或者LBSR。而对于无条件跳越转移可以使用BRA或LBRA指令。因为这些指令都使用相对寻址——即相对于当前程序计数器的数值就可找到指令或数据的地址,因而符合位置独立型程序设计的基本原则。对于使用JSR、JMP等绝对地址跳转的指令,只要把程序计数器作为指示寄存器的变址寻址方式或间接变址寻址方式,使绝对寻址变为相对寻址,这种指令也可以使用。换句话说,除去调用监控程序之外的所有分支转移,只要使用分支转移子程序调用指令(BSR、LBSR)、或分支转移指令(BRA、LBRA)即可编出程序。

在表3.25对PIA(并行接口器件)的测试程序中,PIA的地址是\$8000,已为硬件固定表3.25 测试PIA程序清单

(a) 位置固定程序			
00007A 1000 BD 00008A 1003	11F7 A START 01F4 A	JSR TEST BSZ 500	ABSOLUTE ADDRESS 500 BYTES = \$00
00010	* SUB!	ROUTINE TEST /	
00012A 11F7 7D 00013A 11FA 26 00014A 11FC 39	8000 A TEST FB 11F7	TST PIA BNE TEST RTS	
(b) 位置独立程序			
00007A 1000 17 00008	01F4 11F7 START	LBSR TEST	LONG RELATIVE ADDRESSING MODE
00009A 1003	01F4 A	BSZ 500	500 BYTES = \$00
89611	≭ SUBI	ROUTINE TEST	
00013A 11F7 7D 00014A 11FA 26 00015	8030 A TEST FB 11F7	TST PIA BNE TEST	WAIT UNTIL PIA IS CHANGED TO ZERO
60016A 11FC 39	•	RTS	

好的地址,也就是说所给的地址是绝对地址,所以,在使用PIA时,不能采用程序计数器相对寻址方式(程序计数器作为指示寄存器的变址寻址方式)。

如果对子程序的调用采用位置独立型程序设计,可使用相对寻址的分支转移子程序指令 BSR,当超过-128~+127字节时,可以使用LBSR这种分支转移子程序指令,不能使用 JSR。

### 2. 立即寻址方式应用的限制

在位置独立型的程序设计中,采用立即寻址方式访问地址数值或跳越转移表的表格起始 地址时,要考虑立即寻址方式使用的限制。例如表3.26所示程序之例。

### 表3.26 立即寻址方式程序

LDX #TABLE

LDY A, X

TABLE FDB START, STOP, BACK

START EQU \*

STOP EQU \*

BACK EQU \*

其中指令LDX #TABLE含意是把TABLE表示的起始地址装入X寄存器之中。但是,用TABLE来表始起始地址,并不会使程序由于所装入的不同形式的地址而有什么区别。也就是说,不是位置独立型的程序。因此如果把LDX #TABLE指令改为LEAX TABLE,PCR这种使用程序计数器相对寻址的指令,这样表格的起始地址即与程序装入的位置没有关系,照样可以进行访问。这时TABLE的数值不是偏值,而是指有效地址(和分支转移指令对操作数指定的方法相同)。

因此,设计位置独立型程序的问题,就是怎样使用程序计数器相对寻址方式问题的这种 说法,并没有言过其实。

特别是LEA… ……, PCR这种对有效地址装入的指令, 在执行访问表格时是 非 常 重要的。表3.27所列程序, 就是利用LEAX TBALE, PCR的数据块传送程序。

表3.27 数据块传送程序

### (a) ① 位置固定程序 80002 2009 A BLOCK EQU #TABLE IMMEDIATE ADDRESSING 00010A 2000 SE 200C Α LDX A BLOCK'I **0**0011A 2003 A6 88 LDA , X+ 00012A 2005 A7 , Y+ AΘ A AT2 00013A 2007 **CMPA** END OF DATA ? 81 04 #4 2003 BLOCK1 00014A 2009 26 F8 BNE 80015A 200B 39 RTS LDX #TABLE的操作数使用的是\$200 C绝对地址 位置独立程序 **(**b) 00009 2000 A BLOCK EQU LEAX KTABLE, PCR PC RELATIVE ADDRESSING 8C 09 00010A 2000 30 00011A 2003 A6 80 A BLOCK1 LDA , X+ **0**0012A 2005 AZ AØ A STA

CMPA

BHE

RTS

#4 BLOCK1 END OF DATA ?

**6**0013A 2007 81

00015A 200B 39

00014A 2009

04

F8

26

≠ LEAX<TABLE, PCR没使用绝对地址

2003

### 3. 计算GO TO

位置独立型程序实现的根本要求是没有绝对地址的程序。在表3.28计算 GO TO的 程序中,JTABLE表内的数据可以使用绝对地址,写为FDB LESS,FDB ZERO。但在 COMPUT 输入之后的JMP。(A, X)中X的内容存放的是表格的起始地址\$2000,所以采用 累 加 器A作为偏值,并按问接寻址方式即可直接转移到各个程序上。

即使把程序的位置移动到\$8000处,程序内数据、表格地址的内容也可不要改变。

所以,使用位置独立技巧设计程序时,象在JTABLE表中的情况应是。当从JTABLE起始地址来执行的程序需要转到"LESS"地址时,可在程序中预先放置好到"LESS"的偏值。COMPUT输入后,当把该偏值装入到累加器D时,即可转移到根据累加器D的内容和JTABLE起始地址进行累加器为偏值的变址寻址方式而得到的有效地址上面。因此,即使把程序位置从\$2000移到\$8000时,程序内容也完全没有变化。

计算GO TO这种程序的实际应用见第五章中8080仿真程序设计。

6809程序中有关表格中各个数据块的起始地址的分度点,可以用乘法指令计算出来,如以下所示的程序例,在累加器A中放入的内容是数据块的地址,所以访问表格时可使用这种计算方法。当然,使累加器内容加倍时,不用乘法,使用移位指令会更迅速些,程序也较短。

LDA DATA, PCR 读取表格的起始地址 LDB #SIZE 数据块的尺寸 MUL LEAX D, X

### 4. 引入协同程序

协同程序的详细含意将在下面3.4.5节中介绍,本节只说明协同程序在位置独立型程序 设计中的作用。

当使用分支转移子程序调用指令时,程序计数器的内容就会保留在系统 堆栈 之中。因此,可以把被保留的程序计数器的内容来作为数据的起始地址,从而实现位置独立型程序。

在本例之中,串行接口器件MC6850的绝对地址是\$FCF4/FCF5,其打印输出子程序如表3.29。

PRINTX子程序作为协同程序来执行时, 其数据的起始地址是在调用PRINTX的 主 程序中被保留在系统堆栈内的程序计数器内容。

PRINTX协同程序使用变址寄存器X自动加1功能来取出打印数据。该数据采用扩充寻址的绝对寻址方式输出到串行口器件ACIA之中。

取出的数据为 \$ 00时,表示数据结束,则从接在数据区的主程 序 "CONTNU"进入 主程序。因为取出的数据为 \$ 00时表示要 "CONTNU",所以要把变址寄存器 X 内容传送到程序计数器 PC,"因而进入主程序的 "CONTNU"。

该程序是没有使用程序计数器相对寻址(把程序计数器作为指示寄存器用的变址寻址方式)的位置独立型程序。这时要把系统堆栈中的程序计数器内容传送给变址寄存器,在返回主程序时再把变址寄存器的内容传送给程序计数器。

# 表3.28 计算GO TO程序

156			(b) 位置独立程序(;		
•			60000		* JUNP TABLE
(a) 位置固定程序 68687		* JUMP TABLE	699169 699169 2999 699119 2992 699129 2994	2668 666E 6622 6634	A TABLE EQU * CSS-TABLE C A FDB ZERO-TABLE = A A FDB ZERO-TABLE = A A FDB GREATE-TABLE >
66989 661184 2698 666114 2692 666124 2664	2666 2660 2626 2634	A JTABLE EQU * A FDB LESS < A FDB ZERO = A FDB GREATE >	66614 66615 66614 66617 66617		* COMPUTED GO TO ENTRY POINT * ACC A CONTENTS THE STATUS * LESS THAN 1 * EQUAL OR ZERO * 2 * GREATER THAN
00014 00015 00016 00017		춙뽀	86828 88821A 2885 48	2008	A COMPUT EQU * A:=A*2
ଉଟଡ18		* 2 = GREATER THAN	88823 88824A 2867 3 <b>8</b>	SC FS	* FETCH TABLE TOP ADDRESS LEAX TABLE, PCR
00020 00021A 2006 48	2006	A COMPUT EQU * A:=A*2	88828 88827A 288A EC	88	* FETCH OFFSET DATA FROM TABLE A LDD A.X FETCH OFFSET
00023 00024A 2007 SE	2698	* FETCH JUMP THBLE (JTABLE) TOP ADDRESS A #JTABLE	88829 88838		* COMPUTE EFFECTIVE ADDRESS * THEN GO TO EFFECTIVE ADDRESS
00026 00027A 260A 6E	9,6	* COMPUTE EFFECTIVE ADDRESS A JMP [A,X]	ପ୍ଟେଥୀନ 2୯୯୦ ⊲E	œ œ	אים אנים אנים אים
			ଜ୍ୟନ୍ତ		* DUMMY PROGRAM
66629 90831	2980	Ę.	88835 88835 88837 288E	268E 6814	* LESS THAN PGM START HERE A LESS EQU * A BSZ 20
89832A 288C 86833A 2828 86834A 2828	0014 2020 6614 2634	ESC 20 ZERO EGU # BSZ 20 GRESTE EGU #	86839 86848 888418 2822	2822 6014	* EQUAL OR ZERO PGM START A ZERO EQU * A BSZ 20
GUB36A 2834	4100	BSZ 26	68643 66844 69845A 2036	2036 8614	* GREATER THAN PGM START A GREATE EQU * A BSZ 20

表3.29 打印输出子程序

•	00004		* HARD	JARE AD	DRESS_	
	<b>0</b> 0003 00007		ACIAS ACIAD		SFCF4 ACIAS+1	ACIA STATUS ADDRESS ACIA DATA ADDRESS
:	00009A 2 <b>00</b> R			ORG	<b>\$</b> 2000	
	00011 00012A <b>2000 8D</b>	2000 A 23 <b>20</b> 25	PRINT		* PRINTX	PRINT ONE BLOCK CALL
	60014		* PRINT	DATA (	AREA	•
	00019A 2012	P0 9 9 0D A 20 A 0D A 00 A		EQU FCC FCB FCB FCB FCB	SD, SA	HE LINE* PROGRAM * END OF DATA FLAG
	00025		* PRINT	ONE BI	LOCK SUBRO	DUTINE
•	00027A 2025 35 00025A 2027 A3 00025A 2029 27 00026A 2028 F3 00031A 202E C5 00032A 2030 27 00033A 2032 B7 00034A 2035 20 00035A 2037 1F	80 A 0C 2037 FCF4 A 02 A F9 202B FCF5 A F0 2027		LDA BEQ LDB BITB BEQ STA BRA	X ,X+ PRNTZZ ACIAS #2 PRNT1 ACIAD PRNT0 X,PC	RESTORE RETURN ADDRESS FETCH PRINT DATA END OF DATA READ ACIA STATUS TEST TDRF WAIT TDRE SEND DATA TO LINK RETURN TO CONTNU

上述各例之中的位置独立型程序都是按照相对寻址或程序计数器相对寻址方式,或者采用程序计数器和其它的指示寄存器之间进行交换的传送操作而完成的。

# 3.4.3 再入型程序设计

几个用户共享存储器中同一个程序,但仍可以执行的程序称为再入型程序。再入程序是存储器中所装入的程序模块(机器字程序模块)可具备的一种性质。也就是说,在同一个程序模块中,可以运行二个以上的多个任务,因此该程序具备并行使用性质,故称再入型程序设计。这在中断系统中是很重要的问题,特别是在大型程序中,这种方法可以节约大量的存储空间。堆栈操作对再入程序是最方便不过的,而6809设有两个堆栈,并且,需要时 X、Y 寄存器也可以作为堆栈指示器使用。

使用再入程序设计技巧编制的程序,不管是主程序还是中断处理程序都可以共同使用。 对于不准许再入的普通程序,如果在主程序使用该程序当中发生了中断,则在中断处理时, 按主程序进行处理的中间结果,将会由于中断的处理而完全被破坏,使之不能进行下去,如 图3,30所示。




图3.30 再入程序实际过程

编制再入程序的原则是: MPU内的寄存器用系统堆栈指示器S统一管理起来, 系统(硬件) 堆栈区以外的区域不作为工作区使用。

即使有一个字节的数据被保留在堆栈区以外的存储区中,因该数据的存在,那时它就完全失去作为再入程序的功能。

现在以BCD(二一十进制数)数变换为BIN数(二进制数)的二个程序为例来比较说明。在第一个程序中。输入数据TW,结果数据RES各为 2 字节数据,使用堆栈区以外 3 个字 节RAM作为运算使用。那么在表3。30的第一个程序中,由于使用了堆栈以外的RAM区,所以不能由两个以上的程序调用。但在第二个程序中,作为输入数据存在累加器D、输出数据 也放在累加器D之中。完全没有使用堆栈以外的RAM区。在MULTBU子程序中的局部变量 保证有 3 个字节在堆栈之内执行。在BCDBIN子程序中,输入数据、位数计数器缓冲区也都保证在堆栈之内。所以该程序不但是再入型程序,而且也是位置独立型程序。

因为6809和堆栈之内的运算处理能力很强,所以比起一般程序来说,再入程序方法的处理时间缩短。同时,在利用堆栈指示器的变址寻址方式中,几乎所有情况下后缀字节为一个字节,和操作码一个字节在一起共二个字节,所以使用一条指令即可执行。在基于绝对寻址方式的第一个程序中,除去用直接寻址方式写的程序外,由于都需要二字节的操作数,所以,每个存储器操作指令都增加了一个字节,而且还必须分配在堆栈区之外的 RAM,因而这种程序是不太经济的。

在第二个程序中出现的LEAS 3, S 或LEAS-3, S 堆栈 本 身 的 操 作, 将 在 3.4.6 节中进行说明。

### 表3.30 BCD→二进制数变换子程序

```
(a) 非再入型程序
                                                     2
 90013A 2000
                      6002
                                A TW
                                                                BCD DATA IN
                                            RMB
 00014A 2002
00015A 2004
00016A 2005
                                 A RES
                                                                BINARY DATA OUT
DIGIT COUNT BUFFER
                      0002
                                            RMB
                      0001
                                 A CNT
                                            RMB
                                                     1
                                                                TEMPORARY DATA BUFFER )
                                A TEMP
                                            RMB
                      6662
 00018
                       2007
                                 A BCDBIN EQU
                                                     *
 00015A 2007 86
                      04
                                            LDA
                                                     #4
                                                                SET DIGIT COUNTER
                                A
 00020A 2009 B7
00021A 200C CC
                      2004
                                                     CNT
                                A
                                            STA
                      0000
                                A
                                            LDD
                                                     #30
 00022A 200F FD
                                            STD
                                                     TEMP
                                                                CLEAR TEMPORARY BUFFER !
                      2005
                                A
                      2002
 00023A 2012 FD
                                            STD
                                                     RES
                                                                CLEAR RESULT
                                A
 00025A 2015 8D
00026A 2017 FC
                             202A LOOP
                                            BSR
                                                     SHIFT
                                                                FETCH 1 DIGIT
                      13
                      2005
                                                                ACC D :=(TEMP)
ACC D :=ACC D + (RES)
                                            LDD
                                A
                                                     TEMP
 00027A 201A F3
                      2002
                                A
                                            ADDD
                                                     RES
                                                                RES := ACC D "SAVE D"
CHT := CHT -1
00028A 201D FD
                      2002
                                A
                                            STD
                                                     RES
00029A 2020
00030A 2023
                                            DEC
                                                     CNT
                ZA.
                      2004
                                A
                27
                             2029
                                                     CMPLT
                                                                COMPLETED ?
                                            REQ
                      04
00031A 2025
00032A 2027
                                                     MULT
               ЗD
                      1F
                             2046
                                            BSR
                                                                CALL RES:=RES*10
                      EC
                             2015
                                            BRA
                                                     LOOP :
Ø0034A 2029 39
                                   CMPLT RTS
00036
                                   * SUBROUTINE SHIFT
00037
00038
                    10
00040A 202A C6
                                                     #$10
                                                                SETUP FOR 4 BIT SHIFT.
                                A SHIFT LDB
                                                             READ TW
00041A 202C B&
                      2000
                                            LDA
                                                    TEMP+1 SAVE LOWER BYTE
                                                     TW
00042A 202F 3D
00043A 2030 B7
00044A 2033 F7
                                           MUL
                      2006
                                Δ
                                            STA
                      2000
                                A
                                            STB
                                                                SETUP FOR 4 BIT SHIFT
READ LOWER TW BYTE S
EXEC 4 BIT SHIFT
00045A 2036 C6
00046A 2038 B6
                      10
                                A
                                           LDB
                                                     #310
                      2001
                                A
                                            LDA
                                                     TW+1
00047A 203B 3D
                                            MUL
00049A 203C F7
00049A 203F BB
00050A 2042 B7
                                                                STORE LOWER BYTE
                                                     TW+1
                      2001
                                A
                                            STB
                      2000
                                A
                                            ADDA
                                                     TIJ
                                                                STORE UPPER BYTE
                      2000
                                A
                                            STA
                                                     TU
00051A 2045 32
                                            RTS
                                                                RETURN TO MAIN PGM
00053
00054
                                  * SUBROUTINE MULT
                                        RES := RES * 10 DIGIT SHIFT LEFT
00055
                                   *
00056
                                   *
00058A 2046 C6
                      ØÄ
                               · A MULT
                                           LDB
                                                     #10
                                                                SETUP BCD=10
                                                                READ RES UPPER BYTE
EXEC RES:=RES*10 (UPPER)
00059A 2048 B6
00060A 204B 3D
                      2002
                                           LDA
                                A
                                                    RES
                                            MUL.
                                                                SAUE RESULT
00061A 204C FZ
                      2002
                                            STB
                                                    RES
00062A 204F B6
00063A 2052 C6
                                A
                                           LDA
                                                    RES+1
                                                                READ LOWER RES
                      2003
                                                                SET UP FOR #10
                                           LDB
                                                    #10
                      ØA
                                Ĥ
                                                               EXEC (RES+1):=(RES+1)*10,
SAUE RESULT (LOWER)
ADD PREVIOUS DATA
 00064A 2054 3D
                                            MUL
00065A 2055 F7
                                            STE
                                                    RES+1
                      2003
                                A
00033A 2058 BB
                      2002
                                A
                                           ADDA
                                                    RES
@0067A 205B B7
                                                    RES
                      2002
                                A
                                           STA
                                                                SAVE RESULT:
@0068A 205E 39 Å
                                           RTS
```

### (b)· 再入型程序

00012 00013A 2000 34 00014A 2002 Cd 00014A 2002 34 00015A 2004 8E 00016A 2008 EE 00017A 2008 EE 00017A 2008 EF 00017A 2008 EF 00027A 2008 EF 00027A 2011 4F 00027A 2014 4F 00027A 2014 62 00027A 2016 8D 00027A 2016 8D 00027A 2016 8D 00027A 2016 EF 00027A 2026 20	D6 A	PSHS D.X.U LDB #4 LDX #0 PSHS B.X LDB #\$10 LDU 3.S BSR MULTBU STU 3.S CLRA ADDD 1.S DEC .S BEQ CMPLT TFR D.U LDB #10 BSR MULTBU STU 1.S BRA LOOP	
99935 99936 99937	* SUBR	COUTINE B.U=(U)*(	<b>B</b> )
00037A 2028 32 08049A 202A 34 00041A 202C A6 00042A 202E E3 00043A 2033 ED 00045A 2033 A6 00045A 2033 A6 00045A 2035 E6 00047A 2037 AB 00047A 203A BD 00047A 203A ED 00059A 203C 32	7D A MULTBU 44 A 61 A 63 A 62 A 64 A 64 A 63 A 64 A	PSHS B.U LDA 1.S LDB .S	RESERVE LOCAL VARIABLE AREASAUE INFUT ONTO STACK READ (B) D=(B)*(U-HIGH) SAUE ONTO STACK READ U-LOW BYTE READ (B)  DELETE LOCAL VARIABLE

# 3.4.4 递归型程序设计

递归程序是能调用自己本身的一种程序(又称递归调用程序)。众所周知,在Pascal语言和语言处理程序(LISP)之中,广泛使用着递归程序,最近在汇编语言中也在频繁地应用。特别是对大范围的变量处理、文章的分析、翻译等,有一连串数据接连出现,而且在数据块结束,尚需做出数据累计时,使用递归型程序设计是非常方便的。

许多情况下,递归子程序在执行处理的中途的某个时间,就需要调用自己本身。这时需要把中间结果原封不动地保留到该子程序的工作区,当其重新调用出自己本身的时候,一定不能破坏原来那些情况。也就是说,这一点和再入程序有相同的要求。再入程序有不用堆栈实现的方法,而递归程序只有使用堆栈的方法才能实现。

递归程序的典型例子是求n的阶乘的处理。n的阶乘n!,可以写为 n! := (n-1)! \* n。因为 (n-1)! 可以表示为n! 的表达式,所以在n! 式中应求出n减 1 的数值。

表3.31为求阶乘的递归型子程序。

表3.31 递归程序(求阶乘的子程序)

00011P 0000 A6 00012P 0002 27	C4 0B 03	a fa Of	CT LDA BEQ DECA	FEND	FETCH N TO ACC A / IF N = 0 THEN RETURN
00013P 0004 4A 00014P 0005 36	02	A	PSHU	A	N=N-1 SAVE ONTO U-STACK
-00014P 0005 36 -0001SP 0007 8D	F2 <b>6</b> 0:		BSR	FACT	CALL FACT BY RECURSIVE
00015F 0007 0D 00016P 0007 37	85 00.	Ä	PULU	n	N AND N-1 FROM U-STACK
00017P 0008 3D	00	•	MUL.	_	ACC B (A:B) := N * (N-1)
00017F 6862 33		*	SAUE LEAST	8-BIT DA	TA ONTO U-STACK
88815P 888C 36	04	A `	PSHU	B	,
00020P 000E 32			RYS		e e
<b>0</b> 0022P 000F 30	C4	A FE		Ŭ,	
60023P 0011 39			RTS		
09025		*	FACTORIAL M	MIN ROUTI	NE 1
<b>-</b>					NE 1
00027P 0012 86	<b>65</b>	A MA	IN LDA	#14	
00627P 0012 86 00628P 0014 -36	92	A MA	IN LDA PSHU	8H A	SAVE IT ONTO U-STACK
00027P 0012 86 00028P 0014 36 00029P 0016 8D	92 E8 <b>6</b> 0	A MA A 80	IN LDA PSHU BSR	#N A FACT	SAUE IT ONTO U-STACK
00027P 0012 86 00029P 0014 36 00029P 0016 80 00039P 0018 37	92	A MA	IIN LDA PSHU BSR PULU	8H A	
06627P 0912 66 06629P 0914 66 06629P 0914 68 06629P 0918 37 06631P 001A 12	92 E8 <b>6</b> 0 02	A MA A 80	IN LDA PSHU BSR PULU NCP	#N A FACT	SAUE IT ONTO U-STACK
00027P 0012 86 00029P 0014 36 00029P 0016 80 00039P 0018 37	92 E8 <b>6</b> 0 02	A MA A 80	IIN LDA PSHU BSR PULU	#N A FACT	SAVE IT ONTO U-STACK GET ANSWER FROM U-STACK
00027P 0012 86 00028P 0014 36 00029P 0016 80 00039P 0018 37 00031P 001A 12 00032P 001B 3F	92 E8 <b>6</b> 0 02	A MA A BB A	LDA PSHU BSR PULU NCP SWI	#N A FACT A	SAVE IT ONTO U-STACK GET ANSWER FROM U-STACK
06627P 0912 66 06629P 0914 66 06629P 0914 68 06629P 0918 37 06631P 001A 12	92 E8 <b>6</b> 0 02	A MA A BB A	IN LDA PSHU BSR PULU NCP	#N A FACT A	SAVE IT ONTO U-STACK GET ANSWER FROM U-STACK
00027P 0012 86 00028P 0014 36 00029P 0016 80 00039P 0018 37 00031P 001A 12 00032P 001B 3F	92 E8 <b>6</b> 0 02	A MA A BB A	LDA PSHU BSR PULU NCP SWI	#N A FACT A	SAVE IT ONTO U-STACK GET ANSWER FROM U-STACK

# 3.4.5 协同程序

协同程序的原始含意是把一个程序分离成一部分为输入/输出,另一部分为数据处理,目的是能够执行多道任务的要求。在一般情况下,输入/输出程序随着所用计算机的资源不而改变(由于构成的终端不同),因此,就需要把包含在数据处理本身之中大量的输入/输计同出装入模块进行改变。在分离输入/输出的过程中,应当注意使输入/输出程序适应于各个算机的要求。

在有几个任务都要调用的子程序中,当伴随有输入/输出操作时,如其中有某个子程序要求使用输入/输出程序,这时,要看由哪个任务来调用它们而有所区别。也即必须由主程序给出所要使用的输入/输出程序的起始地址。同时,也有的还需根据要求给出更多的参数。

为满足上述要求,在实现手段上,和前节讲过的程序设计技巧不同,可以有许多方法。 里这选用在主程序中,把所需要的参数表示在应该调用的子程序指令之后的方法为例加以说明。

多道任务之例由于难于理解,所以仅以简单的数据块传送为例来进行说明,如表3.32所示。如果从协同程序返回时使用RTS指令,因为没有记忆返回参数部分,所以在协同程序内不能使用RTS指令,而应使用EXG指令,使程序计数器 (PC) 和其它的16位寄存器进行交换后返回主程序。在本程序例中,16位寄存器采用的是用户堆栈指示器。

### 表3.32 协同程序(数据块传送子程序)

```
00007
                             * MAIN ROUTINE
90008
                             * EXEC EXAMPLE START = $1000
00009
                             * DESTINATION ADDRESS =
                                                       $8000
00010
                                                         $80
                               BLOCK SIZE
00011
00012
                                             $1000
                  1000
                           A START
                                     EQU
80014
                           A DESTN
                                     EQU
                                             $3000
                  8000
00015
                                             180
00013
                  0030
                           A SIZE
                                     EQU
                                     EQU
86618
                  0000
                           P MAIN
                                            *
00019P 0300 8D
                                            MOVE
                        0009
                                     BSR
                  62
                  1000
                           A
                                     FDB
                                             START
00020P 0002
00021P 0004
                  8000
                                            DESTN
                           À
                                     FDB
00022P 0006
                                             SIZE
                           A
                                     FCB
                  80
                                     NOP
B0024P 0007 12
                                                      BREAK POINT > END OF RUN
                                     SWI
00025P 0008 3F
00027
                               BLOCK TRANSFER CO-ROUTINE
                             *
00028 ·
FETCH TRANSFER PARAMETER
                           A MOVE
                                             ,5++
                                     LDU
00031P 0009 EE
                  Εí
                                               AND ADJUST SYSTEM STACK POINTER ++ FETCH START ADDRESS
00032
                                     LDX
                                             , U++
                           A
00033P 000B AE
                  Ci
                                             ,U++
                                                      FETCH DESTINATION ADDRESS
                                     LDY
89934P 000D 10AE
                  Ci
                           A
                                                      FETCH BLOCK SIZE
                                             , U+
00035P 0010 E6
                  CØ
                           Ĥ
                                     LDB
                                                USER STACK = EXIT ADDRESS
40033
                                           -2% y
                                             ....
                             * TRANSFER ROUTINE / LOOP
00038
                                             ,X+
                                                      FETCH ORGINAL DATA
                           A MOVE1
                                     LDA
00039P 0012 A6
                  80
                                             , Y+
                                                       TRANSFER DATA
00040P 0014 A7
                           A
                                     STA
                  AB
                                                      LOOP IF SIZE > 0
                                     DECB
00041P 0016
             5A
                                             MOUE1
                                     BHE
00342P 0017
                  F۶
                        0012
                                             U, PC
                                                      RETURN TO MAIN PGM
                                     EXG
00044P 0019 1E
                  35
                           A
```

# 3.4.6 全变量和局部变量(堆栈区的作业)

6809中有系统堆栈指示器S和用户堆栈指示器U。系统堆栈指示器的主要用途 是: 当 使用子程序或发生中断时,把MPU中寄存器内容保留到堆栈之中,或者从堆栈返回时进 行 管理之用。因为这些处理过程都用MPU的硬件进行处理,所以,程序设计人员不必要特别 考虑。但在软件方面,程序设计人员应该了解的是: 对系统堆栈指示器进行操作的内容,即在各个子程序中MPU寄存器的保留和返回的内容。

6809的系统堆栈指示器,因为和其它16位寄存器一样,可作为变址寻址的指示寄存器使用,所以也可对系统堆栈内的数据直接进行运算和数据传送等处理操作。

堆栈的这些数据处理,只是各种子程序使用的作业,即适用于局部变量,因而存储器的使用效率提高,特别是可以不用高速暂存器。由于这些特点,所以易于实现子程序标准化(模块化或宏化),这样就会大幅度地改进以后的软件开发能力。

局部变量设置在系统堆栈之内,由其它子程序传送参量,如果使用用户堆栈作为全变量

传送,那么在处理局部变量和全变量两方面的子程序中,对数据的访问也就不需要使用绝对地址。进一步讲,如果程序本身也用位置独立型程序设计技巧编写,那么把那些标准化的程序模块作为宏指令时,就有可能为更多的程序设计人员所利用。而这些程序可以固化在ROM之中作为子程序使用,同时,使用存储器管理单元进行管理,这样就可以把它们放在任意的位置上。

6809中这样做的程序模块化产品有MC6838浮点运算ROM。该模块由于是位置独立型程序因而可以放在系统内的空闲区域之中,为其它程序任意使用。

关于用户堆栈指示器的用途问题,一部分内容在1.2.2节中已做过些说明。作为不同的用途,可以再举出它易于进行全变量处理的例子。在此所说的全变量,实质是局部变量的意思。根本上说,只是在某个子程序内所使用的作业称局部变量,除此之外,都可以看作全变量。

下面将以全变量和局部变量的具体处理方法为例进行说明。

### 1. 全变量处理

全变量一般是指几个子程序可以共同使用的作业。

6809中全变量处理是使用用户堆栈指示器U进行处理的。如果采用系统堆栈指示器S作为指示全变量的指示器,那么在每次调用子程序时,从子程序返回的地址将被保留在系统堆栈区,而没有进入全变量区中。这样做的结果,不能使子程序模块化和结构化。但如果使用用户堆栈指示器,就不会发生这种问题。现在对处理全变量的程序例加以说明。

表3.33为全变量数据处理之例。

在该程序中,所用变量的起始地址、变量的大小以至执行的种类等这些往子程序传送的参数,将称为内参数(In-line parameter)传送。这种传送只是在MPU的内部寄存器不能传送所有信息时,传送内参数是方便的。

子程序BLOCK的开始指令为 LDU, S, 它是把全变量的起始地址(调用BLOCK的BSR指令的下一条地址,即为原来用RTS指令返回的地址)存在用户堆栈指示器的指令,是读取全变量的前处理操作。

从LDX, U++到LDD, U++这段程序是接受来自主程序的参量, 传送 到MPU 的 内部寄存器之中。执行过LDD, U++时,用户堆栈指示器的内容,由于被更新为全变量的下一行,即NOP的地址,所以系统堆栈内的返回地址用STU,S预先设置好。

从LEAU <TABLE, PCR到STA OPCODE, PCR这段程序是用程序计数器相对 寻址方式取入由FLAG所规定的指令操作码,即暂定为指令ADDA。在该程序中,程序本身由于要修改自己的程序,所以只能在RAM中执行;而且只是增加表格的内容,就可以进行 各种各样的处理。在做成ROM化程序时,只要把EXEC子程序用数据块传送程序移到RAM之中即可执行。

调用子程序时,对于和主程序之间的变量交接,一般有两种方法,一种是把所有的变量 都存在寄存器之中,但使用变址寻址方式;另一种是通过用户堆栈进行的方法。前者也称为 内参数传送。

关于内参数传送问题

编模块化子程序时,需要把参数交接所要求的数据区用绝对地址给出来。除去外围器件 I/O等地址以外,对于完全不使用绝对地址的位置独立型方法或者完全不用高速暂存器RAM

的再入程序技巧来说,这一点是不方便的。因此,在6809中采用变址寻址方式的内参数传送方法是较为理想的。所谓内参数传送,就是在分支转移到子程序的指令下边设置参数形式的交接方法。因此在被调用的程序内,仅要求所设置的数据字节数能达到返回地址的数值即可。表3.28中的程序采用的就是这种方法。优点是在子程序内部可以任意地使用所有的寄存器。6809所使用的编译程序,基本上讲大多数使用的是内参数传送。

### 2. 局部变量的处理

局部变量指的是只在各个子程序之内使用的作业区。如果某个子程序的处理全部结束,那么该子程序的局部变量就可以完全不要。如果考虑到这种性质,又要确保在系统堆栈内的数据区,怎样做是合理的,方法不难找到。

以局部变量来说,确保其在系统堆栈区域内的方法有两个。第一个方法,在进行返回的同时,不管数据是否被破坏,如果MPU本身有寄存器可作为参数输入的寄存器使用,那么就可以用PSHS 指令保留到系统堆栈区,同时利用系统堆栈指示器,按变址寻址方式来处理数据。第二个方法,用LEAS -n, S指令,在系统堆栈内确保n字节区域,而在子程序返回之前,用LEAS n, S指令来作废被确保的区域。并且需把局部变量的总字节数确保在系统堆栈区的上面,用常数偏值的变址寻址方式处理数据。

局部变量的确保和作废的一般情况:

SUBR PSHS REG 保留寄存器 LEAS -n, S 确保局部变量区 : LEAS n, S 作废局部变量区 PULS REG, PC 恢复寄存器和子程序返回


在STA - 1, S或INC - 2, S等指令中,偏值为负数时使用了系统堆栈内的作业区,如果发生了中断,这时就会破坏使用中的作业区。为了防止这种情况,在开始用 LEAS - n, S这条指令时,要把系统堆栈指示器的数值设置到所用作业区的下限。即使在Pascal高级语言中,所用的局部变量、局部配置都要保证作业区在系统堆栈之内,才能写出合理的程序。

### 表3.33 全变量数据处理

00008		* MAIN ROUTIN	łΕ	
00010 00011A 2000 8D 00012A 2002 00013A 2004	2000 A 08 200A 4000 A 5000 A	BSR FDB FDB	* BLOCK ARGUM1 ARGUM2	GLOBAL ARGUMENT 1 GLOBAL ARGUMENT 2
00015		* RESULT STOR	ED IN ARG	UMENT2 REGION
00017A 2006 00018A 2007	01 A 64 A		FLAG SIZE	ARGUMENT SIZE
<b>0</b> 002 <b>0</b>		* GLOBAL DATA	DEFINITIO	DN
00022 00023	4000 A 5000 A		\$49 <b>00</b> \$5 <b>000</b>	

```
EQU
                                             100
                   0064
                           A SIZE
00024
                                     EQU
                             FLAG
                   0001
00025
                                            ø
                                               ADDITION .
00027
                              * FLAG
                                               SUBTRACT
00028
                                            1
                                               EXCLUSIVE-OR)
00029
                              * MAIN PROGRAM CONTINUE
00031
                                     NOP
00033A 2008 12
                              * END OF RUN :
00034
                                     SWI
00036A 2009 3F
                              * ARRAY DATA PROCESS SUBROUTINE
99938
                            A BLOCK EQU
                   200A
                                             *
00040
                              * INITIALIZE GLOBAL DATA POINTER)
00042
00044A 200A EE
                  E4
                                     LDU .S
60046
                             * FETCH ARGUMENT1 ADDRESS
86648A 200C AE
                  CI
                                     LDX ...
                                             * U++
                              * FETCH ARGUMENT2 ADDRESS
00050
80052A 200E 10AE C1
                                    LDY
                                             , U++
                             * FETCH BLOCK SIZE AND FLAG
00054
00056A 2011 EC
                  CI
                                     LDD
                                             , U++
                              * UPDATE SUBROUTINE RETURN ADDRESS)
00058
Ø0059A 2013 EF
                  E4
                                     STU
                                             ٠,2
                             * FETCH EXECUTIVE OPCODE
00061
                                     FETCH TABLE ADDRESS TOP
00063
00065A 2015 33
                  8C 10
                                     LEAU
                                             <TABLE, PCR
66667
                             * A=FLAG U=TABLE ADDRESS TOP
00069A 2018 A6
                                     LDA
                  CS
                                             A,U
80071
                                                 THEN A := (U+A)
00073A 201A A7
                  8D 0002
                                     STA
                                             OPCODE, PCR SET OPCODE
80075
                             * EXECUTE PROGRAM
                                             , X+
00077A 201E A6
                  80
                           A EXEC
                                                      FETCH ARGUMENT1
                                     LDA
                                                      EXECUTE FUNCTION
00079A 2020 AB
                             OPCODE ADDA
                  A4
                                             γ
                                                      STORE RESULT
SIZE := SIZE-1
00080A 2022 A7
00081A 2024 5A
                  AØ
                                     STA
                                             , Y+
                                     DECB
00032A 2025 26
00083A 2027 39
                  F7
                        201E
                                     BNE
                                             EXEC
                                                      REPEAT IF SIZE > 0
                                     RTS
00085
                             * OPCODE TABLE
96687
                  2028
                           A TABLE EQU
99989 \
                             * ADDA INDEXED ADDRESSING MODE
90090A 2028
                  AB
                                     FCB
                                            Sab
                             * SUBA INDEXED ADDRESSING MODE
86692
80093A 2029
                  AØ
                                     FCB
00095
                             * EORA INDEXED ADDRESSING MODE
66654A 202A
                  A8
                                     FCB
                                            $A8
```

### 图3.31是在中断条件下堆栈区的使用方法。



### (b) LEAS -n,S指令执行时




图3.31 考虑堆栈条件下堆栈区的使用方法

表3.34是从二进制数变换为BCD数,并由BCD数变换为ASCII编码的子程序。

从BINBCD开始的子程序的行号为21~25,这一段程序是把内参数所传送的全变量传送到局部变量区的预处理程序。

输入/输出数据地址放到X、Y寄存器之中,使它们作为 BNBCD的进入地址。 从BNBCD到BNBCD1 是确保局部变量和数据设置的程序。

BNBCD 2 是用常数去除输入数据的程序,其商放在系统堆栈指示器所给地址的下个地址(1,S)。BNBCD 3 为常数位的更新和使处于1,S中的商数变换为 ASC II 代码,并在OUTPUT地址处输出。到位数计数器0,S为0之前,则重复从BNBCD 1的循环。位数计数器为0时,则把局部变量区中的4个字节作废,并恢复X、Y寄存器内容,从而按照恢复好的程序计数器内容返回到主程序上。

表3.34 局部变量的处理/二进制数变换为ASCII

90019	·	* ENTRY IN-LINE PARAMETER TRANSFORM				
00021 00022A 2000 EE 00023A 2002 AE 00024A 2004 10AE 00025A 2007 EF	E4 A C1 A	BINBCD	STU FDX FDU FOU	* .S .U++ .U++	FETCH GLOBAL DATA ADDRESS FETCH BINARY DATA ADDRESS FETCH ASCII DATA ADDRESS UPDATE RETURN ADDRESS	
00027		* REGIS	STER DAT	ra transfo	DRM ENTRY	
00029 00030A 2009 34 00031A 200B 32 00032A 200D 33 00033A 2010 C6 00034 00035A 2012 E7 00034A 2014 EC		* SAUE	EQU PSHS LEAS LEAU LDB DIGIT ( STB LDD	-4.5 <kconst.f #5</kconst.f 	SAUE GLOBAL DATA ONTO S-STACK RESERVE 4 BYTES LOÇAL VARIABLE PCR FETCH KCONST TABLE ADDRESS DIGIT COUNT SET D LOACAL VARIABLE FETCH 16-BIT BINARY DATA	
00038A 2017 6F 00039A 2019 A3 00040A 2018 25 00041A 201D 6C 00042A 201F 20		BNBCD1 BNBCD2		1.S .U BNBCD3 1.S BNBCD2	DIVIDE RESULT = 8 D:=D-(U)  INCREMENT DIVIDE RESULT CONTINUE UNTIL OVERFLOW OCCUR	
00044A 2021 E3 00045A 2023 ED 00046A 2025 A6 00047A 2027 8B 00048A 2029 A7 00049A 2028 6A 00050A 202D 26 00051A 202F 32 00052A 2031 35	C1 A 62 A 61 A 30 A A 60 A E4 A E8 2017 64 A B0 A	٠	ADDD STD LDA ADDA STA DEC BNE LEAS PULS	#'0 ,Y+	ADJUST TEMPORARY DATA IN ACC DISAUE TEMPORARY DATA RESTORE DIVIDE DATA CONVERT TO ASCII SAVE ASCII DATA DECREMENT DIGIT COUNT COMPLETE? DELETE LOCAL VARIABLE AREA RESTORE REG AND RETURN	
00054	•	* CONS1	ं TAOL THAT	ia		
00054A 2033 00057A 2035 00058A 2037 00059A 2039 00040A 203B	2710 A 03E8 A 0064 A 000A A 0001 A		FDB FDB FDB FDB FDB	10000 1000 100 100	-	

# 3.4.7 软件中断的应用

如前所述,6809设有SWI1、SWI2、SWI3三个软件中断指令。6809的SWI1和6800的SWI相同,它使条件码寄存器的高 2 位 (E、F)标志位置 1。但SWI2和SWI3都不能使E、F标志位发生变化。

软件中断指令的第一个特点是指令本身只有操作码,没有操作数。第二个特点是由软件中断所决定的向量地址的内容可以跳到64K字节的任意空间。在执行软件中断时,由于全部寄存器都保留在系统堆栈之内,所以可以利用主程序内寄存器中的内容,而且新的作业也可以利用这些寄存器,在用过之后,全部寄存器的内容还可以进行恢复。

在软条中断处理程序内,也可以利用再入方法,接连不断地进行软件中断处理。各个软件中断都是独立存在的,所以在完成大型任务时,需要把程序设计成结构化的或是模块化的

程序。一般情况,往往把软件中断作为执行宏指令使用。图3.32是使用SWI作宏指令之例。 在该例中,宏指令可有128种。在中断程序中,为了用运算方法求出表格所在地点,可以使 用程序计数器相对寻址 (LEAX MACRO, PCR), 累加器为偏值的间接变址 寻址 方式 (JMP [B, X])。




图3.32 使用SWI作宏指令

宏指令调用的实例如表3.35 (a) 中所示的程序。

有关宏汇编程序的表示方法,请参考有关宏定义资料。不过这些程序都可做成再入型、 位置独立型或递归型程序。

使用一字节内参数传送和SWI指令所设计的宏指令,这时操作数会增加一个字节的机器字。因此,对主程序而言,其前提条件是处理软件中断的操作系统应该完备。但各个操作的地址,不必要向设计主程序的程序人员公开。而需要公开的只是给出操作数值和操作的关系表格。该表格之例如表3.35 (b) 所示。

使用汇编语言进行程序设计时,和高级语言一样,多数程序设计人员还要划分为宏单位,设计主程序时也用宏指令编写,这样可以提高效率。

### 表3.35 宏调用和宏表格之例

```
(a) 宏调用
  00057
                                               * PRINT STRINGS TERMINATED BY EOT ($4)
  00052
                                               * PDATA CR/LF BEFORE STRINGS
                                               * PDATA1
                                                                                  STRINGS ONLY
  00000
                                                                       .PCRLF
  00032A 0020
                                               PDATA
                                                          XCALL
                                            A PDATAL LDX
  00033A 0022 AE
                                                                       4.0
                                                                                      FETCH STRING TOP ADDRESS
                                                                                     READ PRINT DATA
PRINT DATA = EOT ?
  00034A 0024 A6
                              80
                                            A PDATA2 LDA
                                                                       . X+
                                                           CMPA
                                                                       #34
  00065A 0026 81
                              04
                                            À
  00033A 0028 27
                                       8030
                                                                       PDATA3
                              03
                                                           BEQ
                                                                                     RETURN IF EOT
                                                                      OUTCH
4,U
                                                                                     OUTPUT ONE CHARACTER
RESTORE CHARACTER POINTER
  00067A 002A
                                                           XCALL
  00033A 002C AF
                              44
                                                           STX
                                       0024
  00039A 002E 20
                              F4
                                                                      PDATA2
                                                           BRA
  00070A 0030 39
                                               PDATA3 RTS
·(b) 宏表格
  * SYSTEM CALL (XCALL) USING SWI ($3F) WITH ONE BYTE INLINE CODE ($80-$9F)
  XCALL MACR
   IFEQ NARG-1
   SWI
   FCB ¥0!+%10000000
   ENDC
   IFNE NARG-1
   FAIL *
   ENDC
   ENDM
   SPC 2
 SEQ MACR
   IFNE HARG
 ¥Ø EQU *
   ORG #+1
   ENDC
   ENDM
   SPC 2
ORG $0
   SPC 2
   SEQ . INHEX INPUT ONE HEX CHARACTER / CONVERT HEX SEQ . BEGEN INPUT BEGIN AND END ADDRESS (INDEXED BY X-REG)
  SEQ .BEGEN INPUT BEGIN AND END ADDRESS (INDEXED BY X-REG)
SEQ .CBCDH CONVERT ASCII TO BCD
SEQ .BCDBI CONVERT ASCII TO BCD
SEQ .CHEXL CONVERT UPPER 4 BIT DATA TO ASCII
SEQ .CHEXR CONVERT LOWER 4 BIT DATA TO ASCII
SEQ .INADD INPUT ADDRESS STORED IN X-REG INDEXED ADDRESS
SEQ .INCH INPUT 8-BIT ASCII DATA FROM ACIA
SEQ .INCH INPUT 7-BIT ASCII DATA FROM ACIA BIT 7=0
SEQ .OUTCH OUTPUT ONE CHARACTER FROM ACC A
SEQ .OUTCH OUTPUT 2 HEY AND SPACE
  SEQ .OUT2H OUTPUT 2 HEX AND SPACE
SEQ .OUT4H OUTPUT 4 HEX AND SPACE
SEQ .PCRLF PRINT CARRIER RETURN AND LINE FEED
```

# 第四章 6809的接口、系统和应用

# 4.1 6809的接口

# 4.1.1 基本输入/输出

在大多数第三代微处理器(如6809)中,微处理器可以直接同MPU芯片的数据总线接口,也可以通过专门器件或者为某种目的而设计的特殊芯片接口。将来的微处理器,外围器件的许多功能将做在微处理器芯片之内。但不管哪种情况,这种接口都是用来组成微处理器输入/输出的结构。微处理器的输入/输出端可以是单线、多线、并行或串行结构。在本节将介绍一些很简单的输入/输出接口,有单线和多线的两种。这些接口都是常用的,所用器件有的不用时钟,有的可用6809时钟同步。

### 1. 基本输出形式

单线输入/输出是微处理器接口的最基本的形式。图4.1给出了一种极简单的单线输出的线路。该线路采用一个7474的 D型触发器作成。当在7474的时钟输入端加入时钟信号时,该位作为锁存器就可以把6809数据总线D0的状态保存起来。时钟信号输入端,由A0、A1、A15、E和R/W地址和信号线经过'与非'门进行驱动。例如可以使用一条简单的指令STA \$8001来输出累加器A的内容。注意,指令STA \$8005、STA \$8009……都可以输出累加器A的内容。




图4.1 单线输出端结构

这种输出可以很方便地作为某些装置的控制信号使用。该装置在触发器Q端读出 0 状态时,向某一特定方向动作;读出为 1 状态时,则反方向动作。显然,这种单线输出端在任意时间只能使装置本身选择两种状态中的一种状态。该信号在MPU的地址总线和E信号形成之后才会有效,并在地址总线状态稳定后,E的下降沿才能选通数据线信号。

单线输出产生的脉冲可正可负,图中给出的线路产生正脉冲。根据图4.1所给线路,使用以下程序可以做成正脉冲产生器。

LDB # 1 产生脉冲 STB \$8001 给出'1' LDA #\$10 延迟数值 UP DECA BNE UP COMB STB \$8001 给出'0'

### 2. 锁存输入基本形式

当某设备的一条输出线上可以给出数据,但通常并不保持该数据时,这时要求截获(锁存)该数据,其线路如图4.2所示。从线路可见,锁存器件的输出端接到三态缓冲驱动器,锁存器使用E脉冲的上升沿来截获瞬间的输入信号。同时也使三态器件启动工作。这时,该输入信号读进6809的 D。端,可以使用指令LDA \$8002(或\$8006、\$800A……)。这种方法满足输入端的最低要求(即经三态门的译码和定时),同时还具有锁存功能。




图4.2 单线输入端结构

如果接收输入端为多条并行信号,这时可以单线输入改成多线输入的结构。使用一个芯片的 8 位输入口如图4.3所示。而且这 8 个锁存器的输出并行接到6809的数据输入端上。 这些锁存器由地址线、 $R/\overline{W}$ 和E信号实现时钟信号同步。为了从这些锁存器中读出输入信号,可以采用指令LDA" \$ 8002(或\$ 8006、\$ 800A,……)完成。

如果设备本身只要求电路尽量简单,那么使用起来也直截了当。但还有许多设备要求在设备和处理器之间产生某些回答响应或交接信号。这样耦合连接的结果就可以通知微处理器。设备已经为微处器的工作准备就绪,或者相反还没有准备好。另外微处理器也可以通知外围设备,它的数据已经准备就绪。总之当其它单元需要肯定回答信号作为响应时,这种情况下,就会产生交接关系的要求,或称"握手"信号。这种控制信号的一种特殊解释可以称为通信协议,英语称作Protocol。意思也就是希望有一种符合一定规则、有秩序的交换。当把字节




图4.3 8位并行输入口线路

和信息的格式以及信息的顺序都规定好之后,通信协议本身就会很严格、准确。微型计算机 或微处理器通常都使用和它们本身系列相配套的外围器件,这些外围器件都没有标准的或者 容易使用的工作交接的方法。

# 4.1.2 并行接口

当希望采用具有工作交接方式的并行接口时,68××系统通常使用M C6821 并行接口芯片,有时简称PIA。并行的双输入/输出口实例如图4.4所示。PIA1作为双输出口,其A和B口都作8位输出。PIA2作为双输入口,其A和B口都作8位输入。例如该输入和输出口在实




图4.4 (a) 并行输入/输出口线路




图4.4 (b) LED电路结构




图4.4 (c) 键盘线路结构

际应用中可分别接到键盘和光电二极管(LED)数字显示器上,给系统作外围设备使用,如图4.4 (b)和图4.4 (c)所示。其中PIA1的A和B输出口驱动显示电路,PIA2的A和B口分别接到键盘译码器的行和列输入端上。

### 1. 6821接口

6821是可程控的并行接口的I/O器件。每片6821都设有两个 8 位数据线接口,其中每个口都相应设有两条控制线。每个口是作为输入还是输出使用,其控制线是作为输入还是输出控制,这些功能的实现都可以由程序赋值,或重新定义。图4.5是 6821 作为输入口交接使用的线路结构。根据上列 PIA2 作为键盘输入口使用,有关寄存器的选择地址确定如下。A 口数据寄存器DRA地址为 \$ 8004,A口控制寄存器CRA地址为 \$ 8005,B 口数据寄存器 DRB地址为 \$ 8006,B口控制寄存器 CRB 地址为 \$ 8007。PIA1 作为输出口使用,B口数据寄存器 DRB地址为 \$ 800A,B口控制寄存器CRB地址为 \$ 800B(有关 6821的详细说明见参考文献资料〔1〕)。




图4.5 输入口交接线路结构

在应用中选择PIA各寄存器时,主要是使用6821芯片上所设置的输入线RS0、RS1、CS0 CS1和CS2。这些输入线要适当接到地址总线的 A0~A15 相应的地址线上,并以此来译码。 PIA芯片设有同步信号,在MPU适当的时间对数据进行锁存。当6821 同 6809 系统相连时, 要把6809的 E 信号接到6821的E端之上。凡是可编程控制的器件都需要做一些初始化器件状 态的工作。6821 器件在系统 RESET 信号作用下,会自动地使6821中所有寄存器清零。如果 需要改变 A 和 B 口的输入/输出方向以及控制方式,设计人员可以用程序改变数据方向 寄 存 器的内容 (DDRA和DDRB),或者改变控制寄存器CRA和CRB的内容。

一个完整的微处理器系统中的加电动作与 RESET 信号是同时产生的, 所以有可能使模 糊的定时信号加到6809相连的各种接口电路上,误以为是 RESET 的结果。为了防止这种问 题, 6809在设计中要考虑到这一点。当时6809和6821以及几乎其它所有68××外围器件进行 清零 (RESET) 时, 6809将是最后完成清零的器件, 因此当 6809 设置它们的工作内容时, 这些外围器件都将做好了工作准备。所以,不会使随机的数据或控制字偶然地锁存进可编程 外围器件的寄存器之中。

#### (1) 输入交接过程:

假设使用6809和在几个PIA中选一个作为输入口。同时,还假定器件本身希望通知MPU。 数据已经到达。显然对该通信协议的信号可以由PIA中的CA1和CA2 堂制线很方便地实现。 .现在来考虑怎样选择图4.5中的信号格式以及相应地建立控制寄存器程序。 设 A 口 地 址 为 \$8004单元的是从某种设备来的8位输入口,A的控制CRA的地址单元为\$8005。同时还假 ·设6821中的IRQA线接到MPU的IRQ端。当该设备给出有效输入数据时,它就向PIA的 CA1 线发出一个正到负沿的信号,这就是从设备发出来的"输入准备就绪"的信号。这时表明新 的数据已经来到。当 CA1 变低电平时, CRA 的第 7 位置 1 。这时微处理器即被中断, 并取 出中断向量转入中断程序。在中断程序中的处理软件首先检查所有 PIA 器件中的CRA 寄存 器,以便确定哪个PIA中CRA 的第 7 位为 1 。这时可以使用简单的分支转移指令 BMI 来测 试第7位结果,因为第7位是一个机器字的符号位。

把数据读入6809的累加器 A 使用一条指令 LDA \$8004 即可完成。当 MPU 读出单元 \$8004中的数据时,PIA将发出正向信号给CA2,通知外部设备,数据已由MPU取走。读出 该数据寄存器内容之后,控制寄存器的第7位还要被清零,同时释放IRQ线。以上是6821作 为输入口的一个有代表性的交接通信协议。当然还有其它方式也都是可行的。

下面根据图4.5的线路和工作过程来写出输入交接工作的程序。当经IRQA接受了中断以后,MPU就将执行中断处理程序,读出接到A口外设中的数据,该数据寄存器地址为\$8004。原来的ACCA内容先保存起来(在该程序之后恢复)。把数据装入ACCA,然后再把它存入RDATA单元。在离开中断之前,使I标志位清零。程序如下:

INTA LCA \$8004 输入数据 STA RDATA 存储数据 ANDCC #\$EF /#中断 RTI

#### (2) 输出交接过程

如果要求用交接通信协议建立一个 8 位输出口,与以上输入过程类似。如图 4.6 所示,设使用PIA器件的B口作为 8 位输出口使用,控制线CB1和 CB2 分别作为"输出请求"(设备需要其它数据),和"输出准备就绪"(MPU 已把数据装入数据寄存器)。当 CB1 变低电平时,该控制寄存器第 7 位将置 1。当6809 经 IRQB 被中断时,中断处理软件应检查所有PIA控制寄存器中的第 7 位内容。6809的中断服务程序在响应中断处 理 时 应 把 数 据 放 在 \$800A单元,这时可使用STA \$800A指令。因此数据从ACCA进入PIA的B口数据寄存器。




图4.6 输出口交接线路结构

同输入口交接协议一样,如果用程序适当地写入控制寄存器就会实现协议的要求,在\$800A 装入了数据之后,CB2将变为高电平状态。

上述图4.5和图4.6的交接协议的建立,要求对单元 \$ 8005和 \$ 800B 的控制寄存器 CRA和 CRB 分别用程序控制才可实现。所用的程序控制字在图中分别作了说明。因为6821 是可程控的器件,所以可以改为输入控制线 CA1、CB1和输出控制线 CA2、CB2的内容解释。

下面给出输出交接工作的程序,程序中输出数据为25<sub>10</sub>。经IRQB到MPU按受中断之后,为了使数据输出到PIA的B口,其程序如下,其中数据寄存器地址为\$800A;

INTB LDA # \$ 25 STA \$ 800A 输出25 ANDCC # \$ EF 清零 I 屏蔽位 RTI 返回

#### 2. 模拟转换

众所周知,接收或产生模拟信号的重要的接口器件分别是模拟-数字 转换(ADC)和数字-模拟转换(DAC)接口。使用PIA作ADC 转换的线路如图4.7所示,6821(PIA)通过A口8位和B口4位采集由12位ADC 转换出来的数字量。模拟-数字转换器要求一个"启动转换"信号,从6821的CA2端产生正脉冲即可作为对ADC的启动转换命令。转换完成之后,ADC产生控制信号,表示"转换结束"或"数据有效"。该信号接到6821的CA1端。当该线为高电平时,表示数据在ADC中已经完全转换好,6821可以使用。




图4.7 12位模拟-数字转换接口

经6821的选片CS端和寄存器选择RS端,对A口和B口的控制寄存器和数据寄存器的特定 地址单元设为 \$8040~\$8043。图4.8所给的是6821直接连到数字-模拟转换器DAC的线路。




图4.3 8位数字-模拟转换接口

该DAC没有使用控制信号,而是自动地把 8 位数据转换为等效的模拟量。在 DAC转换期间,需要保持数据的稳定性。6821的 A 口寄存器地址为 \$ 8050和 \$ 8052。经过地址总线使用选片端和寄存器选择线共同选定。

下面给出使用PIA作接口和ADC转换器把在 - 5 ~ + 10V范围变化的模拟信号转换 为数字量的程序。程序中所给的主程序是对图4.7的ADC电路和图4.8的 DAC 电路进行测试的程序。

表4.1是对ADC/DAC的测试程序。其过程实际上就是从ADC 读出信号后就直接把它输出给 DAC。后面的程序只是把 12 位转换数值中的高 8 位转换为模拟量。通常可以用这种程序作为 ADC/DAC 电路的诊断程序。程序中假定 DAC 是反方向的数字输入,即正数产生负的模拟信号。为了正确地使用该程序,在模拟信号送到 ADC 输入端之前需将其反向,一般加一个简单的运算放大器即可。模拟信号经过运算放大器后,在程序末尾设有进行比较的子程序以便确定数字量是否等效于送到 DAC 的数值,只要每次两个数值不等时, 局 部 变量 COUNT即被加 1。如果ADC和DAC正常工作,COUNT变量数值一定为零。

在结束本节讨论之前,再说明一下在微型计算机系统和外设之间建立通信协议(约定) **的几个**条件,或者说是相互取得交接一致的要求。通常要求协议具有以下能力:

- (1) 外部设备对某些任务或服务的开始请求,
- (2)被请求的系统对该请求做出肯定回答:
- (3)外部设备接着做完服务;
- (4)最后,外部设备在完成所接受的服务后做出肯定回答。

虽然每种硬件都可能大不一样,但这些通信约定的原则一定要按步就班地做到才行。实际中每一步骤都要用到性质不同的控制信号和肯定回答信号(或称确认信号)。这些信号通常称为:"输入就绪"和"输入确认","输出就绪"和"输出请求"等。

1000

#### 表4.1 ADC/DAC线路测试程序

```
◆ THIS MODULE TESTS AN ADC/DAC BOARD FOR FAILURE徘徊AT MAY
→ OCCUR IN EITHER THE ADC OR DAC. THE MODULE, TEST, CONSISTS
. OF A SET OF JUMPS TO SOME FIVE LOWER-LEVEL SUBROUTINES
. WHICH FIRST INITIALIZE THE PIA INTERFACES, THEN GENERATE
• A SAWTOOTH SIGNAL, STORING INTO THE DAC, CHECKING THE
. ADC SIGNAL TO VERIFY THAT THE OUTPUT SIGNAL CONVERTED
. BACK TO ITS DIGITAL ANALOG IS EQUIVALENT. ANY ERRORS
. CAUSE LOCATION, /COUNT/, TO CONTAIN A NONZERO VALUE. THE

    ROUTINE, TEST, CALLS SUBROUTINES PINIT, GINIT, DAC, ADC,

· AND CHCK.
. PINIT INITIALIZES DAC OUTPUT PORT A
. GINIT INITIALIZES ADC INPUT PORTS A. & B
DAC OUTPUTS A WORD TO DAC VIA PORT A
. ADC INPUTS
                 A WORD FROM 12 BIT ADC VIA PORT
                 A (MSB) AND PORT B (LSB)
. CHCK COMPARES THE ADC DIGITAL VALUE WITH THE ORIGINAL
       DAC VALUE, INCREMENTING /COUNT/ IF NO MATCH. ELSE
       /COUNT/ IS ZERO.
◆ SINCE DAC IS INVERTING, AN ANALOG CIRCUIT MUST BE USED TO
• INVERT THE SIGNAL BACK TO ITS ORIGINAL POLARITY BEFORE
• ADC
* STACK PICTURE ON ENTRY AND EXIT
        U + 0
                  OLD STACK MARK
        U - 1
                  DAC OUTPUT VALUE
        U - 2
                  ADC INPUT VALUE
        U - 3
                  ERROR COUNT

    CALLING ROUTINE

TEST
        PSHS
                  U.B.A.CCR
                  S,U
        TFR
        LEAS
                  -3.U
        CLR
                  VALOUT,U
        CLR
                  COUNT,U
        LBSR
                  PINIT
        LBSR
                  GINIT
LOOP
                                   OUTPUT TRIAL VALUE
        LBSR
                  DAC
        LBSR
                  ADC
                                   RETRIEVE ANALOG VALUE
        LBSR
                  CHCK
                                   COMPARE
        INC
                  VALOUT,U
                                   CHANGE SIGNAL
```

• END CALLING ROUTINE

BNE

TFR

PULS

SUBROUTINÉ, PINIT, TO INITIALIZE PIA FOR DAC INTERFACE

LOOP

CCR,A,B,U,PC

U,S

REPEAT TEST

RETURN

PINIT	PSHS	A	
	CLRA		
	STA	PIA2AC	SET UP DORA
	COMA		i de la companya del companya de la companya del companya de la co
	STA	PIA2AD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	LDA	#\$04	SET UP DATA
	STA	PIA2AC	REGISTER ADDRESS
	PHIS	ል ቃድ	

```
. END OF SUBROUTINE, PINIT.
PIAZAC EQU
                  $8052
                                    CONTROL REGISTER
PIA2AD EQU
                  $8050
                                    DATA REGISTER
. SUBROUTINE, GINIT, INITIALIZES PIA FOR ADC INTERFACE
GINIT
        PSHS
        CLRA
                  PIA1AC
                                   SET UP CONTROL REG A
        STA
        STA
                  PIATAD
                                   SET UP DATA REG A
        STA
                  PIA1BC
                                   SET UP CONTROL REG B
                  PIA1BD
                                    SET UP DATA REG B
        STA
        LDA
                  #$04
        STA
                  PIA1AC
                                    SET UP A DATA REG ADDR
        STA
                  PIA1BC
                                   SET UP B DATA REG ADDR
        PULS
                  A,PC

    END SUBROUTINE, GINIT.

PIA1AC EQU
                  $8042
                                    A CONTROL REG ADDR
                                    B CONTROL REG ADDR
PIA1BC RQU
                  $8043
PIA1AD EQU
                  $8040
                                    A DATA REG ADDR
PIA1BD EQU
                  $8041
                                    D DATA REG ADDR

    SUBROUTINE, DAC, OUTPUTS CURRENT ACCA VALUE VIA PORT A

        PSHS
DAC
                  VALOUT,U
        LDA
        STA
                  PIA2AD
        PULS
                  A,PC

    END OF SUBROUTINE DAC

    SUBROUTINE, ADC, CONVERTS ANALOG SIGNAL TO

    DIGITAL EQUIVALENT. CHECKS ONLY HIGH ORDER

• 8 BITS OF POSSIBLE 12 BIT DIGITIZED VALUE
ADC
        PSHS
                  B,A,CCR
                                    LOWER START -
        LDA
                  #$36
                                    CONVERSION LINE
        STA
                  PIA1AC
        LDB
                  #$3E
                                    PULL IT HIGH
                                    NOW LOW
        STB
                  PIA1AC
        STA
                  PIA1AC
• CLEAR CRA7 TO SET UP END OF CONVERSION
• TEST BY DUMMY READ
                  PIA1AD
• NOW WAIT TILL CONVERSION IS COMPLETE
                  PIA1AC
                                    CA1 HI?
WAIT
        LDA
        BPL
                  WAIT
                                    NO
• SET ADC VALUE INTO ACCB AND RETURN
                                    YES
        LDB
                  PIA1AD
        STB
                   VALIN,U
        PULS
                   CCR,B,A,PC
• END OF SUBROUTINE ADC.
. SUBROUTINE, CHCK, CHECKS DIGITIZED VALUE FROM ADC
```

. WITH ORIGINAL VALUE FROM ACCA CONVERTED TO ANALOG

```
    /COUNT/ IS SET TO NONZERO IF NO MATCH

CHCK
       PSHS
                  B.A.CCR
       LDA
                  VALOUT,U
                                   GET ANALOG VALUE
       CMPA
                  VALIN,U
                                   COMPARE TO DIGIT-
       BEQ
                  OUT
                                   IZED VERSION
       INC
                  COUNT.U
OUT
       PULS
                  CCR, A, B, PC
* END OF SUBROUTINE CHCK.
                                   DAC-OUTPUT VALUE
VALOUT EQU
                  -1
                                   ADC INPUT VALUE
VALIN EQU
                  -2
COUNT EOU
                                   ERROR FLAG
```

# 4.1.3 串行接口

微处理所用的串行接口通常都是串行数据流的形式,如图 4.9 所示。字符的格式一般都要设置一个起始位,按着为 8 位信息位,最后为 1 或 2 个终止位。图中所示的"传号"(mark)或二进制数值 1 的状态表示到外设和 MPU 的传输处于




图4.9 异步终端的字符格式

空闲方式(即没有字符在传送)。需要注意的是起位总要求是一个"空号"(space)或为0态。按上述格式传输每个字符时需要有11位数字信号。除去常用的这种格式外,也还有其它的串行数据格式,在此不再叙述。

如果要求按图4.9的字符格式输出串行数据流,并按图4.1的单线输出线路配置,其所需软件程序如表4.2所示。该程序输出字符速率是每秒10个字符。使用延迟子程序形成空号间隔脉冲输出为9.1ms(此时,需每秒10字符的接口)。这时6809工作频率为1MHz。

#### 异步通信接口器件----MC6850

这里简要介绍一下68系列中常用的性能较高的串行数据传输器件,即异步通信接口——MC6850,或称ACIA器件(详细内容见参考资料〔1〕)。该接口器件设有8位并行数据总线,可和MPU交换数据,并把这8位数据转换为串行方式送给与外部相连的发送数据端Txd,如图4.10所示。从外部接收数据给MPU时,需经过接收数据端Rxd进来,串行数据在ACIA内部被自动地转换为并行数据,并送到8位数据总线上。

6850器件中设有几个重要的为交接方式工作的控制信号线,其中有"清除发送"CTS、"请求发送"RTS和"数据载波检测"DCD三信号。外部设备如调制解调器(MODEM)或其它串行数据设备可以使用这些信号,在6850内部设置其状态寄存器的内容,以便给出特定标志通知MPU动作。串行数据设备可以使用不同的发送和接收时钟,因此 6850 可以接受这种不同频率的发送和接收时钟,能够分别取出串行数据的内容。

#### 袅4.2 串行数据输出

- . THIS ROUTINE SENDS A SERIAL CHARACTER OUT THROUGH
- . THE LEAST SIGNIFICANT BIT D(0) OF LOCATION \$8001.
- . USES DATA WHERE ADDRESS IS ON THE STACK AT /CHAR/
- STACK PICTURE ON ENTRY AND EXIT
- U+0

OLD STACK MARKER

- U 2
- ADDRESS OF CHARACTER OUTPUT KEY (8001)
- •

#### \* SUBROUTINE BODY

U - 4

OUTTY	PSHS	B, A, CCR		
	LD8	#11		
	LDA	[CHAR,U]		
<i>2</i>	ANDCC -	#\$FE		
	ROLA	4		

SET COUNTER TO 11 GET CHAR INTO ACCA CLEAR CARRY FLAG CARRY INTO A(0) TRANSMIT BIT

SENDIT STA LESR NEXT RORA [OUT,U] DELAY

#801

WAIT 9 MILLISECONDS
POSITION NEXT BIT
PLACE STOP BITS

ORCC

DECB BNE SENDIT

RETURN

FULS CCR,A,B,PC \* END OF SUBROUTINE

• STACK PARAMETER OFFSET VALUES

CHAR EQU

-2 -4 ADDRESS OF CHARACTER

**OUTPUT KEY** 

COUNTDOWN

- . DELAY ROUTINE OF 9.1 MILLISECONDS
- . ASSUMES NO INTERRUPTS OR WAITS ON MPU
- . COMPUTE DELAY WITH CLOCK CYCLE TIMES-


\* #\$0A TIMES #\$64

DELAY PSHS Y.X LDX #\$0A LDY #\$64 XI **X2** LEAY .-Y ONE X2 ,-X LEAX BNE XI X,Y,PC PULS

INITIALIZE X1 COUNTER
INITIALIZE X2 COUNTER
COUNTDOWN X2
ZERO?

ZERO? COUNTDOWN X1

ZERO? YES. RETURN



8021 R/W=1时,为读状态 8020 R/W=0时,存入发送数据寄存器

图4.10 6809和6850 (ACIA) 接口线路

图4.11是用ACIA 发送时的程序流程图,其程序如表4.3所示。程序中使用了控制信号,并检查6850状态字中的TDRE状态位,通过它了解发送数据寄存器是否为空位,如果 ACIA 从MPU接收了 8 位数据,则该位不空。载波检测标志位DCD表示正在发送载频。\$8021 单元表示ACIA 的状态,单元\$8020内容表示从MPU寄存器ACCB接收的 8 位并行数据。




图4.11 ACIA发送程序流程图

#### 表4.3 ACIA发送数据程序

- THIS ROUTINE OUTPUTS A DATA WORD THROUGH AN ACIA, CHECKING
- \* THE CARRIER DETECT FLAG, DCD, BRANCHING TO AN (ERR)
- ERROR ROUTINE IF CARRIER IS LOST. THE SUBROUTINE USES
- \* MPU REGISTERS A, B, AND CCR.

•	ACIA	STATUS REGISTER		8021
_		•		
•	ACIA	TRANSMIT DATA REGIST	IEH	8020
•				
•				
• SUBRO	UTINE BOD'	Y		
ACIATR	PSHS	8,A,CCR	SAVE	MPU REGISTERS
	LDA	ACIAST	CHEC	K TORE BIT
	ASRA	- V		
	ASRA			• ,
	BCS	TXDRY	TRAN	NSMIT DATA
	ASRA		REGI	STER EMPTY?
	ASRA		NO	
	BCC	ACIATR	CHEC	K DCD FLAG
	LBRA	ERR	CARE	RIER OK?
TXDRY	STB	ACIADA	NO	
	PULS	CCR, A, B, PC	YES,	READY TO SEND
			RETU	RN
ACIAST	EQU	\$8021		•
ACIADA	EQU	\$8020		

# 4.1.4 标准接口

微处理器范围使用的通用标准接口尚有待设计制定。当前的大多数标准或者是实际上被承认的。或者是建议采纳的。作为实际上的标准有S-100总线、MULTI-BUS总线(Intel公司)、VME总线和 LSI-11。目前建议采纳的标准有 CAMAC IEEE583 总线、IEEE488 和 RS-232标准。除RS-232标准之外,所有这些总线都是并行的I/O标准。

标准接口的的技术指标通常应该包括排线表或引线表、状态图、引线定义和信号参数容限。当前流行的多数标准都具有这些资料,虽然不是所有内容规定得都很明确。例如,S-100总线还有一些没有定义的引线,明显的缺点是地线和电源引线都较少,而且主要适合于8080微处理器系列。不管怎样,S-100总线还是很普及的。在微型计算机领域中,许多外部设备都同S-100总线相兼容。IEEE协会还正在研究S-100总线的标准规范。

#### 标准的类型

标准接口的主要类型有两种。一般说,在MPU和I/O之间或者是主从关系,或者是说听关系。前者,指总线主模块产生驱动命令并驱动地址线。单板计算机就是主模块,由主模块控制其它从属模块或I/O板。因为从属模块不能控制总线,存储器和I/O模块都是典型的从属模块。在一个典型接口可能有多个主模块存在,因此在几个主模块同时请求使用总线时,它们之间则需结合通信协议制定标准技术规范。此时总线时钟要作为定时基准,以便在多主模块请求时解决总线争夺问题。

在各个模块间使用说听关系的一个精心制定的标准接口就是488标准。因为总线基本工作在两个主要方式之一,系统控制器必须建立哪个设备在"说",哪些(包括多个)设备在"听"。同时,系统控制器还能结束网络的工作过程。在 488 标准中,可有一个或多个听者能获得总线。

#### 某些考虑

当选择某一总线接口时的另外一种考虑就是电源设施分布的结构,特别是使用单板结构的微型计算机系统,更加显得重要。因为在底板上焊接时,需要了解电源是集中型的还是分散型的。集中型电源容易进行调整,分散型电源需要在底板每块插件板上进行调整。应用中选用集中型还是分散型电源分布,这取决于环境的干扰和实际电源走线分布的情况。电源分布的情况是总线标准中有关电气技术指标要说明的一个方面。在总线标准中,一般也规定了电源电压和电流允许变化程度(容限值)。同时对每个电气信号的容限也作了规定。

莫托罗拉公司对68系列的 8 位机系统制定了EXORciser86总线标准,对16位机或32位机制定了VMEbus总线标准。前者的具体规定见附录14。

# 4.1.5 RS-232标准接口

大多数机械式的输入/输出设备同微处理器的时钟速率相比是很慢的,而且,一般情况下,同微型计算机系统的距离也是较远的,因此,它们之间进行连接时往往使用串行数据通信接口。还有一种情况就是在许多应用中要求微型计算机系统或微处理器与外部设备之间的连线数目最少。所以 RS-232C 就是为满足这些条件制定的普及型标准接口。RS-232接口的电压变化范围最小为 3 V,最大为25V;而且终端要设有 3 ~ 7 kΩ 的电阻。使用负逻辑信号,关态为逻辑 1,开态为逻辑 0。数据字符信号的传输设有发送(TRANSMIT)、接收(RE-

CE1VE) 和信号地三条引线。RS-232C标准接口的说明见表4.4。RS-232接口标准 可 能 要被RS-422标准来代替,原因是RS-232的电缆长度较短(常用为50英尺或更短些)。

线路	引线号	电压 (V)	信号名称和符号	功能	
AA	1		保护地 OR	希望使用中有公共地时,使MODEM或耦合器机壳接到	
АВ	7	· <del>-</del>	信号地 OV	控制器机壳。 连到控制器上的所有电路建立公共参考点 <b>。</b>	
ВА	2	±12	发送数据TD	发送控制器来的电报调制信号给 MODEM 或耦合器	
ВВ	3	±5 { ±25	接收数据 RD	(TTY来) 发送 MODEM或耦合器来的电报调制信号给控制器 (到TTY)	
CA	4	±12	请求发送 RG	当从线路CD接收 (+) 信号, 该线给MODEM或耦合器传送(+)信号, 使发射载波和在CB线路上产生接收的原答(TTY来)	
СВ	5	±5 } ±25	清除发送 CTS 或 发送就绪 RS	安送到控制器的信号(+)"清除发送"(有线路相连, 发送载波)。RS灯亮。这是对"请求发送信号RG"通过 CA线路送给MODEM或耦合器的响应(有延迟)(到TTY	Ī
сс	6	± 5 } ± 25	数据装置就绪 或 IT MODEM就绪	发送到控制器的信号(+)"数据装置就绪"。MR信号灯亮(到TTY)	
CD	20	±20	数据终端就绪 或 上线路 CL	发送到MODEM或耦合器的信号 (+),控制线路交换 (TTY来)	
CE	22	_	振铃信号	<del>-</del>	
CF	8	±5 { ±25	接收线路 CD 信号检波	当收到载波时,发送到控制器的信号(+)。信号为(一),表示无载波,使信号灯CD点亮并复位控制器(到TTY)	
_	10	_	无用	<b>–</b>	
-	11	`-	无用	<del></del>	

表 4.4 RS-232C接口标准

# 4.2 用MC6829 MMU作存储器扩充

# 4.2.1 概 述

在1960年, Atlas 就考虑过页面方式的虚拟存储原理, 后来被应用到近代的中、大型计算机中。差不多到了八十年代, 8 位微处理器MC6809加上存储器管理单元(MMU)MC6829,即可实现页面式虚拟存储方式。在微机中,它不需要考虑存储区的结构,程序可以动态分配,可以生成实际物理地址,这在一般的小型计算机中,也未达到。

6809系统,不但是单个芯片的结构设计,其系统设计思想也是8位微机中比较好的。 在说明MC6829的工作原理之前,先说明一下虚拟存储的基本原理。

#### 虚拟存储方式的必要性:

- (1) 当程序员编写程序,对程序所占用的存储器的容量、地址等硬件情况不完全清楚 时,为了防止发生程序不能执行的情况,于是就设了虚拟存储方式。
  - (2) 有时经常需要几种程序并行执行,即使各个程序使用了同一个地址,也不能彼此

破环对方的程序, 这就需要采用虚拟存储技术。

- (3) 主存储器内装入了许多小型的程序,各程序之间占有的地址不连续,有许多空白区。要对这种有许多空白区的主存储器进行整理(动态分配),使能执行大型的程序。
- (4) 在程序要执行的时候,由于没有主存储器可以分配,需要把程序内的逻辑地址变换为实际物理地址,这时需要实现虚拟存储方式。

上述这些情况,如果有一个可以从同一逻辑地址自动地配置成不同的物理地址的系统时,立即可以解决。这种情况的逻辑地址,处于处理器的地址空间之内,而实际的物理地址,按照页面分配,有时也可能在处理器的地址空间之外。由此,固定地址的子程序,如果被分配在不同的页面内,则就被安排在不同的物理地址之上。

下面举例说明虚拟存储方式的必要性。

设:程序区有1k字节,从\$8000地址开始,数据区有1k字节,从\$2000地址开始。设可利用的存储器只有从0号地址到\$1000地址的4k字节。

由于所设程序中,数据区和程序区是分开的,即使是位置独立的程序,也不能在从 0 号地址到 \$ 1000地址的存储器中分配该程序和数据。

但是,如果把程序区\$8000地址分配到存储器的实际物理地址0地址上,把数据区\$2000地址分配到实际物理地址中的\$800地址上,则就可以执行这个程序了。

程序写的地址称为逻辑地址,即所谓虚拟地址,它和存储器中的实际物理地址是有区别的。

另外,有多种程序要并行处理时,每个程序(任务)都要设置从虚拟地址变换为实际物理地址所需要的数据。

在虚拟存储方式中,程序的段落只需写明逻辑地址,而执行时的物理地址是由操作系统中管理存储器的空白区域和地址变换的系统程序来决定的。因此,在虚拟存储方式中,即使是写在同一逻辑地址上的程序,也可以分配在不同的实际物理地址上。

应用虚拟存储功能,应该执行的程序,即使不用位置独立方法的技巧,也可以自动地进行地址变换。对某个子程序,如果好几个主程序在配置上都要用到这个子程序,也不必要使程序按再入方式执行。这时,子程序虽然在同一逻辑地址上,但根据页面,可以被安排在不同的实际物理地址上。

采用位置独立型程序技术,即使是同一地址的程序,也可以同时执行。这时,写好了的程序,能安排在存储器位置不同的系统中运行。采用虚拟存储方式,也完全能达到 这种 要求。

应用存储器管理单元(MMU)的虚拟存储技术,能有效地利用系统资源,对多任务和中断实时处理系统是很合适的。

多任务往往是指编辑、汇编、编译、字处理等多作业任务同时进行。

一般情况下,系统能力是由外部输出装置,如打印机、终端、磁盘等之间的数据传送能力来决定的。而处理器几乎处于休止状态。

按照多任务的思想,处理器执行各种类型的处理是在输入输出装置可以使用的瞬间进行数据传送的。这时,还同时进行后台的处理。这样,系统资源的利用就处于非常高效率的状态。而且,不是设置几台同样的系统,而是多数人同时使用同一系统,就好象本人自己独立使用该系统那样,互不干扰,互不影响。

# 4.2.2 虚拟存储方式的原理

在虚拟存储方式中,虚拟地址空间(处理器的输出地址空间)和物理地址空间(实际硬件存储器所在的空间)的大小是不同的,有下面两种不同的情况:

第一,象MC68000那种处理器,虽然具有16M字节的虚拟地址空间,但实际上并不是实装16M字节的存储器,实际上可能只装128K字节的存储器,而按虚拟存储方式,则具有实装16M字节存储器的处理能力。

第二,象6809这种处理器,只具有64K字节的虚拟地址空间,而实际上却实 装 存 储 器 256K字节或 1 M字节,按照这种方式,实际上能使用的不只是64K字节的地址空间,而是要 能够使用全部256K字节的实装存储器系统。

在第一种方式中,超过所实装的物理地址空间的存储器直接保留在所用的磁盘等外部存储器中。当把数据从磁盘等外部存储器上移入实装物理地址的存储器中时,需要更改偏移值。外部存储器如果是16M字节,即使实装存储器不是16M字节,应用时有16M字节的程序也能执行。

第二种方式又称页面方式。参考图4.12,高速存储器(图中为地址分配RAM)的 地址输入线接到虚拟地址线(处理器的地址总线,图中为 A11~A15 )上,而高速存储器的输出数据,决定了物理地址空间。以 MC6829 为例,虚拟地址的高 5 位连接到高速存储器的地址线上,如果高速存储器输出10位数据,则物理地址空间一下子扩展32倍(2<sup>10</sup>/2<sup>5</sup>=32)。

在这种高速存储器开始执行之前,需要预先写入数据。这种数据即为地址变换信息,又 称为变换表。在该表中,作为地址变换的信息,将包含有各个虚拟地址应该变换为哪个物理 地址的数据。





图4.12 从虚拟地址往物理地址的变换

物理地址不一定要把虚拟地址的所有位都进行变换,通常只使虚拟地址的高位数字进行变换,而未被变换的低位,如 $A_0 \sim A_{10}$ ,仍然可以作为物理地址的 $PA_0 \sim PA_{10}$ 。


一页的大小,不由高速存储器的地址线决定,而由物理地址线的地址位数构成,不包括高速存储器的地址线位数,在本例中,一页的大小即为 $A_0 \sim A_{10}$ 形成的2048字节。

# 4.2.3 内部寄存器的组成及其任务

MC6829 (MMU) 在每个处理器周期中,根据执行的任务号和处理器形成的虚拟 (Virtual) 地址生成物理 (Physical) 地址。参见图4.13。



在说明实际工作原理之前,先对形成这种物理地址所需要的 MC6829 内的控制存寄器进行说明。参见图4.14和图4.15。



#### (1) 变换表格管理存储器 (\$0~\$3F)

(虚拟地址变换为物理地址所需变换数据的存储器)

每个MC6829有 4 个变换表,其变换表格管理存储器(Access Key "Window"存取关键字窗口)使用寄存器选择(RS)的 \$ 0~\$ 3 F地址的64个字节的地址。设每个字有 16位,而高 6 位不用,读取时为零,则一个变换表有32个字,此32个字的变换表信息只有在系统标志(\$ 48)的"S"被置位,虚拟地址A11~A15全部为 1 时,才能改写。6809系统最多可并联 8 个MC6829(MMU),所以有32个变换表,而且所有 MMU 的变换表全部安排在相同的地址 \$ 0~\$ 3 F上,全由 \$ 0~\$ 3 F来进行读写。因此,需要指定哪个MMU芯片的哪个变换表需要进行改写,这由存取关键字来指定,后面将讲到。在操作系统程序中,当存取关键字设定之后,被改写的变换表也随之决定。这时,首先在此变换表的地址 0、地址 1 上写入虚拟地址 \$ 0000~\$ 07FF变换为物理地址中几号地址的信息,例如,假设写的是 \$ 1 F 0,那么,对于 \$ 0000~\$ 07FF变换为物理地址中几号地址的信息,例如,假设写的是 \$ 1 F 0,那么,对于 \$ 0000~\$ 07FF范围的虚拟地址对应的物理地址则为 \$ 1 F0000~\$ 1F07FF 范围内的 2 K字节。同样,在变换表的地址 2、地址 3 上,写入了虚拟地址 \$ 0800~\$ 0FFF 变换为物理地址的变换数据。对 64K 字节的虚拟地址全部要变换为物理地址时所需要的变换数据为32个字(即64个字节)。所以,如果有一个任务,需要 64K 字节的存储器容量时,则需要在这32个字中全部写上变换数据。

在一个MMU芯片中,设有 4 个为任务所用的变换表,总共有128个字的变换数据,通过 \$ 0~\$ 3 F这64个地址窗口进行写入。在有 8 个MMU的系统中,有32个变换表,则有1024 个字 (2048个字节)的变换数据,皆通过 \$ 0~\$ 3 F地址窗口写入。如果一个任务占用一

个变换表,接有8个MMU的系统,则可带32个任务,对应所用的任务的变换表,全要写入 各个MMU中。

#### (2) 关键字值寄存器 (\$40~\$47)

(指定选中哪个MMU的寄存器)

在8个MMU组成的系统中,为了决定选择哪个MMU,设置了关键字值寄存器。每个MMU中皆有一个关键字值寄存器,它是一个三位的寄存器。当系统中只有一个MMU时,关键字值寄存器预置为0即可,在有8个MMU的系统中,各个MMU可以预置为\$0~\$7。

系键字值寄存器在 KVA 为 "0"、RS 0 ~RS 6 为 \$40~\$47 时,即可选中。在各个 MMU中,关键字值寄存器置位关键字的号码时,可以预置为 \$0~\$7 数值,但绝不能 在 两个以上的MMU中写入同一个关键字值。

寄存器的选择见图4.16。MMU中寄存器模块结构见图4.17。

#### (3) 联合寄存器 (\$49)

(任务转移所需机器周期时间的寄存器)

从操作系统(任务 0)转移到其它任务时,当执行 0号任务的最后指令 JMP或 RTI 完成时,必须同时转移到新的任务。因此,在执行 0号任务时,就把某个机器周期时间,在适当的程序指令地址处,写入到联合寄存器中。一般在转移指令的紧前面,编写这几条写入指令。写在联合寄存器中的数据,每过一个机器周期,就自动减 1(所以联合寄存器是一个自动减 1 计数器),到全部数据减为 "0"时,就转移到新的任务上。

				1		1	}			
RA	R/W	KVA	RS6	RS5	RS4	RS3	RS2	RS1	RS0	寻址的寄存器
1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	未用
0	×	1	1	0	0	0	×	×	×	未用
0	1	0	1	0	0	0	×	×	×	读关键字值寄存器
0	0	0	1	0	0	0	×	×	×	写关键字值寄存器
0	×	×	0	n	n	n	n	n	n	MMURAM的字节nnnnn (注1
0	0	×	1	0	0	1	0	0	0	未用(注2)
0	0	×	1	0	0	1	0	0	1	写联合寄存器
0	0	×	1	0	0	1	0	1	0	写存取关键字
0	0	×	1	0	0	1	0	1	1	写操作关键字
0	1	×	1	0	0	1	0	0	0	读S位 (注3)
0	1	×	1	0	0	1	0	0	1	读联合寄存器 (注3)
0	1	×	1	0	0	1	0	1	0	读存取关键字(注3)
0	1	×	1	0	0	-1	0	1	1	读操作关键字 (注3)
0	×	×	1	0	0	1	1	×	×	未用
0	×	×	1	0	1	×	×	×	×	未用
0	×	×	1	1	×	×	×	×	×	未用

- 注 1. 只有在关键字值寄存器等于存取关键字寄存器头 3 位内容时,MMU的 RAM 才可进行存取。存取关键字寄存器的低 2 位内容决定要进行存取的任务 ( $R/\overline{W}$ )。
  - 2. 只读8位。
  - 3. 只有在关键字值寄存器内容等于存取关键字寄存器头3位时,S位、联合寄存器、存取或操作寄存器才可以读出。这样就保证只有一个MMU对读出这些单元内容的请求产生响应。

图4.16 寄存器的选择

	寄存器	D7	D6	.D5	D4	D3	D2	D1	D0	逻辑地址
	_ 00	F -					Ţ	PA20	PA19	i
	01	PA18	PA17	PA16	PA15	PA14	PA13	PA12	PA11	\$0000-\$07FF
	02							PA20	PS19	40000 40556
	03	PA18	PA17	PA16	PA15	PA14	PA13	PA12	PA11	\$0800-\$0FFF
左肋坐隐	04							PA20	PA19	\$1000-\$17FF
存取关健 字窗口	05	PA18	PA17	PA16	PA15	PA14	PA13	PA12	PA11	\$1000-\$1766
		•				, ٥				
					* *1	0				t <sub>e</sub>
		* * *				0 .				
	,					0				
		<b> </b>			· · · · · · · ·	0				Ī
	3E							PA20	PA19	\$F800-\$FFFF
	3F	PA18	PA17	PA16	PA15	PA14	PA13	PA12	PA11	<b>h</b>
	40						,	KV MMU0		每个MMU只有
	41 42	1						KV MMU1		一个关键字值寄存器
	43						<del> </del>	KV MMU2 KV MMU3		且所有关键字值寄存
÷	43	1						KV MMU3		器都位于这个区域
	45					:		KV MMUS		
	46	· ·				•	<del></del>	KV MMU6		
	47							KV MMU7		
	48	1				I		KV WING?	S	」 系统/用户标志位
	49							Fuse		地址分配开关保险
	4A			1			存取关键			通过寄存器\$0~\$3P
	<b>4</b> B	j		- 1			操作关键			立即存取的任务
	4C	<del></del>		<del></del>		0				当前任务
						0				土台ツ
						0				未定义
	<b>7</b> F	L			i	2				•
										1

#### 注意:

- 1. \$4~ \$7F字节的内容都未定义,对任何读/写都不响应。 2. 在复位时,存取、操作关键字和关键字值寄存器清0,S位置位。 3. 所有寄存器中未用位读出总为0。

#### 图4.17 MMU寄存器模块

### 在联合寄存器中,写入多少机器周期为好?下面用实例说明:

把应该写入联合寄存器中的机器周期数取到累加器A中 LDA #4 STA FUSE 把周期数写到联合寄存器中

在JMP指令执行结束的同时转移到用户任务

1		操 作 系	统 ———			—— 任务n —→
L1 -07 50 LL -L //-	STA FUSE	取出JMP	取出JMP指令	取出JMP指令	VMA	任务n
处理器的动作	的执行	指令	的目的地址的 高位字节	的目的地址的 低位字节	VMA	的操作码
联合寄 存器的内容	0	4	3	2	1	0

#### (4) 存取关键字寄存器 (\$4A)

(指定哪个MMU中的哪号任务的寄存器)

在改写最多有32个任务的变换表时,用存取关键字寄存器选择其中的一个变换表使用。

存取关键字寄存器由 5 位构成。高 3 位和各个MMU的关键字值寄存器的内容自动 地 进行比较,只有相一致的MMU芯片才被选中,低 2 位是从所选中的MMU内的 4 个任务中选择 1 个任务。例如,MMU 0 的关键字值寄存器的内容是 \$ 0,如果存取关键字寄存器的 内 容为 \$ 3,那么MMU 0 的第 4 号任务被选中。MMU 0 的第 4 号任务用的虚拟地址变换为物理地址的变换信息出现在 \$ 0 ~ \$ 3 F的MMU寄存器区域。这样,就可开始更改 \$ 3 号 任务的变换表。

### (5) 操作关键字寄存器 (\$4B)

(任务号寄存器)

操作关键字寄存器是存储应该执行的任务号码的寄存器,由5位数据构成。这5位数据和存取关键字寄存器一样,是由最多8个MMU组成的32个任务之中选择其中一个任务号的内容。操作关键字寄存器的内容,即使因中断向#0号任务恢复,或是向#1号任务(DMA方式)转移,都不会发生变化。

#### (6) 未使用的寄存区(\$4C~7F)

未使用的寄存器区的所有位数,都未定义。


# 4.2.4 实际处理情况

#### (1) 系统的启动

参看图4.18。MC6829的硬件设计为: 当总清信号RESET = 0 时,系统进行初始化,这时选中#0号任务的最终页面,而与#0号任务的变换表无关,物理地址固定选择为最高位页面。也即,在RESET 后、处理器产生 \$ F800~\$ FFFF的虚拟地址,而物理页面为 \$ 3 FF (因为PA<sub>11</sub>~PA<sub>20</sub> 10位全部为 1),所以产生的物理地 址 为 \$ 1 FF800~\$ 1 FFFFF (\$ 3 FF ×  $2^{11}$  = \$ 3 FF × \$ 800 = \$ 1 FF800)。因此,处理器的 RESET 的中断向量地址为物理地址上的 \$ 1 FFFFE~\$ 1 FFFFF地址,初始化程序必须安排在物理地址 \$ 1 FF800~\$ 1 FFFFF上。同时,因为RESET的中断向量在物理地址 \$ 1 FFFFF上。同时,因为RESET的中断向量在物理地址 \$ 1 FFFFFF中,此地址中的内容即表示出虚拟地址 \$ F800~\$ FFFF的地址范围在哪里。接通电源执行RESET时,MMU内的系统标志位 "S"自动地置位,排在物理地址最终页面的操作系统程序,可以把数据写入所有的MMU内的寄存器中。这样一来,当 RESTART(再启动)时,在存于物理地址的最高位页面上的操作系统程序就可以执行。

#### (2) MMU物理地址的安排

必须把MMU中所有的寄存器的地址安排在物理地址的最高位页面上。MMU 中的寄存器本身不进行地址分配,必须用选择寄存器存取信号RA把MMU中的寄存器安排在最终的页面之内。各个MMU需要有128字节的存储器空间。因为采用了关键字值寄存器和存取关键字寄存器,虽然在实际系统中配置有 8 个MMU芯片,同样也可以只用128字节的存储空间来解决。参见图4.19。






图4.19 物理地址生成举例

RA信号是用物理地址PA<sub>11</sub>~PA<sub>20</sub>相"与"及最高位页面上存放操作系统和程序ROM的位置来设计生成的。一般情况下,把 2 K字节存储空间的低位作MMU的寄存器用,而把高位作为程序ROM使用,这种方法较易实现。

在图4.18线路中,MMU的物理地址为\$1FF800~\$1FF87F,该 MMU的寄存器块在 **系**统标志 "S" 被置为1的 # 0 号任务中,处理器生成的虚拟地址( $A_{11}$ ~ $A_{15}$ )全部为"1"、**且**RA为有效时,即可被读写。

同时, RS 0 ~RS 6 是MMU的寄存器的选择信号端, 一般接在处理器的地址线A 0 ~A6 之上。按照这样接的全部 MMU 内的寄存器, 只有在 # 0 号任务出现时, 才能存取, 而在其它任务中, 按照存储器存取的选择原则, 是不可能对其内容进行改写的。

#### (3) 软件中断的任务

在 MC6809/MC6829 系统中,如果要从# 0 号任务的操能系统转移到用户任务时,如果 系统标志 "S"已被清零,即使存取物理地址为\$ 1 FF800~\$ 1 FFFFF,也不能改写MMU 内的寄存器内容;同时,从软件上讲,为了从用户任务恢复到操作系统(# 0 号任务),只 有执行软件中断SWI,SWI 2 或SWI 3 才能实现。因此,要根据操作系统的程序,对用户程序所用的物理地址空间(包括用户任务所用的最高位页面\$ 3 FF),使用 MMU 内所设的硬件,禁止用户任务本身来改变MMU内寄存器的内容。

在使用 MC6809/MC6829 做的虚拟存储的处理机中,当用户程序要调用系统程序内的部分输入输出子程序时,也可以利用软件中断进行。RESET总清之后,任务号的更新流程图如图4.20所示。




图4.20 任务号更新流程图

MC6809中,有三种软件中断。在用虚拟存储的处理机中,当由用户任务过渡到操作系统(#0号任务)时,只能用软件中断指令。另外,在只有一种软件中断的情况下,可以做到调用操作系统程序中的子程序,或者结束执行中的用户任务。但是,在每次做时,必须检查转移状态时的寄存器中的内容,而且还需要做"在执行结束完全没错"或者"产生错误"的检查。但是,如果使用三个软件中断,就不必要做这种检查。下面给出软件中断的分类:

SWI 调用操作系统内的子程序

SWI 2 无错,结束任务

SWI3 有错,退出 (Abort) 用户任务

#### (4)往用户任务进行切换

参看图4.21。根据操作系统为用户程序配置所需的存储器,如果向MMU内的\$0~\$3F中的虚拟地址和物理地址变换用的地址变换RAM(管理用寄存器)写完之后,就要向联合寄存器中写入在任务切换时的机器周期数。联合寄存器使用每过一个机器周期减1的计数器。当计数器的内容为0时,则执行任务的切换。这时的状态要对地址变换RAM加以说明。




图4.21 物理地址生成中的结构

在操作系统中,变换表中写有地址变换RAM中的数据状态,在地址变换RAM的A5~A9 线上传送存取关键字的内容,而物理地址PA11~PA20的各位保持为1状态。同时,地址变换RAM的A0~A4线接在寄存器选择端RS0~RS4上,数据总线接在地址变换RAM中的数据输入端,并进行写入。在地址变换RAM中写过数据之后,就可以向联合寄存器中写入任意值(在用扩充寻址方式的JMP指令时为4),如果联合寄存器内容递减计数到0,则地址变换RAM上的A0~A4就被切换到处理器的A11~A15端,而地址变换RAM的A5~A9就被切换到操作关键字寄存器的输出端,则地址变换RAM的输出PA11~PA20即启动工作。若A11~A15全部为0,则地址变换RAM的输出端PA11~PA20上将出现用操作系统程序写入在MMU寄存器地址\$0,1中的数据。同样,如果A11~A15全部为1,则MMU寄存器地址\$3E,3F中的内容将出现在PA11~PA20上。

按上述方式生成的物理地址的内容,和以往的地址总线一样,可以发到存储器和外围芯片等各种输入输出装置中去。这种情况的代表者即为上面(2)中讲到n号任务。

如果对应于生成的物理地址的存储器或外围芯片都不存在时,则处理器就失去了应该读出/写入的对象,这种状态可以作为"总线错误状态发生"而检测出来。但在MC6809中,没有受理总线错误状态的设计。如果被丢失的是堆栈区域,那么,在用户程序中的子程序调用,由于寄存器内容压入堆栈区的保留工作不能进行,结果使用户程序不能继续执行下去。因此,在以往的单一任务系统中,可由操作员再发出RESET总清信号,而在虚拟存储多任务情况下,执行RESET不能全部恢复所有的任务,只有退出有问题的任务才行。全部任务退出当然是不合理的。因此,如果发生"总线错误",在处理器中要产生硬件中断,把正在执行中的用户程序退出去。

为把执行退出的情况报告给用户,需要采用实时监视总线的方法。这种方法就是:如果 发生了"总线错误",先把总线的状态取入先进先出(FIFO)寄存器,再用操作系统来分 析先进先出寄存器的内容。

#### (5) 往DMA处理任务的切换

为了实现更高速的多任务系统,在MC6829中,把DMA处理固定作为 # 1 号任务进行特殊处理。一般,在多任务系统中,和磁盘、通道等输入/输出设备之间传送数据时,需要等待时间,这时,可利用DMA方式,把要传送的数据放在DMA控制器中,一有可能,即把这些数据进行DMA传送。在DMA传送期间,处理器可执行其他任务。这样,就使处理器不因为等待外设传送数据而耽误很多时间,使高速多任务执行得以实现。这时,需要用户任务和DMA处理任务之间的切换不要借助于操作系统能自动切换。

在MC6809/MC6829的系统中,因为MC6809/MC6809E对于 $\overline{DMA}/\overline{BREQ}$  或  $\overline{HALT}$  输入所作的回答为:输出 $\overline{BS}=1$ , $\overline{BA}=1$ 。所以,如果用MC6829监视各个机器周期,检查是否  $\overline{BS}=1$ , $\overline{BA}=1$ ,就可不借助于操作系统,自动地高效率地进行任务的切换。MC6809/MC 6809E和 MC6844DMA 控制器相连结时,MC6844 最多可处理 4 通道的 DMA, MC6809/MC 6809E和MC6829连接时,只能处理一通道DMA,但无论怎样,比借助于操作系统的数 据 传送的速率要快得多。

MC6809/MC6829/MC6844的接线图如图4.22。使用MC6844 (DMAC)时,DMA-GRNT信号可以用BS和BA相"与"的门电路产生。用MC6829/MC6844进行DMA传送时,不管是用HALT还是用DMA/BREQ哪一个输入,都可以用这个电路进行处理。




图4.22 MC6809/MC6829/MC6844基本接线图(省去寄存器选择、选片电路未画出)

#### (6) 禁止往存储器的写入

在物理地址中装入任何种类的用户程序时,都有可能破坏在调试之中的程序或者固定的数据,为了防止这种可能性的发生,可在存储器的插件上面设置RAM/ROM开关,装入程序时,把开关放在RAM位置,装完以后,再把开关放在ROM端,这样,就可使存储器的内容受到保护。若物理地址范围为lM字节,则PA20物理地址还未用上,就可用它作为存储器的保护线送给存储器插件,见图4.23。另外,在处理器中使R/W信号与PA20相"或",可不变动存储器插件,用软件的方法来实现RAM/ROM开关。



图4.23

#### (7) 程序例

#### [公用EQU数据]

从汇编语句MMU EQU \$F800起始的一连串EQU数据,是程序例1到例6中所公用的MC6809汇编语言中的EQU指令语句,在实际程序中,需要根据硬件的配置来修正MMU EQU \$F800的虚拟地址。

MMU	EQU	* **\$F800	START OF MMU REGISTERS (IN TASK 0)
MMUO	EQU	MMU + \$40	FIRST MMU'S KEY VALUE REGISTER
MMU7	EQU	MMU + \$47	LAST MMU'S KEY VALUE REGISTER
SBIT	EQU	MMU+\$48	SYSTEM/USER FLAG BIT
FUSÈ	EQU	MMU + \$49	MAP SWITCH COUNT-DOWN REGISTER
ACCESS	EQU	MMU + \$4A	ACCESS KEY
· OPERAT	EQU	MMU+\$4B	OPERATE KEY
NTASK	EQU	32	NUMBER OF TASKS IN SYSTEM
NPAGE	EQU	32	NUMBER OF PAGES PER TASK
MAXPGE	EQU	\$400	MAXIMUM NUMBER OF PAGES IN SYSTEM
PSIZE	EQU	2048	NUMBER OF BYTES IN A PAGE

#### [程序例1]——MMU0以外的关键字值寄存器的初始给定

从MMU 0 到MMU 7 的 8 个MMU的关键字值寄存器的内容由RFSET (总清)来初始给定。但并不是照MMU 1 的关键字值寄存器内容为 \$ 1, MMU 7 的关键字值寄存器的内容为 \$ 7 那样简单重复,而是照程序设定把 8 个MMU的关键字值寄存器的内容初始给定的。

在MMU 0 中,RESET后,因为还什么都没有写入,所以其物理地址输出是最高位页面 (\$3FF)的\$1FF300~\$1FFFFF。在RESET总清之后,所有8个MMU,都通过PA 11~PA20输出物理页面\$3FF,但由于各个MMU中的关键字值寄存器的内容被置为不同的数值,所以不能多个全部同时进行输出。

在本程序中, MMU 0 继续输出 \$ 3 FF的物理页面, 驱动物理地址总线。

#### RESET ENTRY POINT FOR MMU SYSTEM

	LDX LDA	#MMU7+1 #7	POINT TO LAST MMU KEY VALUE REGISTER +1 INITIALIZE VALUE
KVINIT	STA	X	
	DECA	•	
	BNE	KVINIT	
•			

#### CONTINUÉ INITIALIZATION

#### [程序例 2] # 0号任务的页面给定

在使用此号任务时,为了把#0号任务所用的虚拟地址\$0000~\$FFFF的64K字节变换为物理地址的\$1F0000~\$1FFFFF,则要采用初始给定MMU0中#0号任务所使用的变换表(MMU寄存器\$0~\$3F)程序。当程序中一执行CLR MMU0,以前固定输出3FF物理页面的MMU,就开始产生对应于输入的虚拟地址的物理地址。在这种状态下,因为系统标志位 "S"还是照样被置位,所以,可以按照虚拟地址\$F800~\$FFFF内的程序,对MMU寄存器进行改写。

#### FROM KEY VALUE INITIALIZATION NOW INITIALIZE IDENTITY MAP FOR TASK 0 CLR ACCESS TALK TO TASK 0 (ALREADY ZERO ANYWAY) LDX #MMU LDD #\$3E0 LAST PAGE -32 STD X + +INCB QUIT WHEN D = \$200 BNF MOINIT CLR MMU0 LET MMU #0 GO **JMP EXBUG** TRANSFER TO MONITOR (EXBUG09)

MOINIT

#### [程序例3]——把#9号任务的物理页面设定为#88

这是把物理地址线PA20作为禁止写入线,把系统中的#9号任务的物理页面分配为#88的程序。并指定该页面的虚拟地址为\$1000~\$17FF。

PROTEC	EQU !	\$200	write protect bit position (PA20)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	LDA	#9	select task #9 for
	STA	ACCESS	modification
	LDX	#89+PROTEC	write physical page into
	STX	MMU+4	the appropriate register

#### [程序例4]——读出特定任务中1个字节数据的程序

这是从任意任务中读取 1 字节数据的子程序。调用该子程序时,将累加器 (A) 作为 对象的任务号,把由累加器 (A) 指定的任务中所要读取的虚拟地址预先放在变址寄存器 (X) 中。但是,操作系统的第三页面,若能使该程序执行时,则要令操作系统第三页面成为"自由"状态。从子程序返回时,读到累加器 (A) 中的数据要存起来,该程序要调用程序例 6 的子程序。

FPAGE FREE	EQU EQU	\$1000 4	DEDICATED FREE PAGE OFFSET INTO MMU OF FPAGE
•	FUBYTE -	FETCH USER BY	re ·
FUBYTE	LBSR LDA RTS	GETPAGE ,X	POINT TO PAGE PICKUP BYTE

#### [程序例 5]——向特定的任务写入1字节的程序

和程序例 4 相反,程序 5 是把存在累加器 (B)中的一字节数据,按累加器 (A)所指定的任务写入变址寄存器 (X)所指定的虚拟地址里去的子程序。

和程序例4一样,需要操作系统的第三页面空闲起来。

SUBYTE — SET USER BYTE

SUBYTE LBSR GETPAGE PLACE USER PAGE IN PAGE 3

STB ,X

RTS

#### [程序例 6]——从任务号和存储器地址返回指示器的子程序

这是把由累加器 (A) 所指定的任务监查用寄存器 (\$0  $\sim$  \$3 F) 的数据块值,用 变址寄存器按存储的虚拟地址值计算出来,利用操作系统内的成为自由空闲的一个虚拟页面,即可进行读写的子程序。

<b>GE</b> TPAGE	PSHS	D, Y	SAVE SOME REGISTERS
	STA	ACCESS	SETUP WINDOW TO TASK
	TFR	X, D	MOVE POINTER INTO ACCUMULATOR
	ASRA	•	FIND PHYSICAL PAGE #
	ASRA		
	ANDA	#%00111110	MASK ALL BUT PAGE #
	LDY	#MMU	
	LDY	A, Y	PICKUP PAGE
	CLR	ACCESS	NOW TALK TO OS MAP
	STY	MMU + FREE	'FREE' OS PAGE
	TFR	X, D	NOW POINT TO OFFSET
	ANDA	#%111	MASK HIGH BITS OF ADDRESS
	LDX	#FPAGE	POINT TO PAGE START
	`LEAX	D, X	ADD OFFSET
	PULS	D, Y, PC	RESTORE AND RETURN

上述存取其他任务的存储器的方法,是访问存储器的字节数比较少的情况下 使 用 的 方法。在读写大量的存储器时,要在改变MMU中寄存器的数值之前,传送 2 K字节(1 页面)时,需要编出更通用的子程序为好。

# 4.3 6809的系统

# 4.3.1 6809最小系统

微处理器可以用最少种类的器件组成系统,这反映了该处理器所具有的能力。6809的最小微型计算机系统除自己本身之外是白读/写存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和并行接口器件组成。该系统如图4.24所示。系统中所用的6800系列的器件保证都和6809系统兼容。使用的6810可作为128字节的高速读/写存储器,在许多应用中都需要使用这种存储器。系统中使用可编程的1 K字节掩膜ROM6830,其功能设有中断向量、中断服务程序以及特殊应用所需的子程序。系统采用6821并行接口(PIA)。整个系统的存储器地址分配情况如




图4.24 6809最小微型计算机系统

# Retro Workshop 果粉工作室

PIA设有两个可以连接外部设备的 8 位通道,或称 8 位数据口,它们可以用程序设置为输入口或者输出口,而且每一位都可以单独编程为输入或输出的数据传送口。只要根据外部接口线的要求,就可对 PIA 进行初始化,以后每个口的使用就好象单独的存储器单元一样。这时在6809和 I/O 设备之间(经由 PIA)即可以使用6809的装入和存储指令进行数据传送。另外,还可以使用两个PIA口都作为输入或输出,来做16位数据的传送,这时需要在两个PIA口和某个6809的16位寄存器之间,写一点按字节数据长度装入或存储的简单程序即可实现。

现在让我们按6809最小系统进行16位数据通信, 举例如下:

# 

#### 1. 16位数据输入

采用图4.24所示系统和图4.25有关的存储器地址 图4.25 6809最小系统存储器地址分配分配关系,写出从16位输入设备使数据输入到累加器D的程序。

假设PIA已经按照两个口(A和B)都作为输入的配置要求进行完初始化。对6800系统来说,正常接法是PIA的RS0(36线)连到地址线A0端,RS1(35线)连到地址线A1,此时PIA寄存器地址分配如表4.5所示。但是当PIA接口到6809时,则与以上连接方式相反,R

地 址	被选PIA寄存器
5000	DDRA或DRB•
5001	CRA
5002	DDRA或DR <b>B*</b>
5003	CRB

表 4.5 RS0接A0和RS1接A1的PIA寄存器地址

S0连A1、RS1连A0,这时PIA寄存器的分配地址如表4.6所示。这样DRA和DRB就被 规定到相邻的存储器单元,所以同6809 16位寄存器有关的任何装入或存储指令 (LDD、STD、LDX、STX等)都可用其在6809和PIA之间传送16位数据。按照这种思想下述程序将 完成上述任务:

<sup>\*</sup> 决定于控制寄存器的第2位

LDA #
50
TFR A,DPR
LDD \$
00

在该程序中,首先把PIA的页面地址号50存入直接页面寄存器。然后就可以使用直接寻址方式把16位数据直接输入到累加器D。 A口输入高位数据字节,B 口输入低位数据字节。

地 址	被选PIA寄存器
5000	DDRA或DRA*
5001	DDRB或DRB*
5002	CRA
5003	CRB

表 4.6 RS0接A1和RS1接A0的PIA寄存器地址

▶ 决定于控制寄存器的第2位





图4.26 16位数据输入同步系统

#### 2. 数据输入同步

设PIA采用如图4.26所示的对外连接方式。要求数据输入操作与外部输入设备实现同步,这样每次外部设备经由PIA的CA1端来中断6809,这时6809把16位数据读出并将其存入X寄存器所指定的存储单元之中。另外,还要求同输入设备建立一套完整的交接过程。所以必须经过PIA的CA2端来确认读出数据操作。知道以上说明之后,试写出 PIA 初始 化的程序,以及采用上述同步交接方法实现读出10010(6418)个16位数据的程序。该数据输入同步程序如下:



其中RS0、RS1分别接A1和A0, PIA规定地址为5000~5003。首先程序安排PIA, A 口 控制寄存器CRA的安排是: 当CA1为高电平时,对6809产生中断请求IRQ。当按收了中 断 之后,CA2将变为高电平,而当数据被读出后,立即回到低电平,这样就完成了交接工作。当PIA完成初始化后,条件码寄存器的I位被置1,而且6809用SYNC指令进入同步状态。每次CA1有效工作时,6809都把16位数据读进Y寄存器,并把它们存到由X寄存器规定的两 个相邻的存储器单元。在收到另一个IRQ之前,程序将返回到同步状态。这时读周期将一直重复进行到1001。(641。)个16位数据都被存到2001。(C81。)相邻的8位存储单元中为止。这里应该知道的是完成交接的工作发生在6809经过PIA和输入设备每次传送数据之间。

总之,6809还用在许多16位的多处理器中,如68000 16位微处理器作系统监控工作时,往往使用6809来处理专门的任务。16位数据传送在这种16位系统中将是很普通的事,16位的外部输入设备可以是一个16位处理机。

# 4.3.2 6809扩充系统

6809是一个很通用高性能的微处理器。由于其软件和硬件都具有较高的性能,在不牺牲性能的情况下,它很易于扩充到第一代和第二代微处理器 (象6800、8080等) 所不能做到的方面。如对分时工作、高级语言翻译 (PASCAL、BASIC、FORTRAN、COBOL) 工作都可以有效地进行。

扩充后的6809系统如图4.27所示。其中提供了微型计算机的许多功能,使用了各种6800系列的器件。6843软磁盘控制器(FDC)采用6844DMA控制器进行直接存储器存取。使用6850异步通信接口连接器(ACIA)同CRT显示器、调制解调器(MODEM)和打印机进行串行通信。同时使用6821(PIA)器件作为并行输入输出接口,因此该系统经过PIA接口同16位的68000系统相连接或单独构成系统都很容易实现。所以6809可以组成各种系统,实际上是没有任何限制的。




图4.27 扩充后的6809微型计算机系统

# 4.3.3 6809多处理器系统

多处理器系统是未来的一个发展方向。许多专门的系统功能都可以由多个单独的处理器进行处理,而每个处理器都是拥有自己权限的一个完整的系统。每个单独的处理器系统通常含有专用的读/写存储器、ROM和外部设备。但,每个专用系统又都可以共享一个公用地址和数据总线,而且进入所有系统处理器都可以共享的由全系统存储器和外部设备构成的大系统。在很多情况下,整个系统的操作将由一个16位处理器进行监视,如用MC68000 微处理器。系统处理器的任务是协调各专用处理器的工作,差不多就象工程管理主任或项目负责人来协调其它各种人员的工作一样,以期在可能最高效率的情况下完成各项工作。

在以前提过6809E是专门为组成多处理器系统应用而设计出来的微处理器。如前所述,6809E额外设有状态线(LIC和BUSY)它们特别适合于多处理器系统。采用两个6809E的简单的多处理器系统如图4.28所示。其中略去了许多接口的详情,实际系统图是很复杂的,这里只是给出一个多处理器系统的基本概念。




图4.28 6809E多处理器系统


有关6809E组成多处理器系统的实例请见参考文献资料[2]。

# 4.3.4 MEK6809D4单板微型计算机评价系统


为了了解和掌握6809系统,并为工程应用提供一个评价工具,莫托罗拉公司使用6809研制出一种成本低廉的单板机评价系统。其名称叫MEK6809D4系统,外型结构如图4.29所示。本节主要目的在于对该评价系统做一般性介绍,以对该系统有一个初步了解。详细的资料请阅D4系统的使用参考手册,见参考文献资料[3]。

MEK6809D4 设有两种使用方式,称 D4A 和 D4B。D4A 评价系统有两块单板,一块是 MEK6809D4微型计算机单板,另一块是MEK68KPD 按键板/电源/显示器单板①。另外,还有 墙壁引线的变压器给系统供电,在最小系统配置下,不需要外加电源。D4B型是单板系统,专门使用RS-232C串行终端。在系统中提供完整的RS--232C 接口线路。但用户自己必须外加+12V、+5 V和-12V电源。本节以介绍D4A型为主。

① 按键板 (kevpad) 和键盘 (keyboard) 是有区别的,前者电键任意数目,随意安排,由用户定义;后者通常指传统的打字机键盘,有其传统的固定格式和安排。



MEK6809D4



# 'MEK68KPD/MEK6809D4

图4-29 MFK6809D4微型计算机评价系统 上: 计算机板; 下: 按键/电源/显示器板

D4A型单极机的功能安排如图4.30和图4.31所示,其中每一部分功能都标有数字,现对标志数目字的各个部分说明如下:




图4.30 MEK68KPD按键板/电源/显示器板




图4.31 MEK6809D4微型计算机板

#### 1. MEK68KPD按键板/电源/显示器板(图4.30)

- (1)十六进制按键板—— 允许操作人员输入十六进制数据(白键)和系统命令(蓝键)。按下某个键时,6809就产生非屏蔽中断NMI,然后NMI服务程序检查闭合的键(译码)。所有的键都具有某个功能,见后面介绍。
- (2) 7 段发光二极管显示器 (LED) ——该部分由 8 个 7 段LED显示器组成输出显示。可以显示系统中的内部寄存器、外部存储器和地址信息,另外还可以显示各种使用提示符号,以方便系统使用。 8 个显示器使用多路切换方式来显示信息内容和多种字符。
- (3)按键板/显示器用PIA——该PIA并行接口器件给系统提供两种服务功能: 一是按键板译码,二是字符显示。当某个键被按下时,6809产生中断。然后PIA的B口扫描按键板,以确定被按之键在哪一列的位置。按键板数据经A口输入。另外,PIA还兼有显示功能,LED字符标志经A口输出,显示器由B口顺序启动工作(多路切换方式),为防止闪烁,要

以相当快的速率重复显示。规定按键板/显示PIA的地址为\$E0E8~\$E0FB, 其安排如下:

DRA/DDRA	$$E_0F_8$
CRA	\$ E <sub>0</sub> F <sub>9</sub>
DRB/DDRB	\$E0FA
CRB	\$E0FB

(4) 用户PIA——该PIA完全是为用户配置而设,A口和B口的所有数据线以及有关的控制线(CA1、CA2、CB1、CB2) 都被引出到附近的J2连接插头上。准确的接线位置请参考系统用户手册<sup>[32]</sup>。规定用户PIA的地址为 \$ E0FC~ \$ E0FF,其安排如下:

DRA/DDRA	\$E0FC
CRA	\$ E0FD
DRB/DD <b>RB</b>	\$ E0FE
CRB	\$E0FF

(5) 电源——在MEK68KPD板上设有两个+5V直流电源,一个电源经过调压器VR1 驱动8个LED显示器,另一个电源经过调压器VR2供给D4A单板机逻辑使用。外部18V的中心抽头的变压器也经过该板连接器供给系统使用。

特别要提起注意一点是: 在板上所设计的电源只能满足最小系统配置的供电要求,如果增加了其它另外的器件或设备,必须外加电源。为了与外接电源连接,首先必须拆去E2和E3的连接电阻器,以防板上的电源调压器损坏。然后再把TTL电平的+5V直流电源接到J1连接器上,如图4.30所示。

(6)绕接区——该区是留给用户把自己所需的外部器件绕接到系统中使用的空白区。 为了方便起见,在该区提供了地线和 + 5 V电源二条电源总线。6809的数据、地址、 定时、 状态和控制信号线都需经KPD和AUX连接器接到微型计算机单板上面。接线的准确规定 见 系统用户手册。

#### 2. MEK6809D4 微型计算机单板 (图4.31)

- (1) 6809MPU和晶体——该部分是系统的微处理器核心,带有4倍频的晶体振荡器,以产生内部时钟频率。
- (2) 时钟选择器——跳线器J3可选择内部或外部时钟控制。准确的跳接位置见系统用户手册。
- (3)读/写存储器——在板上设有五对2114 (1K×4)静态存储器或相当型号的读/写存储器件使用的 5 K字节的存储器芯片插座。最小系统需使用二片2114 (1K字节)芯片,以便作为系统的变量工作区和支持所用的系统堆栈。这1K字节的存储器 地 址 为 \$ E 400 ~ \$ E7FF。增加其它读/写存储器芯片时,其地址可由读/写存储器地址分配跳接器进行选 择而定。
- (4)读/写存储器地址分配器——地址分配使用跳接器J2,它可以把用户增加的读/写存储器以4K为一块安排在64K字节的内存空间中16种可能的任一区中。准确的跳接 位置 见系统用户手册。

- (5) ROM区——设有8支ROM/EPROM插座,从A到H共有48K字节。在最小系统中配有MCM68332ROM(4K×8)其中装有系统监控程序D4BUG。其它ROM地址的规定都要由ROM地址分配器和ROM种类连接器来确定。通常A~D位置装入容量较大的ROM器件(4K~8K),可作为编辑/汇编程序使用。E~F ROM位置可用较小容量(1K、2K、4K)单电源或三电源的ROM/EPROM器件。ROM插座G留给RS-232C接口所需的专用2K ROM(R2-RS-232)使用,该ROM是MEK6809D4系统按D4B型方式连接串行终端时使用。ROM插座H作为D4A和D4B系统时监控程序D4BUG ROM的4K字节使用。
- (6) 地址分配ROM——地址分配的 ROM, 在 D4A 型和 D4B 型系统中都需使用,该 ROM可使 8 个ROM器件的地址分配到64K存储空间之中,其地址是唯一的但也是可改变的。该ROM地址分配详细情况见系统用户手册。
- (7) ROM类型选择器 (J4和J5) ——它们是跳接器,对ROM插座A~G可以选择以下任何一种ROM类型:

ROM/EPROM插座A~D

2K×8单电源 (MCM2716、TMS2616、MCM68A316E)

4K×8单电源 (MCM25A32、TMS2532、MCM68A332)

8K×8单电源 (MCM68A764、MCM68A364)

ROM/EPROM插座E~H

1K×8三电源 (MCM2708、TMS2708)

2K×8三电源 (TMS2716)

2K×8三电源 (MCM2716、TMS2516、MCM68A316E)

4K×8三电源 (MCM25A32、TMS2532、MCM68A332)

J5连接器安排插座 $A\sim F$ ,J4连接器安排插座 $G\sim H$ 。在系统中对所用ROM的选择是 有极大灵活性的。ROM配置时准确的跳接器位置安排见系统用户手册。

- (8) RS-232C 接口——按 D4B 型系统使用时,该部分提供所需 RS-232C 接口 器 件 (ACIA、波特速率产生器等)。 D4A型系统中该区插座可以插串行接口器件。
- (9) 停止PIA和比较器——D4系统中设有PIA和有关的比较器逻辑来作为暂停在某地址的能力。设置停止地址的目的是使被执行的用户程序做到某个预定的地址时停下来。停止地址被放在停止地址用的PIA中A口和B口。当地址总线上的地址与停止地址相同时,则比较器经过PIA的CA1产生非屏蔽中断 NMI来停止程序的执行。停止PIA自动被初始化,是系统RESET程序的一部分。
- (10) 盒带机接口——该接口可以作为系统对廉价盒带记录器(录音机)的 接口。 在D4BUG监控程序中设有录放程序,通过按键板上的P/L和FS键可以提供准确的数据格式 和再生功能。数据存储(记录)和再生(放音),使用D4BUG软件,按堪萨斯城标准中300或1200bPS数据格式进行。
- (11) KPD连接器——这是24线的连接器,可使微型计算机单板同MEK68KPD板相连。该连接器上设有6809数据线和选择出来的地址线和控制线。加到该连接器上的所有信号都经过缓冲。各引线内容规定见系统用户手册。
- (12) AUX连接器——这16条连接器设置目的是可以把所有的6809地址和控制信号加到MEK68KPD上,以便为绕接区使用。加到连接器上的所有信号都进行了缓冲。各种引线

### 内容含意见系统用户手册。

最后, MK68KPD按键板中各键的功能写在图4.32之中, 控制键有以下功能:

- 总清 (RESET) 整个系统;
- 插入或删除程序中的断点;
- •显示和修改6809内部寄存器内容;
- 检查和修改读/写存储器单元的内容;
- 单步执行程序;
- 计算 8 位和16位相对地址偏值;
- 在盒带记录器中存储(记录)存储器内容程序;
- 使盒带中内容装入(读出)到存储器;
- · 为读/写存储器和ROM提供硬件页面;
- 在不执行总清操作时, 从系统程序中退出;
- 选择程序停止地址和在程序停止之前该地址被执行的次数;
- •可定义16个专门的用户功能。




图4.32 D4A型系统按键板电键功能

如何实现上述任务的详细说明,请参考系统用户手册。从以上介绍中可知,D4A是一种 **非常**通用的、功能又很强的微型计算机系统。为了帮助准备使用D4A型系统的用户顺利进行 工作,再介绍一些下面的内容。

#### 3. D4A型系统使用要点提示

- 为最小系统方式配置的用户存储器的地址被安排在 \$ E400~ \$ E7FF
- · 总清 (RESET) 操作将对程序计数器PC、累加器A、累加器B、X寄存器、Y寄存器、U寄存器和直接页面寄存器DPR进行总清零。另外,条件码寄存器中的F和I标志位 被 自 动 **置 1**,而所有其它标志位被置 0,即CCR = 50<sub>16</sub>,同时硬件堆栈指示器S被装入数值为 \$ E600。

最后总清操作还将消除已经插到用户程序的所有断点。

- 在 "GO" 命令之后,按电键 "EX"时,将会自动地进入寄存器显示程序,而不改变任何内部寄存器的内容。然后按 "GO"键时就会继续下一行寄存器显示,如果按 "M"键,就要返回显示程序。
- · 系统堆栈的起始地址在 \$ E600。如果S寄存器被装入的不是读/写存储器的地址数值,或者没有足够的读/写存储器可供使用时,那么在内部寄存器进行堆栈操作时,显示器 将显示: "Bad SP??",表明堆栈指示器有问题。
  - · 系统使用SWI1作为断点程序的中断。
  - 为了使用SWI2, SWI2中断服务程序向量地址在 \$ E777: \$ E778单元。
  - 为了使用SWI3, SWI3中断服务程序向量地址在 \$ E775: \$ E776单元。
  - 单步操作 (T/B) E标志位置1。

### 4. 应用举例

以下举例可使我们更好掌握D4A系统,同时更加说明6809和D4A单板机有多种用途。

### (1) 使用SWI2中断

第1步: 把以下所示程序装入D4系统,起始地址在\$E400单元,参考D4用户手册中程序装入过程一节。

注意: 在进入程序后不要按键RS (RESET), 可使用退出键EX。

十六进制	十六进制	记忆符/内容 操作注释
地址	内容	
E400	C6	LDB # —
E401	BB	BB
E402	86	LDA # — 主程序
E40 <b>3</b> E404	$_{1}^{\mathrm{AA}}$	AA TFR A,CC
E405	8B	8B
E406	10	SWID
E407	3F	— 软中断SWI2
E408	3C	CWAI #
E409	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	FF
•		
•		
$\mathbf{E}_{500}$	CE	LDU #——
E501	CC	CC CC —SWI2中断服务程序
E502	CC	
$E_{503}$	3B	RTI
•		
•	775-	P-
E777	E5	E5 ——   —SWI2中断向量
E778	00	00

使用SWI2中断服务程序

第2步:按键RD,并使程序计数器放入上述程序的起始地址\$E400。

第 3 步: 按键T/B, 第一条指令被执行过后,D4系统处在寄存器显示程序。程 序 计 数器内容应是要执行的下一条指令的地址(SE402)。

第 4 步. 检验放在累加器B中的数值是否为BB,可按键 "GO"二次。这时,如果还 想要检查其它寄存器的内容,可以继续按 "GO"键。

第 5 步。第二次按T/B键,检验PC的正确内容是否为 SE404,以及累加器A装 入 的 内容是否为AA。

第6步。第三次按单步程序T/B键,检查累加器A中数值AA是否被送到直接页面寄存器DP。

第7步: 再按单步程序键T/B,这时PC的内容为 \$ FDBC,为什么呢?因为这时恰好执行了软中断SW12,处理机被指到由SW12软中断向量所在地址 \$ FFF4:\$ FFF5 中给出的地址。这时可以从寄存器显示程序退出按 "EX"键,检查放在地址 \$ FFF4:\$ FFF5中SW12向量是否为 \$ FDBC。

第8步,SWI2指令的执行可使内部寄存器数据进栈。S堆栈指示器在总清操作时即被原始预置到 \$ E600。这样可以检查 \$ E600~\$ E5F4存储器单元的内容,并验证进栈寄存器的正确内容和进栈的顺序。还要注意一点是当前S寄存器的内容是 \$ E5F4。查找进栈寄存器内容时应按以下顺序:

$S-12 \rightarrow E_5F_4$	CCR
S-11→E5F5	Α
$S-10 \rightarrow E_5F_6$	${f B}$
$S-9 \rightarrow E_5F_7$	DPR
S- 8 → E5F8	$\mathbf{X}_{H}$
$S-7 \rightarrow E_5F_9$	$X_{L}$
$S-6 \rightarrow E_5FA$	Y <sub>H</sub>
$S-5 \rightarrow E5FB$	$Y_L$
S - 4 → E5FC	$\mathbf{U}_{\mathbf{H}}$
$S-3 \rightarrow E_5FD$	$U_{\mathbf{L}}$
$S-2 \rightarrow E_5FE$	$PC_{H}$
$S-1 \rightarrow E_5FF$	$PC_{L}$
$S \rightarrow E_{600}$	

第9步: 现在再按 "EX" 键和 "RD" 键回到寄存器显示程序。这时PC的内容仍是ROM区的地址 \$FDBC。继续使用单步命令通过该ROM程序,直到PC内容为 \$E500 地址为止。这里 \$E500是SWI2的中断向量。实际上,上面执行ROM程序的目的是使放在地址 \$FFF4: \$FFF5中系统的SWI2中断向量 \$FDBC转换为我们前面写的程序之中放在地址 \$E777: \$E778里的SWI2的中断向量 \$E500。如果需要实际了解和学习这种方法时,可以把从 \$FDBC地址开始的ROM中的程序指令翻译过来,这样就会了解到以上转换过程是 如何实现的。

第10步,在PC内容为 \$ E500时,单步执行程序,检验执行我们的SWI2中断服务程序是否使U寄存器中装入的数值为 \$ CCCC

第11步,再用单步执行程序,这是执行RTI指令,所以控制被返回到主程序。 检验 由RTI指令实现出栈操作的结果,是否已经恢复为原来寄存器的数据内容。

第12步:如果要求用SWI3中断编写程序,为了做到这一点,必须把SWI3的操作码插在地址\$E406:\$E407之中,并在地址\$E775:\$E776中确定所需的中断向量。记住,还要写一个中断服务程序。

(2) 掩盖操作码和计算取出向量

第1步: 在D4系统中装入以下程序, 起始地址为\$ E400。

E403     F0     F0     地址       E405     5F     CLRB       E406     10     LBRN       E407     21       E408     CB     ADDB     #       E409     02     02       E40A     44     LSRA       E40B     24     BCC       E40C     FB     FB	十六进制	十六进制		
E401       控制字节       CONTROL BYTE       —       —       表入程制字节         E402       8E       LDX #       —       —       表入向量表的起步         E403       FF       FF       FF       —       地址         E404       F0       F0       —       地址         E405       5F       CLRB       —       上         E406       10       LBRN       —       上         E407       21       上	地址	内容	记忆符/内容	操作注释
E40D 6E JMP[B,X] E40E 95 95 —	E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 E40A E40B E40C E40D	控制字节 8E FF F0 5F 10 21 CB 02 44 24 FB 6E	CONTROL BYTE LDX # FF F0 CLRB LBRN ADDB # 02 LSRA BCC FB JMP[B,X]	一

第2步: 该程序在3,3,3节计算GO TO转移应用例中提过,可以回顾一下以前对程序的 说明。

第 3 步:程序中向量表的起始地址在 \$ FFF 0,这也是6809向量表的起点。这样就可以用控制字节来决定程序将去访问6809的哪个向量。因为6809向量表的地址分配已经固定,所以控制字节将按以下数据来取出6809的向量:

控制字节	取出的向量
00	保 留
02	SW13
04	SWI2
08	FIRQ
10	IRQ
20	SW Ì 1
40	NMI
80	RESET

第 4 步: 在地址 \$ E401中插入控制字节80, 这时就应取出 RESET中断向量。

第 5 步,执行该程序,那么取出RESET操作的结果就会在最左边的显示器中显示 出 问号(?)。

第6步,可以改变控制字节的内容来取出其它的中断向量。在所有情况中,操作的结果都会结束在安排于ROM中各自的中断服务程序上。这时显示器将继续保持空白无显示,或者恢复到寄存器显示程序,这种情况要看取出来的是哪个中断而定。

第7步:现在,在读/写存储器中,象3.3.3节计算GO TO程序例那样来建立自己的向量表,同时还要设置某种向量服务程序,以便能够检验向量操作的正确性。可以自行试验一下。另外,也可以在D4A系统中,练习以前提到的各种例题,以便更好地了解和掌握6809微处理器的使用和D4系统的用途。

# 4.4 6809应用系统

# 4.4.1 快速中断的应用

6809比6800、8080、Z80这些第二代8位微处理器更适合于大量的数据处理,这一点现在已经是可以理解的了。本节将以6809的快速中断产生用户向量地址的电路,和6809系统中使用标准双密度软磁盘控制器的应用为例进行说明。

### 1. 用户向量的生成

为了实现快速中断,在如图4.33所示的线路中,产生6809**系统用户向量只需再增加一些 简**单的电路即可。下面简单说明一下工作原理。




图4.33 6809用户快速中断 (FIRQ) 向量生成电路

FIRQ0到FIRQ7接在外部设备的IRQ输出线上。在8条中断线中,有一条以上产生中断时,则优先级高的数值就会出现在74148的A0、A1、A2各端,而GS端由高电平变为低电平,所以发生了处理器的快速中断信号,在执行中的指令结束的同时,取出中断向量,从而开始中断处理。这时处理器响应后的输出状态是BA=0、BS=1。同时在地址线上对各种向量(这里是FIRQ)进行选择。把这些信号如果加到图4.33中的74138电路上,就可以知道取出向量的内容,使用FIRQ的用户向量时,处理器生成的向量是\$FFF6:\$FFF7,除去A0,只使用低4位地址(A1、A2、A3、A4)进行工作,所以移到了\$FFE0:\$FFEF地址之内。这种移动需使A4=0,使地址线A1、A2、A3分别接在74148的输出端A0、A1、A2

即可实现。关于NMI中断的问题,由于NMI输入为下降沿触发,所以同时发生两个以上中断时,优先级低的中断则不能执行。本电路仅限在FIRQ、IRQ这两种情况下是有效的。

### 2. 标准双密度软磁盘数据的传送

6809所设置的快速中断和同步指令 (SYNC), 使得到目前为止的 8 位微处理器不可能 做到的标准双密度软磁盘系统的软件传送成为可能。双密度软磁盘系统所要求的标准数据传送速度为每16µs传送 1 字节。


在这种数据传送中,数据的读/写,需要执行指示器(变址寄存器)更新的程序循环。

FDC→存储器 LOOP SYNC LDA <FDC STA ,X+ BRA LOOP 存储器→FDC LOOP SYNC LDA ,X+ STA <FDC BRA LOOP

6809外同步执行该程序的周期数如下:

SYNC指令执行为 2 周期, SYNC的触发判别为 3 周期,采用直接寻地址方式的 数 据 写入或读出为 4 周期,自动加 1 变址寻址方式的累加器的读出或者写入为 5 周期,分支转移指令为 3 周期,总共为17个机器周期(见3.3节)。

如包含 1 个周期的安全界限共有18个机器周期,当使用1.125MHz以上工作的6809系统时,一个字节的传送时间相当于在16μs以下,因此,不用 DMA 方式也可以控制双密度软 磁盘系统。



在各个扇区进行写入或读出的操作结束时,可以使用快速中断进行 CRCC 校验等读出纠错的处理。在执行过程中出错,即扇区的读出、写入操作不能进行时,可以使用NMI中断恢复到系统程序之中。

西方数字公司在1791~1793系列中所使用的双密度软磁盘控制器线路如图4.34所示。其中PIA器件作为单元选择,盘片双面的切换、塑料软盘尺寸的切换等条件使用。MC14040 是128或256字节/扇区的计数器,作为1791控制器中DRQ (Data Reguest) 电路的 计数器 使用。用上升沿作快速中断请求相当于128字节的单密度扇区,用下降沿作快速中断请求相当于256字节的扇区。IRQ可作为软件屏蔽使用,由作为同步信号用的DRQ信号发出。在数据传送开始之前,CA2为低电平,DRQ有0.5s时间可以工作。在0.5s以内,当扇区的读取或写入还没结束时,可以用NMI方式从数据传送循环中恢复到系统程序之上。

在该系统进行数据传送过程中,必须完全禁止从其它外部装置产生的中断,由于一个扇区 传送结束时要发生快速中断,则需在最后数据之后写入一个字节的无效数据。因此,在移到下 一个扇区之前,指示器要减1,所以需要预先把由于无效数据而破坏的数据保留在堆栈之中。

## 4.4.2 远程数据采集系统

6809微处理器通常还作为自动数据采集系统使用。一种典型的使用6809的数据采集系统如图4.35所示。这种系统可以单独使用,也可以作为大型数据采集系统或分析系统的一部分使用。在许多工业生产制造部门中,为了获得有关产品及其生产加工过程的信息都需采用某




图4.35 远程数据采集系统

种自动数据采集系统。象图4.35中这样一个局部系统可以单独作为产品数据分析系统立即对产品情况作出安排。另外,在某个局部系统上,还可实现进行中过程的简单的统计分析,这样可对生产运行过程给工程技术人员提供出某一瞬间产品和有关工艺的信息。因此,可以保证掌握的当前信息是在不失去控制的工艺过程中得到的,这一点在大量生产制造过程中有特别重要的意义。同时一个局部系统还可以控制工艺变量,为改变产品的性能可以自动地进行补偿调整。许多情况下,几个局部系统可以加入到一个大型多处理机系统中去,进一步提供工程分析、报告和永久性的数据储存。例如,几个这种使用6809的系统可以并入一个大型的68000系统。

现在让我们稍微研究一下图4.35所示的系统。首先,需要提供足够数量的读/写存 储 器 以便进行高速计算和数据暂存。ROM监控程序为数据分析和通信提供所需要的系 统 操 作程 序软件。在局部系统ROM中还可以提供高级语言翻译程序,以提高局部工程、数 据 分 析的 能力。系统操作员同系统的通信对话可使用电传打 字 机 (TTY) 或者 CRT 数据终端。6809 同这些设备的接口可以使用6850ACIA器件,实现串/并变换和建立使用RS-232C (EIA) 或 20mA电流环的串行通信格式所需要的外部逻辑线路。从外部来的四个模拟量输入端采用4:1 的多路转换开关电路实现。通道的选择使用PIA中B口的任意两条数据线作为输出控制 线 来 完成。对四个模拟量输入端的选择,只要使B口有关数据寄存器(DRB)中的某两个数字位 准确地写入 1 或 0 即可实现。系统中的A/D转换器将使所选中的模拟量信号转换 为 数 字 信 息。然后把该数字信息加到PIA的A口。这时将有同步程序来控制数据传送。在PIA经 常 正 常地初始化之后,就可以使SYNC指令插在程序之中。当6809执行同步指令SYNC时,BA=1 和BS = 0 即表示处在同步状态。这时外部的数字逻辑对BA/BS实行译码给A/D转换器 提 供 一个从低到高的上升沿信号。该信号将通知转换过程开始。一旦模拟信号已被转换成数字信 息、A/D转换器就会使PIA中的CA1工作,为6809提供一个有效的 $\overline{FIRQ}$ 中断信号。如果F 标 志位预先被置 1,6809将清除同步状态,而顺序执行下一条程序指令,即读出A口数据。然 后分支转移返回到同步指令SYNC, 从而为下一个数据字节使过程重复进行。这样就在 6809 和A/D转换器之间为实现对每一个数据字节的传送而提供了一个完整的交接过程。以上所有 软件的细节只要都掌握了解清楚,设计人员就可以毫无困难地编写出控制程序,从而实现上 面叙述的怎样安排PIA并得到准确的数据。

# 第五章 6809实用程序

## 5.1 6809应用程序

# 5.1.1 快速付里叶变换(FFT)

快速付里叶变换,最近特别在声音合成输入数据分析和ME (医疗电子仪器) 方面 发 展 很快。目前正在试验根据脑电波等的测试波形结果,用FFT进行计算,从其频率数值和波形大小的频谱曲线中,进行疾病的自动诊断。付里叶变换的数学意义及其应用有专门的书籍论述,这里只限于对电子学的含意进行说明。

所有的振荡电信号,其振幅都要随时间发生变化。当把这种时间的函数作成频谱图时、即变换为频率的函数时,这种变换就叫付里叶变换。经过付里叶变换的结果,将是以频率值 0 (直流)为中心,向 +  $\infty$  ~  $-\infty$ 方向展开左右对称的频谱图,见图5.1。




表5.1所示就是采用四种微处理器进行快速付里叶变换的比较**表。表**中,6800,8080,**MB**8861处理器所使用的程序,分别登载在参考文献资料[17],[18],[19]之中。

现在,只登载有关MC6809使用的快速付里叶变换的程序清单。在参考文献的程序中, 8080的采样频率为128点,只是其它处理器采样频率256点的一半。

设采样点数为N, 求出运算处理次数则为 $2N\log_2N$ . 所以采样256点的执行时间 必 定 为 128点的16/7倍。但是从128点改为256点的程序执行时间是否为2.3s, 这一点是不能说 准 确

处 理 器 项 目	MC6809	MC6800	8080	MB8861
采样数目 (N)	256	256	128	256
程序字节数 (字节)	<b>2</b> 94	426	524	450
三角函数数据数 (字节)	<b>2</b> 56	256	128	128
工作数据区 (字节)	6	34	24	48
概略执行时间(S)	0.6	2.2	1(2,3)*	2
复数运算次数	4096	4096	1792	4096

表 5.1 用各种微处理器的快速付里叶变换比较表

\* 8080使用的程序用 128 点,总计运算次数为其他处理器的7/16,所以可以认为程序算法经过特别改良之,不到2.35。

的,这是因为8080工作速度不到其他处理器的 4 倍,且MC6809具有很强的变址寻址方式和乘法指令 (MUL)的原因。MC6800和MB8861的区别在于。MB8861有变址寻址方式的加法指令 (ADX)。

现在对使用MC6809的程序说明一下。本程序是用位置独立的技巧进行程序设计的。 程序模块有:数位反向顺序化部分;执行数据预处理 (CLEAR, MOVE) 部分;不做复数运算的第一次通路 (PASS1) 和做复数运算的第二次以后的通路 (FPASS) 部分;根据溢出测试和数据比例尺的规格化程序 (SCALE) 部分;最后是执行 2 的补码乘法的 MPY子程序部分。正弦 sin,余弦 cos 的数据有1/4周期的数据就足够了,但目前本程序使用的是一个周期256字节。

为使程序各个部分实现位置独立化,而且在堆栈内进行数据处理,主要使用变址寻址方式进行。如果需要提高处理速度时,可以变为直接寻址方式,即可加快执行时间,可以提高速度10~20%左右,可在0.5s以内执行完毕。

# 5.1.2 GPIB 控制器

MC68488通用接口连接器 (GPIB) 是采用IEEE-STD-488-1978总线标准的、具有发送/接收(通信)功能的、MC6800系列的微处理器外部设备的大规模集成电路芯片。在设计系统终端设备时,不需要控制器功能,只用MC68488即可。但是,在利用MC6809等作 CPU的个人计算机或控制器中,则需要增加GPIB控制功能。

在GPIB控制器程序中,是用MC6821 (PIA) 来处理控制器的功能的。用 MC6809 的指令编的软件程序约有300字节。更详细的工作原理请参考 MOTOROLA 公司的应用资料AN-800 (英文版)。今在AN-800中,是用MC6800指令编写的程序,其基本原理和处理方法 都是以MC6800为准的。

### 表5.2

### MC6809 使用的快速付里叶变换程序

			_								
		NAM	FAST			4249 97	22 A 60B3 4301	22004	STA LBSR	CELDIS SCALE	
		CPT TTL	ABS.LI		RH SUBROUTINE	424B 17 424E 96	28 A	M-H77	LDA	CELNUM	GET NUMBER
-		* 114	LOWIE	EK TROMISEL	KU 208KOO114E	4250 97	21 A		STA	CELCT	PUT IN COUNTER
		22				4252 30	8D 82AA	50.00	LEAX	REAL, PCR	SET UP POINTER
			SUBROL	ITINE PERF	ORMS A 256	4256 33	8D 01A6	NCELL	LEAU	SINE, PCF	-
				H. THE DAT		425A D6	22 A		LDB	CELDIS	
				MATA TABLE		425C 34	84 A	NC1	PSHS	В	
					D TO BE TWO'S	425E 4F	22 4		CLRA	CELDIS	
		# CUPP	LEMENT	THE SUBRU	UTINE GENERATES	425F D6 4261 31	22 A		LEAY	D.X	Y=X+(CELDIS)
		* DOTO	SOM E	AT PRESI	SINE (IMAGINARY) AND "IMAG"	4261 31 4263 E6	C4 A		LDB	70	CET COSINE(U)
		1 THE	RESULTS	WT TRANSF	ORM DATA IS 128	4265 34	44 A		PSHS	B.U	
					REFLECTED ABOUT	4267 1F	30 A		TFR	O'D	
					& POINT TABLE.	4269 CB	40 A		ADDB	#64	
						426B 1E	38 A		EXC	n'D	OFT CHECH
		# DATE	AREAS			426D E6	C4 A		LDB PULS	,U U,A	CET SINE(U)
		- 20117	, more			426F 35 4271 34	42 A		PSHS	A.B	
	4888 A	INPUT	EQU	84888		4273 A6	A4 A		LDA	, Y	GET RN
		REAL	EQU	\$45 <b>80</b>		4275 E6	E4 A		LDB	ż	GET COSINE
		IMAG	EQU	\$4608		4277 80	SE 4207		BSR	MPY	A=RN*COS
	440 <b>6</b> A	SINE	EQU	<b>\$448</b> 8	1	4279 97	23 A		STA	TREAL	
						4278 A6	A4 A		LDA	, Y	GET RN
		# BASE	PACE E	PARAMETERS		4270 E4	61 A		LDB	1.S MPY	GET SINE A=RN#SINE
		- 2			'	427F 8D 4281 97	56 4207 24 A		BSR STA	TIMAG	H-KHA211AP
<b>662</b> 8			ORG	\$20		4283 A6	67 9196 A		LDA		AL.X GET IN
6626	0001 A	CELNUM		1	CELL\$	4287 34	82 A		PSHS	A	SAUE IN
6621	0001 A	CELCY	RHB	1	CELL COUNTER	4289 Ed	62 A		LDB	2.\$	GET SINE
9822 9823	9881 A	CELDIS		1	CELL OFFSET	428B 8D	4A 42D7		BSR	MPY.	
9824		TIMAG	ramas ramad	1 1	TEMP REAL DATA TEMP IMAG DATA	428D 9B	23 A		ADDA	TREAL	
8825	6061 A	SCLFCT	PHR	î	SCALE FACTOR	428F 97	23 A		STA	TREAL.	
				-		4291 35 4293 E6	02 A E1 A		PULS LDB	A ,S++	
						4295 80	40 4207		BSR	MPY	
		8 2 LUC	A Ch. Ar	<b>ANSFORM</b>		4297 98	24 A		SUBA	TIMAG	
4200			GRG	\$4288		4299 97	24 A		STA	TIMAG	
4200			UKG	\$~400		429B A6	84 A		LDA	·X	CET RM
4208 20	<b>86</b> 4282	:	DRQ	START		429B 1F	89 A		TFR	A.B	
				•		429F 9B	23 A		ADDA	TREAL	
						42A1 A7 42A3 D0	80 A		STA SUBB	TREAL	
						4285 E7	A4 A		STE	Y	
4282 SF	25 A	START	CLR	SCLFCT		42A7 A6	89 00FF A		LDA	IMAG-REA	L-1.X
		e IMBI	T MTR	*CT_JIB		42AB 1F	89 A		TFR	A.B	<del>-</del>
		+ 1/4-0	1 201111	3E1-0F		42AD 98	24 A		ADDA	TIMAG	
4294 38	8D 93F8	CLEAR	LEAX	IMAG, PCR		42RF A7	89 WOFF A		STA	AMAG-REA	F-1'X
4296 57			CLRB			42B3 D0	24 A AP 0100 A		EEUZ	TIMAG IMAG-REA	
429 <i>0 (F</i>	G0 A	CLRI	CLR	, X+	CLEAR MEMORY	42BS E7 42B9 1E	AP 0100 A		EXC	U.D	a-i- e
430B 5A			BECB			4288 DB	20 A		ADDB	CELNUM	
42 <b>8</b> C 26	FB 4269 80 05EE	HOUE	BNE.	CLR1	_	4280 1E	30 A		EXG	U.D	
			LEAX	IMPUT.PC						В	
428E 38			E EAU	DEM BCD		428F 35	04 A		PULS	Ð	
4212 38	80 02EA		LEAY	REAL, PCR		42C1 5A			DECB	-	
4212 31 4216 34	80 02EA 84 A	)	PSHS	3		42C1 5A 42C2 26	98 425C		DECB BNE	NC1	
4212 31 4216 34 4218 1F	80 02EA 84 A	MOU1	PSHS TFR			42C1 5A 42C2 26 42C4 1F	98 425C		DECB BNE TFR	NC1 X,D	
4212 31 4216 34 4218 1F 4218 86 421C 54	8D 02EA 84 A 18 A	MOU1	PSHS TFR LBA LSRB	B X.D		42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB	98 4250 19 A 22 A		DECB BNE TFR ADDB	NC1 X,D CELDIS	
4212 31 4216 34 4218 1F 4218 86 421C 54 421D 4P	8D 82EA 84 A 18 A 81 A	MOU1	PSHS TFR LBA LSRB ROLA	B X.D 01		42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F	98 425C 10 A 22 A 01 A		DECB BNE TFR ADDB TFR	NC1 X.D CELDIS D.X	
4212 38 4216 34 4218 1F 4218 66 421C 54 621B 49 6218 29	80 02EA 94 A 18 A 01 A	MOU1 MOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC	B X,D 91 MOU2		42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 D3 42C8 1F 42CA 9A	98 425C 10 A 22 A 01 A		DECB BINE TFR ADDB TFR DEC	NC1 X,D CELDIS	
4212 38 4216 34 4218 1F 4218 66 421C 54 621B 49 6218 29	8D 02EA 04 A 18 A 01 A	MOU1 MOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG	B X,D Ø1 MOU2 A,B		42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F	98 425C 10 A 22 A 01 A		DECB BNE TFR ADDB TFR	NC1 X,D CELDIS D,X CELCT	
4212 38 4216 34 4218 1F 4218 86 421C 54 421C 49 421E 49 4222 18	8D 02EA 94 A 18 A 01 A FC 421C 8P A	MOU1 MOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG LEAU	B X,D 91 HOU2 A,B D,Y	REVERSE BIT	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F 42CA 8A 42CC 27 42CE 28 42D0 6A	98 4250 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 4256 21 A		DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC	NC1 X,D CELDIS B,X CELCT NP1 NCELL CELCT	
4212 38 4216 34 4218 1F 4218 66 421C 54 621B 49 6218 29	8D 02EA 94 A 18 A 01 A FC 421C 8P A	HOU1 HOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG	B X,D 91 HOU2 A,B D,Y		42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F 42C8 0A 42CC 27 42CE 28 42D0 6A 42D2 27	98 425C 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 425d 21 A 23 42F7		DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC BEG	NC1 X,D CELDIS D,X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1	NEXT PASS ?
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	MOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG LEAU LDB STB BEC	#OU2 A.B D.Y .X+	REVERSE BIT	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F 42CA 8A 42CC 27 42CE 28 42D0 6A	98 4250 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 4256 21 A		DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC	NC1 X,D CELDIS B,X CELCT NP1 NCELL CELCT	NEXT PASS ? NO, DO NEXT
4212 38 4216 34 4218 1F 4216 96 421C 54 421B 4P 421E 24 4220 1E 4222 30 4224 56 4226 E7	80 02EA 04 A 10 A 01 A FC 421C 8P A AB A C4 A	MOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG LEAU LDB STB	8 X,D 91 HOU2 A,B D,Y ,X+	REVERSE BIT	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F 42C8 0A 42CC 27 42CE 28 42D0 6A 42D2 27	98 425C 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 425d 21 A 23 42F7		DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC BEG	NC1 X,D CELDIS D,X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1	NEXT PASS ? NO. DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	MOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG LEAU LDB STB BEC	#OU2 A.B D.Y .X+	REVERSE BIT	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F 42C8 0A 42CC 27 42CE 28 42D0 6A 42D2 27	98 425C 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 425d 21 A 23 42F7		DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC BEQ BEQ LBRA	NC1 X,D CELDIS D,X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	HOU1 HOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG LEAU LDB STB BEC BHE	MOU2 A.B D.Y .X+ ,U	REVERSE BIT	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 DB 42C8 1F 42C8 0A 42CC 27 42CE 28 42D0 6A 42D2 27	98 425C 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 425d 21 A 23 42F7		DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC BEQ BEQ LBRA	HC1 X,D CELDIS D,X CELCT HP1 HCELL CELCT HP1 HCELL	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	HOU1 HOU2	PSHS TFR LBA LSRB ROLA BCC EXG LEAU LDB STB BEC	MOU2 A.B D.Y .X+ ,U	REVERSE BIT	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 1F 42C8 1F 42CA 9A 42CC 27 42CE 20 42D0 9A 42D2 27 42D4 16	98 4250 10 A 22 A 01 A 21 A 21 A 29 42F7 86 4254 21 A 23 42F7 FF7F 4256	* 2'S	DECB BHE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC BEQ LBRA COMP M	MC1 X,D CELDIS D,X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL MCELL MCELL MCELL	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	#0U1 #0U2	PSNS TFR LBR LBRB ROLA BCC ENG LEAU LEAU LDB STB BEC ME	B X,D 91 MOU2 A,B D,Y ,X+ ,U ,S MOU1	REVERSE BIT READ INPUT DATA REPEAT 256 TIMES	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 1F 42C8 1F 42C8 27 42C2 29 42C2 29 42D2 29 42D2 27 42D4 16	98 4250 10 A 22 A 01 A 21 A 29 4267 86 4254 21 4254 23 4267 FF2F 4256	* 2'S	DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BEQ LBRA COMP M PSHS	HC1 X,B CELBIS D,X CELCT NP1 HCELL CELCT HP1 HCELL ALTPLY SUI	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	#001 #002 # FFT # SINC	PSHS TFR LSRB LSRB ROLA BCC EXG LEAU LDB STB BEC ME FIRST F	B X,D 91 HOU2 A,B D,Y X+ ,U ,S HOU1 PASS	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 1F 42C8 1F 42CA 2P 42CC 2P 42CE 2P 42D8 6A 42D2 2P 42D4 16	98 4250 10 A 22 A 01 A 21 A 21 A 29 42F7 86 425d 21 A 423 42F7 EF7F 425d	* 2'S	DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BEQ LBRA COMP M PSHS EORA	MC1 X,D CELDIS D,X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL LTPLY SUI A,B 1,S	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	# FFT # SINC	PSNS TFR LBR LSRB ROLA BCC ENG LEAU LDB STB BEC IME FIRST F	MOU2 A.B D.Y .X+ .U MOU1 PASS ASS I ALL PLIES OF	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 MG	4201 584 4202 26 4204 1F 4206 1F 4208 1F 4208 27 4202 27 4202 20 4200 68 4202 27 4204 16	98 4250 10 A 22 A 01 A 29 4257 86 4254 21 4257 FF7F 4254	* 2'S	DECB BNE TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA DEC BEQ LBRA COMP M PSHS EORA PSHS	HC1 X,B CELBIS D,X CELCT NP1 HCELL CELCT HP1 HCELL ALTPLY SUI	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	# FFT # SINC	PSHS TFR LBR LSRB ROLA BCC EXG LEBU LDB BEC MIE FIRST F E IN PR E MULTIN	B X, D 91 HOU2 A, B D, Y X+ , U , S HOU1 PASS ISS I ALL PLIES OF 10 PRODUCT	REVERSE BIT  READ IMPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DE6 TEMS.	4201 5A 4202 26 4204 1F 4206 1F 4208 1F 4208 0A 4202 27 4208 0A 4202 27 4208 0A 4202 27 4204 16	98 4250 10 A 22 A 01 A 29 42F7 86 4254 21 42F7 FF7F 4250	* 2'S	DECB BIS TFR ADDB TFR DECQ BRA DECQ BRA DECQ BEGQ LBRA COMP PK PSHS EORA PSHS TBPL	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL ALTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S MPY1	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	# FFT # SINC # AR # THER	PSHS TFR LBR LSRB ROLA BCC ENG LLDB STB DEC BNE FIRST F E IN PR E HULTI E ARE N B NO IN	B X.B 91 HOUZ A.B D.Y .V .V .S HOUI PASS I ALL PLIES OF IO PRODUCT HORIMAGINARY	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C8 1F 42C8 27 42CE 26 42D0 9A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42DP A8 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B 42DB 4B	98 4250 10 A 22 A 21 A 229 42F7 86 4254 21 42F7 FF7F 4254	* 2'S	DECB BINE TFR ADDB TFR DECQ BRQ BRQ BRQ BRQ BRQ BRQ BRQ BRQ BRA COMP IX PSHS TST BPL BPL BPL BRA COMP IX PSHS TST BPL BPL BRA BRA BRA BRA BRA BRA BRA BRA BRA BRA	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL ALTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S PPY1 1.S	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4216 1F 4210 66 4210 49 4212 24 4222 1E 4222 30 4224 E6 4226 E7 4226 E7	8D 02EA 04 A 18 A 01 A FC 421C 89 A 88 A C4 A E4 A	# FFT # SINC # AR # THER	PSHS TFR LBR LSRB ROLA BCC ENG LLDB STB DEC BNE FIRST F E IN PR E HULTI E ARE N B NO IN	B X.B 91 HOUZ A.B D.Y .V .V .S HOUI PASS I ALL PLIES OF IO PRODUCT HORIMAGINARY	REVERSE BIT  READ IMPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DE6 TEMS.	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C6 1F 42C8 1F 42CA 27 42CC 27 42CE 20 42D0 9A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42DP A8 42DB 34 42DB 34 42DB 2A 42DF 2A 42E1 40 42E3 40	98 4250 10 A 22 A 01 A 21 A 29 42F7 86 4254 21 42F7 FF7F 4256	# 2'S	DECB BNE FFR ADDB TFR ADDB TFR BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL JUTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S CC 1.S MPYI 1.S	HO, DO NEXT
4212 31 4216 39 4210 1F 4210 54 6210 59 6218 49 6218 29 4220 1E 4222 13 4224 E6 4224 E6 4224 E6 4226 E7	8D 02EA 8 18 A	# FFT * SINC * AR * THER * AR * HENC	PSHS TFR LSRA LSRA BCC ENG LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU	B X.B 91  MOUZ A.B A.B B.Y .X .S HOUI PASS I ALL PLIES OF PRODUCT MAGINARY T T VERSION	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 5A 42C2 26 42C4 IF 42C6 IF 42C8 IF 42CA 27 42CE 26 42ID 9A 42ID 27 42ID 41 42ID 34 42ID 48 42ID 4	98 4250 10 A 22 A 81 A 21 A 229 4257 86 4254 21 4254 23 4257 FF7F 4256	* 2'S	DECB BNE ADDB TFR ADDB TFR DEC BEQ BRA COMP M PSHS EORA PSHS TSPL NEG TSPL	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL LTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 2.S MPY2	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4210 86 4210 54 6210 54 6210 54 6216 24 6222 18 6224 66 4226 66 4226 26	8D 02EA 818 A 18 A 18 A 18 A 18 A 18 A 18 A 1	# FFT # SINC # AR # HENC	PSHS TFR LBA LSRB ROLB ROLB BCC ENG LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU LEAU	B X.B 91  MOUZ A.B D.Y X+ .U S MOUI  MASS  MSS 1 ALL FFIES OF OD PRODUCT MGGINARY T T VERSION  SCALE	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 5A 42C2 26 42C4 1F 42C8 1F 42C8 1F 42CA 2P 42CC 2P 42D8 9A 42D2 2P 42D8 16 42D7 34 42DP AB 42DP AB 42DP AB 42DP AB 42DP AB 42DF 2A 42E1 4B 42E3 4B 42E3 4B 42E3 4B 42E5 2A 42E7 4B	98 4250 19 A 22 A 91 A 29 4267 86 4254 21 A 23 4267 FF7F 4253	* 2'S   MPY	DECB BNE ADDB TFR ADDB TFR ADDB TFR BEC BERA DEC BERA COMP IN PSHS EORAS TST BPL TST TST TST TST TST TST TST TST TST TS	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL A.B I.S CC I.S I.S CC IPPYI I.S CR I.S CC I.S I.S C.S I.S I.S C.S I.S I.S I.S C.S I.S I.S I.S I.S I.S I.S I.S I.S I.S I	HO, DO NEXT
4212 31 4216 39 4218 1F 4210 54 6211 59 6211 29 4220 1E 4222 23 4224 E6 4226 E7 4228 46 4220 26	8D 02EA 810 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A	# FFT # SINCE # HENCE PASSI	PSHS TFR LENA LSRB ROLB BCC ENG LEAU LDB BEC BNE FIRST F E IN PR E MULTI E ARE N B NO IN E A FAS LBSR LBSR	B X.B 01  MOUZ A.B B.Y X+ .U .S HOUI  MASS HOUI  MASS I ALL PRIES OF D PRODUCT MAINARY T T VERSION  SCALE Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42D7 42D2 27 42D7 34 42D7 34 42D7 34 42D7 34 42D7 36 42D7 36 4	98 4250 10 A 22 A 81 A 21 A 229 4257 86 4254 21 4254 23 4257 FF7F 4256	* 2'S   MPY	DECB BHE ADDB TFR ADDB TFR DEC BERA DEC BERA DEC BERA COMP M PSHS TSPL NEGT BPL LDD	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL CELCT NP1 NCELL LTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 2.S MPY2	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4210 85 4210 86 4210 54 6210 54 6216 24 4222 13 4224 66 4224 67 4226 46 4226 26 4226 27 4226 46 4227 17 4227 17 4227 17 4227 17 4227 17	8D 02EA 610 A 100	# FFT # SINC # AR # HENC	PSHS TFR TFR LBA LSRA LSRA BCC ENG BCC ENG ENG LDB STB BEC BHE FIRST F E IN PF E MLE B HO IN E A FAS LBSR LBSR LBSR LBSR	B X.B 91  MOUZ A.B D.Y X.Y .U S MOU1  MASS  MSS I ALL PPLES OF TO PRODUCT MGGIMARY T T VERSION  SCALE Y A	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 2P 42C6 2P 42C6 2P 42C6 2P 42C6 2P 42C6 2P 42D8 8A 42D2 2P 42D7 34 42DP AB 42DP AB 42DP AB 42DP AB 42DF A	98 4250 19 A 22 A 91 A 29 4267 86 4254 21 A 23 4267 FF7F 4253	* 2'S   HPY   HPY1   HPY2	DECB BNE ADDB TFR ADDB TFR ADDB TFR BEC BERA DEC BERA COMP IN PSHS EORAS TST BPL TST TST TST TST TST TST TST TST TST TS	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NCELL LTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S PPY1 1.S 2.S 2.S 2.S 2.S 2.S 2.S	HO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 24 4220 18 4222 33 6224 55 4224 55 4226 46 4226 26 4226 27 4228 46 4229 26 4229 26	8D 02EA 810 01 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A	# FFT # SINCE # AR # HENC	PSHS TFR TFR LBA LSRB ROLA BCC BCC LEBB SCC LEBB SCC LBB EC FIRST FIRST FIRST E IN PFI E MULTI E AFAS LBB CLBB LBB CB LBB AFAS	B X.B 01  MOUZ A.B B.Y X+ .U S MOUI  MASS MOUI  MASS I ALL PROBUCT MAINARY T T VERSION  SCALE Y A .S	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C8 1F 42C8 1F 42C8 27 42C8 27 42C8 29 42D8 6A 42D2 27 42D8 6A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42D7 4B 42D7 4	98 4250 19 A22 A 201 A 21 A22 4267 86 4256 21 4267 661 A 611 A 611 A 611 A 611 A 611 A 611 A 612 4263 611 A 622 4263 611 A 624 4263 611 A 624 4263 611 A 612 A 613 A 614 A 615 A 616 A 617 A 618	# 2'S HPY HPY1 HPY2	DECB BHE TFR ADDB TFR DEC BRA DECG DECG BRA DECG DECG DECG DECG DECG DECG DECG DECG	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL JLTPLY SUI A.B 1.S CC CL.S MPYI 1.S LTPLY SUI MPY3	HO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4216 15 4210 54 6218 24 6218 24 6228 16 4224 56 4224 56 4224 56 4224 26 4224 26 4224 26 4224 26 4224 26 4224 26 4224 26 4223 26 4223 26 4233 31 4235 27 4235 27 4235 27 4237 35	8D 02EA 810 01 A 6110 A	# FFT # SINCE # HENCE PRISE PRI	PSHS TFR TFR LSAB LSAB LSAB BCC BCC LEBB SCC LEBB LDB STB BEC FIRST F E IN PF E HULTI E AFAS LBB CSB LBB CSB LBB FSHS STB BHC LBSB FSHS STB LBSB FSHS FSHS STB LBSB FSHS FSHS FSHS FSHS FSHS FSHS FSHS F	B X.B 01  HOUZ A.B D.Y X+ .U S HOUI  YASS I ALL PRIES OF PRODUCT MAINARY TT UERSION S Y A S Y A S Y A A	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 18 42C6 18 42C6 18 42C6 18 42C6 29 42C6 22 42C6 22 42C6 22 42D8 60 42D2 27 42D4 16 42D9 60 42D9 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	98 4250 10 A 22 A 21 A 21 A 22 4267 86 4254 23 4267 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 4267 62 4267 63 A 64 A 64 A 65 A 66 A 67 A 68 A 6	# 2'S HPY HPY1 HPY2	DECB BHE TFR B BTFR ADTR DECQ BRAC BERAC B	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NCELL LTPLY SUI A.B 1.S CC 1.S PPY1 1.S 2.S 2.S 2.S 2.S 2.S 2.S	HO, DO NEXT
4212 31 4216 34 4210 86 4210 54 6210 54 6210 54 6216 24 4222 13 6224 66 4224 67 4226 46 4226 26 4226 26 4227 26 4231 31 4233 61 4237 35 4237 36	8D 02EA 8418 61 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	# FFT # SINC # AN # THEN # HENC PASSI	PSHS TFR TFR LSAB LSAB LSAB BCC LEAB STB BEC BME FIRST F E INLTI E ARE B HO IN E A FAS ADDB CTSA ADDB	B X.B 91  MOUZ A.B D.Y X+ .U S MOUI  MASS  ASS I ALL PILES OF DO PRODUCT  AGINARY T T VERSION  SCALE Y A S Y A Y A Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 IP 42C8 IF 42C8 IF 42C8 27 42CE 27 42CE 26 42D0 9A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42D7 34 42D7 6D 42DF 36 42DF 6D 42EF 40 42EF 40 42EF 40 42EF 26 42EF 26 42EF 26 42EF 26 42EF 36 42EF 3	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3	# 2'S HPY HPY1 HPY2	DECB BHE TFR ADDR TFR ADDR TFR ADDR DECQ BRA DECQ BRA DEC	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL VLTPLY SUI A.B 1.S CC CL.S MPYI 2.S 1.S 2.S 1.S 1.S CC CL.S MPYI 2.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1	HO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 15 4210 15 4210 54 6211 24 6211 24 4222 13 4224 56 4224 67 4228 46 4229 26 4231 26 4231 26 4231 27 4237 86 4238 87 4239 86 4239 86	8D 02EA 610 01 A 601 A 6	# FFT # SINCE # HENCE PASSI	PSHS TFR TFR LBAB LSAB LSAB BCC EXC EXC EXC EXC LDB STB BEC FIRST F E IN PR E MULTI E ARE N B NO IN E A FAS SUBA STB SUBA STB SUBA STB SUBA STB SUBA STB SUBA STB SUBA	B X.B 91  MOUZ A.B B.Y X+ .U S S MOUI  MASS MOUI  MASS  MSS I ALL PLIES OF OPPODUCT OF PRODUCT OF PRODUCT OF THE STORY A S Y Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y A Y Y Y Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C8 D8 42C8 D8 42C8 D8 42D8 D8 42D9 D	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3	# 2'S HPY HPY1 HPY2	DECB BNE TFR ADDR TFR DEC BEQ BRA DEC BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ BEQ	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL JLTPLY SUI A.B 1.S CC CL.S MPYI 1.S LTPLY SUI MPY3	HO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 15 4210 15 4210 54 6211 24 6211 24 4222 13 4224 56 4224 67 4228 46 4229 26 4231 26 4231 26 4231 27 4237 86 4238 87 4239 86 4239 86	8D 02EA 618 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	# FFT # SINC # AFF # HENC	PSHS TFR TFR LSAB LSAB LSAB BCC LEAB STB BEC BME FIRST F E IMLTI E ARE B HO IM E A FAS LBSR ADDB STB BHE LDSR ADDB STB STB STB ADDB STB STB STB STB STB STB STB STB STB ST	B X.B 91  MOUZ A.B B.Y X+ .U S HOUI  PASS  I ALL PLES OF D PRODUCT  AGINARY T IT VERSION  SCALE Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 IP 42C8 IF 42C8 IF 42C8 27 42CE 27 42CE 26 42D0 9A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42D7 34 42D7 6D 42DF 36 42DF 6D 42EF 40 42EF 40 42EF 40 42EF 26 42EF 26 42EF 26 42EF 26 42EF 36 42EF 3	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3	# 2'S HPY HPY1 HPY2	DECB BHE TFR ADDR TFR ADDR TFR ADDR DECQ BRA DECQ BRA DEC	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL VLTPLY SUI A.B 1.S CC CL.S MPYI 2.S 1.S 2.S 1.S 1.S CC CL.S MPYI 2.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1.S 1	HO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 21 4226 12 4224 57 4226 46 4226 25 4226 26 4227 67 4228 46 4229 67 4231 61 4231 61 4231 61 4232 62 4233 61 4238 67 4238 67 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINC # HENC	PSHS TFR LSRB LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB LSRB LSBB E E E E E E E E E E E E E E E E E E	B X.B 91  MOUZ A.B B.Y A.B B.Y V V S MOUI  MASS MOUI  MASS  ASS I ALL PPLIES OF O PRODUCT OF PRODUCT ASS Y A	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C8 D8 42C8 D8 42C8 D8 42D8 D8 42D9 D	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3	# 2'S MPY MPY1 MPY2	DECE BY TRY CONTROL OF THE CONTROL OF T	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NCELL A.B 1.S CC 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 2.S 1.S CC MPY3 1.S 2.S 2.S 1.S	NO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 15 4210 15 4210 54 6211 24 6211 24 4222 13 4224 56 4224 67 4228 46 4229 26 4231 26 4231 26 4231 27 4237 86 4238 87 4239 86 4239 86	8D 02EA 618 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	# FFT # SINC # HENC	PSHS TFR TFR LSAB LSAB LSAB BCC LEAB STB BEC BME FIRST F E IMLTI E ARE B HO IM E A FAS LBSR ADDB STB BHE LDSR ADDB STB STB STB ADDB STB STB STB STB STB STB STB STB STB ST	B X.B 91  MOUZ A.B B.Y X+ .U S HOUI  PASS  I ALL PLES OF D PRODUCT  AGINARY T IT VERSION  SCALE Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C8 D8 42C8 D8 42C8 D8 42D8 D8 42D9 D	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3	# 2'S MPY MPY1 MPY2	DECE BY TRY CONTROL OF THE CONTROL OF T	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NCELL A.B 1.S CC 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 2.S 1.S CC MPY3 1.S 2.S 2.S 1.S	HO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 21 4226 12 4224 57 4226 46 4226 25 4226 26 4227 67 4228 46 4229 67 4231 61 4231 61 4231 61 4232 62 4233 61 4238 67 4238 67 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINCE # AND # HENCE PRISE PRI	PSHS TFR LISA LISA LISA ROLA BCC LEXA LIDB STB BEC IME FIRST F E INLITI E AFAS STA LISB PSISB STB STB LISB PSISB STB STB LISB PSISB STB LISB LISB LISB LISB PSISB STB LISB LISB LISB LISB LISB LISB LISB LIS	B X.B 91  MOUZ A.B B.Y .X .X .S .S HOUI PASS I ALL PLES OFT MGINARY T T VERSION  SCALE Y A Y Y PAI B B	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C6 D8 42C8 D8 42C8 D8 42C8 D8 42D8 D8 42D9 D	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 66 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3	# 2'S MPY MPY1 MPY2	DECE BY TRY CONTROL OF THE CONTROL OF T	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NCELL A.B 1.S CC 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 2.S 1.S CC MPY3 1.S 2.S 2.S 1.S	NO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 21 4226 12 4224 57 4226 46 4226 25 4226 26 4227 67 4228 46 4229 67 4231 61 4231 61 4231 61 4232 62 4233 61 4238 67 4238 67 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINC # SINC # HENC PRESSI	PSHS TFR TFR LSAR LSAR LSAR LSAR BCC LSAR LCDB STB BCC LDB STB CD STB	B X.B 91  MOUZ A.B D.Y X+ .U S MOUI  MASS  MSS I ALL FPIES OF OD PRODUCT MGINARY T T VERSION  SCALE Y A S Y A S Y A S FFT	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C8 1F 42C8 27 42C8 27 42C8 29 42D8 9A 42D2 27 42D8 9A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42D7 4B 42D7 4	98 4250 19 A 21 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 86 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 62 A 61 A 62 42E3 63 A 64 A 6	# 2'S HPY HPY1 HPY2 HPY3	DECE BINE TER ADDB TER ADDB TER ADDB TER ADDB TER DEC BEQ LBRA COMP M. PSHS EDGRA TST BPL ADDD LEAS RT'S CE PARIS	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL A.B 1.S CC 1.S PPYI 1.S CC CC PPYI 2.S AMETERS FO	NO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 21 4226 12 4224 57 4226 46 4226 25 4226 26 4227 67 4228 46 4229 67 4231 61 4231 61 4231 61 4232 62 4233 61 4238 67 4238 67 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINCE # HEHC PASS1 PRI	PSHS TFR TFR LSAR LSAR LSAR LSAR BCC LSAR LCDB STB BCC LDB STB CD STB	B X.B 91  MOUZ A.B B.Y .X .X .S .S HOUI PASS I ALL PLES OFT MGINARY T T VERSION  SCALE Y A Y Y PAI B B	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C7 2	98 4250 10 A 22 A 21 A 21 A 22 4257 86 4254 23 4257 FF7F 4256 86 A 61 A 61 A 61 A 61 A 62 4263 63 A 64 4264 64 4264 64 4264 64 4264 64 4264 64 4264	# 2'S MPY MPY1 MPY2 MPY3 # CHAN	DECE THE MEG TO THE ME	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NCELL A.B 1.S CC 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 2.S 1.S CC MPY3 1.S 2.S 2.S 1.S	NO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 21 4226 12 4224 57 4226 46 4226 25 4226 26 4227 67 4228 46 4229 67 4231 61 4231 61 4231 61 4232 62 4233 61 4238 67 4238 67 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINC # SINC # HENC PRESSI	PSHS TFR TFR LSAR LSAR LSAR LSAR BCC LSAR LCDB STB BCC LDB STB CD STB	B X.B 91  MOUZ A.B D.Y X+ .U S MOUI  MASS  MSS I ALL FPIES OF OD PRODUCT MGINARY T T VERSION  SCALE Y A S Y A S Y A S FFT	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C8 1F 42C8 27 42C8 27 42C8 29 42D8 9A 42D2 27 42D8 9A 42D2 27 42D4 16 42D7 34 42D7 6B 42DF 6B 42DF 6B 42DF 3B 42DF 26 42DF 3B 42DF 3	98 4250 10 A 21 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 86 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 62 42E9 63 A 64 A 65 A 66 A 67 A 68 A 69 A 60 A 61 A 62 A 63 A 64 A 65 A 66 A 67 A 68 A 69 A 60 A 6	# 2'S HPY HPY1 HPY2 HPY3 # CHAN	DECE BINE TER ADDB TER ADDB TER ADDB TER ADDB TER DEC BEQ LBRA COMP M. PSHS EDGRA TST BPL ADDD LEAS RT'S CE PARIS	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NP1 NCELL A.B 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 1.S CC MPY3 91 2.S MPY3 91 CC CC MPY3 91 CC CC MPY3 CC MPC CC MPC CC MPC CC C	NO, DO HERT ROUTING  R HERT PASS  NO HORE CELLS
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6210 54 6212 21 4226 12 4224 57 4226 46 4226 25 4226 26 4227 67 4228 46 4229 67 4231 61 4231 61 4231 61 4232 62 4233 61 4238 67 4238 67 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINCE # HEHC PASS1 PRI	PSHS TFR TFR LSAR LSAR LSAR LSAR BCC LSAR LCDB STB BCC LDB STB CD STB	B X.B 91  MOUZ A.B D.Y X+ .U S MOUI  MASS  MSS I ALL FPIES OF OD PRODUCT MGINARY T T VERSION  SCALE Y A S Y A S Y A S FFT	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C7 2	98 4250 10 A 22 A 21 A 22 42F7 86 4256 21 42F7 FF7F 4256 661 A 611 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 61 A 62 42E3 63 A 64 A 65 A 66 A 67 A 68 A	# 2'S MPY MPY1 MPY2 MPY3 # CHAN	DECE BINE TER ADDB ADDB ADDB ADDB ADDB ADDB ADDB ADD	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL A.B I.S CC I.S MPYI 1.S CC CLL MPY3 81 2.S MPETERS FO CELHUM DONE	NO, DO NEXT
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6211 54 6211 24 6212 27 4226 18 4222 37 4224 67 4226 46 4226 26 4226 27 4226 46 4227 57 4227 57 4237 35 4237 35 4238 A7 4238 A	8D 02EA 618 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	# FFT # SINC # AR # HENC PASSI POI	PSHS TFR TFR LSAR LSAR LSAR LSAR BCC LSAR LCDB STB BCC LDB STB CD STB	B X.B 01  HOUZ A.B D.Y X+ .U S HOUI  YASS I ALL YASS YASS YASS YASS YASS YASS YASS Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C7 2	98 4250 10 A 22 A 21 A 21 427 86 4254 23 427 FF7F 4256 86 A 61 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 64 42E4 64 42F4 80 42 A 81 A 81 A 81 A 82 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 80	# 2'S MPY MPY1 MPY2 MPY3 # CHAN	DECE BY THE COMP IN THE COMP I	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NP1 NCELL A.B 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 1.S CC MPY3 91 2.S MPY3 91 CC CC MPY3 91 CC CC MPY3 CC MPC CC MPC CC MPC CC C	NO, DO HERT ROUTING  R HERT PASS  NO HORE CELLS
4212 31 4216 31 4216 84 4210 54 4210 54 4210 54 4220 18 4222 23 4224 E7 4226 46 4226 26 4226 27 4226 26 4227 33 4233 E7 4237 36 4237 36 4237 36 4238 47 4238 47 4248 47 4248 47 4248 47 4248 47 4248 47	8D 02EA 818 918 918 918 918 918 918 918 918 918	# FFT # SINC # AN # HENC PASSI PRI # COMP	PSHS TFR LSAB LSAB LSAB LSAB LSAB BCC LEAD STB BEC IME FIRST F E INLITI E AFAS E AFAS STA LSB PULS LBB LSB LSB LSB LSB LSB LSB LSB LSB L	B X.B 91  HOUZ A.B B.Y V V ASS HOUI  HASS HASS HASS HASS HASS HASS HASS HA	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERGS. ERMS.	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C7 2	98 4250 10 A 22 A 21 A 21 427 86 4254 23 427 FF7F 4256 86 A 61 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 64 42E4 64 42F4 80 42 A 81 A 81 A 81 A 82 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 80	# 2'S HPY HPY1 HPY2 HPY3 # CHAN	DECE BY	NCI X.D CELDIS D.X CELCT NPI NCELL CELCT NPI NCELL J.TPLY SUI A.B 1.S CC CI.S MPYI 2.S 1.S CC MPY3 91 2.S 1.S CC MPY3 91 2.S	NO, DO HERT ROUTING  R HERT PASS  NO HORE CELLS
4212 31 4216 31 4218 85 4210 54 6218 24 6218 24 6218 24 4222 33 4224 67 4226 46 4226 26 4226 27 4226 46 4227 57 4227 57 4237 35 4237 87 4238 8	8D 02EA 610 01 A 610	# FFT # SINC # AN # HENC PASSI PRI # COMP	PSHS TFR LBR LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB ROLA LSRB LDB STB LDB STB E E HMLTI E ARE N H H H H H H H H H H H H H H H H H H	B X.B 01  HOUZ A.B D.Y X+ .U S HOUI  YASS I ALL YASS YASS YASS YASS YASS YASS YASS Y	REVERSE BIT  READ INPUT DATA  REPEAT 256 TIMES  ANGLES 180 DEG TERRS. ERMS YET OF PASS 1	42C1 26 42C4 1F 42C6 1F 42C6 1F 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C6 27 42C7 2	98 4250 10 A 22 A 21 A 21 427 86 4254 23 427 FF7F 4256 86 A 61 A 61 A 61 A 61 A 62 42E3 64 42E4 64 42F4 80 42 A 81 A 81 A 81 A 82 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 80	# 2'S HPY HPY1 HPY2 HPY3 # CHAN	DECE BY	NC1 X.D CELDIS D.X CELCT NP1 NCELL NP1 NCELL A.B 1.S CC 1.S MPY1 1.S 2.S 1.S CC MPY3 91 2.S MPY3 91 CC CC MPY3 91 CC CC MPY3 CC MPC CC MPC CC MPC CC C	NO, DO HERT ROUTING  R HERT PASS  NO HORE CELLS

4300	37		DONE	RTS		EXIT	FFT	444C	DB	A	FCB	\$DB.\$D8.\$D5.\$D2
								4458	CF	A	FCB	SCF,SCD,SCA,3C7
								4454	C4	A	FCB	\$C4.\$C1.\$BF.\$BC
			*					4458	B9	A	FCB	\$B9,\$B7,\$B4,\$B2
			* OVER	-RANGE	DATA SCALL	E		445C	AF	A	FCB	SAF, SAD, SAA, SAB
			· <b>2</b>			_		4460	A6	A	FCB	\$A5.\$A4.\$A2.\$9F
		~						4464	9B	A	FCB	\$90,\$98.\$9A.\$98
								4468	96	A	FCB	\$96,\$94,\$93,\$91
4301	33	OD OIFE	SCALE	LEAU	REAL PCR			446C	8F	A	FCB	\$8F,\$8E,\$8D,\$8B
4305	æ	8298 A		LDX	#\$200			4470	88	Ä	FCB	\$8A,\$32,\$83,\$87
4308		CO A	SCL2	LDA	, U+	GET I	MATA	4474	87	Ä	FCB	\$87,\$85,\$84,\$83
438A		CB A		CMPA	#SC8		LOWER LIMIT	4478	83	Ä	FCB	\$33,\$82,\$82,\$81
430C	22	94 4312		BHI	SCT3		TO NEXT	447C	81	Ä	FCB	\$81,\$81,\$81,\$91
438E		48 A		CHPA	#840		UPPER LINIT	4436	81	Ä	FCB	\$81,\$81,\$81,\$81
4310		65 4317		BCC	SCL4		J. 1 L. 1	4484	81	Ä	FCB	181,181,182,182
4312		IF A	SCL3	LEAX	-1.X	TEST	HEXT POINT	4488	83	A	FCB	\$83,\$83,\$84,\$85
4314		F2 4398		BNE	SCL2	,_,,	The Post of the Po	448C	86	A.	FCB	\$86,\$87,\$88,\$89
4316				RTS				4499	8A	A	FCB	\$3A,\$8B,\$3D,\$3E
4312		25 A	SCL4	IHC	SCLFCT			4494	8F	A	FCB	\$8F,\$91,\$93,\$94
4319		8D 81E3	<b>302</b> 1	LEAU		SET 8	IP TABLE PTR	4498	96	A	FCB	\$90,\$98,\$9A,\$9B
431D		8296 A		LDX	#\$260	•	- Induction	449C	9D	A	FCB	\$90,\$9F,\$A2,\$A4
4320		CØ A	SCLO	ASR	,U+			4488	Ad	Ä	FCB	\$AS, \$HB, \$AA, \$AD
4322		IF A	3020	LEAX	-1.X	SCALE	NEXT POINT	4484	AF	Ä	FCB	\$AF, \$82, \$84, \$87
4324		FA 4320		BHE	SCLA	JUNE		44A8	B9	Ä	FCB	\$BP, \$BC, \$BF, \$C1
4326		1020		RTS				44AC	C4	A	FCB	\$C4,\$C7,\$CA,\$CD
4020	٠,							44B0	CF	A	FCB	\$CF,\$B2,\$B5,\$B8
								44B4	DB	Ä	FCB	IDB, SDE, SE1, SE4
			# SINE	BATA				4488	E2	Ä	FCB	\$E7, \$EA, \$EE, \$F1
			+ 0	2				44BC	F4	A	FCB	\$F4,\$F7,\$FA,\$FB
4400				ORG	\$4490			4409	00	A	FCB	\$00,\$03,\$05,\$09
					•			44C4	ØC	A	FCB	\$00, \$0F, \$12, \$16
4490		2F A		FCB	\$7F,\$7F,	\$2F \$2	)F	44C8	19	A	FCB	\$19,\$1C,\$1F,\$22
4404		2F A		FCB	\$2F \$2F			44CC	25	A	FCB	\$25,\$28,\$2B,\$2E
4408		7D A		FCB	\$20.\$2b.			44D0	25 31	A	FCB	\$31,\$33,\$36,\$39
440C		28 A		FCB	\$74,\$79.			44D4	30	A	FCB	\$3C,\$3F,\$41,\$44
4418		76 A		FCB	\$76.\$75.			44D8	47	A	FCB	\$47,\$49,\$4C,\$4E
4414		71 A		FCB	\$71,\$5F.			44DC	51	A	FCB	\$51,\$53,\$53,\$58
4418		69 A		FCB	\$34,\$38,			44E8	5A	A	FCB	\$5A,\$5C,\$5E,\$31
441C		43 A		FCB	\$63,\$61,			44E4	63	A	FCB	\$43,\$45,\$44,\$48
4428		5A A		FCB	\$5A.\$58.			44E8	δA	A	FCB	\$6A,\$6C,\$6D.\$6F
4424		51 A		FCB	\$51,\$4E,			44EC	71	A	FCB	\$71,\$72,\$73,\$75
4428		47 A		FCB	\$47,\$44,			44F8	76	A	FCB	\$76,\$77,\$78,\$79
442C		3C A		FCB	\$30,\$39,			44F4	7A	Ä	FCB	\$7A,\$2B,\$7C,\$2D
4436		31 A		FCB	\$31,\$2E,			44F8	2D	Ä	FCB	\$70,\$7E,\$7E,\$7F
4434		25 A		FCB	\$25,\$22,			44FC	7F	A	FCB	\$2F,\$2F,\$2F,\$2F
4438		19 A		FCB	\$19,\$16,			1				
443C		OC A		FCB	\$00,\$69			ł		-		,
4448		99 A		FCB	\$00. SFD.	\$FA. \$F	2	I				
4444		F4 A		FCB	SF4, SF1,			ł			END	
4448		EZ A		FCB	\$E7,\$E4,			1				
							-					

## 表5.3 GPIB控制器程序

00001			NAM	IEEE	
99993			TTL	GPIB CON	TROLLER MC68488/MC6809
<b>00005</b> 00004		*	OPT	ABS,LLE=	80
00007 00008			09 CONT	ROLLER AD	DRESS = 01
00010		* SCRA	TCH ARE	A	
00012A 0000 00013A 0000 00014A 000A 00015A 0028 00016A 0029	001E 6	A LAD A RDBFR A SRQRSP A TABL	ORG RMB RMB RMB RMB	\$0 10 30 1 2	LISTEN ADDRESSES BUFFER DATA READ BUFFER SRO RESPONSE BYTE
00018 00019 00020		* * \$29\$ T	EM STAC	K AREA	
00022A 01FF			ORG	\$1FF	
00024A 01FF	0001 F	STACK	RMB	1 2	
<b>00026</b> 00027 00028		* * HARD *	WARE EQ	UATES	
00030A 3000			ORG	\$3(90	
00032	e e gaze i jan zizi.	* GPIB	MC6848	8 ADDRESS	
00034A 3000 00035A 3001		STAMSK CMDSTA		1	0 INT. STATUS/MASK 1 COMMAND STATUS

```
00036A 3002
                   0001
                           A ADDSTM RMB
                                             1
                                                      2 ADDR. ST/ADDR.MODE
                                                       3 AUXILIARY COMMAND
                           A AUXCMD RMB
00037A 3003
                   0001
                                             1
                           A ADDRSW RMB
00038A 3004
                   0001
                                                         ADDR.SW / ADDR. REG.
                                                       5 SERIAL POLL
00039A 3005
                   0001
                           A SERPOL RMB
                                             1
                                                         CMD PASTHRU/PARPOL
                   0001
                           A CMDPOL RMB
00040A 3006
                                             1
                           A DTAREG RMB
00041A 3007
                   0001
                                                       7 DATA REG I∕O
00043
                              * CONTROL PIA ADDRESS
00044
00945
                                             $3008
00047A 3008
                                     ORG
                           A BUSMST RMB
                   0001
                                                      BUS MASTER CONTROL
00049A 3008
                                             1
00050A 3009
                   0001
                           A BUSDTB RMB
                                             1
                                                       BUS DATA REG.
00051A 300A
                   0001
                           A BUSMAC RMB
                                             1
                           A BUSDTC RMB
                   9991
00052A 300B
                                             1
60054
                             * INITIALIZE GPIA / PIA
00056A 0800
                                     ORG
                                             $800
00058
                  0800
                           A START
                                     EQU
00059A 0800 10CE 01FF
                                     LDS
                                             #STACK
00061
                              * READ IEEE ADDRESS SWITCH ( DIP SW )
00062A 0804 B6
                  3004
                                     LDA
                                             ADDRSW
00064
                              * STORE IEEE ADDRESS ON TO MC68488
00065A 0807 B7
                  3004
                                     STA
                                             ADDRSW
                             * U-REG SET FOR INITIALIZATION
00038A 080A 33.
                  8C 0B
                                     LEAU
                                             <IZTBL, PCR
00970
                             * X-REG = MC68488 START ADDRESS
                  3666
00071A 080D 8E
                           A
                                     LDX
                                             #STAMSK
                                                      READ OFFSET AND DATA EXIT IF D=SFFFF
00072A 0810 EC
                             IZLOOP LDD
                  C1
                           A
                                             , U++
00073A 0812 2B
                  1E
                        0832
                                     BMI
                                             EXL00P
00074A 0814 A7
                  85
                                     STA
                                             B'X
                                                      STORE INZ DATA
                           A
00075A 0816 20
                        0810
                  F8
                                     BRA
                                             IZL00P
                             * TABLE FOR MC68488 INZ
00027
                                              DATA TO STORED ADDRESS OFFSET
00078
                             *
                                   BYTE 0
00079
00080
                                   SFFFF
                                              END OF DATA
00082A 0818
                  0003
                           A IZTBL
                                     FDB
                                             $3,$0,$2,$5,$6,$A,$B,$9
00083A 0828
                  1F08
                                     FDB
                                             $1F08,$140A,$060B,$0608,$FFFF
00085A 0832 4Á
                             EXLOOP DECA
00086A 0833 26
                  FD
                        0832
                                     BINE
                                            EXLOOP
                                                      DELAY
00087A 0835 8d
                  14
                           A
                                     LDA
                                             #$14
00088A 0837 B7
                  3008
                           A INITON STA
                                            BUSMST
                                                      INITIALIZATION COMPLETE
00090
                             *
90091
                             *
00092
                             * INSERT MAIN PROGRAM HERE
00093
                             *
80094
98894 -
                             * TEST PROGRAM
89898
                  083A
                             OUTPUT EQU
                                            #URMSG1
60022A 083A BE
                  10FD
                           A
                                     LDX
                                                      DATA OUTPUT TEST
00100A 083D 9F
                  29
                           A
                                     STX
                                             TABL
                                                      SET UP MSG LOCATION
                  07
                             BET1
00161A 083F
                           A
                                     LDA
                                            #7
00102A 0841 97
                  99
                                     STA
                                            LAD
                           A
00103A 0843
            Cé
                                     LDB
                  01
                           A
                                            #1
00104A 0845 8E
                  6666
                                     LDX
                                             #LAD
```

```
CONNCT
                   07B5 1000
                                      LBSR
                                                        CONNECT MULTIPROG
e0105A 0848 17
                                              TABL
00106A 084B 9E
                   29
                            A
                                      LDX
                   02
00107A 084D C6
                            A
                                      LDB
                                              #フ
                   0827 1079
                                              TALKER
                                      LBSR
00108A 094F
             17
00109A 0852 17
                   08A0 10F5
                                      LBSR
                                              DELAY
00110A 0855 9E
                   29
                            A
                                      LDX
                                              TABL
                                              #URMSG4
                                      CMPX
00111A 0857
             80
                   1115
                            A
                         083A
                                      BEQ
                                              OUTPUT
00112A 085A 27
                   DE
                   29
00113A 085C DC
                            A
                                      LDD
                                              TABL
                   0008
                                      ADDD
                                              #8
00114A 085E
             C3
00115A 0861 20
                   DC
                        083F
                                      BRA
                                              BET1
                            A INPUT
                                      EQU
                                                        INPUT TEST
00117
                   6863
                                              *
                                              #フ
00118A 0863 86
                   07
                            A
                                      LDA
                                              LAD
                            A
00119A 0865 97
                   89
                                      STA
                                                        CONTROLLER TO TALK
00120A 0867 C6
                   01
                            A
                                      LDB
                                              #1
00121A 0869 8E
                   0000
                                      LDX
                                              #LAD
                   0791 100<del>0</del>
                                      LBSR
                                              CONNCT
00122A 086C
             1.7
                                              #WRMSGL
00123A 086F 8E
                   111D
                            A
                                      LDX
00124A 0872 C6
                   03
                            A
                                      LDB
                                              #3
                   0802 1079
                                              TALKER
00125A 0874 17
                                      LBSR
                              INA1
00126A 0877 86
                            A
                                      LDA
                                              #1
                   Ø1
                                      STA
                                              LAD
00127A 0879 97
                   ØØ.
                            A
00128A 087B C6
                                      LDB
                                              #7
                            A
                   07
00129A 087D 8E
                   6000
                                      LDX
                                              #LAD
                   022D 1000
                                      LBSR
                                              CONNCT
00130A 0880 17
                                      LDX
                                              #RDBFR
                   000A
                            A
00131A 0883 8E
                                      LBSR
00132A 0886 17
                   07BD
                        1046
                                              LISTEN
                                      CLRA
00133A 0889 4F
                              INB
                                      INCA
00134A 088A 4C
                                              INB
00135A 088B 2A
                   FD
                         038A
                                      BPL
00136A 088D 20
                   E8
                         0877
                                      BRA
                                              INA1
                              * SRQ TEST
00138
                                              #7
                           .A SRQTST LDA
00140A 088F 86
                   07
                                      STA
                                              LAD
00141A 0891 97
                   00
                            Α
                                      LDB
                                              #1
00142A 0893 C6
                            À
                   01
00143A 0895 8E
                   9999
                            A
                                      LDX
                                              #LAD
                        1000
                                      LBSR
                                              CONNCT
00144A 0898 17
                   0265
                                      LDX
                                              #WRMSGM
00145A 089B 8E
                   1121
                           À
00146A 089E C6
                   03
                            Ĥ
                                      LDB
                                              #3
00147A 08A0 17
                   07D6 1079
                                      LBSR
                                              TALKER
                                      CLRA
00148A 08A3 4F
                              SRA1
00149A 08A4 4C
                                      INCA
00150A 08A5
             26
                   FD
                        08A4
                                      BNE
                                              SRA1
                                              井フ
00151A 08A7
                   07
                                      LDB
             ೧೪
                            Α
                                              SRPOLL
                                                        GET SRQ STATUS
                   07F5 10A1
                                      LBSR
00152A 08A9 17
00153A 08AC C4
                                      ANDB
                                              #$40
                   40
                            A
                                                        ERROR
                         08AE
                                      BEO
00154A 08AE 27
                   FE
00155A 08B0 4F
                                      CLRA
00156A 08B1 4C
00157A 08B2 26
                              SRA2
                                      INCA
                         08B1
                                              SRA2
                   FD
                                      BNE
00158A 08B4 C6
                   07
                                      LDB
                                              #7
                   07E8 10A1
                                      LBSR
                                              SRPOLL
00159A 08B6 17
                                      TSTB
00160A 08B9
             5D
                         08BA
00161A 08BA 26
                   FE
                                      BNE
                                              DELAY
             17
20
                   0836 10F5
                                      LBSR
00162A 08BC
                                              SROTST
                         088F
                                      BRA
00163A 08BF
                   CE
00165A 1000
                                      ORG
                                              $1000
                              * IEEE BUS CONNECT ROUTINE
* LBSR TO "CONNECT"
00167
85100
                              * ENTER WITH B=TALK ADDRESS

* X=FWA OF LISTEN ADDR.BUFFER
00169
00170
                            \ *
00171
                                    (MULTIPLE LISTENERS ALLOWED)
```

```
ZERO BYTE IN LAD BFR = END OF LISTEN ADDRESS.
 00172
                              *
                              * INCLUDE CONTROLLER ADDR WHEN USED FOR I/O
 00173
 00175A 1000 8D
                         1015 CONNCT BSR
                                             SETPIA
                   13
                                     BSR
                                             UNLISH
 00176A 1002 8D
                   63
                         1037
                                                       OUTPUT TALKER ADDRESS
. 00177A 1004 CA
                   40
                            A
                                      ORB
                                             #$40
 00178A 1003
             1F
                   98
                            Α
                                      TFR
                                             B,A
 00179A 1008 8D
                   5F
                         1069 CONN1
                                     BSR
                                             DATSET
                                             ,X+
COND1
 00180A 100A AS
                   80
                            A
                                     LDA
              27
                         1012
                                     BEQ
                                                       ALL LIST ADDR. SENT ?
 00181A 100C
                   Ū4
                   20
 00182A 100E 8A
                           A
                                     ORA
                                             #$20
                         1008
                                     BRA
                   F٤
                                             CONN1
 00183A 1010 20
 00184A 1012 8D
                        102E COND1
                                     BSR
                                             KESPIA
                   1A
 00185A 1014 39
                                     RTS
                              * SET UP PIA TO TALK ON BUS
 00187
 00188
                   3008
                            A SETPIA LDA
                                             T2M2U
 00190A 1015 B6
                                             #$14
                   14
                            A
                                     ANDA
 00191A 1018 84
                                                       OUTPUT ATN (ATTENTION)
                                             #31
 00192A 101A 8A
                   01
                            Α
                                     ORA
                                             BUSMST
 00193A 101C B7
                   3008
                                      STA
                              SETPA
 00194A 101F 4F
                                     CLRA
                                             BUSDTC
 00195A 1020 B7
                   300B
                            Ĥ
                                     STA
                   4F 1074
                                     BSR
                                             DATSAU
 00196A 1023 8D
                   26
00197A 1025 86
                            Δ
                                     LDA
                                             #$26
                                             BUSDTC
                   300B
                                                       PIA SET UP
 00198A 1027 B7
                            A
                                     STA
 00199A 102A B6
                   3009
                                             BUSDTB
                                                       CLR PIA STATUS
                                     LDA
                                     RTS
 00200A 102D 39
 00202
                              * RESET PIA TO INPUT
 00203
 00204
 00203A 102E 4F
                              RESPIA CLRA
                                     STA
STA
                                             BUSDTC
                   300B
                            A
 00207A 102F B7
 00208A 1032 B7
                            A
                                             BUSDTB
                   3002
                                     LDA
                                             #$5
 00209A 1035 86
                   03
                                     STA
                                             BUSDTC
                                                       PIA RESTORED
                   300B
                            A
             RZ
 00210A 1037
                                             DTAREG
                                                       CLR GPIA DATA REG
                            A
                                     LDA
 00211A 103A
             ВS
                   3007
                                             TZMZUE
 00212A 103D B6
                   3008
                            A
                                     LDA
 00213A 1040 84
                            A
                                     ANDA
                                             #$14
                   14
             B7
                   3008
                                             BUSMST
                                                      CLR ATH (ATTENTION)
 00214A 1042
                            A
                                     STA
 00215A 1045 39
                                    RTS
                            * IEEE BUS CONTROLLER LISTEN ROUTINE
* LBSR TO "LISTEN"
 00217
 00218
 00219
                              * ENTER WITH X=FWA BUFFER AREA FOR MSG
 00220
00222A 1046 B6
                   3000
                            A LISTEN LDA
                                             STAMSK
                                                       GPIA STATUS
 00223A 1049 1F
                            A.
                                     TFR
                                             A,CC
                   88
                         1046
                                             LISTEN
 00224A 104B 24
                   F9
                                     BCC
                                                       BI SET ?
 00225A 104D 29
                   ØB
                         105A
                                      BUS
                                             LIST1
                                                       YES , EOI ?
              Bó
                   3007
                                     LDA
                                             DTAREG
 00226A 104F
                            A
 00227A 1052 A7
                            À
                   89
                                      Sta
                                             ,X+
                                                       INPUT = LF
 00228A 1054 81
                   ØA
                            A
                                      CMPA
                                             #$A
 00229A 1056
             27
                         1030
                                     BEQ
                                             LIST2
                                                       CRILF SEQUENCE
                   68
 00230A 1058 20
                                             LISTEN
                   EC
                         1046
                                      BRA
 00232A 105A B6
                   3887
                            A LISTI
                                     LDA
                                             DTAREG
                                                       EOI, READ LAST CHAR
 00233A 105D A7
                                     STA
                   80
                            A
                                             , X+
 00234A 105F 39
                                     RTS
```

```
1015 LIST2 BSR
                                                 SETPIA
                                                           A C/R . L/F WITHOUT EOI
00236A 1060 8D
                    B3
00237A 1062 8D
00238A 1064 8D
00239A 1066 39
                    Ø3
                          1067
                                        BSR
                                                 UNLISH
                                                 RESPIA
                    C8
                          102E
                                         BSR
                                * HAND SHAKE AND DATA SET
00241
                                * TO GPIB DATA LINE
                                                          (BUSDTB>
00242
                              A UNLISH LDA
80244A 1067 86
                    3F
                                                 #$3F
                    09
                                                 DATSAU
                          1074 DATSET BSR
00245A 1069 8D
00246A 1068 B6
00247A 106E 2A
                             A HANDSK LDA
                    300B
                                                 BUSDTC
                          106B
                                         BPL
                                                 HANDSK
                    FB
00248A 1070 B6
00249A 1073 39
                    3009
                                                 BUSDTB
                              A
                                         LDA
                                         RTS
                                DATSAU COMA
00251A 1074 43
00252A 1075 B7
00253A 1078 39
                                                 BUSDTB
                    3009
                                         STA
                                         RTS
99:255
                                *
00256
                                *
                                * IEEE BUS TALK ROUTINE
00257
                                * LBSR TO "TALKER"
00258
                                * ENTER WITH B=WORD COUNT-1
00259
                                                Y=FWA BUFFER AREA OF MSG
00260
                                *
99261
00263A 1079 B6
                    3000
                             A TALKER LDA
                                                 STAMSK
                                                            CPIA STATUS
00263R 1077 ==
00264R 107C 84
002654 107E 27
                          A
1979
                                         ANDA
                                                 #$49
                    40
                                                 TALKER
                                                            BO SET ?
                    F9
                                         BEQ
                                         LDA
                                                 , X+
                                                           YES OUTPUT CHAR
00266A 1080 A6
                    80
                              A
00267A 1082 37
00268A 1085 5A
                    3007
                                                 DTAREG
                              A
                                         STA
                                         DECB
                                         BNE
                          1079
                                                 TALKER
                                                            LAST CHAR ?
00269A 1086 26
                    F1
                                                 STAMSK
                    3000
                              A TALK
                                         LDA
                                                            YE$
00270A 1088 B6
00271A 108B 84
00272A 108D 27
00273A 108F 86
                    40
                              A
                                         ANDA
                                                 #$40
                          1088
                                                 TALK
                    F9
                                         BEQ
                                                            BO SET ?
                                                            YES SET EOI
                                         LDA
                                                 #320
                    20
                              A
00274A 1091 B7
                    3003
                              A
                                         STA
                                                 AUXCMD
                                                            AND
00275A 1094 A6
                                         LDA
                                                            OUTPUT LAST CHAR
                    80
                              A
                                                 , X+
                                                 DTAREG
00276A 1096 B7
                    3007
                              A
                                         AT2
00277A 1099
             Bé
                    3000
                              A TAL1
                                         LDA
                                                 STAMSK
00278A 109C 84
                    48
                              A
                                         ANDA
                                                 #$40
00279A 109E 27
                    F9
                          1899
                                         REQ
                                                 TAL1
00280A 10A0 39
                                         RTS
00281
                                * IEEE BUS SERIAL POLL
* LBSR TO "SRPOLL"
00282
00283
                                * ENTER WITH B= TALKER ADDR FOR SERIAL POLL
* EXIT WITH B =SRQ STATUS OF TALKER
00284
00285
                    FF71 1015 SRPOLL LBSR
                                                 SETPIA
00287A 10A1 17
                                                 UNLISH
                                        BSR
00288A 10A4 8D
                    C1
                          1067
                    3004
                             A
                                         LDA
                                                 ADDRSW
                                                            CONTROLLER TO LISTEN
00289A 10A6 B6
                                                 #$%F
00290A 10A9 84
                    1F
                             A
                                         ANDA
                                                 #$20
00291A 10AB 8A
                    20
                              A
                                         ORA
                          1069
00292A 10AD 8D
                    BA
                                         BSR
                                                 DATSET
00293A 10AF CA
                    40
                             A
                                        ORB
                                                 #$40
                                                           OUTPUT TALKER ADDR
00294A 10B1 8D
                          1069
                                        BSR
                                                 DATSET
                    Bé
00295A 10B3 86
                    18
                                        LDA
                                                 #$18
                                                            SERIAL POLL ENABLE
                             A
00296A 10B5 8D
                          1069
                                                 DATSET
                    B2
                                         BSR
                                                 RESPIA
              17
                    FF74 102E
00297A 10B7
                                        LBSR
                                                 STAMSK
                             A SRLIST LDA
                                                           LISTEN FOR RESPONSE
00298A 10BA B6
                    3000
00299A 10BD 1F
00300A 10BF 24
                             A
                                         TFR
                                                 A,CC
                    8A
                          10BA
                                        BCC
                                                 SRLIST
                    F9
                                                           BI SET ?
                    3007
00301A 10C1 F6
                             A
                                        LDB
                                                 DTAREG
00302A 10C4 D7
                    28
                             A
                                         STB
                                                 SRORSP
```

```
00303A 10C6 17
                   FF4C 1015
                                     LBSR
                                             SETPIA
                   19
                                     LDA
                                             #319
00304A 10C9
             86
                   ቃር
                        1039
                                             DATSET
00305A 10CB
             80
                                     BSR
00303A 10CD
             8D
                   98
                        1067
                                     BSR
                                             UNLISH
00307A 10CF
                                             RESPIA
             17
                   FF5C 102E
                                     LBSR
             39
00308A 10D2
                                     RTS
00310
                             * IEEE BUS PARALLEL POLL
00311
00312
                             *
                               EXIT WITH B=PARALLEL POLL STATUS
00313
00314
00316A 10D3 B6
                  3668
                           A PARLEL LDA
                                             BUSMST
00317A 10D6
             84
                  04
                           Ĥ
                                     ANDA
                                             #4
                                                       DISABLE BUS DRIVERS
                  89
                           A
                                     ORA
                                             #9
                                                       ENABLE EOI AND ATN
06318A 10D8
             SA
80319A 10DA
                   3008
                                     STA
                                             BUSMST
                             PAR1
                                     DECA
00326A 10DD
             48
                  FD
                        10DD
                                             PARI
00321A 10DE
             23
                                     RNF
                                                       80 MICROSEC DELAY
00322A 10E0
                  3009
                                     LDB
                                             BUSDTB
                                                       READ PARALLEL POLL
00323A 10E3
             53
                                     COMB
                                                       MAKE HIGH TRUE
                  3008
                                     LDA
                                             BUSMST
                           A
00324A 10E4
             BS
00325A 10EZ
             84
                  14
                           A
                                     ANDA
                                             #$14
                                                       DROP EOI AND ATN
00326A
       16E9
                  10
                           A
                                             #$10
             SA
                                     ORA
                                                      ENABLE BUS DRIVERS
       10EB
                  3008
                           Ĥ
                                             BUSMST
00327A
             B7
                                     STA
00328A 10EE B6
                  3008
                           A
                                     LDA
                                             BUSMST
                                                      CLEAR STATUS
00329A 10F1
             BЗ
                  3009
                           A
                                     LDA
                                             BUSDTB
                                     RTS
00330A 10F4
             39
00332
00333
                             *
                               DELAY ROUTINE
00334
00336A 10F5 8E
                  7000
                          . A DELAY
                                     LDX
                                             #$7000
                                                      250 MS DELAY
                  1F
00338A 10F8 30
                           A DEL1
                                     LEAX
                                             -1,X
00339A 10FA
             26
                        10F8
                                     BNE
                                             DEL1
00340A 10FC
                                     RTS
                           A WRMSG1 FCC
                                             8,0T00001X
00342A 10FD
                  4F
00343A 1105
                  4F
                             WRMSG2 FCC
                           A
                                             8,0T00002X
                  4F
                             WRMSG3 FCC
00344A 110D
                                             8,0T00004X
00345A
                  4F
                           A WRMSG4 FCC
       1115
                                             8.0100010X
                  4F
80346A
       111D
                           A WRMSGL FCC
                                             4.0T0Z
00347A 1121
                  4F
                           A WRMSGM FCC
                                             4,020T
00349
                                     END
```

# 5.1.3 Sentronix打印机接口

目前,市场上通行的打印机,大部分都采用Sentronix接口,或者采用以此为准的方式进行。Sentronix接口基本上采用的是三线式交接方式的8位并行、字节串行方式,其最高传送速率可达到0.5M字节/秒左右。因为提高了处理器的工作效率,数据传送可高速进行,与打印机的速度无关。

图5.2示出了用Sentronix接口传送一字节数据的过程。图5.3示出了Sentronix 打印机接口电路。表5.4示出打印机接口程序。




图5.2 用Sentronix接口的一字节数据传送过程




图5.3 Sentronix打印机接口电路

### 表5.4 SENTRONICS打印机程序

```
LPDRU
                                       NAM
00001
                                               CENTRONICS LINE PRINTER INTERFACE
00002
                                       TTL
                                       OPT
                                               REL,LLE=80
00003
00005
                               * LINE PRINTER DRIVER FOR CENTRONICS TYPE
99998
                               * INTERFACE THROUGH A PIA WITH OUTPUT
* CHARACTER ON PORT A, INPUT STATUS ON
00007
00008
                               * PORT B
00009
คดดาด
00012
                               * PRINTER INTERFACE PIA
                               * LOCATION IS DEFINED BY STRD ( START DATA SECTION )
00014
                               * PAZ-0 TRUE LOGIC PRINT DATA
* CAI DATA ACKNOWLEDGE INPUT FROM PRINTER
* CA2 DATA STROBE OUTPUT TO PRINTER
00015
00016
00017
00018
                               * PB0
                                        SELECT INPUT ( NORMAL HIGH )
                               * PB1
                                        PAPER END INPUT ( NORMAL LOW )
00019
00021D 0000
                                       DSCT
                   0001
                             A DATA
                                       RMB
                                                         PRINT DATA OUTPUT REG
00023D 0000
                                               1
                    0001
00024D 0001
                             A CNTRL1 RMB
                                               1
                                                         PORT A CONTROL / STATUS
00025D 0002
                    0001
                             A STAT
                                       RMB
                                               1
                                                         PRINTER STATUS READ
00026D 0003
                   0001
                             A CNTRL2 RMB
                                                         PORT B CONTROL / STATUS
                                               1
00028P 0000
                                       PSCT
                               * SUBROUTINE TO INITIALIZE PIA
00030
                   0000
                            P LPINIT EQU
88832
                                               #SFF2F
00033P 0000 CC
                   FF2E
                            A
                                       LDD
                                                         PORT A = ALL OUTPUT
                               * CA2 = AUTO HAND SHAKE
00035
                                       STD
00037P 0003 FD
                   9899
                            D
                                               DATA
00038P 0006 86
                   34
                            A
                                       LDA
                                               #$34
00039P 0008 B7
                   0003
                            D
                                       STA
                                               CHTRL2
                                                         SEND PRIM FLAG
00040P 000B 86
                             A
                                       LDA
                                               #$3C
00041P 000D B7
                   0003
                            D
                                       STA
                                               CNTRL2
                                                         RESTORE PRIM
00042P 0010 39
                               * SUBROUTINE TO PRINT CHARACTER FROM ACC A * AND CHECK FOR PRINTER ERROR
00044
00045
00046
                               * IF ERROR, CARRY IS SET ON RETURN
00047
00049
                   0011
                            P LIST
                                       EQU
                                               ×
                                               DATA
                                                         SEND PRINT DATA
00050P 001: B7
                   0000
                                       STA
00052
                               * DUMMY READ TO GENERATE CA2 DATA STORBE PULSE
20053
                               * AND CLEAR CA1 ACKNOWLEDGE PULSE FLAG
                   0000
00055P 0014 B6
                            D
                                       LDA
                                               DATA
90056P 0017 34
                   04
                               LIST3
                                       PSHS
                                                         SAVE ACC B
                            A
                                               В
                            D
00057P 0019 F6
                   0002
                                       LDB
                                               STAT
                                                         READ PRINTER STATUS
00058P 001C C4
                   63
                            Ά
                                       ANDB
                                               #3
00059P 001E 5A
                                       DECB
                                                         TEST PRINT ERROR
00040P 001F
             35
                                       PULS
                   04
                            Δ
                                               R
00061P 0021 26
                   ଡଣ
                         0029
                                       BINE
                                              ERROR
                                                         NO PAPER OR NOT SELCTED
00062P 0023 7D
                   0001
                                       TST
                                               CNTRL1
                         9917
80863P 8026 2A
                                       RPI
                                              LIST3
                   EF
                                                         WAIT ACK PULSE FROM PRINTER
00064P 0028 39
                                       2TS
                            P ERROR
                   8829
                                       EQU
00066
00067P 0029 1A
                   01
                            A
                                       ORCC
                                               #1
                                                         SET CARRY
20068P 002B 39
```

00070					* SUBR	DUTINE	TO PRINT	STRING AND	STRING, CR, LF
00072			002C	Р	LDATA	EQU	*		
00073P	002C	86	ØD	A		LDA	#3D	SEND CR	
00074P	002E	8D	E1	0011		BSR	LIST		
00075P	0030	25	F7	0029		BCS	ERROR		
00076P		86	ØA.	A		LDA	#SA	SEND LF	
00077P	0034	8D	DB	0011		BSR	LIST		
00078P	0036	25	F1	0029		BCZ	ERROR		
<b>00</b> 079P			94	003E		BRA	LDATA1		
00081					* PRIN	T STRIM	IG .		
00083P	003A	8D	D5	0011	LDATA2	BSR	LIST		
					LDATA1	LDA			
				A		CMPA		EOT	
				003A					
<b>00</b> 088P	0044	39				RTS			
AAAGA						FNT			
	90072 90073P 90074P 90075P 90077P 90077P 90077P 90081 90088P 90088P 90088P 90088P	90872 90973P 90974P 90974P 90975P 90975P 90977P 90977P 90978P 90983P 90983P 90983P 90983P 90985P 90985P 90985P 90985P 90985P 90988P 90988P 90988P 90988P	90072 90073P 902C 84 90074P 902E 8D 90074P 9030 25 90074P 9032 86 90077P 9034 8D 90078P 9036 25 90079P 9038 20 90081 90083P 903A 8D 90084P 903C 25 90085P 903E A6 90084P 9040 81 90087P 9042 26 90088P 9044 39	00072 002C 00073P 002C 8d 0D 00074P 002E 8D E1 00075P 0030 25 F7 00076P 0032 8d 0A 00077P 0034 8D DB 00078P 0036 25 F1 00079P 0038 20 04 00081  00083P 003A 8D D5 00084P 003C 25 EB 00085P 003E Ad 80 00086P 004B 81 04 00087P 004B 81 04 00088P 0044 39	00072	00072	00072         002C         P LDATA         EQU           00073P         002C         84         0D         A         LDA           00074P         002E         8D         E1         0011         BSR           00075P         0030         25         F7         002P         BCS           00076P         0032         86         0A         A         LDA           00077P         0034         8D         DB         0011         BSR           00078P         0038         20         04         003E         BRA           00081         * PRINT STRIN           00084P         003C         25         EB         002P         BCS           00085P         003E         A6         80         A         LDATA1         BSR           00085P         003E         A6         80         A         LDATA1         LDA           00087P         0040         81         04         A         CMPA           00087P         0042         24         F4         003A         BNE           00088P         0044         39         RTS         RTS	00072         002C         P LDATA         EQU *           00073P 002C 86         0D         A         LDA #\$D           00074P 002E 8D         E1         0011         BSR LIST           00075P 0030 25         F7         002P         BCS ERROR           00076P 0032 86         0A         A         LDA #\$A           00077P 0034 8D         DB 0011         BSR LIST           00078P 0036 25         F1         002P         BCS ERROR           0007PP 0038 20         04         003E         BRA LDATA1           00081         * PRINT STRING           00084P 003C 25         EB 002P         BCS ERROR           00084P 003C 25         EB 002P         BCS ERROR           00085P 003E A6         80         A LDATA1         LDA ,X+           00087P 0042 26         F6         003A         BNE LDATA2           00088P 0044 39         RTS         RTS	00072

# 5.1.4 模拟/数字变换

在应用微机的控制系统中,经常遇到的问题是各种检测元件基本上都输出模拟量。因此,用微机进行控制时,一定要把模拟量变为数字量,这一点是不可缺少的。在模拟/数字变换中,如果从大方面分类,有电流开关(MC3408,3410等)型和控制逻辑电路并用的,有把基准电荷加在一定容量电容器上和输入电荷进行比较的电荷平衡型的,有使用向积分电路进行充放电的时间大小的积分型的等等。在这些方式中,它们都各有自己独特的特点。在本节,仅对采用最快速的电流开关型元件进行逐位比较方式(SAR)的硬件和软件加以说明。

硬件是采用MC6821 (PIA) 和MC3410构成。MC3410是10位数字/模拟 (电流) 变换用元件,接到PIA的PA1和PA0及PB7~PB0共10位输入线上。MC3410的电流输出和MC1714的输出,通过满刻度调整电阻的线路,比较其电流数值。输入电流大时,则到PA7端的比较器 (MLM211) 的输出为高电平。如果输入电流低时,则比较器输出为低电平。在SAR变换的过程中,要使输入电流保持不变才行,如果有变化,则需要使用采样和保持电路。这时,可以利用PA6,PA5,PA4等端进行其它需要的控制。同时,为了满足多输入电路的要求,也可以使用通道切换信号。图5.4示出10位SAR模/数转换电路。

软件程序是由初始化给定的采样程序 (INIPIA) 和变换子程序 (CONY)构成的。因为这两个子程序都是位置独立型的程序,故可以作为主程序中的一部分来使用。变换结果可在累加器 D (A, B) 中得到。变换周期数为:位数 + 1。为了理解变换程序,请参考图5.5。




图5.4 10位SAR模拟/数字变换线路图




图5.5 比较时间关系图

8,10,12位变换器的不同点在于最起始的MSB的权的大小。它由程序清单中(表 5.5) 第81行中的累加器D的初始值来给定。变换结束时,被置位的累加器中的内容向右移,一直移到被置位的数字位从16位区域中消失(移到进位位)为止。

### 表5.5 A/D变换程序

```
00001
                                         NAM
                                                 SAR89
00002
                                         TTL
                                                 8-12 BIT SUCCESSIVE APPROXIMATION A/D
80004
                                         OPT
                                                 REL, LLE=80
00000
                                * PIA JIT ASSIGNMENT
00007
                               · *
                                * CA1 CONVERSION TIMING INPUT
* PA2 COMPARATOR RESULT
89690
90009
                                * PAZ=1 IF UX < UREF
90910
                                                   VREF IS OUTPUT OF DAC
00011
                                ×
                                * DIGITAL TO ANALOG FOR D/A CHIP
* PAS DATA BIT 11 (MSB)
00013
00014
00015
                                * PA2 DATA BIT 10
                                * PAI DATA BIT 9
* PAO DATA BIT 8
90016
90017
                                * PB7 DATA BIT 7
00018
00019
                                * PB& DATA BIT
00020
                                * PBS DATA BIT
                                * PB4 DATA BIT
00021
00022
                                * PB3 DATA BIT
00023
                                * PB2 DATA BIT 2
                                * PB1 DATA BIT 1
* PB0 DATA BIT 0 (LSB)
88824
00025
                                * PIA ADDRESS
00027
00029D 0000
                                        DSCT
                                # ALLOCATE DATA SECTION FOR PIA
00039
60032
                                * PIA . HARDWARE REQUIREMENT
00034
                                * PIA RS0 =
                                                A1
99935
                                Ż
                                       RS1
                                                 A0
                                                           PORT A DATA
PORT B DATA
PORT A CTRL STAT
00037D 0000
                    0001
                              A PIAIAD RMB
                                                 1
00038D 0001
                    0001
                             A PIAIBD RMB
00039D 6002
                    0001
                              A PIA1AC RMB
                                                 1
99949D 9993
                    0001
                              A PIAIBC RMB
                                                           PORT B CTRL/ STAT
                                                 1
00042
                                * PROGRAM START
00044P 0000
                                        PSCT
00046
                                * INITIALIZE PIA REG
00048
                    9999
                              P INZPIA EQU
60050
                                * SELECT DATA DIRECTION REGISTERS
                                                           SELECT PORT A DDR
SELECT PORT B DDR
80852P 6866 7F
                    0002
                             D
                                        CLR
                                                PIAIAC
00053P 0003 7F
                    6993
                                                PIA1BC
                              Ð
                                        CLR
00054P 0006 CC
                    PFFF
                             A
                                        LDD
                                                 #37FFF
                                                           PAZ=IN ONLY
88956
                                * PIA SET UP - DATA DIRECTION REG
00058P 0009 FD
                    0000
                             D
                                        CT2
                                                PIAIAD
                                                           SET DDR
                                * SELECT DATA REGISTERS
82869
00062P 000C CC
00063P 000F FD
                    0404
                                        LDD
                                                #$0404
                    0002
                                                PIA1AC
                             D
                                        STD
00064P 8012 39
                                        219
                                * SUBROUTINE CONVERT A TO B : * RESULT IN ACC D ON RETURN
00066
00067
68869
                    0013
                             P CONU
                                        EQU
```

```
CLEAR TIMING FLAG
CLEAR RESULT
00070P 0013 B6
                  0000
                                     LDA
                                            PIAIAD
00071P 0016 CC
                  9999
                                     LDD
                                            #9
                             * SAUE RESULT ON TO SYSTEM STACK
00072
00074P 0019 34
                                     PSHS
                  9X
                           D
00075P 001B FD
                  0000
                                     GT2
                                            PIAIAD
                                                      CLEAR DAC DATA
                             *D =
                                     $80 FOR 8 BIT A TO D
00077
                             * D = $200 FOR 10 BIT A TO D
00078
00079
                                    $800 FOR 12 BIT A TO D
                  0200
                                     LDD
                                            #$260
00081P 001E CC
                                                      FOR 10 BIT .
00083
                             * WAIT DATA SET SYNCH CLOCK
96985P 9021 7D
                  0002
                           D CONU2
                                     TST
                                            PIAIAC
                                                      WAIT CONU TIME
00086P 0024 2A
                  FB
                        0021
                                     RPI
                                            CONU2
                             * SAVE TEST BIT INFORMATION
00088
00020P 0026 34
                  96
                           A CONVI
                                     PSHS
                                            PIAIAD
60991P
       0028 FC
                  0000
                                     LDD
                                                      READ DAC DATA
                           n
00092P
       002B E3
                  E4
                           A
                                     ADDD
                                            ۶,
                                                      CALCULATE NEW DATA TO DAC
80073P
                  0000
                           D
                                     STD
                                            PIAIAD
                                                      UPDATE DAC
       002D FD
80094P 0030 7D
                           D
                                     TST
                                            PIAIAD
                                                      CLEAR DAC TIMING
                  BBBB
                             * WAIT DAC TIMING AND TEST DAC RESULT
68996
                  0002
00098P 0033 7D
                           D CONUS
                                     TST
                                            PIA1AC
                                                      DAC TIMING ?
                                                      WAIT TIMING
READ COMP RESULT
60099P 0036 2A
                  FB
                        0033
                                     BPL
                                            CONV3
00100P 0038 7D
                  0000
                                     TST
                           D
                                            PIAIAD
00101P 003B 2B
                        004B
                                                      BRANCH IF VX < UREF
                  ØE
                                     RM I
                                            CONU4
                             * ELSE UPDATE RESULT ON S-STACK AREA
60103
00105P 003D EC
                  62
                                     LDD
                                            2,5
                                                      GET PREVIOUS RESULT
                           A
00106P 003F E3
                  E4
                           A
                                     ADDD
                                            ٠,5
                                                      UPDATE RESULT
00107P
                                            2.5
       0041 ED
                           Ĥ
                                     STD
                                                      SAVE RESULT
                  62
00168P 0043 64
                           A CONUS
                                    LSR
                  FA
                                                      SHIFT RIGHT TEST BIT
                                            , S+
                             * SHIFT RIGHT AND RESTORE STACK POINTER
00110
90112P 0045 66
                  E0
                           A
                                     ROR
                                            , S+
00113P 0047
                        0026
                                            CONV1
             24
                  ממ
                                     BCC
                                                      REPT IF C CLEAR
60114P 0049
             35
                                     PULS
                  86
                           Α
                                            D, PC
                                                      ELSE RETURN
00116P 004B FC
                                                      READ DAC BIT PATRN
                  9999
                           D CONV4
                                     LDD
                                            PIAIAD
60117P 004E A3
                  E4
                           A
                                     SUBD
                                                      CLEAR PREVIOUS BIT
            20
00118P 0050
                  F1
                        0043
                                            CONV5
                                     BRA
€3120
                                     END
TUTAL ERRORS 00000--00000
```

# 5.2 6809系统实用程序

# 5.2.1 8080仿真程序/调试程序

TOTAL WARNINGS 00000--00000

本程序是用MC6809汇编程序编写的、是运行在MC6809系统中的、由8080仿真程序和调试程序二部分构成的。在程序开始部分约有500字节的调试程序,剩下的约有1.2K字节是仿真程序,总共为1.7K字节的位置独立型程序。仿真程序这一部分由于要求快速性,所以采用直接寻址方式。为此,在装入程序时,要按××00这种形式,即从低地址为00的地方

进行装入。此程序清单中,以地址 \$ D 0 0 0 作为直接页面地址,而程序是从 \$ D 100地址开始装入的。如果装入的地址不同,例如从 \$ 8100装入时,则直接页面为 \$ 8000,程序的起点自动地变为 \$ 8100地址。

直接页面是指从被装入的××00地址的××中减1的页面(因为仿真/调试程序使用这部分页面),所以应该注意不要和用户程序(8080的机器字)发生冲突。

在MC6809系统中,输入输出的地址包含在存储器地址区中,与此相反,在8080系统中,输入输出的地址包含在I/O地址区中。因此,8080的I/O指令IN,OUT可分配在存储器地址 \$ E000~\$ EDFF的256个字节之中。包含有输入输出子程序的8080程序, 在执行的时候,并用同一个外部接口芯片、而能在MC6809总线上工作的情况几乎是没 有 的。同时, 当 用8080程序中的子程序时,需要增加和终端之间的通信宏指令作为输入输出指令,因此,向这种终端的输入输出子程序,可换为下面所示的 1 字节长的宏指令:

- \$30 从终端输入一个字符, 存入累加器。
- \$38 向终端输出一个字符。输出数据为累加器内的数据,用该指令时,累加器的内容不变。

所以8080程序执行时的处理时间,大约需要增加10倍左右的时间。但是,在一般情况下,包括执行输入输出程序时,特别是使用打印机、CRT显示器等串行数据连接线路时,程序的处理能力,就不和处理器本身有关,而是取决于输入输出设备,因此这时就不会感觉到处理器的处理时间变长。实际上,用8080的LISP语言(语言处理程序)执行时,当键盘输入后,几乎没有等待时间,系统的处理能力决定于所用1200波特的终端速度的能力。

为了执行仿真程序,调试程序多少要根据需要加以变动,且因为它主要是作为检查性目的用的,所以功能上没有那么强。

本程序所采用的指令如下:

- NE 执行用虚拟程序计数器规定地址的指令。
- PC 更新虚拟程序计数器。
- RG 显示虚拟寄存器的内容。
- GO 依虚拟程序计数器执行,遇到断点时,显示寄存器的内容,返回8080调试程序。同时,遇到HALT指令时,从MC6809系统中的Reset处的向量地址返回MC6809系统,不返回直接页面寄存器。
- EX 返回MC6809系统,不返回直接页面寄存器。
- DK 返回MC6809/MDOS (Motorola Disk Operating System) 系统。(只在EXOR-CISER EXOR DISK的情况下有效,在其它系统时,作为SWI处理,从SWI向量返回MC6809系统。)
- BK 设置中断。
- TR 照虚拟程序计数器执行跟踪。在遇到CTRL-W键时,跟踪暂时停止。用其它任何键打入时,则继续下面的步骤。打入断开键时,则打断跟踪。

断开键是为了有 CTRL-W的MC6809 系统中需要设有 CKBRK 子程序 而用的。 CKBRK子程序用断开键使进位位置位,而用CTRL-W时,在CKBRK内循环。用 其它键的时候,进位位为清除状态,并返回子程序。不按键时,也要清除进位 位 并返回。跟踪过程中,忽略断点,遇有HALT指令时,和GO指令处理相同。 ME 是存储器操作,用山××××,则显示××××地址中的内容,也可以进行修改内容。要改写的数据,应输入二位。输入一位的时候,则原来数据中的低四位移向高四位,而新键入的数据进入低 4 位。进行数据的修改或者不进行修改时,使用间隔键,则回到前一个地址,用LF(换行)键,则前进到下一个地址。用/键,则可确定更新的数据。以上这些对存储器的操作均用CR(回车)键结束。

没有设置更新虚拟程序计数器以外的寄存器的指令。在更新其它各寄存器内容时,可以加上直接页面起始地址 \$ 0 的偏移值并用ME指令,参考下表进行修改更新:

<b>\$</b> 20	R		¢ 27	Α .
φ 20	ъ		<b>\$</b> 27	Α.
<b>\$</b> 21	C		<b>\$</b> 28	SP (H)
<b>\$</b> 22	D		<b>\$</b> 29	SP (L)
<b>\$</b> 23	E		\$ 2 A	PC (H)
\$ 24	H	,	<b>\$</b> 2 B	PC (L)
<b>\$</b> 25	L		\$ 2 C	INTE
\$ 26	PSW		\$ 2 D,E	BKPT

表5.6的程序清单,是用MC6809宏汇编程序写的8080仿真程序/调试程序清单。标号前的A表示操作是按绝对地址给出的。详细说明可参考附录 1 Motorola公司的汇编程序。

另外,因为在程序清单中间,有的是用宏指令编写的,目的码不能从程序清单中全部。 读出。所以,不了解的宏指令,请参考存储器中机器码的转储清单。

当把该程序移植到其它的6809系统中去时,需要插入下面四个外部子程序:

缺的地址 插入地址

内

\$F015 \$D10B, C 键盘来的一个字符输入的子程序,需要返回(LNCH)

\$F00F \$D115, 6 是四位十六进制数输入的子程序,从变址寄存器 (X) 所 指的地址按 2 字节存储数据 (INADDR)

\$F018 \$D110, 1 向终端输出一个字符的子程序 (OUTCH)

\$F3CD \$D11A, B 检查断点和CTRL-W (CKBRK)。

在各个子程序中,使用直接寻址方式时,则需要对直接页面寄存器进行改变和返回。而且,在监控程序没有给定直接页面寄存器而要使用直接方式时,还要在返回监控程序之前给定DPR数值。故需插入\$D26C地址。

为了检查插入失误,编了一个简易的检查程序,如下面的机器字清单,它是需要用户输入的。

5000 20 07 00 00 00 00 00 00 00 33 8C FA 6F C4 6F 41 5010 6F 42 AE 8C ED A6 80 AB 42 A7 42 A6 41 89 00 A7 5020 41 A6 C4 89 00 A7 C4 AC 8C DA 26 E9 39

因为该程序可再定位,所以单元的位置与程序结构无关。下面对程序清单进行说明。

计算检查和程序的起始地址为 \$5002, 3, 结束地址 + 1 输入到 \$5004, 5, 请用户从 \$5000单元起动。从 \$5006开始为三字节的检查和。然而,因为程序的最后是RTS指令,故不合适时,请在 \$502C地址处,改为适当的指令。

在MB-6890中,如果执行"EXEC&H5000"型式,计算检查和后,返回BASIC,但不要忘记执行CLEAR指令。

### 表5.6 8080仿真程序/调试程序源程序清单

```
执行例
 #E D100; G: :ME 0000
 0000 B8 B8
 0001-1A E1
 0002 13 CA
 88 88 88
 :BK P
 :BK 000E
:PC 0000
 :RG
 B.C. D.E. H.L. W. A. SP. PC. INTE BKPT.
 : 0000 0000 0000 52 00 0000 0001 00 000E
: 0000 0000 E1B8 52 00 0002 0002 00 000E
: 0000 0000 E188 52 00 0002 000R 00 000E

: 0000 0000 E189 52 00 0002 000C 00 000E

: 0000 0000 E18A 52 00 0002 000D 00 000E

: 0000 0000 E18B 52 00 0002 000E 00 000E

: 0000 0000 E18B 52 00 0002 E18B 00 000E
 :PC 0000
 :ME
 0000 B8 76
 :RG
B C D E: H L W A SP PC INTE BKF
0000 0000 E1BB 52 00 0002 0000 00 000E
                                                       INTE BKPT
 :G0
 B C D E H L W A SP PC INTE BKPT
 EXBUG09 2.1
```

### 8080仿真程序/调试程序源程序清单

		•														
	NAM TTL	EM8088	NT FM	ULATE PROGR	OM DELLO						<b>*</b> 8888	PSEUD	REGIS	TER		
46.00		-					<b>900€</b>		8961	A	LOC		1		INSTRUCTI	
6666		OR.	. :	<b>5</b> 0							*			HICH ON	MC6889 E	SUS.
						1	6626					ORG	<b>\$28</b>			
		# SCRATCH	RAM I	AND SUBROUT	INE TABLE	- 1			6626		REGS	EQU	*			
						ł	<b>9</b> 02 <b>0</b>		1 996		REGB	RMB	2			
		* INPUT 0	NE CH	aracter		7 1	8021		0001	A	RECC	RMB	1			
			_			1	9022		1000		REGD	RMB	1			
<b>800</b> 3	0002 A	ADRIN RM	В ;	2		1	8923		8661	A	REGE	RMB	1			
						1	6024		<b>90</b> 01	A	REGH	RMB	1			
		* OUTPUT		HARACTER		- 1	9025		1996	A	REGL	RMB	1			
<b>86</b> 02	8002 A	ADROUT RM	в :	2 '			<b>002</b> 6		9991	A	PSW	RMB	1			
						1	9027		0001	A	REGA	RMB	1			
		# 8080 RE	LISTE	R TOP ADDRE	<b>:</b> \$2:	i	0028		6062	A	REGSP	RMB	2			
							802A		0002	A	REGPC	RMB	2			
8004	0002 A	TOPRES RM	B 2	2			002C		9991	A	INTE	RMB	1			
						. 1	1902D		0002	Ä	BKPT	RMB	2			
9994	0002 A	FIRST RM	В 2	2		/ 1						•				
		# BREAK K	EY TE	ST SUBROUT!	NE ADDRESS	: 1					# STAR	T DEBUG	ROUT	NE		
		•					D198					ORG	SDIR	3		
9008	0682 A	BRKADR RM	,	2		I										
							D108	28	63	DIOS	START	BKA	STAR	TX.		
•		# ADDRESS	DATA	FETCH SUBF	OUTINE	1	D102	12				HOP				
							D103	28	2F	D134	SSTART	BRA	SOFT			
888A	8002 A	AFETCH RM	8 3	2		- 1			_			-	_			
		# MEMORY	CHANGE	E OPEN ADDR	ESS BUFFER	: 1					* SET	UPDP	REGISTE	R		
2222		60511 : 6M				1										
449C	8882 A	OPEN RM	• 7	2			D105	. 1F	58	A	STARTX	TFR	PC.D	/		
		e.							-							

٠	9187 9183	\$ <b>F</b>	49	•			A.DP .T INCH (	ADBRESS	0193 0173 0177 0191 0191 0191		0092 48 8624 44 6602	A A A		FEB FCC FCC FCC FBB	TR-CMD 'ME' NEIGHT-CMD 'DE' DISK-CMD	KD
	<b>D19</b> 0		F815 96	A	STARTI	STX	OBFB15 ADRIH T OUTCH	Abroces			DIAS	A	CHECHE	ECOLU Rey Chronic	<b>8</b>	
	<b>5</b> 146	<del>a</del> r	FOID	A	2 887.19	LDM LDM	.7 GUICH 69F018	HENGSS	DIAS	67	59	D200	HEMORY		ofeind	
-	0112	ÿF	62	A		STX	MERCUT		DIA7	Cd 1F	ec Be	A A	MEMO1	LDB TFR	dopen Do A	
	B/ 1.4	<b>A</b> E	FESF	A	* URIT	e defaul Lox	.t imadea Osforf		DIAB	17	61 6113 9119			tfr LBSR LBSR	D.X PCRLF OUT4HS	
	D114 D117	N.	ea	Ä		XT2	RFETCH		DID3	۶E	9C 01	A	MENO18		PEH 2HSTUD	
					# WRITE		.T CKERK		DIES	17 81	ege 1 Ob	D29C A	HEH02	LBSR	IHCH #SD	
	<b>B</b> 117 <b>B</b> 11C		F3CD 08	A		KTX KTZ	Øef3cb Brkadr		D1BD D1BF	26 39	Ø1	DICO		BHE RTS	MEI 193	
					# SET	up defai	at 6080	RECSISTER	D1C0 D1C2 D1C4	26	68 66 60	DICC	MEM03	CMPA BHÆ LDX	#EMO4 OPEN	
	D1 1E D128	C4 29	20 64	A		CD3	GRESS TOPREG	,	DIC6 DIC8	30 9F	ei ec	A	MEM038	LEAX	I X OPEN	
					* WRITE	E BEFALI	T 8390 )	IN-OUT ADDRESS	DICC	81	2F		NEMO4	Bra CKPA	MEMO1	
	8122 B124		E0 &£	A		LDA STO	OSEO (LOC		DICE DIDO DIDO	29	62 D5 20	D152 D1A7	MEMOS I	Bra Crea	MENOSI MENOI 6420	
	DI ZT	99	64				1200 1880 REGIS	TERS	D1 D4 D1 D6	26	94 9C	DiDC	HEINUS	INE LDX	MEHOS OPEN	
	<b>D12</b> 6		84	A		LEX	TOPRES		DID9	38 28	IF EC	DIC8		LEAX Bra	-1.X MEM030	
	D128 D123	1	26 93	A	CLEAR	CLE CLE	#38 .X+		DIDC DIDE	24	91 36	DIE1	NEMOS	SUBA NCC	9839 ME <b>MO6</b>	
	D120 D126 D126	50 24 05	FB 8	12A A		DECB BYÆ LBU	CLEAR 03		DIEO DIEI BIE3	81	89 80	DIF1	MEHOS	rts CMPA ECS	#9+1 MERGOOK	
	<b>D</b> 132		2A .	A		UTZ	(REGPC		D1E5	81 24	11	A BIEA		CMPA BCC	8'A-\$30 MEMO7	
						rec and	POINTERS		DIE9 DIEA	39 80	82		MEMO2	rts Suða	#2	
					* MUST	BE SET	FOR PRO	PER OPERATION	DIEC DIEE DIF9	25	10 61	DIF 1		CMPA PCS LTS	WENOOR	
	D134 D132		<b>8</b> 194 D 3A		SOFT	LBSR	PCRLF		B1F1 D:F3	95	8C 84	. A	HEMOXX		OPEN 84	
	B139 b138	9B	43 B	17E 17B		BSR BSR	OUTPUT INPUT		DIF5	68 59	84		HEMOXI	DECB	λX	
	<b>D13</b> D	81	29	A		CHPA	8829	·	DIFO DIFO BIFC	AB	FB 64 64	DIFS A A		BNE ADDA	MEHOX1 ,X ,X	
٠.	<b>313</b> 6	1827	eecı D	204	# SPAC	L KZY FI LBED	ak next : Mext	INSTRUCTION '	DIFE			D1 13		STA	ทEท02	
	D143 D145	97	96	A 178		STA	FIRST		D200 D202	28	90 53	B25F	OPENAD	<b>TORA</b>	BK1990	
					* CONT	ROL-X KI	EY FOR A	BORT	D204 D206		1C FF2E	B222 D137	NEXT	BSR LBKA	LCOP	
	3147 3149		18 E2 D	A 134		CHPA BEQ	#SID SOFT	CHTL-X ?	D209 D200		63 <b>6</b> 8 7 <b>8</b>	Ca D2GA	MSG	LEAK BRA	nseres, po Perta	决
	D143 B14D	97	87 94	A		ATZ GGJ	FIRST+1 FIRST		D20F		2A	A	.PC	LDB	MREGPC	
	<b>D</b> 14F D153	38 34	80 <b>90</b> 5	2 A		PSHS	CMDEND, F	PCR	D211		-	D25F		324	BKIXK	
	D155 D159 D150	1623		8 840 840	LOGP4	DEO . CMOD FEWX	CMD.PCR ,X LOOP4		D213 D215 B217	34	92 19 95	D222 A D21E	IK	BSR PSHS TSR	NE B Bases	
	D15E D169	38	04 E4	A		LEAX	4,X	TRY NEXT	D219 D218	35 24	18 F6	D213		PULS	TR	
	D162 D164	26 35	F5 B	159 A		BHE PULS	LOOP4		D21D	39	-		:	218		
	D166 D168	80		Æ		BSR BSR	OUTPUT		D21E D220		68 15	A	CKBRK	LDX TFR	BEKADE X.PC	
	Diga Digc		C8 D	134 A	LOOPS	BRA LEAS	SOFT 2.\$	RESTORE STACK S	W220	ır	15			IFK	A)FC	
	D1 &E D1 78	80 80	26	IZE		LDA BSR	OUTPUT	ALGIGAE SINCK S	D222 D224	DE 189E	29 28	A	HE	LDI3	KREEPC KREESP	
	D172	38	92 8C 9A	A		LEAX	2.X CMD.PCI	₹	D227	DF	01E6	· A		LESR UT2	ENCEC KREEPC	
	D177 D1 <b>7</b> 9	28	88 BP D	A 134		jsr Bra	D.X : SOFT		D22F	1997 2 <b>9</b>		A D272		STY BRA	Kregsp Disprg	
	D178 D17E		011E B	29C 2A8	INPUT OUTPUT	lbra Lbra	INCH		D231 D234	DΕ	6897 28	D2CB A	<b>60</b>	lesr Leu	PORLF KREIPC	
	<b>D</b> 181		4E	A	CMD	FCC	/NE/		D236	189E 17	28 01 D4	D410	G02	LD: LBSR	KREGSP ENEC	
	D183 D185 D187		96A1 58 966E	AA		FDB FCC FDB	NE-CHD APC/ .PC-CHD		D23C D23F D241	1193 26	2D F8 2A	Д Д Д Д Д	٠.	CMPU BAS SYU	KIBKPT GG2 KREGPC	
	D189 D188		52 80EF	A		FCC FDB	/RG/ RG-CND			109F	29	D278		STY	<85539 R6	
	<b>D</b> 180 <b>D</b> 187		47 9030	A		FCC FDB	€0-CHD \€0\		D248	8E	294C	A	DISK	LEX	#\$284C	
	D191 D193 D195		45 66EB 42	AAA		FCC FDB	EXIT-CH	•	D24B D24E	38	FFF8 F827	A		LDX	SFFF8 08F827 05EE4	CUI 150700
	D197 D197		99DC 54	A		FCC FBB FCC	/BK/CHD BK-CHD /TR/	/	D251 D254 D257	8E	FFFA F8C3 FFFC	A A A		XTZ XQJ XTZ	SFFFA 03FBC3 SFFFC	SHI VECTOR
				••			ر	<i>(</i>	1	_		. •••		XTZ	<del>-</del>	•

025A 7E	E880	A		Jnp	\$E888		1	D30C		6288	A	~	FDD	ORAX-ARITH. CHPX-ARITH
D25D C6	2D	A	BK	LDB	#BKPT			D318		9489	A	TBL63	FDB	HOP-TBL83, LXIB-TRL83
D25F 1F D261 1F	88	A		TFR TFR	DP.A		- 1	D314 D318		613D 6292	A		FDB FDB	STAXB-TBL03. INXB-TBL03 INR-TBL03. DCR-TBL03
D263 1891	01 01	A		LDY	D.X AFETCH		1	D31C		0132	A		FDB	MOUI-TELO3.RLC-TBL03
D266 1F	25	A		TFR	Y.PC			D320 D324		9489 914B	A		FDB FDB	NOP-TBL83. DADB-TBL93 LDAXB-TBL83. DCX9-TBL83
D248, 8D	9F	D209	HLT	BSR	MSC		•	D328		0292	A		FDB FDB	INR-TBL63.DCR-TBL63
D23A 8D D23C 3E	96 9F FI	D272 FFE A	EXIT	BSR JMP	DISPRC (SFFFE)		1	D32C D338		0132 0489	A		FDB	MOVI-TRL03.RRC-TBL83 NOP-TBL03.LXID-TBL03
	97	<b>D289</b>		BSR	MSG		1	D334		0144 02DC	A		FDB FDB	STAXD-TELO3 INXD-TBLO3, INR-TBLO3
0270 60 0272 9E	84	· A	DISPRG	LDX	TOPREG		1	D334 D33A		<b>82B3</b>	A		FDB	DCR-TBLG3.MOUI-TBLG3
0274 GD 0276 SD	4D 4B	D2C3 D2C3		BSR BSR	OUT4HS OUT4HS		1	D33E D342		031E 0210	A		FDB FDB	PAL-TELG3, NOP-TBLG3 DADD-TBLG3, LEXXD-TBLG3
D278 8D	49	D2C3		BSR	OUT4HS			D346		02F2	A		FDB	DEXD-TBL03, INR-TBL03
D27A 8B D27C 8D	49 47	D2C5 D2C5		BSR BSR	OUT2HS OUT2HS		]	D34A D34E		6293 8326	A		FDB FDB	DCR-TBL03, MOUI-TBL03 RAR-TBL03, NO7-TBL03
D27E 8D D268 8D	43	D2C3 D2C3		BSR BSR	CUT4HS OUT4HS			D352		0167 0254	A		FDB FDB	LXIK-TBL03, SKLD-TBL03 INXK-TBL63, INK-TBL03
D282 8D	41 41	D2CS		BSR	OUT2H\$		•	D354		02B3	A		FUB	DCR-TBL03,MOVI-TBL03
D284 8B D286 2 <b>9</b>	3D 43	D2C3 D2CB		Ber Ber	OUT4HS PCRLF			D35E D362		033A 0214	A		FDB FDB	Daax-Telo3.NOP-Telo3 Dadh-Telo3.LHLD-Telo3
2200 20		2202		2				D366		02FF	A		FD3	DCXH-TBL03, IHR-TBL03
			# PRIN	T ASCII	STRINGS UN	TIL EOT	r	D33A D33E		0337	A		FDB FDB	DCR-TBL03, MOUI-TBL03 CMA-TBL03INCH-TBL03
D288 6D	1E	D200	PDATAX	929	OUTCH	•	1	D37%		916E	A		FDB FDB	LXISP-TBL03,STORE-TBL03 INXSP-TBL03
D288 60 D28A A6	80		PDATA	LDA	.X+			D376 D378		02EC	A		FDB	THR-TELES, DCR-TBL03
D28C 81 D28E 26	64 F8	D288		CMPA BNE	#54 PDATAX			D32C D388		0132 FF96	A		FDB FDB	MOUI-TBL03: STC-TBL <b>03</b> .OUTCH-TBL03
D290 39		PLOG		RTS	. 2			D392		6218	A		FDB	DADSP-TBL03
								D394 D368		01A5 0292	A		FDB FDB	LOAD-TBL03, DCXSP-TBL03 INR-TBL03, DCR-TBL03
					HARACTER D INSTRUCTI	UNI = 6.5		D38C		9132	Ä		FDB	MOUI-TBL83, CHC-TBL83
			•			UN - 33	~	D390		0390	A	TBLCF	FDB	RNZ-TBLCF
D291 6B D293 1F	09 89	D29C	. INCH	BSR TFR	inch A.B			D392 D396		03F4 02D2	A		FDB FDB	POPB-TBLCF, JNZ-TBLCF JUMP-TBLCF, CNZ-TBLCF
D295 16		D535		LBRA	SAUEBC			D39A		<b>03D8</b>	A		FDB	PUSHB-TBLCF, ADI-TPLCF
			# INPU	T DHE C	HARACTER FR	OM ACIA		D39E D3A8		831F 8389	A		FDB FDB	RST-TBLCF RZ-TBLCF,RET-TBLCF
****			-		ADRIN			D3A4		02EF	A		FDB	JZ-TBLCF, JUMP-TBLCF
D298 9E D29A 1F	00 15	A	INCHOX	TFR	X'SC			D3A8 D3AC		0344 81 <i>77</i>	A		FDB FDB	CZ-TBLCF, CALL-TBLCF ACI-TBLCF, RST-TBLCF
D29C 34	18	۵	INCH	ZHZ9	×			D386 D384		9382 92E7	A		FDB FDB	RNC-TBLCF, POPD-TBLCF JNC-TBLCF, OUT-TBLCF
D29E 8D	F8	1298	219041	BSR	INCHAX		1	D3B8		033C	· A		FDB	CHC-TBLCF, PUSHD-TBLCF
D2A8 35	98	A	-	PULS	X.PC			D3BC D3CO		01C6 037B	A		FDB FDB	SUI-TBLCF, RST-TBLCF RC-TBLCF, RET-TBLCF
			* OUTD	IT OUE I	CHARACTER		İ	<b>B3C4</b>		02DF	A		FDB	JC-TBLCF, IN-TBLCF
			* 84	380 MACI	RO INSTRUCT			D3CC D3CC		0334 01DA	A		FDB FDB	CCALL-TBLCF, CALL-TBLCF SBI-TBLCF, RST-TBLCF
			* ROUTI	E = ACII OR CI	A / SERIAL DNSOLE TERM	DATA LI	INK	D3D6 D3D4		03AC 0317	A		FDB FDB	RPG-TBLCF, POPH-TBLCF JPG-TBLCF, XTHL-TBLCF
			•	<b>5</b> .1 <b>5</b> .				D3D8		<b>036C</b>	A		FDB	CPO-TBLCF.PUSHH-TBLCF
82A2 9E	<b>8</b> 2	A	OUTCHX	LDX	ADROUT			D3E6		01E7	A		FDB FDB	ANI-TBLCF, RST-TBLCF RPE-TBLCF, PCHL-TBLCF
D294 1F	15	A		TFR	X.PC		ł	D3E4		030F	À		FDB	JPE-TBLCF, XCHG-TBLCF
D296 96	27	A	.OUTCH	LDA	<reca< td=""><td></td><td></td><td>D3E8</td><td></td><td>0364 01F4</td><td>, A</td><td></td><td>FDB FDB</td><td>CPE-TBLCF, CALL-TBLCF XRI-TBLCF, RST-TBLCF</td></reca<>			D3E8		0364 01F4	, A		FDB FDB	CPE-TBLCF, CALL-TBLCF XRI-TBLCF, RST-TBLCF
D2A8 34	10	Α.	OUTCH	2H29	×		1	D3F6 D3F4		0397 02FF	À		FDB FDB	RP-TBLCF, POPW-TBLCF JP-TBLCF, DI-TBLCF
D2AA 8D	F6	D2A2		BSR	CUTCHX		1	D3F8		0354	A		FDB	CP-TBLCF, PUSHU-TBLCF
D2AC 35	90	A		PULS	K-PC			D3FC D4Ø0		01FF 039E	A		FDB FDB	ORI-TBLCF, RST-TBL <b>CF</b> RM-TBLCF, SPHL-T <b>BLCF</b>
D2AE A6 D2B0 C6	84 10	A	OUT2H	LDA LDB	,X #\$10			D404		8367	A		FDB	JII-TBLCF, EI-TBLCF
D2B2 3D				MUL				D409 D409		035C 0326	A		FDB FDB	CM-TBLCF CALL-TBLCF, CPI-TBLCF
D283 <b>8D</b> D2B5 A6	82 88	D2B7		BSR LDA	BINCU ,X+			D40E		031F	A		FDB	RST-TBLCF
			BILIMI									* EMUL	ATION E	XECUTE
D2B7 84 D2B9 8B	0F 30	A	BINCU	ANDA ADDA	0SF #230 .			D410	Εć	CØ	A	EXEC	∟DB	,U+
D2BB 81 D2BD 25	3A E9	D2A8		CMPA BCS	#53A OUTCH		l	D412	28	17	D42B		BMI BITB	GROUPS
D28F 88	87	A		adda	#\$7			D414 D416		66	D426		BEQ	GRP03
D2C1 28	E5	D2A8		BRA	OUTCH							* OPC03	DE \$74	IS BREAK POINT
D2C3 8D	E9 E7		OUT4HS OUT2HS		OUT2H OUT2H		.[							S ABORTED BY BKPT
D2C5 8D D2C7 84	20	A	PSPACE	LDA	#\$20		ł	D418	Ci	76	A		СМРВ	#576
D2C9 20	DD	D2A8		BRA	OUTCH		1	D41A	1027	FE4A 77	D268		LBEQ BRA	HLT MOVE
D2CB 86	ØA BO		PCRLF	LDA	#\$A		l							
D2CD 8B D2CF 84	D9 <b>0D</b>	D2A8 A		BSR LDA	OUTCH #SD			B420 B424		83 FE	EC	GRP03 GRPTBL	LEAX CLRA	TEL03.PCR
D2D1 20	LIS.	<b>D2A8</b>		BRA	OUTCH			D425	58				LSLB	•
D2D3	eD.	A	MSGREG	FCB	SD. SA		!	D426 D427	EC	ei	A		ROLA LDD	D.X
D2DS D2EA	42 53	A		FCC FCC	SP PC	H L W	A KPT	D429	δE	8B	A		JMP	D.X
D2FD	8D	Ä		FCB	SB. SA. 4	a:::E. B	'	D42B		40		CROUPS		#149
•							· [	D42D D42F	26	83	D43A		BNE LSR3	CRPCF
			* EMIX	ATION P	ROGRAM SECT	TON	. <b>1</b>	D430	54				LSRB	id.
			*				- 1	D431 D432	C4	<b>8</b> 7	A		LSRB ANDB	#\$7
							l	D434 D438	38	6D FE	EC8 D424		LEAX BRA	ARITH, PCR GRPTBL
D300 D304	01ED	A	ARITH	FDB FDB	ADDX-ARITH			D43A	30	8D FF	52	CRPCF	LEAX	TBLCF.PCR
D308	026£	A		FINE	WAY - UKITH			D43E D448	C4 .	3F E2	D424		ands Bra	#\$3F CRPTBL
					-		•							

Section   Sect	B442	E 4	C4	A MO	DUI LDB	, <b>U</b>		٠.	1410	15	. 89	A		EXQ.	A.B		
Mart   1946   294   A SPAN   LTY   REGIN   Select   Sel	D444 D446	6D 33	53	D499	BSR LEAU	SAUED			D4DB D4DD	1F 39	<b>6</b> 1	A		TFR RTS	D.X		
Deep   12	D449 D440	189E 39	24	A SP		RECH			D4E0 D4E2	1E AE	89 84	A	KTHL	EXC	A.B		
Decis   Pet   22    A STAND LEW   RESA	D44F D451	96 A7	27 :	Ĭ <b>A</b>	LDA STA	REGA			D4E6 D4E8 D4EA	iF iE DD	10 89	A		TFR EXC STD	A.B		
Deck of Park	D454	9E	22 27		AXD LDX							DS35		ADDB	SAUESC		
Method   M	D458 D45A	A7 39	84		ATZ 2TR	, <b>x</b>			D4F5	EB	C8	A	ADI	ADDB	, U+		
Mad	D45D D45F	96 97	84	A	LDA STA	.×			D4FB D4FD	DB D7	27 27	A		ADDB STB	REGA REGA		
1549   26   27   28   28   28   28   28   28   28	D464 D466	A6 97	84	A	LDA STA	, X			D501 D503	C4 D9	81 27	A		ANDB	#\$1 REGA		
Mode   Mode	D469	EC			IB LDD								ACI				
\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac	D46D	DD			at2	RECB									RECH		
MAYS   SP	D472	1E	89	A	EXG	A.B			D511	1F	A8	A		TFR	CC.A		
DA77   E. C. C.   A LXIH   LDB   JU++   DB   JU-+			22	. #		KEGD			D515	D۵	26	A		LDB	PSW		
MAYO 90								1	D519	D2	26	Ä		ET2	PSU		
Margin   16   89	D47B	ממ			STD			ĺ	DS1 D	97				STA			
Description   Description	D466	1E	89	A	EXG	A.B	•				22 E9		DADD	BRA			
DAPP   04								1	DS26	28	E5	D50D		BRA	DADIO		
DARD   P.   P.   P.   P.   P.   P.   P.   P	D487 D489	84 61	07 06	A	ANDA CMPA	857 8×110			DS2A	20	Εı	DSOD		BRA	DADXX		
B4P1 39	D48D	9E	24	A	LDX	RESH		1	D52F	34	84	A	SUBX	PSHS	B		
Day   Day	B491	39			219												
# MOVE INSTRUCTION    D538   F   89			86	A		H'X			D537	1F	A8			TFR			
DAPP   AB   EC   DAPP   MOVE   BSR   CETSU   DSF   BA   B2   A   CRA   B2   A   CRA   B2   A   CRA   B3   A   CRA   CRA   B3   A   CRA   CRA   B3   A   CRA									D53B	1F			·			CARRY	s .
MAYO   44	D499	Ad			WED LDA			j								ALLUAY	1 2
MARC   84   67   A	D49C	44			LSRA			1	D544	C4				ANDR		HALF C	ARRY?
D4A2   24	D49E	84			ANDA									STB			
DAMA   EP	.D4A2	26	<b>6</b> 5	D4A9	BHE	SAUDR		1	D54C	Cé		A	•	LDB	#\$10		
DAMB 29	D4A6	E2			8T2			1	D54F	C4				ANDB			
DAME 8D   27    DAME STORE   BSR   CETADR   DSSS	D4A9 D4AB	9E E7			XDR LDX STB				D553	カフ				STB			
DABB   96   27			27	TART ST		CETARD		- 1	ere.				CUT		DECA		
Description   Description	D4 B0 D4 B2	96 A7	27	A	LDA STA	REGA			D558	E0	CØ	A	201	ZUBB	JU+		
D486 39	D4B5	8B												PSHS	B		
DABC 8D   19	D4B7 D4B9	E6 D7			ET2				D563	44		A		LSRA			
DAME   DC   24					_				DS36	E2	EØ	, A		SBCB	+2.		
DACC   ED   04   A   STD   JX   DESC   20   F1   DESF   BRA   SBBX	D4BE	DC	24	A	LDD	RECH											
D4CF   D4   D4D	D4C2	ED			STD				056A 056C	26 20	F1	D5SF		BRA	ZBRX		
D4CP 1E 89	D4C5	8D			LD BSR			:	D571	D4	27	A	AHA1	ANDE	REGA	<b>.</b>	
DACE DC 22	D4C9 D4CB	1E DD	89	4	STD	A.B			D575	20	BE	D535		BRA	SAVEBO	160	
D4B2 9F 22 A STX REED D4B4 DB 24 A STD REEN D4B4 DB 24 A STD REEN D4B6 3P RT\$  D55E DB 27 A KRA1 EORB REEA D588 1C DE A SRA2 ANDCC 8211011110 D582 28 B1 D535 BRA SAVEBC	BACE	DC			HG LDD				1579	20	Fé	D571	-	BRA	ANAI		
The second of th	D4B2 D4B4	9F DD	22	Ą	X12 412	REGD			D57E D580	DB 1C	27 DE	A	XRAI	EORB ANDCC	REGA #%110111	110	
			Cı	ė CE		,1944							XR1				

D586 28	F6 D	15 <i>7</i> E	BRA	XRAL	•	1 D634-28	86 B630	. :: ;	<b>BRA</b>	ÇARR"	
DS88 17	FEFA D	1485 ORAK	LBSR	GETSU.	:	D436 96	26 6		LDA	PSU	
19583 DA 1958D 28	27 F1 D	A DRAXI 0580	ORB BRA	REGA XRA2		D638 1F D63A 86	8A A		TFR	REGA	
D56F E6 D591 20	CØ FB I	A ORI	LDB	,U≠ ORAX1		D63C D6 D63E C4 D640 24	26 FE F 02 D644		FINDS FINDS	PSU USFE CARRY2	
D593 17		1485 CMPX	LBSR	CETSU		D642 CA D644 D7	<b>0</b> 1 9		ORB	#1 PSU	SET CARRY
DS96 34 DS98 D6	04 27	A CHPXI	PSHS LDB	RECA		D646 39			RTS		
D59A E1 D59C 20	E8 99 D	A 0537	CMPB BRA	, S+ SAUECC		B647 63 B649 39	27 6	CMA	RTS	REGA	
D59E E6 D5A0 20	CO F4 D	A CPI 1596	LDB Bra	,U+ CMPX1		D64A 96		DAAX	LDA	RECA	•
DSA2 E6	5F	A INR	LDB	-1.0		D64C 8B D64E 19	99 6		ADDA DAA	#8	
D5A4 54 D5A5 54			LSRB LSRB	,		D64F 97 D651 16	27 FEE3 <b>D5</b> 37		STA LBRA	REGA SAVECO	
DSA6 54 DSA7 C4	07 <sup>'</sup>	A	LSRB ANDB CMPB	#\$7 #%110		D654 D6		STC	LDB -	PSH.	
DSA9 C1 DSA8 24	96 98 A 24	A 1588 A	BHE	INR1 RECH		D656 CA D658 D7 D65A 39	91 A		STB RTS	#! PSU	
DSAB 9E DSAF 96 DSB1 1F	26 8A	Ä	LDA TER	PSW A.CC		D45B D4	26 A	CHC	LDB	PSW	
D5B3 &C D5B5 14	84	A 0537	INC LBRA	SAVECC		D65D C8 D65F D7	01 A	1	EORB STB	#1 PSW	
D588 9E D58A 96	94 26	A INRI	LDA	<topreg P2U</topreg 		D661 39	•		RTS		
DSBC 1F DSBE 6C	8A 85	A	TFR INC	A.CC B.X		D662 EC D664 1E	89 A	JUMP JUMPX,	EXC	, U++ A-B	
DSC0 14	FF74 1		LBRA	SAVECC		D666 1F D668 39	93 .A	1	TFR RTS	D.U	
DSC3 E6 DSC5 54	SF .	A DCR	LSRB	-1,0	-	D669 DE	24 6	PCHL	LDU	RECH	
DSC6 54 DSC7 54			LSRB LSRB			D66B 39	40 4		RTS	~	
DSC8 C4 DSCA C1	87 86	A	CMPB	0%110		D66C 33 D66E 39	42 A	HOJUMP	RTS	2.0	
05CC 26	24	)5D9 . A	ENE	DCR1 REGH				JUMPC LDA P	MACR		
DSD0 96 DSD2 1F	26 8A 84	A A A	LDA TFR DEC	A.CC .X			j	BITA BNE J	0¥0		
DSD4 6A DSD6 16 DSD9 9E	FFSE D		LBRA	SAVECC < TOPRES	N . \$			BRA H	OJUMP		
DSDB 96'	26 8A	A	LDA TER	PSW A.CC	* * * *		·	JUHPH	MACR		
DSDF 6A DSE1 16	85 FF53 D	A	DEC LBRA	B.X SAVECC				LDA P	2W &		
:05E4 DC	20	A INXB	LDD	REGE		1	j j	DEQ J	UMP GJUMP		
.D5E6 C3 :D5E9 DD	0001 20	A	ADDD STD	#1 REGB			1	ENDM			
DSEB 39			RTS	:		966F 9677		JC JNC	JUMPO	\$1 \$1	
DSEC DC	22 0001	A INKD	ADDD ADDD	RECD #1 RECD		D67F D687		JZ JHZ JP	JUMPE JUMPH JUMPH	\$48 \$48 \$88	
DSF1 DD DSF3 39	22	A	RTS	REMA		D49F D497 D49F		JH JPE	JUMPC JUMPN	\$88 \$4	
DSF4 DC	24 9 <del>00</del> 1	A INXH	LDD ADDD	RECH #1		D6A7		JPO	JUMPC	\$4	
DSF9 DB DSFB 39	24	À	STD RTS	RECH		1		* REST	ART OPE	RATION	
DSFC 31 DSFE 39	21	A INKSP	LEAY	1.4		BOAF EG DOB1 C4	SF #	RST	LDB ANDB	-1.U #\$38 GE	T RESTART DATA AAA
			RTS			1		* ACC	D CONT	ENTS NEW	RESTART ADDRESS
DSFF DC D601 83	29 0001	A DCXB	SUBD LDD	REGB:		D6B3 4F			CLRA		
D604 DD D606 39	28	A	STD RTS	RECS		D684 28	04 D4B4	)	BRA	CALL22	
D607 DC	22	A DCXD	LDB SUBD	RECD #1		DABA EC		CALL	LDD '	, U++	
D609 83 D60C DD D60E 39	0081 22	A	STB RTS	REGD		DABS 1E		CALLZZ	EXG	D.U	
Dode 37	24	A DCXH	LDD	RECH		DABE ED	89 A	:	EXG STD RTS	A.B	4
D611 63 D614 DD	9001 24	A	GEU2 GT2	01 RECH		D4C1 33	42 6	HOCALL		2.U	•
D616 39			RTS			D4C3 39		NOUNCE	RTS	2.0	
D617 31 D619 39	3F	A DCXSP	LEAY RTS	-1.Y		1		CALLC LDA P			
 :Dola 00	27	A RLC	LSL	REGA				BER C	640		
D61C 24	27	63C	BCC INC	CARRY REGA				BRA N ENDM	OCALL		
:D628 28		63C .	BRA	CARRY				CALLM			
0622 64 0624 24	27 16 D 27	A RRC M3C A	LSR BCC LDB	REGA CARRY REGA				LDA P	419		
D626 D6 D628 CA D62A D7	98 27	Ä	ORB STB	#SSO REGA				BNE C BRA N ENDM	OCALL		
D42C 20		<b>⊮3</b> Ĉ	BRA	CARRY		D6C4		CCALL	CALLIV	<b>≘t</b> .	
D42E 96 D430 1F	24 88	A RAL	LDA TFR	A.CC		D4CC D4D4		CHC	CALLC	\$1 \$40	
D432 89	27	Ą	ROL	RECA		Debc		CHZ		540	

<b>B4E</b> 4 <b>D4E</b> C <b>D4F4</b> <b>B4FC</b>	CP CALL 699 CN CALH 890 CPE CALH 84 CPO CALC 84	B74E 94   GE   A CUT   LBA   LOC     B750   E4   C3   A   LB3   J9+     B751   F   S1   A   FF   B   K     B754   B4   27   A   LBB   REGA     B756   E7   E4   A   S7B   JX     B756   E7   E7   E7   E7   E7   E7     B756   E7   E7   E7   E7   E7   E7     B756   E7   E7   E7   E7   E7   E7   E7   E
9704 EC AL 9704 1E 89 9730 1F 63 9798 39	A RET LDD .Y++ A EMG A.B TFR D.U RTS RETC MGCR	D758 37  D759 C4 FP A E1 LD9 S\$FF D758 D7 2C A STB INTE D750 39 D75E 6F 2C A D1 CLR INTE D760 39 RTS
	LER PSU BITA 6V6 BEG RET RTS ENDIN RETM MACR	Pushk Magr LDD 89 EMG A.B STBY RTS ENDM
2703	LDG PSU BITA SYB ME RET RTS ENDM RC RETM \$1	/ POPX NACR LDB .Y++ EMG A.B STB WO RYS EMB4
9712 9719 9729 9727 9725 9725 9725	RNU RETO \$1  RZ RETM \$40  RNZ RETC \$40  RP RETC \$40  RH RETH \$50  RH RETH \$50  RPC RETM \$4  RPO RETC \$4	D741
9743 96 0E 9745 E6 C0 9747 1F 91 9749 E6 64 9748 D7 27	A IN LDA LOC A LDB JUA A IFH BJX A LDB JX A STB REGA	10792 POPH PUN RECH 10799 39 HOP RTS 1088 A END START

### 8080仿真程序/调试澄序沉器码消单

```
4A 1F
9F 8A
                       20 03 12 20
F0 18 9F 02
DD 04 86 E0
D188
                     20 83 12 28 2F 1F 50 4A
F0 18 9F 02 8E F0 9F 9F
DD 04 86 E0 97 0E 9E 04
00 03 DF 20 17 01 94 86
27 00 C1 97 06 8D 34 81
8D 00 52 34 10 30 8D 00
AC E4 26 F5 35 10 86 3F
8D 0C EC 02 38 8C 0A AD
27 4E 45 00 A1 50 43 00
B0 45 58 00 EB 42 4B 00
24 44 4B 00 C7 3D 50 C0
17 01 10 9E 0C 17 01 00
20 D5 81 20 26 06 9E 0C
39 81 0A 25 0C 81 11 24
39 9E 0C C6 04 68 84 5A
C6 0C 20 5B 8D 1C 16 FF
2A 20 4C 8D 0D 34 10 8D
1F 15 DE 2A 10 9E 28 17
41 17 00 97 DE 2A 10 8D
1F 15 DE 2A 10 9E 82 17
41 17 00 97 DE 2A 10 8D
1F 15 DE 2A 10 9E 82 17
41 17 00 97 DE 2A 10 8B
18 1F 01 10 9E 0A 1F 25
8D 97 9E 04 8D 4D 8D 4B
8D 41 8D 41 8D 3D 20 43
39 8D 09 1F 89 16 02 9D
35 90 9E 92 1F 15 96 27
C6 16 3D 8D 62 A6 80 84
07 20 E5 8D E9 8D E9 84
07 20 E5 8D E9 8D E9 84
                                                                  8E
97
17
                                                                                       9F 9F 9A
9E 94 C6
94 86 3A
34 81 18
D1 10
D1 20
D1 30
                                                                             F0
D140
D150
D160
D170
D180
D190
D1 20
D130
D1C9
DIFO
DIEO
D1F0
D200
D210
D220
D230
D240
D250
D260
D278
                                                                                                  43 8D 1E
9D 9E 00
27 34 10
84 0F 8B
 D280
D290
D2A0
 D2B6
                                                                                       E7 86
20 43
20 41
54 45
02 50
                        07 20 E5 8D
0D 20 D5 0D
                                                                   E۶
                                                                              8D
 D2C9
                                            DS OD OA 42
20 20 57 20
20 20 49 4E
01 F9 62 2C
D2B0
D2E0
                        20
                                   4C
                                                                                                                        42
6E
92
92
                                                                                                                                              56
78
83
83
                        43
0/
                                  29
ED
                                                                                                              20
02
                                                                                                                                   4B
02
                                                                                                                                                         54 0D 0A 04 C
02 88 02 93 ..
 D2F0
 D300
                                                                                                                                                                                                     .....¥.n....2..
                                                                                                                                                                                         0A
12
1E
26
                                                                              3D
4B
                                                                                                   D4
EF
                                                                                                                                    02
02
                        94
94
                                                                   01
01
                                                                                        02
02
                                                                                                               02
02
                                                                                                                                                         61
61
                                                                                                                                                                     32
32
 D319
                                                        59
                                                                                                                                                                                83
D320
D330
                                              01 FB
                                                                                                                                                                                83
                                             91 60
02 16
                                                                                        02 DC 02 92 02 83 01
62 F7 02 92 02 83 01
                                                                   01
                                                                                                                                                                     32
32
                                                                                                                                                                               83
83
 D340
                                                                   -81
```

```
D350
D340
D370
D380
D390
D3A0
D3B0
DBC0
DSDO
D3E0
D3F0
D400
D410
D420
.D430
D440
D450
D430
D470
D480
D490
D4A0
D4 B0
D4C0
D4 D0
D4E0
D4F0
D500
D510
D520
D530
D540
D550
D530
D570
D580
D590
DSA0
D5B0
D5C0
D5D0
DSE0
DSF0
D600
D510
D620
D630
D649
D650
DSS0
D670
D680
D590
DSA0
D&B0
D&C@
Do Do
D&E0
D<sub>6</sub>F<sub>0</sub>
D700
D710
D720
D730
D740
D250
D760
D770
D780
D790
```

**该程**序本身(\$5009~\$502<sup>C</sup>)的检查和为\$001280(不受存储单元位置的影响)。 仿真程序/调试程序的检查和为\$027463(\$D100~\$D799)。

下面介绍往BASIC WASTER-3 移植的例子。从\$7100地址开始输入原始程序之后,请做下面的修改和补充。

```
7110
      77 D 5
     77 A 3
7115
711A
      77 F 1
71BC
      1 B
71C1
      0 D
       32 62 4F 1F 8B 7E F2 A9
7248
726D
       86 70 1F 2B 7E 71
779A
       34 00 00 8D 07 A7 84 8D 03 A7 01 39 8D 0D 48 48
77A 0
77B 0
       48 4B B7 77 A1 8D 04 BA 77 A1 39 8D 11 80 30 25
77C 0
       FA 81 0A 25 08 80 07 25 F2 81 10 24 EE 39 8D 18
77D 0
       BD E8 04 20 06 34 02 8D 0F 35 02 BD E8 20
                                                   34 02
       B 6 77 A 2 1F 8B 35 02 39 4F 1E 8B B7 77 A 2 0F 9E
77E 0
77F 0
       39 34 02 8D D9 81 1B 35 02 27 03 1C FE 39 1A 01
7800
       39
```

该结果的检查和为 \$ 029603 (\$ 7100~\$ 7800)。 TR命令和ME命令的操作规定不同, TR命令是每按一次键, 执行一步, 而ME命令是用RETURN键前进一个地址, 用ESC 键 使命令结束。同时, 用EXEC & H779A可以进行软起动。

然而,移植后就不能再定位。同时,DK命令和EX命令是相同的。用GO命令和TR命令作 仿真IN命令和OUT 命令时的操作是不能进行的。上述移植只是移植调试程序那部分的内容。

# 5.2.2 8080交叉反汇编程序

该程序是用位置独立技巧的方法,按会话方式在RAM上面进行编写和工作的。所需要的RAM区大约为1.5K字节。执行的起始地址是装入本程序的起始地址。程序清单假定在\$8000地址开始(参见表5.7)。

程序起动之后,本程序的标题信息 "QUIT Y/N?" 将在终端上显示出来,并成为等待是否停止执行的输入。

如果是继续执行时,输入N键。反之,如果要结束,输入Y键,则从MC6809 的 RESET 向量地址处返回到MC6809系统。

其次,因为需要知道反汇编的起始地址和结束地址,所以要输入 4 位十六进制数,如果结束地址的地址数小,则终端上仍为"QUIT Y/N?"状态。如果输入了正确的地址数据,接着就要知道"EXIT Y/N?",如数据正确,需要继续执行时,要输入Y键,则反汇编的程

地址

710B

新教据

77 CE

序清单被打印到终端上。十六进制的数据在 \$ 符号之后去掉 0 后,显示出十六进制数据,不能输出象在8080中经常使用的 0 0 × × H这种形式。

### 表5.7 8080交叉反汇编程序清单

```
#E 8000; G :9
EXBUG09 2.1
*E MDOS
MDOS09 3.01
=LOAD DASM80.LO:1;V
*E 8000; G
8080 DISASSEMBLER VER 1.0
QUIT Y/N ? N
BEGIN ADDRESS = F200
END
       ADDRESS = F210
EXEC Y/N ? Y
0101 F200
                            ANA
               84
34
0102
       F201
F202
                            ADD
                                   M
                            INR
0103
0104
               02
                            STAX B
       F203
       F204
F205
8105
               EB
                            XCHG
               ΕØ
                            RP0
0106
       F206
                            RAL
0107
               17
0108
       F267
F269
               FE
                   BB
                            CPI
                                      SBB
               洛
FF
                            MOV
                                   A, D
0109
                            RST
                                   02
0110
       F20A
0111
       F20B
               91
                            SUB
                                   H, $08
       F20C
                    08
                            MUI
0112
               23
                                   D.E
0113
       F20E
               53
                            MOV
0114
       F20F
               1F
                            RAR
0115 F210
               98
                            ZBB
                                      В
QUIT Y/H ? Y
EXBUG09 2.1
```

执行举例

#### 8080交叉反汇编程序清单:

			HAM	DASE	186					6948	4	OP!BL	EQU	1				
			TTL			-D12825E	MBLER REU 2.8	- 1	d848	F201	Ä			SF901.1	tacas.	\$1201.	68481	
								- 1	6048	1001	Ä			\$1A81.1				
								i	8050	2003	Ã		FDD	\$2A03.9				
				W 951 L			TIM! DODE	- 1	8058	CEØ2	A			SCE02.				
			- 11	M SETL	-HOBIL	TED OLEK	ATION CODE SECTION	- 1	8848	EE02	A		-DB	SEE02.5				
								1	8948	0F01	A			\$0F01.5				
4638					ORG	£8888		- 1	6878	2701	A			\$2701.1				
								- 1	6678	E901	A		FDB	\$E>01.1	CD03.	SC981 .	<b>SDB#2</b>	
	8	1006	A	BASE	EQU	*			8888	D362	А			SD302.9				
								. 1	8888	0901	A			10002			4	
9000 9063	16	22 <b>8</b> 245	8223 8248	ENTRY	LBRA LBRA	START SOFT	HORMAL START SOFT START	ĺ	-									
9894		882		BEGA	x01B	••	STARY ADDRESS	ì		666A	A	RIMUM		*				
8988		1002		ENDA	RHB	2		- 1	<b>2006</b>	53	A		FCC	'SPHL	STAX	BSTAX		
9900		002	ж	FLATH	WITE	~	STOP ADDRESS	· / )	8028	44	A		FCC	'DL DAX	BL DAX	AT20		
								/ 1	89AE	4C			FCC	'LDA	SHLD	LHLD		
				* INPL	п арркі	ESS DATA	SUBROUTINE	1	88BF	20	à		FCC	XCHG				
								11	89CC	41			FCC	'ADI	ACI	SUI		
4898°		002	A	. INADE	RMB	2		11			Ą					201		
						-		4	8 <b>2</b> DN	20	Ą		FCC	. SBIU				
				2 YMPH	N ME	THOROCTE	R SUBROUTINE	F 1	80EA	58	A		FCC	'XRI	ORI	CP1		
				- 1.0 0		31 PROPERTY   C	C SOBROCITIE	11	80FC	52	A		FCC	RLC	RRÇ	•		•
9880	•	892		. INCH	<b>111</b>	,			∂1 <b>0</b> 8	52	A		FCC	'RAL	rar			i
-	•	90^	-	·	40.00	•		1 5	8114	43	A		FCC	· CMA	DAA	STC		
					-	C140 00 104	Date of the state	1 2	8126	43	Я		FCC	CHC	JMP	• ,		1
				+ WIL	UI JAK	CHR SUB	KOU I TUB-		8132	50	A		FCC	PCHL	CALL	RET		
			_			_		1	B144	49	Ä		FCC	'IN	OUT	EI		
OOSE		182		. OUTCH		2		- 1	9156	44	A		FCC	· DI	HLT	NOP		1
6010		802		HULTHE			LIMF COUNT BUFFER	- 1	4.50	**						****		
		812		LINEBF	EQU	1		- 1										
8812		984	A	LINF	RMB	4	LINE PRINT BUFFER	1				- 1445	MONIC TAB					:
8014	66	992	A		RMB	2	SPACE AREA					- FRITE	HOMIC IND	LF .				
9016		994	A	LUC	RMB	4		< ! !			_							
881C		802			RMB	ż		11.	8168	4 <b>D</b>		, MOU	FCC	, HOU,				
901E		302	- 6	OPCODE	824B	2			8163	4B		.HUI	FCC	.MUI.				
8828		882	- 7	or com	RMR	ĝ		- 1	816E	4C		.LXI		.TXI.				
8822		102	- 7	OPLOW	RMB	ź		' 1	8171	50		.PSH		'PSH'				
								- 1	8174	50		. POP	FCC	' POP'				
8824		962		OPHIGH		2		j	8177	49	A	. INR	FCC	'INR'				
8826		902	19		RMB	2		- 1	817A	44		. DCR		'DCR'			- /	
2026		304	A	NEH .	RMB	4		- 1	817D	49		INX		· INX				
882C	- 60	<b>392</b>	A		RHB	2		i i	8180	44		. BCX		, DCX,				
692E	91	981		REGX	RP(B)	1			8183	44		BAD		DAD,				
882F	81	196	A	DELM	RHD	1		- i	8184	52	, m	RST		'RST'				
882F 8838	8	Be1	A	REGY	RHB	1		1.1	A190	74	**	, K.S.I	FUL	K21.				
8831		884		MEMRY	RMB	À		1.1							٨.			
8835		862		ENDSF	RHOR	2		5. [				<b>-</b>			_		,	
	_		-			-	· ·					E LXI	REGISTER	UPTION	1			
								ı	6189	42		LXITB	FCC	. SPHZ.				
9949					ORG	DASE+64	1	•			••		. •					

	* REG	-REG MODIFY	# IMPUT ONE CHARACTER
<b>13:67</b>	42 A RRTBL	FCC 'ECDETALMA"	82A7 34 18 A INCHES PSHS X
	# ARI	THMETIC OPERATION	82A9 30 8D FDSF LEAK INCH-PCR 92AD AD 24 A JSR L.XI
- 18:95	41 A ARTBL		82AF 35 98 A PULS X.PC
£1A1	41 A	FCC 'AMAXRAORACHP'	* INPUT ADDRESS DATA
		DITIONAL JUMP OPERATION	6281 34 28 A INADDR PSHS Y
481 ES	4A A JETBL 4A A	FCC 'JRJJZ JNCJC ' FCC 'JPOJPEJP JN '	82B7 AB B4 A JSR C.YJ
	* PUSI	H/PUL REGISTER ASSIGNMENT	82B9 35 A8 A PULS Y,PC
<b>6</b> 105	42 A PPTBL	FCC 'BDHL'	* PRINT STRINGS
	* MACI	RO SECTION	6288 17 6148 8484 PDATAL LBSR OUTCH
	PAX3.		8285 A6 88 A PDATA LDA .X+ 8209 81 84 A CMPA 84
_	LDA / LEAX LDB (	¥6.PCR	82C2 24 F7 82BB BME PDATAS 82C4 39 RTS
	EORA	43.4	
	ANDA LBEQ		* CLEAR BUFFER.
	ENDM	FCB SD.SA	8205 34 16 A CLRBF PSHS A.B.K 8207 86 28 A LDA #\$28 SPACE
eics	ed A QUIT	FCC 'QUIT Y/N ? *	62CP C6 23 A LDB WENDBF-LINEBF 82CB 30 8D FD43 LEAX LINEBF.PCR
81D6 61D7	64 A 45 A EXEC	FCB 4 FCC 'EXEC Y/N ? '	820F A2 88 A CLRBF1 STA .X+ 8201 SA DECB
81E2 61E3	94 A 42 A HSGBE		82D2 26 FB 82CF BNE CLRBF1 82D4 CC 8D8A A LDD #\$8D8A
81F3 81F4	94 A 45 A MSGER		82D7 ED 81 A STD ,X++ 82D9 35 96 A PULS A,B,X,PC
8264 8265	04 A 0D A TITLE	FCB' SD.SA	
8267 8219	38 FI 56 A	FCC '9880 DISASSEMBLER FCC 'UER 1.0'	82DB A DECODE EQU *
8228 8222	ed a MSGPCF 64 A	R FCB SD.SA FCB 4	82DB 8D E8 82C5 BSR CLRBF
	# HARI	D START	9200 17 8194 83EA LBSR SRCH
8223 SE	FOOF A START	LDX #SFOOF	82E0 25 16 82F8 BCS DECODX 82E2 34 16 P PSHS X.B.A
8226 AF	8D FDE0 F015 A	STX .INADD.PCR LDX #SF815	82E4 38 8D FDA2 LEAK HUMTSL/PCR 82E8 C6 86 A LDB #6
8220 AF 8231 8E	80 FDDB F818 A	STX .INCH.PCR LDX #4F018	82EA 3D MUL 82EB 38 8B A LEAX D.X
8234 AF 8238 8E	8D FDD6 8188 A	STX .OUTCH, PCR LDX #5189	82ED 17 01A5 8495
8238 AF	8B FDD1	STX HBLINE, PCR	82F2 17 813B 8430 LBSR SAUHEX 82F5 18 811C 8414 LBRA PLINE
823F 38	8C C3	LEAK TITLE PCR	* BLOCK EXAMINE
8242 A6 6244 17	ee a strti		62F8 DECODE EXAM . MUI. \$6, \$C7, MUIRM.2
Q877 47	818F 8486	LBSR OUTCH	
8247 81 8249 26	018° 8406 04 A F7 <b>0</b> 242	LBSR OUTCH CMPA 84 BNE STRT1	8388 EXAM .NOV.\$48,\$C0,MOURR.1 8318 EXAM .LXI,\$61,\$CF,LXIRN.3
8247 91	04 A F7 <b>6</b> 242	CMPA 84	8388   EXAM .MOU,\$40,\$00,MOURR,1   8318   EXAM .LXI.\$01,\$05,F,LX:RN.3   8328   EXAM .ARTBL,\$80,\$00,ARITH.\$   5338   EXAM .JCTBL,\$02,\$02,*UPC,3
8247 91	94 A F7 6242 - # SOF1 8B FF7A SOFT	CMPA 44 BHE STRT1 I START	8388   EAAM .NUJ.\$40.\$C0.MOVRR.1   8318   EXAM .LXI.\$61.\$CF.LLXIRN.3   8328   EXAM ARTBL,\$80.\$C0.ARITH.\$   9338   EXAM JCTBL,\$62.\$C7.LMC.3   8348   EXAM JCTBL,\$64.\$C7.CALCC.3   8358   EXAM JCTBL,\$64.\$C7.CALCC.3
8247 91 8249 24 8248 30 8248 00 8251 00	94 A F7 9242 * \$0F1 90 FF7A S0F1 60 928E 54 9267	CMPA 84 BNE STRT1 I START	8308   EAAM   MUJ.\$40.5CB.MUJR.1     8318   EAAM   LVI.\$61.5CF.LX.IRN.3     8328   EXAM   ARTEL,\$80.5CD.ARITH.1     6338   EXAM   JCTEL.\$C2.5CD.VHPC.3     6348   EXAM   JCTEL.\$C0.5CD.CCC.3     8358   EXAM   JCTEL.\$C0.5CD.RETOC.1     8368   EXAM   JCTEL.\$C0.5CD.FUSINER.1
8247 81 8249 26 8248 30 624F 60 6251 80 6253 81 6255 26	04 A F7 0242 * \$0F1 6B FF7A \$0F1 6B 928E 54 62A7 5P A 04 825B	CHPA 84 THE STRT1  I START  LEAM QUIT, PCR ESR PDATA ESR PRATA CHPA 9'Y EME SOFT[6]	8388
8247 81 8249 26 8248 89 824F 80 8251 88 8253 81 8255 26 8253 80	94 A F7 9242 * \$0F1 90 FF7A SOFT 40 9286 54 9287 59 A	CHPA 84 BHE STRT1 I START LEAN QUIT,PCR ESR PDATA ESR INCREP CHPA GY ENE SOFT[ DTPP LSFFFE]	8368
8247 91 8249 24 8248 39 624F 00 6251 00 6253 91 8253 90 8253 90 8254 60 8254 60	94 A F7 8242 * SOF1 80 FF7A SOF1 60 8256 54 62A7 59 A 94 8258 97 FFFE A 49 8290 SOF11 80 83 SC 828E	CMPA 84 DME STRT1 I START  LEAM QUIT.PCR PSR PDATA BSR INCRAP CMPA 8'Y 2ME SOFTE JMP LSFFFE JBSR PCALF LEAM MSGREG.PCR BSR PDATA	8368
8247 91 8248 39 8248 39 8247 00 8251 03 8253 81 8255 46 8257 46 8253 30 8258 60 8258 60 8258 60 8258 60	84 A F7 8242  * \$0F1 80 FF7A \$0F1 60 8285 54 627A7 59 A 64 8258 97 FFFE A 49 8290 \$0FT1 80 63 \$0 6286 80 FDA66 49 8281	CMPA 84 BME STRT1 I START  LEAM GUIT.PCR BSR PDATA BSR INCRRP CMPA 9'Y PME SOFT[ JMP LSFFFE] BGR PCRLF LEAM MSGREG.PCR BSR PDATA LEAM BSGA.PCR SSR INGBDR	8388   EMAH   MUJ.\$46.\$CB.MOURR.1     8318   EMAH   LVI.\$61.\$CF.LXIRN.3     8328   EMAH   ARTBL.\$88.\$CB.ARTTH.\$     5338   EMAH   ARTBL.\$88.\$CB.ARTTH.\$     5338   EMAH   JCTB.\$C2.7.HC2.3     8358   EMAH   JCTB.\$C3.\$C7.RETCC.1     8368   EMAH   PSH.\$C5.\$CF.RETCC.3     8378   EMAH   PSH.\$C5.\$CF.RETCC.1     8388   EMAH   PSH.\$C5.\$C7.RETC.3     8388   EMAH   LNR.\$64.\$C7.IRR.1     8388   EMAH   LNR.\$64.\$C7.IRR.1     8388   EMAH   LNR.\$64.\$C7.IRR.1     8388   EMAH   LNR.\$64.\$C7.IRR.1     8388   EMAH   DCX.\$88.\$CF.JCXR.3     85C8   EMAH   DDX.\$68.\$CF.JCXR.3
8247 91 8247 26 8248 99 8248 99 8251 08 8253 61 8255 26 8257 6E 8253 98 8268 80 8264 80 8264 80 8264 30	84 A F7 8242  * \$0F1 80 FF7A S0F1 60 8285 54 6227 59 A 64 8258 97 FFFE A 69 8290 \$0FT1 80 63 50 8286 80 FDA66 49 8281 33 8290 50 828	CHPA 84 BHE STRT1 I START  LEAN GUIT.PCR ESR PDATA BSR INCHAP CHPA 9'Y PME SOFT[ JOP LEFFE] BSR PCRLF LEAN MSGEG.PCR BSR PDATA LEAN BEGA.PCR BSR PCRLF BSR PCRLF BSR PCRLF BSR PDATA LEAN BEGA.PCR BSR PCRLF LEAN BEGA.PCR	8388 EXAM .MU.\$40.503.MOVR.1 8318 EXAM .LVI.\$61.505.LXIRN.3 8329 EXAM ARTEL.\$88.503.ARTTH.\$ 9338 EXAM JCTE.\$80.503.CXITH.\$ 9348 EXAM JCTE.\$80.507.CALCC.3 8358 EXAM JCTE.\$80.507.CALCC.3 8378. EXAM JCTE.\$80.507.CALCC.3 8378. EXAM JCTE.\$80.507.CALCC.3 8389 EXAM JCTE.\$80.507.CALCC.3 8389 EXAM POP.\$61.507.FUSHRR.1 8389 EXAM POP.\$61.507.FUSHR.1 8398 EXAM DCR.\$85.507.DCR.1 8388 EXAM DCR.\$85.507.DCR.1 8388 EXAM JCR.\$85.507.DCR.1 8388 EXAM JCR.\$85.507.DCR.1 8388 EXAM JCR.\$85.507.DCR.1 8388 EXAM SCR.\$85.507.DCR.1
8247 91 8247 26 8248 30 8248 60 8251 00 8253 81 8255 26 8257 65 8259 30 8250 30 8256 80 8264 80 8264 30 8264 30 8264 30	84 A F7 6242  * \$0F1 80 FF7A \$0F1 60 928E 54 62A7 59 A 60 9220 \$0FT1 80 63 50 928E 80 FDA8 49 8221 33 9220 50 828E 80 FDA8 49 8221 80 FDA8 49 8221 80 FDA8 49 8221 80 FDA8 80 FDS5	CHPA 84 BHE STRT1 I START LEAN QUIT.PCR ESR PDATA BSR HACHAP CAPA 9'Y PME SOFT( JTMP LEFFFE1 BGR PCRLF LEAN MSGREG.PCR BSR PDATA LEAN BEGA.PCR BSR PCRLF RSR PORTA RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PCRLF RSR PDATA LEAN BEGA.PCR	8388 EXAM MUJ.\$40.\$C0.MOURR.1 8318 PAM LXI.\$61.\$C0.MOURR.1 8328 EXAM ARTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 9338 EXAM JCTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 9348 EXAM JCTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 8358 EXAM JCTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 8368 EXAM JCTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 8378 EXAM JCTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM POP.\$C1.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM DCR.\$85.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM DCR.\$86.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM DCR.\$86.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM DCR.\$86.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM DCR.\$86.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM ARTBL.\$80.\$C0.ARTTH.\$ 8388 EXAM DCR.\$86.\$C0.ARTTH.\$ 8488.\$ 8588 EXAM DCR.\$86.\$ 8688 EXAM DCR.\$86.\$ 8698 EXAM
6247 61 6247 24 624F 00 6251 08 6253 61 6255 24 6257 4E 8259 30 8259 3	94 A F7 6242  - * SOFT  6D FF7A SOFT  6D FF7A SOFT  6D 825E 54 62A7  59 825B 57 FFFE A 40 827D SOFT1  80 83 50 62BE 80 FDAR 49 827D  50 82BE 50 82BE 60 87 4F 82BE	CMPA 84 BME STRT1 I START  LEAM QUIT.PCR PSR PDATA BSR PDATA BSR INCREP CMPA 0'Y PME SOFTE JMP LSFFFE DSR PCRLF LEAM MSGREG.PCR BSR PDATA LEAM BEGA.PCR SSR INABDR SSR PCRLF LEAM MSGREG.PCR SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PCRLF SSR PSR PSR PSR PSR PSR PSR PSR PSR PSR	8388
8249 24 8249 24 8248 39 624F 60 6251 00 6253 81 6255 24 8259 30 8259 80 8262 30 8262 30 8264 30 8264 30 8264 30 8264 30 8264 30	04 A F7 6242  - * SOFT  6D FF7A SOFT  6D 925E 54 62A7  60 925E 97 FFFE A 40 827D SOFT1  80 63 828 80 FD86 80 FD86 80 FD85 80 E8E 80 FD85 80 E8E 80 FD85 80 E8E 80 FD85 80 E8E	CMPA 84 BME STRT1 I START  LEAM GUIT, PCR PSR PDATA BSR PDATA BSR INCRRP CMPA 9'Y PME SOFT[ JMP LSFFFE] BSR PCRLF LEAM MSGREG, PCR BSR PDATA LEAM BEGA, PCR SSR PCRLF LEAM MSGEMD, PCR JSR PLATA LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM ENDA, PCR JSR PCRLF LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR LEAM PCR JSR PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR LEAM PCR	8388
6247 61 6247 26 624F 60 6251 61 6253 61 6255 66 6257 6E 6259 60 8259 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	84 A F7 6242  * \$0F1 80 FF7A \$0F1 60 828E 54 62A7 59 A 8258 97 FFFE A 40 9220 \$0F11 80 63 50 628E 80 FDA8 49 8281 33 9290 60 97 4F 928E 80 FD55 30 828E 80 FD69 80 FD69 80 FD69 80 FD69 80 FD69 80 FD69 80 FD69 80 FD69 80 FD69	CHPA 84 BHE STRT1  I START  LEGM. GUIT.PCR PSR PDATA BSR INCREP CMPA 9'Y PME SOFT[ DER PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PDATA LEGM MSGEGE, PCR BSR PDATA LEGM BSGR PCR SSR PDATA LEGM PCR LEGM PCR BSR PCRE LEGM PCR BSR PCRE LEGM PCR BSR PCRE LEGM PCR BSR PDATA LEGM PCR BSR PDATA LEGM PCR BSR PDATA LEGM PCR BSR PLATA LEGM PCR BSR PCRE LEGM PCR BSR PCRE LEGM PCR BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE LEGM PCR BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCRE BSR PCR BSR P	8388
6247 61 6247 26 6248 60 6248 60 6253 61 6255 66 6253 60 6256 60 6256 60 6256 60 6256 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60 6257 60	84 A 6242  * \$051 80 FF7A \$057 80 S25E 54 G2A7 559 A 8258 56 928E 80 FDA6 49 9231 30 9270 60 87 46 928E 80 FDA6 80 FD85	CMPA 84 BME STRII  I START  LEGM. GUIT, PCR PSR PDATA BSR INCREP CMPA 9'Y PME SOFT[ DOR PCRFED DOR PCRF BSR PDATA LEGM MSGEGG, PCR BSR PDATA LEGM MSGEGG, PCR SSR PDATA LEGM MSGEGG, PCR SSR PDATA LEGM MSGEGG, PCR SSR INGBDR PSR PDATA LEGM MSGEGG, PCR BSR PDATA LEGM MSGEGG, PCR BSR PDATA LEGM PCR SSR IMBDR BSR PCR BSR PDATA LEGM PCR SSR IMBDR BSR PCR BSR PCR BSR PCR BSR PCR BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA BSR PDATA	8368 8318 8318 8328 EXAM LVI.561.5CF,LXTR.19 8328 EXAM ARTEL.588.5C0.ARTTH.5 9338 EXAM ARTEL.588.5C0.ARTTH.5 9358 EXAM JCTEL.5C2.JMC.3 8358 EXAM JCTEL.5C3.SC7.RETCC.1 8368 EXAM JCTEL.5C3.SC7.RETCC.3 8378 EXAM PROPERTY LUSTREN.1 8388 EXAM PROPERTY LUSTREN.1 8388 EXAM PROPERTY LUSTREN.1 8388 EXAM LDR.565.SCF,RCTR.1 8388 EXAM LDR.565.SCF,LCTR.1 8388 EXAM LDR.565.SCF,LCTR.1 8388 EXAM DCR.585.SC7.DCTR.1 8398 EXAM DCR.585.SC7.DCTR.1 EXAM DCR.585.SC7.DC
6247 61 6247 24 6248 30 6247 60 6251 00 6253 61 6255 26 6253 60 6253 60 6254 60 6254 60 6256 80 6256 80 6257 82 6257 82 6277 83 6277	94 A F7	CHPA 84 BHE STRT1 I START  LEAN GUIT.PCR ESR PDATA BSR INCHAP CMPA 9'Y PME SOFT[ DOR PCRE BSR PCRE LEAN MSGBEG.PCR BSR PCRE LEAN BEGGA.PCR BSR PCRE LEAN BSGBM PCR BSR PDATA LEAN BEGGA.PCR BSR PDATA LEAN BEGGA.PCR BSR PDATA LEAN PCRE BSR PCRE LEAN PCRE BSR PCRE LEAN PCRE BSR PCRE LEAN PCR BSR PCRE LEAN PCR BSR PCRE LEAN PCR BSR PCRE BSR PCR BSR PCR BSR PCR BSR PCR BSS PCRE BSS PCRE BSS PCRE BSS PCRE BSS PCRE BSS PCRE BSS PCRE BSR PCR BSR PCR BSR PDATA	8388
6247 61 6247 26 624F 60 6251 81 8253 81 8255 46 8257 66 8259 80 8259 80	84 A F7 6242  * \$0F1 80 FF7A SOFT 60 825E 54 62A7 99 825B 57 FFFE A 49 8270 SOFT1 80 63 SC 928E 80 FDA6 81 9270 82 828E 80 FDP5 82 828E 80 FDP5 80 FDF5 80 FDF5 80 FDP	CHPA 84 BHE STRII  LEAM QUII, PCR ESR PDATA BSR INCIANP CNPA 97 ENE SOFT( JTMP LEFFEJ BSR PCRIF BSR PCRIF LEAM BSCA, PCR ESR PDATA LEAM BSCA, PCR ESR PDATA LEAM SCEMB, PCR ESR PDATA LEAM SCEMB, PCR ESR PDATA LEAM ENDA, PCR ESR PDATA SCEMB, PCR ESR PDATA ELAM PCR ESR PDATA ELAM ENDA, PCR ESR PDATA ELAM ENDA, PCR ESR PDATA ELAM ENCAMP CMPA 6'Y ENCAMP ESR PDATA ESR P	8388
8249 81 8249 26 824F 89 824F 89 8251 81 8255 86 8259 89 8259 89 8259 89 8259 89 8259 80 8259 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	84 A F7 6242  * \$0F1 80 FF7A SOFT 60 825E 54 62A7 99 4825B 57 FFFE A 49 8270 SOFT1 80 63 82 82 80 FDA6 49 8281 33 9270 60 87 4F 828E 80 FDA6 80 FDP5 8	CHPA 84 BHE STRII  LEAM QUII, PCR ESR PDATA BSR INCIAHP CASA O'Y EME SOFT( JUMP LEFFEJ BSR PCR.F BSR PCR.F BSR PDATA LEAM BSCA, PCR ESR INGBDR ESR PDATA LEAM MSGEMB, PCR ESR PDATA LEAM MSGEMB, PCR ESR PDATA LEAM MSGEMB, PCR ESR PDATA LEAM ENDA, PCR ESR POME ENDA LEAM ENDA LEA	8388
6247 61 6247 26 624F 60 625F 60 625F 61 625F 65 8259 80 8259 80 8279 80 8280 80 8280 80 8293 80 829	84 A F7 6242  * \$041  80 FF7A SOFT  60 9256 54 9276 59 92 49 92 20 SOFT1  80 63 92 80 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD86 80 FD87 80 FD88	CHPA 84 BHE STRII  LEAM QUII, PCR ESR PDATA BSR PDATA BSR INCIAR ESR PDATA BSR PORTE BSR PORTE BSR PORTE BSR PDATA LEAM BSGA, PCR ESR NASDBR ESR PORTE LEAM MSGEMB, PCR ESR PBATA LEAM ENDA, PCR ESS OUTT LEAM ENCARP CHPA GYY BME SOUTCH LBSR OUTCH LBSR OUTCH LBSR OUTCH	8388
8247 81 8247 26 824F 80 8251 81 8253 81 8253 81 8253 82 8253 83 8254 80 8246 80 8246 80 8246 80 8246 80 8246 80 8247 80 8247 80 8248 30 8247 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8248 80 8258 80 8268 80 8268 80 8268 80 8268 80 8268 80 8268 80 8268 80 8268 80 8269 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	84 A 6242  * \$051 80 FF7A \$057 60 9285 54 927 59 A 9250 97 FFFE A 40 927 96 9285 80 FDA8 97 9281 33 9270 60 9286 80 FDA8 90 9281 34 9270 80 FD89 80 FD	CHPA 84 BHE STRT1 I START  LEAN QUIT.PCR ESR PDATA ESR PDATA ESR INCHAP CHPA 9'Y EME SOFT[ DER PCREF ESR PDATA ESR PDATA ESR PDATA ESR PDATA ESR PDATA ESR PDATA ESR PORE ESR SOFT ESR PORE ESR	8388
6247 61 6247 26 624F 60 6251 61 6253 61 6253 61 6253 62 6253 63 6256 63 6256 63 6256 63 6256 63 6257 66 6273 63 6257 66 6273 63 6257 66 6273 63 6257 66 6273 63 6257 66 6273 63 6257 66 6273 67 6273 67 6273 67 6273 67	94 A F7 6242  - * SOFT  90 FF7A SOFT  10 9256 54 9256 94 9253 97 FFFE A 49 9270 SOFT1  90 8286 97 96281 33 9270 50 87 4F 9286 80 FD95 30 9281 26 9270 80 FD95 30 9281 26 9270 80 FD95 31 9281 26 9270 80 FD95 32 9281 26 9270 80 FD95 31 9281 26 9270 80 FD95 32 9281 80 FD95 37 9286 80 FF52 37 9286 80 FF52 37 9288 80 FF52 37 9288 80 FF52 37 9288 80 FF52 37 9288 80 FF025 CONTINU 80 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94	CHPA 84  STRII  I START  LEAM QUIT, PCR  ESR PDATA  ESR PDATA  ESR POATA  LEAM SEFFEJ  ESR POATA  LEAM SEGG, PCR  ESR POATA  LEAM HSGER, PCR  ESR POATA  LEAM HSGER, PCR  ESR POATA  LEAM HSGER, PCR  ESR POATA  LEAM ENDA, PCR  LEAM ENGA, PCR  LEAM ENGA, PCR  LEAM ENGC,	8388
6247 61 6249 26 624F 60 6251 61 6253 61 6255 66 6253 60 6256 60 6256 60 6256 60 6256 60 6257 62 6257 62 6258 60 6259 60 6259 61 6269 60 6269 60 6279 62 6271 66 6273 62 6273	84 A F7 6242  * \$0F1 80 FF2A \$0F1 60 9285 54 6227 59 A 80 9220 \$0F1 80 \$63 50 9285 80 FDA8 49 9231 33 9290 60 92 80 FD35 30 9281 26 9290 80 FD05 80 FD06 80 FD07 80 FD	CHPA 84 BHE STRT1  I START  I START  LEGM: QUIT, PCR  ESR PDATA  ESR PDATA  ESR PORTA  ESR IMABUR  ESR PORTA	8388

	* UNDEFIND O	P CODÉ	] 8431 69	37 946A	BSR	OUT2H
8419 C6 01 8412 89 10 843	A SRCHX LDB 39 BSR	SOUHEX SET SINGLE BYTE	8483 1F 8485 6D 8487 39	98 A B3 846A	TFR BSR RTS	B.A OUT2H
	# UPDATE PSE	DO PC		•	COMBITIONAL	JUNPAGALL/RETURN-COMMON
	- 1.00 - 00		8488 34	36 A C	ZH29 TONO	A.B.X.Y
	A PLINE LEAU	B.U_	84BA A6 84BC 84	C4 A 38 A	L'DA ANDA	,.U #\$38
8416 30 60 FBF8 8418 A6 88	A PLINE1 LBA	LINEBF, PCR	84BE C6 84C9 3B	48 A	LDB MLIL	#12913
841C 3D E8 648	6 BSR A CMPA	OUTCH 850	84C1 30	86 A BF 6484	LEAX	A.X
8428 24 F3 841 5422 11A3 80 FBE1		PLINEI	84C3 8D 84C5 3S	BF 6484 B6 A	BSR Puls	PNEM A.B.X.Y.PC
8427 1823 FEBO 828		ENDA.PCR DECODE	£4C2.8D	93 84CC J	HPC BSR	JMPXX
			84C9 16	FF48 8414 P		PLINE
8420 16 FE1D 824	IB LBRA	SOFT	84CC 17 84CF 8D	FF61 8430 J		SAUHEX
	* PRINT MHEM	HIC AHD HEX BATA	8401 39	E7 84B8	BSR RTS	CONDT
842E 80 54 848	4 PHENHX BSR	PNEM	84D2 8D	F8 840C C	ALCC BSR	JMPXX
	# PRINT HEX I	DATA ONLY	84D4 86 84D6 A7	43 A 8D FB4E	LEA STA	#'C REM, PCR
8438 34 36	A SAUHEX PSHS	A.B.X.Y	84DA 29	ED 8469	BRA	PLINKX
\$130 34 36			84DC 8D	EE 84CC RI		JMPXX
	* SETUP LINE	NUMBER	84DE 8. 8408 AZ	52 A 8D FB44	LDA STA	#'R NEM.PCR
8432 83 67 849 8434 1F 38	B BSR A TFR	SETHBL U.D	84E4 20	E3 84C9	BRA	PLINXX
8436 38 88 FBDE	LEAX	LOC.PCR	84E& EC		WAP2 LDD	OPLOW, PCR
	A TFR	OUT2H B-A	84EA ED	6D FB45 8D FB32	STD LDD	MEMRY+2,PCR OPHIGH,PCR
843E 8B 2A 846 8440 38 8D FBDA	ia BSR LEAX	OUT2H OPCODE, PCR	84F2 ED 84F6 86	8D FB3B 24 A S	OT2 AUJ KSPAW	MEMRY.PCR #'S
	A LDA GA BSR	, U OUT2H	84F8 A7	8D FB34	STA PULS	REGY,PCR A.B.X.Y.PC
8448 Ed 61	A LDB	1.5	84FC 35			
8448 30 80 FBD4 8448 5A	LEAX BECB	OPLOW.PCR	94FE EC	BD FB20 SI BD FB2B	UAPI LDD STD	TOPLOW, PCR
844F 27 0B 845 8451 A6 41	C BEQ A LDA	SAUHKE /	8506 20	EE 84F6	BRA	SWAP2X
8453 80 15 846 8455 5A		OUT2H :	1		ETDD PSHS	A.B.K.Y
8456 27 04 845	C BEQ	SAUHKE	8508 34 850A 31	BD FB20	LEAY	REGX, PCR
845A 80 0E 846		2.U OUT2H	850E A6 8518 84	C4 A 38 A	lda Anda	, U #\$38
845E 5A	A SAUTOKE LDB DECB	1.5	8512 C6 8514 30	20 A	HLA	#\$29
045F 27 87 846 8461 58		SAUKK	8515 38	8D FC24	LEAX	RRTBL.PCR \
8462 1027 0098 94F	E LBEQ	SUAP1	8519 Ad 8518 A7	86 A A8 A	L'DA STA	A.X ,Y+
8466 28 7E 84E		SUAP2	851D 86 851F A7	2C A	LDA STA	#** VY:
8468 35 B6	A SAUXXX PULS	A.B.X.Y.PC	8521 35	B6 A	PULS	A.B.X.Y.PC
846A 34 86	A OUT2H PSHS	A.D	1			
843C C6 18	A LBB	#\$10	8523 34 8525 Ad	C4 A	ETSS PSHS LDA	A.B.X.Y
943E 3D 943F 9D 08 847		OUT2HX	8527 84 8529 30	97 A 80 FC49	ANDA LEAX	#\$7 RRTBL, PCR
	A LDA A ANDA	, S #SF	852D 31 8531 A3	BD FAFF B4 A	LEAY LDA	REGY, PCR
9473 84 9F 8475 8D 82 847 9477 35 86	PP BSR A PULS	OUT2HX A.B.PC	8533 A7 8535 35	A4 A B6 A	STA PULS	Y A.B.X.Y.PC
J., 15			8535 39	DO 14	FUL3	HIDIOITIE,
	A OUTZHX ADDA	e\$30	8537 17	FEF4 842E M		PNEMHX
8478 81 3A 8470 25 02 848	A CMPA 11 BCS	#\$3A OUT2H1	853A 8D 853C 8D	CC 8508 E5 <b>6</b> 523	BSR BSR	SETDD SETSS
	A DUTCHE STA	#\$7 X+	853E 28	89 84C9	BRA	PLINXX
8483 39	RTS	••-	8548 86	20 A L	KIRM LDA	d
			8542 A7	8D FAE9	ATS	DELM.PCR
8486 C6 B3	A PHEN PSHS A LDB	A.B.Y PRINT INENONIC	1	8546 A D		* * .
8488 31 8B FB9C 848C A6 88	PHEMX LEAY	NEM, PCR	0547 17	8546 A DI FEE5 842E		* PHÉNHOX
	A STA	74+	8546 17 8549 80	31 8570	BSR	SETXI
9491 26 F9 848	C BHE	PNEM1	854B 16	FEC6 8414	LBRA	PLINE .
	a PULS	A.B.Y.PC	1		oprr equ Ushrrequ	*
	A PNEMS PSHS A LDB	A.B.Y #8	854E 12	FEDD 842E 3E 8591	LBSR BSR	PHENHX SETPP
8499 20 ED 848		PHEMX	8551 8D 8553 14	FEBE 8414	LBRA	PLINE
			1	8556 A D		
	* SET LINE NO	MBER	8556 17 8559 80	FEDS 842E 1/ AD 850B		PHEMIX SETUD
849B EC 8D FB71 849F 1E 98	SETNBL LDD R EXG	NBLTNE,PCR B.A	8559 86	28 A	LDA	#\$20 \
94A1 8B 81	ADDA	#1	855D A7 8541 16	8D FACE FEB0 8414	sta LBra	DELM, PCR PLINE
	DAA A. EXG	A.B	8564 17	FEC7 842E R	STH LBSR	PHEMIX
84 <b>A6 87 99</b> 8 <b>4A8 17</b>	A ADCA DAA	08	8567 34 8569 A6	86 A C4 A	PSHS.	A.B
84A9 ED 8D FB63 S4AD 36 8D FB61	STD	NBLIHE, PCR LINE, PCR	8567 84 8567 C6	39 A	ANDA	#\$38 #\$28
	·		• 636J U	29 A	<b>LU</b> 5	##4V

į

854F 8526 8524 8527 8529	38 17 35	8D FABA FEF3 846A 8d A FEP8 8414	MAL LEAX LESR PULS LBRA	REGN. PCR OUT 2M A.B PLINE	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 3	85A3 85A5 85A4 85A8 85AC	30 Ad A2	18 84 80 Fe 96	A A A A		L <b>RD</b> HUL LDA STA PULS	#\$10 AJK: REGX.PCR AJB.X.PC
857C 857E 8582 8584 8586	38 A6 84	16 A SETNI 8D FC87 C4 A 36 A 10 A	PSHS LEAX LBA ANDA LBB	A/B/X LXITB/PCR /U 0530 0510	. 8	** y** y ***		85AE 85B1 85B4	17		8588	MVIRH	LBSR LBSR LBRA	PNEMOT SETDD PLINE
8589	A6 A7	84 8D FA9F 94 A	STA PULS	AJX JEGRJPCR AJBJKJPC				8537 8539 8533 8533	A6 84	84 C4 38	AAAA	ARITH	PSHS LDA AHDA LDB	B , U #838 #82##3
8591 8593 8597	39	16 A SETPP 80 FC22 84 859F	PSHS LEAX RA	A.B.X PPTBL.PCR SETZZ				8506 8508 8502 8504	38 30 35 17	86 84 FE67	842E 9523		HUL . LEAX PULS LBSR LBSR	A.X B PNEMK SETSS
8599 8593 859F 85A1	34 38 A6 84	16 A SETRR 6D FBEE C4 A SETZZ 30 A	PSHS LEAX LDA ANDA	A,B,X RRTBL,PCR ,U #\$30				85C7 85CA		FE47			LBRA	PLINE

#### 8080交叉反汇编程序清单

```
8000
 8010
 8020
 8030
 8040
 8050
 8030
8070
 8080
 8090
 80A0
80B0
 8ØCØ
 80D0
 80E0
80F0
 8100
 8110
8120
 8130
8140
 8150
 8150
8170
8180
8190
 81A0
 81B0
81C0
 81 DØ
81E0
81F0
8208
8216
8226
 8230
8240
  8250
8260
8270
8280
  8290
  82A0
  82B0
  82C0
  82D0
  82E8
  82F@
  8300
  8310
  8320
```

```
88 80 84 C0 10 27 02 7F A6 C4 30 80 FE 6F C6 03 ................................
8330
                                     7F A6 C4 30 8D FE 5F
7A A6 C4 30 8D FE 4F
74 A6 C4 30 8D FE 03
                         10
                                 01
8340
             C2 84
                                                                  C6 03
8350
         88 C4 84
                         10
                                 01
                                                                  C6 01
         88 CØ 84 C7
                         10 27 01
9360
                                                                  C6 01
                         10 27 01 D6 A6 C4 30 8D FD F6 C6 01 10 27 01 C6 A6 C4 30 8D FD E7 C6 01
         88 C5 84 CF
88 C1 84 CF
8379
8380
         88 04 84 C7
                         10 27 01 BE A6 C4 30 8D FD DC
8390
                                                                  C6 Ø1
         88 05 84 C7
88 03 84 CF
                         10 27 01
10 27 01
                                     AE A6 C4 30 80 FD CF
8E A6 C4 30 80 FD C2
                                                                  C6 01
83A0
                                                             C2
                                     8E A6 C4
83B0
                                                                  C6 Ø1
         88 0B 84 CF 10 27 01
                                     7E A6 C4 30 8D FD B5
                                                                 C6 Ø1
8300
         88 09 84 CF
88 C7 84 C7
                         10 27 01
10 27 01
                                     dE Ad C4 30 8D FD A8 Cd 01
7C 20 26 Ad C4 Cd 25 30 8D
83D0
                                                                 30 8D ....'. &...%0.
25 Ad .N..'.ZG...9P.%.
83E0
                        27 06 5A
FE 32 34
83F0
         FC
             4E A1 81
                                     26 F9 1A 01 39 50 CB
             1E 89
                    1C
                                     10
                                         30 8D FC 02 AD 94
                                                                  35 90 ....94.0....
8400
             01 8D 1C 33 C5 30 8D FB F8 A6 80 8D E3 81 0A
         C٤
8410
                                                                          ....3.0.....
                                     8420
             F8 11 A3 8D FB E1
         26
         34 36 8D 67 1F
30 8D FB DA A6
                             30 30
8439
                             C4 8D
8440
        0B A6 41 8D 15 5A 27
07 5A 10 27 00 98 20
08 A6 E4 84 0F SD 02
8450
8460
8470
                                                                          ......5..0.:%..
        07 A7 80 39 34 26 C6
5A 26 F9 35 A6 34 26
98 8B 01 19 1E 89 39
8480
                                     03 31 8D FB 9C A6 80 A7 A0
                                     C6 06
00 12
                                             20 ED EC SD FB
                                                                  71 1E
                                                                          26.5.46.....9.
8490
84A0
                                             ED 8D FB 63 30 8D FB
        61 8D B7 1F 93 8D B3
3D 30 86 8D BF 35 B6
                                     39 34 36 A6 C4 84 38 C6 60 a.....946...8. 8D 03 16 FF 48 17 FF 61 8D =0...5....H..a.
84E9
84CØ
                                                                  61 8D =0...5....H..a.
        E7 39 8D F3 86 43 A7 8D FB 4E 20 ED 8D EE
A7 8D FB 44 20 E3 EC 8D FB 38 ED 8D FB 45
                                                                 86 52 .9...C...N .....R
84D0
                                             38 ED 8D FB 45 EC 8D ...D ....8...E..
84E0
             32 ED 8D FB 3B 86 24 A7 8D FB 34 35 20 ED 8D FB 2B 20 EE 34 36 31 8D FB
                                                             BS EC 8D .2....$...45...
84F0
        FB
                                                             8500
        FB
        84 38 C6 20 3D 30 8D FC 74 A6 86 A7 A0 86
A4 35 B6 34 36 A6 C4 84 07 30 8D FC 60 31
8510
8520
                                     17 FE F4 8D CC 8D E5
8530
        FF AS 85 A7 A4 35 B6
                                                                 20 89
        86 2C A7 8D FA E9 17 FE E5 8D 31 16 FE C6 17 FE DD 8D 3E 16 FE BE 17 FE D5 8D AD 86 20 A7 8D FA CE 16 FE B0 17 FE C7 34 86 A6 C4 84 38 C6 20 3D
8540
8550
                                                                         ..>........
8530
        30 3D FA BA 17 FE F3 35 03 16 FE 98 34 16 30 SD 0....5...4.0. FC 07 A6 C4 34 30 C6 10 3D A6 83 A7 SD FA 9F 35 ....0..=....5
8579
8580
                                                                     ˈ35 .....0..=.....5
8590
        93
            34 16 30 8D FC 2E 20 06 34 16 30 8D FB EE A6
                                                                         .4.0....4.0....
        C4 84 30 C6 10 3D A6 86 A7 9D FA 82 35 96 17 FE
85A0
                                                                         ..0..=.....5...
            12 FF
                                                         33 C4 40 3D
85B0
                    54 16 FE
                                 5D 34 04 A6 C4 84
                                                                          ...T...14....8.
                                     12 FF 52 16 FE 42 00 00 00 0.5...9..Y..G...
                        17 FE 67
8500
```

用其它MC6809系统插入本程序时,和仿真程序一样,只要对INADDR (\$8224,5),INCH (\$822B, C),OUTCH (\$8232, 3)等三个子程序的地址进行修改 就 行 了,直接页面寄存器完全不要动。检查和为\$0229D8 (\$8000~\$85CC)。

在MB-6809中,从\$7000装入程序的起点后,需要进行如下的修改和补充:\$75CD~\$75E8是INADDR;还要从\$75FF处写跳转到INCH的指令;从\$7604写跳转到OUTCH的指令。这样 在其它系统中也可以使用。补充的部分将设有再定位功能。

补充和修改后的检查和为\$023E4E(\$7000~\$7608)。其补充和修改部分如下:

```
地址
       新数据
7224
       75 CE
722B
       75 FF
7232
       76 04
75CD
       00 BD 07
75DQ
       A7 84 8D 03 A7 01 39 8D 0D 48 48 48 48 B7 75 CD
       A7 84 8D 03 A7 U1 37 8D 00 40 40 40 80 8D 0A 25 0B 8D 0A BA 75 CD 39 8D 17 80 30 25 0D 81 0A 25 0B
75E0
       80 07 25 05 81 10 24 01
75F0
                                     39 86 20 8D 07 20 E7 OF
       9E BD E8 04 OF 9E 7E E8 20
```

## 5.2.3 6800交叉反汇编程序

该程序可以做到一次反汇编达 5 个数据块的存储器区,它是在6809系统上反汇编6800的 机器字的程序。由于页数的关系,只给出机器码的源程序清单。其使用方法是,在执行时,首先要知道起始地址和结束地址,所以要分别输入十六进制数,如果输入了十六进制数以外的字符,则从起始处重新进入。详细情况,请见执行举例。

起始执行的地址是 \$ 7000, 使用 MOTOROLA 公司的 EXBUG (6809用)的系统进行工作。为移植到其它系统上时,则需要插入如下的外部子程序:

## 外部子程序

EBC0 打印机初始设定 **EBCC** 打印ACCA內容 F000 监控程序进行初始化 F015 从终端向ACCA输入一字符 F018 从ACCA输出一字符到终端 插入地址 EBC0 715F.60 **EBCC** 7115.6 F015 71A0.1 71D3.4 7D3A.B F018 7118,9 7CF3,4

除此之外,还需要把\$70FB,\$70FD地址改为\$39。\$70FB~7109段是在纸带穿孔机上输出一个字符的程序,所以要把ACIA放在\$FCF4,5之上。在该程序中的\$71F2~\$7256处,如果把调用于程序改变为适当的输出程序,那末用S命令,T命令就可以输出源文本内容。

在本程序中,在所给的外部程序内容中,没有使用监控程序进行初始化。若受监控程序进行控制时,需要使用Reset开关。

另外,因为该程序是不能再定位的,所以在\$7000~\$7 FFF处,需要实际安排 RAM 存储器。下面给出机器码程序清单,起点处开始的检查和为\$04362D(\$7000~\$7D51)。

### 执行举例

\*E 7000:G MC3800 CROSS DISASSEMBLER VERSION 1.2

BEG 0100 3000 END 0110 3008 NEXT BLOCK EXISTS ? N OPTION L.S.T ? L= LIST ONLY S= SOURCE ONLY

```
T= LIST AND SOURCE
 7 S
  ORG
            $3000
  STA
        A
            $00 ,X
  DEC
        B
  BEQ
            *+$05
                        RRREZ
  INX
  BRA
            *+$FA
                       $3600
  RTS
MC6800 CROSS DISASSEMBLER VERSION 1.2
BEG 3000
END 3008 3001
NEXT BLOCK EXISTS ? Y
BEG 3000 3002
END 3001 3008
NEXT BLOCK EXISTS ? N
OPTION L.S.T ?
L= LIST ONLY
       S= SOURCE ONLY
       T= LIST AND SOURCE
7 5
  ORG
           $3000
  STA
        À
           $00 .X
  ORG
            $3002
  DEC
        B
  BEQ
            *+$05
                       $3008
  INX
  BRA
            *+$FA
                       $3666
  RTS
```

#### MC6800 CROSS DISASSEMBLER VERSION 1.2

#### 6800交叉反汇编机器码程序清单

```
7000
      7010
7020
7030
      00 00 00 00 00 00 4D 43 36 38 30 30 20 43 52 4F
      53 53 20 44 49 53 41 53 53 45 4D 42 4C 45 52 20 56 45 52 53 49 4F 4E 20 31 2E 32 04 50 41 47 45
7040
7050
      20 04 4F 50 54 49 4F 4E 20 4C 2C 53 2C 54 20 3F
7060
7070
      20 20 0D 0A 20 20 20 20 20 20
                                      4C 3D 20 4C 49 53
      54 20 4F 4E 4C 59 20 0D 0A 20 20 20 20 20 20 53
7080
7090
      3D 20 53 4F 55 52 43 45 20 4F
                                      4E 4C 59 OD OA 20.
70A0
      20 20 20 20 20 54 3D 20 4C 49
                                       53 54 20 41 4E 44
70B0
      20 53 4F 55 52 43 45 0D 0A 20 3F 20 04 4E 45 58
7000
      54 20 42 4C 4F 43 4B 20 45 58 49 53 54 53 20 3F
      20 04 20 20 4F 52 47 20 20
70D0
                                   20 20 20 24 04 20 20
      46 43 42 20 24 04 A6 84 BD 7C DD BD 71 0A A6 84
70E0
70F0
      BD 7C E1 BD 71 OA 8D 3B 30 O1
                                       39 34 04 F6 FC F4
7100
      C5 02 27 F9 B7 FC F5 35 04 39
                                       7D 70 35 26 0B 7D
7110
      70 03 27 03 7E EB CC 7E FO 18
                                       20 DF A6 84 BD 7C
      DD BD 71 OA AA 84 BD 7C E1 BD 71 OA 30 O1 20 BA 86 20 BD D6 39 C6 28 4F BD 71 OA 5A 26 F9 39 A6
7120
7130
7140
      84 81 04 27 06 8D C3 30 01 20 F4 39 8D F1 86 0A
7150
      8D 88 86 OD 8D 84 4F 8D 81
                                   BD AF BD AD 39 BD EB
      CO 7F 70 03 7F 70 35 BE 70 16 C6 1C 4F A7 84 30
7160
7170
      01 5A 26 F9 BD 71 4E 8E 70 36 BD 71 4C BD 7C F7
7180
      BE 7C D6 BF
                   70 16 BE
                             7C D8 BF
                                       70 22
                                                70 16 C6
                                             8E
7190
      04 34 04 BF 70 0B BD 71 4E 8E 70 BD BD 71 3F BD
71A0
      FO 15 81 4E 27 23 BD 7C F7 BE 70 0B 30 01 30 01
71B0
      B6
         7C D6 A7 84 B6
                          7C D7 A7
                                    01 B6 7C
                                             DB A7 OC B6
71C0
      7C D9 A7 OD 35 O4 5A 26 C8 BD
                                      71 4E 8E 70 62 BD
      71 3F BD FO 15 81 4C 27 OD 81 53 27 26 FF 78 BD 71 F5 7A 7O 03 BB 72 A6
71D0
                                             12 81-54 10
      26 FF
71E0
                                       72 A6
                                             7E 71 5E BD4
      71 F5 7E 71 5E 86 FF B7 70 35 BE
                                          70 16 BF 70 33
71F0
                                35. BE
                                             AE 84 BF
7200
         71
             4E
                BD 72 5A BD
                             71
                                       70
                                          33
       2E BE 70 33 AE OC 27 3B BF 70 30 BE 70 33 30 Q1
7210
```

```
· 7220
       30 01 BF
                70 33 BE 70 2E BF 70 05 BD 73 95 BD 74
7230
       15 7D
             70
                32 27
                             72 88 BD 74
                      OB. BD
                                         0E
                                             20 03 BD
 7240
       OB B6 70 30 B1
                      70 07
                             22 E5 86
                                      70
7250
       DD 20 B6
                7F
                   70
                      35 BD 72
                                   39
                                      34 02 86 10 BD 70
                                71
                                   71 OA BD
       FB B6 30 BD 70 FB B6
                             12 BD
7250
                                             71
                                                35
                                                   35 02
       39 34 02 BD
 7270
                   71
                      35 86 14
                                BD 70 FB 86
                                             10 BD 70 FB
                      35 02
                             39 BF
7280
       86 39 BD
                70 FB
                                   70 OF
                                          8E
                                             70 DE BD 71
7290
                05 BD
                      70 E6
                             BD 71 4E BE
       3F BE 70
                                          70 05
                                                30 01 BF
72A0
       70 07 BE 70 OF
                      39 BE 70 16 BF
                                      70
                                         2E BF
                                                70 05 BE
 7280
       70
         22
             BF
                70
                   30
                      8E
                          70
                             18
                                BF
                                   70
                                      33
                                          7F
                                             70
                                                13 86 01
7200
       97 70
            14
                   70
                      15 86
                             35 87 70
                                      04 BD
                                             71
                                                4E BD 71
72B0
       4E 86
            2D
                BD
                      OA BD
                             71 0A BD 71 0A BD
                                                71 4E BD
                   71
72E0
       71 4E 8E
                70
                   5C
                      BD
                         71
                             3F 86 70
                                      15 88 01
                                                19 B7 70
 72F0
       15 8E 70 15 BD
                      70 E6 BD 71 4E BD
                                            4E BD 71 4E
7300
       8E 70 13 BD
                   71
                      10
                         8E
                             70 05 BD 71 1C C4 09 BD 71
       30 5A 26 FA 8D
                      7F
                          20 1D B6 70 14 84 OF
                                                24 03 BD
7310
7320
       71 4E BD
                73 A5 B6
                         70 30 B1 70 07 22
                                             08 26 2F B6
                7C
                   BF
                      B6
                          70
                             14 8B 01 19
                                         87
7330
       70 31 7E
                                             70 14 B6
                                                      70
 7340
       13 89 00
                19
                   В7
                      70
                         13 7A 70 04 2B 02
                                             20 CA 7E 72
 7350
       C6 86 OA 7A
                   70 04 27
                             05 BD 71 OA 20 F6 39 BE 70
7360
       33 AE 84
                BF
                   70
                      2E BE
                             70
                                33 AE OC
                                          27 E4 BF
                                                   70 30
.7370
       BE 70 33
                30
                   01
                      30 01 BF
                                70, 33 BE
                                          70
                                             2E BF 70 05
       B6 70 14 BB 01
7380
                      19
                          B7
                             70
                                14 B6
                                      70
                                          13
                                             89 00 19 B7
       70 13 7E
                73
 7390
                   വ
                      8F
                          70 D2 BD
                                   71
                                      3F
                                          8E
                                             70 05 BD 71
 73A0
       1C BD 71 4E, 39
                      BD 74 15 BE 70 13 BD 71 1C 8E 70
 7380
       05 BD
             71 1C
                   BE
                      70 05 BD
                                70 E6 BD
                                          71
                                             30 7D 70 32
                      71 30 5A 26 FA BD
       27 OF C6 05 BD
                                          72 88 BD 74 OE
 73C0
 7300
       39 BE 70 OB
                   A6
                      07 81 31 26 11 BD 71
                                             30 BD 71 30
       BD 71
 73E0
             30
                BD
                   71
                       30 BD
                             71
                                30 20
                                       10
                                          81 32 26 10 BE
       70 05 30 01 BD
                      70 E6 BD 71 30 BD 71
 73F0
                                             30 20 08 BE
 7400
       70 05 30 01 BD
                      71 1C BD 74 OB 39 BD 74 64 BE 70
 7410
       07 BF
             70-05
                   39
                       7F
                          70 32 BE
                                   70
                                      05 A6
                                             84
                                                5F
                                                   8E
                                                      75
 7420
       D2 A1 B4 27 OC
                      5C 30 01 8C
                                   76 97
                                          26 F4 7A 70 32
       39 F7
 7430
             70
                12 7F
                       70 11 1C FE 78 70 12
                                             79 70 11 7B
       70 12 79
 7440
                70
                   11
                       78 70 12 79
                                   70 11 8E 76 97 BF
                                                       70
 7450
       OB B6 70
                OC BB 70 12 B7 70 OC B6 70 OB B9 70 11
                                   80 30 BB 70 06 B7 70
 7460
       87 70 OB
                39
                   BE 70 OB A6 O7
 7470
       08 86 00
                   70 05 B7 70 07
                B9
                                   BD
                                       71 30 BD 74 E9 BD
 7480
       71 30 A6
                07
                   81
                      31 26 09 A6 03 81
                                          20 26 03 7E 75
                      26 12 A6 01 81 49
03 7E 75 68 A6 03
                                          27 03 7E 75 68
 7490
       10 A6 84
                81
                    42
       A6 02 81
                   27
 7440
                54
                             75 68 A6
                                       03
                                          81 41 27 2F 81
 7480
       42 27 2B BD
                   71
                      30 BD 71 30 BD
                                      71 30 A6 07 81 31
 74C0
       27 4E A6
                04 81
                          26 03
                                          81 58 26 03
                       23
                                7E
                                   75
                                      14
                                                      7E
 74D0
       75 3C A6 07
                       33 27 03 7E
                                   74 FF
                                          7E 75 57 BD 71
                   81
 74E0
       0A BD 71
                   BO 71 30 20 D3 BD 71 30 A6 84 BD 71
                30
 74F0
       0A A6 01
                BD
                   71
                       OA A6 02 BD 71
                                       OA BD 71
                                                30 39
 7500
       24 BD 71
                      70 05 30 01 BD 70 E6 BD 71 4E 39
                OA.
                   BE
 7510
                      23 BD 71 OA 86
70 O5 30 O1 BD
       BD 71 4E
                39
                   86
                                       24 BD 71 OA A6 O7
          33 27
                OC.
                   BΕ
                                      70 E6 BD 71 4E 39
 7520
       81
 7530
       BE 70 05
                30
                   01 BD 71 1C BD 71
                                      4E 39 86 24 8D 71
 7540
       OA BE 70
                05
                   30 01 80 70 E6 86 2C
                                          BD 71 OA 86 58
 7550
       BD 71 OA BD
                   71
                       4E 39 86 24 BD
                                       71 OA BE 70 OS 30
 7540
       01 BD 71
                1C BD 71 4E 39 BD 71 30 BD
                                             71 30 BD 71
 7570
       30 86 2A
                BD
                   71 OA 86 28 BD
                                   71
                                       0A 86
                                             24 BD 71 OA
       BE 70 05
 7580
                A6
                   01 40 40 34 02 87
                                       70 09 BE 70 09 BD
 7590
       70 E6 BD
                71
                   30 BD 71 30 BD 71
                                       30 BD
                                             71 30 35 02
       87
                   05
                          70 09
 75A0
          70 0A
                2B
                       7F
                                20 05
                                       86
                                          FF
                                             B7
                                                70 09
                                                      1C
 7580
       FE B6 70
                OA BB
                       70 06 97 70
                                   OA B6
                                          70 09 89 70 05
                   24 BD 71 OA 8E 70 09 BD 71 1C BD 71
 73C0
       B7
          70
             09 86
 75D0
       4E 39
             1 B
                89
                   99
                       B9
                          A9 C9 D9
                                   F9
                                       E9
                                          88
                                             98 88 AB C8
 75E0
       DB FB EB
                84
                   94 B4 A4 C4 D4 F4 E4
                                          48 58 78 68 47
 75F0
       57 77 67
                   25
                             2E 22 85
                                       95 85 A5 C5 B5 F5
                24
                       27
                          20
       E5 2F
 7600
             23
                2D
                   29
                       26
                          2A
                             20 BD
                                   28
                                       29
                                          11
                                             OC OE 4F
                                                       5F
 7610
       75 6F 0A
                81
                    91 B1 A1 C1 D1 F1 E1 43
                                             53 73 63 80
      95 BC AC
                    4A 5A 7A 6A 34 09
                19
                                       86 98 88 A8 C8 D8
 7620
 7630
       FB EB
             4C
                5C
                   7C
                       6C
                          31 08 7E 6E
                                      BD
                                          AD 86 96 86
                   8E 9E BE AE CÈ DE FE EE 44 54 74 64
 7640
       C6 D6 F6 E6
       40 50
 7650
             70
                60
                   01
                       8A 9A BA AA CA DA FA EA 36 37
                                                       32
       33 49 59
 7660
                79
                    69
                       46
                          56
                             76
                                66
                                   :3B
                                       39
                                          10 82 92 B2 A2
 7670
       C2 D2 F2
                E2
                   OD OF
                          OB 97 B7
                                   A7 D7 F7
                                             E7 9F BF AF
 7680
       DF
          FF
             EF
                80
                    90 80 A0 CO DO FO EO
                                          3F
                                             16 06 17
                                                       07
 7690
       4D 5D 7D 60 30 35 3E 41 42 41 20 20 30 32 31 41
 76A0
       44 43 41 23 30 32 32 41 44 43 41 24 30 33 32 41
```



```
7B40
      4F 52 20 24 30 36 33 52 4F 52 20 58 30 37 32 52
7B50
         49
            20 20 31 30
                                        20
      54
                         31 52 54
                                  53
                                     20
                                            30
                                               35
7840
      42 41 20 20 30
                      32 31 53 42 43 41 23
                  30
7870
      42
         43.41.24
                     33 32 53 42 43 41
                                         24
                                            30
      42 43 41 58
7880
                  30
                     35 32
                            53 42 43 42 23
                                            30
7B90
         43
            42 24 30
                     33 32 53 42 43 42 24
         43
            42
               58
                  30
                     35
                         32
                            53 45 43 20
                                         20
7BA0
      42
7BB0
      45 49 20
               20 30
                     32 31 53 45 56
                                      20 20
                            53 54
                                     41 24
7BCO
      54 41 41 24 30
                     34 32
                                  41
                                            30 35
7BD0
      54
         41 41
               58
                  20
                      36
                         32 53 54 41 42
                                         24
                                            30
      54
54
7BEO
         41 42
               24 30
                     35 33
                            53 54 41 42 58
         53 20 24 30
                     35
7BF0
                         32
                            53 54 53 20 24
                                            30
      54
         53 20
               58
7000
                  30
                      37
                         32
                            53 54
                                  58
                                      20 24
                                            30
7C10
         58 20
               24
                  30
                     36
                         33
                            53 54
                                  58 20 58
      55 42 41 23 30 32 32 53 55 42 41 24
7020
                                            30 33
      55 42 41
               24
                  30
                     34
                         33
                            53 55 42 41
7C30
                                         58
                                            30
                         32 53 55 42 42
7C40
      55 42 42
               23
                  30 32
     55 42 42 24 30
57 49 20 20 31
                     34
32
                         33
32
                            53 55 42
                                     42 58
20 20
7C50
                                            30
                            54 41 42
7040
                                            20
                                               32
         50 20 20 30 32
41 20 20 30 32
7070
      41
                         31 54
                               42
                                  41 20 20 30
7080
      50
                         31
                            54 53 54 41 20
                                            30
         54
                     32
7C90
      53
            42 20 30
                         31
                            54
                               53
                                  54
                                      20 24
                                            30
      53 54 20 58 30 37
7CAO
                         32
                            54 53 58 20 20
                                            30
7CB0
      58
         53
            20 20
                  30
                      34
                         31
                            57
                               41
                                   49
                                      20 20
                                            30
7CC0
      70 08 25 03 7E 73 35
                            7E
                               73 5E 20 42 45 47
7CDO
      20 45 4E 44 3D 04
                         00 00 00 00 00 00 00 44 44
7CEQ
      44 B4 OF 88 30 B1
                         39
                            2F
                               02 8B 07 39
                                                  81 04
7CF0
         F9 BD F0 18 20
      27
                         F5 8E 7C CA 8D F0 8D
                                               12 25
7D00
        7C D6 8E 7C D0 8D E4 8D 06 25 F7 BF
      BF
                                               7C D8
7D10
                                            7C
      8D 12
            25 OF
                  B7
                     7C
                         DA 8D OB
                                  25 08 87
                                               DB
                                                  BE
                                                      70
        1C FE 39 8D 13
7D20
                         25 10
                               48 48 48 48 B7
                                               7C DC 8D
                         1C FE 39 BD FO 15 BO 30
7D30
      OB 25 O5 BA 7C DC
                                                  25 OF
7D40
      81 0A 25 08 80 07 25 07 81 10 24 03 1C FE
7D50
      01 39
```

当向MB-6809移植时,需要进行如下的修改和补充。原来输出到打印机上的内容,现在 要全部输出到显示器屏幕上,为此,希望输出多少行,需要输入数字之后才会继续显示。修 改补充后的检查和是\$043F0A(\$7000~\$7D68)。其修改和补充部分如下。

```
地址
      新数据
70FB
      39
70FD 1
      39
7115
      7D 57
7118
      7D 57
715F
      70 FA
71A0
      7D 52
71D3
      7D 52
7207
      13
734F
      7D 64
7353
      BD 71 4E 7E 7D 5C
7CF3
      7D 57
7D3A
      70 52
      OF 9E BD E8 04 OF 9E 7E E8 20 8D F4 86 13
7D52
      B7 70 04 39 8D F6 7E 72 C6
7D60
```

# 5.2.4 6809反汇编程序

该程序是两遍扫描的反汇编程序。执行第一遍(P命令)扫描后,编好了分支转移 和 数 器访问的地址的符号表,给出表格清单。在使用MDOS系统调用时(SCALL),用SCALL宏

字符命令进行反汇编过程。

直接寻址方式时,符号都看作直接页面寄存器是0的情况来使用。所以,如果把直接**页**面寄存器给定0以外的数值时,操作数就没给出正确的符号,这点应该注意。

\$6003为软起动(不清除符号表)。

执行例是一个把简易求和检查程序反汇编的例子。

当把数据或工作区也作为程序进行反汇编时,其结果就是把未定义的**指令来**进行反汇编,将会得到不正确的结果,这点也应注意。

该程序由于篇幅所限,也只给出源码清单(表5.8)。

执行的起始地址为 \$ 6000,和6800交叉反汇编程序一样,因为要访问外部子程序,移植时,要插入下述地址:

缺者 **	插入地址	内容、
\$F000	\$67DF, E0	监控程序的进入
\$F015	\$656C, D	一字节输入
₹F018	\$657A, B	一字节输出
\$8000	\$70E9, A	标题表起点

该程序也不是可再定位的,需要在\$6000~\$73FF地址装好RAM区。程序的检查和为\$0630E7(\$6000~\$7179)。

## 表5.8 6809自反汇编程序清单

#### 执行举例

MC6809 DISASSEMBLER REV 1.17 COPYRIGHT BY KASE FEB 80

```
CLEAR SYMBOL TABLE
   APPEND SYMBOL
   EXCHANGE SYMBOL
E
   FRINT SYMBOL TABLE
   DISPLAY USED SYMBOL TABLE AREA
   EXECUTE SYMBOL TABLE SEARCH / PASS 1
   RESTORE BEG/END ADDRESS
   SOURCE CODE OUTPUT
S
   LIST ALL CODE
    QUIT
   HELP
   ENABLE SCALL MACRO
BEG = 5009
END = 502C
DFFSET = 0000
      BEGIN
$5002
$5004
      END+1
     CHKSUM
$500A
  T
               END+1 5004
BEGIN 5002
                             CHKSUM 5006
```

BEGIN	5002	END+1	5004	C	HKSUM	5004	.00000 0000
.00010	5015						11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#### 8 L

0001	5009	33	80	FA		5006		LEAU	CHKSUM, PCR
0002	500C	6F	C4					CLR	,U
0003	500E	6F	41					CLR	\$01.U
0004	5010	6F	42					CLR	\$02,U
0005	5012	ΑE	8C	ED		5002		LDX	BEGIN, PCR
0006	5015	A6	80		<del>-</del>	٠.	.00010	LDA	, X+
0007	5017	AB	42			,		ABDA	\$02,U
0008	5019	A7	42					STA	\$02,U
0009	501B	A6	41					LDA	\$01.U
0010	501D	89	00					ADCA	#.00000
0011	501F	A7	41					STA	\$01.U
0012	5021	A6	C4					LDA	ຸນ ໌
0013	5023	89	00					ADCA	#.00000
0014	5025	A7	C4					STA	<b>.</b> U
0015	5027	AC	8C	DA		5004		CMPX	END+1,PCR
0016	502A	26	E9			5015		BNE	.00010 🚙
0017	502C	39					á	RTS	
									• *

#### : Q

### 6809自反汇编程序清单

```
6000
      7E 67 BC 7E 67 BF 4D 43 36 38 30 39 20 44 49 53
6010
      41 53 53 45 4D 42 4C 45 52 20 52 45 56 20 31 2E
      31 OD OA 43 4F 50 59 52 49 47 48 54 20 42 59 20
6020
6030
      48 41 53 45 20 20 46 45 42 20 38 30 0D 0A 0A 0A
6040
      5A 20 20 20 43 4C 45 41 52 20 53 59 4D 42 4F 4C
      20 54 41 42 4C 45 0D 0A 41 20 20 20 41 50 50 45
6050
      4E 44 20 53 59 4D 42 4F 4C 0D 0A 45 20 20 20 45
6060
      58 43 48 41 4E 47 45 20 53 59 4D 42 4F 4C 0D 0A
6070
      54 20 20 20 50 52 49 4E 54 20 53 59 4D 42 4F 4C
6080
      20 54 41 42 4C 45 0D 0A 55 20 20 20 44 49 53 50
6090
60A0
      4C 41 59 20 55 53 45 44 20 53 59 4D 42 4F 4C 20
6080
      54 41 42 4C 45 20 41 52 45 41 0D 0A 50 20 20 20
      45 58 45 43 55 54 45 20 53 59 4D 42 4F 4C 20 54
6000
60D0
      41 42 4C 45 20 53 45 41 52 43 48 20 2F 20 50 41
      53 53 20 31 0D 0A 52 20 20 20 52 45 53 54 4F 52
60E0
      45 20 42 45 47 2F 45 4E 44 20 41 44 44 52 45 53
60F0
      53 OD OA 53 20 20 20 53 4F 55 52 43 45 20 43 4F
6100
6110
      44 45 20 4F 55 54 50 55 54 0D 0A 4C 20 20 20 4C
      49 53 54 20 41 4C 4C 20 43 4F
                                     44 45 OD OA 51 20
6120
      20 20 51 55 49 54 0D 0A 4B 20 20 20 48 45 4C 50
6130
6140
      OD OA 43 20 20 20 45 4E 41 42 4C 45 20 53 43 41
6150
      4C 4C 20 4D 41 43 52 4F
                               OD OA O4 42 45 47 20 3D
6160
      20 04 45 4E 44 20 3D 20 04 4F 46 46 53 45 54 20
6170
      3D 20 04 43 41 4C 4C 2E 52 45 53 52 56 2E 52 45
6180
      4C 45 53 2E 4F 50 45 4E
                               20 2E 43 4C 4F 53 45 2E
      47 45 54 52 43 2E 50 55 54 52 43 2E 52 45 57 4E
6190
      44 2E 47 45 54 4C 53 2E 50 55 54 4C 53 2E 48 45
61AU
61B0
      59 49 4E 2E 44 53 50 4C
                               59
                                  2E 44 53 50 4C 58 2E
61C0
      44 53 50 4C 5A 2E 43 4B 42 52 4B 2E 44 52 45 41
      44 2E 44 57 52 49 54 2E 4D 4F 56 45 20 2E 43 4D
61D0
61E0
      50 41 52 2E 53 54 43 48 42 2E 53 54 43 48 52 2E
61F0
      41 4C 50 48 41 2E 4E 55 4D 44 20 2E 41 44 44 41
      4D 2E 53 55 42 41 4D 2E 4D 4D 41 20 20 2E 44 4D 41 20 20 2E 4D 44 45 4E 54 2E 4C 4F 41 44 20 2E
6200
6210
6220 44 49 52 53 4D 2E 50 46 4E 41 4D 2E 41 4C 55 53
```

```
6230
       4D 2E 43 48 41 4E 47 2E 4D 44 45 52 52 2E 41 4C
6240
             43
                   44 45
                         41
                             4C
                                43
                                   2E
                                      45
                                         57
                                                      2E
6250
       54
         58 42 41
                   20 2E
                         54
                            42 41
                                   58 20
                                            58
                                                  41
                                         2Ε
                                               42
                                                      58
         2E 41 44
                   42 58
6260
       20
                         20
                            2E
                                41
                                   44
                                      41 58
                                            20 2E
                                                  41
6270
       42 41 58 2E 41 44
                         58
                            42
                                41
                                   2E
                                      53 55
                                            42 58
                                                      2E
                             55
                                            53
6280
      53
         55 41 58 20
                      2E
                         53
                               42
                                   41 58 2E
                                               55
                                                   58 42
       41 2E 43 50 42
                         58
                                   53 52 58
6290
                      41
                            2F 41
                                            20
                                               2F
                                                  41
                                                      53
62A0
       4C 58 20 2E 50 53
                         48 58
                               20 2E 50 55 4C 58 20
62B0
         52
             49
                4E
                   54
                         50
                                49
                                   4E
                                      58 2E
                                                      46
       50
                      2E
                             52
                                            47
                                                45
                                                   54
6200
       44 2E 50 55 54 46 44
                               50
                                   55 54 45 46 2E 45 52
                            2E
62D0
       45 41 44 2E 45 57 52
                            49
                               54
                                   2E 4D 52 45
                                               41.44
                                                      2E
62E0
       4D 57 52 49 54
                      2E
                         4D
                            45
                               52
                                   45 44
                                         2E
                                            4D
                                                45
                                                   57
, 62F0
       54
         2E 42 4F 4F
                      54
                         20
                            2C
                                52
                                   28
                                      20 20
                                            52
                                               28
                                                   2B. 2C.
6300
       2D 52
             20 2C 2D 2D 52
                            2C 52
                                   20 20 42
                                            2C
                                               52
                                                   20 41.
       2C 52
             20 20 20
                            24
                                   4E 2C 52 20
6310
                      20
                         20
                               4E
                                               20
                                                   20
                                                      24
۵320
       4E 4E 4E 2C 52 20
                            20:20
                                   20 20 20 20
                                               20.20 44
6330
       2C 52
             20 20 20 20
                         20
                            24
                                4E
                                   4E 20 20 20
                                               20
                                                   20 24
6340
                            20
       4E 4E 4E 20 20
                                20
                         20
                                   20 20 20 20 20
                                                   20
                                                      24
6350
       4E 4E 4E 20 20
                         20 44 20 58 20 59 20 55 20 53
6360
       20 50 43 20
                   20
                      20
                         20
                             41
                                20
                                   42 20
                                         43
                                            43
                                               44
                                                   50
                                                      20
6370
       20 20 20 20 20 20
                         20
                            42 53 52 20 53 57
                                               49
                                                  20 53
6390
      57
         49
             33 43 4D 50 55 43 4D 50 53 43 4D 50 44 43
 6390
       4D 50 59 4C 44-59
                          20
                            53 54
                                   59
                                      20 4C 44
                                               53
                                                   20
                                                      53
63A0
      54 53 20 4E 45 47
                         20.20
                               20
                                   20 20 20 20
                                               20
                                                      43
       4F
         4D 20 4C 53 52
6380
                          20
                            20 20 20 20 52 4F 52 20 41
      53 52
             20 41 53 40
                         20
6300
                            52
                                4F 4C 20 44
                                            45 43
                                                   20
                                                      20
63D0
      20 20 20 49 4E 43
                         20
                            54
                               53 54 20 4A 4D 50 20 43
                            20 20 20 20 4E 4F
20 20 20 20 4C 42
63E0
       4C 52 20 20 20
                      20 20
                                               50 20 53
                               20 20 20 40
       59 4E 43 20 20
                                            42 52
                      20
63F0
                         20
                                                   41
                                                      4C
6400
       42 53 52 20 20 20
                         20 44
                                41
                                   41 20 4F 52 43
                                                      20
                         43
                            53
                                45
                                   58 20 45 58
                                               47
6410
       20 20
             20 41 4E
                      44
                                                   20
                                                      54
                         20 42 52 4E 20 42 48 49
6420
       46 52 20 42 52
                      41
                                                   20 42
6430
       4C 53 20 42 43 43 20 42 43 53 20 42 4E 45 20 42
6440
       45 51
             20 42 56 43
                         20 42 56 53 20 42
                                            50
                                               4C
                                                   20
                                                      42
6450
             20 42 47
       4D 49
                      45
                         20
                            42
                                4C 54 20 42
                                            47 45
                                                  20
                                                      42
6460
       40 45 20 46 45
                            4C 45 41 59
                      41
                         58
                                         40 45 41 53 40
       45 41 55 50 53 48 53
6470
                            50
                                55
                                   4C
                                      53 50 53 48
                                                   55 50
6480
       55 4C 55 20 20 20 20 52 54 53 20 41 42 58 20 52
6490
       54 49
             20 43 57 41
                          49
                            4D
                                55
                                   40 20 20 20 20
                                                  20 53
       57 49
             20 53 55
                               4D 50 41 53 42 43 41 53
64A0
                      42 41 43
6480
       55 42 44 41 4E
                      44
                         41
                             42 49
                                   54 41 4C 44 41 20 53
      54 41 20:45 4F
64C0
                      52
                          41
                             41
                                44
                                   43
                                      41 4F
                                            52 41
                                                   20
                                                      41
64D0
       44 44 41 43 4D 50
                         58
                            44
                                53
                                   52 20 4C 44 58
                                                   20 53
54E0
      34 58 20 53 55 42
                         42
                            43 4D 50 42 53 42 43 42 41
64F0
       44
         44
             44 41 4E
                      44
                          42
                             42
                                49
                                   54 42 4C
                                                   20 何3
                                            44
                                                42
6500
      54 42 20 45 4F
                      52
                          42
                             41-
                                44 43 42 4F
                                            52 42
                                                   20 41
       44 44
             42 4C. 44-44
                            53
 6510
                                54 44 20 4C 44 55 20 53
                          20
6520
       54 55 20 00 00 00
                         00
                            00 00 00 00 00 00 00 00
6530
                            20 00 00 00 00 00
       20 20 20 20 20 20
                         20
                                                00 00 00
      00 00 00 00 30 00 00
6540
                            00 00 00 00 00 00 00 00
6550
       00 00 00 00 00 00
                         00
                            00 00 00 00 00 00
                                               00 00
                                                      90
6560
       00 00 00 00 00
                      00
                         00
                             00
                                00 00 00 7E FO
                                               15-81
                                                      OB
A570
       27
         OA 81 20 25
                      0.3
                         70
                                   7E FO 18
                                            7F
                            65 6A
                                                65 6A
                                                      20
6580
      F8 86 OD 8D E9
                      86
                         OA
                             20 E5 BD F6 20 02 BD DF
                                                      A6
6590
                            39 86 20 BD D2 86
       84
          30 01 81 04
                      26 F6
                                               20
                                                   20 CE
       8D F6 8D F4 20 F6
                         BD
                            08 8D 06 20 FO 8D 02 20 F2
65A0
6590
       A6 84 44 44 44
                      44
                         BD
                            18 A6 84 8D 17
                                            30 01
                                                   39
                                                      34
65C0
       02 F1 65 6A 27
                      OA.
                            20 BD 65
                         86
                                      6E F1 65 6A
 65D0
       35 02
             39
                8D 03
                      7E
                          65
                            6E
                                84
                                   OF
                                      88 30 81
                                                3A
                                                   25
                                                      02
65E0
       8B 07 39 BD 65
                                25 OF 81 OA 25 O8 80 O7
                      68
                         80
                            30
 65F0
       25 07 81 10 24
                      03
                         10
                            FE 39
                                   1A 01 39 BD-65 E3
                                                      25
 6600
       11 48 48 48 48
                      B7
                          65
                             38 BD
                                   65 E3
                                         25
                                            05
                                               BA 65
       1C FE 39 BD E7
                         OF
                            B7 65
                                   3A 8D E0
                                            25
                                               08 B7
 6610
                      25
                                                      65
                         39
                                            38 RB 45 53
 6620
       3B BE 65 3A 1C FE
                            BF. 65
                                   3A B6 65
 6630
       B7 65
             3B B6
                   65
                      3A
                          B9
                             65
                                52
                                   B7
                                      65
                                         3A
                                             39
                                                7D
                                                   65
                                                      58
6640
       26 41 8E 65 23 BD
                         65
                             A6 BE 65 25 BD DA 8E 65
                                                      3A
 6650
                                               11 26 03
       BD 65 A6 BE 65
                      25
                            84 B1 10 27 04 B1
                          66
 6660
       BD 65 BO BD 65
                      BO 20
                             71
                               05
                                   12
                                      9D 65 BF
                                                7D
                                                   65
                                                      47
                            27 BE 65 3A BD 65 A6
                                                  20 03
 6670
       27 OE BE 65 2C BD
                         68
       8D 45 A0 BE 45
                      25 9D 66 27 BE 65 3A BF
                                               65 61
6680
                                                      BD
         'AB 25 11 BE 65 58 A6 84 BD 65 6E
                                            30 01 BC 65
6690
       ۵F
```

```
66A0 _61 26 F4 20 06 BD 65 A0 BD 65 9C BD 65 A2 BE 65
 66B0
        2E 7D 65 68 27 09 86 4C BD 65 6E C6 03 20 02 C6
        04 A6 84 8D 65 6E 30 01 5A 26 F6 8D 65 98 7D 65
 66C0
       48 27 05 86 58 BD 65 6E 7D 65 47 26 60 7D 65 55
  AADO
        27 03 7E 67 68 7D 65 56 27 03 7E 67 84 8E 65 30"
  66EQ
        BD 71 42 20 07 65 6E 30 01 5A 26 F6 7D 65 67 26-
05 7D 65 66 27 0D 8E 67 0E BD 65 8F 20 05 2C 50
  66F0
  6706
  4710
        43 52 04 7D 65 48 27 05 86 5D BD 65 6E BE 65 2E
 6720
        AE 84 8C 52 54 26 02 8D 00 8D 65 81 7A 65 44 27
  6730
        01 39 86 0C BD 65 6E 86 3C B7 65 44 39 BE 65 2C
        BD 66 27 BE 65 3A BF 65 61 BD 6F AB 25 18 BE 65 5B BF 65 30 BE 65 5D BF 65 32 BE 65 5F BF 65 34
 6740
6750
 6760
        8E 20 20 BF 65 36 20 85 86 65 2A 87 65 62 7F 65
        61 BD 6F AB 25 F0 B6 65 30 81 23 26 D1 86 23 BD 65 6E 20 CA BE 65 2A BF 65 61 20 E5 BD 70 E8 8E
  6770
 6780
 6790
        40 04 BD 45 89 BD 45 81 86 3A BD 45 4E BD 45 98
67A0
        8E 67 CO BD 65 6B A1 84 27 OD 30 O1 30 O1 30 O1
: 67B0
        8C 47 E4 26 F1 20 DE BD 45 81 AE 01 AD 84 20 D5
 67C0
        '43 67 EB 41 70 7B 45 70 22 50 68 26 4C 68 E3 53
67D0
        68 DC 52 68 B1 5A 70 E8 54 68 3C 55 68 07 51 FO.
        00 48 67 E4 8E 60 40 8D 65 89 39 8E 61 42 8D 65
 67E0
        89 86 3F BD 65 6E BD 65 9C BD 65 6B 7F 65 54 81
  67F0
 4800
        59
           26 03 B7 65 54 39 BE 61 5B BD 65 89 BE 70 FB
        BF 65 3A 8E 65 3A BD 65 A6 8E 61 62 BD 65 89 8E
  6810
        70 FA BD 65 A6 39 BE 65 48 BF 65 45 8E 00 00 BF 65 23 86 80 B7 65 57 BD 69 08 24 40 BE 70 FB 8D
  4820
, 6830
 6840
        2D C6 04 BC 70 FA 27 26 34 04 C6 06 A6 84 BD 65
 6850
        6E 30 01 5A 26 F6 BD 65 9C BD 65 A6 BD 65 A2 35
6860
        04 5A 26 DF 7A 65 44 27 D6 BD 65 81 20 D3 BD 65
6870
        81 86 OC BD 65 6E 86 3C B7 65 44 39 7D 65 47 26
 6880
        OC 7D 45 55 26 18 7D 45 56 26 1E 20 AA BE 45 2C
6890
        BD 66 27 BE 65 3A BF 65 61 BD 6F DC 20 99 B6 65
        2A B7 65 62 7F 65 61 20 F0 BE 65 2A BF 65 61 20
 6880
48B0
        EB BE 61 5B BD 65 89 BD 66 13 25 F5 BF 65 4B BE
        61 62 BD 65 89 BD 66 13 25 F5 BF 65 4D 8E 61 69
68C0
0086
        BD 65 89 BD 66 13 25 F5 BF 65 52 39 86 80 B7 65.
58 20 06 7F 65 58 BD 68 6E BE 65 48 BF 65 45 8E
 68E0
68F0
        00 00 BF 65 23 BD 65 81 BD 65 81 BD 65 81 8D 08
        24 01 39 BD 66 3D 20 F6 B6 65 4E B0 65 46 B6 65 4D B2 65 45 24 01 39 BE 65 45 BF 65 25 B6 65 24
 6900
  6910
 6920
        88 01 19 87 65 24 86 65 23 89 00 19 87 65 23 8E.
        00 00 BF 65 27 BF 65 2A BF 65 2C BF 65 2E BF 63 66 BF 65 40 7F 65 68 7F 65 47 7F 65 48 7F 65 4F
6930
 6940
6950
        7F 65 50 7F 65 51 7F 65 29 7F 65 55 7F 65 56 8E
  6960
        45 30 86 20 C6 08 A7 84 30 01 5A 26 F9 8D 03 1C
        FE 39 BE 65 25 A6 84 B7 65 27 81 10 26 03 7E 6F
6970
        04 81 11 26 03 7E 6D 81 84 FO 44 44 44 8E 69 AB
  6980
  6990
         BF 65 3A BB 65 3B B7 65 3B 86 00 B9 65 3A B7 65
  69A0
        3A BE 65 3A AE 84 6E 84 69 F8 6B DD 6C BF 6E 64
        6A 71 6A 85 6B 49 6A 2D 6D 0A 6A 23 6B 3A 6A 67
6D C7 6A 2B 6B 3F 6A 6C B6 65 27 84 0F 48 48 BF
  49B0
  69C0
        45 2E BB 45 2F B7 45 2F 84 00 B9 45 2E B7 45 2E
  49D0
  69E0
69F0
        39 34 02 44 44 44 8D 65 D8 A7 84 35 02 BD 65 D8 30 01 A7 84 30 01 39 8E 63 A3 8D CB BE 65 25
  6A00
        30 01 A6 84 B7 65 2A 30 01 BF 65 45 86 3C B7 65
         30 86 24 87 45 31 86 65 2A 8E 65 32 8D 69 E1 7A
  6A10
         65 55 39 8E 64 A3 20 D3 BE 64 E3 20 CE 8E 63 A3
  6820
         BD 69 CB BE 65 25 30 01 BF 65 3A AE 84 BF 65 2A
  6A30
         BE 65 3A 30 01 30 01 BF
  6A40
                                    65 45 86 3E B7 65 30
  6A50
         24 B7 65 31 BE 65 32 B6 65 2A BD 69 E1 B6 65 2B
  6A60
         80 49 E1 7A 45 56 39 8E 44 A3 20 C4 8E 44 E3 20
  6A70
            86 41
                   87 45 31 8E 43 A3 BD 49 C8 BE 45 25 30
         ₿F
         01 BF 65 45 39 86 42 20 EA BE 63 17 84 07 81 04
  6886
         27 09 81 05 26 08 7A 65 67 20 03 7A 65 66 7A 65
  6A90
  6AA0
         47 B1 07
                   26 03 7A 65 56 34 92 48 48 48 C6 08 BD
  6ABO
         6B 7C 35 02 81 03 27 2E 85 01 27 2B 8€ 65
                   3A BF 65 2A BF 65 2C BE 65 45 30 01
45 BD 6C A8 8E 65 31 B6 65 3A BD 69
         84 BF
  AACO
               45 3A BF 45 2A BF
                                                             20
  6ADO
         01 BF
               65
                                                             Et
  SAEO
         86 65 38 8D 69 E1 39 BE 65 45 A6 84 B7 65 03 7A 65 2C 30 01 BF 65 45 BD 70 FC 8E 65
  SAFO
         03 7A 65 2C
                      30 01 BF
                                 65 45 BD
                                                      45
                   7A 45 51 86 24 B7 65 30 86 2C B7 65
  ABOO
         69 E1 39
```

×ĺ

:6B10 86 52 B7 65 34 BE 65 34 BF 65 40 70 65 50 26 **6B**20 86 65 28 84 1F 85 10 21 08 8E 45 31 BD 69 E1 20 65 29 7D BA EO 20 F4 B6 20 F9 8F 64 A3 20 OD 8F AB30 6B40 64 E3 20 08 B7 65 29 20 1A 8E 63 A3 BD 69 CB BE 6B50 65 25 30 01 A6 84 30 01 BF 65 45 7D 65 50 26 E4 B7 65 28 2A 9E 85 10 27 03 7A 65 48 85 08 27 03 **ABA0 6870** 7E 6A 89 84 07 48 48 8E 62 F7 C6 04 BF 65 3A BB **6880** 65 3B B7 36 86 00 B9 65 3A B7 65 3A BE 65 65 6B90 BF 45 3E BE 45 3A A6 B4 30 01 BF 65 3A BE 65 3E 81 52 24 03 BF 45 40 A7 84 30 01 5A 26 E2 7D 65 **SBAO 6BB0** 50 26 19 B6 65 28 84 60 27 17 BO 20 27 17 BO 20 02 A7 84 39 B6 65 29 20 **ABCO** 27 17 86 53 BE 65 40 27 20 EB 86 55 20 E7 8E 63 E3 **6BDO** E5 86 58 20 EF 86 59 BD A9 CB BF A5 25 30 01 BF 65 45 B6 65 27 84 OF **ABEO** 81 09 27 1C 81 0D 27 **6BFO** 18 81 06 27 15 81 07 27 14 6000 81 OA 27 27 OF 81 OE 27 29 81 OF 27 13 B1 OC 25 39 7E 6C 72 7E 6C 6C10 72 BE 65 45 A6 84 30 01 BF 65 **6C20** 45 B7 65 2A BE 65 32 BD 69 E1 86 23 B7 65 30 86 **6C30** 24 B7 65 31 39 BE 65 45 A6 84 30 01 BF 65 45 B7 65 2A 8E 63 57 84 FO 27 08 30 01 30 01 80 10 20 6C40 **4C50** F6 AE 84 BF 65 30 86 2C B7 65 32 B6 65 2A 8E 63 **6**060 57 84 OF 27 07 30 01 30 01 4A 20 F7 AE 84 BF 45 **6070** 33 39 7A 65 47 BD 6D 6A BE 65 45 AE 84 BF 65 2A **6080** BF 65 2C BE 65 45 30 01 BF 65 45 BE 65 33 30 01 **6090** .B6 65 2A F6 65 2B 7D 65 4F 26 20 CB 03 89 00 BD 6CA0 . 69 E1 1F 98 4D BD 69 E1 B6 65 46 BB 65 2D B7 65 2D B6 65 45 B9 65 . 6CBO 2C B7 65 2C 39. CB 04 20 DE 8E 64 23 BD 69 CB 20 06 BE 63 77 BF 65 2E 7A 65 47 **6000** BE 65 25 30 01 A6 84 30 01 BF 65 45 B7 65 2A 7F 6CD0 65 2C B7 65 2D 2A 03 7A 65 2C BD 6D 6A BE 65 33 **6**CEO 6CFO. B6 65 2A BB 02 2B 05 BD 69 E1 20 AC 34 02 86 FF BD 69 E1 35 02 BD 69 E1 20 9E B6 65 27 84 OF 81 6D00 6D10 OD 27 B4 BE 64 A3 BD 69 CB BD 6C 2A B6 65 27 84 **6**D20 OF 81 OC 24 40 81 03 27 3C 7A 45 55 BE 45 25 30 6D30 01 A6 84 30 01 B7 65 2A 7D 65 4F 27 OD A6 84 B7 6D40 45 2B 7A 65 56 7F 45 55 30 01 BF 65 45 BE 65 32 6D50 B6 65 2A BD 69 E1 7D 65 4F 27 06 B6 65 2B BD 69 E1 7F 65 4F 39 7A 65 4F 20 BF 86 2A B7 65 30 86 6D60 6D70 28 87 65 31 86 24 87 65 32 39 8E 63 7F BF 65 2E 39 BE 65 25 30 01 A6 84 30 01 BF 65 45 B7 65 28 **6**D80 1B BE 63 83 BF 65 2E B6 65 '6D90 81 3F 27 E6 85 08 26 6DA0 28 84 30 27 28 '80 10 27 OF 80 10 27 11 BE 65 45 7E 6A 38 8E 63 87 20 E3 BE 65 45 7E 6A 02 BE 65 **ADBO** 6000 45 7A 65 50 7E 6B 54 BE 64 E3 BD 69 CB 7E 6D 19 6DD0 BE 65 45 AE 84 BF 65 2A BE 65 45 30 01 30 01 BF 65 45 BD 6C 2A 8E 65 32 B6 65 2A BD 69 E1 B6 65 **ADEO** 28 BD 69 E1 39 7E 7C BE 65 25 30 01 A6 B4 2B /ADFO 6E 6**6**E00 F4 B7 65 2A 30 01 BF 65 45 8E 00 00 BF 65 3A 48 6E10 97 65 3B 78 65 3B 79 45 3A BB 45 3B B7 45 3B 84 6E20 00 B9 65 3A B7 65 3A 8E 61 77 BF 65 3C B6 65 3B B6 65 3C B9 65 3A B7 65 3A BE **6E30** BB 65 3D B7 65 3B .6E40 65 3A AE 84 BF 65 30 BE 65 3A AE 02 BF 65 32 BE **6**E50 65 3A AE 04 BF 65 34 BE 20 20 BF 65 36 BE 61 73 6E60 BF 65 2E 39 8E 64 63 BD 69 C8 B6 65 27 85 08 27 **6E70** 14 7D 65 54 27 06 B1 3F 10 27 FF 7C BE 65 25 30 **6E8**0 01 BF 65 45 39 85 04 26 08 BE 65 25 30 01 7E 6B 54 BE 65 25 30 01 A6 84 30 01 BF 65 45 B7 65 2A 6E90 6EA0 8E 65 30 85 80 27 06 C6 50 E7 84 30 01 85 40 27 16EBO 11 F6 65 27 C4 02 27 04 C6 53 20 02 C6 55 E7 84 30 01 85 20 27 06 C6 59 E7 84 30 01 85 10 27 06 **SECO** 6ED0 C6 58 E7 84 30 01 85 08 27 06 C6 44 E7 84 30 01 **6EEO** 85 04 27 06 C6 42 E7 84 30 01 85 02 27 06 C6 41 **6EFO** E7 84 30 01 85 01 27 04 C6 43 E7 84 39 8E 63 7B BF **AFOO** BF 65 2E 39 BE 65 25 30 01 A6 84 30 01 45 45 23 B6 65 6F10 . B7 65 28 B1 3F 27 56 85 80 26 1E BE 64 6F20 28 BD 69 CB 7A 65 68 7E 6C 72 8E 63 8B 20 1F 8E 63 8F 20 1A 8E 63 93 20 15 85 40 26 14 84 OF &F30 81 7E AD 6F40 03 27 E7 81 OC 27 E8 81 OE 27 E9 BE 63 97 9B 85 01 27 05 8E 63 9F 20 F4 8E 63 9B 20 EF BE 70 FB BC 70 FA 27 2D BF 65 59 AE 84 BC 65 5B 6F60 6F70 1F BE 65 59 AE 02 BC 65 50 26 15 BE 65 59 AE 04

```
BC 65 5F 26 0B BE 65 59 AE 06 BF 65 61 1C FE 39
&FBC
4F90
      8D 05 20 CE 1A 01 39 86 65 5A 8B 08 B7 65 5A 86
6FA0
      45 59 89
               00 B7 65 59 BE 65 59
                                     39 BE
                                            70 F8 BC 70
6FB0
      FA 27 E1 BF 65 59 AE 06 BC 65 61 27 04 BD DB 20
AFCO
      ED RE 65 59 AE 84 BF 65 58 BE 65 59 AE 02 BF
                                                     65
                  AE 04 BF 45
6FD0
      5D BE 65 59
                               5F
                                  1C FE 39 8D CD 24
                                                      41
6FE0
      BE 70 FA 86 2E A7 84 30 01 86 65 63 80 69 E1 86
6FF0
      65 64 BD 69"
                  E1 B6 65 64 88 01 19 B7 65 64 B6
                                                     65
7000
      63 89 00 19 87 65 63 86 30 A7 84 86 65 61 A7
                                                     01
7010
      86 65 62 A7 02 BE 70 FA BF 65 59 80 6F 97 BF 70
         39 BD 65 81 86 24 BD 65 6E BD 66 13 25 F3
7020
      FA
                  AB 25 38 BD 65 98 8E 65 5B C6 06 A6
7030
      65 61 BD 6F
7040
      84 BD 65 6E 30 01 5A 26 F6 BD 65 98 BE 65 59
7050
      06 86 20 A7
                   84 30 01 5A 26 F9 BE
                                        65
                                            59 C6 06
7060
      65 6B 81 0D 27 0B 81 21 25 F5 A7 84 30 01 5A
                                                     26
      EE 39 86 3F BD 65 6E BD 65 81 39 BD 65 81 86
7070
7080
      BD 65 6E BD 66 13 24 01 39 BF
                                     65 61 BD 6F
7090
      A6 BD 65 98 8E 65 5B 86 20 A7 84 30 01 8C 65
      26 F7 BE 65 58 BD 65 6B B1 21 25 09 A7 B4 30 BC 65 61 26 F0 B6 65 5B B1 20 27 05 BD 6F 5F
70A0
                                                     01
70B0
                                                     25
70C0
      03 7E 70 72 8D 02 20 83 8E 65 58 8F 65 3A C6 08
70D0
      BE '65 3A A6 84 30 01 BF
                               65
                                  3A BE 70 FA A7 84
                                                     30
      01 BF 70 FA 5A 24 E9 39 BE 80 00 BF 70 FB BF
70E0
      FA BE 00 00 BF 65 63 39 00 00 00 00 34 02 BD 6C
70F0
                                            32 7D 65 48
7100
      A8 35 02
               39 00 7F 71 04 BC 65
                                     45 27
      26 15 7D 65 55 26 1B 7D 65 56 26 16 B6 65 30 81
7110
      23 27 OF 81 2A 27 O8 BD 65 9C BD 65 BO 20 O3 7C
7120
7130
      71 04 BD 65 9C BC 65 45
                               27 05 BD 45 BO 20 F6 C6
7140
      18 39 A6 80 81 20 27 11 BD 65 6E 81 24 26 0A 7D
7150
      71 04 27 05 7A 71 04 27 07 8C 65 38 26 E4 20 E1
      FE 65 25 A6 C4 81 10 26 D9 FC 65 45 83 65 25 E3
7160
7170
      42 FD 65 3A 8E 65 3A 7E 65 A6
```

当移植到MB-6890系统中时,需要进行以下的修改和补充:原来的程序是以打印机输出为前提的,仅限于显示画面的输出,在代替页面(画面清除)之前,要等待着一个字符键的输入才行。在开始执行命令之前,因为还要等待键盘输入,所以如果想令其停下来,请按下任何一个键都可以。修改和补充增加后的检查和为\$063888(\$6000~\$7189)。其修改和补充部分如下:

```
地址
       新数据
6544
      18
654C
      71
657A
      71 7F
6735
      71 84
6738
      18
67DF
      FD A9
6874
      71 84
6877
      18
      14 00
70E9
```

717A OF 9E BD E8 04 OF 7180 9E 7E E8 20 BD F4 86 OC 20 F5

## 附录1 莫托罗拉公司的汇编程序


MC6809使用的汇编程序已经有几个公司在销售,各个公司的记忆符号都是根据MC6809的数据手册、使用相同的表示方法。在汇编程序中的命令也用同样的表示方法和命令码(RMB, FCB, FDB等)。这里只对MOTOROLA公司的宏汇编程序进行说明。需要注意的是,在这些宏汇编命令中,有其它公司在汇编程序中没有用到的命令。


## (1) 按字母顺序排的宏汇编程序的伪指令

ASCI	分配绝对地址区	NAM	定义程序名称
BSCI	分配页面区	OPT	指定汇编程序输出方式选择
BSZ	保证清除数据区	ORG	程序计数器置数
COMM	分配共用区	PAGE	替换程序清单的页面
CSCT	在共用区分配清除的状态	PSCT	分配程序区
DSCT	分配数据区	REG	指定寄存器列表
END	程序结束	RMB	保证存储区
ENDC	条件汇编程序结束	SET	指定符号的数值
ENDM	宏程序结束	SETD	P指定直接页面寄存器的数值
EQU	分配给符号以数值	SPC	传送程序清单
FAIL	表示由程序人员造成的错误	TTL	指定列表清单的标题
FCB	分配字节常数	XDEF	指定输出到其它程序的符号
FCC	分配字符序列	XREF	从其它程序来的符号
FDB	分配 2 字节常数	1 ^	幂〔数据=(数据)*(操作数)〕
IDNT	表示可定位代码的识别	1 .	"与"逻辑符号
IFEQ	条件汇编 (= 0)	! +	"或"逻辑符号
IFGE	条件汇编 (>=0)	1 ×	"异或"逻辑符号
IFGT	条件汇编 (>0)	! <	左移n位
IFLE	条件汇编 (<=0)	1 >	右移n位
IFLT	条件汇编 (< 0)	! L	循环左移n位
IFNE	条件汇编 (≠0)	! R	循环右移n位
MACR	宏定义开始		

如果在MC6809汇编程序中规定了可选项REL (OPT RET) 时,则输出为可定位的程序,需要使用绝对地址寻址的操作数,可分配给假独立变数。根据宏汇编程序,对应假独立变数输出符号表的数据,这些数据由连接装入程序变换为绝对地址。


在许多个分割的程序中,如果用REL可选项对它们一个个地进行汇编时,用连接装入程序,可以把分割的程序合为一个程序。例如把1,2,3程序合为一个程序时,各个程序的段落再配置如附图1,1所示。





附图1.1

## (2)源语句的书写格式 源语句的书写格式如下:



行号从 1~16位长,最大数可到65536,还可不加行号。如果开始行未设行号,则 汇编时,从下一行到最后一行都按无行号来执行。若中途又出现了行号,则认为语法有错。行号后设一个字符的间隔(ASCII 码数据 \$ 20)。由换行后第一个字符(第一列)写\*来定义解释行。

在包含行号的源程序中,在行号后设置一个字符的间隔,第二个字符写 \*。

标号在 6 个字符之内。不设行号时,标号要从第一列书写起。在第一个字符中,不能使用下列字符。

- \* (定义注释行的);
- #, \$, @, % (指定数据进位制的);

A, B, X, Y, CC, D, DP, PC, PCR, S, U (指定寻址方式的)。 有行号时,行号和标号之间必须设一间隔。

二个间隔将出现错误

标号是可以作为操作数来使用的,如

LDX # DATA

在汇编过程中, 这两行将被展开为

操作码区需要接在各个记忆符之后。规定A, B, D, X, Y, CC, S, U等寄存器时,则不要再输入间隔。在MC6809汇编程序中,和MC6800的汇编程序不同,在指定寄存器时,如果输入间隔,将出现错误。例如把ADDA打成ADD  $\bigcup$  A, 就会出现错误。

除去累加器偏移变址方式的起始字符外,操作数皆要规定寻址方式。

在操作数中,进行数值或逻辑运算时,在内部只分配16位长的整数区。对于16位数据的溢出,不进行任何处理。相反,这种功能只是在要求数据的高位字节、低位字节时使用的。例如,在DATA/256\*256中,只有高位字节中有数,而低位字节为00,需要低位字节时,则为DATA\*256/256。高位字节的数值用作置位DP时是方便的,例如

DATA EQU \$ 2345

DPSET SETDP DATA/256

## DP被置为23。

在操作数中,用下列符号:

- \* 乘法
- / 除法
- + 加法
- 减法

操作码为分支转转移指令、跳越转移指令等时,进行程序计数器的处理中,操作数内的 \*表示自己的操作码的起始地址。例如: BRA\*和LOOP BRA LOOP是一样的,将成为永远的循环状态。

源程序一般用名称 (NAM) 开始, 用END结束。

如果规定 END 的操作数为执行行起始地址的标号,则在程序装入时,可做到不规 定执行地址。在S格式中,

用××××表示的装入结束之后,可以自动地启动。

## (3) 宏定义的方法

宏定义时,要把被定义的名称××××××(6个字符之内)写在标号区域之内,在记忆区,从写有"MACR"的行开始执行,用ENDM来结束。在宏名称中,已有的记忆符(符号指令字)和宏指令已经定义了的名称都不能使用。因为宏指令是可以嵌套工作的,所以,在宏指令的内部可以使用其它宏指令。

有条件的宏指令定义如下:

CHECK MACR

IFNC  $\setminus 0$ , ALPH

IFNC  $\setminus$  0, BATA

FALL \* INVALID ARGUMENT \*

ENDC

ENDC

IFC \ 0. ALPH

LEAX · ALPH, PCR

ENDC

IFC  $\setminus$  0, BATA

LEAX • BATA, PCR ENDC ENDM

主程序

CHECK DATA→变数 \ 0 因为没有配合好,所以打印 \*INVALID ARGUMENT \* CHECK ALPH→LEAX • ALPH, PCR 被汇编

条件汇编的清单必须用ENDC来结束,而且条件汇编指令的数目和ENDC要一一对应。 因此两者数目相等。

注意: 程序中的"\"在JIS编码(日工业标准)中为"¥"。

## 附录2 S格式的记录

在M C 6800中的 S 格式记录,用在 MC6809 系统中, 当有 2 M 字节地址时, 已经不能进行表示了。因此, 对 S 格式的记录, 要重新进行, 并作如下规定:

(1) 使用字符


数目字 0~9, 字母 A~F, \$0D(CR), \$0A(LF), \$00(NULL)

- (2) 记录形式
- S 0 数据集名称
- S 1 16位地址数据记录
- S 2 24位地址数据记录
- S 3 32位地址数据记录
- S 5 发出数据记录数记录
- S 7 32位地址数据结束并执行地址记录
- S 8 24位地址数据结束并执行地址记录
- S 9 16位地址数据结束并执行地址记录
- S4, S6 当前还未使用

S 5 是在 S 0 所开始的数据块之中,是为正确读入或判别而使用的格式。 在M C 6800系统中,只用S 0, S 1, S 9, 在没有读完一个数据记录块时,是不能进行错误判别的。在 M C 6809系统中,数据块的数目也可确定,即使是24位或32位长的地址,也可相应有记录格式。使用存储器管理单元时,则需要保证读出开始的数据记录,并且其中要写有:程序的基本段、数据段、共用段、绝对段的起始地址及其区域的大小。

 $S_4$ ,  $S_6$  是当前还未定义的记录,可以作为各段的说明、保证数据记录的条件等使用。不管数据记录的种类如何,S格式的检验码总是把一连串的 $S_0$ ,  $S_1$  ……的记录,变为 8 位数据后,全部进行相加,再把由此得到的 8 位数据的反码作为检查和。

检查和的计算如下例所示:



附录3 维修设备和维修方法实例

维修MC6809系统时,只有示波器等设备是不能解决问题的。其原因是,在一条数据/地址线上的波形,所能看到的也只是多重化的不规则脉冲。即使是采用测试程序(假定测试程序用20个机器周期作为一个大测试周期,逻辑值 1 , 0 也可读取),但用这样的程序维修整个系统也是不可能的。为了解决这种问题,可以使用 HP公司的符号分析法逻辑电路测试仪。有关其使用方法,可以参考HP公司的应用资料(AN03-3)。

## 符号分析法 (Signature Analysis)

在微机系统中,如果增加自诊断逻辑电路来判别哪个部分不良,那么势必提高成本,一般是不这么办的。象大型计算机那样的处理机,本身发现自己的故障,作应急处理的手段,在微机中也是不可能的。但是,只有一个部件不良,就把整个系统送回工厂,从工厂换插件板,这样,往返的成本和时间都会增加许多。因此,为了维护全部可更换的插件板,最好的办法是减少部件。用符号分析法解决这类问题,可以得到大体上满意的结果。在 HP 公司的5004符号分析器中,设有相应于实际维修插件板的对照结果和具体说明。

为了维修插件电路板,要使板上固有的数据总线与系统脱开,编入电阻跳接器。如果这时所编入的内容是在处理机总清之后,执行 1 字节 指 令 CLRB(\$ 5 F),那么处理机总清后,即执行 \$ 5 F 5 F 地 址的 \$ 5 F (CLRB)。由于执行了这个一字节指令,各地址线正好是按二进制计数器计数。因此,如果在各地址线上的集成电路、大规模集成电路芯片上的选片端测试输入地址,则地址的关系情况,可以全部测试出来。这时,符号分析器的时钟信号在处理机的 E 脉冲下降沿处为有效,分析的起始和停止范围在 A 15 的下降沿处为有效。首先测试处理机地址 A 0 , A 1, … , A 15 的符号。接着进行各个板上的选片测试。如果没有问题,由所对应选片的起始和终止范围,检查程序ROM的内容。

处理机和地址线以及ROM的测试,如果都合格,那么,不使用RAM的测试程序应该可以执行。因此,如果在ROM中含有RAM或I/O测试程序,可先对RAM或I/O进行测试。

微机系统中所用的硬逻辑,几乎就是地址和选片线路。实际上,在任何运行方式中,不良的部分几乎都可发现。当输入结构合格时,如果输出结果不良,这可能是由于输出门不好,或者是作为其输入门的输入部分不好,因此,在这种情况下,更换部件就会变好。下面讲述一下维修MC6809系统的实例。

地址线的测试

起始 A15下降沿 终止 A15下降沿 时钟 E 下降沿 保持/测试 截止

把测试笔接到Vss, Vnn上,并点亮控制灯,以确定没有不稳定状态 (Unstable) 出现。这时,MC6809地址线的代码为下列状态(但是5004A符号分析器用四位十六进制显示。为了保证七段LED易于读出,所以使用0123456789ACFHPU的字符集进行判断):

VSS	0000	A4 1U5p (1F5E)	A10 37C5 (37B5)
VDD	0003	A5 0356	A <sub>11</sub> 6U <sub>28</sub> (6F <sub>28</sub> )
$\mathbf{A}_0$	UUUU (FFFF)	A6 U759 (F759)	A <sub>12</sub> 4FCA (4CBA)
$\mathbf{A}_1$	FFFF (CCCC)	A7 6F9A (6C9A)	A13 4868
<b>A</b> 2	8484	A8 7791	A14 9Up1 (9FE1)
<b>A</b> 3	p763 (E763)	A9 6321	A15 0001


这些数据在MC6809, MC6800, MC6801/3 中也都相同,如果逻辑编码处在不稳定情况下,则可以用示波器来确定 E 脉冲是否稳定。也可以在特定地址上,用示波器观测输出波形,寻找异常原因。

其次,要测试地址译码器的输出。在用 ROM 作的译码器上设有负逻辑(CE)的启动输入端。当地址是从 \$ F000到 \$ F3FF的 1 K字节时 (用2708),CE为 \$ EC2C。地址从 \$ F400到 \$ F7FF时,CE为 \$ 8C16。这样,全部的输出可以使用一条线实现,如果逻辑电路中没有多余的部分,则全部输出可以按不同的符号编码。通常,是采用不同的符号编码,若是使用同一符号的编码,这时要看是固定性连接、还是锡焊软连接等情况来进行判别。

同样,如果测试全部地址译码器是好的,下面就该测试 ROM 的数据。这时信号的起始和终止点是:当使用的ROM选片信号为负逻辑时,起始用下降沿触发,终止用上升沿触发,反之,当用正逻辑时,起始用上升沿触发,终止用下降沿触发。

用测试笔可以对各个数据的输出、数据总线、处理器的数据总线控制的外部芯片的数据等所有的数据总线进行测试。根据测试结果,即可以确定数据总线驱动器 (ROM这一端)和数据总线接收器 (MPU这一端)的好坏。

当认为所有数据总线的测试结果是良好的时候,则可开始对ROM内的数据进行测试。执行测试程序时,当有二个以上的 ROM 程序存在时,可用开关切换分析程序, 也可以每次调换ROM进行测试 (为附图3.1 所示)。在HP公司的应用手册中,是用开关进行两个ROM分别调换的方式,其测试用的逻辑电路可省。但是,当用开关方式时,测试程序的长度要完全固



定才行,这是一个碳点。

## 调换二个ROM的方法

在一般的执行中,ROM # 2 中包括有程序本身用的全部的向量。ROM # 1 中的高位区存储测试程序。测试时,调换ROM # 1 和ROM # 2 之后,从ROM # 1 的 Reset 向量地址开始测试。由于系统构成的不同,测试程序的内容将有很大的区别。在开始测试时,因为RAM的工作还未确定好坏,所以等高速缓冲存储区的 RAM、用户区的 RAM 以及对一般的 RAM测试结束之后,才可开始调用子程序或往RAM中传送数据。

最后进行输入输出程序和中断处理的测试。

中断处理的测试,一般需要较难的输入输出手续。在没有自动化的情况下,从键盘等输入设备来的信号还需要靠人工来进行。

更详细的方法,或者有关符号分析法的理论,请阅读HP公司的应用资料AN03-3和5004A。的符号分析器使用指南。

附录4 JIS编码表(C6220)

	0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0	NUL	DŁE	(SP)	0	@	P	١	р				-	9	11		
ı	SOH	DC <sub>1</sub>	1	1	A	Q	a	q			0	ア	チ	4		
2	STX	DC <sub>2</sub>	"	2	В	R	b	r			٢	1	ッ	y		
3	ЕТХ	DC <sub>3</sub>	#	3	С	S	С	s			Л	ウ	テ	ŧ		
4	ЕОТ	DC₄	\$	4	D	T	d	t			,	ı	٢	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			•	オ	ナ	ュ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			7	カ	=	3		
7	BEL	ЕТВ	,	7	G	W	g	w			7	+	ヌ	ヺ		
8	BS	CAN	(	8	Н	X	h	х		,	1	2	ネ	IJ		
9	НТ	EM	)	9	I	Y	i	у			ゥ	ケ	1	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			1	ב	ハ	v		
В	VT	ESC	+		K	[	k				オ	サ	Ł	ם		
С	FF	FS	,	<b>&gt;</b>	L	¥	1				+	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	-	=	M	]	m	1			2	ス	^	ン		
E	so	RS	•	>	N	٨	n				3	セ	ホ	٠	,	
F	SI	US	/	?	0	-	0	DEL			ツ	ソ	7	•		

# 附录5 6809指令系统一览表

```
附录 5 中用下列代号
```

```
寄存器:
```

A, B 累加器

D 双累加器 (A和B连接起来, A放高位)

DP 直接页面寄存器

X, Y 变址寄存器

PC 程序计数器

S 硬件堆栈指示器

U 用户堆栈指示器

CC 状态码寄存器

状态位,状态码寄存器0位~7位:

C 进位(借位)位

V 溢出位

Z 零标志位

N 符号(负号)位

I (规则的) 中断屏蔽位

H 半进位位

F 快速中断屏蔽位

E 全部标志位

## 状态标志栏代号:

(blank) 操作不起作用标志

X 操作起作用标志

0 清零操作标志

1 置位操作标志

## 其他代号和缩写词:

AC<sub>x</sub> 累加器A或B中任一个累加器

adr8 8位地址,一字节参数,它可用作基本(直接)页面直接地址存储单元。

adr16 16位存储器地址

b<sub>0</sub>-b<sub>7</sub> 后缀字节或 8 位寄存器的各位

C 进位标志数, 0或1

data 8 8 位二进制数单元

data 16 16位二进制数单元

disp 8 8 位二进制地址移动标记 disp 16 16位二进制地址移动标记

EA 由任一寻址方式计算出的有效地址

M 用基本页面直接、直接扩展、变址或者间址寻址确定的存储器地址

·(M) M的内容

(M): (M+1) 16 位 地址单元内的内容, 其高位字节码是M的内容, 其低位字节码 是下一个高位地址的内容

reg 16位变址寄存器或堆栈指示器(S, U, X或Y)

reg, list 存入堆栈或者由堆栈中恢复过来的寄存器表格

R16 16位寄存器 (D, S, U, X或Y)

R1,R2 双8位或双16位的两个寄存器

SP 堆栈指示器 (S或U)

ind torms 附录 6 中讲到的变址或间址寻址方式的任一种

(interrupt vector) 某个中断向量地址中的内容

×× (H1) 16位分量××中高8位码

×× (L0) 16位分量××中低8位码

[ ] 存储单元内容用括号括起来

[[]] 隐含存储器地址:由寄存器内容指定的存储单元的内容

人或Ω 逻辑与

V或U 逻辑(加)或

∀或⊕ 逻辑异或

← 按箭头传递数据

→ 双向同时传送数据。源、目内容交换

8809 指令聚然一說事

#	2.4	<b>19</b>	Z.	4	# B#	Ì	张	#	_	臨	<u>_</u>	<b>泰</b>	₩	
**	3	K		<u>+</u> ×	**************************************	ш	- H		z	27	o >	<u>L</u>	1	
						<b></b> -						6809所有基本存储影塞本指令有下列导址方式;基本页面导址,炎址导址,间接导址。	基本页面宣袭导址,宣	直接扩展
	LDA	adr8		2	4	-	_	_	×	×	0	(AC <sub>K</sub> )←ſM)		
	LDB	91 ipa		83	ιo							把指定存储器内容装入到累加器A或B中		
		ind, forms	•	+ 2	÷									
	STA	3dr8		2	4	_			×	×	0	(M)←(AGx)		
	STB	adr16			10							把緊加器A或习的內容存到指定的存储器中		
		ind, forms		5 <del>+</del>	+ +									. 1
	TDD	adr8	<u> </u>	8	2	-	-	_	×	×	0	$(D) \leftarrow (M) : (M+1)$		
Hi I		adr16		8	•							把指定存储器内容装到双字长紧加器中,符号位N取此数第15位的值(即累加	数第15位的值(	即累加
K i	•	ind, forms		÷	÷ 5					·		器A第七位值)		
# #	STD	adr8	-	2	22				×	×	-	(M):(M+1)←(D)		
124		adr16	_							_		把双聚加器内容存到指定的存储器中, 符号位取数据第15位的值(累加器A第	15 位的值(累加	器A第
糊		ind, forms	_	5+	5+							七位的体)		
₩	LDX	adrß		2	10				×	×	0	$(reg) \leftarrow (M) : (M+1)$		
<b>**</b>	L.D.U.	adr16		e e	•							把存储器内容装到指定的客存器(X,Y,U或S)中,符号位N取此数据第15位	马位N取此数据》	第15位。
*		ind, forms		+ 7	÷				-,				-	
<u> </u>	LDY	adr8		60	<b>.</b>				×	×	_			
2	LDS	adr16			7				•					
<b>海</b> <		ind, forme		÷	÷				-					
<b>&gt;</b>	STX	adr8		2	9	-			×	×	0	$(M):(M+1)\leftarrow(reg)$		
	STU	20116		.00	•							把指定客存器的内容存到存储器中,符号位N取此寄存器第15位的值	器第15位的值	
		ind, forms		+ 2	+									
~	STY	edr8		8					×	×	×			
	STS	adr16		<del>-</del>	_									
		ind, forme		÷	÷ 9									
		****												
			_						_	_	_			

1		‡ 1	1	张	مال	华		应		7
4 第 一	×	子 克 数	周妈数	<u>ਜ</u>	E	-	NZ	^	Ö	· 摩 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		•							*	8809所有扩充存储器基本指令有下列寻址方式,基本页面直接寻址,直接扩充导址,变址导址,间接导址。
ADCA adr8 ADCB adr16		8 8	4 13		×		×	×	×	【ACxJ←[ACx]+[M]+C 带进位位加到累加器A或B中
ind, forms		5+	+ +				<del></del>			
ADDA adr8 ADDB adr16 ind.forms		8 8 8 4	4 22 4		×			×	×	【AGx】←(AGx】+(M】 把指定的存储单元的内容加到累加器A或B中
ADDD adr8 adr16 ind, forms		2 6 7	6 + 9	-	- <del></del>	1	<del> </del>	× -	×	(D)←(D)+(M):(M+1) 把存储器18位数值加到双票加器中、操作数的高位字节是指定存储单元内容, 操作数低优字节是下一个高位地址存储单元内容
ANDA adr8 ANDB adr16 ind, forms		0 0 0	4 2 4			^	×	0		【ACk】←(ACk】) 指定存储单元内容和累加器A或B的内容相"与"
adr8 adr16	-	a 6 a	4 10 4				×	<u> </u>		(ACxJAKM) 指定存储单元内容和累加器A或B的内容相"与" 只影响状态容存器
CMPA adr8 CMPB adr16 ind, forms		2 6 21	4 2 4 +		×		<u>×</u>	×	×	(ACx) 把指定存储单元内容和累加器A或B内容相比较,只影响状态寄存器
CMPD adr8 adr16 ind, forms		ω → π +	8 + 1			×	×	×	×	(D)(M):(M+1) 18位数据和双米加器比较,只影响状态寄存器,数据高位字节是指定存储单元内容,数据低位字节是下一个高位地址存储单元的内容。
CMPS adr8 CMPU adr16 CMPY ind, forms		es 4 es +	7 8 4 7			. ×	×	×	×	[reg]-[M]:(M+1] 18 位数据和指定寄存器(S,U,X,Y)内容比较,只影响状态寄存器,数据的高位 字节是指定存储单元内容,数据的低位字节是下一高位地址存储单元内容。
			adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms adr8 adr16 ind, forms	adr8     adr16     adr8     adr16     adr8     adr8     adr16     adr	adr8     adr16     adr8     adr8     adr8     adr8     adr8     adr8     adr16     adr	adr8 adr16 adr16 adr8 adr16 ad	adr8         2         4         ×           adr16         3         5         ×           adr8         2+         4+         ×           adr8         2         4         ×           adr16         3         5         ×           adr8         2         4+         ×           adr8         2         4         ×           adr8         2         4         +           adr8         2         4         +           adr8         2         4         +           adr8         2         4         +           adr8         3         7         +           adr8         3         7 <t< td=""><td>adr8         2         4         x         x           adr16         3         5         4         x         x           adr8         2+         4+         x         x           adr8         2         4         x         x           adr16         3         7         x         x           adr8         2         4         x         x           adr8         2         4         4         x           adr8         2         4         4         x           adr8         3         7         x         x           adr16         4         8         x         x           adr16         4         8         x         x           adr16<td>adr8         2         4         X         X           adr16         3         5         4         X         X           adr8         2         4         4         X         X         X           adr8         2         4         X</td><td>adr8         2         4         x</td></td></t<>	adr8         2         4         x         x           adr16         3         5         4         x         x           adr8         2+         4+         x         x           adr8         2         4         x         x           adr16         3         7         x         x           adr8         2         4         x         x           adr8         2         4         4         x           adr8         2         4         4         x           adr8         3         7         x         x           adr16         4         8         x         x           adr16         4         8         x         x           adr16 <td>adr8         2         4         X         X           adr16         3         5         4         X         X           adr8         2         4         4         X         X         X           adr8         2         4         X</td> <td>adr8         2         4         x</td>	adr8         2         4         X         X           adr16         3         5         4         X         X           adr8         2         4         4         X         X         X           adr8         2         4         X	adr8         2         4         x

w	
14	
**	
w	
ч,	

1		\$ 2 1	15	# 1)	# E		张	+	#	~3	印	$\neg$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
CMPX         adrig         2         6         X<		5 5	来 示 突		() () () () () () () () () () () () () (				z	Z			5.	أفي
EORA   adr8   2+ 6+	۲	CMPX	adr8	67	9				×	×			与CMPS/CMPV相同	
EORA adr8         2+         6+         1           EORB adr16         3         5         4         0           EORB adr16         3         5         4         0         0           ORA adr8         2+         4+         0			adr16	က	7									
EORA         adri8         2         4         x         x         0           EORB         adri8         3         5         4         x         x         0           ORA         adri8         2         4         x			ind, forms	+ 5	+ 9		_							
EORB       adriß       3       5         ORAA       ind,forms       2+       4+         ORB       adriß       2       4         ORB       adriß       3       5         ind,forms       2+       4+         SBCA       adriß       3       5         ind,forms       2+       4+         SUBA       adriß       3       4+         SUBA       adriß       3       4+         SUBB       adriß       3       4+         SUBB       adriß       3       4+         SUBB       adriß       3       4+         SUBB       adriß       3       4+         ASL       adriß       3       4+         ASR       adriß       3       4+         ASR       adriß       3       7         ind,forms       2+       4+		EORA	adr8	2	4	_			×	×	0		[AG <sub>X</sub> ]←[AG <sub>X</sub> ]♥[M]	
ORA       adr8       2       4       4         ORB       adr18       3       5       4       X		EORB	adr18	8	ıçı						<del></del>		指定存储单元内容和累加器A或B内容逻辑异或	
A adr8 2 4 4			ind, forms	5+	+ +									
ORB         adr16         3         5         4         ×<		ORA	adr8	2	4	-	_	_	×	×	0	-	(AC <sub>X</sub> )←(AC <sub>X</sub> )V(M)	
A adr8		ORB	adr18	8	ທ					-			指定存储单元内容和累加器A或B内容逻辑或	
A adr8			ind, forms	2 +	+ +						•			
B   adr16   3   5   5     ind, forms   2+   4+     b   adr18   2   6                 c   adr18   2   6                 d   adr18   2   5                 adr18   2   5                     adr18   2   6                     adr18   2   6                   adr8   2   6                   adr8   2   6                 adr8   2   6                 adr8   2   6                 adr8   2   6                 adr8   2   6                 adr8   2   6               adr8   2   6               adr8   2   6             adr16   3   7         adr16   3   7       adr26   3   7       adr36   5       adr36   5       adr36   5       adr36   5       adr36   5       adr36   6       adr36   7       adr36   7	S	BCA	adr8	2	4		×		×	×			(AC <sub>X</sub> )←(AC <sub>X</sub> )−(M)−C	
D adr8	5	BCB	adri6	8	S						-		从累加器A或B中减去指定存储单元内容和进位位内容	
A adr8			ind, forms	2+									•	
adriß     3     7       ind, forms     2+     6+     ,       a adriß     2     5       ind, forms     2+     4+       adriß     3     7       ind, forms     2+     6+       ind, forms     2+     6+       ind, forms     2+     6+       ind, forms     2+     6+	S	UBD	adr8	2	9				×	×			(D)+(D)-(M):(M+I)	
A adr8			adr18	၈	7					-			从双紧加器中成去存储器中18位数值,操作数高位字节是指定存储单元	中海力
A adr8 2 5 5	····		ind, forms	- 5 + -	+ 9							<del></del>	p内容,操作数低位字节是下个高位地址存储单元中内容。	
B adr16       2       5         adr8       2       6       ×       ×       ×       ×       ×       ×       (M)         adr16       3       7       (M)       (M)       (M)       (M)       (M)       (M)       (M)         adr16       3       7       ×       ×       ×       ×       ×       ×       (M)       (M)       (M)         ind, forms       2+       6+       ×       ×       ×       ×       ×       (M)       (M)       (M)         adr16       3       7       6+       ×       ×       ×       ×       ×       (M)       (M)       (M)         adr16       3       7       ×       ×       ×       ×       ×       (M)       (M)       (M)         adr16       3       7       ×       ×       ×       ×       ×       ×       ×       (M)       (M)       (M)         adr16       3       7       × </td <td>S</td> <td>UBA</td> <td></td> <td>60</td> <td>4</td> <td></td> <td>_×</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td>从累加器A或B中减去指定存储单元的内容[ACx]←[ACx]-[M]</td> <td></td>	S	UBA		60	4		_×		×	×			从累加器A或B中减去指定存储单元的内容[ACx]←[ACx]-[M]	
adr8         2         4+         X         X         X         X         X         X         X         X         Y         T <td>S</td> <td>UBB</td> <td></td> <td>81</td> <td>r,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	S	UBB		81	r,									
adr8     2     6     X			ind, forms	5 +	+ *									
adr16 3 7	<u> </u>	TST	adr8	2	9		×		×	×	⊢-	<u>_</u>	1	
adr8 2+ 6+			adr16	8	7									
adri8 2 6 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			ind, forms	+ 63	+ 90						<del></del> -		(M) 算术左移,第0位置"0	
adr16 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	SR	adr8	2	8	-	_×		×	×	F	<del> </del>		
adr8 2 6 0 1 0 0 adr16 3 7 6+			adr16	8									0 1011	
adr8 2 6 0 1 0 0 adr16 3 7 ind, forms 2+ 8+			ind, forms	+	÷		-						(M) 原才右路、第 2 位保留不本	
adr16 3 7 ind, forms 2+ 8+	0	2	adra	٠		-	-		-	╬-	- -	- -	CANA AN	
ms 2+ 6+		:	91.00	• •					-	-			ר אין לייטוני	
+2			Olina Olina	,									清除指定存储单元	
	_		ina, torms	+ ?	+			_	_					

<b>-</b>		-	田田田						-{
	<u>"</u>	¥ + - ×	X 54 1	표	田	 z	Z V	/ c	
	adr8	87	9			×	×	1 0	(M)+(M)
	adr16	<u>ო</u>							招存绩单元内容取1的补码(招存储单元内容求反)
	ind, forms	- 5 +	+ 6			 			
	adre	23	60			 ×	×	×	(M)←(M)−1
	adr16	es	2			 			存储单元内容成1
	ind, forms	- 5 	+ 0			 			
l	adr8	2	9			×	×	×	(M)←(M)+1
	ad:16	n	7			 			存储单元内容加1
	ind, forms	-5 +	+ 0			 <del></del>			
	adr8	2	9		×	×	×	×	
	2dr18	က	2			 			
	ind, forms	¢1	+ 9			 			(M) 逻辑左移,同ASL
	adr8	2	9	-	-	0	×	_ <u>_</u>	
	adri6	က	۷			 			
	ind, forms	61 +	÷ 9			 			(M.) 返錄右移,第七位監"0 ●
1	adr8	67	8	-	×	×	×	×	(M)+00, -(M)
	adrið	69	7			 			存储单元内容取2的补码,其结聚岩为00%。智进位位、否则清险进价价。如
	ind, forms	<del>+</del>	+ 0						其结果为 80.6, 弦遊出位, 否则清除溢出位
ROL	adr8	67	8	-		×	×	×	
	adri6	က	~			 			0 <b>≯</b> N = ∧ = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	ind, forms	+	+ 9			 			-,
						 			存储单元内容带进位位循环左移
ROR	adr8	87	8	-	_	×	×	<del> </del>	
	adr16	e 6	~	—					
	ind, forms	<del>+</del> <del>2</del>	÷			 •			
						 			新中村與北土州縣 经五代年级 (1)

List Do the state of the state	<b>L</b>	[M]~00 <sub>10</sub> 测试存储单元内容是否为 0 或负值	(ACx)←data8 装立即数到累加器A或B中	(D)←data18 转立即载到双翼加器中,符号位为数据的第15位(A 泵加器第7位)	(reg)←data18 数小問時到物品發在與由(X. Y. U 改 S 由) 好导待N当或有限内容 站 實 16	ALL AND ALL MANAGEMENT OF THE STATE OF THE S	【ACx3←(ACx3+data8+C 把文即教和进位位加到累加器A或B中	【ACx1←(ACx1+data8 加文即敘到累加器A或B中	(D)←(D)+data18 加18位数到双聚加器中, 离位字节作频作码, 低位字节作为高位字节	【ACx2←{ACx3入data8 立即数和累加器A或B逻辑"与"	[ACx]八data8 立即数和累加器A或B逻辑"与",但只改变状态寄存器	[ACx]-data8 从双加器A或B中凝去立即数,但只改变状态寄存器	[D]-data18 从双界加器中试去立即数,但只改变状态寄存器
	ပ						×	×	×			×	×
庭	>	0	0	0	0 0	<b>-</b>	×	×	×	,o	0	×	×
	2	×	×	×	× ×	·	×	×	×	×	×	×	×
	z	×	×	×	× ×		×	×	×	×	×	×	×
本	П												
	Ξ						×	×				×	
*	í2.												
	យ												
Ť.		8 4	2	က	m 4	•	2	2	4	2	87	2	LO
‡ {	<b>英</b> 中	64 65 64 64 65 64	63	က	e =	•	2	8	ဇာ	64	87	25	4
Ī	## ##	sdr3 sdr16 ind, forms	data8	data18	data18	•	data8	data8	data18	data8	data8	data8	datafß
	5 2	TST	LDA LDB	LDD	7DX 7D7 7D7	LDY	ADCA ADCB	ADDA ADDB	ADDD	ANDA ANDB	BITA	CMPA CMPB	CMPD
≉	猌	扩充 存储器 基本指令 (存储器 操作)	•	江即數裝	人指令	٠.		Ħ	2 数 换	布都	<b>◆(</b> 付設)	双运算指令	•

×	
数	

*	1	***************************************	_	]		標		奪		庶		
3	17 17 18	葡	数中州· 数	が開発した	<u>ا</u> ج				-	2	1	体
**	2				Э.	Ľ.	Ξ	z	17	>	O	
j.	CMPS CMPU CMPY	data16	7	rs				×	ж	×	×	(reg)-detal6 从指定寄存器(S, U, X或Y)中域去立即数,但只影响状态寄存器
な門	CMPX	data 16	<sub>8</sub>	4				×	×	×	×	
政操作	EORA	d2ta8	. 2	67				×	×	0		[ACx]←[ACx]♥data8 立即数和累加器A或B内容逻辑"异或"
篇令(注册	ORA	data8	62	81				×	×	0		[ACx]←[ACx]Vdata8 立即数和泵加器A或B内容逻辑"或"
<b>数运算</b>	SBCA	data8	87	67			×	×	×	×	×	【ACx]←[ACx]→data→C 从異加器A或B中碱去立即数和借位位
に (	SUBA SUBB	data8	7	2	-			×	×	×	×	【ACx]←{ACx]-data8 从累加器A或B中碱去立即数
	SUBD	data 16	8	4				<u>×</u>	×	×	×	(D)←(D) - data18 从双紧加器D中减立即数
ä	BRA	disp8	62	e .								(PCJ←(PC)+disp8+2 无条件分支相对转移到程序计数器当前内容所指向的程序上去
£ 70	JMP	adr8 adr16 ind, forms	0 E 0	62 4 62 +			-				***	(PCJ←EA 无条件转移到使用基本页面直接寻址、直接扩充寻址、变址寻址、间接寻址所 找到的绝对有效地址上
<b>指</b>	LBRA	disp16	e e	so .		-					<u> </u>	(POJ←(PC) + disp18 + 3 无条件长分支相对转移到程序计数器当前内容所指的程序中去
<b>*</b>	TFR	R16, PC	04									(PC)←(R16) 无条件转移到指定的16位寄存器(D, S, U, X或Y)内容所指的地址
<b>转子程序和</b> 由子程序返回指令	BSR	disp8	62	2								((S) - 1)<(PC(L0)] ((S) - 2)<(PC(H1)] [S3)<(S) - 2 (PC)<(PC) + disp8 + 2 在执行分支转移前,先把程序计数器当时内容存到硬件堆栈中,再汇条件分支 转移到程序计数器当前内容相对应的子程序中去。

4		1	‡ †	¥	*		#	斑		<del>-</del>
に なな 年	# # #	×	子节数	周期数	E E	Ξ	Z 	z	V C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EXG	R16, PC		લ	∞						(R163←→(PC) 程序计数器当时内容存到指定的16 位寄存器(D, S, U, X或 Y)中,同时舂 存器内容传到程序计数器中 (即程序计数器和指定的16 位寄存器内容互换),程 序无条件转移到指定的16位寄存器内容所指的地址,这条指令可用来访问子程序 所由于程序返回,这个指定的16 位寄存器充当一个程序连接器。
JSR	adr8 adr16 ind, forms		2 6 4	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×						((S)-1)←(PG(L0)) ((S)-2)←(S)-2 (PC)←EA 执行转移前,把程序计数器当时内容存到硬件堆栈中,再无条件转移到基本页 面直卷、直接扩展、间接或变址寻址所得到的绝对(有效)地址的子程序上
LBSR	disp16		m	6						((S) - 1)←—(PC(L0)) ((S) - 2)←—(PC(H1)) (S)←—(S) - 2 (PC)←—(PC) + disp18+3 执行分支转移前,把程序计数器当时内容存到硬件堆栈中,再无条件长(多位) 分支转移到程序计数器现在内容相对应的子程序中
PULU	PC, reg List	, -	co.	+						从子程序返回并按后模字节指定的硬件或用户堆栈装载其他寄存 器。后 攥 字节第七位必须是1,以使程序计数器也在被装载的 寄 存 器 之 列, 关 于 PULS 和PULV操作,可参看此指令系统一览表准栈功能部分
RTS			-	w						(PC(HI))←—((S)) (PC(L0))←—((S)+I) (S)←—(S)+2 从子程序返回;由硬件栈顶端出程序计数器内容,并且栈指针加2

			-							_	
ž 2	4	11 11 11			祭		华	磁		4	ŧ
5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	<u></u>	<del>+</del>	周先致	ш	<u> </u>	H I	z	Z	O >	Σ ,	<b>*</b>
								_		如果结果是真,则	-
										(PC)←(PC)+disp8+2	
BCC dis	disp8	61	8							C=0	
BCS dis	disp8	64	60							G=1	
BEQ dia	disp8	67	က						···-	1=2	
	disp8	81	က						··	N¥V = 0	
BGT dis	8p8	64	ຄ			<u>.</u>				0 = (A♠N) ∧ Z	
BH! dis	disp8	~	60							C\Z = 0	
BHS dia	80ds	81	က							0 20	
BLE dia	8 D 8	81	8							I = (∧♠N) ∧Z	
BLO dis	sp8	~	6							C=I	
	sp8	87	က				_			CVZ=1	
	disp8	8	ဗ			<u>—</u> .				N#V#1	
	disp8	8	69						··	I N	
BNE dis	disp8	81	69							2=0	
BPL dis	disp8	~	69				<u></u>			N=0	
BVC dis	disp8	~	6							V=0	
BVS dis	disp8	~	6							V=1	
<del></del>										加果结果是假,则CPCJ←CPCJ+2	
										注意, BHS 和 BCC 是对同样操作码不同的记忆符, BLO 和 BCS 亦然	ICS 亦然
					<del> </del>	-		-	-	<b>加果结果是真</b> ,则	
<u> </u>										(PC)←(PC) + disp10 +4	
LBCC dis	disp16	4	(8)					<u> </u>		Caro	
	disp16	4	5 (8)							Cal	
	disp18	4	5 (8)				_			1=2	
_	disp16	4	5 (8)							0= A + N	
	disp16	•	2 (0)							0 = (\A\)\Z	
	disp18	4	8 (8)							C\Z=0	
	disp18	₹	5 (8)							0 20	
	displg	<b>-</b>	5(8)							I = (∧♠N) ∧2	
LBLO   du	dispi6	<b>-</b>	2 (6)							C#1	

**\*** 

für Tür ¥02

\*

宋

K

	数 <b>元</b> 4	CVZ=1	I = ∧ ≯N	InN	2 = 0	0 m N	V ± 0	ΙπΛ	如果所得结果是假,则(PC)←(PC)+4	注意, LBHS 和 LBCC 是同样操作码不同的记忆符, LBLO 和 LBCS 亦然。 如果执行长(多位)分支转移指令,则取 8 个执行周期,其余取 5 个执行周期	(R <sub>1</sub> ) ←→ (R <sub>2</sub> )	指定容存器内容互议	(除 R, 或 R, 是状态寄存器外)不影响状态寄存器 CC	$(R_i) \leftarrow (R_i)$	R, 寄存器传送到 R, 寄存器	(除 R, 是状态寄存器外)不影响状态寄存器 CC	(X)+(X)+(B)	把累加器B中的无符号数加到变址寄存器X中	(D)+(A)×(B)	们紧加器 A和B的无符号数相架,并把结果放入D,进位位取累加器 B中第七位	数	如果緊加器 1 第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(A)←FFio	如果聚加器 9 第七位是 0 ,则	(A)←00 <sub>16</sub>	把B中8位2的补数变转为D中16位2的补数	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(AG:	以12.X/ 累加器A或B的内容算术左移。第0位置0	
	v   c											<del></del>							×								×			
虚	, Z										_						<u> </u>		×			×			<del></del>		×			-
]_	Z																					×					×			ţ.
北	-																													
偨	H																										_×			-
<u> </u>	- a																													ļ
78 57, 58	周期数	2(6)	2 (6)	5(8)	5 (6)	2(6)	5(0)	2(6)			8			7			3		=			2			<del></del>		61			
#	子中载	4	7	4	4	4	4	4			2			8			-		-			-					-			
1	¥		. — —																											
1	<b>张</b>	disp16	disp16	disp16	disp18	disp18	disp16	disp10			R, R,			R, R.												,			٠.	
2	म् १८ स	LBLS	LBLT	LBMI	LBNE	LBPL	LBVC	LBVS			EXG			TFR			ABX		MUL			SEX					ASLA	ASLB		
#	₩K		张:	# :	₹ .	K	1	*	4年 <	<b>*</b>	*	<b>計</b>	路回	华米	架	Ŷ		*	件	聯	匣	***	# 1	# ·	<b>*</b>		路作	<b>本聯</b> 遊	今	

李 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	数 子 T 数 l B H I N Z N C 株 作 内 A	2	1   2     0   1   0   0   (AC <sub>X</sub> )←00 <sub>16</sub>	1   2	2	1	1 2 × × × ×   (AC <sub>x</sub> 3)←(AC <sub>x</sub> 3)+1 累加器A或B内容加1,如果结果是80 <sub>16</sub> ,则置位溢出位•其余则清除溢出位	1 2 × × × × × × × (C ← 7 ← − 0 ← 0, V = N ♥ C (A ∈ X ) A 改 B 累加器内容逻辑左移,第 0 位被置 0,同 A C L	1 2 × × × 0 → 7 → 0 → C	1 2 × × × × (AC <sub>X</sub> )←00 <sub>10</sub> -[AC <sub>X</sub> ] 把泵加器A或B的内容水2的补码。如果结果是 00 <sub>16</sub> , <b>蟹位进位位,其他则清</b> 除这位位。如果结果是 80 <sub>18</sub> ,置位进出位,其他则清除溢出位。
#										
*	16 ft	ASRA ASR B	CLRA CLRB	СОМА	DAA	DECA DECB	INCA	LSLA	LSRA. LSRB	NEGA NEGB

件

濉

糯

	2	$\begin{bmatrix} - & C & + & C & + & C & + & C & + & C & C$		[ACx]-00,e 测试累加器A或B中的数是0或是负值否?	(reg)←BA 按照变址/间址导址方式中任一种形成有效地址。并把这有效地址转载到指定 的寄存器(X、Y、S 或 U) 中,LEA 指令主要被用来计算一个有效的重复使用的 立即地址。但也可用来执行 16 位算术运算。	際议込を位字节内容, 斗技下列条件但等存器内容存到指定的権栈中 b <sub>1</sub> =1, (SP)+(SP)-1, ((SP))+(PC(L0)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(PC(H1)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(PC(H1)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(U(H1))/(S(H1)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(Y(L0)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(Y(L0)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(Y(H1)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(X(H1)) (SP)+(SP)-1, ((SP))+(SP)-1, ((SP))+((SP))+(SP)-1, ((SP))+(SP)-1, ((SP))+(SP)-1, ((SP))+((SP))+(SP)-1, ((SP))+(SP)-1, ((SP))+(SP)-1, ((SP))+((SP)-1, (SP))+((SP)-1, (SP)-1, (SP))+((SP)-1, (SP)-1, (SP))+((SP)-1, (SP)-1,
	C	×		×		
Æ	<u>^</u>	×	×	×	×	<del></del>
	Z	×	×	×		
#	1					
!	Ξ.					
*	- 4					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ш					
1	<b>医</b>	8	a	8	+ +	÷
	子	-		-	+ + + +	01
	<b>X</b>					A-F =
ļ	髌				ind forms ind forms	list
1	다 25 45	ROLA	RORA	TSTA	LEAX LEAY LEAS LEAU	PSHS
\$	#KK		中 職 戦	作箱	*	锋 拔 掎 令

1 N Z V G  b <sub>1</sub> =1, (SP) ← (SP) - 1, (CP) 1 ← (B)
(SP) + (S
$b_0 = 1_1$ ((SP) $+ (SP) + (CO)$
除去该堆栈指示器外,一个、部分或全部寄存器每压人一个字节。执行时间增加一个机器的周期。
遊汰状為位
+ Post
(CO) ← ((SP)), (SP) ← (SP) +1
0,=1, (A)←((SP), (SP)+1
bs # 1,
(B)+((SP)), (SP)+(SP)+1
(DP)←((SP), (SP)+(SP)+1
b,=1,
(X(H))+(SP)+(SP)+1
b all
(Y(H1))+((SP), (SP)+(SP)+1
(Y(L0))←((SP)), (SP)←(SP)+1
be a 1s
[U(L0)]/[S(L0)]←[(SP), (SP)←(SP)+1
b,=13
1+CGSP1+CSP1 CSP1+CSP1+CSP1+CSP1+CSP1+CSP1+CSP1+CSP1+

10 位	*		1				栎	-	华		邸		
CWAI dates 2 20 (7001-07-(1891), 1891-(1891) (1891-(1891) (1891-1891-1891) (1891-1891-1891) (1891-1891-1891-1891-1891-1891-1891-1891	**	ħ	*	¥ \$	周別数	В	├──		z	2		K.	•
CWAI   data   2 20   CODj+CCCjAdatas, 没可以确保体态。CO	堆钱指令										<u>·</u>	(PC(L0)1←C(SP), (SP)←(SP)+1 从指定的准线中骤出一个、几个或全部等示器的内容。(除去堆线指示器 状态者存器的各位由建铁中弹固的字节块定。	3外),
(S)+(S)-1, ((S))+(PO(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(PO(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(P(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(S)-1, (S)+(S)-1, (S)-1, (S)+(S)-1, (S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-(S)-(S)-1, (S)-(S)-1, (S)-		CWAI	data8	8	20							(CO)←(CC)∧date8, 这可以溶除状态:2.CC F.4-1	
(S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(V(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(D) (S)+(S)-1, ((S))+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S												(S)+(S)-1, ((S))+(PG(L0))	
(S)+(S)-1, ((S))+(V(L(D)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(L(D)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(P) (S)+(S)-1, ((S))+(P) (S)+(S)-1, ((S))+(P) (S)+(S)-1, ((S))+(P) (S)+(S)-1, ((S))+(P) (S)+(S)-1, (S))+(P) (S)+(S)-1, (S))+(P) (S)+(S)-1, (S)+(S)+1 (P)+(H1)+(R1)+(R1)+(R1)+(R1)+(R1)+(R1)+(R1)+(R												(S)+(S)-1, ((S))+(PQ(H1))	
(S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, ((S))+(T(LD)) (S)+(S)-1, (S)+(S)+1 (PO(HI))+(S), (S)+(S)+1 (PO(HI))+(S), (S)+(S)+1 (PO(HI))+(S), (S)+(S)+1 (CO)++(S), (S)+(S)+1 (CO)++(S), (S)+(S)+1 (CD)++(S),  (CD)++(S												(S)+(S)-1, ((S))+(U(L0))	
(S)+(S)-1, ((S))+(Y(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(Y(H1)) (S)+(S)-1, ((S))+(PD) (S)+(S)-1, (S)+(PD) (S)+(S)-1, (S)+(S)+1 (PC(H1))+(S), (S)+(S)+1 (PC(H1))+(S), (S)+(S)+1 (C)+(S), (S)+(S)+1 (C)+(S), (S)+(S)+1 (D)+((S), (S)+(S)+1	#											(S)←(S)-1, ((S))←(U(H)))	
(S)+(S)-1, ((S))+(Y(H)) (S)+(X(H)) (S)+(X(					-							(S)←(S)-1, ((S))←(Y(L0))	
(S)+(S)-(X(L0)) (S)+(S)-(X(L0)) (S)+(S)-1, ((S))+(DP) (S)+(S)-1, (S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+(S)+												(S)←(S)-1, ((S))←(Y(H1))	
(S)+(S)-1, ((S))+(DP) (S)+(S)-1, ((S))+(DP) (S)+(S)-1, ((S))+(DP) (S)+(S)-1, ((S))+(AB) (S)+(S)-1, ((S))+(AB) (S)+(S)-1, ((S))+(AB) (S)+(S)-1, ((S))+(AB) (S)+(S)-1, ((S))+(AB) (S)+(S)-1, (S)+(BB) (S)+(S)-1, (S)+(BB) (S)+(S)-1, (S)+(BB) (S)+(S)-1, (S)+(S)+1 (CO)+((S)), (S)+(S)+1 (CO)+((S)), (S)+(S)+1 (CO)+((S)), (S)+(S)+1 (CO)+((S)), (S)+(S)+1 (CO)+((S)), (S)+(S)+1 (CO)+((S)), (S)+(S)+1 (CD)+((S)), (S)+(S)+1												(S)←(S)-1, ((S))←(X(L0))	
(S)+(S)-1, ((S))+(DP) (S)+(S)-1, ((S))+(BP) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(B) (S)+(S)-1, ((S))+(B) (S)+(S)-1, ((S))+(S)-1, ((S))+(S)-1, ((S))+(												(S)←(S)-1, ((S))←(X(H1))	
(S)+(S)-1, ((S))+(B) (S)+(S)-1, ((S))+(A) (S)+(S)-1, ((S))+(CC) 全部存場内容区 / 理性技术等符中所。当非屏疾中下来到时,検相应的中 服务程序。注意、考述人快遊中航股务程序的均库 服务 存储 の												(S)←(S)-1, ((S))←(DP)	
(S)→(S) - 1, ((S))→(CO)  全部各存器内容压入硬堆投抖等待中断。当非屏源中汽来到时,转相应的中原系各程序,注意。转进入快速中部服务程序时的企图等位。CW/不是全系统总线。	奉											(S)←(S)~1, ((S))←(B)	
(S)+(S)+(CG) 全部各存器内容匠人硬堆线井等特中所。当非屏禁中等未到时,转相应的中服务程序。注意、特选人快返中断服务程序的会部等存基的所等。CW/AI设置了E标志位,RTI指令将正确地按复这些寄存器的内容。CW/不是全系统总线。												(S)←(S)-1, ((S))←(A)	
<ul> <li>全部寄存器内容匠人硬堆技计等待中断。当非屏影中常未到时,转相应的中 服务程序。注意、将进入快速中断服务程序时的全部寄存器内容。CW/不易空系统总线。</li> <li>RTI 1 8/15</li></ul>												(S)←(S)−1, ((S))←(CC)	
RYI 1 6/15												全部寄存器内容压人硬堆设并等待中断。当非屏蔽中紧来到时,转相应的	2的中断
下 CWAI 设置 T E 标志位, R T I 指令将正高速恢复这些寄存器的内容。CW/ 不最空系统总线。												服务程序。注意,将进入快速中断服务程序的的全部寄存器内容存线保留	圖。而由
RTI 1 6/15												于CWAI设置了E标志位,RTI指令将正函组恢复这些寄存器的内容。C	CWAI
1 6/15	22					<del></del> -						不器空系统总线。	
E=0,只隣回部分寄存器内容 (CO)←((S)), (S)←(S)+1 (PC(H1))←((S)), (S)←(S)+1 (PC(L0))←((S)), (S)←(S)+1 (CO)←((S)), (S)←(S)+1 (CO)←((S)), (S)←(S)+1 (A)←((S)), (S)←(S)+1 (B)←((S)), (S)←(S)+1 (DP)←((S)), (S)←(S)+1		RTI		-	6/15	-						按照状态寄存器中已标志位的值的消况,把硬难找中内容弹回到寄存器。	
(CO)←((S)), (S)←(S)+1 (PC(H))→((S)), (S)←(S)+1 (PC(L0))→((S)), (S)←(S)+1 (PC(L0))→((S)), (S)←(S)+1 (CO)←((S)), (S)←(S)+1 (A)←((S)), (S)←(S)+1 (B)→((S)), (S)←(S)+1 (DP)→((S)), (S)←(S)+1												正=0, 只隣回部分寄存器内容	•
(PC(H)) ↑ ← (S) ↑ (S) ← (S) ↑ 1         (PC(L0) ↑ ← (S) ↑ (S) ← (S) ↑ 1         (DS) ↑ ← (S) ↑ (S) ← (S) ↑												(CC)←((S)), (S)←(S)+1	
(PC(L0))+C(S)), (S)+(S)+1												(PC(H1))←((S)), (S)←(S)+1	
4 位果E=1, 韓回全部等存器内容 (CC)←((S)), (S)←(S)+1 (A)←((S)), (S)←(S)+1 (B)←((S)), (S)←(S)+1 (DP)←((S)), (S)←(S)+1	•											(PC(L0))←((S)), (S)←(S)+1	
(CO)←(S), (S)←(S)+1 (A)←(S), (S)←(S)+1 (B)←(S), (S)←(S)+1 (DP)←(S), (S)←(S)+1	*											如果E m 1, 弹回全部寄存器内容	
												(CC)←((S)), (S)←(S)+1	
(DP)+((S)), (S)+(S)+1													
												(DP)+((S)), (S)+(S)+1	

16
đΚ
411

	数 布 为 幹	(X(H1))←((S)), (S)←(S)+1	(X(L0))+((S)), (S)+(S)+1	(Y(H1))←((S)), (S)←(S)+1	(Y(L0))←((S)), (S)←(S)+1	(U(H1))←((S)), (S)←(S)+1	(U(L0))←((S)), (S)←(S)+1	(PC(H1))←((S)), (S)←(S)+1	(PC(L0))←((S)), (S)←(S)+1	状态寄存器各位同样从硬堆钱中弹出		全部寄存器内容存硬堆栈,控制转中断于程序,中断问盘地址如下排列	FFFA和 FFF B 为 SWI用	FFF4和 FFF 5 为 SW12 用	FFF 2和 FFF 3 为 SWI 3 用	E ←1	(S)←(S)-j, ((S))←(PC(L0))	(S)←(S)-1, ((S))←(PC(H1))	.(S)+(S)-1, ((S))+(U(L0))	(S)←(S)-1. ((S))←(U(H1))	[S]←[S]-1, ((S))←[Y(L0)]	(S)←(S)−1, ((S))←(Y(H1))	(S)←(S)-1, ((S))←(X(L0))	(S)←(S)−1, ((S))←(X(H1))	(S)←(S)~1, ((S))←(DP)	(S)←(S)−1; ((S))←(B)	(S)←(S)-1, ((S))←(A)	(S)+(S)-17-((S))+(CC)	(PC)←中部向衛	注意, SWI不适于经常性和快速的中断 使 用。 而 SW12 和 SW13 不受限制	
印	0 >													- <del></del>																	
~	2						_																			·					
#	z																													-	_
	-	<u> </u> _									_											···									_
*	H	-											_																		_
Ĭ <sup>~</sup>	i ii					-						_		_																	
	関数数											<u>a</u>	02	50																	
	<b>本</b>									,		-	83	81																	
	<b>*</b>					_	_																				_				
	#																														ľ
	*																														_
ĺ	记 2 4											SWI	SW12	SW 13																	
*	**								#				海					*	5				•	<b>\$</b>							

44	
4	ă
=	2
•	ĸ
•	n

*	1	ŀ	<b></b>	(			*	#		邸		77
#8%	记 名 存	<b>聚</b>		下 取		ш	H	-	z	^ Z	0	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
#	SYNC			-	8							停止处理指令,挂起系统总线并等待中断。当中断发生时,接下列情况继续处 理
<b>¥</b>					·· ·							ai.
#												D. 四米十九许中野。据续执行下杀指令。
*												
*	ANDCC	data8		8	n							[OO]←[GO]入data8 立即數和状态寄存器內容逻辑"与",用 0 和 状态寄存器中某些位相"与"以滑除状态寄存器中某些位。
核節	)						<u> </u>					
十 器 指	ORCC	data8		N	60						<del></del>	(CC)←(CC)Vdata8 立即数和状态寄存器内容逻辑"或",用1和状态寄存器中某些位逻辑或以设置该位
<b>*</b>			<del></del>		-							
. <b>t</b> SH	BRN	disp8		2	က					<del></del>		不转移,这是一个空操作
*	LBRN	disp18		ıs	4							不长转移,这是一个空操作
#	NOP			8	-						<b> </b> -	空操作
						-	1		1	-	-	

附录 6 6809变址和间址型综合一览表

		#	回	厩	14	Ē	岩	E	0+
**	形式	1		異	₽			至	₽
		<b>汇编程序类型</b>	后缀字节操作码	<b></b>	数	汇编程序类型	后缀字节操作码	数	<b>X</b>
	不偏移	я,	1RR00100	0	0	(,R)	1RR10100	3	0
由寄存器中偏移常数值	5 位氣粉	ч.	OR Runnon	-	0		没有8位		
-4.4	8 位编移	nn, R	1RR01000	_	-	(nn, R)	1RR11000	4	-
	16位编移	ատոո, Զ	1RR01001	4	61	(ատոս, R)	1RR11601	7	67
中零左架山伯珠	A-寄存器偏移	A,R	1 R R 0 0 1 1 0	_	0	(A,R)	1RR10110	4	0
	B-寄存器偏移	B, R	1R R00101	_	0	(B,R)	1RR 10101	4	.5
果加器中(直	D-含存器偏移	D,R	1RR01011	4	•	(D,R)	1RR11011	~	0
	1.	,R+	1 R R 00000	2	0		不允许		
河/野路女林	增2	,R++	1R R00001	က	0	(, R + +)	1RR10001	9	0
	- 後	- B	1 R R 00010	63	0		不允许		
	逐 2	H .	1 R R 00011	ဇ	0	(, R)	1RR 10011	9	0
中 PC 由备務與整語	8 位偏移	label, PCR	1XX01100	-	-	(label, PCR)	00111XXI	4	-
	16位编移	label, PGR	1XX01101	ro	63	(label, PCR)	1XX11001	•	64
扩展,间接寻址	16位地址		1	1	1	(mmm)	11111001	ဟ	2

R=X, Y, U, 或S RR, 00=X 10=U

XX=任徽 01=Y 11=S

注意:这张表格与 Motorola 公司命名法一致,用方括号表示汇编程序导址方式是间址型。因此,此处的( )与辩录已中的用法不同。

		紐							-								-																
	茶	蝴	字节数																63	8	2	လ	87	81	~			8	8	8	63	~	64
		标号或偏移量	目标码 周期数																က	က	8	8	6	ဧ	8			60	89	6	69	63	63
	相	标号	目标码																24	22	27	ದ್ದ	38	22	24			2F	25	23	3D	2B	28
	井	<b>%</b>	字节数		+	+	2 +	<b>2</b> +	5 +	2+	+ 2		5+			2+										+	+ 2						
	批/间	香附	周期数		+	+	4	+	÷	+	+ +		+			+ 9										+ 7	+						
	<b>₩</b>	49	目标码		Ag	E9	AB	EB	E3	A4	E4		88			49										A5	E 52						
	展		周期数 字节数		က	60	63	က	က	63	၉		က			65										က	63						
		adr 16	周期数		ស	v.	ณ	22	~	ശ	s		7			2										ъ	ß						
作品	ね		目标码		69	Fg	38	F.	F3	B4	17. 4		28			11										BS	F5						
字节数和故行时间	摗		字书数		8	67	87	~3	<b>c</b> 3	~	<b>63</b>		81			67										8	~1						
2.4数		adr8	周期数		₹'	~	₹	₹	9	~	*		9			6										7	~						
į	┙		目标码		66	ρĝ	93	DB	D3	8	70		80			02									;	3 6	ຣີ						
6809 指令码、	. ODE	data 18	字节数		63	00	63	2	က	63	83	87														N (	24						
309 ₩		悩	周期数		c <sub>1</sub>	81	c1	67	v	≈	87	6													•	N (	N						
	Ħ	data8	目标码		89	තී	3B	CB	ឌ	84	ਠ	2														8 6	3			·			
附录7	<b>∳</b> ū		平节数	-										-	_		-	_															
ain.		i	目标码周期数	၈										7	~		8	87				`											
	<b>Q</b>		四条品	34										4B	2B		47	22															
	1	1	<b>→</b>																														;
	五	型	郎																														
	**	**	华	ABX	DCA	DCB	DDA	DDB	DDD	NCA	NDB	NDCC	SL	SLA	SLB	SR	SRA	SRB	ဥ	SS	ΕQ	BGE	GT	Ŧ	HS	ITA	BITB	CE EE	07	LS	BLT	BMI	BNE
	爿	作	*	\ \bar{4}	₹	<	K	ď.	<	<	<	<	<	₹	<	<	<	₹	<u> </u>	Ĕ	æ	Ã	<u> </u>	æ	8	Δ.	<b>~</b>	M	m	<u>α</u>	8	æ	Ã
	₽	霉	粞																														
1			-																														

ж.	
11/4	
-ax	

	紐																-															
灰	物面	字节数	~	83	<b>CI</b>	81	8	~																								
	政备	周期数 字节数	60	က	ຕ	<sub>60</sub>	<del>د</del>	<del>د</del>																								
粟	标号	目标码	42 V	70	21	<b>Q</b>	53	20																								
岩	9	字节数							+ 67			2+	5 + 2	3+	+ 69	+	4 4	3+	+ 21				-	÷ 63		-	2+	+ 7		+		
址/闻	肾粉汞	目标码 周期数							+			+ 4	+ 4	4 +	1+	+ _	+ 9	+2	+0					÷ 9		-	+ *	+		÷		
¥	物								6F			٧I	핍	10A3	HAC	1143	VC	10AC	83					<b>6</b> A			A8	<b>8</b> 四		ပ္စ		
歐		字节数							က			6	က	4	*	<b>~</b>	က	~	е е					က			63	60		တ		
	adr16	周期数							_			s.	w	•		<b>∞</b>	~	<b>∞</b>	~					~			رم د	ro.		~		
#		目标码							7.			ā	F1	10B3	11BC	11B3	g	10BC	2					۲۶			B3	æ		ő		
歉		字节数							~			~	83	60	~	60	64	•	04					~			63	~		~		
	adr8	周期数							•			<b>-</b>	4	_	~	7	•	_	•					•			7	*		•		
■		自标码							님			16	۵	1093	11BC	1193	င္ထ	1080	<u>ಇ</u>					૪			89	ద		ပ္ထ		
融	datal6	周期数 字节数										81	89	*	7	4	φ.	7				<b>04</b>					~	64	69			
	松	周期後											64			<b>1</b> 5		vo				20					~	<b>C3</b>	∞			
Þ	datag	(目标码										≅	Ö	1083	11BC	1183	ပ္ထ	1080				ဝ္က					8B	8	띄			
<b>∳</b> 11		(字节数								_	-									_	-		_			_					_	
_		3周期数								~3	~									87	64		63		~						8	81
•		目标码	_				••••••			4.	R H									43	ន		6		₹	5A					Ĝ	20
1	1	→																														
翻	野	4																								,						
₩	**	年	BPL	RA	RN	SR	)VC	BVS	LR	LRA	LRB	MPA	MPB	MPC	MPS	MPU	MPX	MPY	OM	OMA	OMB	WA!	AA(	EC	ECA	ECB	ORA	ORB	ĐX:	NO	NCA	INCB
#	#	*	<b>A</b>	Д	#	<sub>E</sub>	Д	Щ	O	J	O	Ç	O	O	O	O	O	O	Ö	O	O	J	ш	H	E	ı	щ	-H	щ	-	•	
₩,	素	卑																														
1	ı	l																					,									

,	쎈				_		-	_	-	-	-	-	_		-		-	<b>-</b>					-									
故	移廠	字节数			4	4	~	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>~</b>	4	4	က	4	က	4	4									
	低	周期数			2(B)	2(8)	5(8)	2(0)	2(0)	5(8)	5(8)	2(8)	2(0)	2(0)	2(6)	5(8)	5(8)	5(8)	10	ю	6	2(6)	5(6)			-			•			
栗	茶电	目标码			1024	1025	1027	102C	102E	1022	1024	102F	1025	1023	102D	102B	1028	102A	9	1021	17	1028	1029									
荆	6		+	<b>4</b>																	*****			+	+ 7	+	გ +	<b>+</b> 2	5 <del>+</del>	÷	<b>5</b> +	+ 5
赴/闻	张 宏	周期数 字节数	3+	+ 2		•			-															+	+	+	+ 9	5+	5+	+	+	+
<b>1</b> 8X	<b>黎</b>	目标码	9 8 5	<del>Q</del>													***************************************							A6	E.6	EC	10EE	33	AE	10AE	32	33
颴		字节数	es (																					က	က	က	4	တ	က	4		
	adr 16	周期数	*	<b>0</b> 0																				r.	10	9	~	9	0	~		
ta		目标码	7.5	90																				98 8	F6	5	10FE	교	BE	10BE		
椒		周期数 字节数	2	~																				2	81	63	က	~	~	60		
	adr8	周期数	၈	~																				4	4	ro	6	ഹ	'n	•		
M		目标码	30	đ																				98	ဗီ	8	10DE	DE	36	109E		
融	data16	目标码 周期数 字节数																						67	2	60	4	က	က	4		
	悩	周期数																						8	8	က	7	က	65	4		
Ħ	data8																							88	පී	8	10CE	CE	8E	108E		
<b>4</b> □		字节数																														
		周期数																														
<b>@</b>		日林田																														
1	1	<b> </b> →																														
型	副	윰																														
<b>₩</b>	***	存	JMP	æ	900	ECB	BEO	BCB	LBGT	BHI	BHS	BLE	BLO	BLS	BLT	ВМ	BME	BPL	BRA	BRN	BSR	BVG	LBVS	٧d	<b>8</b> 0	QQ	DS	ממ	×	ρ¥	EAS	EAU
Ħ	重	*	1	SÍ	L	17		٠.	-	3	7	7	<u> </u>	3	1	<b>=</b>	<u> </u>	1	1	3	2	<u> </u>	=	1	I	រ	1	3	3	រ	<u> </u>	<u>.</u>
芸	账	麵						2									 2												٠			

	紐																		2,3	2.3	2.3	2.3										
攻	偏移戲	数字节数																	٠.													
型型	标号或1	目标码 周期数 字节数																				_										
#	£ 6	字节数	2+	2+	2+			2 +				2 +				2+	~						2+			2+					2+	2+
莊/间	看附录	馬期数	+	+ 4	+ 9	٠		÷ 9				+ 9				+	+						+			+ 9					+	+
揪	粉	目标码	30	31	98			64				09				AA	EA						69			99					A2	E2
歐		字节数			60			6				က				က	က						60			6					6	60
	adr 16	目标码周期数			7			7				۷				ശ	2						2			2					ß	s
₽-					78			14				202				BA	FA						7.9			92					B2	F2
椒		周期数 字节数			63			87				61				87	2						63			63					8	63
	adr8	周期数			9			9				9				4	7						•			6					4	*
桓		目标码			80			04				8				9 <b>A</b>	DA				_		60			90					92	D2
뮲	data16	目标码 周期数 字节数														8	2	2	2	8	8	2									81	23
	裕	周期数														2	8	က	5+	5+	4	5+									2	5
Ä	data8	目标码														8A	CA	٧I	34	36	32	37				•					82	C5
40		字节数				_	_		_		_		_	-	-									_	_		-	-	_	_		
		周期数				2	67		7	81	=		5	2	2									8	7		23	2	6/15	ĸ		
<b>E</b>		目标码				8	28		44	54	30		40	20	21									49	29		46	20	3B	39		
<b>↑</b>	1																															
田	型	<b>↑</b> ≙																														
**	***	存	Y Y	;AY	ä	LA:	E.B	2	RA	RE	UL	NEG	3GA	GB	)P	<b>4</b>	<b>8</b> ≥	300	HS	HΩ	1 <u>L</u> S	1LU	)[	)LA	OLB	).R	) R.A	ORB	Ľ	5	SBCA	(CB
神	作	*	LE	LE	LS LS	rs T	T.S	TS	LS	LS	M	NE	Z	Z	ž	OF	Ö	OF	PS	PS	D d	PU	R	×	R	R	<b>™</b>	R(	R	R	SB	SB
型	螺	<b></b>																														

	చ																		8		
萃	金杉原	数字节数																			
華	标号或句	目标码周期											_		-						
岩	9	字节数目		2 +	+ 5	2+	3+	2+	+ 2	 + E	- + 2	5 +	2+				•	-	2+		
址/间	智 附 录	周期数		+ +	+ +	2+	+ 9	2+	2+	+ 9	+	+ +	+ 9						+		
锹	*	目标码		A7	E7	ED	10EF	日日	AF	10AF	A0	E0	A3						GD		
展		周期数字节数		65	6	က	7	က	8	4	<u>س</u>	m	<u>س</u>	-					m		
	adr16	周期数	· -	ß	ro	6	2	9	n	7	വ	ທ	7						_		
#		y 目标码		B7	F7	FD	10FF	표	BF	10BF	B0	F0	B3						d7		
椒	_	汽字节数		81	63	67	<u>د</u>	~	~~	<u>س</u>	61	2	~	- ·					~~		
1,	adr8	引周期数		7	4	LO.	(1.		ıo	9	4	-	9		_				9		
国		8 目标码		87	D7	DD	10DF	DF	96	109F	06	ñ	83						9		
盘	data 18	数字节数									7	2	<sub>60</sub>					87			
立	data8 或	马周期数									63	~	4					7			
	da	数目标码									88	රි	83		-			1.5			
¢π		数字节数													7	67	_				
		周期数	- 63										_	19	20	- 20	23				~~
		目标码	<u> </u>											3F	103F	133F	=======================================			40	5D
<b>1</b>	1	→																			
翻	₽	卟																			
<b>*</b> X	***	夲	SEX	STA	STB	TD	STS	STU	STX	STY	SUBA	SUBB	SUBD	SWI,	SW12	SWI3	SYNC	TFR	rst	TSTA	<b>TSTB</b>
井	疳	*	71	٠,	v	<b>V</b> J	V3	<b>V</b> J	ν,	-,	<b>.</b> ,	٠,	٠,	٠,	ν,	<i>-</i> 1	ν,	•	` '		•
型	嗽	箍																			

往: 1. 若是分支转移, 取括弧中的周期数。

3. 对于压入或弹出指令的每一个字节,一条 PSH 或 PUL 指令,要求 5 个周期加 1 个周期。

<sup>2.</sup> 这种指令的目标码的立即数总是指规定的编码寄存器内容。

# 附录8 6809 指令目标码数字顺序

# 附录8 中出现下列符号和编写词

-,	I (TING EX 11) A JAME -3 CA	
	adr8	8位地址
	adr16	18位地址
	data8	8位数据
	data16	16位数据
	qq	8位数据
	đá d <b>á</b>	16位数据
	label	转移或分支跳转的目的地
	mm	8位编移目标码
	mm nn	18位偏移目标码
	PP	变址和间址中的后级字节
	<b>qq</b>	8位地址
,	ssqq	, 18位地址

# 6809 指令目标码数字顺序

Object Code¹(目标码)	Instruction <sup>2,2</sup> (指令)	Addressing Mode (寻址类型)
90 dd	NEG adr8	Base page (direct)(基本页面(直接))
63 qq	COM adr8	Base page (direct)
94 99	LSR adr8	Base page (direct)
05 eq.	ROR adr8	Base page (direct)
\$ 07 qq ,	ASR adr8	Base page (direct)
<b>68</b> 48	ASL adr8/LSL adr8	Base page (direct)
99 49	ROL adr8	Base page (direct)
OA qq	DEC adr8	Base page (direct)
→ OC qq	INC adr8	Base page (direct)
aD qq	TST adr8	Base page (direct)
€E qq	JMP adr8	Base page (direct)
OF qq	CLR adr8	Base page (direct)
1021 mm nn	LBRN label	Relative (相对)
. 1022 mm ta	LBHi label	Relative
f023 mm nn	LBLS label	Relative
1024 som na	LBHS label/LBCC label	Relative
1025 mm nn	LBLO label/LBCS label	Relative
1026 mm nn	LBNE label	Relative
9027/ mm nn	LBEQ label	Relative
: 1028 com na	LBVC label	Relative
1026 mm nn:	LBVS label	Relative
182A mm no 355	KBPL label	Relative
102B mm nn	LBM1 label	Relative
102C snm nn:	LBGE label	Relative
162D mm nn-	LELT label	Relative
102E mm on	LBGT label	Relative
102F mar na	LBLE label	Relative
103P	SW12	Inherent (鑑含)
1083 <b>đ</b> đ đđ	CMPD datain	- Immediate (立即)
108C 4d 4d	CMPY data16	Immediate
MOSE dd dd	LDY data16	Immediate
1003 qq	CMPD adr8	Base page (direct)

Object Code <sup>1</sup> (目标码)	Instruction <sup>1.8</sup> (指令)	Addressing Mode(寻址类型)
109C qq	CMPY adr8	Base page (direct)
109E qq	LDY adr8	Base page (direct)
109F qq	STY adr8	Base page (direct)
10A3 pp1	CMPD indexed forms(变址型)	Indexed/indirect(变址/间址)
10AC pp1	CMPY indexed forms	Indexed/indirect
10AE ppt	LDY indexed forms	Indexed/indirect
10AF pp1	STY indexed forms	Indexed/indirect
10B3 ss qq	CMPD adri6	Extended (direct)[扩展(直接)]
10BC ss qq	CMPY adri6	Extended (direct)
10BE ss qq	LDY adri6	Extended (direct)
10BF as qq	STY adrie	Extended (direct)
10CE dd dd	LDS data16	Immediate (立即)
10DE qq	LDS adr8	Base page(direct)
10DF qq	STS adr8	Base page(direct)
10EE ppi	LDS indexed forms	Indexed/indirect
10EF ppi	STS indexed forms	Indexed/indirect
10FE ss qq	LDS adr16	Extended (direct)
10FF ss qq	STS adrig	Extended (direct)
113F	SW13	Inherent
1183 dd dd	CMPU date 16 )	Immediate
118C dd dd	CMPS data 16	' Immediate
1193 qq	CMPU adr8	Base page(direct)
119C qq	CMPS adr8	Base page(direct)
1143 ppl	CMPU indexed forms	Indexed/indirect
11AC ppi	CMPS indexed forms	Indexed/indirect
11B3 ss qq \	CMPU adr 16	Extended (direct)
11Bc as qq	CMPS adr 16	Extended (direct)
12	NOP	Inherent
13	SYNC	Inherent
16mm nn	LBRA label	Relative(相对))
17mm pp	LBSR label	Relative
19	DAA	Inherent
1A dd	ORCC data 8	Immediate
1C dd	ANDCC data 8	Immediate
ID 1	SEX	Inherent
1E dd	EXG data 8	Register4(寄存器)

Object Codel (目标码)	Instruction2.3(指令)	Addressing Mode(寻址类型)
F dd	TFR data 8	Register4
0mm	BRA label	Relative
imm	BRN label	Relative
2mm	BHI label	Relative
3mm	BLS label	Relative .
4mm	BCC label/BHS label	Relative
5mm	BCS label/BLO label	Relative
26mm	BNE label	Relative
?mm	BEO label	Relative
28mm ·	BVC label	Relative
29mm	BVS label	Relative
Amm	BPL label	Relative
Bmm	BMI label	Relative
Cmm	BGE label	Relative
?Dmm	BLT label	Relative
Emm	BGT label	Relative
Fmm	LBE label	Relative
10 pp1	LEAX indexed forms	Indexed/indirect
i ppi	LEAY indexed forms	Indexed/indirect
2 ppi	LEAS indexed forms	Indexed/indirect
3 ppi		Indexed/indirect
14 dd	LEAU indexed forms	1
95 dd	PSHS data8	Register5
	PULS data8	Register5
8 dd	PSHU data8	Register5
7 dd	PULU data8	Register5
9	RTS	Inherent (Stack)隐含(栈)
<b>A</b>	ABX	Inherent
В	RTI	Inherent (Stack)
C dd	CWAI data8	Immediate
ID .	MUL	Inherent
F	SWI	Inherent
	NEGA	Accumulator(累加器)
13	COMA	Accumulator
14	LSRA	Accumulator
16	RORA	Accumulator
1 <b>7</b>	ASRA	Accumulator
18	ASLA/LSLA	Accumulator
19	ROLA	Accumulator
IA	DECA	Accumulator
IC	INCA ,	Accumulator
ID	TSTA	Accumulator
ıF	CLRA	Accumulator
50	NEGB	Accumulatos
53	сомв	Accumulator
54	LSRB	Accumulator
56	RORB	Accumulator
57	ASRB	Accumulator
58	ASLB/LSLB	Accumulator

Object Codel (目标码)	Instruction2.3(指令)	Addressing Mode(寻址交型)
59	ROLB	Accumulator
5 <b>A</b>	DECB	Accumulator
C	INCB	Accumulator
D	ТЅТВ	Accumulator
F	CLRB	Accumulator
0 ppt	NEG indexed forms	Indexed/indirect
3 ppi	COM indexed forms	Indexed/indirect
i ppl	LSR indexed forms	Indexed/indirect
3 pp1	ROR indexed forms	Indexed/indirect
7 pp1	ASR indexed forms	Indexed/indirect
3 ppi	ASL/LSL indexed forms	Indexed/indirect
ppl	ROL indexed forms	Indexed/indirect
A ppl	DEC indexed forms	Indexed/indirect
ppl	INC indexed forms	Indexed/indirect
D ppi	TST indexed forms	Indexed/indirect
E ppi	IMP indexed forms	Indexed/indirect
_	CLR indexed forms	Indexed/indirect
F ppl	NEG adr 16	·
) ss qq	COM adr 16	Extended (direct)  Extended (direct)
3 ss qq		,,
l as qq	LSR adr 16	Extended (direct)
l ss qq	ROR adr 16	Extended (direct)
rss qq	ASR adr 16	Extended (direct)
B ss qq	ASL adrie/LSL adrie	Extended (direct)
9 ss qq	ROJ. adr 16	Extended (direct)
A ss qq	DEC adr 16	Extended (direct)
C ss qq	INC adr 16	Extended (direct)
D ss qq	TST adr 16	Extended (direct)
E ss qq	JMP adr 16	Extended (direct)
F ss qq	CLR adr 16	Extended (direct)
) dd	SUBA data 8	Immediate
1 dd	CMPA data 8	Immediate
2 dd	SBCA data 8	Immediate
3 dd dd	SUBD data 16	Immediate
4 dd	ANDA data 8	Immediate
5 <b>dd</b>	BITA data 8	Immediate
8 dd	LDA data 8	Immediate
8 dd :	EORA data88	Immediate
9 dd	ADCA data 8	Immediate
A dd	ORA data 8	Immediate
B dd	ADDA data 8	Immediate
C dd dd	CMPX data 16	Immediate
D mm	BSR label	Relative
E dd dd	LDX data 16	Immediate
0 qq	SUBA adr 8	Base page (direci)
	CMPA adr 8	Base page (direct)
l qq	SBCA adr 8	Base page (direct)
2 qq	SUB adr 8	Base page (direct)
3 qq	- /- <b> </b>	
94 qq	ANCA adr 8	Base page (direct)

Object Code1(目标码)	Instruction2.3(指令)	Addressing Mode(寻址类型)
95 qq ,.	BITA adr8	Base page (direct)
98 qq	LDA adr8	Base page (direct)
97 qq	STA adr8	Base page (direct)
93 <b>qq</b>	EORA adr8	Base page (direct)
9 qq	ADCA adr8	Base page (direct)
PA qq	ORA adr8	Base page (direct)
9B qq	ADDA adr8	Base page (direct)
9C qq	CMPX adr8	Base page (direct)
DD qq	JSR adr8	Base page (direct)
E qq	LDX adr8	Base page (direct)
oF qq	STX adr3	Base page (direct)
A0 pp1	SUBA indexed forms(安址型)	Indexed/indirect
Ai ppi	CMPA indexed forms	Indexed/indirect
A2 pp1	SBCA indexed forms	Indexed/indirect
A3 pp1 ,	SUBD indexed forms	Indexed/indirect
	ANDA indexed forms	i
14 pp1 ;		Indexed/indirect
A5 ppl	BITA indexed forms	Indexed/indirect
A6 ppi	LDA indexed forms	Indexed/indirect
17 pp1	STA indexed forms	Indexed/indirect
A8 pp1	EORA indexed forms	Indexed/indirect
\9 ppl	ADCA indexed forms	Indexed/indirect
AA ppI	ORA indexed forms	Indexed/indirect
AB ppt	ADDA indexed forms	Indexed/indirect
AC ppl	CMPX indexed forms	Indexed/indirect
AD ppi	JSR indexed forms	Indexed/indirect
AE pp1	LDX indexed forms	Indexed/indirect
AF pp1	STX indexed forms	Indexed/indirect
30 ss qq	SUBA adri6	Extended (direct)
31 ss qq	CMPA adri6	Extended(direct)
12 ss q <b>q</b>	SBCA adr16	Extended(direct)
33 ss qq	SUBD adri6	Extended(direct)
34 ss qq	ANDA adr16	Extended(direct)
35 ss qq	BITA adri6	Extended(direct)
8 ss <b>qq</b>	LDA adr16	Extended(direct)
7 ss qq	STA adr16	Extended(direct)
l8 ss qq	EORA ddriff	Extended(direct)
S ss qq	ADCA adr16	Extended(direct)
A ss qq	ORA adr16	Extended(direct)
BB ss qq	ADDA adr16	Extended(direct)
BC as qq	CMPX adr16	Extended(direct)
BD ss qq	JSR adr16	Extended(direct)
BE ss qq	LDX adr16	Extended(direct)
3E ss qq 3F ss qq	STX adr16	Extended(direct)
		Immediate
CO dd	SUBB data8	
C1 dd	CMPB data8	Immediate
C2 dd \	SBCB data8	Immediate
C3 dd dd	ADDD data16	Immediate
C4 dd	ANDB data8	Immediate

Object Codel (目标码)	Instruction2.3(指令)	Addressing Mode (寻丝类型)
C5 dd /	BITB data8	Immediate
Ce da .	LDB data8	Immediate .
C8 dd:	EORB datas	Immediate :
Cg dd	ADCB data8	Immediate
CA dd:	ORB data8	Immediate
CB dd	ADDB data8	Immediate
CC dd dd:	LDD data16	Immediate
CE dd dd	LDU data16	Immediate
D0 qq	SUBB adr8	Base page (direct)
DI qq	CMPB adr8	Base page (direct)
D2 eq	SBCB adr8	Base page (direct)
D3 qq	ADDD, adr8	Base page (direct)
D4 qq	ANDB adr8	Base page (direct)
D5 qq	BlTB adr8	Base page (direct)
De eq	LDB adr8	Base page (direct)
D7 qq	STB adr8	Base page (direct)
D8 qq	EORB adr8	Base page (direct)
D9 eq	ADCB adr8	Base page (direct)
DA qq	ORB adr8	Base page (direct)
DB qq	ADDB adr8	Base page (direct)
DC cq	LDD adr8	Base ppge (direct)
DD ce	STD adr8	Base sage (direct)
DE qq	LDU adr8	Base page (direct)
DF cq	STU adr8	Base page (direct)
E0 ppi	SUBB indexed forms	Indexed/indirect
El ppl	CMPB indexed forms	Indexed/indirect
E2 ppt	SBCB indexed forms	Indexed/indirect
ES ppi	ADDD indexed forms	Indexed/indirect
E4 ppt	ANDB indexed forms	Indexed/indirect
E5 ppt	BITB indexed forms	Indexed/indirect
E6 ppl	LDB indexed forms	Indexed/indirect
E7 ppl	STB indexed forms	Indexed/indirect
E8 ppi	EORB indexed forms	Indexed/indirect
E9 pp1	ADCB indexed forms	Indexed/indirect
EA ppl	ORB indexed forms	Indexed/indirect
EB ppi	ADDB indexed forms	Indexed/indirect
EC ppi	LDD indexed forms	Indexed/indirect
ED ppi	STD indexed forms	Indexed/indirect
EE pp1	LDU indexed forms	Indexed/indirect
EF ppi	STU indexed forms	Indexed/indirect
F0 ss q@	SUBB adrie	Extended(direct)
Fi se qq	CMPB adri6	Extended(direct)
F2 ss qq	SBCB adr16	Extended(direct)
F3 ss qq	ADDD adrif	Extended(direct)
F4 98 QQ	ANDB adr16	Extended(direct)
F5 == q2	BITB adrie	Extended(direct)
F6 33 QQ	LDB adr16	Extended(direct)
• •	STB adr16	1
F7 ts qq	STB adrie	Extended(direct)

Object Codel(目标码)	Instruction2.3(指令)	Addressing Mode(寻址类型)
F8 sz qq"	EORB adr16	Extended(direct)
F0 23 40	ADCB adr16	Extended(direct)
FA ss qq	ORB adr16	Extended(direct)
FB as qq	ADDB edr16	Entended(direct)
PC as eq:	LDD adr18	Extended(direct)
FD cs pp	STD adrie	Extended(direct)
FE sapp	LDU adr16	Extended(direct)
FF sc pp	STU adr16	Extended(direct)

#### 注:

- 1. 后缀字节可后跟 2 个字节、1 个字节或不跟字节。更详细的可参看附录 6 和第三章中的后缀字节的论述。附录 9 **列**出了所有可能的后缀字节和它的操作形式。
  - 2. 有些指令有两个记忆符,这时,我们用一斜线(/)把两者隔开表示。
  - 3. 附录6表示出在变址和同址寻址方式中操作数的变址形式。
  - 4. 在EXG和TFR指令中,处理器将把第二个字节(立即数)作为指定的源、目寄存器。
  - 5. 在PSHS, PULS, PSHU, PULU指令中, 处理器将把第二个字节(立即数)的内容作为进出堆栈的各个寄存器。

后 缓 字 节	操作类型	后 级字 节	操作类型	后 级字 节	操作类型	后 缀字 节	操作类型
00	0, X	21	1, Y	42	2, U	63	3,8
01	1, X	22	2, ¥	43	3, U	64	4,8
02	2, X	23	3, Y	44	<b>4,</b> U	65	5, S
03	3, X	24	4, Y	45	5 <b>,</b> U	66	e, S
64	4, X	25	5, Y	46	6, U	67	7 <b>.</b> S
05	5, X	28	6, Y	47	7, Ü	68	8, S
-03	6, X	27	7, Y	48	8, ប	69	9, S
07	7, X	28	8, Y	49	9, U	6A.	10,S
-08	8, X	29	9, Y	4/	10, U	6B	11,5
09	9, X	2A	10, Y	4B	11,Û	6C	12, S
OA	10, X	2B	11, Y	4C	12, U	6D	13, S
OB	11, X	2C	12, Y	4D	13, U.	6E	14, S
0C	12, X	2D	13, Y	4F	14, U	6F	15, \$
0D	13, X	2E	14, Y	4F	15, U	70	- 18, S
CE	14, X	2F	15. Y	50	- 16, U	71	-15, S
cF	15, X	30	-10, Y	51.	- 15, U	72	-14, S
10	-16, X	31	- 15, Y	52	- 14, Ü	73	-13, S
11	-15, X	32	-14, Y	53	- 13, U	74	-12, S
12	- 14, X	33	-13, Y	54	-12, U	75	~11, S
13	– 13, X	34	-12, Y	5 <b>5</b>	-11,U	76	-10, S
16	- 12, X	35	-11,Y	56	-10, U	77	-9,S -8,S
15	-11, X	33	-10, Y	57	- 9, U	78	-7, S
16	-10, X	37	-9, Y	58	-8, U	79 7A	-6,S
17	– 9, X	28	-8, Y	59	-7, U	7A	-5,S
18	-8, X	39	-7,Y	5A	-6, U	7B 7C	-4,S
19	-7, X	3A	-6, Y	5B	-5, U	7D	-3,S
8 A	- 6, X	3B	-5, Y	5C	−4, U −3, U	7E	-2, S
1B	- 5, X	3C	~4, Y	5D 5E	-3, U -2, U	7F	-1,5
10	-4, X	3D	-3, Y	5F	-1, U	80	,x+
1D	-3, X	3E	-2, Y	60	0, S	81	, X + +
1E	-2, X	3F	-i,Y 0,U	61	1,8	82	,-x
1F	-1,X .0,Y	40 41	1.U	62	2, S	83	,x
80		500383				 	000000000000000000000000000000000000000
84	, x	A3	, Y	C <sub>2</sub>	, – U	EI	,S++
85	8, X	A4	, <sub>Y</sub>	C3	, U	E2	, – S
. 86	A, X	A5	B,Y	C4	,υ	E3	,
88	nn, X	A6	A,Y	C5	B,U	E4	,S
89	mmnn, X	A8	nn,Y	C6	A,U	E5	B,S
8B	D,X	A9	mmnn, Y	C8	nn,U	E6	A,S
8C	nn, PC <sup>2</sup>	AB	D,Y	C9	mmnn, U	E8	nn, S
8D	mmnn, PC	AC	nn,PC2	СВ	D, U	E9	mman,S.
91	(,X++)	AD	mmnn, PC2	cc	nn,PC⁵	EВ	D.S
93	(X)	Bi	(,Y++)	CD	mmnn, PC2	EC	nn,PC
94	(, X)	B3	(, Y)	Di	( <b>,</b> U++)	ED	mman, PC2
95	(B, X)	B4	(,Y)	D3	(, U)	Fi	(S++)

后 袋	操作类型	后 缀字 节	操作类型	后 缀 字 节	操作类型	后 缀 字 节	操作类型
96	(A, X)	B5	(B,Y)	D4	(, U)	F3	(, S)
83	(nn, X)	В6	(A, Y)	D5	(B, U)	F4	(,S)
89	(mmnn, X)	B8	(nn,Y)	D6	(A,U	F5	(B,S)
. 9B	(D, X)	B9	(mmmm,Y)	D8	(nn, U)	F6	(A,S)
. 9C	(nn,PC) <sup>3</sup>	ВВ	(D,Y)	D9	(mmnn, U)	F8	(nn,S)
<b>8</b> D	(mmnn, PC) <sup>3</sup>	BC	(nn,PC)3	DB	(D, U)	Fg	(mmnn,S)
9E	(mmnn)	BD	(mmnn,PC)3	DC	(nn, PC) <sup>s</sup>	FB	(D,S)
A0	,Y+	BF	(mmnn)	DD	(mmnn, PC) 3	FC	(nn, PC) <sup>2</sup>
Aı	, Y +	C <sub>0</sub>	<b>,</b> U+	DF	(mmnn)	FD	(mmnn, PC)3
A2	, – Y	Cı	,U++	E0	,S+	FF	(mmnn)

#### 注:

- 1. 操作数所表示的寻址方式的情况参考附录6。
- 2. 标号, PCR这种形式, 可以在源程序清单中使用。
- 3. 〔标号, PCR〕这种形式, 可以在源程序清单中使用。

# 附录10 6809、6829、6839、6842、6821、6850简明资料

# 附10.1 6809

附表10.1 6809机器码的十六制进数值

OP	Mnem ·	Mode	~	,	OP	Mnem	Mode	~	•	OP	Mnem	Mode	~	* (
00	NEG	Direct	6	2	30	LEAX	Indexed	4+	2+	60	NEG	Indexed	6+	2+
01	•	- ♣ .			31	LEAY	•	4+	2+	61	•	•		
02	•				32	LEAS		4+	2+	62	•	į		_
03	СОМ	- 1	6	2	33	LEAU	Indexed	4+	2+	63	COM	1	6+	2+
04	LSR		6	2	34	PSHS	Inherent	5+	2	64	LSR		6+	2+
05 06	ROR	- {	6	2	35 36	PULS	7	5+ 5+	2	65	000	1	٠.	2+
06 07	ASR	1	6	2	30 37	PSHU PULU		5+	2	66 67	ROR	1	6+ 6+	2+
08	ASL, LSL	1	6	2	3/ 38	•		O.T.	2	68	ASR ASL, LSL	1	6+	2+
09	ROL		6	2	39	RTS		5	1	69	ROL		6+	2+
0A	DEC	1	6	2	3A	ABX	- 1	3	i	6A	DEC	1	6+	2+
0B			•	-	3B	RTI	1	6, 15	i	6B	•		•	
0C	INC	- 1	6	2	3C	CWAI	1	20	2	6C	INC	1	6+	2+
0D	TST	]	6	2	3D	MUL		11	1	6D	TST		6+	2+
0E	JMP	,	3	2	3E	•	•			6E	JMP	-  -	3+	2+
0F	CLR	Direct	6	2	3F	SWI	Inherent	19	1	6F	CLR	Indexed	6+	2+
10	Page 2	· -	_	_	40	NEGA	Inherent	2	1	70	NEG	Extended	7	3
11	Page 3	_	_	-	41	•	Ą			71	•	•		
12	NOP	Inherent		1	42	•	1			72	•	1		
13	SYNC	Inherent	2	1	43	COMA	1	2	1	73	COM	ł	7	3
14	·				44	LSRA		2	1	74	LSR		7	3
15	- 1	_			45	•	1	_		75	•	i	_	_
16	LBRA	Relative		3	46	RORA	l	2	1	76	ROR		7	3
17	LBSR	Relative	9	3	47	ASRA	- 1	2	1	77	ASR	1	7	3
18	544	1-1	_		48	ASLA, LSLA	- 1	2	1 1	78	ASL, LSL		7	3
19	DAA	Inherent	3	1 2	49	ROLA	ì	2	1	79	ROL	1	7 7	3 3
1A 1B	ORCC	Immed	3	2	4A 4B	DECA	- 1	2	•	7A 7B	DEC	İ	′	3
1C	ANDCC	Immed	3	2	4C	INCA	1	2	1	7C	INC	. ]	7	3
1D	SEX	Inherent		1	4D	TSTA		2	i	7D	TST		7	3
1E	EXG		8	2	4E	•	1	_	•	7E	JMP	1	4	3
1F	TFH 🚏	Inherent		2	4F	CLRA	Inherent	2	1	7F	CLR	Extended		3
											leg.			
20	BHA	Relative	3	2	50	NEGB	Inherent	2	1	80	SUBA 1	Indexed	2	2
21	BRN	Ť	3	2	51		Ť			81	CMPA	•	2	2
22 23	BHI	- 1	3	2	52	COLLD	1	2	1	82	SBCA	1	2	2 3
23 24	BLS BCC		3	2	53 54	COMB		2	1	83	SUBD	ı	2	2
24 25	BHS, BCC	l	3	2	55	LSRB		2	1	84 85	ANDA BITA	- 1	2	2
26	BLO, BCS BNE	•	3	2	56	RORB	j	2	1	86	LDA		2	2
27	BEQ	Į.	3	2	57	ASRA	- 1	2	1	87	tua.		2	2
28	DVC	1	3	2	58	ASLB, LSLB		2	i	88	EORA	ì	2	2
29	BVS	- 1	3	2	59	ROLB	1	2	i	89	ADCA	-	2	2
2A	BPL '	,	3	2	5A	DECB	1	2	1	8A	ORA		2	2
2B	BMI )		3	2	5B	•	l	_	•		ADDA	1	2	2
2C	BGE		3	2	5C	INCB	- 1	2	1	BC	CMPX	Immed	4	3
2D	BLT	l.	3	2	5D	TSTB	1 1	2	1	8D	BSR	Relative	7	2
2E	BGT	4	3	2	5E	•	•			8E	LDX	immed	3	3
2F	BLE	Relative	3	2	5F	CLRB	Inherent	2	1	8F	•			•
,******	J.					•		~ <del></del> :			_			


~ MPU周期数 (进出堆栈或变址方式周期可能少)

程序字节数 表示未用操作码

inherent: 固有 ~~d. 立即 immed: 立即 Direct: 直接 Extended: 扩充 Indexed: 变量 Relative: 相对

									_				续表	是
OP	Mnem	Mode	~	#	OP	Mnem	Mode	~	#	OP	Mnem	Mode	~	#
90	SUBA	Direct	4	2	C6	LDB	Immed	2.	2	FC	LDD	Extended	6	3
91	CMPA	Ą	4	2	C7	•	4			FD	STD	4	6	3
92	SBCA		4	2	<b>C8</b>	EORB		2	2	FE	LDU	₩	6	3
93	SUBD	1	6	2	C9	ADCB		2	2	FF	STU	Extended	6	3
94	ANDA		4	2	CA	ORB	İ	2	2					
95	BITA	1	4	2	CB	ADDB	l	2	2		Page 2 and		8	
96	LDA	1	4	2	CC	LDD		3	3		Co	des		
97	STA	1	4	2	CD	•	. 🛡 .	_	_	4004			_	
98	EORA	- 1	4	2	CE	LDU	lmmed	3	3	1021	LBRN	Relative	5	4
99	ADCA		4	2	CF	•		. 3		1022	LBHI	•	5(6)	4
9A	ORA		4	2		0.100	<b>.</b>	-	_	1023 1024	LBLS .	.	5(6)	4
98 9C	ADDA		4	2	D0	SUBB	Direct	4	2	1025			5(6)	4
9D	CMPX	- 1	6 7	2	D1	CMPB	7	4	2	1025	LBCS, LBLO	'	5(6) 5(6)	4
9E	JSR LDX	1	5	2	D2	SBCB		4	2	1020	LBEQ	1	5(6)	4
9F	STX	Direct	5 5	2 2	D3	ADDD		6 4	2	1028	LBVC		5(6)	4
31"	317	Direct	9	2	D4	ANDB		4	2	1029	LBVS		5(8)	7
A0	SUBA	Indexed	4+	2+	D5	BITB		4	2		LBPL		5(6)	4
A1	CMPA	A	4+	2+	D6 D7	LDB STB	i	4	2		LBMI		5(6)	4
A2	SBCA	7	4+	2+	D8	EORB		4	2		LBGE	1	5(6)	4
A3	SUBD	i			D9			4	2		LBLT		5(6)	4
A4	ANDA	- 1	6+	2+ 2+	DA	ADCB ORB		4	2	102E	LBGT	d	5(6)	4
A5	BITA		4+		DB			4	2	102F	LBLE	Relative	5(6)	4
A6	LDA		4+	2+	DC	ADDB		5	2	103F	SWI2		20	2
A7	STA	İ	4+	2+	DD	LDD STD		5	2	1083	CMPD	Inherep*	5	4
A8	EORA		4+ 4+	2+ 2+	DE	rDA 21D	1	5	2	108C	CMPY	A.	5	4
A9	ADCA		4+	2+ 2+	DF	STU .	Direct	5	2	108E	LDY	Immed	4	4
AA	ORA		4+	2+	Ui	310	Direct	3	_	1093	CMPD	Direct	7	3
AB	ADDA		4+	2+	E0	SUBB	Indexed	4÷	2+	109C	CMPY	Diagott	7	3
AC	CMPX		6+	2+	E1	CMPB	A	4+	2+	109E	LDY	I	6	3
AD	JSR		7+	2+	E2	SBCB	Ī	4+	2+	109F	STY	Direct	6	3
AE	LDX	4	5+	2+	E3	ADDD		6+	2+		CMPD	Indexed	7+	3+
AF	STX	Indexed	5+	2+	E4	ANDB		4+	2+		CMPY	A	7+	3+
*			•		E5	BITB		4+	2+	10AE	LDY	4	6+	3+
80	SUBA	Extended	5	3	E6	LDB		4+	2+	10AF		Indexed	6+	3+
81	CMPA	A	5	3	E7	STB	J	4+	2+	10B3	CMPD	Extended	8	4
82	SBCA	T	5	3	E8	EORB		4+	2+	10BC	CMPY	4	8	4
<b>B</b> 3	SUBD		7	3	E9	ADCB		4+	2+	10BE	LDY	4	7	4
B4	ANDA		5	3	EA	ORB		4+	2+	10BF	STY	Extended	7	4
85	BITA	1	5	3	EB	ADDB		4+	2+	10CE	LDS	immed	4	4
<b>B6</b>	LDA	1	5	3	EC	LDD		5+	2+	10DE	LDS	Direct	6	3
B7	STA	j	5	3	ED	STD	İ	5+	2+	10DF	STS	Direct	6	3
88	EORA		5	3	EE	LDU	•	5+	2+	10EE	LDS	Indexed	6+	3+
B9	ADCA	j	5	3	EF	STU	Indexed	5+	2+	10EF	STS	Indexed	6+	3+
BA	ORA	ļ	5	3						10FE	LDS ,	Extended	7	4
88	ADDA	j	5	3	F0	SUBB	Extended	5	3	10FF	STS	Extended	7	4
BC	CMPX	•	7	3	F1	CMPB	4	5	3	113F	SWI3	Inherent	20	2
BD	JSR	]	8	3	F2	SBCB		5	3		CMPU	Immed	5	4
BE	LDX.	*	6	3	F3	ADDD	1	7	3		CMPS	Immed	5	4
8F	STX	Extended	6	3	F4	ANDB	1	5	3		CMPU	Direct	7	3
					F5	BITB		5	3		CMPS	Direct	7	3
C0	SUBB	Irnmed	2	2	F6	LDB	1	5	3		CMPU	Indexed		3+
C1	CMPB	4	2	2	F7	STB	1	5	3		CMPS	indexed		3+
C2	SBCB		2	2	F8	EORB	1	5	3		CMPU	Extended		4
C3	ADDO	1	4	3	F9	ADCB		5	3	11BC	CMPS	Extended	8	4
C4	ANDB	*	2	2	FA	ORB	•	5	3					
C5	BITB	Immed	2	2	FB	ADDB	Extended	5	3					

注: 所有未用操作码都是未定义的和非法的



附表10.2 6809指令系统简表

	<del></del>	6809寻址方式																						7				
	A . **** A		固有	1		直书	2		扩充	٤		立即	1	,	变址			相对							5 3	12	1	0
<b></b>	令/形式	OP	-ļ	<del> </del>	OР	l-	*	OP	_	#	OP	~	#	OP	-	#	OP	~5	#	DE:			ON	-	-+-	٧Z	•	ļ
ABX		j3A	3	1																5 +	X一 无行	· X 符号	}	ľ	Ί.	ľ	ľ	ľ
ADC	ADCA ADCB				99 D9	4	2	B9 F9	5 5	3	89 C9	2	1	A9 E9	4					B +	₩ + ₩ +	· C -			\$   1	: :		
ADD	ADDA BDDA COGA				98 D3 D3	4 4 6		FB FD	5 5 7	3	38 C3	2 4	2	AB EB E3	4+	2+				9+	M - M - M:N	• B	1 →	D	1 3	:		
AND	ANDA ANDB ANDCC				94 D4	4	2		5 5		64 C4 1C	2 2 3	2	A4 E4	4+	2+				8 ^	M - M - ∧ 18	• В	C		- 1	1 2	o	
ASL	ASLA ASLB ASL	48 53	2	1	08	5	2	78	7	3				68	6+	2+				A)		ıDī	∏. 50	-0		1		****
ASA	ASRA ASR ASR	47 57	2	1	07	s	2	77	7	3				67	6+	2+				A F	ijΠ P	Πį		۱ ا	В	2	0	‡ ‡ †
всс	BCC																	3 5(6)		C =			ŧ	-  -	•   •			
BCS	BCS LBCS							ded emeritans terrotisk to the feet										3 5(6)					ŧ				• •	
9EQ	BEQ LBEQ																27 10 27	3 5(0)		Z = Z =			ŧ	- 1				
8GE	BGE LBGE																2C	5(8)		>0 >0		特				:		
BGT	BGT LBGT																	3 5(6)		>0 >0		转				:		3 1
вні	FBHI BHI																22 19 22	3 5(6)	2	大于 大于	÷, ;	传 长转	f	-		:		
6HS	BHS				1												1	3	1	大于				- 1	• •	٠.	ŀ	ŀ
	LEHS																10 24	5(6)	4	١			长年	专	ŀ	ŀ	ŀ	•
BIT	BITA				95 D5	4		85 F <b>5</b>	5 5		85 C5	2		A5 ES						位	河A 刺B	)			• 1		0	
BLE	LBLE													-				3 5(6)	4	1	.长	转						:
BLO	EBLO BLO		THE REAL PROPERTY.														25 10 25	3 5(6)		小 - 小 - -			ŧ			•	•	:
BT2	BLS		-														23	3 5(6)		小司					•	•	•	•
BLT	LBLS																23					• •	ν.	-	1			۱۱
	LBLT																10 20	5(6)	4	< 0	, 长	转					ľ	1
BMI	emi Lemi																	3 5(6)	4	负. 负,	校	转		ļ			:	ŀ
BNE	ene Lene																26 10 26	3 5(6)	2	Z≒ Z≒	0,1	传 长朝 ——	ř			•		

44E	-
44.	70

			固1	1	1	直接		ð	广充			立與		-	变力	Ł		相对		l	5	1/2	-	
指令	/形式	OP.	~	-	OP		_	OP			СP			OP	_			~•	9	说明	H	V Z	ţ	/d
BPL	BPL LBPL																2A 10 2A	3 5(6)		正,转 正,长转				
BRA	BRA LBRA																20	3 5		转 长转				
8RN	BRN LBRN																21 10 21	3 5	2	A.A.		•		
35A	BSR LBSR																8D	7	2	11.	Н	. .		
BVC	BVC LBVC																2 <b>8</b>	3	2	长转子 V = 0, 转 V = 0, 长转				
8VS	BVS LBVS																29 10 29	3	2	V = 1. 转 V = 1. 不转				
CLR	CLRA CLRB CLR	4F 5F	2	1	0F	6	2	7F	7	3				6F	6+	2+				0 → A 0 → B 0 → M		) 1	C	0
CMP	CMPB CMPD				91 D1 10 93	4 7	2 2 3	F1	5 5 8	3	81 C1 10 83	2 5	2 4		4+ 4+ 7+	2+				M同A比 M同B比 M:M+1 同D比	8			3
	CMPS				11 9C	7	3	11 BC	8	4	11 8C	5	4	11 AC	7+	3+				M:M+1 同S比	Н	1	L	
	CMPU				11 93 9C	í	2	11 83 8C	7	3	11 83 8C	5	3	A3 AC		3+ 2+				M:M+1  同U比  M:M+i		1	i	
	CMPY				10 9C	7	3	10 BC	8	4	10 8C	5	4	10 AC	7+	3+				同X比 M:M+1 同Y比	-	: :	,	:
сем	COMA COMB OOM	43 53	2	1	03	6	2		7	3	~				6÷	2+				Ā → A 8 → 8 M → M	1.	: 1		
CWAI		3C	20	2																CC ^ IMMCC 等待中断				
DAA DEC	DECA DECB	19 4A 5A	2 2 2	1 1	0A		2	7 <b>A</b>	7	3				e a	6+	2.				十进制调整A A - 1 A B - 1 B M - 1 M				
EOR	DEC EORA EORB				98 D8	6 4 4	2	98 F8	5	3	88 C8	2		1	4 +	2+				A + M - A B + M - B	.	: :	1	ا•اد
EXG	R1 R2	ŧΕ	7	2																R1 ↔ R2*	1.1	•		. -
INC	INCA INCB INC	4C 5C	2	1	ос	6		7C	7	3				)	6+					A + 1 → A B + 1 → B M + 1 → M		: :	ı	
JMP JSR					90	7	2	7E 80	8	3				6E AD	3+ 7+					EA'→ PC 跳转子				
LD	LDA LDB LDD LOS				96 D6 DC 10 DE	4 4 5 6	2 2 3	B6 F6 FC	5 5 6 7	3 3 3	86 C6 CC 10 CE	2 2 3 4		A6 E6 EC	4+ 4 - 5 - 6 -	2+ 2+ 2+				M → A M → B M: M + 1 → Q M: M + 1 → S				0000
	FDA FDA FDA				DE 9€ 10 9€	5 5 6	2 3	FE	6 6 7	3 4	CE 8E 10 8E	3 4	3 4	EE AE	5+ 5+ F+	2+	l			M: M + 1 → U M: M + 1 → X M: M + 1 → Y		2 2 2	d (	0.
LEA	LEAU LEAX LEAY													32 33 30 31	4+ 4+ 4+	2+		:		EA' → S EA' → U EA' → X EA' → Y				
isi	LSLA LSL <b>B</b> LSL	48 58	2 2	1	08	6	2	78	7	3				68	6+	2+				\$} (		:		

																		-	-		~		纫	ŧŧ	E
<b>*</b> * 本.	/形式		固有			往接			广东	_	_	立即	_		变址	_	_	相对		25, 46	ļ	4	3 2	$\perp$	0
LSR	LSRA LSRB	OP 44 54	2 2	1 1	OP	-		OР	,		OP	7	•	OP			OP.	-	*	能明 n } o	h.	-	1	•	C
MUL	LSA	30	11	1	04	6	2	74	7	3				54	6+	2+				A×B→D	- 1	1	1:	1	
NEG	NEGA NEGB NEG	40 50		,	00	6	2	70	7	3				60	6+	2+				(无符号) Ā + 1 → A B + 1 → B M + 1 → M	- 1	8		11	; 2 1
NOP		12	2	,		Ĭ														空操作	- 1	- 1	ŀ	•	ŀ
OR	ORA ORB ORCC				9A DA	4		BA FA	5		BA CA 1A	2 2 3		AA EA						AYM -A BYM -B CCYMM -				0	7
PSH	PSHS	34	5+ *	2																进S栈	1	•	ŀ	•	•
	PSHU	36	5++	2																进U栈		•	ŀ	ŀ	١٠
PUL	PULS	35	5-4	2									'							出S栈	1	•	• •	ŀ	ŀ
	PULU	37	5-1	2																出U栈		•	·ŀ	•	$ \cdot $
ROL	ROLA ROLB ROL	49 59		1	09	6	2	79	7	3				69	6+	2+				<b>â</b> }		•	: :	1	1
ROR	RORA RORB ROR	46 56	2	1	-06	6	2	75	7	3				66	6 -	2+				Å} - □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	D				:
RTI		38	6/15	1																中断返回	- 1				7
RTS	i a s	39	5	1																子程序返回		٠	- •	•	·
SBC	SBCA SBCB				92 D2	4 4		82 F2	5 5	3	82 C2	2		A2 E2						A - M - C - A B - M - C - B		8	: :	:	1
SEX		10	2	1																扩B符号进A			ŀ		
ST	STA STB STD STS				97 D7 DD 10	4 4 5 6			5 5 6 7	3 3 4				E7 ED	4+ 4+ 5+ 6+	2+ 2+				A M B M D M: M + 1 S M: M + 1				0	
	STU STX STY				DF DF 9F 10	5 6	2 2 3	FF FF BF	6 6 7	3 4				EF	5+ 5+	2+				U → M; M + 1 X → M; M + 1 Y → M; M + 1			1 1	00	:
251					9F		,	g.F	ĺ	*					6+	3+				1 — m, m v 1	-	1	1	ľ	
4.	3. <sup>(*)</sup> .																								
SUB	SUBA SUBB SUBD				90 D0 93	4 4 6	2 2 2	B0 F0 B3	5 5 7	3 3	CO	2 2 4	2	AO EO A3	4+	2+				A - M → A B - M → B D - M: M + 1 -	- D	8		:	:
SWI	SWP SWI2*		19 20	1 2																SWI, SWI,	- 1		:	:	:
	SWI34	3F 11	20	2																SWI <sub>1</sub>			. .	Н	
SYNC		3F 13	≥2	1																同步中断			. .		
TFR	R1 R2	1F	7	2																円 か 42° R1 → R2°		1	١.		
TST	TSTA TSTB TST	4D 50	2	1 1	00	6	2	70	7	3				6D	6-	2-				商A 演B 例M		:	2	000	
		变业	 : 非:	灶	<u> </u>	لت		رت.	لب	Ŭ		لــــا	L	لتن		Ū,		لسبا		间	接	_	_	ل <i>ت</i> 	ľ
种类	•						発	法					ìC	编行	守号		<b>遵字</b> 操作		1	汇编符号后	領	7 ' (a)	P)	•	•
	卡常數偏	值					无	偏 <b>值</b> 立偏	值			-		, R n, f		1A OR	A00 Ann	100 nnn	न		AIC	_	0	-	
L							8 16	立偏位偏	値		_			n, F	₹	1R	R01	000	1	[n, R]   1R	R11	00	9	٠,	2

#### 变址寻址方式

用R作累加器偏值	A 寄存器偏值 B 寄存器偏值 C 寄存器偏值	A, A B, R D, R	1RR00110 1RR00101 1RR01011	1	0	[A, R] [B, R] [D, R)	18810110 18810101 18811011	4	1
R 自动增/减	加 i 加 2 減 i 減 2	R++ R++ -R R	18800000 18800001 18800010 18800011	3	0	[,8++]	允许  18810001 允许  18810011	1	ľ
用PC作常数偏值	8 位偏值	n, PCR	1XX01100	1	1	[n, PCR]	1XX11100	4	1
	16位偏值	n PCR	1XX01101	5	2	[n. PCR]	1XX11101	8	1
间接扩充	16位地址	_		-	<u> </u>	(n)	10011111	5	1

R = X, Y, U, S

X二任意


### 附10.2 6829 存储器管理单元 (MMU)


6829 存储器管理单元的工作原理是使 6809 的地址空间从 64K 字节最大可扩充到 2 M字节。每个MMU可以同时处理包括DMA在内的四个不同的并发任务。MMU还可以保护一个任务的地址空间不会被另一个任务来修改。存储器地址空间的扩充方法是采用处理器的高五位地址线 (A11~A15) 和 5 位任务寄存器的内容共同来控制内部高速地址分配 RAM 而实现的。MMU输出端有10条地址线PA11~PA20,当其同处理器的低11条地址线A0~A10组合在一起时,即可以形成地址空间为 2 M 字节。每个任务都可以给以 2 K 字节为单位增量的存储器页面,一直可以用到全部64K 字节。使用这种方法时,不同任务的地址空间对另一个任务来说完全可以保持独立。所以由于地址空间程序模式的简单化,大大提高了复杂的多处理系统软件可靠性。

#### 其特点是:


- (1) 存储器地址空间可从64K字节扩充到2M字节;
- (2) 每个MMU都具有处理单独四个任务的能力;
- (3) 系统中可以使用 8 个MMU器件;
- (4) 提供任务隔离和写保护:
- (5) 提供有效的存储器分配方式,每页2 K字节,有1024页;
- (6)设计时考虑到有效地使用DMA,
- (7) 器件内具有快速、自动切换任务能力;
- (8) 允许通过共享资源实现进程间相互通信;
- (9) 简化了程序设计的地址空间模式;
- (10) 提高了系统软件可靠性;
- (11) 同6809/6800系列总线兼容:
- (12) 单一+5 V 电源。








附图10.1 6829器件外形及引线




附图10.2 6829逻辑地址变换到物理地址的空间分配举例





附图10.3 6829的典型系统配置

# 附10.3 6839---6809用的浮点ROM









附图10.4 6839器件外形及引线

# 特点:

- (1) 完全位置独立;
- (2) 不用绝对地址的RAM(重入);
- (3) 操作数在寄存器中或堆栈中 (Pascal);
- (4) 同建议的IEEE标准兼容;

- (5)单、双和双扩充格式;
- (6) 有以下运算操作:

加法

求整数部分

减法

求绝对值

乘法

变反码

除法

比较

求余粉

整数和浮点相互变换

求平方根

二进制和十进制相互变换


# 附10.4 6842串行DMA处理器


6842串行直接存储器存取处理器 (SDMA) 可以在微处理器和分布处理系统中的智能控制器之间,进行高速的串行数据交换。使用IBM公司制定的同步数据链路控制 (SDLC) 协议,使其具有多点、点-点或循环配置进行通信处理的能力。同时还支持许多种HDLC协议的要求。

SDMA 可接收局部微处理器的命令,并传送数据或发出链接电平的命令。SDMA 可以发出并响应多个链接电平命令,保证数据的完整性和有效性,以及对某些错误复原的处理。


# 其特点是:

- (1) 传输速率每秒可达4 M位;
- (2) 外部数据恢复;
- (3) 外时钟;
- (4) DMA命令和数据链;
- (5) SDLC协议;
- (6) HDLC;
- (7) 全双工或半双工操作;
- (8) 发送和接收各有单独的DMA通道;
- (9) 正常的或系统地址检测;
- (10) 同6809、6800总线兼容;
- (11) NRZ/NRZI数据;
- (12) 内部设位同步和字节同步;
- (13) 点-点、多点和循环方式;
- (14) CRC产生器和检验;
- (16) 主/次配置
- (16) 循环方式时, 使用外电源;
- (17) 设初始化控制引线 (SIM);
- (18) 有向量中断能力 (IACK)。






附图10.5 6842器件外形及引线





附图10.6 6842内部框图

#### 附10.5 6821 并行接口控制器

# MC6821







附图10.7 6821器件外形和引线

PIA 中有 6 个单元可以接收 MPU 数据总线的数据: 2 个外设寄存器、2 个数据方向寄存器和 2 个控制寄存器。对这些单元的选择由 RS 0 和 RS1 输入端以及控制寄存器的第 2 位一起进行控制,如附表10.3所示。

			寄 存 器 ? 位	被 选 单 元
RS1	RS0	CRA-2	CR B- 2	
0	0	1	×	外设寄存器 A
0	0	0	X	数据方向寄存器A
0	1	×	×	控制寄存器A
1	0	×	1	外设寄存器 B
1	0	×	0	数据方向寄存器 B
1	1	×	×	控制寄存器 B

附表10.3 内部寻址

#### ×=任意值

# 1. 初始化

RESET线可以清零PIA所有的寄存器。这时,将使PA0~PA7、PB0~PB7、CA2和CB2置为输入端,而且所有中断被屏蔽。在RESET总清信号之后执行再起动程序期间,PIA必须要进行安排。

数据方向和控制寄存器的可能的详细安排如下内容所述。

2. 数据方向寄存器 (DDRA和DDRB)

这两个数据方向寄存器允许 MPU 控 制通过每一条外设数据线传输的数据方向。数据方向寄存器为 0 时,相当于外设数据线作为输入端,为 1 时,作为输出端。

# 3. 控制寄存器 (CRA和CRB)

CRA和CRB这两个控制寄存器可使 MPU 控制四条外设控制线。CA1、CA2、CB1和CB2的操作。另外,这两个控制寄存器还可使MPU去启动中断线和监视中断标志位的状态。CRA和CRB中的第 0 位到第 5 位,当加上正确的片选信号和寄存器选择信号时,可以由MPU来读出或写入。其中第 6 位和第 7 位的内容只能读出,而且需由出现在CA1、CA2、CB2或CB2 控制线上的外部中断信号进行修改。控制字的格式如附表10.4所示。

CRA	7	6	5	4	3	2	1	0
	IRQA 1	IRQA 2		CA 2 控 制	DDRA 存取 CA1控制			
CRB	7	6	5	4	3	2	1	0
		IRQB 2		CB2控 制		DDRA	控制	

附表10.4 控制字格式

# (1) 数据方向存取控制位 (CRA-2和CRB-2)

CRA和CRB控制寄存器的第2位,在RS0和RS1端加上寄存器选择信号时,它就可以对外设接口寄存器或数据方向寄存器进行选择。

# (2) 中断标志位 (CRA-6、CRA-7, CRB-6、CRB-7)

这四个中断标志位由四条中断线或外设控制线上信号的作用沿进行置位,这时,这些线 应处在输入状态。这些中断标志不能直接 由 MPU 数据总线来置位,但可以在适当时候,使 用读外设数据的操作而被间接清零。

# (3) CA1和CB1中断输入线的控制 (CRA-0、CRB-0、CRA-1、CRB-1)

控制寄存器的最低两位可以控制中断输入线CA1和CB1。CRA-0和CRB-0位分别作为启动MPU中断信号IRQA和IRQB的控制;CRA-1和CRB-1位确定中断输入信号CA1和CB1的有效沿,见附表10.5。

CRA-1 (CRB-1)	CRA-0 (CRB-0)	中断输入 CA1(CB1)	中 断 标 志 位 CRA-7(CRB-7)	MPU 中断请求 IRQA(IRQB)
0	0	↓有效	在CA1(CB1)↓处置为高电平	被禁止——IRQ 保持高电平
0	1	↓有效	在CA1(CB1)↓处置为高电平	当中断标志位 CRA-7 (CRB-7)到高电平时,变低电平
1	0	↑有效	在CA1(CBi)↑处置为高电平	被禁止——TRQ保持高电平
1	1	↑有效	在CA1(CB1)↑处置为高电平	当中断标志位 CRA-7(CRB-7)到高电平时,变低电平

附表10.5 中断输入CA1和CB1的控制

注:

- 1. ↑表示正沿 (从低电平到高电平)。
- 2. ↓表示负沿(从高电平到低电平)。
- 3. 中断标志位 CRA-7 用MPU 读A数据寄存器来清零;而CRB-7 用MPU读B数据寄存器来清零。
- 4. 如果 CRA-0 (CRB-0) 为低电平, 当中断出现 (中断被禁止), 而以 后 为 高 电 平 时, 则 在 CRA-0 (CRB-0) 被写为 "1" 后, 出现 IRQA (IRQB)。

(4) CA 2和 CB 2 外设控制线的控制 (CRA-3、CRA-4、CRA-5、CRB-3、CRB-4、和CRB-5)

CRA和CRB这两个控制寄存器的第3、4、5位是对外设控制线CA2和CB2进行控制的数字位。这些控制位确定控制线作中断输入线使用时的条件,以及作为输出控制信号使用时的条件。如果CRA-5 (CRB-5) 位为低电平,则CA2 (CB2) 将作为中断输入线使用,类似于CA1 (CB1),见附表10.6。当CRA-5 (CRB-5)为高电平时,则CA2 (CB2)将作为输出信号端。可控制外设数据传送。当在输出方式时,CA2和CB2在特性上稍有不同,见附表10.7和附表10.8。

附表10.6 CA2和CB2作为中断输入的控制 [CRA-5 (CRB-5) 为低电平]

CRA-5 (CRB-5)	CRA-4 (CRB-4)	CRA-3 (CRB-3)	中断输入 CA2(CB2)	中 断 标 志 位 CRA-6(CRB-6)	MPU 中断请求 IRQA (IRQB)
0	0	0	↓有效	在CA2(CB2)↓处置为高电平	被禁止——IRQ保持为高电平
0	0	1	↓有效	在CA2(CB2)↓处置为高电平	当中断标志位CRA-6(CRB-6) 到高电平时,变低电平
0	1	Ö	↑有效	在CA2(CB2)↑处置为高电平	被禁止——IRQ保持为高电平
0	1	1	↑有效	在CA2(CB2)↑处置为高电平	当中断标志位CRA-6(CRB-6) 到高电平时,变低电平

- 注: 1. ↑表示正沿 (从低电平到高电平)。
  - 2. ↓表示负沿(从高电平到低电平)。
  - 3. 中断标志位CRA-6用MPU读A数据寄存器来清零;而CRB-6用MPU读B数据寄存器来清零。
  - 如果CRA-3 (CRB-3) 为低电平, 出现了 CA 2 中断 (中断被禁止), 而以后为高电平时, 即CRA-3 (CRB-3) 被写为1后,则产生IRQA (IRQB)。

附表10.7 CB2作为输出的控制 (CRB-5为高电平)


CRB-5	CRB-4	CRB-3	CB2						
CKDJ			置 0	置 1					
1	0	0	在 MPU写"B"数据寄存器操作后的 第一个E脉冲正沿,变为低电平。	当中断标志位 CRB-7 由 CB1 信号的有效沿置 为 1 时,变 为高电平。					
1	0	1	在 MPU写"B"数据寄存器操作后的第一个E脉冲正沿,变为低电平。	跟在第一个E脉冲后的E脉冲出现时 的正沿处,变为高电平。					
1	1	0	当M PU 在控制寄存器 "B"中使 CRB-3 写为低电平时,变为低电平。	只要CRB-3为低电平,总为低电平。 在MPU写控制寄存器"B"使CRB-3 为"1"时,变为高电平。					
1	1	1	只要CRB-3为高电平,总为高电平。 在MPU写控制寄存器"B"使CRB-3 为"0"时,变为低电平。	当 MPU写控制寄存器"B"使 CRB-3为高电平时,变为高电平。					


附表10.8 CA2作为输出的控制 (CRA-5为高电平)

CRA-E	CRA-5 CRA-4		CA2						
CICH-3			置 0	置 1					
1	0	0	在MPU 读"A"数据操作后 E 脉冲负沿,变为低电平。	当中断标志位 CRA-7由CA1 信号有效沿置为 1 时,变为高电平。					
1	0	1	在MPU 读"A"数据操作后 E 脉冲负沿,变为低电平。	在未选通期间出现的第一个E脉冲负 沿,变为高电平。					
1	1	0	当 MPU 写控制寄存器"A"使CRA- 3为低电平时,变为低电平。	只要CRA-3为低电平,总为低电平。 在MPU写控制寄存器"A"使CRA-3 为"1"时,变为高电平。					
1	1	1	只要CRA-3为高电平,总为高电平。 在MPU写控制寄存器"A"使CRA-3 为"0"时,变为低电平。	当MPU写控制寄存器"A"使CRA-3 为高电平时,变为高电平。					


# 附10.6 6850 异步串行通信接口控制器

6850是一个通用异步通信接口控制器,它可以产生串行发送数据帧的格式,见附图10.8 和附图10.9。该器件可以直接同6809总线相接,直接作为按存储器地址分配(映象)的I/O器件。数据流的转换可在两个方向进行,并可进行格式和错误的检测。由于传送的字长可变。具有中断控制、收发控制、调解器(MODEM)、控制以及时钟分频器的设定,因此,这是一个很通用的器件。该器件内部设有时钟发生器,但可以同MC1411时钟产生器一起使用。






# MC6850



附图10.8 6850器件外形和引线



附图10.9 6850异步通信接口简单框图

### 1. 加电过程

6850 器件内部设有总清电路, 使在控制字中的总清位直到 MPU 使其置位为 1 之前保持为低电平。这样就保证在正确状态的瞬间之前不会工作。在确定其 它 控制 位 之前, 必须使 CR 0、CR 1 这两位控制位确定好分频的数字。控制寄存器的选择, 由MPU的控制线与适当的译码线结合来进行选择。如附表10.9所示。

## 2. 控制寄存器

控制寄存器规定了ACIA的工作方式,在程序设计中必须要确定好。CR 0 和 CR 1 控制时钟分频器和总清,见附表10.10。波特速率大多数情况下要看这两位置位的内容。CR 2、

		缓冲寄有	子器 地址			
数据总线线号	RS·R/W 发送数据寄存器	RS·R/W 接收数据寄存器	RS·R/W 控 制 寄 存 器			
	(只写)	(只 读)	(只 写)	(只 读)		
0	数据位 0 *	数据位 0	计数器分频选择1(CR0)	接收数据寄存器 <b>满</b> (RDRF)		
. 1	数据位1	数据位1	计数器分频选择 2(CR1)	发送数据寄存器空载 (TDRE)		
2	数据位 2	数据位 2	字选择1(CR2)	数据载频检测 (DCD)		
3	数据位3	数据位3	字选择 2 (CR 3)	清除-发送 (CTS)		
4	数据位4	数据位4	字选择3(CR4)	数据帧格式错 (FE)		
5	数据位 5	数据位 5	发送控制 1 (CR 5)	接收越界 (OVRN)		
6	数据位6	数据位6	发送控制 2 (CR 6)	· 奇偶错 (PE)		
7	数据位7***	数据位7**	接收中断工作(CR7)	中断请求 (IRQ)		

附衰10.9 ACIA中各寄存器内容规定

- \* 发送时起始位=0位
- \*\* 7位+奇偶位方式中,该数据位为0
- \*\*\* 7位十奇偶位方式中,该数据位为多余位,无用

附表10.10 分频选择位 (CR0和CR1)

CR 1	CR 0	功	能
0	0	÷ 1	
0	1	÷1	6
1	0	÷1 ÷6	4
1	1	总流	<b>5</b>

附表10.11 字选择位 (CR2~CR4) 功能

CR4	CR3	CR2	功	能	
0	0	0	7位+偶数奇偶位+2终止位		
0	0	1	7位+奇数奇偶位+2终止位		,
0	1	0	7位+偶数奇偶位+1终止位		
0	1	1	7位+奇数奇偶位+1终止位	•	
1	0	0	8位+2终止位		
1	0	1	8 位 + 1 终止位		
1	1	0	8位+偶数奇偶位+1终止位		
1	1	1	8位+奇数奇偶位+1终止位		

附表10.12 发送状态 (CR5、CR6) 功能

CR6	CR5	
0	0	RTS=低电平,发送不能中断
0	1	RTS=低电平,发送可中断
1	0	RTS=高电平,发送不能中断
1	1	RTS=低电平,在发送数据输出端发送间隔,发送不能中断

CR 3 和CR 4 控制收发的数据形式。奇偶位种类、终止位和数据串的规定都在附表 10.11 中给出。CR 5 和CR 6 控制发送中断和请求发送线 RTS,见附表 10.12。如果使中断进行工作,发送数据寄存器空位时,则发送数据寄存器空位(TDRE)中断被置 1。如果接收数据寄存器已满载,或者有一个数据串越界,或者在数据载波信号线上有一个上升沿存在的情况下,则CR 7 为 1 ,启动中断工作。

# 3. 状态寄存器

ACIA 的 状态寄存器可提供程序进行分支转移时使用的信息。这些数据位如果在工作状态下,它们可以启动规定的中断,或者它们可给执行的程序提供操作信息。第 0 位表示接收数据寄存器满,为当前数据占有,在读出或总清之后该位为 0 。 DCD为高电平时,使第 0 位为低电平。第 1 位表示发送数据寄存器中的数据已被发送完毕,当前准备好发送下面的数据。第 2 位表示由MODEM 来的载波检测存在,如果该位为 1,则可产生中断请求。第 2 位可在读状态、或数据序列时被清零。在中断已被清除后,如果该位仍为高电平,则该位将随输入而变。第三位是清除-发送位,如果该位为 0,则 TDRE 位停止工作,即有效地禁止发送。第 4 位表示数据帧格式错,任何时间都可用,接收缓冲区的字符串同该位有关。该位可以表示出同步出错、不合格的发送,或数据被截断搞乱。第 5 位是接收越界位,数据越界的条件是:在接收数据寄存器装满进入的字符即将完成之前——也就是在依次接收的第二个字

符的最后一位的终点时间,数据串中的前面的字符还没有被读出。这种越界错误在读出接收数据寄存器内容时即被清除。第6位是奇偶错指示位,它表示字符中"1"的个数不等于预定的奇数或偶数的和。只要数据处在接收数据寄存器之中,该位就表示有效。第7位是合成表示的中断位,任何一个中断都会反映到该位之中,在读出接收数据寄存器或写入发送数据寄存器时,该位都会被清除。

# 附录11 MEK6809EAC MEK6809D4B 单板微型计算机用编辑汇编程序

MEK6809EAC是在 MEK6809D4B单板微型计算机中使用的编辑汇编软件 包。 它可以记录到音频盒带上(以300波特),同MEK6809D4的磁带格式兼容。

- 1. 一般性能
- (1) 可以固化在ROM之中;
- (2) 可以把6800和6809的记忆符汇编为6809的目标码:
- (3) 可以使用D4型单板机工作,也可以使用其它6809系统工作;
- (4) 可以自己定位存储器的容量;
- (5) 可以读出使用MEK68I/O的MEK6802EA 系统所产生的磁带;
- (6) 支持串行或并行打印机;
- (7) 交互会话式编辑程序;
- (8) 程序的存储可以使用MEK6809D 4的盒带;
- (9) 采用电视显示时,可以使用MEK68R 2 D。
- 2. 编辑命令及其性能
  - (1) 可从音频盒带上增添文本文件;
  - (2) 可把文本文件记录到音频盒带上;
  - (3) 可在打印机上打印出文本文件;
  - (4) 可查找文本文件的起点;
  - (5) 对整个文本文件一次可以移动一个以上的字符;
  - (6) 查找文本文件的终点;
  - (7) 对整个文本文件一次可以移动一行以上的文本;
  - (8) 插入/删除字符串;
  - (9) 检索字符串;
  - (10) 改变字符串;
  - (11) 插入/删除一行;
  - (12) 链接编辑命令。
- 3. 汇编程序命令及其性能
  - (1) 汇编表格清单的速度控制允许在CRT屏幕上进行检查;
  - (2) 程序清单表有分页和空间的控制;
  - (3) 汇编程序可以控制伪操作码;

- (4) 可以在屏幕或打印机上产生汇编程序清单;
- (5) 有表格清单符号标志;
- (6)目标码可以记录到音频盒带中;
- (7)目标码可以输出到存储器中。

## 4. 存储器地址分配图

下面给出的存储器地址分配图是 MEK 6809 EAC 的典型系统应用的情况。因为该程序可记录在音频盒带上,两面的带上有两种不同的地址安排,使用起来效果相同。具体地址安排如下:

1 面	
D 4 BUG	FFFF E800
0/1	E 0 FF
CRT屏募	9FFF
更新RAM	9000 8FFF
缓冲区	4000
标准文本	3FFF
缓冲区	3000 2FFF
编辑/汇编程序	0100
暂存工作区	00FF 0000

2 面	
D4BUG	FFFF E800
I/O	E0FF E000
编辑/汇编程序	CFFF - A000
CRT屏募 更新RAM	9FFF 8000
可选文本 缓冲区	7FFF 2000
标准文本 缓冲区	1FFF 033C
暂存工作区	033B 0000
	<b>0000</b>

# 5. 典型配置

MEK6809EA可以使用在各种系统配置中,但每种系统配置必须包括一些基本项目,它 们是: 6809型号的微处理器、监控程序 ROM (D 4 BUG)、I/O设备以及足够数量的读/写存储器 (RAM),才能完成编辑汇编程序的任务。

MEK6809D4B 装备有 6809MPU和所需的监控ROM。如果使用与RS-232C兼容的终端,MEK6809D4B 也提供所需的 I/O接口和程序。所用的终端也可以换成使 用 MEK68R 2 D接口板、CRT监视器(或改装的电视机)和ASCII编码键盘。

RAM存储器可以使用 MEK68MM16 (16K 字节) 或 MEK68MM32 (32K 字节) 的动态存储器模板。程序量较大时,可使用后一种的存储器板。

MEK6809EAC软件盒带的两面内容是一种编辑汇编版本,它适合于ROM或 EPROM进行操作,因此给用户提供一种把编辑汇编程序写到 EPROM中的机会,这时需把写了编辑汇编程序的EPROM插在 MEK6809D 4 B上设置的用户ROM插座上使用(所需的EPROM可以使用 3 片 4 K×8或者6片2 K×8的单电源 EPROM。如果对 MEK6809D 4 B板上的布线稍加修改也可以使用多电源的EPROM器件)。MEK6809D 4 B上设置的普通的用户RAM区插座是供小型程序设计使用的文本缓冲区空间,而且可以采用RS-232C终端组成单板微型计算机程序开发设备。

在多块单板系统配置中需要使用底板结构,这时可以使用MEK68CMB插件箱和母板组合件,也可以使用专门设有插件导轨的MEK68MB5母板。如果选用廉价的MEK68MB5,以后也可以升级到MEK68CC机箱。

# 附录12 MEK6809D4、MEK68KPD 单板机技术简介

- 1. 系统性能
  - (1) MEK6809D4
- · 使用MC6809高性能微处理器
- · D 4 BUG监控程序固件 (4 K) 可扩充至 6 K
- 直接存储器存取
- 设备的中断
- 音频盒带接口, 300波特或1200波特
- 可选用RS-232接口, 设有6850ACIA
- 系统RAM512字节~ 1 K字节
- •用户RAM512字节~4 K字节
- RAM/ROM页面选择寄存器
- ROM地址分配技术
- 所有 I / O 和存储器全部被译码
- 停止地址比较器
- 设有内外部系统时钟
- 双向地址总线设有测试信号和控制逻辑
- 设有控制和状态线
- 系统缓冲器
- (2) MEK68KPD
- 8个7段显示器
- 25 电键的按键板
- 板内设有电源
- 设有用户PIA MC6821
- 有绕接器件区
- 有16引线的辅助插座
- 2. 性能要点
- (1) 在 MEK 6809 D 4 单板机各部分之间以及单板和边上的插头接线之间都设有系统 缓冲驱动器;
  - (2) 硬件RAM和ROM 设置有选页面寄存器;
- (3)设置的 4 K字节的静态用户RAM (8个插座)可以 4 K字节为一块在 64K 字节的存储器空间,使用跳接器将其地址安排在任何地点。另外,还可以由 3 位硬件 RAM 页面寄存器进行控制跳接到所选的RAM页面;
- (4) 设有8个24引线的ROM插座,使用的ROM/EPROM的种类有1K×8单电源或三电源EPROM/ROM、2K×8的单电源或三电源EPROM/ROM、4K×8的EPROM

/ROM或者8K×8的EPROM/ROM;

- (5) 采用按照 ROM的地址分配技术,可在64K 基本存储器空间以1 K 为单位使8个 ROM插座按照总的地址分配方式安排在任何地方。另外,各个插座的地址可由3位硬件ROM 页面寄存器进行控制安排在任何ROM页面上;
- (6) 板上的所有存储器和I/O口都进行译码,所以在D4板上没有特别需要的地址空间可以安排给另外单板上的存储器使用;
- (7) 在D4 板上因为可使用三电源 EPROM, 所以设有-12V~-5 V的调压器。必须由用户供给+12V、-12V和+5 V电压;
- (8)设有盒带机接口硬件,使监控制程序中的软件可以存储和读取按照堪萨斯城标准的300波特或1200波特格式的盒带数据;
  - (9) 设有停止地址比较器驱动的中断;
- (10) 由板上的3.579MHz的晶体作为系统时钟,或者是使用 4 倍频率的与 TTL兼容的 外部信号源提供系统时钟,
- (11) 外部的处理器可以通过70条引线的接头提供测试信号和逻辑,对板内的存储器和 I/O器件进行控制和检查。
- (12) 设有控制线和状态线,增强了MPU和总线译码/驱动逻辑对硬件控制的灵活性。 因此,可以实现以下功能:
  - •测试和系统调试 (硬件、软件)
  - 完成各种中断 (RESET、NMI、IRQ、FIRQ)
  - · 外部设备的中断向量 (IVE、STKOP)
  - 禁止中断 (IRQE、FIRQE)
  - · 暂停和总线请求 (BREQ)
  - · 增设慢速存储器 (MEMRDY)
  - 实现DMA

在MEK6809D 4 B中设有以下标准技术性能,而在MEK6809D 4 A中也可以选用这些标准性能。

- 设有与RS-232兼容的串行口使用的缓冲交接信号;
- 波特速率发生器可以提供110、300、600、1200、4800和9600波特的时钟信号:
- 在总线接口处的地址线、数据线和控制线均设有缓冲驱动器电路、
- 3. 单板类型

# (1) MEK6809D4

在MEK6809D 4 A型的单板机上面没有插入RS-232电路器件,也没有插入地址 和 数 据缓冲驱动器件(指 70 条总线使用的地址和数据驱动器)。设计D 4 A型单板的目的是同 MEK 68KPD按键板/显示器单元一起使用,而且该板设有电源,可使整个系统工作。同样在 D4A 板中也不提供"用户RAM"器件,只设有插座。为该单板机提供 4 K系统监制程序。

在MEK6809D 4 B型 单板机的主要目的是想使用 RS-232C 串行终端,或者使用 MEK68 R 2 D单板作为系统终端的CRT接口。在D 4 B上设有RS-232C串行接口电路以及数据和地址总线驱动器。

为使RS-232C接口电路工作,必须加+12V、+5V、-12V 三种电源。设置 4 K + 2 K

的监控制序。提供给用户的 D 4 B 中, 在"用户RAM"区中也不供给 RAM, 需用户自己准备。

莫托罗拉公司生产的扩充单板系列M-60、M-70同D4B兼容,可以使用ASCII键盘接口到本微型计算机系统。MEK68KPD (带有电源)可以给MEK6809D4B作为键盘/显示器使用。

## 4. 功能扩充件

目前,微处理器工业在飞速前进,因而客观上有一个迫切的要求就是提供学习和评价资料,以便帮助广大的工程技术人员迅速适应这种技术的发展。

为了满足这种要求,莫托罗拉Memory 系统公司发展了一种单板 系列,准备作为对 M6800集成电路系列的学习和评价性产品。这套系列称为"MOKEP"即MOTOROL Kit Expansion Products (莫托罗拉单板系列扩充产品),其中有以下各种产品:

## (1) MEK68CC插件箱

MEK68CC插件箱使用MEK68MB5母板。

#### (2) MEK68MB5母板组件

MEK68MB5母板备有中心距5/8英寸的10个插件槽,每个槽装有一个70条引线的插件座。

## (3) MEK68CMB插件箱/母板

MEK68CMB可以装入10块MOKEP插件板,插件箱与MEK68CC相同。母板 使 用 的是 MEK68MB 5 那种形式,但没有单独的插件导轨。整个安装尺寸 是:高为  $8^{1}/4$  英 寸,宽 为  $7^{1}/4$ 英寸,深为 $13^{1}/4$ 英寸。

# (4) MEK68R2/R2D/R2M程控CRT接口组件

MEK68R 2 /R 2 D/R 2 M程控CRT接口组件与MOKEP系列中其它产品一起可以构成 微型计算机系统。MEK68R 2 D同MEK6809D 4 单板微型计算机及MEK68MB系列母板一起使用。上述所有组件特点是采用软件方法都可以程控行和字符的格式,按 5 × 7 点阵显示、半图形显示以至到 4 K存储器屏幕显示。所有组件都设有ASCII键盘接口。

#### (5) MEK68IO输入输出组件

MEK68IO是300/1200波特盒带接口, 其中设有 2 个6850ACIA、一个MC14411波特率发生器和一个6821PIA。

## (6) MEK68EP EPROM编程组件

MEK68EP是对单电源和三电源1K、2K、4K EPROM进行写入程序的组件。

#### (7) MEK68RR ROM/RAM组件

MEK68RR备有8个ROM插座,可以使用1K、2K、4K、8K单电源或三电源ROM或EPROM。同时该板上还装有8K字节的静态RAM插座。

#### (8) MEK68MM16/MM32 16K/32K存储器组件

MEK68MM16和MEK68MM32 分别为16K字节或32 K字节的 RAM。MEK68MM 存储 板使用16K动态RAM,利用隐更新技术保持存储单元内容,因此是成本低廉、功耗减小、密度较高的动态存储器系统,因为是采用内部隐含更新方法,从系统角度看和静态存储器使用 方式一样。MEK68MM完全支持D4型微型计算机系统的RAM页面划分技术,在一个系统中允许使用8块存储板或者是256K字节RAM。

## (9) MEK68WW/WW 1 绕接组件

设计MEK68WW绕接组件的目的是使MOKEP系列单板可以同其它性能的单板连接,以增强微型计算机系统的能力。MEK68WW可以同MEK6800AB连接器或母线板一起使用,并直接与AB的60条总线接口。MEK68WW1使用70条总线,直接同MEK68MB系列母板接口。同时,每种绕接组件还都可作为插件转接板。这两种组件还设有地址总线、数据总线和控制总线所需要的驱动器电路。

## (10) MEK6809EA编辑/汇编程序

MEK6809EA编辑/汇编程序为MEK6809D4B用户提供在M6809上执行的输入、汇编、编辑和保存汇编语言程序的能力。编辑程序可以用来输入和编辑文本文件,准备进行汇编后执行的软件程序。该汇编程序可以接受M6800和M6809两种记忆符号。由汇编程序产生的目标码可放在存储器之中或保存在磁带之上。该编辑/汇编程序也支持MEK68R2D显示接口板和单独的终端。

### 5. 软件性能

MEK6809D4操作系统为开发和操作用户的程序提供了方便的条件。基本监控程序与MEK68KPD按键板/显示器单元相接口,并放在4K字节的ROM之中(为MCM68332或相同类型器件)。出厂时,该ROM即装在MEK6809D4产品中,不再另外提供。

在MEK6809D4中还使用另外2K字节ROM (MCM-68316E或相同类型器件),作为同MEK68R2D CRT监视器和ASCII键盘接口,或者同兼容RS-232C的终端接口。这种附加的2K ROM只在MEK6809D4B产品之中提供给用户使用。

该监控程序的源程序清单和完整的内容资料可由莫托罗拉公司有偿提供给用户。监控程 序本身是使用功能很强的子程序,并按位置独立代码程序编写出来的。这些源程序对许多用 户程序的编制都是很有价值的。

监控程序有以下功能:

#### (1) 检查/修改存储器单元内容

用户可以指定任何存储器单元并显示其内容,需要时对当前所选的单元可以输入新的数据。如果把数据写到了一个无效的单元时,那么,新的数据将同原来在该无效单元中的数据一起被显示出来。只有在完成正确的修改时,存储单元中新的数据才被显示出来。

在检查/修改存储器时,用户还可以自动地选择下面的或者是以前单元内容,完成之后可以退回到监控程序。

## (2) 检查/修改寄存器

该功能可以使用户检查/修改两个外部寄存器和6809中 9 个内部寄存器 所 对 应 的 堆 栈 RAM存储单元区。因此这就等于允许用户来检查/修改这些寄存器单元中的内容。

该功能与存储器的检查/修改的区别是寄存器要按一套顺序来显示。而且目的寄存器和 其内容都将被显示出来,这种功能用起来较为简单。

在MEK6809D4中一起显示的两个外部寄存器的操作内容不是6809所固有的。

#### (3) 停止地址

在调试程序的过程中,当与规定的地址相符时,能够使机器暂停执行程序,这是很有利的。应用这种功能的一个典型的例子是:在用户程序运行过程中,需要确定某个存储器单元发生偶然变化的原因(不正确的改变)时,这种方法就会很有用。

MEK6809D 4 中实现停止地址功能的方法是采用使 MPU 地址输出同停止地址寄存器中用户所输入的数据相比较的线路完成。当比较结果相同时,就立即产生非屏蔽中断,从而实现停止在某地址的功能。

根据指令的类型,更准确地说,要根据指令周期中寻址所确定的时间关系,NMI可在前面指令的结尾被识别出来。然后控制转移到监控程序,使用户去确定二条特定指令之一已访问过规定的存储器单元。

在某些情况下,希望程序只停止在符合地址的第N个时间拍节,MEK6809D4可以实现这种功能。同时在每次地址符合时间还可以输出一个触发脉冲,而不是停止程序的执行。

#### (4) 断点

实现停止在某地址上的功能采用的是硬件方法,而程序执行过程中被截断停止的软件方法就是要求在程序之中设置断点。其有效的方法就是用软件中断来代替在那个单元中的指令。

在用户程序中可以设置 8 个点(但程序需在RAM之中)。如使用停止地址方法时,由用户所能使用的断点就会失去N-1个(因为无论停止地址还是设置断点方式其最大 N 值 为 255)。

用户可以通过断点编辑程序的功能实现对断点的设置、删除或检查。

#### (5) 跟踪指令

该指令允许用户执行程序时,每次前进一条指令。在每条指令结束时,自动地进入检查/修改寄存器的程序,并显示新的程序计数器内容。

## (6) 跟踪用户程序(线性跟踪)

如果把子程序作为一条指令来看时,经常希望跟踪程序时要一次通过一个程序。这种情况下很明显的一个例子就是要求所有的子程序在此之前应该完全彻底调试通过。MEK6809 D4 在调试程序时可以实现跟踪用户程序,而一次通过子程序的方法有两种:

第一种方法也是软件方法,即在子程序中的每条指令都要进行比较,直到遇有**紧跟在子**程序后的指令为止。这样从子程序调用到返回的这部分程序就其跟踪功能来说,就可以看成一条指令。对于嵌套的子程序也可以自动地由监控程序来进行处理。

第二种跟踪用户程序(线性跟踪)的方法可采用停止地址的方法实现。这种方法比软件方法有一个优点就是子程序的执行是处在实时条件下进行的。这一点在调试依赖于时间的 I/O程序时特别有用(尤其对很长的子程序更有意义,因为软件方法要极大地增加子程序 运行时间)。该方法的缺点是程序执行时往往在返回后要继续做一条指令。

## (7) 用户程序控制的执行

在MEK6809D4的监控程序中还设有使用户转移(GO TO)、继续(Continue)或退出(Abort)用户程序的功能。

#### (8) 计算偏值

在一般情况下或者在作程序修改时,经常需要计算从跳越转移或分支转移指令所在单元到目的单元的偏值。而且某些变址寻址方式的指令也要使用到相对偏值。在检查/修改存储器单元的操作中带有一种附加的功能很容易实现这种偏值计算要求。

计算过程是,用户设置偏值的单元、偏值命令的种类,然后输入所要求的目的地址。 MEK6809D4计算所需偏值、并显示偏值内容,然后把该数据输入到适当的存储单元之中。 偏值计算方法可以实现对短偏值和长偏值的计算。

## (9) 音频盒带的记录/装入/校验

音频盒带接口采用改进型堪萨斯城标准方式,可以实现300或1200波特的传输工作。该接口可以完成记录、装入或对存储器校验的任何一种功能,操作时有的要选偏值,有的不要给偏值。这种功能对于按位置独立代码来写的用户程序是特别有用的。

6. MEK6809D 4 B型单板机中增加的软件功能

#### (1) 存储器转储

使用存储器转储命令可以相当ASCII 代码的方式给用户显示存储器数据块。显示格式取决于显示设备的配置情况,其间稍有不同。在给显示地址时,结束地址必须是一个大于起始地址的十六进制数,否则就发出警告,接着又给出要求设置新的起始地址命令。直到满足被规定好的地址范围时,转储命令才能执行下去。

## (2) 填充存储器内容

监控命令中设有用四个字节数据形式的方法来填入一块存储器区。象转储存储器内容的 命令一样,使用时要给出起始和结束地址。

#### (3) 检索存储器内容

该功能可以允许检索一个指定的存储器数据块,这时要使用一个 4 字节组成的标题,放到一个对应的 4 字节的屏蔽区。因为屏蔽区所有各位都是 0 ,所以组成标题中的对应位是什么内容都可以。

在规定了屏蔽字节区之后,检索的功能就会在规定好的地址范围中进行。

每当按算法完成比较后,相符的第一个单元的地址就被显示出来。如果比较成功的地址 清单被显示得太快,那时可以使用 "ESCAPE" 键使列清单表的显示暂停。

#### (4) 移动存储器内容

该功能可以把在存储器中某个区域内的数据块移到另一个新的区域之中,又称存储器"搬家"。

和存储器转储方式一样,需要输入起始地址和结束地址,在末地址输入之后,则会出现要求输入新的起始地址,而该地址就是数据块要移动到那里的起始地址。

#### (5) 输入ASCII字符

该功能可以使用户迅速地把 ASCII的数据存到存储器之中, 而不要去看决定每个 ASCII 字符所对应的十六进制数字。

在编写信息过程中,可以结合其它性能而方便使用,这时可以调用 D 4 BUG中的子程序 "PDATA"。

#### 7. MEK 6809D 4 技术说明

#### (1) CPU

该单板机CPU由MC6809高性能微处理器构成,设有3.579MHz的石英晶体,而且在MC6809同D4板上的其它线路接口都设有缓冲驱动器。

#### (2) ROM

ROM存储器系统由8个插座构成,它可以接受各种类型的ROM器件,可以使用单或三电源的1K、2K、4K、8K字节的ROM或EPROM。

配置ROM时,使用小型跳接开关,非常方便使用,无需任何工具。

在存储器空间中,对 8 个ROM的地址分配使用地址分配ROM即可实现(类似可编程逻辑阵列——PLA)。在D 4 系统中,页面技术可以使用的ROM可达192K字节。

#### (3) RAM

有两组1K×4的RAM,一组是堆栈RAM,另一组是用户RAM。

堆栈RAM主要是给D4的操作系统堆栈和工作 暂存单元使用。另外还要有512字节作为用户RAM。该RAM在D4系统中的存储器单元地址为\$E400~\$E7FF。

用户使用的RAM设有4K×8字节存储区,在D4存储器的地址分配中可以利用跳接器定位在任何地址之上。

如果不用这 8 个用户RAM插座上的存储器也可以采用 MOKEP系列中的 MEK68MM 存储器板,这样系统存储器可以扩大。

当拿掉另外的跳接器时,可以防止写入用户RAM(写保护),但堆栈RAM不受此影响。 在需设有跳接器的地方,要设置对用户RAM的读写后才会正常进行。

### (4) 地址总线系统

在某些微处理器系统中, 地址流是从微处理器经过缓冲驱动器再到母板总线之上。在D4年系统中使用较为复杂的组织结构, 可以禁止微处理器工作。这样就会使外部来到 D4 的地址可以访问单板中的部件并允许某些应用中使用DMA方式。

## (5) 数据总线系统

在D4系统中使用有四个双向数据总线驱动器,对ROM驱动器、RAM/IO驱动器、板内外转接头驱动器、MPU驱动器等各个驱动器都设有启动和方向的输入端。控制逻辑要使这些驱动器在D4板中各部分之间传送数据。

#### (6) 停止地址电路

使用停止地址目的的是在到达某个地址时,可以启动要执行的用户程序。

要把准备停止的地址存起来,而且当板上地址总线各位相符合时,就会输出结果,从而使非屏蔽中断出现,使微处理器转到服务程序。

当地址符合出现时,不必产生NMI,在这种情况下,在测试点可用比较器输出来给振荡器提供一个触发信号。


#### (7) RS-232电路

RS-232的技术指标规定了计算机与不同终端之间相互连接的标准。ACIA 可以把总线上的并行数据转换为串行数据,然后把串行数据变换为RS-232电平。


#### (8) 盒带线路接口

D4系统中使用很少一些元器件将盒带记录器接到其操作系统中。多数盒带操作都使用软件完成。以便把数据寄存于磁带或恢复从磁带上来的数据。磁带上的信息是用1200和2400Hz的串行音频数据组成。

MEK6809D 4 的框图和MEK68KPD的框图分别见附图12.2和附图12.3所示。



附图12.1 MEK6809D4框图



附图12.2 MEK68KPD框图

# 附录13 ASSIST 09 监控程序

## 1. 一般说明

**68**09是一种高性能的微处理器,它支持位置独立、再入和模块化程序设计技术。为了利用这些能力就需要有一个比以前所提供的监控程序在性能上更加改进和考究的 用户 接口。ASSIST09 监控程序充分发挥了 6809 的技术优越性,具有先进的 性 能,ASSIST09 的 性 能如下:


- 按位置(地址)独立方法进行程序设计,在64 K字节的地址空间的任何位置都可以执行;
  - 为了装入用户改进和扩展的系统中,具有多种应用手段;

- 为了使用断点和跟踪方式开发程序, 充分补充了命令;
- 为了使地址完全独立于用户服务程序, 具有极考究的监控程序;
- RAM的工作区对ASSIST 0 9 ROM进行相对安排,不象其它监控程序那样在固定地址上。
  - 易于适应实时工作环境;
  - •可以钩链用户命令表、I/O处理程序以及省敏的技术条件;
  - 具有完整的标准的用户服务接口,而这些只有在完全是磁盘操作系统中才进行设置。 使用6809简明的指令系统完全能实现这些功能,而且程序量只有 2 K字节。

ASSIST 0 9 监控程序很容易在实时操作系统的控制下进行运行。该程序设有任意时间分片和强迫时间分片这些特殊功能,可以为用户程序进行几种服务程序的应用。

#### 2. 实现技术要求

因为ASSIST09是按地址独立方法进行编码程序设计的,所以在6809的64K字节的地址空间任何地点都可正常运行。但是,为了保持各种变量和省敏的堆栈位置所需要的工作区的单元位置,还必须做一些有关的假定。该工作区是调用页面工作区,而且在ASSIST09程序内使用直接页面寄存器进行寻址。它按相对于ASSIST09 ROM的起点定位,其偏值为190016。假定ASSIST09放在存储器地址空间的顶部,直接控制硬件中断向量,则其存储器地址分配图将如附图13.1所示。



附图13.1 ASSIST09的存储器地址分配

如果 \$ F800不是监控程序 ROM的起点,那时的各个地址将要改变,但是,除去可编程定时器组件 (PTM)和异步通信接口 (ACIA)的省缺地址是固定的以外,其它程序的相对位置都保持不变。

省缺的控制台输入/输出处理程序要访问的ACIA 定位在地址 \$ E00 8。 PTM使用的地址为 \$ E000,为了实现跟踪命令,强制产生 NMI,因此可以执行单条指令。这些省缺的地址使用某些方法很容易进行改变。控制台的I/O处理程序可由用户程序重新进行安排。 PTM 在 MONITR服务程序调用期间 (见本附录第 9 节)被初始化,从而启动监控程序工作,除非

 $p^{j}$ 

没有该省缺地址,那时也不会去访问PTM。

#### 3. 中断控制

在总清复位基础上建立起向量表,其中包括省缺中断向量处理程序的备用地址。这些程序也可以由用户预备的向量交换服务程序(以后提到)进行重新安排。由于备用所需的省缺工作内容如下:

RESE 1——构造ASSIST 09 向量表并建立监控程序省缺项目,然后执行监控程序中的初始化程序。

SWI---要求ASSIST09服务。

FIRQ——立即完成RTI。

SWI2、SWI3、IRQ、保留项NMI——实现强迫断点并进入命令处理程序。

建议在调试程序的对话过程中,使用 IRQ 作为'退出'功能使用,象断点和其它 ASSIST09省缺项利用RESET 进行重新初始化那样。主要使用软件中断指令 SWI,并不是 SWI2和SWI3指令。这样就避免了使用存储器管理单元可能会出现的错误问题,因为SWI2和SWI3指令不禁止中断。

PTM的1号计数器在进行跟踪和断点命令时可以产生NMI中断。在 RESET 过程中, 1号定时器的控制寄存器被初始化,以便进行跟踪。如果没进行跟踪也没设置断点,那么PTM则完全可以交给用户使用。其它情况下,只可用第2号和第3号计数器。虽然为初始化1号控制寄存器需要使用2号控制寄存器,但在RESET出现之后,ASSIST09将使2号控制寄存器回到它原有的同一数值。所以加给用户程序的条件只是:如果1号控制寄存器中的"工作/予置"位必须为开启时,应该存入\$A6。

#### 4. 初始化

在ASSIST09执行期间,将使用向量表来寻址某些服务程序和省缺项数值。作出该表的目的是给用户进行修改时提供易于改变的控制信息。ASSIST09 ROM的第一个字节就是一个子程序的起点,该子程序执行的任务是:初始化向量表,以及在返回调用程序之前建立起某些省缺数值。

如果ASSIST09 RESET向量接收了控制,它有三项工作:

- (1) 在工作空间中分配指定省缺堆栈;
- (2) 调用上述子程序初始化向量表:
- (3) 启动ASSIST09监控程序,专门使用一种MONITR SWI服务请求。

然而,一个用户程序可以执行同样的功能还具有额外的好处。在调用向量初始化子程序之后,在开始正常的ASSIST09的处理之前,它可以检查或更改向量表的任何数值。这样,用户程序可以引导(或者"自举")ASSIST09并改变省缺的标准数值。

插入用户修改项目的另一种方法是把用户程序放在ASSIST09 ROM起点之下的 2 K字节单元的扩充ROM之中。如上所述的向量表初始化程序,寻找在地址(\$ 20EF)处的 "BRA \*"标志。而且,如果发现跟在标志后的调用单元,即为使用U寄存器指出向量表的子程序。因为是在向量表初始化之后做完这件工作的,在这时,任何一个或者所有省缺项都可以进行改变。采用这种方法的最大好处在于:当RESET条件满足的基础上,修改的工作可以"自动地"进行,而改变结果即可做完,不需要外加明显的工作,就象存储器修改命令的执行一样。

在ASSIST09处理过程中没有使用专门的堆栈。这就是说,堆栈指示器必须在所有可中断的时间上都有效,而且应该有足够空间,起码有21字节的堆栈设施。在开始 MONITR服务程序调用来启动ASSIST09处理期间所用的堆栈即成为"法定"堆栈。如果以后出现对该堆栈要实行有效性检查时,则在进入命令处理程序之前,这同一个堆栈要重新确定基本数值。

ASSIST09所使用的寻址工作区偏离ASSIST09 ROM起点一定的数值,该偏值为\$1900。这一点就指出了在监控程序执行期间所使用的基准页面,而且还告知了该区包含向量表和省缺堆栈的起点。如果使用的省缺堆栈,其容量超过了81个字节,那么,在基本工作页面之下,适当扩充堆栈的邻接的RAM区必须存在。

#### 5. 输入/输出控制

由于使用ASSIST09服务程序所产生的输出可以靠按任何电键而暂停工作,从而进入 'FREEZE'——冻结方式。再输入任意键时,就会解除这种状态,允许继续正常的输出。对于产生大量输出的那些命令可以使用CANCEL(CONTROL-X) 命令令其失效。甚致在不执行控制台I/O(PAUSE服务——中止服务) 时,用户程序也可以监视 CANCEL和 'FREEZE'状态。

## 6. 命令格式

命令有三种可行的格式:

〈命令〉CR

〈命令〉〈表达式1〉CR

〈命令〉〈表达式1〉〈表达式2〉CR

间隔字符在命令和所有自变量之间作为定界符使用。设有两个专用的快速命令,对它们无需使用回车换行(CR),即"·"和"/"命令。一旦命令打错,为了重新进入该命令,需要使用CANCEL(CONTROL-X)电键。

上述的每个表达式都可由操作人员来规定的一个或多个独立的数值构成。数值内容可以是十六进制字符串、字母"P","M","W"等,也可以是某个功能的结果。每个十六进制字符串内部被转换为一个16位的二进制数。字母"P"表示使用当前程序计数器,"M"表示最后存储器检查/修改地址,"W"表示窗口数值。窗口数值的设置要使用WINDOW命令进行。

程序中还有一种INDIRECT——间接操作功能。即跟在字符"@"后的数值,使用由该数值作为地址而得到的16位数来取代。

"+"和"-"这两种运算符都可以使用,通过它们可以进行加法和减法运算。数值的运算按从左到右的顺序进行。

480——十六进制480

W + 3 — 窗口数值加 3

P-200---当前程序计数器减200<sub>16</sub>

M-W---当前存储器指示器数值减窗口值

100@——为100。处两字节寻址的数值

P+1@---从当前程序计数器算起采用一个字节来定位寻址的数值

## 7. 命令样单

附表13。1是在ASSIST09监控程序中可以使用的各种命令的样单。

命令名称	说明	命令输入
断点	置1、清0、显示、或删除断点	В
调用	调用程序作为子程序	C
显示	按十六进制和ASCII代码显示存储器数据块	$\mathbf{D}$
编 码	返回变址的后缀字节数值	E
执 行	开始或继续程序执行	G
装 入	从带中装入存储器	L
存储器	检查或修改存储器	M
	最后访问的存储器修改或检查	/
	存储器修改或检查	hex/
无效	设置新的字符和新的行号底值	N
偏 值	计算分支转移偏移值	O
记录	存储器内容存贮到带上	P
寄存器	显示或修改寄存器内容	R
栈层次	改变堆栈跟踪层次值	S

## 8. 命令

跟踪

校验

窗口

下面将说明每条命令的使用方法, 说明先后的次序是按照英文字母的顺序排列。

## 断点---BREAKPOINT

跟踪指令数目

跟踪一条指令

设置窗口数值

校验带到存储器装入内容

#### 格式: Break point

Break point -

Preakpoint〈地址〉

Breakpoint - 〈地址〉

操作:设置或改变断点表。第一种格式显示所有断点。第二种格式是清除断点表。第三种格式是把地址输入到断点表。第四种格式是从表中删除地址。在总清(RESET)时所有断点都被删除。只有在RAM中的指令才可以被断开。

#### 適用——CALL

#### 格式。Call

Call〈地址〉

操作。调用和执行作为子程序的用户程序。将要使用当前程序计数器,除非地址已被规定。 用户程序应在最后结束时使用 "RTS"指令。当调用出现时,将会发生断点而且程序 计数器将指向监控程序。

显示——DISPLAY

# 格式: Display(从)

Ι

V

W

Display(从)(长度)

Display(从)(到)

- 操作:按十六进制和ASCII 字符显示存储器的内容。当输入参数时,第二个参数如果小于第第一个参数,则表示为长度;否则当成结束地址。第一种格式是假定省缺了十六进制长度。要在模16地址字节边界之内来调整地址以包括所有字节。可以使用 CANCEL (CONTROL-X) 键来退出显示。在显示最后15个字节时,必须予以注意。可选项〈长度〉,这时总要使用,以保证正常结束: D FFE0 40 例:
  - D M 10——显示16字节,检查最后存储器单元。
  - D E000 F000 从E000到F000显示存储器内容。

#### 编码---ENCODE

格式, Encode(变址操作数)

操作:编码命令将使变址指令寻址方式中后缀字节数值按输入的类似汇编程序语句中的操作数返回。这种命令是很有用的,特别在手编指令时。在以下例子中,表达式中所需要的16进数字使用字母H表示。

E, Y ——Y寄存器后缀字节返回到零偏值。

E[HHHH,PCR]——使用间接方式的PCR偏值退回二个字节。

E [, S++] ——返回S自动加 2, 间接方式。

E H, X ——X返回 5 位偏值方式。

注意:一个"H"规定位 5 位偏值,而且在偏值位置上所给数值可能是 0。该命令不能查出所有规定得不正确的句法或非法变址方式。

执行——GO

格式: Go

Go(地址)

操作: 从所给地址开始执行。第一种格式表示从当前程序计数器所给的内容继续执行。如果当前PC内容是一个断点,这时也不会截断,允许从断点继续执行。第二种格式中,如果规定的地址处在断点表之内,这时就按断点执行。

装入----LOAD

格式: Load

Load〈偏值〉

操作: 装入采用S1-S9格式建立的带文件到存储器之中。如果使用偏值,则该偏值将被加到带中记录的地址之上,以便确定好实际的装入地址。所有偏值均为正值,但要注意存储器的模数为64K。由于所使用的设备不同,在装入命令完成之后,可能仍然有一些假的字符从输入设备进入并被翻译为命令字符。如果发生这种情况,应该使用 CANCEL (CONTROL-X) 键来消除这些字符。如果装入动作不成功,则会显示"?"。

## 存储器——MEMORY

格式: Memory(地址)/

〈地址〉/

操作: 开始存储器检查/修改功能。第二种格式将不接受地址的表达式,只是一个十六进制 字符串。第三种格式在最后存储器修改/检查功能期间,省缺显示的地址。(在表达式中使用字母"M"可得到同样数值)。

在输入了存储器命令之后,直到回车命令打入之前,仍可以使用以下动作命令:

〈Expr〉 用规定的数值代替字节,该数值可以是表达式。

SPACE (间隔)转到下一条地址并打印字节数值。

, (逗号)转到下一条地址,不打印字节数。

LF (换行)转到下一条地址,并打印该地址,同时打印字节数。

人 (上折号或上箭头)转到前一个地址并打印该地址,同时在下一行打印字节数值。

/ 打印当前地址和在下一行的字节数。

CR (回车)结束命令。

'〈Text〉'在第二个撇号输入之前,用ASCII字符代替以后的字节。

如果改变的意图失效(即无有效RAM),那么就会在下一个要显示的位置上出现问号。

#### 无效——NULL

格式: Null (说明条件)

操作:设置新行和字符的底数数值。表征的数值被看成两个数值,高二位十六进制数表示字符底数,低二位十六进制数表示新行底数(由回车键启动)。少于三个十六进制数字的表征数将设字符底数为0。数值的范围从0到7F(十进制为127)。例:

N 3 ---设字符底数为 0, 新行数为 3。

N 207 ——设字符底数为 2, 新行数为 7。

设置TI Silent 700终端是:

波特数	设定数
100	0
300	4
1200	317
2400	72F

#### 偏值----OFFSET

格式, Offset (偏值地址) (到的指令)

操作。为了实现从第一表达式到第二表达式即是指令的分支转移,给出所需的一或二字节的 偏值。这样,对分支转移的偏值以及变址方式指令所用的偏值都可以得到。如果给出 的只是一个四字节数,那么在这两个地址之间就不能实现短分支转移。

例:

O P+2 A000——计算从当前程序计数器加2到A000所需的偏值。

#### 记录——PUNCH

格式。Punch(从)(到)

操作。按S1-S9格式 (MIKBUG监控程序所用) 把二进制数记录到目标带上。

寄存器——REGISTER

格式: Register

操作,给出寄存器系列内容并提示可做改动。

在每个提示符后可以输入以下内容:

SPACE

(间隔) 跳到下一个寄存器提示符。

(Expr)SPACE

为看下面的寄存器, 而用规定的数值和提示符来代替。

 $\langle Expr \rangle CR$ 

(回车) 用规定的数值和结束命令来代替。

CR

结束命令

堆栈层次——STLEVEL

格式, Stlevel

Stlevel(地址)

操作:设置堆栈跟踪层次,以便禁止跟踪信息。只要堆栈处在(或在)堆栈层次地址之上, 就会继续跟踪显示。但当低于该地址时,即被禁止。这样就允许程序的跟踪不包括所 有子程序和在跟踪信息中的低层次调用。注意一点是:通 过 ASSIST09 "SWI" 服务 请求的跟踪还可以暂时限制跟踪输出,见跟踪命令说明。第一种格式是给当前程序用 堆栈数值设置堆栈跟踪层次。

跟踪---TRACE

格式: Trace(数目)

操作。跟踪规定的指令数目。每次跟踪时,正在执行的操作码将同各个寄存器一起显示。在 寄存器显示中,程序计数器显示的是要执行的下条指令。CANCEL (CONTROL-X) 将提前停止跟踪。第二种格式 (周期) 表示单条跟踪。在跟踪期间断点没有影响。跟 踪所选的部分可以使用STLEVEL命令来禁止。在 ROM和 RAM中的指令都可以进行 跟踪,而断点只能设在RAM之中。当经由ASSIST09服务请求跟踪时,跟踪显示将被 禁止,在控制返回到用户程序之前的很短时间之内,开始的两条指令进入监控程序。 这样做的目的可以避免无限制地进行显示,因为有时ASSIST09为了进行请求服务, 而执行大量的处理。

校验----VERIFY

格式, Verify

Verify<偏值>

操作:校验和比较存储器和带文件的内容。除去文件和存储器内容比较外,该命令和LOAD 命令有相同格式和操作。在任何情况下如果校验有错时,都将显示一个"?"。

窗口----WINDOW

格式:窗口<数值>

操作:设置窗口数值。当输入字母"W"命令时,需考虑到该数值,窗口可以设置为任何一 个16位数值。

9. 服务程序

下面说明由ASSIST09监控程序提供的服务程序。这些服务程序使用 "SWI" 指令 和 一 个字节的功能代码来执行。所有这些服务程序在使用和操作时都可以完全按照地址独立方式。 工作。除非另有规定, 所有寄存器在 "SWI"调用期间都是透明的。在以下说明中, 输入处

理程序和输出处理程序都被用到可由用户取代的备用程序之中。省缺程序通过到终端的ACIA的控制操作执行标准的I/O工作。ASCII的 CANCEL 代码可在大多数终端上输入,这时要同时按下CONTROL和X键。服务程序的内容如附表13.2所示。

附表13.2 服务程序样单

服	务	程	序	输	入	代码	说	明
得到输入等	字符			INCE	IР	0	由输入处理程序, 得到输入字符	在寄存器 A 中
输出一个等	字符			OUT	СН	1	从A寄存器给输出 符	处理程序传送字
传送字符目	₽			PDA	ГА1	2	给输出处理程序传	送字符串
传送新行和	口字符目	<b>=</b>		PDA'	ГА	3	给输出处理程序传 和字符串	送回车、换行
转换字节)	与十六进	<del>İ</del> 制数		OUT	2HS	4	按十六进制显示X 字节	寄存器 表 示 的
转换字(2	字节)为	十六岁	生制数	OUT 4	HS	5	按十六进制显示X 二字节字	寄存器 表 示 的
输出到下-	-行			PCR	LF	6	给输出处理程序传	送回车、换行
传送间隔				SPAC	CE	7	给输出处理程序供	·送一空白间隔
启动ASSIS	ST09			MON	ITR	8	输入ASSIST09监持	空程序
向量交换				VCTI	RSW	9	检查交换向量输入	表
用户断点				BRK	PT	10	显示寄存器并输入	命令处理程序
程序断开和	山检查			PAUS	SE	11	停止处理并检查冻	结或删除 状态

## BRKPT——用户断点

代码: 10

参数: 无

结果:接受被禁止的断点,显示各寄存器内容并进入ASSIST09的命令处理程序。

说明,建立用户断点。SWI2和SWI3省缺备用指令同样可产生断点,但不置I和F屏蔽位。然而,因为它们两者可由用户程序代替,所以断点服务程序总可保证断点的可用性。这些用户断点不用系统断点去做,而系统断点都是由ASSIST09监控程序进行不同的处理。

例: BRKPT EQU 10 给BRKPT输入代码 SWI 请求服务 FCB BRKPT 功能代码字节

INCHP——得到输入字符

代码: 0

参数:无

结果: 寄存器 A 从输入程序中得到字符。

说明。在从输入处理程序中接收有效输入字符之前,控制不会返回。输入字符去掉其奇偶位 (第7位) 并强制为0。所有的NULL (\$00)和RUBOUT (\$7F)字符都被忽略,而 目会回到调用程序。ECHO标志,可由向量SWAP服务程序来改变,它会决定输入字 符是否返回到输出处理程序(全双工操作)。在总清RESET时的省缺内 容 是指返回 (echo) 输入端。当接收回车 (\$ 0 D) 信号时,换行 (\$ A 0) 信号 自 动发回给输 出处理程序。

举例。INCHNP EQU 0 输入INCHP代码

SW1

执行服务调用

INCHNP的功能

FCB

INCHNP

A寄存器当前是下一个字符 MONITR——启动ASSIST09

代码: 8

参数: S→堆栈,变为"公务"堆栈

DP→省缺直接页面,以执行用户程序

A=0 调用输入和输出控制初始化处理程序,并给出 "ASSIST09" 启动信息

A ⇒ 0 直接到命令处理程序

结果, 进入ASSIST09, 而且由命令处理程序进行控制。

说明,该功能实现的目的是进入ASSIST09监控程序,进入该程序可在两种情况下出现,一 种是在系统总清RESET之后,另一种是在用户程序希望结束之时。如果"GO"或者 "CALL"命令没做完,程序计数器在没改变之前,控制是不会返 回 的 。ASSIST09 在过去的堆栈上运行,这时如果在用户程序执行期间、堆栈出错,则该堆栈要重新确 定。在应用中直接页面寄存器数值要保持省缺数值内容,以使用户程序运行。

如初始化内容所述,在调用构成子程序的向量之后,ASSIST09再启动向量程序要使 用该功能来启动监控程序进行处理。如果使用 A 寄存器来表示,则在调用输入和输出 初始化处理程序之后, 要发送字符串 "ASSIST09" 给输出处理程序。如果可编程 定 时器 (PTM) 的地址不为 0 , 则被初始化, 所以在跟踪命令期间, 可用 1 号 寄 存 器 产生NMI中断。然后进入命令处理程序立即执行命令请求。

坐例,MONITR EOU 8 MONITR的输入代码

LOOP

CLRA

准备 0 页寄存器并初始化参数

TFR A,DP

置入省缺的页面数值

LEAS STACK, PCR 建立省缺堆栈数值

SWI

请求服务

FCB MONITR

功能码字节

BRA LOOP

如结果出现,则再进入

OUTCH——输出一个字符

代码: 1

参数、A寄存器中内容是要发送的字节

结果,字符被送到输出处理程序。

如果发送过换行字符,字符就按以下情况置位:

如果是正常输出, CC = 0。

如果在输出中输入过CANCEL (删除),则CC=1。

说明:如果出现冻结(接收了任意输入字符),那么在状态被解脱之前,控制本身不会返回 到用户程序。只有在发出换行字符时,才会检查冻结状态。根据当前 NULL (无效) 命令设置的输出字符,可以发送填充性的无效字符 (\$00)。对 于 DLE (Data Link Escape——退出数据链路)的字符,绝 不要发出无效字符,否则, 回 车 换 行 (\$00)接收新的无效行数,而所有其它字符都会成为无效字符数。

举例。OUTCH EOU OUTCH的输入代码 1 #'0 装入字符"0" LDA SWI 用MONITOR代码发出 FCB OUTCH 接收代码字节

OUT 2 HS——字节转换为十六进制数

代码: 4

参数、寄存器X指出按十六进制数显示的字节。

结果,字节本身被转换为2个十六进制数字并发给输出处理程序后跟一个空白。

4

举例。OUT 2 HS

EQU

OUT 2 HS的输入代码

LEAX DATA, PCR 给出'DATA'去译码

SWI

请求服务程序

FCB OUT 2 HS 服务程序代码字节

OUT 4 HS——二字节字转换为十六进制数

代码: 5

参数: 寄存器X给出按十六进数字显示二字节字。

结果:二字节字被转换为4位十六进制数字,并发给输出处理程序后跟一个空白。

举例。OUT 4 HS

EQU

5

OUT 4 HS的输入代码

LEAX DATA, PCR 装入'DATA'地址, 去译码请求

ASSIST09服务程序

FCB

OUT 4 HS 服务程序代码字节

PAUSE——程序断开和检查

代码: 11

参数:无

/ 结果, 正常返回时, CC = 0。

在中间过程如果输入了CANCEL (删除), CC=1。

说明,在没有任何外部交互会话情况下(如控制台I/O),程序做完了所需有效的处理 任 务 之后,都应该使用PAUSE服务程序。PAUSE服务程序另一个用处就是冻结监控或 者 从输入处理程序中CANCEL(删除)请求任务。这样就允许多任务的操作系统去接收控 制,并可以按时间分片方式再派出其它程序。在返回之前,要执行冻 结 和 CANCEL (删除)状态的测试。在其它任务有了执行机会之后,或者产生冻结状态之后,可以进 行返回。在一个任务的系统中,只要不出现冻结状态,总要立即返回。

PCRLF——输出到下一行

代码: 6

参数:无

结果、回车和换行都发送给输出处理程序。

正常输出时, C = 0。

在输出期间,输入了CONTROL-X时,CC=1。

说明,如果出现冻结(接收了任何输入字符),那么在条件没有解脱之前,控制不会被返回 到用户程序。不管是冻结状态还是CANCEL (删除)事件发生,都要完整地发出字 符串。象在OUTCH服务程序中说明那样,可以发出填充性字符。

举例。PCRLE

EOU 6

PCRLF的输入代码

SWI

请求服务程序

FCB PCRLF

服务程序代码字节

PDATA——传送新行和字符串

代码: 3

参数: 寄存器X给出使用ASCII EOT (\$04) 为结尾的输出字符串。

结果:按回车和换行方式,给输出处理程序发送字符串。

正常输出时、CC = 0。

在输出期间,输入了CONTROL-X时,CC=1

说明:输出字符串中可以包含有回车和换行字符,这样就可以使要发送的几行数据用一个功 能调用。如果出现冻结(接收了任何一个输入字符),在条件被解脱之前,控制不会返 回到用户程序。不管出现什么冻结状态或是CANCEL (删除) 事件。都要完整地发出 字符串。象OUTCH功能一样,可以发出填充字符。

举例, PDATA

EQU 3

PDATA的输入代码

MSGOUT FCC 'THIS IS A MULTIPLE LINE MESSAGE'.

FCB \$OA.\$OD

换行、回车

FCC 'THIS IS THE SECOND LINE'

FCB \$ 04

字符串结束符

LEAX MSGOUT, PCR 装入信息地址

SWI

请求服务程序

FCB PDATA

服务程序代码字节

PDATA1----发送字符串

代码: 2

参数, 寄存器X给出用ASCII EOT (\$04) 为结尾的输出字符串。

结果, 字符串被发送给输出处理程序。

正常输出时, CC = 0。

`在输出期间、输入了CONTROL-X时, CC=1。

说明,输出字符串中可以包含有回车和换行字符,这样就可以使要发送的几行数据用一个功 能调用。如果出现冻结(接收了任何一个输入字符),在条件被解脱之前,控制不会 返回到用户程序。不管出现什么冻结状态或是CANCEL(删除)事件,都要完整地发 出字符串。象CUTCH功能一样,可以发出填充字符。

举例: PDATA 1

EOU

PDATA1的输入代码

MSG

FCC 'THIS IS AN OUTPUT STRING' FCB \$ 04

字符串结束符

LEAX MSG, PCR 装入'MSG'字符串地址

SMI

请求服务程序

FCB PDATA1 服务程序代码字节

#### SPACE----输出一个间隔

代码: 7

参数: 无

结果:一个间隔字符被送给输出处理程序。

说明。如OUTCH服务程序那样,可以发送填充字符。

举例。SPACE

7

SPACE的输入代码

EQU SWI

请求ASSIST09服务程序

FCB

SPACE 服务程序代码字节

## VCTRSW——向量交换

代码: 9

参数: 寄存器 A 中含有向量交换输入代码。

寄存器X中含有0或某一位移数值。

结果: 寄存器 X 中含有上述的向量数值。

说明: 向量交换服务程序检查或者修改在ASSIST09向量表中的输入字。在监控程序处 瓘 黷 间,该表中含有所用的指示器数值和省缺数值。只要X寄存器不是0,则输入就可以 用X寄存器中含有的数值来代替。所用的各种代码如附表13.3所示。

举例, VCTRSW

EQU

9

VCTRSW的输入代码

.IRQ

EQU

12

IRQ备用交换功能代码

LEAX MYIRQH, PCR 装入新IRQ处理程序地址

LDA

# • IRQ

装入向量交换第二个内容

SWI

请求服务程序

FCB VCTRSW

服务程序代码字节

现在X是上述的备用地址

#### 10. 向量交换服务程序

向量交换程序可以使用户很容易进行对向量表的修改。每个向量处理程序都 包 含 有一 个SWI, 并在任何其它处理进行之前, 先在堆栈中做有效性检查。如果堆栈没有 指 到 看 發 的RAM区,它就被复位到在RESET之后启动ASSIST09的MONITR请求中所给出的初始教 值。而且打印(显示)出当前一系列寄存器并带有问号"?",然后进入命令处理程序。 解 量表中每个入口名单的内容如附表13.3所示。

附表13.3 向量表入口名单

	入口名称	代码	说明	
	.AVTBL	0	向量表的返回地址	
ė :	.CMDL1	2	主要命令清单	1
1	.RSVD	4	备用MC6809保留的中断向量	
	.SWI3	6	软件中断 3 备用中断向量	
	.SWI2	, <b>8</b>	软件中断 2 备用中断向量	
	•FIRQ	10	备用快速中断请求向量	† -
•	F,IRQ	12	备用中断请求向量	įŝ
<u>.</u>	.SWI	14	备用软件中断向量	
	•NMI 😞	16	备用非屏蔽中断向量	
	".RESET	18	备用总清中断向量	
*	.CION	20	控制台输入初始化程序	
>	•CIDTA	22	从控制台输入数据字节程序	
5	.CIOFF	24	输入关闭控制台程序	
s S	.COON	26	控制台输出初始化程序	
	$\cdot$ CODTA	28	给控制台输出数据字节程序	
	.COOFF	30	控制台关闭输出程序	
-	. HSDTA	32	高速显示处理程序	-
	.BSON	34	记录/装入初始化程序	
: /*	BSDTA	36	记录/装入处理程序	
,	$_{ullet}$ BSOFF	38	记录装入关闭程序	
	.PAUSE	40	中止处理程序	
•	.CMDL2	44	次要命令清单	
	.ACIA	46	ACIA的地址	
	•PAD	48	字符和新行的填充数	
:- •	•ECHO	50	返回标志	:
	PTM	52	可编程定时器组件地址	

以下来说明每个向量表入口的目的和要求,而且必须同用户取代数值或被成功代替的程序。

## .ACIA——ACIA的地址

代码: 46

说明:该入口包含省缺控制输入和输出设备处理程序 所用的 ACIA 的地址。标准的 ASSIST 09初始化使该位数值为E008<sub>18</sub>。如若它必须改变,那么在MONITR启动服务程序被起用之前,一定要完成,因为服务程序调用 • COON 和 • COIN 输入和输出设备初始化程序,初始化由该向量位置所给的 ACIA。

AVTBL---返回向量表地址

代码: 0

说明:使用该代码可返回向量表地址。不用单独地调用向量交换程序即可对向量表施行大批的改变。编码数值和向量表中的偏值相同,只要检查一下便知,该入口决不应加以改变。

.BSDTA---记录/装入处理程序

代码: 36

说明。该入口包含执行记录、装入和校验操作程序的地址。在该程序做控制之前,总是先执行。BSON程序。该程序所用的参数表内容和。BSON的相同。省缺处理程序使用。CODTA程序做记录或者按 S1/S9 (MIKBUG) 格式用。CIDTA程序读出数据。为了确定被处理的种类要求,必须对功能码字节进行检查。

必须给出返回代码,这部分反映了最后处理的安排,

Z=1 成功地完成

或 Z = 0 没完成

在该程序完成之后,将调用。BSOFF程序。

.BSOFF---关闭记录/装入程序

代码: 38

说明。该入口所使用的子程序目的是去结束设备本身对记录、装入和校验处理程序。BSDTA的执行。堆栈内包含的参数表作为向。BSON入口提供的资料。省缺ASSIST09程序发出DC4(\$14或停止)和DC3(\$13或断开),并跟以一秒钟延迟时间,使读出器或穿孔/记录设备有一个停止的时间。而且,由INCHP服务程序提供的内部用标志要被清除,以便抵消在。BSON处理程序中由于它的设置而带来的影响。见正确使用该标志的解释说明。

.BSON---记录/装入初始化程序

代码: 34

说明:该入口所使用的子程序目的是规定在记、录、装入和校验处理 中 规 定 所 用 设 备 进行起动的任务。堆栈中含有说明所需功能的参数表。省缺程序 将 给 输 出 处 理 程 序 (。CODTA) 分别发出读出器启动或记录器 启 动 的 ABCII 代 码 DC1 (\$11) 或 DC2 (\$12)。同时还有标志被置位,禁止在 INCHNP 处理期间对冻结状态的测试。这样做是这些字符因被翻译为冻结方式指示符而并没有浪费。如果用户的取代程序还要使用的结果INCHNP服务程序,那么它还应该使这同一字节为非零,并在。BSOFF程序中清除它。ASSIST09的源程序清单应对该字节单元加以考虑。

建立的堆栈如下:

- S+6=代码字节,校验(-1)、记录(0)、装入(1)
- S + 4 = 只为记录用的起始地址
- S+2=记录的末地栈、或读出/装入的偏值
- S + 0 = 返回地址
- .CIDTA----从控制台输入数据字节程序

代码: 22

说明。该入口确定备用控制台输入处理程序。该程序职责是给A寄存器提供所需的下一个输入字符(如果可行的话),而且根据条件码进行返回。INCHP服务程序调用该备用程序

以提供下一个字符。还有,"冻结"方式程序在不同的时间调用,以便测试冻结状态或确定冻结状态,如果CANCEL键已被输入的话。对该备用程序的处理必须遵守以下约定:输入: PC→ASSIST09的工作页面

S→返回地址

输出, C = 0, A = 输入字符

C = 1, 如果没有输入字符可用

暂时寄存器。U, B

如果没有可用的字符,处理程序应该立即使控制返回。这样在输入无效时,可使其它任务去完成大量工作。省缺程序读出ACIA的问题见本附录第2节实现技术要求中的说明。

.CIOFF---输入关闭控制台程序

代码: 24

说明。该入口给出结束输入处理时所调用的程序。在任何时间,它不用ASSIST09调用,但 其包含有一致性的内容。省缺程序仅做"RTS"。其环境如下。

输入: 无

输出: 输入设备结束

暂时性寄存器: 无

.CION---输入初始化控制台程序

代码: 20

说明:该入口在初始化输入设备时进行调用。在MONITR服务程序中一旦它被调用时,它就会初始化监控程序,于是命令处理程序可以得到命令进行处理。省缺处理程序总清复位为标准输入和输出用的ACIA,并建立以下省缺条件:8位字长、无奇偶检验、2个终止位、计数器除以16。一个无奇偶位校验的8位字的作用是接收7位ASCII编码并忽略奇偶位。

输入: .ACIA的ACIA的存储器地址

输出:输出设备被初始化

暂时性寄存器: A, X

.CMDL1---主要命令清单

代码: 2

说明:用户提供的命令表可以代替或取代ASSIST09的标准表。命令处理程序扫描两个清单,主表在前,次表在后。主表由该入口给出,并包含ASSIST09命令表,好象省缺项。次表省缺了一个无效清单。用可以把自己的表插入两个表中任何一个表之内。如果用户清单被安排在次表之中,那么ASSIST09的清单将首先被检索。省缺ASSIST09清单包含一个字符的所有命令名称。所以用户命令"PRINT"应和键入"PR"的命令一样,但不能只是键入"P"。因为系统命令清单首先要内容上匹配。如果需要,用户可以取代主系统清单。命令被选的基础首先是同输入字符进行比较,这就是说,两条或更多条的命令之间的开始字符可能是相同的,所以只有输入多个字符时,才可在清单中首先被选。在用户命令清单中的每一入口,必须有以下格式:

+ 0 FCB L 其中 "L" 是包括该字节在内的入口尺寸

+1 FCC '<字符串〉' 其中"<字符串〉"是命令名称

+N FDB EP-\* 其中 "EP" 代表定义命令程序开始的符号

第一个字节是入口长度字节,而且总是有三个字节,并大于命令字符串的长度(长度本身为一个字节,程序偏值为二个字节)。命令字符串必须只为ASCII字符,没有特殊字符,命令程序的起始的偏值被用以代替绝对地址,所以位置独立程序可以包括命令表在内。命令表的尾部是一个字节的标志。-1 (\$FF)表示进行检索的是次表;-2 (\$FE)表示要结束命令表的检索。次命令清单所表示的命令表必须用2结束。如果两个清单都被检索,第一个清单必须用-1结束,如果只用一个清单,则第一个清单必须用-2结束。

进入命令程序用到下面的各个寄存器:

DPR→ ASSIST09页面工作区

S→ 命令处理程序的返回地址

Z = 1 命令名称结束时的回车

Z = 0 跟随命令名称的间隔定义符

在键入命令名称定义符之后,进入命令程序。这就是说。回车可以是由停止在下一行的输入设备所输入的定义符。因此,条件码中的 Z 位被置 1.命令程序即可确定输入设备的当前位置。命令程序应该保证,在回到命令处理程序之前,控制台设备应被放在新的一行之上。

.CMDL2---次命令清单

代码: 44

说明。该入口给出第二个清单表。省缺内容是一无效清单、后跟一个-2字节。对该入口使用的完整说明,在。CMDL1入口的说明中作过介绍。

,CODTA——给控制台输出数据字节的程序

代码: 28

说明:该程序的职责是把A寄存器中的字符发送给输出设备。省缺程序也带有填充性字符,如在OUTCH服务程序中说明的一样。如果输出设备为接收字符还没准备就绪,那么在这种条件最终成立之前,应重复调用"中止"子程序。该子程序的地址将从向量表中。PAUSE入口中取得。填充的字符数从向量表中。PAD入口中得到。ASSIST09的所有输出都是调用这种备用程序完成的。这种备用程序也含有穿孔或记录处理过程。省缺程序给ACIA发送字符的过程,已在本附录第2节实现技术要求中做过说明。操作环境如下:

输入: A=发送字符

DP = ASSIST09工作页面

.PAD=字符和新行的填充数(在向量表中)

.PAUSE = 中止程序 (向量表中)

输出: 给输出设备发送字符

暂时性寄存器: 无。所有工作寄存器都须恢复。

.COOFF---控制台关闭输出程序

代码: 30

说明,该入口的程序可以结束输出设备的处理。ASSIST09不调用该程序。为了完整性起见。

它被包含在其中。省缺程序是"RTS"。

输入, DP→ASSIST09工作页面

输出:结束输出设备的处理

暂时性寄存器: 无

.COON---控制台输出初始化程序

代码: 26

说明: 该入口所指程序是初始化标准的输出设备。省缺程序初始化 ACIA, 与下面 .CION向量交换定义中所说明的内容非常相象。

输入,给ACIA地址用的,ACIA向量入口

输出: 初始化输出设备

暂时性寄存器。A,X

.ECHO——返回标志

代码: 50

说明:该字的第一个字节作为INCHP服务程序的标志,以便确定从输入处理程序所接收的返回输入的要求。数值不为0时表示要返回输入端;数值为0时不要返回输入端。即使用户程序被省缺。CIDTA处理程序取代,返回作用仍将存在,与INCHP服务程序执行返回工作一样。

.FIRQ---备用快速中断请求向量

代码: 10

说明:快速中断请求程序经该指示器进行分配。MC6809在处理FIRQ时所确定的处理程序向量地址为FFF6。在该备用入口上为FIRQ中断规定了堆栈和机器的状态。这里要说明的是采用间接跳转指令"跳越转移"到该程序的,所以在处理程序实际接受控制之前,对中断时间来说增加了11个机器周期。省缺程序立即做"RTI"指令,实际上是忽略了中断。

.HSDTA---高速显示处理程序

代码: 32

说明:引入该程序的目的是作为显示——DISPLAY命令的子程序使用,并且传送有"到"和"从"地址在内的参数表。这个从地址的边界可下至16个字节的地址。省缺程序按十六进制数值和 ASCII 编码两种方式来显示存储器内容,而且每经128字节即产生一个台头标题。采用该向量表入口的目的是使专门处理数据块的用户程序易于实现(譬如,使数据可以快速地送到高速打印机,以利后来的分析)。各参数全被送到堆栈。其工作环境如下:

输入: S + 4 = 起始地址

S+2=结束地址

S + 0 = 返回地址

DP→ASSIST09工作页面

输出:任意要求

暂时性寄存器, X, D

.IRQ——备用中断请求向量

代码: 12

说明: 所有中断请求都被送到由该向量给出的程序。MC6809的中断向量取出 单 元 地 址 是 FFF 8。为该处理程序的入口上的IRQ中断定义了堆栈和处理机的状态。因为程序的 地址在向量表之中。所以为了引用该程序一定要做间接跳转程序。在IRQ处理程序接 受控制之前的中断处理时间增加了11个机器周期。省缺IRQ处理程序打印各寄存器内容、并进入ASSIST09的命令处理程序。

.NMI---备用非屏蔽中断向量

代码: 16

说明:不管处理机何时转移到FFFC的地址,该入口都会指派给非屏蔽中断处理程序,以便接受控制。因为在跟踪和断点处理期间ASSIST09使用NMI中断,所以如果用户处理程序进行控制时,不应该使用该命令。如果NMI中断要由用户设备产生,那么就需要使用户处理程序了解并可以做到将控制转送给省缺处理程序,否则是不行的。NMI处理程序在控制上增加了11个周期的时间开销,因为其地址要从向量表中取出。

.PAD---字符和新行的填充数

代码: 48

说明:该入口包含有字符和新行的填充数。前一个字节是其它字符所用的无效 (\$00) 数, 第二个字节是在某个时间发送了换行字符之后而发出的无效 (\$00) 数。在ASCII 退出字符 (\$10) 之后决不会发出无效数 (\$00)。省缺程序处理。CODTA的任务是发送这些无效数。需要时用户处理程序可以使用这些数,也可以不用。使用 "NULLS"命令还可以使这两个字节设置为用户所规定的数值。

.PAUSE——中止处理程序

代码: 40

说明:为了支持实时环境(即多任务要求),ASSIST09可调用一个无效时间程序,随时可以使处理过程来等待某些外部状态的变化。有一个例子可以很好说明该问题,这就是在OUTCH服务程序中,当经过省缺处理程序。CODTA给ACIA发送字符时,ACIA的状态寄存器内容表明它还不能接收。省缺无效时间程序放在了一个4字节的保留区,其中包含一条指令"RTS"。。PAUSE向量入口在正常初始化之后就指向该程序。该指示器可以进行改变,使其指向用户程序,进而指派其它程序,所以对MC6809可以更充分地利用。另一个例子就是计数器增值计数,所以无效时间周期数,可以为统计目的或调试目的而进行累加。设四个字节保留区的理由(它处在ASSIST09的工作页面中)是其它的代码可以进行覆盖,而无需指派地址分配图中另外的空间。例如,主监控程序可以使用存储器管理单元给ASSIST09分配整个64K存储器空间,并在ASSIST09的控制下,使程序执行或进行测试。当然,在任何"无效时间"出现之时,主监控程序都希望进行再入,所以它要使用它自己的"SWI"来覆盖省缺程序("RTS")。因为主监控程序无论如何要"提前结束"所有的"SWI",所以它知道当"中止"调用在执行时,可以在时间分片的基础上重新调度其它系统。

通过中止处理程序的所有寄存器一定都是透明的。同在ASSIST09用户服务程序处理中的被选点一起,为用户程序有一个特殊的专门服务调用以便利用中止程序。通常可建议,如果在所给时间周期之内(比如10ms),没有服务程序请求,那么,用户程

序应调用。PAUSE服务程序, 所以, 可以保证中等任务的派遣。

.PTM----可编程定时器组件地址

代码: 53:

**说明**:该入口含有MC6840程控定时器组件 (PTM) 的地址。在第 4 节初始化中说明过, 在 MONITR启动服务程序被调用之前,该组件的位置变动应该完毕。如果不用PT M,则地址被改变为 0,所以对其不存在初始化。需要注意的是:如果设置为 0,那么, ASSIST09就不应该发出断点和跟踪命令。

.RESET----备用RESET总清中断向量

代码: 18

说明:该入口要返回到初始化ASSIST09的RESET程序的地址,对该入口的改变没有影响,但被包含在向量表之中,在这种情况下,用户程序希望确定ASSIST09的再启动的所在位置。例如,如果ASSIST09处在存储器地址分配图之中,但是它不控制MC6809的硬件向量,那么,用户程序要启动它时,就需要取得正常的RESET向量代码的地址。ASSIST09的总清代码指定为工作页面中的省缺内容,并调用构造子程序的向量,然后使用MONITR服务程序调用正常地启动ASSIST09。

.RSVD----MC6809备用保留的中断向量

代码: 4

**说明**: 该入口是一个地址为 FFF0<sub>16</sub>的被保留的中断向量程序使用的指示字。MC6809的硬件 向量现在还没有进行定义。由 ASSIST09 建立的省缺程序可以执行寄存器显示,并进入命令处理程序。

.SWI----备用软件中断向量

代码: 14

说明:该向量入口含有软件中断程序的地址。正常情况下,ASSIST09处理这些中断来 给用户程序提供服务。但如果用户处理程序在位,就不能使用这些措施,否则,用户程序就需把这种请求继续传递给 ASSIST09 的省缺处理程序。这一点是很容易实现的,因为当交换由用户能够完成时,向量交换功能可以送回省缺处理程序的地址。"提前结束"的做法可以使用户程序对所有服务程序的调用进行检查,或者改变/取代/扩充对这些用户程序的要求。当然,所有的寄存器在控制从用户传送给标准的处理程序中都必须是透明的。当SMI出现时,"JMP"指令可以直接转移到该向量入口所指派的程序。所以工作的环境条件在于对"SWI"中断作出规定。

.SWI 2 ----备用软件中断 2 向量

代码: 8

说明:该入口包含一个SWI2处理程序的指示字,在执行指令的任何时候都可以对它进行输入。有关的这些堆栈和机器的状态都要由SWI2的中断来定义,该中断的向量地址在FFF4。省缺处理程序的任务是打印或显示各寄存器内容并进入 ASSIST09 的命令处理程序。

.SWI 3 ----备用软件中断 3 向量

代码: 6

说明。该入口包含一个SWI 3 处理程序的指示字,在执行指令的任何时候都可以对它进行输

入。有关的这些堆栈和机器的状态都要由SWI3的中断来定义,该中断的向量地址安 排在 FFF 2。省缺处理程序的任务是打印或显示各寄存器内容并进入 ASSIST09 的 命令处理程序。

# 附表18.4 ASSIST09 监控程序清单

PAGE 001	ASSISTO9.SA:0	ASSISTO9 - MC6809 MONITOR	
00001		TTL ASSISTO9 - MC6809 MONITOR OPT ABS,LLE=85,S,CRE	
00004		********	
00005 00006		* COPYRIGHT (C) MOTOROLA, INC. 1979 *	
00008		**************************************	
00009 00010		* THIS IS THE BASE ASSISTO9 ROM.  * IT MAY RUN WITH OR WITHOUT THE  * FYTENSION BOW WHICH	
00011 00012		* EXTENSION ROM WHICH * WHEN PRESENT WILL BE AUTOMATICALLY	
00013		* INCORPORATED BY THE BLDVTR	
00014		* SUBROUTINE.	
00017		*********	
00018 00019	٠	* GLOBAL MODULE EQUATES	
00020		A ROMBEG EQU \$F800 ROM START ASSEMBLY ADDRESS	
00021 00022		A RAMOFS EQU -\$1900 ROM OFFSET TO RAM WORK PAGE A ROMSIZ EQU 2048 ROM SIZE	
00022		A ROMSIZ EQU ZOTO ROM SIZE A ROMSOF EQU ROMBEG-ROMSIZ START OF EXTENSION ROM	
00024		A ACIA EQU \$E008 DEFAULT ACIA ADDRESS	
0002 <b>5</b> 0002 <b>6</b>		A PTM EQU \$E000 DEFAULT PTM ADDRESS A DFTCHP EQU 0 DEFAULT CHARACTER PAD COUNT	
00028		A DETAIL EQU 5 DEFAULT NEW LINE PAD COUNT	
00028	003E	A PROMPT EQU '> PROMPT CHARACTER	
00029 00030	0008	A NUMBKP EQU 8 NUMBER OF BREAKPOINTS	
00032		********	
00033 00034		* MISCELANEOUS EQUATES	
00035	0004	A EOT EQU \$04 END OF TRANSMISSION	
00036		A BELL EQU \$07 BELL CHARACTER	
00037 00038		A LF EQU \$0A LINE FEED A CR EQU \$0D CARRIAGE RETURN	
00039		A DLE EQU \$10 DATA LINK ESCAPE	
00040	0018	A CAN EQU \$18 CANCEL (CTL-X)	
00041	E001	* PTM ACCESS DEFINITIONS A PTMSTA EOU PTM+1 READ STATUS REGISTER	
00043		A PTMC13 EQU PTM CONTROL REGISTERS 1 AND 3	
00044		A PTMC2 EQU PTM+1 CONTROL REGISTER 2	
00045		A PTMTM1 EQU PTM+2 LATCH 1	
00046		A PTMTM2 EQU PTM+4 LATCH 2 A PTMTM3 EQU PTM+6 LATCH 3	
00049	008C	A SKIP2 EQU \$8C "CMPX #" OPCODE - SKIPS TWO BY	TES!
00051		*******	
00052		* ASSISTO9 MONITOR SWI FUNCTIONS	

PAGE	002	ASSISTO9.SA:0	,	, 1	ASS15	T09 - MC6809	MONITOR
00053			ı	* THE I	FOLLO	WING FOHATES	DEFINE FUNCTIONS PROVIDED
00054			ļ	* BY 73	HE AS	SISTED MONIT	OR VIA THE SWI INSTRUCTION.
00055			1	*****	****	********	sakakakakakakakaka
00056	1	0000	A	INCHNP	EOU	0	INPUT CHAR IN A REG - NO PARITY
00057	ş	0001		OUTCH	EQU	ī	OUTPUT CHAR FROM A REG
00058	1	0002		PDATAL		Ž	OUTPUT STRING
00059	)			PDATA	EQU	3	OUTPUT CR/LF THEN STRING
00060		0004	A	OUT2HS	EOU	_	CUTPUT TWO HEX AND SPACE
00061		0005		OUT4HS			OUTPUT FOUR HEX AND SPACE
00062		0006		PCRLF	EOU	6	OUTPUT CR/LF
00063	ì			SPACE	EQU	7	OUTPUT A SPACE
00064	1	0008		MONITR		8	ENTER ASSISTO9 MONITOR
00065		0009		VCTRSW		ğ	VECTOR EXAMINE/SWITCH
00066	1.	000A		BRKPT	EOU	10	USER PROGRAM BREAKPOINT
00067	İ	000B	_	PAUSE	EOU	īĭ	TASK PAUSE FUNCTION
00068	<i>l</i> :	000B		NUMFUN		11	NUMBER OF AVAILABLE FUNCTIONS
00069		,					CESSING THE VECTOR TABLE.
00070	1			* THEY	ARE	EQUIVALENT T	O OFFSETS IN THE TABLE.
0007I	1.			* RELAT	TIVE	POSITIONING	MUST BE MAINTAINED.
00072	i	0000	A	.AVTBL	EOU	0	ADDRESS OF VECTOR TABLE
00073		0002		.CMDL1		2	FIRST COMMAND LIST
00074		0004		RSVD	EQU	4	RESERVED HARDWARE VECTOR
00075		0006		.SWI3	EQU	6	SWI3 ROUTINE
00076	1	8000	Α	.SWI2	EQU	8	SWI2 ROUTINE
00077	1	000A	A	.FIRQ	EQU	10	FIRO ROUTINE
00078	i	000C		.IRQ	EQU	12	IRO ROUTINE
0,0079	1	000E	A	.SWI	EOU	14	SWI ROUTINE
00080		0010	A	.NMI	EQU	16	NMI ROUTINE
00081		0012	A	.RESET	EQU	18	RESET ROUTINE
00082	1	0014	A	.CION	EQU	20	CONSOLE ON -
00083	1	0016	A	.CIDTA	EQU	22	CONSOLE INPUT DATA
00084		0018	A	.CIOFF	EQU	24	CONSOLE INPUT OFF
00085	j	001A	A	.COON	EQU	26	CONSOLE OUTPUT ON
00086		001C	A	.CODTA	EQU	28	CONSOLE OUTPUT DATA
00087	1	001E	A	.COOFF	EQU	30	CONSOLE OUTPUT OFF
00088	i	0020		.HSDTA		32	HIGH SPEED PRINTDATA
00089		0022		.BSON		34	PUNCH/LOAD ON
00090		0024		BSDTA		36	PUNCH/LOAD DATA
00091	1	0026		.BSOFF		38	PUNCH/LOAD OFF
00092		0028		.PAUSE		40	TASK PAUSE ROUTINE
00093	1 '	002A		.EXPAN		42	EXPRESSION ANALYZER
00094		002C		.CMDL2	EQU	44	SECOND COMMAND LIST
00095	4	002E		.ACIA	EQU		ACIA ADDRESS
00096	i	0030		.PAD	EQU	48	CHARACTER PAD AND NEW LINE PAD
00097	1	0032		.ECHO	EQU	50	ECHO/LOAD AND NULL BKPT FLAG
00098		0034		.PTM	EQU		PTM ADDRESS
00099		001B		NUMVTR			NUMBER OF VECTORS
C 2100	3	√0034	A	HIVTR	EQU	52	HIGHEST VECTOR OFFSET

PAGE	003	ASSIST09.SA:0		2	SSISTO	- MC6809	MONITOR				
00102 00103				******	*****	WORK ARE					
00104				* THIS	WORK AS	REA IS ASS	SIGNED TO THE PAGE ADDRESSED BY				
00105				* -\$180			BASE ADDRESS OF THE ASSISTO9				
00106				* ROM. THE DIRECT PAGE REGISTER DURING MOST ROUTINE							
00107							T TO THIS WORK AREA. THE STACK				
00108							ER THE RESERVED WORK AREAS AS				
00109					ED HER						
00110		2200			*****		*****				
00111		DF00		WORKPG	_		AMOFS SETUP DIRECT PAGE ADDRESS				
00112 00113#	E00	00DF	A		SETDP		B NOTIFY ASSEMBLER BE READY PAGE DEFINITIONS				
001137	LOU	U		* 7112 6			KPTOP MUST RESIDE IN THIS ORDER				
00115		4		-		INITIALIZA					
00116	A DEF	c		r OK I	ORG	*-4	41100				
00117	· OF t	DRFC	A	PAUSER		*	PAUSE ROUTINE				
00118/	A DFF				ORG	*-1					
00119		DFFB	Α	SWIBFL		*	BYPASS SWI AS BREAKPOINT FLAG				
001207	A DFF				ORG	*-1	•				
00121		DFFA	Α	BKPTCT	EQU	*	BREAKPOINT COUNT				
00122/	A DFF	8 -			ORG	*-2					
00123		DFF8	A	SLEVEL		*	STACK TRACE LEVEL.				
00124	A DFC				ORG	*-NUMVTR					
00125		DFC2	A	VECTAB		*	VECTOR TABLE				
00126	A DFE				ORG	*-2*NUMB					
00127		DFB2	A	BKPTBL		* 250000	BREAKPOINT TABLE				
00128				DK DWO D	ORG	*-2* NUMB					
00130		DFA2	A	BKPTOP	ORG	*-2	BREAKPOINT OPCODE TABLE				
00130	n DEF	DFA0	λ	WINDOW		- <u>-</u> 2	WINDOW				
00132	A DES			WINDOW	ORG	*-2	W1:100#				
00133		DF9E	A	ADDR	EQU	*	ADDRESS POINTER VALUE				
00134	A DPS		••		ORG	*-1					
00135		DF9D	A	BASEPG		*	BASE PAGE VALUE				
00136	A DF	B			ORG	*-2					
00137		DF9B	A	NUMBER		*	BINARY BUILD AREA				
00138					ORG	*-2					
00139		DF99	A	LASTOP		*	LAST OPCODE TRACED				
00140			_	nám s ov	ORG	<u>*</u> -2	DECOM COLOU DATUMON				
00141		DF97	A	RSTACK		*-2	RESET STACK POINTER				
00142		-	_	202101	ORG		COVIDED DOCUMENT COLOR				
00143		DF95	A	PSTACK	ORG	*-2	COMMAND RECOVERY STACK				
00145		DF93		PCNTER		*	LAST PROGRAM COUNTER				
00145				FCMIER	ORG	*-2	DASI PROGRAM COURTER				
00147		DF91	А	TRACEC		* ~	TRACE COUNT				
00148					ORG	*-1					
00149		DF90	A	SWICNT	EQU	*	TRACE "SWI" NEST LEVEL COUNT				
00150	A DF	8 <b>F</b>			ORG	*-1	(MISFLG MUST FOLLOW SWICNT)				
00151		DF8F	A	MISFLG		*	LOAD CMD/THRU BREAKPOINT FLAG				
00152					ORG	*-1	; ;				
00153		DF8E	A	DELIM	EQU	# 4A	EXPRESSION DELIMITER/WORK BYTE				
00154				001101-	ORG	*-40	PUMPULATON DOM DECENTION AND				
00155		DF66	A	ROM2WK	ORG	*-21	EXTENSION ROM RESERVED AREA				
00156 00157		DF51		TSTACK		*	TEMPORARY STACK HOLD				
00158		DF51		STACK	EQU		START OF INITIAL STACK				
0.01,00	•	UEJL	. 67		- XO		ATIME AL WISTEME ATUAN				

```
PAGE 004
           ASSISTO9.SA:0
                                  ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
00160
                            **************
00161
                              DEFAULT THE ROM BEGINNING ADDRESS TO 'ROMBEG'
00162
                            * ASSISTO9 IS POSITION ADDRESS INDEPENDENT, HOWEVER * WE ASSEMBLE ASSUMING CONTROL OF THE HARDWARE VECTORS.
00163
                            * NOTE THAT THE WORK RAM PAGE MUST BE 'RAMOFS'
00164
                            *
                              FROM THE ROM BEGINNING ADDRESS.
00165
00166
00167A F800
                                    ORG
                                           ROMBEG
                                                     ROM ASSEMBLY/DEFAULT ADDRESS
00169
00170
                                          BLDVTR - BUILD ASSISTO9 VECTOR TABLE
00171
                            *
                               HARDWARE RESET CALLS THIS SUBROUTINE TO BUILD THE
00172
                                ASSISTO9 VECTOR TABLE. THIS SUBROUTINE RESIDES AT
                                THE FIRST BYTE OF THE ASSISTO9 ROM, AND CAN BE
00173
                               CALLED VIA EXTERNAL CONTROL CODE FOR REMOTE
00174
00175
                               ASSISTO9 EXECUTION.
00176
                            *
                              INPUT: S->VALID STACK RAM
                            ٠
00177
                              OUTPUT: U->VECTOR TABLE ADDRESS
                                       DPR->ASSIST09 WORK AREA PAGE
00178
00179
                                       THE VECTOR TABLE AND DEFAULTS ARE INITIALIZED
                                ALL REGISTERS VOLATILE
00180
                            *************
00181
00183A F800 30
                  8D E7BE
                            BLDVTR LEAX
                                           VECTAB, PCR ADDRESS VECTOR TABLE
                                           X,D
00184A F804 1F
                  10
                                                     OBTAIN BASE PAGE ADDRESS
                                    TFR
                                           A,DP
00185A F806 1F
                  8B
                                    TFR
                                                     SETUP DPR
                          A
                                                     STORE FOR QUICK REFERENCE
00186A F808 97
                  9D
                          A
                                    STA
                                           BASEPG
                                                     RETURN TABLE TO CALLER
00187A F80A 33
                  84
                                    LEAU
                                            ,Х
                          A
                                           ≴INITVT,PCR LOAD FROM ADDR
00188A F80C 31
                  8C 35
                                    LEAY
00189A F80F EF
                  81
                          A
                                    STU
                                            ,X++
                                                     INIT VECTOR TABLE ADDRESS
                                            #NUMVTR-5 NUMBER RELOCATABLE VECTORS
00190A F811 C6
                  16
                          A
                                    LDB
00191A F813
            34
                  04
                          A
                                    PSHS
                                                     STORE INDEX ON STACK
                          A BLD2
                  20
                                                     PREPARE ADDRESS RESOLVE
00192A F815 1F
                                           Y,D
                                    TFR
                                            ,Y++
00193A F817 E3
                  Al
                          A
                                    ADDD
                                                     TO ABSOLUTE ADDRESS
                                                     INTO VECTOR TABLE
00194A F819 ED
                                            ,X++
                  81
                          A
                                    STD
                                            ,s
00195A F81B 6A
                  E4
                          A
                                    DEC
                                                     COUNT DOWN
                                            BLD2 BRANCH IF MORE TO INSERT
#INTVE-INTVS STATIC VALUE INIT LENGTH
00196A F81D 26
                  F6
                       F815
                                    BNE
00197A F81F C6
                  OD
                                    LDB
                          A
                                            ,Y+
00198A F821 A6
                  ΑO
                          A BLD3
                                    LDA
                                                     LOAD NEXT BYTE
                                                     STORE INTO POSITION
00199A F823 A7
                  80
                                    STA
                                            ,X+
00200A F825 5A
                                    DECB
                                                     COUNT DOWN
00201A F826 26
                  F9
                                                     LOOP UNTIL DONE
                       F821
                                    BNE
                                            BLD3
00202A F828 31
                  8D F7D4
                                    LEAY
                                           ROM2OF, PCR TEST POSSIBLE EXTENSION ROM
#$20FE LOAD "BRA *" FLAG PATTERN
00203A F82C 8E
                  20FE
                                    LDX
00204A F82F
                                            ,Y++
             AC
                  Al
                          A
                                    CMPX
                                                     ? EXTENDED ROM HERE
                       F835
00205A F831
                                                     BRANCH NOT OUR ROM TO RETURN
            26
                  02
                                    BNE
                                            BLDRTN
00206A F833 AD
                  A4
                                    JSR
                                            ,Y
                                                     CALL EXTENDED ROM INITIALIZE
00207A F835 35
                          A BLDRTN PULS
                                            PC,B
                                                     RETURN TO INITIALIZER
                  84
                             ************
00209
00210
                                                RESET ENTRY POINT
00211
                                HARDWARE RESET ENTERS HERE IF ASSISTO9 IS ENABLED
                                TO RECEIVE THE MC6809 HARDWARE VECTORS. WE CALL
00212
                             *
00213
                                THE BLDVTR SUBROUTINE TO INITIALIZE THE VECTOR
```

```
PAGE 005 ASSISTO9.SA:0
                                   ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
00214
                                TABLE, STACK, AND THEN FIREUP THE MONITOR VIA SWI
00215
                                CALL.
00216
00217A F837 32
                  8D E716
                             RESET
                                   LEAS
                                             STACK, PCR SETUP INITIAL STACK
                        F800
                                                      BUILD VECTOR TABLE
00218A F83B 8D
                  C3
                                     BSR
                                             BLDVTR
00219A F83D 4F
                             RESET2 CLRA
                                                      ISSUE STARTUP MESSAGE
                                             A,DP
                                                      DEFAULT TO PAGE ZERO
00220A F83E 1F
                  8B
                                     TFR
00221A F840 3F
                                     SWI
                                                      PERFORM MONITOR FIREUP
00222A F841
                  08
                                     PCB
                                             MONITR
                                                      TO ENTER COMMAND PROCESSING
                                                       REENTER MONITOR IF 'CONTINUE'
00223A F842 20
                  F9
                        F83D
                                     BRA
                                             RESET2
00225
                             ********
                                 INITYT - INITIAL VECTOR TABLE
THIS TABLE IS RELOCATED TO RAM AND REPRESENTS THE
00226
00227
                                 INITIAL STATE OF THE VECTOR TABLE. ALL ADDRESSES
00228
00229
                                 ARE CONVERTED TO ABSOLUTE FORM. THIS TABLE STARTS
                                 WITH THE SECOND ENTRY, ENDS WITH STATIC CONSTANT
00230
00231
                                 INITIALIZATION DATA WHICH CARRIES BEYOND THE TABLE.
00232
00233A F844
                  0158
                           A INITVT FDB
                                             CMDTBL-* DEFAULT FIRST COMMAND TABLE
                                             RSRVDR-* DEFAULT UNDEFINED HARDWARE VECTOR
00234A F846
                  0292
                                     FDB
                                                      DEFAULT SWI3
DEFAULT SWI2
                                             SWI3R-*
00235A F848
                  0290
                                     FDB
00236A F84A
                  028E
                           A
                                     FDB
                                             SWI2R-*
00237A F84C
                  0270
                                     FDB
                                             FIRQR-*
                                                      DEFAULT FIRQ
                           A
00238A F84E
00239A F850
                  028A
                                                      DEFAULT INO ROUTINE DEFAULT SWI ROUTINE
                           A
A
                                     FDB
                                             IRQR-*
                                             SWIR-*
                  0045
                                     FDB
                                             NMIR-*
00240A F852
                  022B
                           Α
                                     FDB
                                                       DEFAULT NMI ROUTINE
                                                      RESTART VECTOR
DEFAULT CION
00241A F854
                  FFE3
                           A
                                     FDB
                                             RESET-*
                                             CION-*
00242A F856
                  0290
                           Α
                                     FDB
00243A F858
                  0284
                           Α
                                     FDB
                                             CIDTA-*
                                                      DEFAULT CIDTA
                                             CIOFF-*
                                                      DEFAULT CIOFF DEFAULT COON
00244A F85A
                  0296
                           A
                                     FDB
                                             COON-*
00245A F85C
                   028A
                           A
                                     FDB
                                             CODTA-*
00246A F85E
                                     FDB
                                                       DEFAULT CODTA
                  0293
                           A
00247A F860
                   0290
                           Α
                                     FDB
                                             COOFF-*
                                                       DEFAULT COOFF
                                             HSDTA-*
00248A F862
                  039A
                           Α
                                     FDB
                                                       DEFAULT HSDTA
00249A F864
                                                       DEFAULT BSON
                  02B7
                           Α
                                     FDB
                                             BSON-*
00250A F866
                   02D2
                           A
                                     FD8
                                             BSDTA-*
                                                       DEFAULT BSDTA
                                             BSOFF-*
00251A F868
                                                       DEFAULT BSOFF
                   02BF
                                     FDB
                            A
                                             PAUSER-* DEFAULT PAUSE ROUTINE
00252A F86A
                   E792
                            A
                                     FDB
                                             EXP1-*
                                     FDB
00253A F86C
                   047D
                                                       DEFAULT EXPRESSION ANALYZER
                                             CMDTB2-* DEFAULT SECOND COMMAND TABLE
00254A F86E
                   012D
                                      FDB
                               CONSTANTS
00255
                              INTVS FDB
00256A F870
                   E008
                                             ACTA
                                                       DEFAULT ACIA
                                             DFTCHP, DFTNLP DEFAULT NULL PADDS
                                      FCB
00257A F872
                   00
 00258A F874
                   0000
                            A
                                      FDB
                                             U
                                                       DEFAULT ECHO
 00259A F876
                   E000
                                      FDB
                                             PTM
                                                       DEFAULT PTM
                            Α
 00260A F878
                   0000
                                      FDB
                                             ٥
                                                       INITIAL STACK TRACE LEVEL
                            A
 00261A F87A
                   00
                            A
                                      FCB
                                             0
                                                       INITIAL BREAKPOINT COUNT
                                      FCB
                                             O
 00262A F87B
                   00
                            A
                                                       SWI BREAKPOINT LEVEL
                                      FCB
                                             $39
 00263A F87C
                   39
                            A
                                                       DEFAULT PAUSE ROUTINE (RTS)
                              INTVE
 00264
                   F87D
                                      EOU
 00265
                              *B
```

00267 \*

# 果粉工作室

PAGE 007 ASSIST	rog.sa:0 Assi	ST09 - MC6809 MONITOR
00325 00326		OM SWI INTERRUPT
00328 00329 00330 00331 00332 60333 00334 00335 00336 00337 00338 00339	PIREUP THE STA REGISTE 1) INI 2) OPT 3) INI 1 4) ENT INPUT: A	[SWI FUNCTION 8]  MONITOR ENTRY  THE ASSISTO9 MONITOR.  CK WITH ITS VALUES FOR THE DIRECT PAGE  R AND CONDITION CODE FLAGS ARE USED AS IS.  TIALIZE CONSOLE I/O  TONALLY PRINT SIGNON  TIALIZE PTM FOR SINGLE STEPPING  THE COMMAND PROCESSOR  ED INIT CONSOLE AND PRINT STARTUP MESSAGE  10 OMIT CONSOLE INIT AND STARTUP MESSAGE
00342A P8C9 00343A P8D1	41 A SIGNON FCC	/ASSIST09/SIGNON EYE-CATCHER
00345A P8D2 10DF 00346A P8D5 6D 00347A P8D7 26 00348A P8DD AD 00350A P8E1 30 00351A F8E4 3F 00352A P8E5 00353A P8E6 9E 00353A P8E6 9E 00355A P8E8 27 00355A P8EC 6F 00357A P8EC CC 00357A P8EC CC	97 A ZMONTR STS 61 A TST 61 A TST 00 F8E6 BNE 9D E6F9 JSR 8C E5 LEA 5WI 03 A FCE 6 A ZMONT2 LDM 00 F8F7 BEC 01 A CLF 01 A STA 84 A STE * SINGI 01 A CLE	RSTACK SAVE FOR BAD STACK RECOVERY  1,S ? INIT CONSOLE AND SEND MSG  ZMONT2 BRANCH IF NOT  [VECTAB+.CION,PCR] READY CONSOLE INPUT  [VECTAB+.COON,PCR] READY CONSOLE OUTPUT  SIGNON,PCR READY SIGNON EYE-CATCHER  PERFORM  PDATA PRINT STRING  VECTAB+.PTM LOAD PTM ADDRESS  CMD BRANCH IF NOT TO USE A PTM  PTMTM1-PTM,X SET LATCH TO CLEAR RESET  PTMTM1+PTM,X AND SET GATE HIGH  4\$01A6 SETUP TIMER 1 MODE  PTMC2-PTM,X SETUP FOR CONTROL REGISTER1  PTMC13-PTM,X SET OUTPUT ENABLED/  LE SHOT/ DUAL 8 BIT/INTERNAL MODE/OPERATE
00364 00365 00366 00367 00369 00370 00371 00372 00373 00374 00375 00376 00377	BREAKPO PROMPT UNTIL SEARCH CALL I' DURING U- U- U-	COMMAND HANDLER DINTS ARE REMOVED AT THIS TIME. FOR A COMMAND, AND STORE ALL CHARACTERS A SEPARATOR ON THE STACK. FOR FIRST MATCHING COMMAND SUBSET, T OR GIVE '?' RESPONSE. COMMAND SEARCH: OFFSET TO NEXT ENTRY ON X SAVED S 1=ENTRY SIZE+2 2=VALID NUMBER PLAG (>=0 VALID)/COMPARE CNT 3=CARRIAGE RETURN FLAG (0=CR HAS BEEN DONE) 4=START OF COMMAND STORE

							100 ± 110 110 110 110 110 110 110 110 11
00379				****	*****	****	******
A08E00	F8F7	3F		CMD	SWI	:	TO NEW LINE
00381A	F8F8		<b>Q5</b>	A.	FCB	PCRLF	FUNCTION
00382				* DISA	RM THE	BREAKPOIN'	rs
00383A			0646 FF4	2 CMDNER	LBSR	CBKLDR	OBTAIN BREAKPOINT POINTERS
00384A			0C F90	A	BPL	CMDNOL	BRANCH IF NOT ARMED OR NONE
00385A					NEGB		MAKE POSITIVE
00386A			FA .	A.	STB	BKPTCT	FLAG AS DISARMED
00387A	F901	5A		CMDDDL	DECB		? FINISHED
00388A			06 F90	4	BMI	CMDNOL	BRANCH IF SO
00389A	F904	A6	30	Ą	LDA	-NUMBKP*	2,Y LOAD OPCODE STORED
00390A	F906	A7	B1 .	A	STA	[,Y++]	STORE BACK OVER "SWI"
00391A	F908	20	F7 F90	l	BRA	CMDDDL	LOOP UNTIL DONE
00392A	F90A	AE	6A	A CMDNOL	LDX	10,5	LOAD USERS PROGRAM COUNTER
00393A	F90C	9F	93	A	STX	PCNTER	SAVE FOR EXPRESSION ANALYZER
00394A	F90E.	86	3E	A	LDA	#PROMPT	LOAD PROMPT CHARACTER
00395A	F910	3F			SWI		SEND TO OUTPUT HANDLER
00396A	F911	-	01	A	FCB	OUTCH	FUNCTION
00397A	F912	33		A.	LEAU	,S	REMEMBER STACK RESTORE ADDRESS
00398A				A	STU	PSTACK	REMEMBER STACK FOR ERROR USE
00399A				•	CLRA		PREPARE ZERO
00400A					CLRB		PREPARE ZERO
00401A			9B	A	STD	NUMBER	CLEAR NUMBER BUILD AREA
00402A			-,-	A	STD	MISFLG	CLEAR MISCEL. AND SWICHT FLAGS
00403A				 A	STD	TRACEC	CLEAR TRACE COUNT
00404A				A	LDAB	#2-	SET D TO TWO
00405A				A	PSHS	D.CC	PLACE DEFAULTS ONTO STACK
00406	1 720	74	0,			QUICK" CO	
00407A	F922	17	0454 FD7		LBSR	READ	OBTAIN FIRST CHARACTER
00408A			8D 0581	-	LEAX		CR PRESET FOR SINGLE TRACE
00409A				A	CMPA	#'.	? QUICK TRACE
00410A			5A F98		BEO	CMDXOT	BRANCH EQUAL FOR TRACE ONE
00411A			8D 04E9	•	LEAX		PCR READY MEMORY ENTRY POINT
00412A			2F	A	CMPA	#'/	? OPEN LAST USED MEMORY
00413A			52 F98	-	BEO	CMDXOT	BRANCH TO DO IT IF SO
004134	E 233	41	J2 ( 90			T CHARACT	
00415A	FQ 25	Q 1	20	A CMD2	CMPA	# 1	? BLANK OR DELIMITER
00415A			14 F94		BLS	CMDGOT	BRANCH YES, WE HAVE IT
00417A		-,-	02	A .	PSHS		BUILD ONTO STACK
00417A			5£	A A	INC	A -1,U	COUNT THIS CHARACTER
00419A			2F	À	CMPA	#1/	? MEMORY COMMAND
00413A							
00420A			4F F99		BEQ	CMDMEM BLDHXC	BRANCH IF SO
				-	LBSR		TREAT AS HEX VALUE
00422A		-	02 F94	Ī	BEQ	CMD3	BRANCH IF STILL VALID NUMBER
00423A			5E	A A GWD3	DEC	-2,U	FLAG AS INVALID NUMBER
00424A			042E FD7		LBSR	READ	OBTAIN NEXT CHARACTER
00425A	6.340	20	E8 F93	-	BRA	CMD2	TEST NEXT CHARACTER
00426	E045	90	0.0				ARCH TABLES
00427A			OD	A CMDGOT	_	#CR	SET ZERO IF CARRIAGE RETURN
00428A			5D	A	STA	-3,0	SETUP FLAG
00429A			C4	A	LDX		CMDL1 START WITH FIRST CMD LIST
00430A			80	A CMDSCH		,X+	LOAD ENTRY LENGTH
00431A			10 F96	_	BPL	CMDSME	BRANCH IF NOT LIST END
00432A			EE	A	LDX	VECTAB+.	CMDL2 NOW TO SECOND CMD LIST
00433A					INCB		? TO CONTINUE TO DEFAULT LIST
00434A			F7 F95		BEQ	CMDSCH	BRANCH IF SO
00435A				A CMDBAI		PSTACK	RESTORE STACK
00436A	F95F	30	8D 015A		LEAX	ERRMSG, F	PCR POINT TO ERROR STRING

```
PAGE 009 ASSISTO9.SA:0
00437A F963 3F
                                     SWI
                                                      SEND OUT
00438A F964
                  02
                                     PCB
                                             PDATA1
                                                      TO CONSOLE
00439A F965 20
                        P8F7
                  90
                                     BRA
                                             CMD
                                                      AND TRY AGAIN
                              SEARCH NEXT ENTRY
00440
00441A F967 5A
                             CMDSME DECB
                                                      TAKE ACCOUNT OF LENGTH BYTE
00442A F968 El
00443A F96A 24
                  SF.
                                     CMPB
                                             -1.U
                                                       ? ENTERED LONGER THAN ENTRY
                        F96F
                                            CMDSIZ
                                                      BRANCH IF NOT TOO LONG
                  03
                                     BHS
00444A F96C
                             CMDFLS ABX
            3A
                                                      SKIP TO NEXT ENTRY
                        F953
                                             CMDSCH
                                                       AND TRY NEXT
00445A F96D 20
                  E4
                                     BRA
00446A F96F 31
                  5D
                             CMDSIZ LEAY
                                             -3,U
                                                       PREPARE TO COMPARE
                           A
                  SF
                           ۵
00447A F971 A6
                                     LDA
                                             -1,U
                                                       LOAD SIZE+2
00448A F973 80
                  02
                           A
                                     SUBA
                                                      TO ACTUAL SIZE ENTERED
                                             #2
00449A F975
            A7
                  5E
                                     STA
                                             -2.U
                                                       SAVE SIZE FOR COUNTDOWN
00450A F977 5A
                             CMDCMP DECB
                                                       DOWN ONE BYTE
00451A F978 A6
                  80
                                                       NEXT COMMAND CHARACTER
                           A
                                     LDA
                                             ,X+
                                             ,-Y
00452A F97A Al
                  A2
                                     CMPA
                                                       ? SAME AS THAT ENTERED
00453A F97C 26
                  EE
                        F96C
                                     BNE
                                             CMDFLS
                                                       BRANCH TO FLUSH IF NOT
00454A F97E
                  5E
                                     DEC
                                             -2,U
                                                       COUNT DOWN LENGTH OF ENTRY
            6A
00455A F980 26
                  P5
                        F977
                                             CMDCMP
                                                       BRANCH IF MORE TO TEST
                                     BNE
00456A F982 3A
                                     ABX
                                                       TO NEXT ENTRY
                                             -2,X
                                                       LOAD OFFSET
00457A F983 EC
                                     LDD
                  12
                           A
                                             D,X
00458A F985
                                                       COMPUTE ROUTINE ADDRESS+2
             30
                  8B
                           A
                                     LEAX
                             CMDXQT TST
                                             -3,U
                                                       SET CC FOR CARRIAGE RETURN TEST
00459A F987
            6D
                  5D
                                             ,U
00460A F989
                  C4
                                     LEAS
                                                       DELETE STACK WORK AREA
            32
                           A
00461A F98B AD
                  16
                                     JSR
                                             -2,X
                                                       CALL COMMAND
                                                      GO GET NEXT COMMAND
                                             CMDNOL
00462A F98D 16
                  PF7A F90A
                                     T.RRA
00463A F990
             6D
                  5E
                           A
                             CMDMEM TST
                                             -2,U
                                                       ? VALID HEX NUMBER ENTERED
                        F95C
                                             CMDBAD
                                                       BRANCH ERROR IF NOT
00464A F992 2B
                  C8
                                     BMI
00465A F994 30
                  88 AE
                           A
                                     LEAX
                                             <CMEMN-CMPADP,X TO DIFFERENT ENTRY</p>
                                                       LOAD NUMBER ENTERED
00466A F997 DC
                  9B
                                     LDD
                                             NUMBER
00467A F999 20
                  EC
                        F987
                                     BRA
                                             CMDXOT
                                                       AND ENTER MEMORY COMMAND
00469
                                 COMMANDS ARE ENTERED AS A SUBROUTINE WITH:
                              **
00470
                                    DPR->ASSISTO9 DIRECT PAGE WORK AREA
00471
                              **
                                     Z=1 CARRIAGE RETURN ENTERED
00472
                              ..
                                    Z=0 NON CARRIAGE RETURN DELIMITER
                              **
                                    S=NORMAL RETURN ADDRESS
00473
                              ** THE LABEL "CMDBAD" MAY BE ENTERED TO ISSUE AN
00474
00475
                                 AN ERROR FLAG (*).
00477
00478
                                        ASSISTO9 COMMAND TABLES
                                 THESE ARE THE DEFAULT COMMAND TABLES. EXTERN TABLES OF THE SAME FORMAT MAY EXTEND/REPLACE
00479
                                                                           EXTERNAL
00480
00481
                                 THESE BY USING THE VECTOR SWAP FUNCTION.
00482
00483
                              ٠
                                ENTRY FORMAT:
                                     +0...TOTAL SIZE OF ENTRY (INCLUDING THIS BYTE)
004B4
                                     +1 ... COMMAND STRING
00485
                                     +N...TWO BYTE OFFSET TO COMMAND (ENTRYADDR-*)
00486
00487
                              •
00488
                                 THE TABLES TERMINATE WITH A ONE BYTE -1 OR -2.
                                 THE -1 CONTINUES THE COMMAND SEARCH WITH THE
00489
00490
                                         SECOND COMMAND TABLE.
                                 THE -2 TERMINATES COMMAND SEARCHES.
00491
00492
```

ASSISTO9 - MC6809 MONITOR

PAGE	010	ASSISTO9.SA:0			ASSISTO	- MC6809	9 MONITOR
00494				* THIS	IS THE	DEPAULT 1	LIST FOR THE SECOND COMMAND
00495					ENTRY.		DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH
,00496A	F991	B PE	A	CMDTB2		-2	STOP COMMAND SEARCHES
00498			1	* THIS	IS THE	DEFAULT I	LIST FOR THE FIRST COMMAND
00499			,	* LIST	ENTRY.	•	
00500		Pyyc	A	CMDTBL		*	MONITOR COMMAND TABLE
00501A			A		PCB	4	-
00502A			A		PCC	/B/	'BREAKPOINT' COMMAND
00503A			A	:	PDB	CBKPT-*	
00504A			A		PCB	4	
00505A 00505A			Ă		FCC	/C/	'CALL' COMMAND
00507A			A		FDB	CCALL-*	
00508A			A		PC8	4	Interest courses
00509A			A		FCC FDB	/D/ CDISP-*	'DISPLAY' COMMAND
00510A			Ã		FCB	4	
00511A			Ä		FCC	/E/	IZNCODEL COMMAND
00512A			Â		FDB	CENCHE-*	'ENCODE' COMMAND
00513A			Ä		PCB	4	
00514A			A	* //	FCC	/G/	'GO' COMMAND
00515A			λ		FDB	CGO-*	GO COMMAND
00516A	F9B(	04	A		FCB	4	
00517A	F9B1	4C	A		FCC	/L/	'LOAD' COMMAND
00518A			A		FDB	CLOAD-*	
00519A	F9B4	04	A		FCB	4	r.
00520A			A		FCC	/M/	'MEMORY' COMMAND
00521A			A		FDB	CMEM-*	
00522A		1.7	A		FC8	4	
00523A			A		FCC	/N/	'NULLS' COMMAND
00524A			A		FDB	CNULLS-*	
00525A		- <del>-</del>	A		FCB	4	
00526A 00527A			Ą		FCC	/0/	'OPFSET' COMMAND
00527A			A		FDB	COFFS-*	
00529A			A		FCB	4	
00530A			A A		FCC	/P/	'PUNCH' COMMAND
00530A			A		FDB FCB	CPUNCH-*	***
00532A			A		FCC	•	Innatamenal commen
00533A			A		PDB	/R/ CREG-*	'registers' command
00534A			Ä		FCB	4	
00535A			A		FCC	/s/	'STLEVEL' COMMAND
00536A			Ä		FDB	CSTLEV-*	SIDEAER. COMMAND
00537A	F9C	04	A		FCB	4	
00538A			A		PCC	<b>/T/</b>	'TRACE' COMMAND
00539A			A		FDB	CTRACE-*	
00540A			A		FCB	4	
00541A			A		FCC	/٧/	'VERIFY' COMMAND
00542A			A		FDB	CVER-*	
00543A			A		FCB	4	4
00544A			A		FCC	/W/	'WINDOW' COMMAND
00545A			A		PDB	CWINDO-*	
00546A	E.AD(	e p	A		FCB	-1	END, CONTINUE WITH THE SECOND
	2 to 100						

```
PAGE 011 ASSISTO9.SA:0
                               ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
                                  4 - OUT2HS - DECODE BYTE TO HEX AND ADD SPACE
00550
                                 5 - OUT4HS - DECODE WORD TO HEX AND ADD SPACE
00551
00552
                          * INPUT: X->BYTE OR WORD TO DECODE
                            OUTPUT: CHARACTERS SENT TO OUTPUT HANDLER
00553
                                    X->NEXT BYTE OR WORD
00554
00555
                        A ZOUT2H LDA
                                        ,X+
00557A F9D9 A6
                80
                                                 LOAD NEXT BYTE
00558A F9DB 34
                 06
                        Α
                                  PSHS
                                        D
                                                 SAVE - DO NOT REREAD
                                                 SHIFT BY 4 BITS
00559A F9DD C6
                 10
                                  LDB
                                         #16
00560A F9DF 3D
                                  MUL
                                                 WITH MULTIPLY
00561A F9E0 8D
                 04
                      F9E6
                                  BSR'
                                        ZOUTHX
                                                 SEND OUT AS HEX
00562A F9E2 35
                 06
                                                 RESTORE BYTES
                        Α
                                  PULS
                                        D
                                        #$0F
00563A F9E4 84
                 0F
                                                 ISOLATE RIGHT HEX \
                        A
                                  ANDA
                        A ZOUTHX ADDA
                                         #$90
                                                 PREPARE A-F ADJUST
00564A F9E6 8B
                 90
00565A F9E8 19
                                  DAA
                                                 ADJUST
00566A F9E9 89
                 40
                                  ADCA
                                        #$40
                                                 PREPARE CHARACTER BITS
00567A F9EB 19
                                  DAA.
                                                 ADJUST
00568A F9EC 6E
                 9D ESEE
                          SEND
                                         [VECTAB+.CODTA,PCR] SEND TO OUT HANDLER
                                  JMP
                      F9D9 ZOT4HS BSR
F9D9 ZOT2HS BSR
                                                 CONVERT FIRST BYTE CONVERT BYTE TO HEX
00570A F9F0 8D
                 .E7
                                        ZOUT2H
00571A F9F2 8D
                                         ZOUT2H
                 E5
                                                 UPDATE USERS X REGISTER
00572A F9F4 AF
                                  STX
                                         4.S
                           * FALL INTO SPACE ROUTINE
00573
                           ******************
00575
                                     [SWI FUNCTION 7]
00576
00577
                                     SPACE - SEND BRANK TO OUTPUT HANDLER
                           * INPUT: NONE
00578
                           * OUTPUT: BLANK SEND TO CONSOLE HANDLER
00579
                           ***
00580
00581A F9F6 86
                 20
                         A ZSPACE LDA
                                        # LOAD BLANK
00582A F9F8 20
                 3D
                      FA37
                                  BRA
                                         ZOTCH2
                                                SEND AND RETURN
                           **********
00584
00585
                                         [SWI FUNCTION 9]
00586
                                      SWAP VECTOR TABLE ENTRY
00587
                           * INPUT: A=VECTOR TABLE CODE (OFFSET)
                                    X=0 OR REPLACEMENT VALUE
00588
                          * OUTPUT: X=PREVIOUS VALUE
00589
00590
                                         1,S LOAD REQUESTERS A
                         A ZVSWTH LDA
00591A F9FA A6
                 61
                                         SHIVTR
00592A F9FC 81
                 34
                         Α
                                  CMPA
                                                 ? SUB-CODE TOO HIGH
                                                IGNORE CALL IF SO
00593A F9FE 22 39
00594A FA00 109E C2
                      FA39
                                  BHI
                                         ZOTCH3
                                         VECTAB+.AVTBL LOAD VECTOR TABLE ADDRESS
                         A
                                  LDX
 00595A FA03 EE
                                  LDU
                                         A,Y
                                                  U=OLD ENTRY
                 A6
                         A
00596A FA05 EF
00597A FA07 AF
                                  STU
                                         4,S
-2,S
                                                  RETURN OLD VALUE TO CALLERS X.
                 64
                         A
                 7E
                                  STX
                                                  ? X=0
                                                  YES, DO NOT CHANGE ENTRY
 00598A FA09 27
                 2E
                      FA39
                                  BEO
                                         ZOTCH3
                                                  REPLACE ENTRY
 00599A FAOB AF
                 A6
                         A
                                  STX
                                         A,Y
                                         ZOTCH3
                                                  RETURN FROM SWI
                      FA39
                                  BRA
 00600A FA0D 20
                 2A
 00601
```

```
PAGE 012 ASSISTO9.SA:0
                               ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
00603
                                               [SWI FUNCTION 0]
00604
                              INCHMP - OBTAIN INPUT CHAR IN A (NO PARITY)
00605
                             NULLS AND RUBOUTS ARE IGNORED.
00606
                             AUTOMATIC LINE FEED IS SENT UPON RECIEVING A
00607
00608
                                 CARRIAGE RETURN.
                          * UNLESS WE ARE LOADING FROM TAPE.
00609
00610
00611A FAOF 8D
                5D
                     FA6E ZINCHP BSR
FA72 ZINCH BSR
                                       XOPAUS
                                                RELEASE PROCESSOR
                                                CALL INPUT DATA APPENDAGE LOOP IF NONE AVAILABLE
00612A FA11 8D
                5F
                                        XQCIDT
00613A FA13 24
                     FAOF
                                        ZINCHP
                FA
                                 BCC
                                 TSTA
                                                ? TEST FOR NULL
00614A FA15 4D
                F9
00615A FA16 27
                     FA11
                                 BEO
                                        ZINCH
                                                IGNORE NULL
00616A FA18 81
                7F
                                 CMPA
                                        #$7F
                                                ? RUBOUT
00617A FA1A 27
00618A FA1C A7
                F5
                     FA11
                                        ZINCH
                                                BRANCH YES TO IGNORE
                                 BEQ
                61
                                 STĀ
                                        1,5
                                                STORE INTO CALLERS A
                        A
00619A FA1E 0D
                8F
                                 TST
                                        MISFLG
                                                ? LOAD IN PROGRESS
00620A FA20 26
                17
                     FA39
                                        ZOTCH3
                                                BRANCH IF SO TO NOT ECHO
                                 BNE
00621A FA22 81
                0D
                                 CMPA
                                        #CR
                                                 ? CARRIAGE RETURN
                       A
00622A FA24 26
                04
                     FA2A
                                 BNE
                                        ZIN2
                                                NO, TEST ECHO BYTE
00623A FA26 86
                0A
                                 LDA
                                        #LF
                                                LOAD LINE FEED
                       Α
                     F9EC
00624A FA28 8D
                C2
                                 BSR
                                        SEND
                                                 ALWAYS ECHO LINE FEED
00625A FA2A OD
                F4
                     A ZIN2
                                 TST
                                        VECTAB+.ECHO ? ECHO DESIRED
00626A FA2C 26
                0B
                     FA39
                                 BNE
                                       ZOTCH3 NO, RETURN
00627
                          * FALL THROUGH TO OUTCH
                          *********
00629
00630
                                         [SWI FUNCTION 1]
00631
                                     OUTCH - OUTPUT CHARACTER FROM A
00632
                             INPUT: NONE
00633
                             OUTPUT: IF LINEFEED IS THE OUTPUT CHARACTER THEN
00634
                          * C=0 NO CTL-X RECIEVED, C=1 CTL-X RECIEVED
00635
                                        1,5
                        A ZOTCH1 LDA
                                                LOAD CHARACTER TO SEND
00636A FAZE A6
                61
8C 09
00637A FA30 30
                                 LEAX
                                        <ZPCRLS,PCR DEFAULT FOR LINE FEED</pre>
00638A FA33 81
                 0A
                        A
                                 CMPA
                                        #LF
                                                ? LINE FEED
                                 BEQ
00639A FA35 27
                 0F
                     FA46
                                        ZPDTLP
                                                 BRANCH TO CHECK PAUSE IF SO
                                      - SEND
00640A FA37 8D
                 B3
                     F9EC ZOTCH2 BSR
                                                SEND TO OUTPUT ROUTINE
                   A ZOTCH3 INC
00641A FA39 OC
                90
                                        SWICHT
                                                BUMP UP "SWI" TRACE NEST LEVEL
00642A FA3B 3B
                                 RTI .
                                                 RETURN FROM "SWI" FUNCTION
                          **********
00644
                              [SWI FUNCTION 6]
00645
00646
                                   PCRLF - SEND CR/LF TO CONSOLE HANDLER
00647
                           * INPUT: NONE
                             OUTPUT: CR AND LF SENT TO HANDLER
00648
                         C=0 NO CTL-X, C=1 CTL-X RECIEVED
00649.
00650
00652A FA3C
                Ω4
                         A ZPCRLS FCB
                                      EOT
                                                 NULL STRING
                 8C FC
00654A FA3D 30
                          ZPCRLF LEAX
                                        ZPCRLS, PCR READY CR, LF STRING
                        * FALL INTO CR/LP CODE
.00655
```

```
PAGE 013 ASSISTO9.SA:0
                                  ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
                            *******************************
00657
00658
                                           [SWI FUNCTION 3]
00659
                                      PDATA - OUTPUT CR/LF AND STRING
                            * INPUT: X->STRING
60660
                            * OUTPUT: CR/LF AND STRING SENT TO OUTPUT CONSOLE
00661
00662
                                       HANDLER.
00663
                                   G=0 NO CTL-X, C=1 CTL-X RECIEVED
00664
                              NOTE: LINE FEED MUST FOLLOW CARRIAGE RETURN FOR
00665
                                    PROPER PUNCH DATA.
                            ******
00666
                                                     LOAD CARRIAGE RETURN
00667A PA40 86
                  0 D
                          A ZPDATA LDA
                                           #CR
00668A FA42 8D
                  A8
                       F9EC
                                BSR
                                           SEND
                                                     SEND IT
00669A FA44 86
                                           #LF
                                                     LOAD LINE FEED
                  OA
                          Α
                                   LDA
                            * FALL INTO PDATAL
90670
                            ***********
00672
00673
                                           [SWI FUNCTION 2]
00674
                                       PDATAL - OUTPUT STRING TILL EOT ($04)
                               THIS ROUTINE PAUSES IF AN INPUT BYTE BECOMES AVAILABLE DURING OUTPUT TRANSMISSION UNTIL A
00675
00676
00677
                               SECOND IS RECIEVED.
00678
                              INPUT: X->STRING
00679
                              OUTPUT: STRING SENT TO OUTPUT CONSOLE DRIVER
00680
                            * C=0 NO CTL-X, C=1 CTL-X RECIEVED
00681
00682A FA46 8D
                       F9EC ZPDTLP BSR
                 A4
                                           SEND
                                                     SEND CHARACTER TO DRIVER
                                           ,X+
                                                     LOAD NEXT CHARACTER
00683A FA48 A6
                 .80
                        A ZPDTAL LDA
00684A FA4A 81
                  04
                                    CMPA
                                           #EOT
                                                     ? EOT
00685A FA4C 26
                  F8
                       FA46
                                    BNE
                                           ZPOTLP
                                                     LOOP IF NOT
00686
                             * FALL INTO PAUSE CHECK FUNCTION
00688
                             [SWI FUNCTION 12]
00689
00690
                                   PAUSE - RETURN TO TASK DISPATCHING AND CHECK
00691
                                           FOR FREEZE CONDITION OR CTL-X BREAK
                               THIS FUNCTION ENTERS THE TASK PAUSE HANDLER SO OPTIONALLY OTHER 6809 PROCESSES MAY GAIN CONTROL.
00692
00693
                                UPON RETURN, CHECK FOR A 'FREEZE' CONDITION WITH A RESULTING WAIT LOOP, OR CONDITION CODE
00694
00695
                                RETURN IF A CONTROL-X IS ENTERED FROM THE INPUT
00696
00697
                                HANDLER.
                             * OUTPUT: C=1 IF CTL-X HAS ENTERED, C=0 OTHERWISE
00698
00699
00700A FA4E 8D
                  1E
                       FA6E - ZPAUSE BSR
                                           XQPAUS
                                                     RELEASE CONTROL AT EVERY LINE
00701A FA50 8D
                  06
                       FA58
                                    BSR
                                            CHKABT
                                                     CHECK FOR FREEZE OR ABORT
                                                     PREPARE TO REPLACE CC
OVERLAY OLD ONE ON STACK
                  A9
                                    TFR
                                            CC,B
/00702A FA52 lf
                           A
00703A FA54 E7
                  E4
                           Α
                                    STB
                                            ,S
00704A FA56 20
                  El
                       PA39
                                    BRA
                                            ZOTCH3
                                                     RETURN FROM "SWI"
                             * CHKABT - SCAN FOR INPUT PAUSE/ABORT DURING OUTPUT * OUTPUT: C=0 OK, C=1 ABORT (CTL-X ISSUED)
00706
00707
                             * VOLATILE: U,X,D
00708
00709A FA58 8D
                                           XOCIDT
                       FA72 CHKABT BSR
                                                     ATTEMPT INPUT
                                                     BRANCH NO TO RETURN
                       PA61
                                    BCC
                                            CHKRTN
00710A FA5A 24
                  05
```

	PAGE (	014	ASSI	STO9	SA:0	1	SSISTO	- MC680	9 MONITOR
	00711A 00712A 00713A 00714A	FA5	26	18 02	A FA62	CHKSEC CHKRTN		#CAN CHRWT	? CTL-X FOR ABORT BRANCH NO TO PAUSE SET CARRY RETURN TO CALLER WITH CC SET
	00715A 00716A 00717A	FA6	8D	OA OC FA	FAGE FA72 FA62	CHKWT	BSR BSR BCC	XQPAUS XQCIDT CHKWT	PAUSE FOR A MOMENT ? KEY FOR START LOOP UNTIL RECIEVED
	00718A 00719A 00720A 00721A	FA6	81 A 27 C 4F	18 F4	PA60		CMPA BEQ CLRA RTS	#CAN CHKSEC	? ABORT SIGNALED FROM WAIT BRANCH YES SET C=0 FOR NO ABORT AND RETURN
	00723					* SAVE	MEMORY	WITH JUM	PS
	00724A 00725A 00726A	FA7	2 AD 5 84		E578 E562 A	XQPAUS XQCIDT	JMP JSR ANDA	[VECTAB+	.PAUSE,PCR] TO PAUSE ROUTINE .CIDTA,PCR] TO INPUT ROUTINE STRIP PARITY
	00727A	FA7	3 39				RTS		RETURN TO CALLER
	00729						*****	******	******
	00730 00731	*							INTERRUPT HANDLER USED FOR TRACING INSTRUCTIONS.
	00732 06733								UR ONLY AS LONG AS THE STACK BREACHED BY FALLING BELOW IT.
Section 1	00734 00735					* TRA	CING CO	ntinues u	NTIL THE COUNT TURNS ZERO OR
	00736								FROM THE INPUT CONSOLE DEVICE.
	00736 00738A	FA7	9	4P	A		*****	*****	
		FA7	D 8D	42		*****	*****	*****	****
	00738A 00740A 00741A 00742A	FA7 FA7 FA8	D 8D F 0D 1 26	42 8F 34	FAC1	MSHOWP	FCB BSR TST BNE	°O,'P,'- LDDP MISFLG NMICON	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE
	00738A 00740A 00741A	FA7 FA7 FA8	D 8D F 0D 1 26 3 0D	42 8F	FAC1	MSHOWP	FCB BSR TST	°O,'P,'- LDDP MISFLG	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00744A	FA7 FA7 FA8 FA8 FA8	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 2B 7 30	42 8F 34 90 29 6C	FAC1 A FAB7 A FAB0	MSHOWP	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX	°O,'P,'- LDDP MISFLG NMICON SWICHT NMITRC 12,S	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE THIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GÉTAIN USERS STACK POINTER
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00744A 00745A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 28 7 30 9 9C	42 8F 34 90 29 6C F8	FAC1 A FAB7 A FAB0 A	MSHOWP	FCB  BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE THIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES OFTAIN USERS STACK POINTER TO TRACE HERE
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00744A	FA7 FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 2B 7 30 9 9C B 25	42 8F 34 90 29 6C	FAC1 A FAB7 A FAB0	MSHOWP	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE THIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GÉTAIN USERS STACK POINTER
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00745A 00745A 00747A 00747A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 28 7 30 9 9C B 25 D 30 0 3F	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C	FAC1 A FAB7 A FAB0 A FAB0 B9	****** MSHOWP NMIR	FCB  BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX BLO LEAX SWI	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP, P	LOAD PAGE AND VERIFY STACK 7 THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE 7 INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GETAIN USERS STACK POINTER 7 TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY POR LOAD OF PREP SEND TO CONSOLE
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00745A 00746A 00747A 00747A 00749A 00750A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 2B 7 30 9 9C B 25 D 30 0 3F	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C	FAC1 A FAB7 A FAB0 A FAB0 E9	****** MSHOWP NMIR	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX BLO LEAX SWI FCB	°O,'P,'- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P	LOAD PAGE AND VERIFY STACK ? THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE ? INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GÉTAIN USERS STACK POINTER ? TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY PCR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION
	00738A 00740A 00741A 00743A 00745A 00746A 00746A 00748A 00750A 00750A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9 FA9	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 28 7 30 9 9C B 25 D 30 0 3F 1 09 4 30	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C	FAC1 A FAB7 A FAB0 A FAB0 B9	****** MSHOWP NMIR	FCB  BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX BLO LEAX SWI	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP, P PDATA1 DELIM	LOAD PAGE AND VERIFY STACK 7 THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE 7 INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GETAIN USERS STACK POINTER 7 TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY POR LOAD OF PREP SEND TO CONSOLE
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00745A 00746A 00747A 00749A 00750A 00750A 00752A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 2B 7 30 9 9C B 25 D 30 0 3F 1 2 09 4 30 8 3F	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C	FAC1 A FAB7 A FAB0 A FAB0 E9	***** MSHOWP NMIR	FCB  BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX BLO LEAX SWI FCB ROL LEAX SWI	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P PDATAL DELIM LASTOP,P	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IP SO TO CONTINUE INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GETAIN USERS STACK POINTER TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY CR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT CR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00745A 00745A 00747A 00749A 00750A 00751A 00753A 00753A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9 FA9	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 2B 7 30 9 9C B 25 D 30 0 3F 1 2 09 4 30 8 3F	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C 02 8B 8D	FAC1 A FAB7 A FAB0 A A FAB0 E9	***** MSHOWP NMIR	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX BLO LEAK SWI FCB ROL LEAX SWI FCB	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP, P PDATA1 DELIM LASTOP, P	LOAD PAGE AND VERIFY STACK ? THRU A BREAKPOINT BRANCH IP SO TO CONTINUE ? INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES OFTAIN USERS STACK POINTER ? TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY PCR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT PCR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00745A 00746A 00747A 00749A 00750A 00750A 00752A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9 FA9	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 2B 7 30 9 9C B 25 D 30 0 3F 1 2 09 4 30 8 3F 9 8D	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C 02 8B 8D	FAC1 A FAB7 A FAB0 A FAB0 E9	***** MSHOWP NMIR	FCB  BSR TST BNE TST BMI LEAX CMPX BLO LEAX SWI FCB ROL LEAX SWI	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P PDATAL DELIM LASTOP,P	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IP SO TO CONTINUE INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GETAIN USERS STACK POINTER TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY CR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT CR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX
	00738A 00740A 00741A 00743A 00744A 00745A 00746A 00747A 00750A 00750A 00751A 00753A 00755A 00755A 00755A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9 FA9 FA9 FA9	D 8D F 0D 1 26 3 0D 5 28 7 30 9 25 D 30 0 3F 1 24 3 3F 8 25 8 3F 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C 02 8B 8D 057 37 8E	FAC1 A FAB7 FAB0 A FAB0 E501 A FAB3 FAD5	MSHOWP NMIR	FCB BSR TST BMI TST BMI LEAX BLO LEAX BLO LEAX SWI FCB ROL SWI FCB ROC ROR ROR	°O, 'P, '- LDDP MISFLG MISFLG MISFLG MICON SWICNT MITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP, P PDATA1 DELIM LASTOP, P OUT4HS REGPRS 28KCMD DELIM	LOAD PAGE AND VERIFY STACK ? THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE ? INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GÉTAIN USERS STACK POINTER ? TO TRACE HERE BRANCH IF TGO LOW TO DISPLAY POR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT POR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION FOLLOW MEMORY WITH REGISTERS BRANCH IF "CANCEL" RESTORE CARRY BIT
	00738A 00740A 00741A 00743A 00745A 00746A 00747A 00748A 00750A 00750A 00753A 00753A 00755A 00755A 00755A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9 FA9 FA9 FA9	D 8DD 26 25 28 27 26 25 26 25 26 25	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C 02 8B 8D 05- 17 37 38 83	FAC1 A FAB7 FAB0 A A FAB0 E9 A E501	MSHOWP NMIR	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX BLO LEAX SWI FCB ROL SWI FCB BSR ROR BCS	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P PDATA1 DELIM LASTOP,P CUT4HS REGPRS ZBKCMD DELIM ZBKCMD	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IP SO TO CONTINUE INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES OFTAIN USERS STACK POINTER TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY POR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT OF POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION FOLLOW MEMORY WITH REGISTERS BRANCH IF "CANCEL" RESTORE CARRY BIT BRANCH IF "CANCEL"
	00738A 00740A 00741A 00742A 00743A 00745A 00745A 00750A 00750A 00753A 00753A 00755A 00755A 00755A 00755A	FA7 FA8 FA8 FA8 FA8 FA9 FA9 FA9 FA9 FA9	D 8DD 1 26 30 30 3P 30 3P 8D 30 3P 8D 30 3P 8D 30 3P 8D 30 8D 30 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D	42 8F 34 90 29 6C F8 23 8C 02 8B 8D 05 17 37 82 33	FAC1 A FAB7 A A A A A FAB0 E9 A A E501 A FAB3 FAD5 A A	***** MSHOWP NMIR	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX BLO LEAX SWI FCB ROL LEAX SWI FCB BSR BCS ROR BCS LDX	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP, P PDATA1 DELIM LASTOP, P OUT4HS REGPRS 28KCMD DELIM ZBKCMD TRACEC	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IP SO TO CONTINUE INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES GETAIN USERS STACK POINTER TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY CR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT OR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION FOLLOW MEMORY WITH REGISTERS BRANCH IF "CANCEL" RESTORE CARRY BIT BRANCH IF "CANCEL" LOAD TRACE COUNT
	00738A 00740A 00741A 00741A 00743A 00745A 00745A 00747A 00747A 00750A 00751A 00753A 00755A 00755A 00755A 007578A 007578A 00759A 00759A 00761A	FA 7 FA 8 FA 8 FA 8 FA 8 FA 8 FA 8 FA 9 FA 9	BD 8D 026 13 028 13 028 13 028 13 028 14 30 15 028 16 028 17 028 18 0	42 8F 34 900 6C F8 23 8C 02 8B 8D 057 37 8E 33	FAC1 A FAB7 FAB0 A A FAB0 E9 A E501	****** MSHOWP NMIR	FCB BSR TST BNE TST BMI LEAX BLO LEAX SWI FCB ROL SWI FCB BSR ROR BCS	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P PDATA1 DELIM LASTOP,P CUT4HS REGPRS ZBKCMD DELIM ZBKCMD	LOAD PAGE AND VERIFY STACK THRU A BREAKPOINT BRANCH IP SO TO CONTINUE INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES OFTAIN USERS STACK POINTER TO TRACE HERE BRANCH IF TOO LOW TO DISPLAY POR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT OF POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION FOLLOW MEMORY WITH REGISTERS BRANCH IF "CANCEL" RESTORE CARRY BIT BRANCH IF "CANCEL"
	00738A 00740A 00741A 00741A 00743A 00745A 00746A 00747A 00750A 00751A 00751A 00755A 00755A 00755A 00755A 00756A 00758A 00758A 00760A 00761A 00761A 00761A	FA 7 7 FA 8 8 FA 8 8 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 9 FA 8 8 FA 8 8 FA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	BD 0 26 8D 0 26 26 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	42 8F 34 90 90 6C F8 23 8C 02 8B 8D 057 37 8E 333 91 2F 91	FAC1 A FAB7 FAB0 A FAB0 B9 A E501 A FAB3 FAD5 A FAD5 A	***** MSHOWP NMIR	FCB BSR TSTE TSNE TSNI LEAX BLOAX BLOAX SWI FCB ROL LEAX SWO BCS ROR BCS ROR BCS LDAX STX	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P PDATAL DELIM LASTOP,F GUT4HS REGPRS ZBKCMD DELIM ZBKCMD TRACEC ZBKCMD -1,X TRACEC	LOAD PAGE AND VERIFY STACK ? THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE ? INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES OFTAIN USERS STACK POINTER ? TO TRACE HERE BRANCH IF TGO LOW TO DISPLAY POR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT POR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION FOLLOW MEMORY WITH REGISTERS BRANCH IF "CANCEL" RESTORE CARRY BIT BRANCH IF "CANCEL" LOAD TRACE COUNT IF ZERO TO COMMAND HANDLER MINUS ONE REFRESH
	00738A 00740A 00741A 00741A 00743A 00745A 00745A 00747A 00747A 00750A 00751A 00753A 00755A 00755A 00755A 007578A 007578A 00759A 00759A 00761A	FA77FA8FFA88FFA88FFA89FFA99FFA99FFA99FFA	DF 1 26 8D 25 8D 2	42 8F 34 90 6C F8 23 8C 02 8B 8D 057 37 8E 33 91 2F 1F1 29	FAC1 A FAB7 FAB0 B9 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	***** MSHOWP NMIR	FCB BSR TSTE BMI TST BMI LEAX SWI BLOAX SWI FCB ROLAX SFCB BCS ROR BCS ROR BCS ROR BCS ROR BCX BEQ LEAX	°O, 'P, '- LDDP MISFLG NMICON SWICNT NMITRC 12,S SLEVEL NMITRC MSHOWP,P PDATA1 DELIM LASTOP,P CUT4HS REGPRS ZBKCMD DELIM ZBKCMD TRACEC ZBKCMD -1,X	LOAD PAGE AND VERIFY STACK ? THRU A BREAKPOINT BRANCH IF SO TO CONTINUE ? INHIBIT "SWI" DURING TRACE BRANCH YES OCTAIN USERS STACK POINTER ? TO TRACE HERE BRANCH IF TGO LOW TO DISPLAY PCR LOAD OP PREP SEND TO CONSOLE FUNCTION SAVE CARRY BIT PCR POINT TO LAST OP SEND OUT AS HEX FUNCTION FOLLOW MEMORY WITH REGISTERS BRANCH IF "CANCEL" RESTORE CARRY BIT BRANCH IF "CANCEL" LOAD TRACE COUNT IF ZERO TO COMMAND HANDLER MINUS ONE

PAGE 015 ASSISTO9.5	SA:0 A	SSISTO9 - MC6809	MONITOR
00766A FABO 16 03F	7 FEAA NMITRC	LBRA CTRCE3	NO, TRACE ANOTHER INSTRUCTION
00768A PAB3 17 01B9	9 FC6F REGPRS	LBSR REGPRT RTS	PRINT REGISTERS AS FROM COMMAND RETURN TO CALLER
00771 00772A FAB7 OF 8F 00773A FAB9 17 02EF 00774A FABC 3B	* JUST A NMICON B FDA7 RTI	EXECUTED THRU A CLR MISFLG LBSR ARMBK2 RTI	BRKPNT. NOW CONTINUE NORMALLY CLEAR THRU FLAG ARM BREAKPOINTS AND CONTINUE USERS PROGRAM
00776 00777 00778 00779 00780	CLDDP AN IN HANDI	- SETUP DIRECT INVALID STACK CAUS	PAGE REGISTER, VERIFY STACK. SES A RETURN TO THE COMMAND REGISTERS FROM AN INTERRUPT
.00782A FABD 3F	A ERRMSG		320, EOT ERROR RESPONSE
00784A FAC1 E6 8D 100785A FAC5 1P 9B 00786A FAC7 A1 63 00787A FAC9 27 25 00788A FACB 10DE 97 00789A FACE 30 8C 100790A FAD1 3F 00791A FAD2 03 00792	A	TFR B,DP CMPA 3,S BEQ RTS LDS RSTACK	CR LOAD DIRECT PAGE HIGH BYTE SETUP DIRECT PAGE REGISTER ? IS STACK VALID YES, RETURN RESET TO INITIAL STACK POINTER CR LOAD ERROR REPORT SEND OUT BEFORE REGISTERS ON NEXT LINE HANDLER
00794 00795 00796 00797 00798	0 * * PRI:	SWI FUNG BREAKPOINT P NT REGISTERS AND	CTION 10] ROGRAM FUNCTION GO TO COMMAND HANLER
00799A FAD3 8D DE 00800A FAD5 16 FE2	FAB3 ZBKPNT 21 F8F9 ZBKCMD		PRINT OUT REGISTERS NOW ENTER COMMAND HANDLER
90802 90803 90804 90805	* II * The *****	RQ, RESERVED, SW DEFAULT HANDLIN	I2 AND SWI3 INTERRUPT HANDLERS G IS TO CAUSE A BREAKPOINT.
00806 FAD 00807 FAD 00808 FAD 00809A FAD8 8D E7 00810A FADA 20 F7	OB A SWI3R	EQU ° EQU ° EQU * BSR LDDP BRA ZBKPNT	SWI2 ENTRY SWI3 ENTRY INQ ENTRY SET BASE PAGE, VALIDATE STACK FORCE A BREAKPOINT
00812 00813 00814	•	FIRQ HANDLER T RETURN FOR THE	FIRQ INTERRUPT
00815 00816 FAB	C A FIRQR	equ rti	IMMEDIATE RETURN

• 35**9** •

PAGE 016 ASS1S	TO9.SATO	ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
00818:	*****	**********
00819	*	DEFAULT I/O DRIVERS
00820	****	**********
00822		ra – Return Console input Character
00823		PUT: C=0 IF NO DATA READY, C=1 A=CHARACTER
00824		DLATILE
00825A FADC DE	FO A CIDTA	LDU VECTAB+.ACIA LOAD ACIA ADDRESS
00826A FADE A6	C4 A	LDA ,U LOAD STATUS REGISTER
00827A FAEO 44		LSRA TEST RECIEVER REGISTER FLAG
00828A FAEL 24	02 FAE5	BCC CIRTN RETURN IF NOTHING
00829A FAE3 A6	41 A	LDA 1,U LOAD DATA BYTE
00830A FAE5 39	CIRTN	RTS RETURN TO CALLER
00832	# CION	N - INPUT CONSOLE INITIALIZATION
00833		N - OUTPUT CONSOLE INITIALIZATION
00834	* A,X	VOLATILE
00835	FAE6 A CION	EQU *
00836A FAE6 86	03 A COON	LDA #3 RESET ACIA CODE
00837A FAE8 9E	FO A	LDX VECTAB+.ACIA LOAD ACIA ADDRESS
00838A FAEA A7	84 A	STA ,X STORE INTO STATUS REGISTER
00839A FAEC 86	51 A	LDA #\$51 SET CONTROL
00840A FAEE A7	84 A	STA ,X REGISTER UP
00841A FAFO 39	RTS	RTS RETURN TO CALLER
00043	*	COLLOWING UNION NO DUMING MO DEDECOM
00843 00844	FAFO A CIOFF	FOLLOWING HAVE NO DUTIES TO PERFORM EOU RTS CONSOLE INPUT OFF
00845	PAFO A COOFF	- · ·
W.U.O.45	PARU A COOFF	EQU RTS CONSOLE OUTPUT OFF
00847	<b>*</b> con	MA - OUMBUR CUADACHED NO CONCOLE BRUTOR
00848		TA - OUTPUT CHARACTER TO CONSOLE DEVICE UT: A=CHARACTER TO SEND
00849	4114	PUT: CHAR-SENT TO TERMINAL WITH PROPER PADDING
00850		REGISTERS TRANSPARENT
00030	******	WASS SAW STATISTED TO SEE STAT
00852A FAF1 34	47 A CODTA	
00853A FAF3 DE	FO A	LDU VECTAB+, ACIA ADDRESS ACIA
00854A FAF5 8D	1B FB12	BSR CODTAO CALL OUTPUT CHAR SUBROTINE
00855A FAF7 81	10 A	CMPA #DLE ? DATA LINE ESCAPE
00856A FAF9 27	12 FB0D	BEQ CODTRT YES, RETURN
00857A FAFB D6	F2 A	LDB VECTAB+.PAD DEFAULT TO CHAR PAD COUNT
00858A FAFD 81	OD A	CMPA #CR ? CR
00859A FAFF 26	02 FB03	BNE CODTPD BRANCH NO
00860A FB01 D6	F3 A	LDB VECTAB+.PAD+1 LOAD NEW LINE PAD COUNT
00861A FB03 4F		D CLRA CREATE NULL
00862A FB04 E7 00863A FB06	E4 A 8C A	STB ,S SAVE COUNT
		FCB SKIP2 ENTER LOOP
00864A FB07 8D 00865A FB09 6A	09 FB12 CODTL	P BSR CODTAO SEND NULL DEC ,S ? FINISHED
00866A FB0B 2A	FA FB07	BPL CODTLP NO, CONTINUE WITH MORE
00867A FB0D 35	C7 A CODTR	
	J. A CODIA	ratalata usarans usasasun una usami
00869A FB0F 17	FF5C FA6E CODTA	D LBSR XQPAUS TEMPORARY GIVE UP CONTROL
00870A FB12 E6	C4 A CODTA	
00871A FB14 C5	02 A	BITB \$502 ? TX REGISTER CLEAR

PAGE 017 ASSISTO9.SA:0 ASSISTO9 - MC6809 MONITOR F7 RELEASE CONTROL IF NOT 00872A FB16 27 FBOF BEQ CODTAD STORE INTO DATA REGISTER STA 00873A FB18 A7 41 A 1,0 RETURN TO CALLER 00874A FB1A 39 RTS \*E 00875 00877 \* BSON - TURN ON READ/VERIFY/PUNCH MECHANISM 00878 A IS VOLATILE 00880A FB1B 86 A BSON #\$11 SET READ CODE 11 T.DA 00881A FB1D 6D 66 TST ? READ OR VERIFY 6,S 00882A FB1F 26 FB22 BNE BSON2 BRANCH YES 01 00883A FB21 4C SET TO WRITE INCA 00884A FB22 3F BSON2 SWI PERFORM OUTPUT 00885A FB23 01 A **FCB** OUTCH FUNCTION 00886A FB24, 0C SET LOAD IN PROGRESS FLAG 8F A INC MISFLG 00887A FB26 39 RTS RETURN TO CALLER 00889 \* BSOFF - TURN OFF READ/VERIFY/PUNCH MECHANISM 00890 A,X VOLATILE 00891A FB27 86 A BSOFF LDA TO DC4 - STOP 14 #\$14 00892A FB29 3F SWI SEND OUT 00893A FB2A FUNCTION 01 A FCB OUTCH 00894A FB2B 4A CHANGE TO DC3 (X-OFF) DECA 00895A FB2C 3F SWI SEND OUT 00896A FB2D 01 Α FCB OUTCH FUNCTION 8F CLEAR LOAD IN PROGRESS FLAG 00897A FB2E 0A Α DEC MISFLG #25000 DELAY 1 SECOND (2MHZ CLOCK) 00898A FB30 8E 61A8 Α LDX 00899A FB33 30 15 Α BSOFLP LEAX -1,X COUNT DOWN 00900A FB35 26 LOOP TILL DONE FC FB33 BNE BSOELP RETURN TO CALLER 00901A FB37 39 RTS BSDTA - READ/VERIFY/PUNCH HANDLER 00903 00904 INPUT: S+6=CODE BYTE, VERIFY(-1), PUNCH(0), LOAD(1) 00905 S+4=START ADDRESS S+2=STOP ADDRESS 00906 00907 S+0=RETURN ADDRESS OUTPUT: Z=1 NORMAL COMPLETION, Z=0 INVALID LOAD/VER 00908 REGISTERS ARE VOLATILE 00909 00911A FB38 EE 62 A BSDTA LDU 2,5 U=TO ADDRESS OR OFFSET 6,5 00912A FB3A 6D 66 TST ? PUNCH Α BSDPUN 54 00913A FB3C 27 FB92 BEQ BRANCH YES 00914 DURING READ/VERIFY: S+2=MSB ADDRESS SAVE BYTE 00915 S+1=BYTE COUNTER 00916 ٠ S+0=CHECKSUM 00917 U HOLDS OFFSET 00918A FB3E 32 7D ROOM FOR WORK/COUNTER/CHECKSUM LEAS ~3,S 00919A FB40 3F BSDLD1 SWI GET NEXT CHARACTER FUNCTION 00 INCHNP 00920A FB41 A FCB 00921A FB42 81 BSDLD2 CMPA #'S ? START OF S1/S9 53 Α 00922A FB44 26 BNE **BSDLD1** BRANCH NOT FA **FB40** GET NEXT CHARACTF 00923A FB46 3F SWI

PAGE	018	ASSI	ST09.S	A:0		ASSISTO	- MC6809	MONITOR
00924	FB4	7	00	A		FCB	INCHNP	FUNCTION
009254			39	A		CMPA	#19	? HAVE S9
009267			22	FB6E		BEO	BSDSRT	YES, RETURN GOOD CODE
009274			31	A		CMPA	#11	? HAVE NEW RECORD
009287	FB4	26	F2	FB42		BNE	BSDLD2	BRANCH IF NOT
009294	FB50	) 6F	E4	A		CLR	,S	CLEAR CHECKSUM
009304	FB5	2 8D	21	FB75		BSR	BYTE	OBTAIN BYTE COUNT
00931A	FB54	1 E7	61	A		STB	1.5	SAVE FOR DECREMENT
00932					* READ	ADDRESS	s `	
009334	\ FB5(	5 8D	1D	FB75		BSR	BYTE	OBTAIN HIGH VALUE
00934			62	A		STB	2,S	SAVE IT
009354			19	FB75		BSR	BYTE	OBTAIN LOW VALUE
009367			62	A		LDA	2,S	MAKE D=VALUE
009374	N FB5	E 31	CB	A		LEAY	D,U	Y=ADDRESS+OFFSET
00938					* STORE	TEXT		
009397			13		BSDNXT		BYTE	NEXT BYTE
00940			0C	F870		BEQ	BSDEOL	BRANCH IF CHECKSUM
009414			69	A		TST	9,8	? VERIFY ONLY
009424			02	FB6A		BMI	BSDCMP	YES, ONLY COMPARE
009434			A4	Ą	Danawa	STB	, Y	STORE INTO MEMORY
00944A			AO P2	FB60	BSDCMP		,Y+	? VALID RAM
00946			92		BCBCOM	BEQ	BSDNXT	YES, CONTINUE READING
			72	A	BSDSRT	PULS	PC,X,A	RETURN WITH 2 SET PROPER
00948					BSDEOL			? VALID CHECKSUM
009497			CD	FB40		Beq	BSDLD1	BRANCH YES
009502	1 FB7:	3 20	F9	FB6E		BRA	BSDSRT	RETURN Z=0 INVALID
00952					* BYTE			LUE FROM TWO HEX DIGITS IN
009534			12		Byte	BSR	Bythex	OBTAIN FIRST HEX
00954			10	A		LDB	<b>#</b> 16	PREPARE SHIFT
00955						MUL		OVER TO A
009567			0D	FB89		BSR	BYTHEX	OBTAIN SECOND HEX
00957# 00958#			04	A		PSHS	В	SAVE HIGH HEX
009594			E0	A		ADDA	,S+	COMBINE BOTH SIDES
00960			89 62	A A		TFR	A,B	SEND BACK IN B
009614			62	Ä		ADDA STA	2, <b>\$</b>	COMPUTE NEW CHECKSUM
009624			63	Ä		DEC	2,S 3,S	STORE BACK
00963A			03		BYTRTS		3,5	DECREMENT BYTE COUNT RETURN TO CALLER
								NOIONN TO CADDER
009657	FB89	3F			BYTHEX	SWI		GET NEXT HEX
009667	FB8	A	00	A		FCB	INCHNP	CHARACTER
009674	FB8	3 17	01 D4	FD62		LBSR	CNVHEX	CONVERT TO HEX
009687	FB8I	27	F8	FB88		BEQ	BYTRTS	RETURN IF VALID HEX
009697	FB90	35	F2	A		PULS	PC,U,Y,X	A RETURN TO CALLER WITH Z=0
2.2								
00971						1 STACK		TO ADDRESS
00972					*		S+6:	RETURN ADDRESS
00973					*		S+4:	SAVED PADDING VALUES
00974					*		S+2	FROM ADDRESS
					*			FRAME COUNT/CHECKSUM
00975							~	
00975 00976					*	_	5+0:	BYTE COUNT
00975 00976 00977 <i>1</i>			F2		* BSDPUN		VECTAB+.1	PAD LOAD PADDING VALUES
00975 00976 00977 <i>1</i> 00978 <i>1</i>	FB9	4 AE	, 64	A		LDX	VECTAB+.1	PAD LOAD PADDING VALUES X=FROM ADDRESS
00975 00976 009771 009781 009791	A FB9	4 AE 6 34	. 64 56	A A		LDX PSHS	VECTAB+.1 4,S U,X,D	PAD LOAD PADDING VALUES X=FROM ADDRESS CREATE STACK WORK AREA
00975 00976 00977 <i>1</i> 00978 <i>1</i>	A FB9	4 AE 6 34	, 64	A A		LDX	VECTAB+.1	PAD LOAD PADDING VALUES X=FROM ADDRESS

PAGE	019	assist	:A2. e0	0	A	SSIST09	- MC6809	MONITOR
00981/			F2	A		STB Swi	VECTAB+.P	PAD SETUP 24 CHARACTER PADS SEND NULLS OUT
00983			01	Α		FCB	OUTCH	FUNCTION
00984	FB9E	. C6	04	A		LDB	#4	SETUP NEW LINE PAD TO 4
00985	FBA]	. DD	F2	A		STD	VECTAB+ . F	PAD SETUP PUNCH PADDING
00986						LATE SI	_	
00987			68			LDD	8,S	LOAD TO
00988			62	Α		SUBD	2,S	MINUS FROM=LENGTH
		1083		A		CMPD	#24	7 MORE THAN 23
009907				BAP		BLO	BSPOK	NO, OK
00991/	-		1.7	A		LDB	#23	FORCE TO 23 MAX PREPARE COUNTER
00992			E4	A		INCB STB	,S	STORE BYTE COUNT
00994			03	A		ADDB	#3	ADJUST TO FRAME COUNT
00995			61	A		STB	1,5	SAVE
00996			97	A			ULS,S,1	DO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
00997	A FBB(	30	8C 33			LEAX		PCR LOAD START RECORD HEADER
00998						SWI		SEND OUT
00999			03	A		FCB	PDATA	FUNCTION
01000					* SEND	FRAME C	COUNT	
01001	A FBBI	3 5F				CLRB		INITIALIZE CHECKSUM
01002			61	A		LEAX	1,S	POINT TO FRAME COUNT AND ADDR
01003	A FBB	E 8D	27 E	BE7		BSR	BSPUN2	SEND FRAME COUNT
01004					*DATA A			
01005				BE7		BSR	BSPUN2	SEND ADDRESS HI
01006	A FBC	2 80	23 E	'8E7	*********	BSR	BSPUN2	SEND ADDRESS LOW
01007 01008	N 22C	4 45	62	A	*PUNCH	LDX	2.5	LOAD START DATA ADDRESS
01009				-	BSPMRE		BSPUN2	SEND OUT NEXT BYTE
01010			E4	A	DOFFIRE	DEC	,5	? FINAL BYTE
01011				BC6		BNE	BSPMRE	LOOP IF NOT DONE
01012			62	A		STX	2,5	UPDATE FROM ADDRESS VALUE
01013					*PUNCH	CHECKS		
01014	A FBC	€ 53				COMB		COMPLEMENT
01015	A FBC	F E7	61	A		STB	1,S	STORE FOR SENDOUT
01016	A FBD	1 30	61	A		LEAX	1,5	POINT TO IT
01017				BE9		BSR	BSPUNC	SEND OUT AS HEX
01018			68	A		LDX	8,S	LOAD TOP ADDRESS
01019			62	A		CMPX	2,S	? DONE
01020				BA3		BHS	BSPGO	BRANCH NOT
01021			8C 11			LEAX	KBSPEOF,	PCR PREPARE END OF FILE
01022			03			SWI FCB	PDATA	SEND OUT STRING
01023 01024			64	A		LDD	4,S	FUNCTION DAD COUNTS
01024			F2	A A		STD	• .	RECOVER PAD COUNTS PAD RESTORE
01025			F Z	M		CLRA	VECIABY.	SET Z=1 FOR OK RETURN
01027			D6	Α		PULS	PC.U.X.D	RETURN WITH OK CODE
			20	n			, -, ., , 0	
01029	A FBE	7 EB	84	A	BSPUN2	ADDB	,x	ADD TO CHECKSUM
01030	A FBE	9 16	FDED !	_	BSPUNC		ZOUT2H	SEND OUT AS HEX AND RETURN
	A FBE	-	53	_	BSPSTR			T CR,LF,NULLS,S,1
	A FBE	-	53	-	BSPEOF			OFC/EOF STRING
01034	A FBF	9	0D	A		FCB	CR, LF, EO	T

<sup>01036</sup> 

<sup>\*</sup> HSDTA - HIGH SPEED PRINT MEMORY

PAGE 020 ASSI	ST09.SA:0	i	ASSISTO	9 <b>-</b> MC680	9 MONITOR
01037		* INPU		START ADD	
01038 01039		*		STOP ADDR	
01040	,		=U+C VOLATIL	RETURN AD	JUKE 22
01010		Λ,υ	VOLATIL	C.	
01042		* SEN	D TITLE		
01043A FBFC 3F		HSDTA	SWI		SEND NEW LINE
01044A FBFD	06 A		FCB	PCRLF	FUNCTION
01045A FBFE C6 01046A FC00 3F	06 A	HSBLNK	LDB	#6	PREPARE 6 SPACES
01040A FC00 SF	07 A		FCB	SPACE	SEND BLANK FUNCTION
01048A FC02 5A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		DECB	DI ACE	COUNT DOWN
01049A FC03 26	FB FC00		BNE	HSBLNK	LOOP IF MORE
01050A FC05 5F	•		CLRB		SETUP BYTE COUNT
01051A FC06 1F		HSHTTL	TFR	B,A	PREPARE FOR CONVERT
01052A FC08 17	FDDB F9E6		LBSR	ZOUTHX	CONVERT TO A HEX DIGIT
01053A FC0B 3F			SWI	2-1	SEND BLANK
01054A FCOC 01055A FCOD 3F	.07, A		FCB SWI	SPACE	FUNCTION
01056A FC0E	07 A		FCB	SPACE	SEND ANOTHER BLANK
01057A FCOF 5C	07 5		INCB	SPACE	UP ANOTHER
01058A FC10 C1	10 A		СМРВ	#\$10	? PAST 'F'
01059A FC12 25	F2 FC06		BLO	<b>HSHTTL</b>	LOOP UNTIL SO
01060A FC14 3F		HSHLNE			TO NEXT LINE
01061A FC15	06 A		FCB	PCRLF	FUNCTION
01062A FC16 25 01063A FC18 30	2F FC47		BCS	HSDRTN	RETURN IF USER ENTERED CTL-X
01064A FC1A 3F	64 A		LEAX Swi	<b>4,</b> S	POINT AT ADDRESS TO CONVERT PRINT OUT ADDRESS
01065A FC1B	05 A		FCB	OUT4HS	FUNCTION .
01066A FC1C AE	64 A		LDX	4,S	LOAD ADDRESS PROPER
01067A FCIE C6	10 A		LDB	#16	NEXT SIXTEEN
01068A FC20 3F		HSHNXT			CONVERT BYTE TO HEX AND SEND
01069A FC21 01070A FC22 5A	04 A		FCB DECB	OUT2HS	FUNCTION \ COUNT DOWN
01071A FC23 26	FB FC20		BNE	HSHNXT	LOOP IF NOT SIXTEENTH
01072A FC25 3F			SWI		SEND BLANK
01073A FC26	07 A		FCB	SPACE	FUNCTION
01074A FC27 AE	64 A		LDX	4,5	RELOAD FROM ADDRESS
01075A FC29 C6 01076A FC2B A6	10 A 80 A		LDB	#16	COUNT
01077A FC2D 2B	80 A 04 FC33		BMI	,X+ HSHDOT	NEXT BYTE
01078A FC2F 81	20 A		CMPA	#1	TOO LARGE, TO A DOT  ? LOWER THAN A BLANK
01079A FC31 24	02 FC35		BHS	" НЅНСОК	NO, BRANCH OK
01080A FC33 86	2E A	HSHDOT	LDA	# ' .	CONVERT INVALID TO A BLANK
01081A FC35 3F		нѕисок			SEND CHARACTER
01082A FC36	01 A		FCB	OUTCH	FUNCTION
01083A FC37 5A 01084A FC38 26	F1 FC28		DECB	ueueun	? DONE
01085A FC3A AC	62 A		BNE CPX	HSHCHR 2,5	BRANCH NO PAST LAST ADDRESS
01086A FC3C 24	09 FC47		BHS	HSDRTN	QUIT IF SO
01087A FC3E AF	64 A		STX	4,S	UPDATE FROM ADDRESS
01088A FC40 A6	65 A		LDA	5,S	LOAD LOW BYTE ADDRESS
01089A FC42 48			ASLA		? TO SECTION BOUNDRY
01090A FC43 26 01091A FC45 20	CF FC14		BNE	HSHLNE	BRANCH IF NOT
01091A FC45 20 01092A FC47 3F	B5 FBFC	HSDRTN	BRA Swi	HSDTA	BRANCH IF SO
01093A FC48	06 A		FCB	PCRLF	SEND NEW LINE FUNCTION
01094A FC49 39	-		RTS		RETURN TO CALLER

```
PAGE 021 ASSIST09.SA:0
                                  ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
01095
                            *F
                            *************************
01097
                                 ASSISTO9 COMMANDS
01098
01099
                            01101
01102A FC4A 8D
                  23
                       FC6F CREG
                                           REGPRT
                                                    PRINT REGISTERS
                                   BSR
01103A FC4C 4C
                                    INCA
                                                    SET FOR CHANGE FUNCTION
                                           REGCHG
01104A FC4D 8D
                  21
                       FC70
                                                    GO CHANGE, DISPLAY REGISTERS
                                   BSR
                                                    RETURN TO COMMAND PROCESSOR
01105A FC4F 39
                                    RTS
                            **********
01107
01108
                                   REGPRT - PRINT/CHANGE REGISTERS SUBROUTINE
01109
                               WILL ABORT TO 'CMDBAD' IF OVERFLOW DETECTED DURING
01110
                               A CHANGE OPERATION. CHANGE DISPLAYS REGISTERS WHEN
01111
                               DONE.
01112
                              REGISTER MASK LIST CONSISTS OF:
                               A) CHARACTERS DENOTING REGISTER
01113
                               B) ZERO FOR ONE BYTE, -1 FOR TWO
C) OFFSET ON STACK TO REGISTER POSITION
01114
01115
01116
                              INPUT: SP+4=STACKED REGISTERS
                            * A=0 PRINT, A#0 PRINT AND CHANGE
* OUTPUT: (ONLY FOR REGISTER DISPLAY)
01117
01118
01119
                                       C=1 CONTROL-X ENTERED, C=0 OTHERWISE
                            * VOLATILE: D,X (CHANGE)
01120
01121
                                         B,X (DISPLAY)
01122
01123A FC50
                                           'P,'C,-1,19 PC REG
                  50
                          A REGMSK FCB
                                           'A,0,10 A REG
01124A FC54
                  41
                          Α
                                    FCB
                                           'B,0,11 B REG
01125A FC57
                  42
                          A
                                    FCB
01126A FC5A
01127A FC5D
                  58
                                           'X,-1,13 X REG
'Y,-1,15 Y REG
                          A
                                    FCB
                  59
                          Α
                                    FCB
01128A FC60
                                           'U,-1,17 U REG
                  55
                          Α
                                    FCB
                                           'S,-1,1 S REG
'C,'C,0,9 CC REG
01129A FC63
                  53
                          A
                                    FCB
01130A FC66
                  43
                          A
                                    FCB
                                           'D, 'P,0,12 DP REG
01131A FC6A
                  44
                          A
                                    FCB
01132A FC6E
                  00
                          A
                                    FCB
                                                    END OF LIST
01134A FC6F 4F
                             REGPRT CLRA
                                                    SETUP PRINT ONLY FLAG
                                           4+12,S
                          A REGCHG LEAX
01135A FC70 30
                  E8 10
                                                    READY STACK VALUE
01136A FC73 34
                                    PSHS
                                           Y,X,A
                                                    SAVE ON STACK WITH OPTION
                  32
01137A FC75 31
                  8C D8
                                           REGMSK, PCR LOAD REGISTER MASK
                                    LEAY
01138A FC78 EC
                                           ,Y+
                  A0
                           A REGP1
                                    LDD
                                                    LOAD NEXT CHAR OR <=0
                                                    ? END OF CHARACTERS
01139A FC7A 4D
                                    TSTA
01140A FC7B 2F
                  04
                       FC81
                                           REGP2
                                    BLE
                                                    BRANCH NOT CHARACTER
01141A FC7D 3F
                                    SWI
                                                    SEND TO CONSOLE
                                                    FUNCTION BYTE
01142A FC7E
                  01
                           A
                                    FCB
                                           OUTCH
                                                    CHECK NEXT
01143A FC7F 20
                  F7
                       FC78
                                    BRA
                                           REGP1
01144A FC81 86
                  2D
                           A REGP2
                                    LDA
                                           #'-
                                                    READY '-
01145A FC83
                                    SWI
                                                    SEND OUT
U1146A FC84
                  01
                                    FCB
                                           OUTCH
                                                    WITH OUTCH
01147A FC85
                                                    X->REGISTER TO PRINT
                  E5
                                    LEAX
                           A
                                           B,S
```

TST

,s

? CHANGE OPTION

01148A FC87 6D

E4

PAGE 022 ASSIS	T09.SA:0		ASSISTO	9 - MC680	9 MONITOR
01149A FC89 26	12 FC9D	)	BNE	REGCNG	BRANCH YES
01150A FC8B 6D	3F A		TST	-1,Y	? ONE OR TWO BYTES
01151A FC8D 27	03 FC92		BEQ	REGP3	BRANCH ZERO MEANS ONE
01152A FC8F 3F			SWĬ		PERFORM WORD HEX
01153A FC90	05 A		FCB	OUT4HS	FUNCTION
01154A FC91	BC A		FCB	SKIP2	SKIP BYTE PRINT
01155A FC92 3F		REGP3	SWI	0	PERFORM BYTE HEX
01156A FC93	04 A		FCB	OUT2HS	FUNCTION
01157A FC94 EC		REG4	LDD	,Y+	TO FRONT OF NEXT ENTRY
01158A FC96 5D			TSTB	,	? END OF ENTRIES
01159A FC97 26	DF FC78		BNE	REGP1	LOOP IF MORE
01160A FC99 3F			SWI		FORCE NEW LINE
01161A FC9A	06 A		FCB	PCRLF	FUNCTION
01162A FC9B 35	B2 A	REGRTN			RESTORE STACK AND RETURN
01164A FC9D 8D	40 FCDF	REGCNG	BSR	BLDNNB	INBUT BINARY NUMBER
01165A FC9F 27	10 FCB1		BEQ	REGNXC	IF CHANGE THEN JUMF
01166A FCA1 81	OD A		CMPA	#CR	? NO MORE DESIRED
01167A FCA3 27	1E FCC3		BEQ	REGAGN	BRANCH NOPE
01168A FCA5 E6	3F A		LDB	-1,Y	LOAD SIZE FLAG
01169A FCA7 5A			DECB		MINUS ONE
01170A FCA8 50			NEGB		MAKE POSITIVE
01171A FCA9 58			ASLB		TIMES TWO (=2 OR =4)
01172A FCAA 3F 01173A FCAB	A7 3	REGSKP			PERFORM SPACES
01173A FCAB 01174A FCAC 5A	07 A		FCB	SPACE	FUNCTION
01175A FCAD 26	FB FCAA		DECB	222222	1005 To Hong
01176A FCAD 20	FB FCAA E3 FC94		BNE BRA	REGSKP REG4	LOOP IF MORE
01177A FCB1 A7		REGNXC		,S	CONTINUE WITH NEXT REGISTER SAVE DELIMITER IN OPTION
01178		* VEGIVE	SIR	-	(ALWAYS > 0)
01179A FCB3 DC	9B A		LDD	NUMBER	OBTAIN BINARY RESULT
01180A FCB5 6D	3F A		TST	-1,Y	7 TWO BYTES WORTH
01181A FCB7 26	02 FCBB		BNE	REGTWO	BRANCH YES
01182A FCB9 A6	82 A		LDA	,-X	SETUP FOR TWO
01183A FCBB ED	84 A	REGTWO		X	STORE IN NEW VALUE
01184A FCBD A6	E4 A		LDA	S	RECOVER DELIMITER
01185A FCBF 81	OD A		CMPA	#CR	? END OF CHANGES
01186A FCC1 26	D1 FC94		BNE	REG4	NO, KEEP ON TRUCK'N
01187		* MOVE	STACKE	D DATA TO	NEW STACK IN CASE STACK
01188		* POIN	TER HAS	CHANGED	
01189A FCC3 30	8D E28A	REGAGN	LEAX	TSTACK, P	CR LOAD TEMP AREA
01190A FCC7 C6	15 A		LDB	#21	LOAD COUNT
01191A FCC9 35		REGTF1	-	Α	NEXT BYTE
01192A FCCB A7	80 A		STA	, X+	STORE INTO TEMP
01193A FCCD 5A 01194A FCCE 26	F9 FCC9		DECB	naamn1	COUNT DOWN
01194A FCCE 20 01195A FCDO 10EE			BNE	REGTF1	LOOP IF MORE
01196A FCD4 C6			LDS	-20,X	LOAD NEW STACK POINTER
01197A FCD6 A6		REGTF2	LDB	#21 ,-X	LOAD COUNT AGAIN
01198A FCD8 34			PSHS	A	NEXT TO STORE BACK ONTO NEW STACK
01199A FCDA 5A	72 n	•	DECB	п	COUNT DOWN
01200A FCDB 26	F9 FCD6		BNE	REGTF2	LOOP IF MORE
01201A FCDD 20			BRA	REGRTN	GO RESTART COMMAND
<i>*</i>					
01203	•	****	*****	*****	*****
01204					ARY VALUE FROM INPUT HEX
01205		* THE	ACTIVE	EXPRESSI	ON HANDLER IS USED.
					· · ·

```
PAGE 023
                                    ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
           ASSIST09.SA:0
                               INPUT: S=RETURN ADDRESS
01206
01207
                                OUTPUT: A=DELIMITER WHICH TERMINATED VALUE
                                                              (IF DELM NOT ZERO)
01208
01209
                                         "NUMBER"=WORD BINARY RESULT
                                         z=1 IF INPUT RECIEVED, z=0 IF NO HEX RECIEVED
01210
                                 REGISTERS ARE TRANSPARENT
01211
01212
                               EXECUTE SINGLE OR EXTENDED ROM EXPRESSION HANDLER
01214
01215
01216
                                THE FLAG "DELIM" IS USED AS FOLLOWS:
                                  DELIM=0 NO LEADING BLANKS, NO FORCED TERMINATOR DELIM=CHR ACCEPT LEADING 'CHR'S, FORCED TERMINATOR
01217
01218
01219A FCDF 4F
                              BLONNB CLRA
                                                       NO DYNAMIC DELIMITER
                                                       SKIP NEXT INSTRUCTION
                                             SKIP2
01220A FCE0
                   8C
                                     FCB
                               BUILD WITH LEADING BLANKS
01221
                            A BLDNUM LDA
                                             # 1
                                                       ALLOW LEADING BLANKS
01222A FCE1 86
                   20
01223A FCE3 97
                                             DELIM
                                                       STORE AS DELIMITER
                  SE.
                                     STA
                            A
01224A FCE5 6E
                   9D E303
                                      JMP
                                             [VECTAB+.EXPAN, PCR] TO EXP ANALYZER
01226
                                THIS IS THE DEFAULT SINGLE ROM ANALYZER. WE ACCEPT:
01227
                                   1) HEX INPUT
01228
                                    2)
                                      'M' FOR LAST MEMORY EXAMINE ADDRESS
                                       'P' FOR PROGRAM COUNTER ADDRESS
01229
                                    3)
                                      'W' FOR WINDOW VALUE
01230
                                      'e' FOR INDIRECT VALUE
01231
01232A FCE9 34
                   14
                            A EXP1
                                      PSHS
                                             X,B
                                                       SAVE REGISTERS
                                                       CLEAR NUMBER, CHECK FIRST CHAR
IF HEX DIGIT CONTINUE BUILDING
01233A FCEB 8D
                   5C
                        FD49
                                             BLDHXI
                             EXPDLM BSR
01234A FCED 27
                   18
                        FD07
                                             EXP2
                                      BEO
                                SKIP BLANKS IF DESIRED
01235
01236A FCEF 91
                   8E
                                      CMPA
                                             DELIM
                                                       ? CORRECT DELIMITER
                            A
01237A FCF1 27
                   F8
                        FCEB
                                      BEQ
                                             EXPOLM
                                                       YES, IGNORE IT
01238
                                TEST FOR M OR P
                                                       DEFAULT FOR 'M'
01239A FCF3 9E
                   9E
                            Α
                                      LDX
                                             ADDR
01240A FCF5 81
                   4D
                                      CMPA
                                              #1M
                                                        ? MEMORY EXAMINE ADDR WANTED
                        FD0F
01241A FCF7 27
                   16
                                             EXPTDL
                                                        BRANCH IF SO
                                      BEO
                                                        DEFAULT FOR 'P'
01242A FCF9 9E
                   93
                            Α
                                      LDX
                                              PCNTER
01243A FCFB 81
                   50
                                      CMPA
                                              # I P
                                                        ? LAST PROGRAM COUNTER WANTED
                            Α
                                                        BRANCH IF SO
01244A FCFD 27
01245A FCFF 9E
                         FD0F
                                              EXPTDL
                   10
                                      BEO
                                                        DEFAULT TO WINDOW
                   A0
                            A
                                      LDX
                                              WINDOW
                   57
01246A FD01 81
                            A
                                      CMPA
                                              # * W
                                                        ? WINDOW WANTED
01247A FD03 27
                   0A
                         FDOF
                                      BEQ
                                              EXPTDL
01248A FD05 35
                            A EXPRTN PULS
                                              PC,X,B
                                                        RETURN AND RESTORE REGISTERS
                   94
01249
                              * GOT HEX, NOW CONTINUE BUILDING
                                                        COMPUTE NEXT DIGIT
01250A FD07 8D
                   44
                         FD4D EXP2
                                      BSR
                                             BLDHEX
                                                        CONTINUE IF MORE
01251A FD09 27
                   FC
                         FD07
                                      BEO
                                              EXP2
01252A FD0B.20
                         FD17
                                      BRA
                                              EXPCDL
                   0A
                                                        SEARCH FOR +/-
                              * STORE VALUE AND CHECK IF NEED DELIMITER
01253
01254A FDOD AE
                                              ,X
                   84
                            A EXPTDI LDX
                                                        INDIRECTION DESIRED
01255A FD0F 9F
                            A EXPTDL STX
                                              NUMBER
                   9 R
                                                        STORE RESULT
01256A FD11 0D
                                      TST
                   8E
                            A
                                              DELIM
                                                        ? TO FORCE A DELIMITER
                                                        RETURN IF NOT WITH VALUE
01257A FD13 27
                   F0
                         FD05
                                      BEO
                                              EXPRIN
01258A FD15 8D
                   62
                         FD79
                                      BSR
                                              READ
                                                        OBTAIN NEXT CHARACTER
                               * TEST FOR +
01259
                                            OR -
01260A FD17 9E
                   9B
                            A EXPCDL LOX
                                              NUMBER
                                                        LOAD LAST VALUE
01261A FD19 81
                   28
                                      CMPA
                            A
                                              #1+
                                                        ? ADD OPERATOR
01262A FD1B 26
                                              EXPCHM
                   DE
                         FD2B
                                      BNE
                                                        BRANCH NOT
01263A FD1D 8D
                   23
                         FD42
                                      BSR
                                                        COMPUTE NEXT TERM
                                              EXPTRM
```

```
PAGE 024 ASSIST09.SA:0
                                  ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
01264A FD1F 34
                 02
                          A
                                   PSHS
                                                    SAVE DELIMITER
                                                    LOAD NEW TERM
                                          NUMBER
01265A FD21 DC
                 9B
                                   LDD
                           EXPADD LEAX
                                                    ADD TO X
            30
01266A FD23
                 88
                                           D,X
                                                    STORE AS NEW RESULT
01267A FD25
            9F
                                   STX
                                           NUMBER
                 9B
                          A
01268A FD27
                                                    RESTORE DELIMITER
            35
                 02
                          A
                                   PULS
                                           Α
01269A FD29 20
                                           EXPCDL
                 EC
                       FD17
                                   BRA
                                                    NOW TEST IT
                           EXPCHM CMPA
                                                    ? SUBTRACT OPERATOR
01270A FD2B 81
                  2D
                          Α
                                           #'-
01271A FD2D 27
                       FD36
                                   BEO
                                           EXPSUB
                                                    BRANCH IF SO
                 07
01272A FD2F 81
                  40
                                   CMPA
                                           # * e
                                                    ? INDIRECTION DESIRED
                          Α
                                           EXPTDI
01273A FD31
                       FD0D
                                                    BRANCH IF SO
            27
                 DA
                                   BEQ
                                                    SET DELIMITER RETURN
01274A FD33 5F
                                   CLRB
01275A FD34 20
                       FD05
                                           EXPRTN
                                                    AND RETURN TO CALLER
                 CF
                                   BRA
01276A FD36 8D
                       FD42 EXPSUB BSR
                                           EXPTRM
                                                    OBTAIN NEXT TERM
                 0A
01277A FD38 34
                 02
                          Α
                                   PSHS
                                                    SAVE DELIMITER
                                                    LOAD UP NEXT TERM
01278A FD3A DC
                 9B
                          A
                                   LDD
                                           NUMBER
01279A FD3C
                                   NEGA
                                                    NEGATE A
           40
                                                    NEGATE B
01280A FD3D 50
                                   NEGB
01281A FD3E 82
                 00
                                   SBCA
                                           #0
                                                    CORRECT FOR A
                                                    GO ADD TO EXPRESION
01282A FD40 20
                 El
                       FD23
                                   BRA
                                           EXPADD
                            * COMPUTE NEXT EXPRESSION TERM
01283
                            * OUTPUT: X=OLD VALUE
01284
01285
                                       'NUMBER'=NEXT TERM
01286A FD42 8D
                 9D
                       FCEL EXPTRM BSR
                                           BLDNUM
                                                    OBTAIN NEXT VALUE
01287A FD44 27
                  32
                       FD78
                                   BEQ
                                           CNVRTS
                                                    RETURN IF VALID NUMBER
                                                    ABORT COMMAND IF INVALID
01288A FD46 16
                  FC13 F95C BLDBAD LBRA
                                           CMDBAD
01290
                               BUILD BINARY VALUE USING INPUT CHARACTERS.
01291
                              INPUT: A=ASCII HEX VALUE OR DELIMITER
01292
01293
                                      SP+0=RETURN ADDRESS
01294
                                      SP+2=16 BIT RESULT AREA
01295
                              OUTPUT: Z=1 A=BINARY VALUE
                                       Z=0 IF INVALID HEX CHARACTER (A UNCHANGED)
01296
                             * VOLATILE: D
01297
                            *****************
01298
01299A FD49 OF
                  9B
                          A BLDHXI CLR
                                           NUMBER
                                                    CLEAR NUMBER
01300A FD4B OF
                  9C
                                    CLR
                                           NUMBER+1 CLEAR NUMBER
01301A FD4D 8D
                       FD79 BLDHEX BSR
                                                    GET INPUT CHARACTER
                  2A
                                           READ
01302A FD4F 8D
                                                    CONVERT AND TEST CHARACTER
                  11
                       FD62 BLDHXC BSR
                                           CNVHEX
01303A FD51 26
                       FD78
                                           CNVRTS
                                                    RETURN IF NOT A NUMBER
                  25
                                    BNE
01304A FD53 C6
                  10
                                    LDB
                                           #16
                                                    PREPARE SHIFT
01305A FD55
                                                    BY FOUR PLACES
            30
                                    MUL
01306A FD56 86
                  04
                                                    ROTATE BINARY INTO VALUE
                                    LDA
01307A FD58 58
                            BLDSHF ASLB
                                                    OBTAIN NEXT BIT
01308A FD59 09
                  9C
                                    ROL
                                           NUMBER+1 INTO LOW BYTE
                                           NUMBER
01309A FD5B 09
                  9B
                          Α
                                    ROL
                                                    INTO HI BYTE
01310A FD5D 4A
                                    DECA
                                                    COUNT DOWN
01311A FD5E 26
                  F8
                       FD58
                                           BLDSHF
                                                    BRANCH IF MORE TO DO
                                    BNE
01312A FD60 20
                       FD76
                                    BRA
                                           CNVOK
                                                    SET GOOD RETURN CODE
                  14
                             **********
01314
01315
                              CONVERT ASCII CHARACTER TO BINARY BYTE
01316
                              INPUT: A=ASCII
01317
                              OUTPUT: Z=1 A=BINARY VALUE
01318
                                       Z=0 IF INVALID
01319
                             * ALL REGISTERS TRANSPARENT
```

368 •

```
PAGE 025
           ASSIST09.SA:0
                                   ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
01320
                             * (A UNALTERED IF INVALID HEX)
01321
                                            #'0
                           A CNVHEX CMPA
                                                      ? LOWER THAN A ZERO
01322A FD62 81
                  30
                       FD78
                                            CNVRTS
                                                      BRANCH NOT VALUE
01323A FD64 25
                  12
                                    BLO
                                            # 19
01324A FD66 81
                  39
                           A
                                    CMPA
                                                      ? POSSIBLE A-F
                  0A
                       FD74
                                            CNVGOT
                                                      BRANCH NO TO ACCEPT
01325A FD68 2F
                                    BLE
01326A FD6A 81
                  41
                                     CMPA
                                            # ' A
                                                      ? LESS THEN TEN
01327A FD6C -25
                                                      RETURN IF MINUS (INVALID)
                  0A
                       FD78
                                            CNVRTS
                                    BLO
                                                      ? NOT TOO LARGE
                                   CMPA
                                            # ' F
01328A FD6E 81
                  46
                           A
                                                      NO, RETURN TOO LARGE
01329A FD70 22
                  06
                       FD78
                                            CNVRTS
                                    BHI
                  07
01330A FD72 80
                           Α
                                     SUBA
                                            #7
                                                      DOWN TO BINARY
01331A FD74 84
                  0F
                           A CNVGOT ANDA
                                            #$0F
                                                      CLEAR HIGH HEX
                                                      FORCE ZERO ON FOR VALID HEX
01332A FD76 1A
                  04
                           A CNVOK ORCC
                                            # 4
01333A FD78 39
                             CNVRTS RTS
                                                      RETURN TO CALLER
                             * GET INPUT CHAR, ABORT COMMAND IF CONTROL-X (CANCEL)
01335
01336A FD79 3F
                                                      GET NEXT CHARACTER
                                     SWI
                             READ
01337A FD7A
                  00
                           Α
                                            INCHNP
                                                      FUNCTION
                                     FCB
01338A FD7B 81
                                            #CAN
                                                      ? ABORT COMMAND
                  18
                           A
                                     CMPA
                                                      BRANCH TO ABORT IF SO
RETURN TO CALLER
01339A FD7D 27
                        FD46
                                            BLDBAD
                  C7
                                     BEQ
01340A FD7F 39
                                     RTS
01341
                                     ********GO - START PROGRAM EXECUTION
01343
01344A FD80 8D
                  01
                        FD83 CGO
                                     BSR
                                            GOADDR
                                                      BUILD ADDRESS IF NEEDED
01345A FD82 3B
                                                      START EXECUTING
01347
                             * FIND OPTIONAL NEW PROGRAM COUNTER. ALSO ARM THE
                             * BREAKPOINTS.
01348
                  30
                           A GOADDR PULS
                                                      RECOVER RETURN ADDRESS
01349A FD83 35
                                                      STORE RETURN BACK
01350A FD85 34
                  10
                                     PSHS
                                            X
01351A FD87 26
                  19
                                     BNE
                                            CONDET
                                                      IF NO CARRIAGE RETURN THEN NEW PC
                        FDA2
                              * DEFAULT PROGRAM COUNTER, SO FALL THROUGH IF
01352
01353
                                IMMEDIATE BREAKPOINT.
                  01B6 FF42
01354A FD89 17
                                     LBSR
                                            CBKLDR
                                                      SEARCH BREAKPOINTS
01355A FD8C AE
                                     LDX
                                                      LOAD PROGRAM COUNTER
                                             12,5
                             ARMBLP DECB
01356A FD8E 5A
                                                      COUNT DOWN
01357A FD8F 2B
                        FDA7
                                     BMI
                                             ARMBK2
                                                      DONE, NONE TO SINGLE TRACE
                  16
                                             -NUMBKP*2,Y PRE-FETCH OPCODE
01358A FD91 A6
                  30
                                     LDA
                           Α
01359A FD93 AC
                                     CMPX
                                             ,Y++
                                                      ? IS THIS A BREAKPOINT
                  Al
                                                      LOOP IF NOT
01360A FD95
            26
                  F7
                        FD8E
                                     BNE
                                             ARMBLP
01361A FD97
             81
                   3F
                           A
                                     CMPA
                                             #$3F
                                                      ? SWI BREAKPOINTED
                                                      NO, SKIP SETTING OF PASS FLAG
01362A FD99 26
                        FD9D
                                             ARMNSW
                  02
                                     BNE
01363A FD9B 97
                                             SWIBFL
                                                      SHOW UPCOMMING SWI NOT BRKPNT
                  FB
                           Α
                                     STA
01364A FD9D OC
                   8F
                           A ARMNSW INC
                                             MISFLG
                                                      FLAG THRU A BREAKPOINT
01365A FD9F 16
                  0106 FEA8
                                     LBRA
                                             CDOT
                                                      DO SINGLE TRACE W/O BREAKPOINTS
                              * OBTAIN NEW PROGRAM COUNTER
01366
                                                      OBTAIN NEW PROGRAM COUNTER
01367A FDA2 17
                   00BB FE60 GONDFT LBSR
                                             CDNUM
01368A FDA5 ED
                   6C
                                     STD
                                             12,5
                                                      STORE INTO STACK
                           A
01369A FDA7 17
                   0198 FF42 ARMBK2 LBSR
                                             CBKLDR
                                                      OBTAIN TABLE
01370A FDAA 00
01371A FDAC 5A
                                     NEG
                                             BKPTCT
                                                      COMPLEMENT TO SHOW ARMED
                   FA
                              ARMLOP DECB
                                                      7 DONE
                        FD78
01372A FDAD 2B
                   Ç9
                                             CNVRTS
                                     BMI
                                                      RETURN WHEN DONE
31373A FDAF A6
                   B4
                           A
                                     LDA
                                             [ .Y]
                                                      LOAD OPCODE
01374A FUBL A7
                                             -NUMBERP*2, Y STORE INTO OPCODE TABLE
                   30
                                     STA
```

```
PAGE 026 ASSISTO9.SA:0
                                   ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
01375A FDB3 86
                  3F
                          A
                                    LDA
                                           #$3F
                                                     READY "SWI" OPCODE
                                           [,Y++]
01376A FDB5 A7
                  Bl
                                    STA
                                                     STORE AND MOVE UP TABLE
01377A FDB7 20
                       FDAC
                  F3
                                    BRA
                                           ARMLOP
                                                     AND CONTINUE
01379
                             ******** AS SUBROUTINE
01380A FD89 8D
                  C8
                       FD83 CCALL
                                    BSR
                                           GOADDR
                                                    FETCH ADDRESS IF NEEDED
01381A FDBB 35
                  7F
                                    PULS
                                           U,Y,X,DP,D,CC RESTORE USERS REGISTERS
                          A
01382A FDBD AD
                 Fl
                                           [,5++]
                          A
                                    JSR
                                                     CALL USER SUBROUTINE
01383A FDBF
                            CGOBRK SWI
                                                     PERFORM BREAKPOINT
01384A FDC0
                  0A
                                    FCB
                                           BRKPT
                                                     FUNCTION
01385A FDC1 20
                  FÇ
                       FDBF
                                    BRA
                                           CGOBRK
                                                     LOOP UNTIL USER CHANGES PC
01387
                            01388
                             * CMEMN AND CMPADP ARE DIRECT ENTRY POINTS FROM
                            * THE COMMAND HANDLER FOR QUICK COMMANDS
01389
01390A FDC3 17
                  009A FE60 CMEM
                                    LBSR
                                           CDNUM
                                                     OBTAIN ADDRESS
01391A FDC6 DD
                  9E
                          A CMEMN
                                    STD
                                           ADDR
                                                     STORE DEFAULT
01392A FDC8 9E
                  9E
                          A CMEM2
                                    LDX
                                           ADDR
                                                     LOAD POINTER
01393A FDCA 17
                  FCOC F9D9
                                    LBSR
                                           ZOUT2H
                                                     SEND OUT HEX VALUE OF BYTE
01394A FDCD 86
                  2D
                                    LDA
                                           #1-
                                                     LOAD DELIMITER
01395A FDCF
                                    SWI
                                                     SEND OUT
01396A FDD0
                  01
                                    FCB
                          A
                                           OUTCH
                                                     FUNCTION
01397A FDD1 17
                  FFOB FCDF CMEM4
                                    LBSR
                                           BLDNNB
                                                     OBTAIN NEW BYTE VALUE
01398A FDD4 27
                  CA
                       FDE0
                                    BEQ
                                                     BRANCH IF NUMBER
                                           CMENUM
                            * COMA - SKIP BYTE
01399
01400A FDD6 81
01401A FDD8 26
                  2C
                                    CMPA
                                           # *
                                                     ? COMMA
                  0E
                       FDE8
                                           CMNOTC
                                    BNE
                                                     BRANCH NOT
01402A FDDA 9F
                  9E
                          A
                                    STX
                                           ADDR
                                                     UPDATE POINTER
01403A FDDC 30
                  01
                                                     TO NEXT BYTE
                          A
                                    LEAX
                                           1,X
01404A FDDE 20
                       FDD1
                  F1
                                           CMEM4
                                                     AND INPUT IT
                                    BRA
01405A FDE0 D6
                  9C
                          A CMENUM LDB
                                           NUMBER+1 LOAD LOW BYTE VALUE
01406A FDE2 8D
                  47
                       FE2B
                                    BSR
                                           MUPDAT
                                                     GO OVERLAY MEMORY BYTE ? CONTINUE WITH NO DISPLAY
01407A FDE4 81
                  2C
                                    CMPA
                                           #1,
01408A FDE6
                  E9
                       FDD1
                                    BEO
                                           CMEM4
                                                     BRANCH YES
                            * QUOTED STRING
01409
                                           * * *
01410A FDE8 81
                  27
                          A CMNOTC CMPA
                                                     ? QUOTED STRING
01411A FDEA 26
                  OC.
                       FDF8
                                    BNE
                                           CMNOTO
                                                     BRANCH NO
01412A FDEC 8D
                  8B
                       FD79 CMESTR BSR
                                           READ
                                                     OBTAIN NEXT CHARACTER
01413A FDEE 81
                  27
                          A
                                    CMPA
                                                     ? END OF QUOTED STRING
                                                     YES, QUIT STRING MODE
01414A FDF0
            27
                  0C
                       FDFE
                                           CMSPCE
                                    BEQ
01415A FDF2 1F
                  89
                          A
                                    TF R
                                           A,B
                                                     TO B FOR SUBROUTINE
01416A FDF4 8D
                  35
                       FE2B
                                    BSR
                                           MUPDAT
                                                     GO UPDATE BYTE
01417A FDF6 20
                  F4
                       FDEC
                                    BRA
                                           CMESTR
                                                     GET NEXT CHARACTER
01418
                              BLANK - NEXT BYTE
01419A FDF8 81
                  20
                          A CMNOTQ CMPA
                                           #$20
                                                     ? BLANK FOR NEXT BYTE
01420A FDFA
            26
                  06
                       FE02
                                    BNE
                                           CMNOTB
                                                     BRANCH NOT
01421A FDFC 9F
                  9E
                          Α
                                    STX
                                           ADDR
                                                     UPDATE POINTER
01422A FDFE 3F
                            CMSPCE SWI
                                                     GIVE SPACE
01423A FDFF
                  07
                                    FCB
                                           SPACE
                                                     FUNCTION
01424A FE00 20
                       FDC8
                  C6
                                    BRA
                                           CMEM2
                                                     NOW PROMPT FOR NEXT
                             * LINE FEED -
01425
                                           NEXT BYTE WITH ADDRESS
01426A FE02 81
                  0A
                            CMNOTE
                                   CMPA
                                           #LF
                                                     ? LINE FEED FOR NEXT BYTE
01427A FE04 26
                  08
                       FEOE
                                    BNE
                                           CMNOTL
                                                     BRANCH NO
01428A FE06 86
                  QD
                                                     GIVE CARRIAGE RETURN
                          A
                                    LDA
                                           #CR
```

```
PAGE 027 ASSISTO9.SA:0
                                   ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
01429A FE08 3F
                                   SWI
                                                    TO CONSOLE
01430A FE09
                 01
              (L)
                          A
                                   FCB
                                           OUTCH
                                                    HANDLER
01431A FE0A 9F
01432A FE0C 20
                 9E
                          A
                                   STX
                                           ADDR
                                                    STORE NEXT ADDRESS
                  OA
                       FE18
                                   BRA
                                           CMPADP
                                                    BRANCH TO SHOW
01433
                            * UP ARROW -
                                         PREVIOUS BYTE AND ADDRESS
01434A FEOE 81
                  5E
                            CMNOTL CMPA
                                           ...
                                                    ? UP ARROW FOR PREVIOUS BYTE
01435A FE10 26
                       FEIC
                  0A
                                           CMNOTU
                                   BNE
                                                    BRANCH NOT
01436A FE12 30
                  1E
                          Α
                                   LEAX
                                           -2,X
                                                    DOWN TO PREVIOUS BYTE
01437A FE14 9F
                                                    STORE NEW POINTER FORCE NEW LINE
                  9E
                          A
                                   STX
                                           ADDR
01438A FE16 3F
                            CMPADS SWI
01439A FE17
                  06
                                   FCB
                                           PCRLF
                                                    FUNCTION
01440A FE18 8D
                      FE21 CMPAOP BSR
                 07
                                           PRTADR
                                                    GO PRINT ITS VALUE
01441A FE1A 20
                  AC
                       FDC8
                                   BRA
                                           CMEM2
                                                    THEN PROMPT FOR INPUT
01442
                            * SLASH - NEXT BYTE WITH ADDRESS
01443A FEIC 81
                 2F
                          A CMNOTU CMPA
                                           #'/
                                                    ? SLASH FOR CURRENT DISPLAY
01444A FELE 27
                 F6
                       FE16
                                           CMPADS
                                                    YES, SEND ADDRESS
                                   BEO
01445A FE20 39
                                   RTS
                                                    RETURN FROM COMMAND
01447
                            * PRINT CURRENT ADDRESS
01448A FE21 9E
                 9E
                          A PRTADR LDX
                                           ADDR
                                                    LOAD POINTER VALUE
01449A FE23 34
                                                    SAVE X ON STACK
                  10
                                   PSHS
                          Α
                                           X
01450A FE25 30
                  E4
                          A
                                   LEAX
                                           ٠S
                                                    POINT TO IT FOR DISPLAY
01451A FE27
                                   SWIT
                                                    DISPLAY POINTER IN HEX
01452A FE28
                  05
                                           OUT4HS
                          A
                                   FCB
                                                    FUNCTION
01453A FE29 35
                  90
                                   PULS
                                           PC,X
                                                    RECOVER POINTER AND RETURN
01455
                            * UPDATE BYTE
01456A FE2B 9E
                  9E
                          A MUPDAT LDX
                                                    LOAD NEXT BYTE POINTER
                                           ADDR
01457A FE2D E7
                  80
                          A
                                   STB
                                           ,X+
                                                    STORE AND INCREMENT X
01458A FE2F E1
                  1F
                                   CMPB
                                                    ? SUCCESFULL STORE
                                           -1,X
                          A
01459A FE31 26
                       FE36
                  03
                                   BNE
                                           MUPBAD
                                                    BRANCH FOR '?' IF NOT
01460A FE33 9F
                  9E
                          A
                                   STX
                                           ADDR
                                                    STORE NEW POINTER VALUE
01461A FE35 39
01462A FE36 34
                                   RTS
                                                    BACK TO CALLER
SAVE A REGISTER
                  02
                          A MUPBAD PSHS
01463A FE38 86
                  3F
                                           #12
                          Α
                                   LDA
                                                    SHOW INVALID
01464A FE3A 3P
                                   SWI
                                                    SEND OUT
01465A FE3B
                  01
                                           OUTCH
                                   FCB
                                                    FUNCTION
01466A FE3C 35
                  82
                                   PULS
                                           PC,A
                                                    RETURN TO CALLER
01468
                            20
01469A FE3E 8D
                       FE60 CWINDO BSR
                                           CDNUM
                                                    OBTAIN WINDOW VALUE
01470A FE40 DD
                 A0
                          A
                                   STD
                                           MINDOM
                                                    STORE IT IN
01471A FE42 39
                                   RTS
                                                    END COMMAND
01473
                            01474A FE43 8D
                       FE60 CDISP
                 18
                                   BSR
                                           CDNUM
                                                    FETCH ADDRESS
01475A FE45 C4
                 F0
                          A
                                   ANDR
                                           #$F0
                                                    FORCE TO 16 BOUNDRY
01476A FE47 1F
                 02
                          A
                                   TFR
                                           D,Y
                                                    SAVE IN Y
01477A FE49 30
                  2F
                                   LEAX
                                           15,Y
                                                    DEFAULT LENGTH
01478A FE4B 25
                       FE51
                 04
                                   BCS
                                           CDISPS
                                                    BRANCH IF END OF INPUT
01479A FE4D 8D
                 11
                       FE60
                                   BSR
                                           CDNUM
                                                    OBTAIN COUNT
01480A FE4F 30
01481A FE51 34
                 AB
                          А
                                   LEAX
                                           D,Y
                                                    ASSUME COUNT, COMPUTE END ADDR
                 30
                          A CDISPS PSHS
                                           Y,X
                                                    SETUP PARAMETERS FOR HSDATA
01482A FE53 10A3
                 62
                                   CMPD
                                           2,5
                                                    ? WAS IT COUNT
```

PAGE (	28 /	ASSIST	09.s	A:0		ASSISTO?	9 - MC6809	MONITOR
01483A	FE56	23	02	FE5A		BLS	CDCNT	BRANCH YES
01484A	FE58	ED	E4	A		STD	, S	STORE HIGH ADDRESS
01485A			9D E		CDCNT	JSR	[VECTAB+	HSDTA, PCR] CALL PRINT ROUTINE
01486A	FE5E	35	E0	' A		PULS	PC,U,Y	CLEAN STACK AND END COMMAND
01488					* OBTAI	N NUMBE	ER - ABORT	T IF NONE
01489								R, BLANK, OR '/' ARE ACCEPTED
01490						JT: D=VA	ALUE, C=1	IF CARRIAGE RETURN DELMITER,
01491				1	*			ELSE C=0
01492A					CDNUM	LBSR	BLDNUM	OBTAIN NUMBER
01493A			09 2F	FE6E		BNE	CDBADN	BRANCH IF INVALID
01494A 01495A			2r 05	A FE6E		CMPA BHI	#'/ CDBADN	? VALID DELIMITER BRANCH IF NOT FOR ERROR
01496A			0E	A		CMPA	#CR+1	LEAVE COMPARE FOR CARRIAGE RET
01497A			9B	A		LDD	NUMBER	LOAD NUMBER
01498A			,	••		RTS		RETURN WITH COMPARE
01499A			FAEB	F95C	CDBADN		CMDBAD	RETURN TO ERROR MECHANISM
					÷			
01501					*****	*****	****PUNCH	- PUNCH MEMORY IN S1-S9 FORMAT
01502A	FE71	8D	ED	FE60	CPUNCH		CDNUM	OBTAIN START ADDRESS
01503A	FE73	1F '	G2	A		TFR	D,Y	SAVE IN Y
01504A			E9	FE60		BSR	CDNUM	OBTAIN END ADDRESS
01505A			E2	A		CLR	,-s	SETUP PUNCH FUNCTION CODE
01506A	. —		26	A		PSHS	Y,D	STORE VALUES ON STACK
01507A 01508A			9D E		CCALBS	JSR JSR		.BSON,PCR] INITIALIZE HANDLER .BSDTA,PCR] PERFORM FUNCTION
01509A	FE83	34	01	A		PSHS	CC	SAVE RETURN CODE
01510A	FE85	AD	9D E	15F		JSR	[VECTAB+	BSOFF, PCR] TURN OFF HANDLER
01511A	FE89	35	01	A		PULS	ČC	OBTAIN CONDITION CODE SAVED
01512A			El	FE6E		BNE	CDBADN	BRANCH IF ERROR
01513A	FE8D	35	B2	A		PULS	PC,Y,X,A	RETURN FROM COMMAND
01515					*****	*****	****LOAD -	- LOAD MEMORY FROM S1-S9 FORMAT
01516A	FE8F	8D	01	FE92	CLOAD	BSR	CLVOFS	CALL SETUP AND PASS CODE
01517A			01	Α		FCB	1	LOAD FUNCTION CODE FOR PACKET
01519A	FE92	33	F1	. <b>A</b>	CLVOFS	LĖAU	[,S++]	LOAD CODE IN HIGH BYTE OF U
01520A			D4	A		LEAU	[,U]	NOT CHANGING CC AND RESTORE S
01521A			03	FE9B		BEQ	CLVDFT	BRANCH IF CARRIAGE RETURN NEXT
01522A	FE98	8D	C6	FE60		BSR	CDNUM	OBTAIN OFFSET
01523A			8C	A		FCB	SKIP2	SKIP DEFAULT OFFSET
01524A					CLVDFT			CREATE ZERO OFFSET
01525A			4-	_		CLRB		AS DEFAULT
01526A 01527A			4E DA	A cc7p		PSHS	U,DP,D	SETUP CODE, NULL WORD, OFFSET
OTSEIA	にレラビ	20	υA	FE7B		BRA	CCALBS	ENTER CALL TO BS ROUTINES
							,	
01529					*****	*****	********	BY - COMBARE MEMORY WITHIT BY
01530A	EEA1	80	EF	EEG2	CVER	BSR	CLVOFS	FY - COMPARE MEMORY WITH FILES COMPUTE OFFSET IF ANY
01531A			FF	r 692 A		FC8	-1	VERIFY FNCTN CODE FOR PACKET
				•••			-	Anna - Frank AAAA FAN FUNDT

PAGE 029 ASSISTO9.SA:0 ASSISTO9 - MC6809 MONITOR 01533 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* . - SINGLE STEP TRACE 01534 FE60 CTRACE BSR CDNUM OBTAIN TRACE COUNT 01535A FEA4 8D BA 91 STD TRACEC STORE COUNT 01536A FEA6 DD A 01537A FEA8 32 62 A CDOT LEAS RID COMMAND RETURN FROM STACK 2,S P8 0A LOAD OPCODE TO EXECUTE A CTRCE3 LDU [10,S] 01538A FEAA EE 01539A FEAD DF 99 LASTOP STORE FOR TRACE INTERRUPT A STU 01540A FEAF DE F6 LDU VECTAB+.PTM LOAD PTM ADDRESS Α 01541A FEB1 CC 0701 A LDD #7!<8+1 CYCLES DOWN+CYCLES UP PTMTM1-PTM,U START NMI TIMEOUT 01542A FEB4 ED 42 A STD RETURN FOR ONE INSTRUCTION 01543A FEB6 3B DT T 01545 FE60 CNULLS BSR. 01546A FEB7 8D A7 CDNUM OBTAIN NEW LINE PAD VECTAB+.PAD RESET VALUES 01547A FEB9 DD F2 STD A 01548A FEBB 39 RTS END COMMAND 01550 01551A FEBC 27 05 FEC3 CSTLEV BEQ STLDFT TAKE DEFAULT A0 01552A FEBE 8D FE60 BSR CDNUM OBTAIN NEW STACK LEVEL 01553A FECO DD FA SLEVEL STORE NEW ENTRY STD Α TO COMMAND HANDLER 01554A FEC2 39 RTS 01555A FEC3 30 01556A FEC5 9F A STLOFT LEAX 14,S COMPUTE NMI COMPARE 6E F8 SLEVEL AND STORE IT Α STX END COMMAND 01557A FEC7 39 RTS 01559 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 01560 BRANCH OFFSETS 96 OBTAIN INSTRUCTION ADDRESS 01561A FEC8 8D FE60 COFFS BSR CDNUM 01562A FECA 1F 01 TFR D,X USE AS FROM ADDRESS 01563A FECC 8D OBTAIN TO ADDRESS 92 FE60 BSR CDNUM 01564 \* D=TO INSTRUCTION, X=FROM INSTRUCTION OFFSET BYTE(S) ADJUST FOR \*+2 SHORT BRANCH LEAX 01565A FECE 30 01 A 1,X 01566A FEDO 34 **PSHS** Y,X STORE WORK WORD AND VALUE ON S 30 A SUBD 01567A FED2 A3 E4 A ,s FIND OFFSET ,s SAVE OVER STACK 01568A FED4 ED E4 Α STD 01569A FED6 30 61 A LEAX 1,S POINT FOR ONE BYTE DISPLAY SIGN EXTEND LOW BYTE 01570A FED8 1D SEX ,s E4 01571A FED9 Al CMPA ? VALID ONE BYTE OFFSET Α COFNOL FEDF 01572A FEDB 26 02 BNE BRANCH IF NOT. 01573A FEDD 3F SWI SHOW ONE BYTE OFFSET **OUT2HS** 01574A FEDE 04 FCB FUNCTION ,s 01575A FEDF EE E4 A COFNOL LDU RELOAD OFFSET 01576A FEEL 33 SF. A LEAU -1,U CONVERT TO LONG BRANCH OFFSET 01577A FEE3 EF 01578A FEE5 3F STU ,X STORE BACK WHERE X POINTS NOW 84 A SHOW TWO BYTE OFFSET SWI 01579A FEE6 05 FCB **OUT4HS** A **FUNCTION** 01580A FEE7 3F SWI FORCE NEW LINE PCRLF 01581A FEE8 06 FCB FUNCTION 01582A FEE9 35 96 A PULS PC,X,D RESTORE STACK AND END COMMAND **\***H

01583

```
01585
                             *********
01586
                                                        BREAKPOINTS
01587A FEEB 27
                  23
                       FF10 CBKPT BEQ
                                           CBKDSP
                                                     BRANCH DISPLAY OF JUST 'B'
01588A FEED 17
                  FDF1 FCE1
                                    LBSR
                                           BLDNUM
                                                     ATTEMPT VALUE ENTRY
                                           CBKADD
                  2C
                                                     BRANCH TO ADD IF SO
01589A FEFO 27
                       PFIE
                                    BEQ
                                                     ? CORRECT DELIMITER
01590A FEF2 81
                  2D
                                    CMPA
                                           #'-
                                           CBKERR
01591A FEF4 26
                       FF35
                  37
                                    BNE
                                                     NO, BRANCH FOR ERROR
01592A FEF6 17
                  FDE8 FCE1
                                    LBSR
                                           BLDNUM
                                                     ATTEMPT DELETE VALUE
                                                     GOT ONE, GO DELETE IT WAS 'B -', SO ZERO COUNT
01593A FEF9 27
                  03
                       FEFE
                                    BEO
                                           CBKDLE
01594A FEFB OF
                                           BKPTCT
                  FA
                                    CLR
                                                     END COMMAND
                            CBKRTS RTS
01595A FEFD 39
01596
                             * DELETE THE ENTRY
01597A FEFE 8D
                  40
                       FF40 CBKDLE BSR
                                           CBKSET
                                                     SETUP REGISTERS AND VALUE
01598A FF00 5A
                                                     ? ANY ENTRIES IN TABLE
                             CBKDLP DECB
                                                     BRANCH NO, ERROR ? IS THIS THE ENTRY
01599A FF01 2B
                                    BMI
                  32
                       FF35
                                           CBKERR
01600A FF03 AC
                  Al
                                    CMPX
                                           ,Y++
01601A FF05 26
                  29
                       FF00
                                           CBKDLP
                                                     NO, TRY NEXT
                                    BNE
                             * FOUND, NOW MOVE OTHERS UP IN ITS PLACE
01602
01603A FF07 AE
                                                     LOAD NEXT ONE UP
                  Al
                           A CBKDLM LDX
                                           ,Y++
01604A FP09 AF
                  3C
                                            -4 , Y
                                                     MOVE DOWN BY ONE
                          A
                                    STX
01605A FF0B 5A
                                    DECB
                                                     ? DONE
                                                     NO, CONTINUE MOVE
                  F9
                       FF07
01606A FFOC 2A
                                    BPL
                                            CBKDLM
01607A FF0E 0A
                  FA
                          A
                                    DEC
                                            BKPTCT
                                                     DECREMENT BREAKPOINT COUNT
                       FF40 CBKDSP BSR
01608A FF10 8D
                  2E
                                           CBKSET
                                                     SETUP REGISTERS AND LOAD VALUE
01609A FF12 27
                  E9
                                            CBKRTS
                                                     RETURN IF NONE TO DISPLY
                       FEFD
                                    BEO
                           A CBKDSL LEAX
                                                     POINT TO NEXT ENTRY
01610A FF14 30
                  Al
                                            ,¥++
01611A FF16 3F
                                    SWI
                                                     DISPLAY IN HEX
01612A FF17
                  05
                           A
                                    FCB
                                            OUT4HS
                                                     FUNCTION
01613A FF18 5A
                                    DECB
                                                     COUNT DOWN
01614A FF19 26
                  F9
                       FF14
                                    BNE
                                            CBKDSL
                                                     LOOP IF MORE TO DO
01615A FF1B 3F
                                                     SKIP TO NEW LINE
                                    SWI
01616A FF1C
                  06
                                    FCB
                                                     FUNCTION
                                            PCRLF
                           A
01617A FFID 39
                                    RTS
                                                     RETURN TO END COMMAND
01618
                             * ADD NEW ENTRY
                  20
                       FF40 CBKADD BSR
                                            CBKSET
                                                     SETUP REGISTERS
01619A FFIE 8D
                  08
                                    CMPR
                                            #NUMBKP
                                                     ? ALREADY FULL
01620A FF20 C1
01621A FF22 27
                  11
                       FF35
                                    BEO
                                            ORKERR
                                                     BRANCH ERROR IF SO
01622A. FF24 A6
                  84
                           A
                                    LDA
                                            ,X
                                                     LOAD BYTE TO TRAP
01623A FF26 E7
                  84
                                                     TRY TO CHANGE
                          A
                                    STR
                                            ,X
                                            ,χ
01624A FF28 El
                  84
                           Α
                                    CMPB
                                                     ? CHANGABLE RAM
01625A FF2A 26
                  09
                       FF35
                                    BNE
                                            CBKERR
                                                     BRANCH ERROR IF NOT
                                            ,X
01626A FF2C A7
                  84
                           Α
                                    STA
                                                     RESTORE BYTE
01627A FF2E 5A
                             CBKADL DECB
                                                     COUNT DOWN
01628A FF2F 2B
                  07
                       FF38
                                    BMI
                                            CBKADT
                                                     BRANCH IF DONE TO ADD IT
01629A FF31 AC
                  Al
                                    CMPX
                                            ,Y++
                                                     ? ENTRY ALREADY HERE
01630A FF33 26
                                            CBKADL
                  F9
                       FF2E
                                    BNE
                                                     LOOP IF NOT
                       F95C CBKERR LBRA
01631A FF35 16
                  FA24
                                            CMDBAD
                                                     RETURN TO ERROR PRODUCE
                                            ,Y
01632A FF38 AF
                  A4
                           A CBKADT STX
                                                     ADD THIS ENTRY
                                            -NUMBKP*2+1,Y CLEAR OPTIONAL BYTE
01633A FF3A 6F
                  31
                           A
                                    CLR
01634A FF3C 0C
                  FA
                                    INC
                                            BKPTCT
                                                     ADD ONE TO COUNT
                           A
01635A FF3E 20
                  D0
                       FF10
                                    BRA
                                            CBKDSP
                                                     AND NOW DISPLAY ALL OF 'EM
                             * SETUP REGISTERS FOR SCAN
01636
01637Ä PF40 9E
                                                     LOAD VALUE DESIRED
                  9B
                           A CBKSET LDX
                                            NUMBER
01638A FF42 31
                  8D E06C
                            CBKLDR LEAY
                                            BKPTBL, PCR LOAD START OF TABLE
01639A FF46 D6
                  FA
                                    LDB
                                            BKPTCT
                                                     LOAD ENTRY COUNT
01640A FF48 39
                                    RTS
                                                     RETURN
```

```
PAGE 031 ASSISTO9.SA:0
                                      ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
01642
                                ******* - ENCODE - ENCODE A POSTBYTE
01643A FF49 6F
                    E2
                             A CENCDE CLR
                                                , -s
                                                          DEFAULT TO NOT INDIRECT
01644A FF4B 5F
01645A FF4C 30
                                       CLRB
                                                          ZERO POSTBYTE VALUE
                    8C 3F
                                        LEAX
                                                CONVI, PCR START TABLE SEARCH
01646A FF4F 3F
                                       SWI
                                                          OBTAIN FIRST CHARACTER
01647A FF50
                    00
                             A
                                        FCB
                                                INCHNP
                                                          FUNCTION
01648A FF51 81
                    5B
                             A
                                        CMPA
                                                #'[
                                                          ? INDIRECT HERE
01649A FF53 26
                    06
                          FF5B
                                       BNE
                                               CEN2
                                                          BRANCH IF NOT
01650A PF55 86
                    10
                             A
                                       LDA
                                                #$10
                                                          SET INDIRECT BIT ON
SAVE FOR LATER
01651A FF57 A7
                    E4
                             A
                                        STA
                                                ,s
01652A FF59 3F
                               CENGET SWI
                                                          OBTAIN NEXT CHARACTER
01653A FF5A
                    00
                                       FCB
                                                INCHNP
                                                          FUNCTION
01654A FF5B 81
                    OD.
                             A CEN2
                                       CMPA
                                                #CR
                                                          ? END OF ENTRY
01655A FP5D 27
                    0C
                          FF6B
                                       BEO
                                               CEND1
                                                          BRANCH YES
01656A PF5P 6D
                    84
                               CENLP1 TST
                                                ,X
                                                          ? END OF TABLE
01657A FF61 2B
                    D2
                          FF35
                                       BMI
                                                CBKERR
                                                          BRANCH ERROR IF SO
01658A FF63 A1
                                                ,X++
                                                          ? THIS THE CHARACTER BRANCH IF NOT
                    81
                                       CMPA
01659A PP65
             26
                   F8
                         FF5P
                                       BNE
                                                CENLP1
01660A FF67 EB
                    lf
                                       ADDB
                                                -1,X
                                                          ADD THIS VALUE
01661A FF69 20
                   EΕ
                         FF59
                                       BRA
                                                CENGET
                                                          GET NEXT INPUT
01662A FF6B 30
01663A FF6E 1F
01664A FF70 84
                    8C
                                                CONV2, PCR POINT AT TABLE 2
B, A SAVE COPY IN A
                       49
                               CEND1
                                       LEAX
                    98
                                       TPR
                    60
                             A
                                       ANDA
                                                $$60
                                                          ISOLATE REGISTER MASK
01665A FF72 AA
                   E4
                                                ,S
                             A
                                       ORA
                                                          ADD IN INDIRECTION BIT
01666A FF74 A7
                    E4
                             A
                                                ,s
                                       STA
                                                          SAVE BACK AS POSTBYTE SKELETON
01667A FF76 C4
                    9F
                             A
                                        ANDB
                                                #$9F
                                                          CLEAR REGISTER BITS
01668A FF78 6D
                    84
                             A CENLP2 TST
                                                , X
                                                          ? END OF TABLE
01669A FF7A 27
                   B9
                         FF35
                                                          BRANCH ERROR IF SO ? SAME VALUE
                                       BEQ
                                                CBKERR
01670A FF7C E1
                    81
                             A
                                       CMPB
                                                ,X++
01671A FF7E 26
                   F8
                         FF78
                                       BNE
                                               CENLP2
                                                          LOOP IF NOT
01672A FF80 E6
                    1F
                             A
                                       LDB
                                                -1,X
                                                          LOAD RESULT VALUE
01673A FF82 EA
                                                ,s
                    E4
                             A
                                       ORB
                                                          ADD TO BASE SKELETON
01674A FF84 E7
                    E4
                             A
                                       STB
                                                          SAVE POSTBYTE ON STACK
                                                ,S
01675A FF86 30
                    E4
                                       LEAX
                                                ,s
                                                          POINT TO IT
01676A PF88 3F
                                        SWI
                                                          SEND OUT AS HEX
01677A FF89
                    04
                             A
                                       FCB
                                                OUT2HS
                                                          FUNCTION
01678A FF8A 3F
                                       SWI
                                                          TO NEXT LINE
01679A FF8B
                    06
                                       FCB
                                                PCRLF
                                                          FUNCTION
01680A FF8C 35
                    84
                                       PULS
                                                PC,B
                                                          END OF COMMAND
01682
                               * TABLE ONE DEFINES VALID INPUT IN SEQUENCE
                                               'A,$04,'B,$05,'D,$06,'H,$01
'H,$01,'H,$01,'H,$00,',,$00
'-,$09,'-,$01,'S,$70,'Y,$30
01683A FF8E
                    41
                             A CONVI
                                      FCB
01684A FF96
                    48
                             A
                                       FCB
01685A FF9E
                    2D
                             A
                                       FCB
01686A FFA6
                                                'U,$50,'X,$10,'+,$07,'+,$01
'P,$80,'C,$00,'R,$00,'],$00
                    55
                             A
                                       FCB
01687A FFAC
                    50
                             Α
                                       FCB
01688A FFB6
                    FF
                                       FCB
                                                $FF
                                                         END OF TABLE
                                *CONV2 USES ABOVE CONVERSION TO SET POSTBYTE
01689
01690
                                                                  BIT SKELETON.
                             A CONV2
01691A FFB7
                    1084
                                       FOB
                                                $1084,$1100 R,
                                                                         H,R
01692A FFBB
                    1288
                             Α
                                       FDB
                                               $1288,$1389 HH,R
$1486,$1585 A,R
                                                                         HHHH, R
01693A FFBF
                    1486
                             A
                                       FDB
                                                                         B,R
01694A FFC3
                    168B
                             A
                                       FDB
                                                $168B,$1780 D,R
                                                                          , R+
01695A FFC7
                    1881
                             A
                                       FDB
                                                $1881,$1982 ,R++
                                                                          -R
01696A FFC8
                    1A83
                             A
                                       FDB
                                               $1A83,$828C ,--R
                                                                         HH, PCR
01697A FFCF
                    838D
                             A
                                       FDB
                                                $838D,$039F HHHH,PCR
                                                                          [HHHH]
01698A FFD3
                    00
                             A
                                       FCB
                                               Ω
                                                          END OF TABLE
```

```
PAGE 032 ASSISTO9.SA:U
                                  ASSISTUY - MC6809 MONITOR
01700
                            * DEFAULT INTERRUPT TRANSFERS
01701
01702
01703A FFD4 6E
                 9D DFEE
                            RSRVD
                                   JMP
                                          [VECTAB+.RSVD,PCR] RESERVED VECTOR
                                          [VECTAB+.SWI3,PCR] SWI3 VECTOR
01704A FFD8 6E
                 9D DFEC
                            SWI3
                                   JMP
                                          [VECTAB+.SWI2,PCR] SWI2 VECTOR
01705A FFDC 6E
                 9D DFEA
                           SWI2
                                   JMP
01706A FFEO 6E
                 9D DFE8
                            FIRQ
                                   JMP
                                          [VECTAB+.FIRQ, PCR] FIRQ VECTOR
                 9D DFE6
                                          [VECTAB+.IRQ,PCR] IRQ VECTOR
                                   JMP
01707A FFE4 6E
                            IRQ
01708A FFE8 6E
01709A FFEC 6E
                                          [VECTAB+.SWI,PCR] SWI VECTOR
[VECTAB+.NMI,PCR] NMI VECTOR
                 9D DFE4
                           SWI
                                   JMP
                 9D DFE2
                           NMI
                                   JMP
                            **********
01711
                                          ASSISTO9 HARDWARE VECTOR TABLE
01712
                               THIS TABLE IS USED IF THE ASSISTO9 ROM ADDRESSES
01713
                               THE MC6809 HARDWARE VECTORS.
01714
                                ***************
01715
                                          ROMBEG+ROMSIZ-16 SETUP HARDWARE VECTORS
01716A FFF0
                                   ORG
01717A FFF0
                 FFD4
                          A
                                   FDB
                                          RSRVD
                                                   RESERVED SLOT
01718A FFF2
                 FFD8
                                   FDB
                                          SWI3
                                                   SOFTWARE INTERRUPT 3
                          Α
01719A FFF4
                 FFDC
                                   FDB
                                          SWI2
                                                   SOFTWARE INTERRUPT 2
                          Α
                                   FDB
                                          FIRQ
                                                   FAST INTERRUPT REQUEST
01720A FFF6
                 FFE0
                                                   INTERRUPT REQUEST
01721A FFF8
                 FFE4
                          Α
                                   FDB
                                          IRQ
                                                   SOFTWARE INTERRUPT
01722A FFFA
                 FFE8
                                   PDB
                                          SWIT
                          Α
                                          NMI
                                                   NON-MASKABLE INTERRUPT
01723A FFFC
                 FFEC
                          Α
                                   FDB
                                          RESET
                                                   RESTART
01724A FFFE
                 £837
                          Α
                                   FDB
01726
                 F837
                                   END
                                          RESET
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
   002E .ACIA 00095*00825 00837 00853
   0000 .AVTBL 00072*00594
   0024 .BSDTA 00090*01508
   0026 .BSOFF 00091*01510
   0022 .BSON 00089*01507
   0016 .CIDTA 00083*00725
   0018 .CIOFF 00084*
               00082*00348
   0014 .CION
   0002 .CMD£1 00073*00429
   002C .CMDL2 00094*00432
   001C .CODTA 00086*00568
   0016 .COOFF 00087*
   001A .COON
               00085*00349
                00097*00625
   0032 *ECHO
   002A .EXPAN 00093*01224
   ONIT. ADDO
                00077*01706
   0020 .HSDTA 00088*01485
   000C .IRQ
0010 .NMI
                00078*01707
                00080*01709
                00096*00857 00860 00977 00981 00985 01025 01547
   0030 .PAD
   0028 .PAUSE 00092*00724
0034 .PTM 00098*00353
                00098*00353 01540
```

---

```
PAGE 033 ASSISTO9.SA:0
                                      ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
   0012 .RESET 00081*
   0004 .RSVD 00074*01703
   000E .SWI
                 00079*01708
   0008 .SWI2
                 00076*01705
   0006 .SWI3
                 00075*01704
                 00024*00256
   E008 ACIA
                 00133*01239 01391 01392 01402 01421 01431 01437 01448 01456 01460
   DF9E ADDR
   FDA7 ARMBK2 00773 01357 01369*
   FD8E ARMBLP 01356*01360
FDAC ARMLOP 01371*01377
   FD9D ARMNSW 01362 01364*
   DF9D BASEPG 00135*00186 00784
   1007 BELL
                 00036*00782
   )FB2 BKPTBL 00127*01638
   DFFA BKPTCT 00121*00386 01370 01594 01607 01634 01639
   DFA2 BKPTOP 00129*
   F815 BLD2
                 00192*00196
   F821 BLD3
                 00198*00201
   FD46 BLDBAD 01288*01339
   FD4D BLDHEX 01250 01301*
  FD4F BLDHXC 00421 01302*
FD49 BLDHXI 01233 01299*
FCDF BLDNNB 01164 01219*01397
   FCEL BLDNUM 01222*01286 01492 01588 01592
   F835 BLDRTN 00205 00207*
   FD58 BLDSHF 01307*01311
   F800 BLDVTR 00183*00218
   000A BRKPT 00066*01384
   FB6A BSDCMP 00942 00944*
   FB70 BSDEOL 00940 00948*
   FB40 BSDLD1 00919*00922 00949
FB42 BSDLD2 00921*00928
   FB60 BSDNXT 00939*00945
   FB92 BSDPUN 00913 00977*
   FB6E BSDSRT 00926 00946*00950
                 00250 00911*
00251 00891*
   FB38 BSDTA
   FB27 BSOFF
   FB33 BSOFLP 00899*00900
   FB1B BSON
                 00249 00880*
   FB22 BSON2 00882 00884*
FBEF BSPEOF 01021 01033*
                 00987*01020
   FBA3 BSPGO
   FBC6 BSPMRE 01009*01011
   FBAF BSPOK 00990 00992*
   FBEC BSPSTR 00997 01032*
FBE7 BSPUN2 01003 01005 01006 01009 01029*
   FBE9 BSPUNC 01017 01030*
   FB75 BYTE
                 00930 00933 00935 00939 00953*
   FB89 BYTHEX 00953 00956 00965*
   FB88 BYTRTS 00963*00968
   0018 CAN 00040*00711 00718 01338 FF1E CBKADD 01589 01619*
   FF2E CBKADL 01627*01630
   FF38 CBKADT 01628 01632*
FEFE CBKDLE 01593 01597*
   FF07 CBKDLM 01603*01606
   FF00 CBKDLP 01598*01601
FF14 CBKDSL 01610*01614
```

```
PAGE 034 ASSIST09.SA:0
                                       ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
   FF10 CBKDSP 01587 01608*01635
   FF35 CBKERR 01591 01599 01621 01625 01631*01657 01669
   FF42 CBKLDR 00303 00383 01354 01369 01638*
FEEB CBKPT 00503 01587*
   FEFD CBKRTS 01595*01609
   FF40 CBKSET 01597 01608 01619 01637*
FE7B CCALBS 01507*01527
   FDB9 CCALL
                 00506 01380*
   FE6E CDBADN 01493 01495 01499*01512
FE5A CDCNT 01483 01485*
   FE43 CDISP
                 00509 01474*
   FE51 CDISPS 01478 01481*
FE60 CDNUM 01367 01390 01469 01474 01479 01492*01502 01504 01522 01535 01546
                 01552 01561 01563
                 00408 01365 01537*
01649 01654*
   FEA8 CDOT
   FF5B CEN2
   FF49 CENCDE 00512 01643*
   FF6B CEND1 01655 01662*
   FF59 CENGET 01652*01661
   FF5F CENLP1 01656*01659
   FF78 CENLP2 01668*01671
   FD80 CGO
                 00515 01344*
   FDBF CGOBRK 01383*01385
   FA58 CHKABT 00701 00709*00764
FA61 CHKRTN 00710 00714*
   FA60 CHKSEC
                 00713*00719
   FA62 CHKWT
FADC CIDTA
                 00712 00715*00717
                 00243 00825*
   FAFO CIOFF
                 00244 00844*
   FAE6 CION
                 00242 00835*
   FAES CIRTN
                 00828 00830*
   FESF CLOAD
                 00518 01516*
   FE9B CLVDFT 01521 01524*
FE92 CLVOFS 01516 01519*01530
   F8F7 CMD
                 00354 00380*00439
   F935 CMD2
                 00415*00425
   F948 CMD3
                 00422 00424*
   F95C CMDBAD 00435*00464 01288 01499 01631
   F977 CMDCMP 00450*00455
   F901 CMDDDL 00387*00391
   F96C CMDFLS 00444*00453
   F94D CMDGOT 00416 00427*
F990 CMDMEM 00420 00463*
   F8F9 CMDNEP 00383*00800
   F90A CMDNOL 00384 00388 00392*00462
F953 CMDSCH 00430*00434 00445
   F96F CMDSIZ 00443 00446*
   F967 CMDSME 00431 00441*
   F99B CMDTB2 00254 00496*
   F99C CMDTBL 00233 00500*
   F987 CMDXQT 00410 00413 00459*00467
                 00521 01390*
   FDC3 CMEM
   FDC8 CMEM2
                 01392*01424 01441
   FDD1 CMEM4
FDC6 CMEMN
                 01397*01404 01408
                 00465 01391*
   FDE0 CMENUM 01398 01405*
   FDEC CMESTR 01412*01417
   FE02 CMNOTB 01420 01426*
```

```
PAGE 035 ASSIST09.SA:0
                                     ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
   FDE8 CMNOTC 01401 01410*
   FEOE CMNOTL 01427 01434*
   FDF8 CMNOTQ 01411 01419*
FEIC CMNOTU 01435 01443*
   FE18 CMPADP 00411 00465 01432 01440*
   FE16 CMPADS 01438*01444
FDFE CMSPCE 01414 01422*
   FEB7 CNULLS 00524 01546*
   FD74 CNVGOT 01325 01331*
FD62 CNVHEX 00967 01302 01322*
   FD76 CNVOK 01312 01332*
   FD78 CNVRTS 01287 01303 01323 01327 01329 01333*01372
   FAF1 CODTA 00246 00852*
   FB0F CODTAD 00869*00872
   FB12 CODTAO 00854 00864 00870*
FB07 CODTLP 00864*00866
   FB03 CODTPD 00859 00861*
   FB0D CODTRT 00856 00867*
   FEC8 COFFS 00527 01561*
   FEDF COFNO1 01572 01575*
   FF8E CONVI
                 01645 01683*
   FFB7 CONV2
                 01662 01691*
   FAFO COOFF
                 00247 00845*
   FAE6 COON 00245 00836*
FE71 CPUNCH 00530 01502*
                 00038*00427 00621 00667 00858 01034 01166 01185 01428 01496 01654
   000D CR
   FC4A CREG 00533 01102*
FEBC CSTLEV 00536 01551*
   FEA4 CTRACE 00539 01535*
   FEAA CTRCE3 00766 01538*
   FEAL CVER
                 00542 01530*
   FE3E CWINDO 00545 01469*
   DF8E DELIM 00153*00751 00757 01223 01236 01256
   0000 DFTCHP 00026*00257
   0005 DFTNLP 00027*00257
   0010 DLE
                 00039*00855
                 00035*00343 00652 00684 00738 00782 01032 01034
   0004 EOT
   FABD ERRMSG 00436 00782*00789
   FACE ERROR 00314 00789*
FCE9 EXP1 00253 01232*
   FD07 EXP2
                 01234 01250*01251
   FD23 EXPADD 01266*01282
   FD17 EXPCDL 01252 01260*01269
   FD2B EXPCHM 01262 01270*
   FCEB EXPDLM 01233*01237
   FD05 EXPRTN 01248*01257 01275
   FD36 EXPSUB 01271 01276*
   FDOD EXPTDI 01254*01273
FDOF EXPTDL 01241 01244 01247 01255*
   FD42 EXPTRM 01263 01276 01286*
   FFEO FIRQ
                 01706*01720
   FABC FIRQR 00237 00816*
   FD83 GOADDR 01344 01349*01380
   FDA2 GONDFT 01351 01367*
   0034 HIVTR 00100*00592
   FC00 HSBLNK 01046*01049
   FC47 HSDRTN 01062 01086 01092*
FBFC HSDTA 00248 01043*01091
```

```
PAGE 036 ASSISTO9.SA:0
                                       ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
   FC2B HSHCHR 01076*01084
   FC35 HSHCOK 01079 01081*
   FC33 HSHDOT 01077 01080*
   FC14 HSHLNE 01060*01090
   FC20 HSHNXT 01068*01071
   FC06 HSHTTL 01051*01059
   0000 INCHMP 00056*00920 00924 00966 01337 01647 01653
   F844 INITVT 00188 00233*
F87D INTVE 00197 00264*
F870 INTVS 00197 00256*
   F87D INTVE
F870 INTVS
                  01707*01721
   FFE4 IRO
   FAD8 IROR 00238 00808*
DF99 LASTOF 00139*00752 01539
   FAC1 LDDP
                  00297 00740 00784*00809
   000A LF 00037*00623 00638 00669 01034 01426
DF8F MISFLG 00151*00402 00619 00741 00772 00886 00897 01364
   0008 MONITR 00064*00222
   FA79 MSHOWP 00738*00748
FE36 MUPBAD 01459 01462*
   FE2B MUPDAT 01406 01416 01456*
FFEC NMI 01709*01723
   FAB7 NMICON 00742 00772*
                  00240 00740*
   FA7D NMIR
   FABO NMITRC 00744 00747 00766*
DF98 NUMBER 00137*00401 00466 01179 01255 01260 01265 01267 01278 01299 01300
                  01308 01309 01405 01497 01637
   0008 NUMBKP 00029*00126 00128 00389 01358 01374 01620 01633
   000B NUMFUN 00068*00313
   001B NUMVTR 00099*00124 00190
   0004 OUT2HS 00060*01069 01156 01574 01677
   0005 OUT4HS 00061*00754 01065 01153 01452 01579 01612
   0001 OUTCH
                  00057*00396 00885 00893 00896 00983 01082 01142 01146 01396 01430
                  01465
                  00067*
   000B PAUSE
   DFFC PAUSER 00117*00252
   DF93 PCNTER 00145*00393 01242
   0006 PCRLF
                  00062*00381 01044 01061 01093 01161 01439 01581 01616 01679
   0003 PDATA 00059*00352 00791
0002 PDATA1 00058*00438 00750
                  00059*00352 00791 00999 01023
   003E PROMPT 00028*00394
   FE21 PRTADR 01440 01448*
   DF95 PSTACK 00143*00398 00435
E000 PTM 00025*00042 00043
                  00025*00042 00043 00044 00045 00046 00047 00259 00355 00356 00358
                  00359 00361 01542
   E000 PTMC13 00043*00359
E001 PTMC2 00044*00358 00361
   E001 PTMSTA 00042*
   E002 PTMTM1 00045*00355 00356 01542
   E004 PTMTM2 00046*
   E006 PTMTM3 00047*
   E700 RAMOFS 00021*00111
FD79 READ 00407 00424 01258 01301 01336*01412
                  01157*01176 01186
   FC94 REG4
   FCC3 REGAGN 01167 01189*
FC70 REGCHG 01104 01135*
   FC9D REGCNG 01149 01164*
   FC50 REGMSK 01123*01137
FCB1 REGNXC 01165 01177*
```

```
PAGE 037 ASSISTO9.SA:0
                                         ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
   FC78 REGP1
                  01138*01143 01159
   FC81 REGP2
                  01140 01144*
   FC92 REGP3 01151 01155*
FAB3 REGPRS 00755 00768*00799
   FC6F REGPRT 00768 01102 01134*
   FC9B REGRTN 01162*01201
   FCAA REGSKP 01172*01175
   FCC9 REGTF1 01191*01194
   FCD6 REGTF2 01197*01200
   FCBB REGTWO 01181 01183*
   F837 RESET 00217*00241 01724 01726
   F83D RESET2 00219*00223
   F000 ROM2OF 00023*00202
   DF66 ROM2WK 00155*
   F800 ROMBEG 00020*00023 00111 00167 01716
   0800 ROMSIZ 00022*00023 01716
   FFD4 RSRVD 01703*01717
   FAD8 RSRVDR 00234 00809*
DP97 RSTACK 00141*00345 00788
   FABC RTI
                  00774*00816
   FAFO RTS
F9EC SEND
                  00787 00841*00844 00845
                  00568*00624 00640 00668 00682
   F8C9 SIGNON 00342*00350
   008C SKIP2 00049*00863 01154 01220 01523 DFF8 SLEVEL 00123*00746 01553 01556
   0007 SPACE 00063*01047 01054 01056 01073 01173 01423
   DF51 STACK 00158*00217
FEC3 STLDFT 01551 01555*
   FFE8 SWI
                  01708*01722
   FFDC SWI2
                  01705*01719
                  00236 00806*
01704*01718
   FAD8 SWI2R
   FFD8 SWI3
   FAD8 SWI3R 00235 00807*
DFFB SWIBFL 00119*00301 00311 01363
   DF90 SWICNT 00149*00296 00641 00743
   F8B5 SWIDNE 00302 00306 00311*
F8A8 SWILP 00305*00308
   F895 SWIR
                  00239 00296*
   F87D SWIVTB 00283*00283 00284 00285 00286 00287 00288 00289 00290 00291 00292
                  00293 00294 00317
   DF91 TRACEC 00147*00403 00759 00762 01536
   DF51 TSTACK 00157*01189
   0009 VCTRSW 00065*
   DFC2 VECTAB 00125*00183 00348 00349 00353 00429 00432 00568 00594 00625 00724
                  00725 00825 00837 00853 00857 00860 00977 00981 00985 01025 01224 01485 01507 01508 01510 01540 01547 01703 01704 01705 01706 01707
                  01708 01709
   DFA0 WINDOW 00131*01245 01470
   DF00 WORKPG 00111*00112 00113
   FA72 XQCIDT 00612 00709 00716 00725*
FA6E XQPAUS 00611 00700 00715 00724*00869
FAD5 ZBKCMD 00756 00758 00760 00763 00765 00800*
   FAD3 ZBKPNT 00293 00310 00799*00810
   FA2A ZIN2
FA11 ZINCH
                  00622 00625*
00283 00612*00615 00617
   FAOF ZINCHP 00611*00613
   F8E6 ZMONT2 00347 00353*
F8D2 ZMONTR 00291 00345*
```

```
ASSISTO9 - MC6809 MONITOR
```

## PAGE 038 ASSISTO9.SA:0

```
F9F2 ZOT2HS 00287 00571*
F9F0 ZOT4HS 00288 00570*
FA2E ZOTCH1 00284 00636*
FA37 ZOTCH2 00582 00640*
FA39 ZOTCH3 00593 00598 00600 00620 00626 00641*00704
F9D9 ZOUT2H 00557*00570 00571 01030 01393
F9E6 ZOUTHX 00561 00564*01052
FA4E ZPAUSE 00294 00700*
FA3D ZPCRLF 00289 00654*
FA3C ZPCRLS 00637 00652*00654
FA40 ZPDATA 00286 00667*
FA48 ZPDTA1 00285 00683*
FA46 ZPDTLP 00639 00682*00685
F9F6 ZSPACE 00290 00581*
F9FA ZVSWTH 00292 00591*
```

## 附录14 6809单板机监控程序J-MONITOR®

监控程序是使微型计算机特别是单板微型机工作的一种小型操作系统。这对6809系统的应用有重要意义。这里给出的监控程序J-MONITOR的清单可使用户对监控程序有进一步的了解,需要时可以增加命令,以方便自己的使用。本监控程序命令有以下10种:

- (1) 断点的设置和删除
- (2) 装入
- (3) 存储器内容显示/修改
- (4) 寄存器内容显示
- (5) 存储器内容显示
- (6) 执行
- (7) 单步执行
- (8) 跟踪
- (9) 寄存器内容修改
- (10) 复制 (拷具)
- 1. 命令简要用法
  - (1) 断点的设置和删除 (Break)
- > B**<adr1>, <adr2>,**  ... <adr8 > CR 断点可以设置到8个。

例:

>B 2004 CR (CR表示回车键)

>B 2006 CR

>B 2008 CR

>B 200A CR

① 见インターフエース杂志 1983年第10期 P.272~280

>B 200B CR

>B 2011 CR

>B 2012 CR

>B 2013 CR

以上断点的设置要一个个进行,为了再确认一遍所设置的断点,可以使用间隔(空格)键进行。

>B SP (SP表示间隔键)

这时即可显示出内容是,

>B 2004 2006 2008 200A 200B 2011 2012 2013

需要删除断点时,可以输入回车键,即

>B CR

(2) 装入 (Load)

本程序是通过ACIA使程序往存储器进行装入的。其命令是:

>L <偏值> CR

所装入的程序如果需要偏值,可以给出偏值的大小。

(3) 存储器内容显示/修改 (Memory Change)

>M <adr 1>, <adr 2> CR

其中adr 1 表示存储器的起始地址, adr 2 表示存储器的终止地址。

例:

>M 1000, 1010 CR

1000 22

1001 84

:

1010 10

若需修改内容时,可以进行以下操作:

>M 1000 CR

1000 22 A 6

其中22为当前值, A 6 为修改值。

1001 84 CR

1002 11 SP

1001 84

以上内容说明如果在显示地址内容时,按间隔键SP时,可以使地址往回走一个单元。

(4) 寄存器内容显示 (Register Display)

>R CR

P-F000 X-0000 Y-0000 A-01 B-00 C-D0 DP-00 U-FF6A S-FF8B

(5) 存储器内容显示 (Dump)

>D <adr 1>, <adr 2>,  $\cdots$ <adr 8> CR

该命令的作用是在跟踪或断点操作时,除去寄存器内容外,还想知道那些有关地址的内容而使用的命令。该命令最多可设置 8 个点。

例:

>D 2008 CR

>D 2009 CR

:

>D 200A CR

以上对设置的确认和全部内容的删除方法和断点命令的操作相同。

(6) 执行 (Execution)

设有两种操作形式:

A. >E <起始adr.> CR

B. >E CR

第一种形式是给出程序要执行的起始地址,第二种形式,在作断点操作过程中,要暂时停止再作断点操作,而要进行继续执行时,可以使用这种方式。

(7) 单步执行 (Single Step)

在进行程序调试过程中,程序计数器每次增加,那时需要一边确认各寄存器的内容,一边还要继续执行,该命令就是为这种情况而设置的。该命令通常与跟踪命令配合使用,每次进行一步。

(8) 跟踪 (Trace)

>T <起始adr>, <16位数> CR

使用该命令时,只要分别给定起始地址和16位的数值即可进行,可以显示所有寄存器的内容。

(9) 寄存器内容修改 (Register)

这是给寄存器可以设置任意数值的命令。

>, A-50 11 CR (给A寄存器输入11)

>R CR

>P-F000 X-0000 A-11 B-00 C-50 DP-00 U-0000 S-FFB7

>, B-10 55 CR (给B寄存器输入55)

(10) 复制 (拷贝) (Copy)

>C 1000,1100,1500

该命令的含意是把1000~1100地址中的内容复制到(又称存储器内容搬家)从1500地址 开始的存储器区之中。

该命令通常在程序调试过程中,要把命令插入到程序之中进行使用。也就是说,首先要用复制命令把程序移走,在此之后再用存储器修改命令,插入所希望的命令。而且,该命令在使处于ROM中的程序往RAM中移入时也需要使用。

## 2. 6809 J-MONITOR程序清单

## 附表14.1 6809调试/监控程序消单

```
00001
00002
00003
                                        OPT
                                                 LLEN=120
00004
00005
                                     M6809 MONITOR
00006
00007
80000
00009
                                                $FCF4  ; ACIA STATUS ( DEBUG=$A600, DOS=$FCF4 )
ACIASC+1 ; SDATA
00010
                             A ACIASC EQU
00011
                    FCF4
                             A ACIADT EQU
                    FCF5
00012
00013
                                               $FCCO ; PROGRAMMABLE TIMMER MODULE
; (DEBUG=$A500,DOS=FCCO )
                    FCCO
                             A PTM
                                        EQU
00014
00015
00016
                                                          ; SWI INSTRUCTION
                                       EQU
                                                $3F
00017
                    003F
                             A SWI
00018
                                * ASCII CHARACTER
00019
00020
                             A CNTW
                    0017
                                        EQU
                                                $17
00021
                                        EQU
EQU
00022
                    0004
                             A EOT
                    OOOD
                             A CR
                                                $D
00023
                                        EQU
EQU
                             A LF
                                                ŞΑ
                    4000
00024
                             A SP
                                                $20
                    0020
00025
                             A CNTX
                                                $18
                                        EQU
00026
                    0018
                             A RUBOUT EQU
                                                $08
00027
                    8000
00028
                                * MACRO DEFINITION
00029
00030
                                SKIP2
                                       MACR
00031
                                FCB $8C ; CMPX
00032
                                 ENDM
00033
00034
                                DBNE
                                       MACR
00035
00036
                                DECB
                                 BNE ¥0
00037
                                ENDM
00038
00039
00040
00041
                                                $FF00
00042A FF00
                                        ORG
00043
                                                           ; BEGIN ADR
                             A BEGADR RMB
                                                2
                    0002
00044A FF00
                                                          END ADR
TEMP AREA
CHECKSUM BUFFER
                                                ž
                             A ENDADR RMB
00045A FF02
                    0002
                                                ž
00046A FF04
00047A FF06
                             A SCRACH RMB
                    0002
                    0001
                             A CHKSUM RMB
                                                1
00048
                                                           ; TRACE FLAG
                             A TRFLAG RMB
                                                1
00049A FF07
                    0001
                             A ABFLAG RMB
                                                            ABEND FLAG (M= ".P= ")
                                                1
00050A FF08
                    0001
00051
                             A PACKET RMB
                                                2
00052A FF09
                    0002
                    0002
                             A
                                        RMB
                                                           i
00053A FFOR
                             A BUFFR
                                        RMB
                                                2
                    0002
00054A FFOD
00055
                             A POFST
                                       EQU
00056
                    0000
                                                $FF16
                                        ORG
00057A FF16
00058
                             A .PSAVE RMB
A UOFST EQU
A .USAVE RMB
A YOFST EQU
                    0002
00059A FF16
                                                --. PSAVE
                    0002
00060
                                                           ; IU
                                                2
                    0002
00061A FF18
                                                --.PSAVE
                    0004
00062
```

```
0002
                                A .YSAVE RMB
A KOFST EQU
00063A FF1A
                                                     --. PSAVE
00064
00065A FF1C
                      0006
                                                     -.PSAVE
                                   .XSAVE RMB
                      0002
00066
                      8000
                                   DOFST
                                            EQU
                                                     *-.PSAVE ; DP
                                  .DSAVE RMB
00067A FF1E
                      0001
                                   AOFST EQU
.ASAVE RMB
                      0009
00068
                                                     -.PSAVE ; A REG
                      0001
000694 FF1F
                                A . ESAVE RMB
A COFST FOT
A . CS**
                      A000
00070
                                                     --.PSAVE ; B REG
000714 FF20
                      0001
                                A COFST EQU
A CSAVE RMB
A SOFST EQU
A SSAVE RMB
00072
                      COOB
000734 FF21
                      0001
                                                                  CCR
                                                     --.PSAVE
00074
                      DOOC
00075A FF22
00076
                      0002
                                A DMPCNT RMB
                                                                   DUMP COUNT
DUMP ADDRESS TABLE
                      0001
00077A FF24
                                  DMPTBL RMB
                                                     16
000784 FF25
                      0010
                                A
                                                                   BREAK POINT COUNT
BREAK POINT ADDRESS
                                  BRKCNT RMB
00079A FF35
                      0001
00080A FF36
                      0010
                                A BRLTBL RMB
                                                     16
                                                                   YSER INSTRUCTION
00081A FF46
                                            RMB
                                                     16
                      0010
                                A BRKPCN RMB
                                                                  BREAK PASS COUNT
COMMAND BUFFER
                                                     16
00082A FF56
                      0010
00083A FF66
                      0001
                                A COMND
                                            RMB
                                                     1
00084A FF67
                      0001
                                A LSTCHR RMB
                                                                  INPUT LAST CHARACTER
                                                                   OPERAND COUNT
CHARACTER COUNT
00085A FF68
                      0001
                                A PCOUNT
                                            RMB
                      0001
                                A COUNT
                                            RMB
                                                     1
00086A FF69
00087A FF6A
                      0002
                                A OPRND1 RMB
                                                     2
                                                                   OPR1
                                                     2
                                A OPRND2 RMB
                                                                  OPR2
00088A FF6C
                      0002
                                                                   OPR3
00089A FF6E
                      2000
                                A OPRND3 RMB
00090A FF70
                      0006
                                            RMB
                                                                  NEX OPR
                      FF76
                                A TBLEND EQU
00091
00092A FF8F
                                            ORG
                                                     $FF8F
                                                                 ÉXBUG STACK
                      FF8F
                                A STACK
                                            EQU
00093
00094A FF8F
                                            RMB
                                                     40
                      0028
                                A
                                A USTACK EQU
00095
                      FFB7
00096
00098
                                   * ENTRY POINTS
00099
00100
00101
00102A F000
                                            ORG
                                                     $F000
00103
                      FO2D
                                A POWUP JMP
                                                     START
                                                                 ; RESET
00104A F000 7E
00105A F003 7E
00106A F006 7E
00107A F009 7E
                      F000
                                A XBEGIN JMP
                                                     POWUP
                                A XCBCDH JMP
                      F6B7
                                                     ASBIN
                      F682
                                A XCHEXL JMP
                                                     CHEXL
00108A FOOC 7E
00109A FOOF 7E
00110A FO12 7E
                      F68C
                                A XCHEXR JMP
                                                     CHEXR
                                A XINADD JMP
                                                     POWUP
                      F000
                                                                CONSOL IN NON WITH PARITY
CONSOL IN NON PARITY
CONSOL OUT
PRINT 2 HEX CHARC
PRINT 4 HEX
                                  XINCH JMP
                      F722
F6DF
                                                     CT
                                                     RDCHR
00111A F015
                                  XINCHN JMP
00112A F018
                      F6CD
                                  XOUTCH JMP
                                                     WRCHR
00113A F01B 7E
00114A F01E 7E
00115A F021 7E
                      F67C
F67A
                                A XOUT2H JMP
                                                     OUT2HS
                                A XOUT4H JMP
                                                     OUT4HS
                                A XPCRLF JMP
                      F6C4
                                                     CRLF
                                                                 ;PRINT DATA STRING
00116A F024 7E
00117A F027 7E
                                                     STRNG
                                A XPDATA JMP
                      F66D
                                                                 PRINT DATA STRING
PRINT SPACE
                      F670
                                A XDATI JMP
A XPSPAC JMP
                                                     STRNG2
00118A F02A 7E
                      F6CB
                                                     SPACE
00119
00121
                                      PRIGRAM START
00122
00123
00124A FO2D 10CE FFB7
                                A START LDS
                                                     #USTACK
00125
                                     INITIALIZE PIA, PTM
00126
00127
                                            LDA
                                                                 ; SELECT CR1 ; PTM INITIAL
00128A F031 86
                      01
                                                     #1
                                A
00129A F033 B7
00130A F036 86
                      FCC1
                                                     PTM+1
                                A
                                            STA
                                                     #%10100011 ; PRESET
                      A3
                                            LDA
                                A
00131A F038 B7
                      FCCO
                                A
                                            STA
                                                     PTM
                                                                 ; ACIA ADDRESS
RESET ACIA
                      FCF4
                                A
                                            LDU
                                                     #ACIASC
00132A F03B
               CE
                                                     #$3
0, U
                                            LDB
00133A F03E C6
                      03
                                A
00134A F040 B7
00135A F042 C6
00136A F044 E7
                      C4
51
                                A
                                            STB
                                            LDB
                                                     #$51
                      Č4
                                            STB
                                                     O,U
                                                                 ACIASC
```

```
071E F767 IACIA1 LBSR
00137A F046 17
                                                    TBLCLR
                                                                ; TABLE CLEAR
                                                                SET PSEUDO DPR=O
SET PSEUDO I, F MASK
00138A F049 7F
00139A F04C 86
                                                    . DSAVE
                      FFIE
                                           CLR
                                A
                                                    #$50
                      50
                                           LDA
                                                    . CSAVE
00140A FO4E B7
                      FF21
                                           STA
               10CE FF8F
                                A RENTER LDS
                                                    #STACK
                                                                  INIT SP
00141A F051
                                           LDY
                                                    #USTACK
                                                                INIT PSEUDO SP
00142A F055 8E
                      FFB7
00143A F058 BF
                      FF22
                                           STX
                                                    .SSAVE
                                A RENTRI LDU
                                                    #0
                                                                U=TOP OF EXBUG'S POINTER
00144A F05B CE
                      0000
00145
00146A F05E 8E
00147A F061 BF
00148A F064 8E
                                A ENTER
                                           LDX
                                                    #NMISRV
                                                                INIT NMI VECTOR
                      F4FF
                                                    $FFFC
                      FFFC
                                           STX
                                A
                                                    #SWISRV
                      F3E4
                                           LDX
                                                                INIT SWI VECTOR
                                A
                      FFFA
00149A F067 BF
                                A
                                           STX
                                                    SFFFA
                                                                ; PRINT HEADING
00150A FO6A 8E
                      F7DA
                                Á
                                           LDX
                                                    #HEAD
00151A F06D 8D
00152A F06F 10
                      B5
                            F024
                                           BSR
                                                    XPDATA
               IOCE FF8F
                                A COMAND LDS
                                                    #STACK
                                                                ; INIT SP
00153A F073 8E
                      F7A8
                                           LDX
                                                    #PROMPT
                            F024
                                                    XPDATA
00154A F076
              6D
                      AC
                                           BSR
00155A F078 BD
00156A F07B 81
00157A F07D 27
                      F6C0
                                           JSR
                                                    ECHO
                                                                  GET COMMAND
                                                                  RENTER?
                      2E
                                           CMPA
                            FO6F
                                           BEQ
CMPA
                                                    COMAND
                                                                  RENTER
                      FO
                                                    #'.
DOTCMD
                                                                  REG COMMAND
00158A FO7F 81
                      2C
                     02DE F363
06BB F743
E5 F06F
00159A F081 1027
                                           LBEQ
00160A F085
                                           LBSR
                                                    HEXCHK
                                                                  ALFCHK
                     E5
E3
FF66
F6CB
00161A F088 25
                                           BCS
                                                    COMAND
00162A F08A 2A
00163A F08C B7
                            FO6F
                                           BPL
                                                    COMAND
                                                                  DIGIT
                                                    COMND
                                           STA
                                                                  SAVE
                                                    SPACE
                                           JSR
00164A F08F BD
00165A F092 17
00166A F095 8E
                           F5EC
                      0557
                                                    SETOPR
                                                                  OPERAND
                                           LBSR
                      F772
                                           LDX
                                                    #CMDTBL
                                                                  COMMAND TABLE
                                A
00167A F098 B6
00168A F09B A1
00169A F09D 27
                      FF66
                                                    COMND
                                                                 LOAD
                                A
                                           LDA
                     84
0A
                                  COMND1 CMPA
                                           BEQ
LEAX
                                                    COMND2
                            FOA9
00169A F09D 27

00170A F09F 30

00171A F0A1 8C

00172A F0A4 26

00173A F0A6 7E

00174A F0A9 6E

00175

00176
                                                    3.X
#CMDEND
                                                                  NEXT-SERCH
                      03
                                A
                      F7A8
                                           CMPX
                                                                  TABLE END
                      F5
F658
                            FO9B
                                           BNE
                                                    COMND1
                                                                  CONTINUE
                                           JMP
                                                    ERR1
                      98 01
                                  COMND2 JMP
00177
00178
                     FOAC
                                A ACMND EQU
60179
                                     ..................
00180
00181
                                  * B-REAK POINT SET COMMAND
00183
00184
                                     <B> <ADR1>, <ADR2>,----<ADR8>
00185
                                A BCMND
00186
                     FOAC
                                           EQU
                                                              ; BREAK COUNT TABLE
                                                    #BRKCNT
00187A FOAC CE
                      FF35
                                           LDU
001884 FOAF 20
                            FOE1
                                           BRA
                                                    DCMD02
                                                                 CHAIN-
00189
00190
00191
00192
                                     COPY COMMAND
                                     <C> <START ADR>, <END ADR>, <DATA'BYTE'>
00193
00194
                                A CCMND
                                           EQU
LDB
00195
                      FOB1
001964 FOB1 F6
001974 FOB4 C1
                      FF68
                                                    PCOUNT
                                Δ
               C1 03 A
1026 059E F658
BE FF6A A
                                           CMPB
                                                    #3
                                                                ; SYNTAX CRR
00198A FOB6
                                                    EŔR1
                                           LBNE
00199A FOBA BE
                                           LDX
                                                    OPRND1
00200A FOBD 10BE FF6C
                                A
                                           LDY
                                                    OPRND2
00201A FOC1 BC
                      FF6C
                                           CMPX
                                                    OPRND2
                                                                ; OPRND1<OPRND2
                            FOC8
                                           BCS
                                                    CCMD02
00202A FOC4 25
                      02
                                                                 OPRND1>=OPRND2
                                                    X,Y
BEGADR
00203A FOC6
               1 E
                      12
                                           EXG
00204A FOC8 BF
                      FF00
                                  CCMDO2 STX
00205A FOCB 10BF
                      FF02
                                           STY
                                                    ENDADR
                                           LDU
                                                    OPRND3
                                                                : TO COPY ADDRESS
002064 FOCF FE
                      FF6E
                                                    , X+
                      80
                                A CCMDO4 LDA
00207A FOD2 A6
```

```
00208A F0D4 A7
00209A F0D6 BC
00210A F0D9 23
                                                      .U+
ENDADR
                      CO
                                             STA
                      FF02
                             FOD2
                                             CHPX
                                             BLS
                                                      CCMD04
                      F7
00211A FODB 7E
                      FO6F
                                 4
                                             JMP
                                                      COMAND
00213
00214
00215
                                      D-UMP COMMAND
00216
                                      <D> <ADR1>, <ADR2>, ---- <ADR8>
00217
                                 A DCMND
00218
                      FODE
                                            EQU
                                                      #DMPCNT; DUMP COUNT, TABLE LSTCHR; LAST CHARACTER
                                A DCMDO2 LDU
00219A FODE CE
                      FF24
00220A FOE1 B6
                      FF67
                                 A DCMDO2 LDA
00221A FOE4 81
                      OD
                                             CMPA
                                                      #CR
00222A FOE6 26
                                                      DCMD14
                      3D
                             F125
                                             BNE
                      FF68
                                                                    PARAMETER
002234 FOE8 F6
                             FIIC
                                             LDB
                                                      PCOUNT
00224A FOEB 27
                                            BEQ
LDX
                      2F
                                                      DCMD10
                                                                  ;
                                                                    TABLE CLEAR
00225A FOED 8E
00226A FOFO 20
                      FF6A
                                                      #OPRND1
                                                                    NOT
                             FOF6
                      04
                                             BRA
                                                      DCMD04
00227
                                      EXBUG MAID ENTRY POINT
00228
00229
00230A F0F3
00231
                                            ORG
                                                      SFOF3
00232A F0F3 7E
                      FO6F
                                            JMP
                                                      COMAND
00233
00234A F0F6 34 40
00235A F0F8 10AE 81
00236A F0FB E6 C0
00237A F0FD 27 OE
                                                                  ; SAVE
                                   DCMDO4 PSHS
                                                      X++
U+
                                 Ā
                                            LDY
                                                                    BRK ADR
                                                                    TABLE
                                            LDB
                                             BEQ
                                                      DCMD07
                             FIOD
                                                                    EMPTY
                                                                    TABLE OVER?
                                                      #8
                      80
                                             CMPB
00238A FOFF C1
00239A F101 1024 0553 F658
00240A F105 10AC C1 A
                                                      ERR 1
                                                                   YES
                                             LBCC
                                   DCMDO6 CMPY
                                                      . U++
                                                                  ; SAME(DOUBLE)
00241A F108 27
                                             BEQ
                      08
                             F112
                                                      DCMD08
00242A F10A
00243A F10D
                                             DBNE
                                                      DCMD06
                      C4
                                                      , U
[,s]
                                 A DCMDO7 STY
                                                                    NEW
               10AF
002444 F110 6C
002454 F112 35
002464 F114 74
                                                                    COUNT UP
                      F4
                                 A
                                             INC
                                   DCMDO8 PULS
                                                                    RESTORE
                      40
                                 A
                                                      11
                                                      PCOUNT
                      FF68
                                             DEC
                                                                    END?
00247A F117 26
00248A F119 7E
                            FOF6
                                                      DCMDO4
                                                                    NOT
                      DD
                                             BNE
                      FO6F
                                 A DCMDO9 JMP
                                                      COMAND
                                                                    EXIT
002494 F11C C6
002504 F11E 6F
                                                      #16+1
                                                                  8 POINT
                      11
                                 A DCMD10 LDB
                      CO
                                 A DCMD11 CLR
                                                      U+
DCMD11
00251A F120
                                             DBNE
00252A F123 20
00253A F125 81
00254A F127 10
                                                                  ; EXIT
                      F4
                             F119
                                             BRA
                                                      DCMD09
                      052D F658
                                   DCMD14
                                            CMPA
                                                      #SP
                                                                    DISPLAY?
               1026
                                                      ERR 1
                                             LBNE
                                                                  NOT
TABLE
002554 F12B 33
002564 F12D C6
                                                      1,U
#8
                      41
                                             LEAU
                                                                  POINT COUNT
                      08
                                             LDB
00257A F12F
               1 F
                                             TFR
                                                      U,X
00258A F131 17
00259A F134
00260A F137 20
                      0546 F67A DCMD16 LBSR
                                                      OUT4HS
                                                                  ; OUT
                                             DBNE
                                                      DCMD16
                      EΩ
                             F119
                                             BRA
                                                      DCMD09
00261
00262
00263
00264
00265
                                   * E XCUTION COMMAND
* <E> <START ADR> -- JUMP
00266
00267
00268
                                                             -- CONTINUE
00269
                      F139
                                 A ECMND
                                            EQU
00270
                                            LDB
                                                                  ; OPERAND COUNT
; CONTINUE
00271A F139 F6 FF68 A
00272A F13C 1027 0319 F459
                                                      PCOUNT
                                            LBEQ
                                                      SWIS16
00273A F140 C1
                      01
                                             CMPB
                                                      #1
00274A F142 1026 0512 F658 00275A F146 BE FF6A A
                                                                  ; SYNTAX ERR
                                            LBNE
                                                      ERR1
                                                                  START ADDRESS
                                   ECMDO1 LDX
                                                      OPRND1
00276A F149 BF
                      FF16
                                             STX
                                                      .PSAVE
                                                                 ; SWI INSTRUCTION SET ; SP
00277A F14C
               17
                      0321 F470
                                            LBSR
                                                      SWAP
00278A F14F 10FE FF22
                                 A ECMDO4 LDS
                                                      .SSAVE
```

```
00279A F153 BE
                    FF16
                              A
                                        LDX
                                                 . PSAVE
                                                             PĊ
00280A F156 34
00281A F158 B6
                                        PSHS
                    10
                              A
                                                 X
                                                              PUSH
                    FF1E
                                                 . DSAVE
                              A
                                        LDA
                                                              DP
                                                              PUSH
00282A F15B 34
                    92
                                        PSHS
00283A F15D B6
                    FF21
                                        LDA
                                                .CSAVE
                                                              CC
                              A
00284A F160 34
00285A F162 BE
00286A F165 10BE
                                                              PUSH
                    02
                              A
                                        PSHS
                                                 A
                                                 .XSAVE
                    FF1C
                                        LDX
                                                              IX
                              A
                                                 .YSAVE
                    FF1A
                                                              IY
                              A
                                        LDY
00287A F169 FE
00288A F16C 35
                    FF18
                                        T.DII
                                                 . USAVE
                                                              IU
                              A
                                                 CC,DP,PC
                    89
                                        PULS
                                                              JUMP
00289
00290
00291
                              A ICMND
                    F16E
                                        EQU
00292
00293A F16E F6
                                                 PCOUNT
                    FF68
                              A
                                        LDB
00294A F171 C1
                    03
                                        CMPB
                                                 #3
00295A F173 1026 04E1 F658
00296A F177 FC FF6E A
                                        LBNE
                                                 ERR1
                                                             SYNTAX ERR
                                        T.DD
                                                 OPRND3
00297A F17A 4D
                                        TSTA
                    04D9 F658
                                                 ERR1
                                                            ; DATA=WORD
00298A F17B 1026
                                        LBNE
00299A F17F BE
                    FF6A
                                        LDX
                                                 OPRND1
00300A F182
              10BE FF6C
                                        LDY
                                                 OPRND2
                              A
00301A F186
                    FF6C
                                        CMPX
                                                 OPRND2
             BC
                              A
00302A F189
              25
                    02
                          F18D
                                                 ICMDO4
                                                              OPRND1<OPRND2
                                        BCS
                                                             OPRND1>=OPRND2
00303A F18B 1E
                    12
                              A
                                        EXG
                                                 X,Y
                                                 BEGADR
                                ICMDO4
00304A F18D BF
                    FF00
                                        STX
00305A F190 10BF
00306A F194 E7
                    FF02
                                        STY
                                                 ENDADR
                                ICMD06
                                                 ,X+
ENDADR
                    80
                                        STB
00307A F196 BC
                    FF02
                                        CMPX
                              A
00309A F19B 7E
                          F194
                    F9
                                        BLS
                                                 TCMD06
                    FÓ6F
                                                 COMAND
                                        JMP
00310
00311
00312
00314
00315
                                  L-OAD COMMAND
00316
                                   <L> <OFSET>
00317
00318
                    F19E
                              A LCMND
                                        EQU
00319
                                        LDA
                                                LSTCHR
                                                           : LAST CHARACTER
00320A F19E B6
                    FF67
                              A
                                        CMPA
                                                 #CR
00321A F1A1 81
                    OD
                                                             DELLIMITOR?
00322A F1A3 1026 04B1 F658
                                        LBNE
                                                 ERR1
                                                             TOT
00323A F1A7
              7F
                    FFOO
                                        CLR
                                                 BEGADR
                              A
              7F
                                       CLR
                                                 BEGADR+1
                                                             INITIAL
00324A F1AA
                    FF01
                              A
                                                              OFSET EXIST?
                                                 PCOUNT
00325A FIAD B6
                    FF68
                              A
                                        LDA
00326A F1B0
                          FIBE
                                                              NOT
                    OC
                                        BEQ
                                                LCMD01
00327A F1B2
              81
                    01
                                        CMPA
                                                 #1
                                                              YES-OK
                              A
00328A F1B4
                    04A0 F658
                                        LBNE
                                                 ERR1
                                                              NOT
              1026
00329A F1B8 BE
                    FF6A
                                        LDX
                                                 OPRND1
                                                              YES
                              A
00330A FIBB
                                        STX
                                                 BEGADR
                                                             SAVE
             BF
                    FFOO
                              A
                               LCMDO1 LDA
                                                 #$11
00331A FIBE 86
                    11
                              A
                                                 ACTASC
                                                              CHANGE
00332A F1C0
              B7
                    FCF4
                              A
                                        STA
                                                 CHKSUM
                                                              INITIAL
00353A F1C3
                    FF06
                                        CLR
00334A F1C6 17
00335A F1C9 81
00336A F1CB 26
                    0516
                         F6DF
                                        LBSR
                                                 RDCHR
                                                              START OF RECORD?
                    53
                                        CMPA
                                                 #1 S
                              A
                    ŕī
                                                 LCMD01
                                                              NOT-WAIT
                          FIBE
                                        BNE
00337A FICD 17
00338A FIDO 81
                    050F
                         F6DF
                               LCMDO2 LBSR
                                                 RDCHR
                                                              TYPE
                    39
56
31
                                                 #19
                                                              END OF FILE?
                                        CMPA
                              A
                                        BEQ
                                                 LCMD14
                                                              YES
                          F22A
00339A F1D2
              27
                                                 #11
                                                              DATA RECORD?
00340A F1D4
              81
                                        CMPA
00341A F1D6
                                                 LCMD06
                    ìC
                          F1F4
                                        BEQ
                                                              YES
                                                              START OF HEADING?
00342A F1D8 81
                    30
                                        CMPA
                                                 #10
                                                 LCMD02
                                                              NOT-WAIT
                    FI
                          FICD
                                        BNE
              26
00343A F1DA
                                                              COUNT- DUMMY
                    04C1 F6A0
                                        LBSR
                                                 BYTE
              17
00344A F1DC
00345A FIDF C6
00346A FIEI F7
                    04
                                        LDB
                                                 #4
                                                 COUNT
                    FF69
                                        STB
00347A F1E4
00348A F1E7
                                                              DUMMY
              17
                    04AF F696
                                        LBSR
                                                 WORD
                                                 BYTE
                    04B6 F6AO LCMD04 LBSR
             17
                                                            ; ECHO
                    04EO F6CD
                                                 WRCHR
00349A F1EA 17
                                        LBSR
```

```
00350A F1ED 7A
                     FF69
                                         DEC
                                                  COUNT
00351A F1F0 26
                           FIE7
                                                             ; CONTINUE
                     F5
                                         BNE
                                                  LCMD04
                    CA
                           FIBE
                                         BRA
                                                  LCMDO1
00352A F1F2 20
                    04A9 F6A0 LCMD06
                                                               DATA COUNT
00353A F1F4
              17
                                         LBSR
                                                  BYTE
00354A F1F7 4A
00355A F1F8 B7
00356A F1FB 17
                                         DECA
                                                  COUNT
                     FF69
                                         STA
                    0498 F696
FF00 A
FF69 A
                                                             : ADDRESS
                                         LBSR
                                                  WORD
                                                  BEGADR
00357A F1FE F3
00358A F201 7A
00359A F204 7A
                                          ADDD
                                         DEC
                                                  COUNT
                                                               FOR 2 BYTES
                                                  COUNT
                     FF69
                               A
                                         DEC
00360A F207
               1 F
                     01
                                         TFR
                                                  D,X
                          F6AO LCMDO8 LBSR
00361A F209
                     0494
                                                  BYTE
                                                  , X
00362A F20C
                     84
80
                                         STA
              A7
                                                  , X+
00363A F20E
                                         CMPA
                                                               VERIFY
              Αl
                                                  LCMD12
                                         BNE
                                                               MESSAGE
00364A F210
                     14
                           F226
00365A F212
00366A F215
              7A
                     FF69
                                         DEC
                                                  COUNT
                              A
                           F209
                                         BNE
                                                  LCMDO8
                     F2
              26
00367A F217
                     0486
                                         LBSR
                                                  BYTE
                          F6A0
                                         LDA
                                                  CHKSUM
00368A F21A B6
                     FF06
                                         INCA
00369A F21D 4C
                                                  LCMD10
                                                                CHECKSUM ERR
00370A F21E
              26
                     9C
                           F222
                                          BNE
                                         BRA
00371A F220 20
                           FIBE
                                                  LCMDO1
                                                               CONTINUE
                     F7B5
10
00372A F222
                               A LCMD10 LDX
                                                  #CKSUM
00373A F225
                                                  $10
                                          FCB
00374A F226 8E
00375A F229
                     F7C4
                               A LCMD12 LDX
                                                  #VERFY
                                          FCB
                                                  $10
                     10
                               A
                     F7D1
                                 LCMD14 LDX
                                                  #LDEND
00376A F22A
                               A
00377A F22D 86
00378A F22F B7
                                                  #$51
                                         LDA
                                                  ACÍASC
                     FCF4
                                         STA
00379A F232
                     0438
                                         LBSR
                                                  STRNG
              17
00380A F235 7E
                     FO6F
                               ٨
                                         JMP
                                                  COMAND
00381
00382
00383
00384
                                 . M-EMORY COMMAND
00385
                                   <m> <ADR1>, <ADR2>
00386
00387
                     F238
                               A MCMND
                                        EQU
00388
00389A F238 BE
                     FF6A
                                         LĎX
                                                  OPRND1
                               A
00390A F23B BF
                     FF00
                                          STX
                                                  BEGADR
                               A
00391A F23E BE
                     FF6C
                               A
                                         LDX
                                                  OPRND2
                                                  ENDADR
00392A F241 BF
                     FF02
                               A
                                         STX
                                                             ; OPERAND NUMBER
00393A F244 F6
00394A F247 C1
                                         LDB
                                                  PCOUNT
                     FF68
                               A
                     03
                                         CMPB
                                                  ERR 1
                                                             ; OVER OPERAND
                    040B
00395A F249 1024
                           F658
                                         LBCC
00396A F24D C1
00397A F24F 25
00398A F251 CE
                    02
                                         CMPB
                                                  #2
                                         BCS
                                                  MCMD10
                                                               PRINT
                     54
                     FFOO
                               A
                                         LDU
                                                  #BEGADR
                                         LDD
                                                  , U
00399A F254
              EC
                     C4
                               Ą
                                                  #$ FO
00400A F256
                     FO
                                         ANDB
00401A F258
                     C4
                                         STD
                                                  ,Ū
2,U
              ED
00402A F25A EC
00403A F25C CA
                     42
                                         LDD
                     ÓF
                               A
                                          ORB
                                                  #$OF
                                                  2,0
                                         STD
00404A F25E ED
                     42
                               A
00405A F260 A3
                                         SUBD
                     C4
                                                             ; ADDRESS ERR
                    03F2 F658
                                                  ÉRR I
00406A F262
              1025
                                         LBCS
                                                  BRKCHK
                                                                BREAK CHECK
                     047B F6E4 MCMD2
00407A F266
                                         LBSR
00408A F269
                                         BNE
                                                  MCMD8
                                                                EXIT
              26
                           F2A2
00409A F26B 8E
                     FF00
                                         LDX
                                                  #BEGADR
                                                               HEAD
                          F67A
                                         LBSR
                                                  OUT4HS
                                                               PRINT
00410A F26E
              17
                     0409
                                         LDB
                                                  #16
00411A F271 C6
                     10
                              A
                                                  BEGADR
                     FF00
                                         LDX
00412A F273 BE
                                                               DATA
                     0403 F67C MCMD4
00413A F276
              17
                                         LBSR
                                                  OUT2HS
00414A F279
                                         DBNE
                                                  MCMD4
                                         LDX
                                                  BEGADR
00415A F27C BE
                     FF00
                               A
                                         LDB
                                                  #16
                     10
                               A
00416A F27F
              С6
                               A MCMD5
                                         I.DA
                                                  ,X+
#$7F
00417A F281 A6
                     80
                                                             ; PARITY MASK
00418A F283 84
00419A F285 81 5
00420A F287 2D
                     7F
                               A
                                          ANDA
                                         CMPA
                                                  #$20
                     20
                           F28D
                                         BLT
                                                  MCMD6
```

```
7F
02
                                                     #$7F
00421A F289 81
00422A F28B 2D
                                           CMPA
                            F28F
                                                    MCMD7
                                           BLT
                      2E A MCMD6
043B F6CD MCMD7
00423A F28D 86
                                           LDA
                                                     #".
00423A F28F 17
                                                     WRCHR
                                           LBSR
00425A F292
                                                    MCMD5
                                           DBNE
00426A F295
                      042C F6C4
                                           LBSR
                                                     CRLF
00427A F290 27
00428A F29B 27
00429A F29D BC
00430A F2AO 25
00427A F298 BF
                                                     BEGADR
                      FF00
                                           STX
                                A
                      05
                                           BEQ
                            F2A2
                                                    MCMD8
                      FF02
                                           CMPX
                                                     ENDADR
                                A
                            F266
                      C4
F06F
                                           BLO
                                                    MCMD2
                                A MCMD8
                                                    COMAND
                                           JMP
                                                                ; EXIT
                                A MCMD10 LDA
00432A F2A5 B6
                      FF67
                                                    LSTCHR
00433A F2A8 81
                      OD
                                           CMPA
                                                     #CR
                                                                ; NOT TERMINATOR
00434A F2AA 10.
00435A F2AE 8E
                                                     ERR 1
               1026 03AA F658
                                           LBNE
                               A MCMD11 LDX
                                                    #BEGADR
                      FF00
                      03C6 F67A
00436A F2B1 17
00437A F2B4 BE
                                           LBSR
                                                     OUT4HS
                      FF00
                                           LDX
                                                     BEGADR
00438A F2B7 17
00439A F2BA 17
                      03C2 F67C
032F F5EC
                                                                ; DATA
                                           LBSR
                                                     OUT2HS
                            F5EC MCMD12 LBSR
                                                     SETOPR
                                                                ; OPRAND COUNT
00440A F2BD F6
                      FF68
                                           LDB
                                                     PCOUNT
                               A
                            F2E5
00441A F2CO
               27
                      23
                                           BEQ
                                                    MCMD14
00442A F2C2 C1
                      02
                                           CMPB
                                                     #2
00443A F2C4 1024
00444A F2C8 F6
00445A F2CB C1
                     0390 F658
                                           LBCC
                                                     ERR1
                                                                ; OPRAND OVER
                      FF69
                                           LDB
                                                     COUNT
                                A
                                           CMPB
                      03
                                                     #3
                                A
                     0387 F658
                                                                ; DATA OVER
                                                     ËŔR1
                                           LECC
00446A F2CD 1024
                                                    BEGADR ADDRESS
OPRND1+1 DATA
                      FF00
00447A F2D1 BE
                                A
                                           LDX
00448A F2D4 B6
                      FF6B
                                           LDA
00449A F2D7 A7
00450A F2D9 A1
00451A F2DB 27
00452A F2DD 86
                                                    X
X
MCMD14
                      84
                                           STA
                                A
                                           CMPA
                                                                   VERIFY
                      84
                                A
                      80
                                           BEQ
                                                                YES
                            F2E5
                                                    #1?
                      3F
                                           LDA
                      O3EB F6CD
                                                     WRCHR
00453A F2DF
               17
                                           LBSR
00454A F2E2
00455A F2E5
                      03DF F6C4
                                           LBSR
                                                     CRLF
                                A MCMD14 LDX
               BE
                      FF00
                                                     BEGADR
                                                                  GET
                      FF67
00456A F2E8 B6
                                                    LSTCHR
                                                                  LAST CHARACTER
                                           LDA
                                A
00457A F2EB 81
00458A F2ED 27
                      20
                                                                  BACKWORD?
                                            CMPA
                                                    #SP
                                A
                                                    MCMD18
                      07
                            F2F6
                                           BEQ
                                                                  YES
00459A F2EF 30
00460A F2F1 BF
                                                                ; FORWORD
                      01
                                           LEAX
                                                     1,X
                             A
                      FFOO
B8
                                A MCMD16 STX
                                                     BEGADR
00461A F2F4 20
00462A F2F6 30
                                           BRA
                                                    MCMD11
                                A MCMD18 LEAX
                                                    -1,X
BEGADR
                      1 F
                      FF00
00463A F2F8 BF
                                A
                                           STX
                      03C6 F6C4
00464A F2FB 17
                                           LBSR
                                                     CRLF
                                                                ; CR,LF
00465A F2FE 20
                            F2AE
                                           BRA
                                                     MCMD11
00466
00467
00468
00469
00470
                      F300
                                A NCMND
                                           EQU
00471
                      F300
                                A PCMND
                                           EQU
                                                    ٠
00472
                      F300
                                A QCMND
00473
00474
00475
                                   * R-EGISTER DISPLAY COMMAND
00476
00477
00478
                                   * <R> <CR>
00479
                                   .
00480
                      F300
                                A RCMND
                                          EQU
00481A F300 B6 FF67 A
00482A F303 81 OD A
00483A F305 1026 034F F658
                                A
                                           LĎA
                                                    LSTCHR
                                           CMPA
                                                     #CR
                                           LBNE
                                                    ERR1
00484A F309 17
00485A F30C 7E
                      0228 F534
                                           LBSR
                                                    RDATA
                      FO6F
                                                    COMAND
                                           JMP
00486
00487
00488
00489
00490
00491
                                  * S-INGLE STEP COMMAND
```

\$ F

```
00492
00494
                     F30F
                                         EQU
                               A SCMND
00495A F30F B6
                     FF67
                                          LDA
                                                   LSTCHR
                               A
00496A F312 81
                     OD
                               A
                                          CMPA
                                                    #CR
00497A F314 27
                     06
                           F31C
                                          BEQ
                                                    SCMD02
00498A F316
              81
                     20
                                           CMPA
                                                   #SP
00499A F318 1026
                     0330
                           F658
                                                   ERR1
                                          LBNE
                                                                 WHAT?
00500A F31C 8E
00501A F31F BF
00502A F322 F6
                     0001
                                 SCMDO2 LDX
                                                   #1
                               A
                                                                SNGLE STEP COUNT
                                                   OPRND2
                     FF6C
                                          STX
                     FF68
                                          LDB
                                                   PCOUNT
              27
                     20
005034 F325
                           F353
                                           BEQ
                                                   TCMD06
                                                                 CONTINUE
00504A F327 C1
                     02
                                           CMPB
                                                    #2
00505A F329 1024 032B
                           F658
                                                    ERR1
                                          LBCC
                                                                 SYNTAX ERR
                     1Ē
                           F34D
                                          BRA
                                                   TCMDO4
00506A F32D 20
00507
00508
00510
00511
                                    T-RACE COMMAND
00512
                                    <T> <START ADR>, <16BITS COUNT>
00513
00514
                                 TCMND
                                          EQU
00516A F32F B6
                     FF67
                               A
                                          LDA
                                                   LSTCHR
                                                               : LAST CHARACTER
00517A F332 81 OD
00518A F334 1026 0320
                                          CMPA
                               A
                                                   #CR
                           F658
                                          LBNE
                                                   ERR1
                                                                 NOT
005194 F336 F6
005204 F33B 27
005214 F33D C1
                                                                 PAMETER
                     FF68
                                          LDB
                                                   PCOUNT
                               A
                     16
                           F353
                                          BEQ
                                                   TCMD06
                                                                 CONTINUE
                     03
                                          CMPB
00522A F33F 10
00523A F343 C1
00524A F345 26
00525A F347 8E
              1024
                     0315
                           F658
                                          LECC
                                                   ERR1
                                                                SYNTAX ERR
                     01
                                          CMPB
                                                   #1
                               A
                     06
                           F34D
                                          BNE
                                                   TCMDO4
                                                               : COUNT SET
                     0001
                                          T.DX
                                                   #1
                               A
                                                               ; 1 STEP
00526A F34A
                     FF6C
                                                   OPRND2
              BF
                                          STX
00527A F34D
                               A TCMDO4 LDX
              BE
                     FF6A
                                                   OPRND1
00528A F350
                     FF16
                                   186
                                          STX
                                                   . PSAVE
                                                               ; START ADR
                               ٨
00529A F553 86
                     80
                               A TCMDO6 LDA
                                                   #$80
00530A F355
                     FF07
                                          STA
                                                   TRFLAG
                                                                 TRACE FLAG SET
              B7
                               A
00531A F358
                     FF21
                                          LDA
                                                   .CSAVE
              В6
                               A
005324 F35B 8A
005334 F35D B7
                     08
                                          ORA
                                                   #$80
                               A
                                                   .CSAVE
                     FF21
                                          STA
                               A
00534A F360 7E
                     F42B
                                           JMP
                                                   SWISO8
                                                               ; CHAIN-
00535
                                          equ
equ
equ
                               A UCMND
                     F363
                     F363
00537
                               A XCMND
                               A YOMND
00539
                     F363
                               A ZCMND
00540
00541
00542
00543
00544
                                  * REGISTER COMMAND
00545
                                    <.A,B,C,D,X,Y,U,S,PC>
00546
00547
                                                               ; GET & ECHO
00548A F363
                     035A F6CO DOTCMD LBSR
                                                   ECHO
00549A F366
                     02
                                          PSHS
                                                                SAVE
                                                   A
00550A F368
                     2D
                                          LDA
                                                   #1-
00550A F36A 17
00552A F36D 35
00553A F36F 8E
00554A F372 6D
00555A F374 10
                     0360 F6CD
                                          LBSR
                                                   WRCHR
                                                                 WRITE
                     οź
                                          PULS
                                                                 RESTORE
                               A
                                                                REGISTER NAME
                     F3C8
                                          LDX
                                                   #NAMTEL
                               A
                                 DTCMO2 TST
                                                   , X
ERR1
                     84
                               A
                           F658
                                                               ; NOT FOUND
              1027
                     02E0
                                          LBEQ
00556A F378 A1
00557A F37A 27
00558A F37C 30
                     84
                                          CMPA
                                                   X
DTCMO4
                               A
                     04
                           F380
                                          BEQ
                                                                 TEAT
                                                                NEXT
                                                   3,X
DTCMO2
                                          LEAX
                     03
                               A
00559A F37E
               20
                           F372
                     F 2
                                          BRA
                                                                A-OFSET, B-COUNT
00560A F380 EC
                                 DTCMO4 LDD
                                                   1,X
#.PSAVE
                                                               : A-OFSET, B-COUN.
: REG SAVE TABLE
                     O i
00561A F382
                                          LDX
              8E
                     FF16
                               A
00562A F385
                     86
                                          LEAX
                                                   A,X
```

# Retro Workshop 果粉工作室

```
Смрв
00563A F387 C1
                       02
00564A F389 34
00565A F38B 23
                                                       B,X
DTCMO6
                       14
                                              PSHS
                                                                   ; BYTE
                             F392
                       05
                                              BLS
00566A F38D 17
00567A F390 20
00568A F392 17
                                                       OUT4HS
                       OZEA F67A
                                              LBSR
                                                                      WORD
                       03 F395
02E7 F67C
                                                       DTCM08
                                              BRA
                                    DTCMO6 LBSR
                                                       OUT2HS
00569A F395 17
00570A F398 B6
                       0254 F5EC
FF67 A
                                                                     GET
                                    DTCMO8 LBSR
                                                       SETOPR
                                                                    LAST CHARACTER
                                              LDA
                                                       LSTCHR
00571A F39B 81
                       OD
                                              CMPA
                                                       #CR
00572A F39D 1026
                      02B7 F658
                                              LENE
                                                        ERR1
                                                                    : ERR
005734 F341 35
005744 F343 B6
005754 F346 27
                                              PULS
                                                       B, X
PCOUNT
                       14
                       FF68
                                              LDA
                                  A
                                                                    ; EXIT
                       1 D
                             F305
                                                       DTCM14
                                              BEQ
00579A F3A6 27
00576A F3A8 81
00577A F3AE F1
00579A F3AE F1
00579A F3B1 1025
00580A F3B5 C1
00581A F3B7 23
                       02
                                              CMPA
                                                        #2
                                                                    ; SYNTAX ERR
                      02AA F658
                                              LBCC
                                                       ERR1
                       FF69
                                              CMPB
                                                       COUNT
                                  A
                                                                    ; DATA OVER
                      02A3 F658
                                              LECS
                                                       ERR1
                       02
07
                                              CMPB
                                                        #2
                                  A
                                                       DTCM12
                              F3CO
                                              BLS
                                                                    ; WORD
00582A F3B9
                FC
                       FF6A
                                              LDD
                                                       OPRND1
00583A F3BC
                ED
                       84
05
                                              STD
                                                       X
DTCM14
00585A F3C0
00585A F3C0
00586A F3C3
00587A F3C5
00588
                20
                                              BRA
                FC
                       FF6A
                                  A DTCM12 LDD
                                                       OPRNDI
                       84
                                              STB
                                                       X
COMAND
                       FO6F
                                  A DTCM14 JMP
                                    NAMTBL FCB
00589A F3C8
                                  Δ
                                                        ¹ A
                                                       (AOFST!<8)!+2
00590A F309
                       0902
                                              FDB
                                  A
00591A F3CB
                       42
                                              FCB
                                                        1 B
                                  A
00592A F3CC
                       SOAO
                                  A
                                              FDB
                                                        (BOFSTI<8)1+2
00593A F3CE
                                              FCB
                                  Α
00594A F3CF
00595A F3D1
                       0802
                                              FDB
                                                        (COFST!<8)!+2
                                  A
                                              FCB
                       44
                                  A
                                                        (DOFST!<8)!+2
00596A F3D2
                       0802
                                              FDB
                                  A
00597A F3D4
                       58
                                  A
                                              FCB
00598A F3D5
                       0604
                                              FDB
                                                        (XOFST!<8)!+4
                                  A
00599A F3D7
                                              FCB
                       59
                                  A
00600A F3D8
                       0404
                                              FDB
                                                        (YOFST!<8)!+4
                                  A
                                                       Ì
                                              FCB
00601A F3DA
                       55
                                  A
                                                        (UOFST!<8)!+4
                       0204
                                              FDB
00602A F3DB
                                  A
00603A F3DD
                       53
                                  A
                                              FCB
                                                        1S
00604A F3DE
00605A F3E0
                                                        (SOFST!<8)!+4
                       0C04
                                              FDB
                                  A
                                              FCB
                       50
                                  A
                                                        (POFST!<8)!+4
                       0004
00606A F3E1
                                              FDB
                                  A
                                              FCB
00607A F3E3
                       00
                                  A
00609
00610
00611
00612
00613
00614
00615
00616
00617
00618
00619
                                       SWI SERVICE ROUTINE
00620
00621
                       43
51
                                                       ន,ប
#$51
00622A F3E4 1F
                                  A SWISRV TFR
                                              LDA
00623A F3E6 86
                                  A
                                                        ACTASC
                                                                    ; SET
                       FCF4
00624A F3E8
                B7
                                  A
                                              STA
                                                        #STACK
                                  A SWISO2 LDS
00625A F3EB 10CE
                       FF8F
00626A F3EF 17
00627A F3F2 BE
00628A F3F5 30
                                                                    : USER REG SAVE
                       OOB8 F4AA
                                              LESR
                                                       SAVE
                       FF16
                                                        .PSAVE
                                              LDX
                               A A
                                                      -1,X
%PSAVE
                       1 F
                                              LEAX
                30
                                  A
                                                                    ; CURRENT
00629/ F3F7
                       FF16
                BF
                                  A
                                              STX
                             A
F417
                7D
27
                                                       BRKCNT
                                                                      BREAK NO
00630 F3FA
                       FF35
                                              TST
00631A F3FD 27
00632A F3FF 17
00633A F402 25
00634A F404 8E
                                              BEQ
LBSR
                                                                      BOOL
                       18
                                                        SWISO5
                       0092 F494
13 F417
                                                       MATCH
                                                                      BOOL
                                                        SWISO5
                                              BCS
                                                       #PROMPT
                       F7A8
                                              LDX
                                                                     YESI
```

```
00635A F407 20
00636A F409 7F
                    14
                          F41D
                                         BRA
                                                  SWISO6
                                                            ; TRACE FLAG CLEAR
                    FF07
                           A SWISO4 CLR
                                                  TRILAG
                    F7AA A
025B F66D
00637A F40C 8E
                                                 #ABORT
                                         LDX
00638A F40F
                                                  STRNG
              17
                                         LRSR
                                                             SPACE
00639A F412 17
                    02B6 F6CB
                                         LBSR
                                                  SPACE
00640A F415 20
                    06
                          F41D
                                         BRA
                                                  SWIS06
00641A F417 8E
                    F7B0
                              A SWISO5 LDX
                                                  #SWINS
00642A F41A
                    0253 F670
                                         LBSR
                                                  STRNG2
                                                               SWI-
                    0114 F534
00643A F41D
                                SWISO6 LBSR
                                                  RDATA
                                                              REG PRINT
00644A F420 7D
                    FF24
                                         TST
                                                  DMPCNT
                                                              DUMP ADDRESS EXIT?
                          F42B
                                         BEQ
                                                  SWISO8
                                                              NOT
00645A F423
                    06
                    029C F6C4
00646A F425
                                         LBSR
                                                  CRLF
                                                              CR,LF
00647A F428
                    OTAC F5D7
                                         LBSR
                                                 DDATA
                                                               YES-OUTPUT
00648A F42B 8D
                          F484 SWISO8 BSR
                                                  RCVER
                                                               USER INSTRUCTION RESTORE
00649A F42D
                    02B4 F6E4
                                         LBSR
                                                  BRKCHK
                                                               BREAK KEY CHECK
              17
                          F437
                                                  SWIS10
                                                               BREAK
00650A F430 26
                    05
                                         BNE
                    FF07
                                                              NOT- TRACE FLAG
00651A F432 7D
                                         TST
                                                  TRFLAG
00652A F435 2B
00653A F437 7F
                          F440
                    09
FF07
                                         EMI
                                                  SWIS12
                                                               YES
                                SWIS10 CLR
                                                              TRACE FLAG CLEAR ABEND FLAG CLEAR
                                                  TRFLAG
00654A F43A 7F
00655A F43D 7E
                                         CLR
                    FF08
                                                  ABFLAG
                              A
                                                               RENTER
                                         JMP
                                                  COMAND
                    FO6F
                              A
                    0281 F6C4 SWIS12 LBSR
                                                  CRLF
00656A F440
00657A F443 B6
00658A F446 81
                                                 COMND
                    FF66
                                         LDA
                                                              TRACE
                                                 #'T
                    54
05
                                         CMPA
                                                  SWIS14
                                                              NOT
00659A F448
                          F44F
                                         BNE
00660A F44A B6
                    FF68
                                         LDA
                                                 PCOUNT
                                         BEQ
                          F459
                                                  SWIS16
                                                               CONTINUE
00661A F44D 27
                    OA
00662A F44F BE
00663A F452 27
                                SWIS14 LDX
                    FF6C
                                                  OPRND2
              BE
                    E3
                                         BEQ
LEAX
                                                              TRACE END
                          F437
                                                  SWIS10
00664A F454 30
00665A F456 BF
                                                 -1,X
OPRND2
                              A
                    FF6C
                                         STX
                              A
                                                              TEMP STACK
00666A F459
              10CE
                    FF8F
                              A
                                SWIS16 LDS
                                                 #STACK
00667A F45D FE
                    FF22
                                         LDU
                                                  . SSAVE
                                                              REG RESTORE
00668A F460 8D
                    74
                          F4D6
                                         BSR
                                                  RLOAD
                    34
E2
                                                  U,S
#$E2
                                         TFR
00669A F462
              1 F
                              A
00670A F464 86
00671A F466 B7
                                SWIS18 LDA
                                                               MODE SET
                              A
                    FCCO
                                                 PTM
                                         STA
                              A
                                                  #$D
00672A F469 8E
                    OOOD
                              A
                                         LDX
00673A F46C BF
00674A F46F 3B
00675
                                                               TIMMER SET
                    FCC2
                                         STX
                                                  PTM+2
                                                               CONTINUE
00676
00677
00678
00679
                                  SWAP
00680
                                                            ; BREAK POINT TABLE
                                         LDX
                                                 #BRKCNT
00681A F470 8E
                    FF35
00682A F473 E6
00683A F475 27
00684A F477 A6
00685A F479 A7
                                                  ,X+
SWAP4
                                                              NUMBER
                                         LDB
                    80
                                                              NOT EXIST
                    OC
                          F483
                                         BEQ
                                                  [,X]
16,X
                                SWAP2
                                         LDA
                                                              USER INSTRUCTION
                    94
                              A
                                                              SAVE
                    88 10
                              A
                                         STA
                                                              SWI INSTRUCTION
00686A F47C 86
                                                  #SWI
[,X++]
SWAP2
                    3F
                                         LDA
00687A F47E A7
                    91
                                         STA
                                                               NEXT
                                         DBNE
00688A P480
00689A F483 39
                                 SWAP4
                                         RTS
00690
00691
00692
00693
                                  RCVER
00694
00695A F484 8E
                    FF35
                                RCVER LDX
                                                 #BRKCNT
00696A F487 E6
                                                  X+
SWAP4
                                         LDB
                                                               COUNTER
                    80
                              A
                                                             , NOT EXIST
                          F483
                                         BEQ
00697A F489 27
                    F8
                                                              USER INSTRUCTION
                                RCVER2 LDA
                                                 16,X
[,X++]
RCVER2
                    88 10
00698A F48B A6
                                                              RESTORE
00699A F48E
                    91
                              A
                                         STA
              A7
                                         DBNE
00700A F490
00701A F493 39
00702
00703
00704

    MATCH

00705
```

```
00706
00707A F494 10BE FF16
00708A F498 8E FF35
00709A F49B E6 80
                                                                                    ; USER P.C
                                          A MATCH
                                                                      .PSAVE
                                                        LDY
                                                                     #BRKCNT
                                                                                      COUNT
                                          A MATC2
                                                         LDX
                                                                     X+
X++
MATC8
                                                                                      TABLE
                                                         LDB
 00710A F49D 10AC
                             81
                                             MATC4
                                                         CMPY
                                                         BEQ
 00711A F4A0 27
                             06
                                                                                      YEAT
 00712A F4A2
                                                         DBNE
                                                                     MATC4
                                                                                    NEXT
 00713A F4A5
                                          A MATC6
                                                         LDA
 00714A F4A7
                                                         RTS
                    39
00715
00716A F4A8 4F
00717A F4A9 39
                                                         CLRA
                                             MATC8
                                                         RTS
 00718
 00719
 00720
00721
00722
 00723
                                                SAVE: REG SAVE
00725
007254 F4AA A6
00726A F4AC B7
00726A F4AF A6
00728A F4BI B7
00729A F4B6 B7
00730A F4B6 B7
                             CO
                                          A SAVE
                                                         LDA
                             FF21
                                                         STA
                                                                     CSAVE
                                          A
                                                                     , U+
                                                         LDA
                             CO
                                          A
                                                                     ASAVE
                             FF1F
                                                         STA
                                          A
                                                                     , U+
                             CO
                                          A
                                                         LDA
                             FF20
                                                                     BSAVE
00730A F4B6 B7
00731A F4B9 A6
00732A F4BB B7
00733A F4BE AE
00735A F4C3 AE
00735A F4C3 AE
00736A F4C5 AE
00738A F4CA BF
00739A F4CB BF
                                          A
                                                         STA
                             CO
                                          A
                                                         LDA
                                                                     , U+
                             FF1E
                                          A
                                                         STA
                                                                     DSAVE
                                                                      , U++
                             C1
                                          A
                                                         LDX
                                                                     XSAVE
                             FF1C
                                          Ā
                                                         STX
                                                                     U++
YSAVE
                                          A
                                                         LDX
                             C1
                             FF1A
                                                         STX
                                          A
                                                                     , U++
                             C1
                                          A
                                                         LDX
                             FF18
                                                                     . USAVE
                                          A
                                                         STX
                                                                     , U++
                                          A
                                                         LDX
 00740A F4CF
                    BF
                             FF16
                                                         STX
                                                                     PSAVE
00741A F4D2 FF
                                                         STU
                                                                     .SSAVE
00742A F4D5 39
                                                         RTS
00743
00744
00745
00746
                                                RLOAD: LOAD REG
00747
00747
00748A F4D6 BE
00749A F4D9 AF
00750A F4DB BE
00751A F4DE AF
                             FF16
                                                                     . PSAVE
                                          A RLOAD
                                                         LDX
                                                                     .--U
.USAVE
                                                         STX
                             C3
                                          Α
                             FF18
                                          À
                                                         LDX
                                                                     ,--U
                             C3
                                          A
                                                         STX
00752A F4E0 BE
00753A F4E3 AF
                             FFIA
                                          A
                                                         LDX
                                                                     .YSAVE
                                                                     ,--Ū
                             C3
                                          A
                                                         STX
00754A F4E5 BE
00755A F4E8 AF
00756A F4EA B6
00757A F4ED A7
00758A F4EF B6
                             FF1C
                                          A
                                                         LDX
                                                                     XSAVE
                                                                     .--U
.DSAVE
                                                         STX
                             C3
                                          A
                             FF1E
                                                         LDA
                                          Α
                             C2
                                          A
                                                         STA
                                                                     ,-U
                                                                     BSAVE
                             FF20
                                                         LDA
                                                                     ,-U
00759A F4F2
00760A F4F4
                             C2
FF1F
                                          A
                                                         STA
                                                                     .ASAVE
                                          A
                                                         LDA
00761A F4F7 A7
00762A F4F7 B6
00763A F4FC A7
00764A F4FE 39
                                                                     -U
CSAVE
                             C2
                                          A
                                                         STA
                             FF21
                                                         LDA
                                                                     ,-Ū
                             C2
                                                         STA
                                                         RTS
00766
00767
00768
                                                 NMI SERVICE ROUTINE
00769
00770A F4FF IF
00771A F501 F6
00772A F504 86
                                                                     s,u
PTM+1
                             43
FCC1
                                             NMISRV TFR
                                                                                       STATUS READ
                                                                     PŤM+1 ; STATUS RI
#%10100011 ; PRESET
                                          A
                                                         LDB
                             A3
                                          A
                                                         LDA
00772A F504 66
00773A F506 B7
00774A F509 86
00775A F50B B7
00776A F50E 5D
                             FC00
                                          A
                                                          STA
                                                                     PTM
                                                         LDA
                                                                     #$51
                                          A
A
                                                                     ACIASC
                                                                                       SET
                             FCF4
                                                          STA
                                                          TSTB
```

```
00777A F50F.2B
00778A F511 86
00779A F513 B7
00780A F516 12
                       05
80
                              F516
                                              BMI
                                                        NMI SO2
                                                                     ; NORMAL
                                              LDA
                                                        #$80
                                  A
                       FF08
                                                                     ; ABEND FLAG
                                                        ABFLAG
                                              STA
                       FF57
                              F470 NMISO2 LBSR
                                                        SWAP
00781A F519 7D
                       FF08
                                              TST
                                                        ABFLAG
                                                                      ABEND?
YES
00782A F51C 2B
00783A F51E 7D
00784A F521 2A
                       05
FF07
                              F523
                                                        NMI SO3
                                              BMI
                                              TST
                                                        TRFLAG
                                                                       TRACE?
                                  A
                       10
                              F533
                                              BPL
                                                        NMISO4
                                                                       NOT-RTI
                       FF8F
81
00785A F523 10CE
00786A F527 8D
                                  A NMISO3 LDS
                                                                       TEMP
                                                        #STACK
                              F4AA
                                              BSR
                                                        SAVE
                                                                      REG SAVE
                       FF08
                                                                      ABEND?
YES
00787A F529
                7D
                                 A
                                              TST
                                                        ABFLAG
00788A F52C
                102B
                       FED9 F409
                                              LBMI
                                                        SWIS04
00789A F530 16
00790A F533 3B
                                                                      NOT-EXIT
                       FEEA F41D
                                              LBRA
                                                        SWISO6
                                     NMISO4 RTI
                                                                       CONTINUE
00791
00792
00793
00794
00795
00796
00797
00798A F534 8E
00799A F537 17
                                  A RDATA
                       F5BB
                                              LDX
                                                        #REGTBL
                                                                     ; P-
                       0136 F670
                                              LBSR
                                                        STRNG2
00800A F53A BF
                       FF04
                                              STX
                                                        SCRACH
00801A F53D 8E
                       FF16
                                              LDX
                                                        #.PSAVE
                                  A
                                                                     ; DATA
00802A F540 17
                       0317
                             F67A
                                              LBSR
                                                        OUT4HS
00803A F543 BE
00804A F546 17
00805A F549 BF
                                                        SCRACH
                       FF04
0127
                                  A
                                              LDX
                              F670
                                                        STRNG2
                                                                     ; X-
                                              LBSR
                       FF04
                                  A
                                              STX
                                                        SCRACH
00806A F54C
                8E
                       FF1C
                                              LDX
                                                        #.XSAVE
                                                                    ; DATA
008074 F54F 17
                       0128
                              F67A
                                              LBSR
                                                        OUT4HS
00808A F552 BE
00809A F555 17
00810A F558 BF
                       FF04
                                              LDX
                                                        SCRACH
                                  A
                       0118
                                                                    ; Y-
                                                        STRNG2
                              F670
                                              LBSR
                       FF04
                                  A
                                              STX
                                                        SCRACH
00811A F55B
00812A F55E
                8E
                       FFIA
                                              LDX
                                                        #.YSAVE
                             F67A
                                                                    ; DATA
                       0119
                                              LBSR
                                                        OUT4HS
00813A F561 BE
00814A F564 17
00815A F567 BF
                       FF04
                                  A
                                              LDX
                                                        SCRACH
                       0109
                                                        STRNG2
                             F670
                                              LBSR
                                              STX
                                                        SCRACH
                       FF04
                                  A
00816A F56A 8E
00817A F56D 17
                       FFIF
                                              LDX
                                                        #.ASAVE
                       010C
                             F67C
                                              LBSR
                                                        OUT2HS
                                                                    ; DATA
00818A F570 BE
00819A F573 17
                             F670
                                                        SCRACH
                                              LDX
                       FF04
                                                        STRNG2
                                                                    ; B-
                                              LBSR
                       OOFA
                                                        SCRACH
00820A F576 BF
                                              STX
                       FFO4
                                  A
                                                        #.BSAVE
00821A F579 8E
                       FF20
                                              LDX
                                                        OUT2HS
00822A F57C
                       OOFD
                              F67C
                                              LBSR
00823A F57F
00824A F582
                                              LDX
                                                        SCRACH
                BE
                       FF04
                                  A
                       OOEB
                              F670
                                              LBSR
                                                        STRNG2
                                                                       C-
00825A F585 BF
00826A F588 BE
00827A F58B 17
                                                        SCRACH
                                  A
                                              STX
                       FF04
                       FF21 A
OOEE F67C
                                              LDX
                                                        #.CSAVE
                                              LBSR
                                                        OUT2HS
00828A F58E
                                                        SCRACH
                BE
                       FFO4
                                  A
                                              LDX
                              F670
                                                                      DP-
00829A F591
                                                        STRNG2
                       OODC
                                              LBSR
00829A F591
00830A F594
00831A F597
00832A F59A
00833A F59D
00835A F5A3
00835A F5A3
                       FF04
                                              STX
                                                        SCRACH
                                  A
                       FF1 E
                                              LDX
                                                        #.DSAVE
                       OODF
                              F67C
                                              LBSR
                                                        OUT2HS
                                              LDX
                                                        SCRACH
                BE
                       FF04
                                  A
                              F670
                                              LBSR
                                                        STRNG2
                       OOCD
                17
                                                        SCRACH
                       FF04
                                  A
                                              STX
                                              LDX
                       FF18
                                                        #.USAVE
00837A F5A9
00838A F5AC
00839A F5AF
                       OOCE
                              F67A
                                              LBSR
                                                        OUT4HS
                                                                      DATA
                                                        SCRACH
                BE
                       FF04
                                              LDX
                                                        STRNG2
                       OOBE
                              F670
                                              LBSR
                17
                                              STX
                                                        SCRACH
00840A F5B2
                BF
                       FF04
                                  A
                                                        #.SSAVE
00841A F5B5
                8E
                       FF22
                                              LDX
00842A F5B8
                       OOBF
                                              LBRA
                                                        OUT4HS
                              F67A
00843
                                                        P, - EOT
X, - EOT
Y, - EOT
A, - EOT
                       50
                                     REGTBL
                                              FCB
00844A F5BB
                       58
59
                                              FCB
00845A F5BE
                                  Ā
                                              FCB
00846A F5C1
                                              FCB
00847A F5C4
```

```
'B,'-,EOT
'C,'-,EOT
'D,'P,'-,EOT
'U,'-,EOT
'S,'-,EOT
00848A F5C7
                                           FCB
00849A F5CA
00850A F5CD
                     43
                                            FCB
                     44
55
53
                                            FCB
00851A F5D1
                                            FCB
                                           FCB
00852A F5D4
00853
00854
00855
00856
                                  * FUNCTION; PDATA
00857
                                  * DESCRIPTION; DUMP DATA PRINT
* INPUTS; NONE
00858
                                  *
                                    OUTPUTS; NONE
SUB- OUT2HS, OUT4HS
00860
00861
00862
00863A F5D7 CE
00864A F5DA E6
                     FF24
                                A DDATA LDU
                                                    #DMPCNT
                                                                TABLE
                                                    ,U+
U,X
OUT4HS
                                           LDB
                     CO
                                A
                                A PDATA2 TFR
00865A F5DC 1F
                      31
                                                                ; ADDRESS .
00866A F5DE 17
                     0099 F67A
                                           LBSR
                                                    U++
OUT2HS
00867A F5E1 AE
                                           LDX
                     0096 F67C
                                                                ; DATA
00868A F5E3
                                           LBSR
              17
00869A F5E6
00870A F5E9 16
00871
                                                    PDATA2
                                           DBNE
                     00D8 F6C4
                                                                ; CR,LF
                                           LBRA
                                                     CRLF
00872
00873
00874
00875
                                  * SET OPERANDI,"2,"3
00876
                                                               BUFFER
CLEAR
00877A F5EC CE
00878A F5EF 7F
00879A F5F2 7F
                                A SETOPR LDU
                                                    #OPRND1
                     FF6A
                     FF68
                                                    PCOUNT
                                           CLR
                                A
                                                    COUNT CHARACTER COUNT #SCRACH TEMP INITIAL
                                A SETOP2 CLR
                     FF69
00880A F5F5 8E
                                           LDX
                      FF04
                                A
                                                    X
1,X
ECHO
                     84
00881A F5F8 6F
                                           CLR
                                A
00882A F5FA 6F
                     Οi
                                           CLR
                                A
                                                                GET OPRAND
LAST CHARACTER
00883A F5FC 17
                     OOC1 F6CO SETOP4 LBSR
00884A F5FF B7
                                           STA
                                                    LSTCHR
                     FF67
                               A
                                                                ; EXIT?
                                                    #1.
00885A F602 81
                      2E
                                           CMPA
                     FA67 F06F
                                                    COMAND
00886A F604 1027
00887A F608 17
                                           LBEQ
                     0138 F743
17 F624
                                                                ; HEX CHECK
                                           LESR
                                                     HEXCHK
                                                                ; NOT-TERMINATOR?
                           F624
                                           BNE
                                                    SETOP8
00888A F60B 26
                     00A7 F6B7
                                                     ASBIN
                                                                  YES
                                           LBSR
00889A F60D 17
00890A F610 C6
                                           LDB
                                                     #4
                     04
00891A F612 68
                                A SETOP6 ASL
                                                     1,X
                     Ōï
                                                     X
ERR1
                     84
                                           ROL
00892A F614 69
                            F658
                                           BCS
00893A F616 25
                     40
                                           DANE
                                                     SETOP6
00894A F618
                                                    1,X
1,X
COUNT
                                                                  MERGE
                     01
                                           ADDA
00895A F61B AB
                                A
                                           STA
00896A F61D A7
                     01
                               A
00897A F61F 7C
00898A F622 20
                     FF69
                                A
                                           INC
                            F5FC
                     D8
                                           BRA
                                                     SETOP4
                                                                DELIMITOR?
00899A F624 81
00900A F626 26
00901A F628 7D
00902A F62B 27
                     2C
17
                                                    #',
SETOP9
                                A SETOP8 CMPA
                            F63F
                                                                NOT
                                           BNE
                     FF69
                           F658
                                            TST
                                                     COUNT
                                           BEQ
                                                    ERR1
                      2B
00903A F62D 10AE 84
00904A F630 10AF C1
00905A F633 B6 FF6
                               A
                                           LDY
                                                     ,X
                                                                ; STORE
                                                    U++
PCOUNT
                                A
                                           STY
                     FF68
                                A
                                           LDA
00907A F636 81
00907A F638 24
                     07
1E
                                            CMPA
                                                     #7
                                A
                                           BCC
                                                     ERR1
                                                                ; OPERAND OVER
                            F658
00908A F63A 7C
                     FF68
                                           INC
                                                    PCOUNT
                               A
                                                                : CONTINUE
                            F5F2
                                            BRA
                                                     SETOP2
00909A F63D 20
                     B3
                            A SETOP9 CMPA
00910A F63F 81
                     OD
                                                     #CR
00911A F641 26
00912A F643 7D
                                                     STOP12
                      10
                                                     COUNT
                     FF69
                                            TST
                                           BEQ
                                                                EMPTY
                            F651
                                                     STOP10
00913A F646 27
                     09
00914A F648 10AE 84
                                A
                                           LDY
                                                     ,X
                                                     U
PCOUNT
00915A F64B 10AF C4
                                            STY
00916A F64E 7C
00917A F651 20
                     FF68
75
20
                                            INC
                            F6C8 STOP10 BRA
                                                     CRLF2
                                A STOP12 CMPA
00918A F653 81
```

```
00919A F655 26
00920A F657 39
                                                              ; NOT TERMONATOR
                     01
                           F658
                                          BNE
                                                   ERR1
                                          RTS
00921
00922
00923
00924
00925
00926A F658 8E
00927A F65B 20
00928A F65D 8E
                     F665
                                 ERR1
                                          LDX
                                                   #ER1MSG
                     03
                           F660
                                          BRA
                                                   ERR3
                     F667
                                                   #ER2MSG
                                 ERR2
                                          LDX
                           F670
                                 ERR3
                                                   STRNG2
00929A F660 8D
                     ΟE
                                          BSR
                     FO6F
00930A F662 7E
                                          JMP
                                                   COMAND
00931
00931
00932A F665
00933A F667
00934A F66C
                                 ERIMSG FCB
                                                   '?, EOT
                     3F
                               A
                     57
                                 ER2MSG FCC
                                                   'WHAT?'
                     Ó4
                                          FCB
                                                   EOT
00936
00937
00938
                                    I/O ROUTINE
00939
00940
00941
00942
00943
                                    STRING OUT
00944
                     F6C4
                                                    CRLF
00945A F66D BD
                               A STRNG
                                          JSR
                                                   X+
#EOT
                                                              ; GET
00946A F670 A6
00947A F672 81
                                 STRNG2 LDA
                     80
                               A
                                                                 END?
                     04
                               A
                                          CMPA
00948A F674
00949A F676
                     49
55
                           F6BF
                                                   ASBIN2
              27
                                          BEQ
                                                                YES
                                          BSR
              8D
                           F6CD
                                                   WRCHR
00950A F678 20
00951
                           F670
                                          BRA
                                                   STRNG2
00952
                                          ****************
00953
00954
                                 * PRINT 4 HEX CHARACTERS, SPACE (X)
00956
                                                   OUT2H .
                                                              ; PRINT FIRST 2 HEX CHARS
; PRINT HEX CHARS
00957A F67A 8D
                     04
                           F680 OUT4HS BSR
                     02
                           F680 OUT2HS BSR
                                                   OUT2H
00958A F67C 8D
00959A F67E 20
                     4B
                           F6CB
                                          BRA
                                                   SPACE
                                                              ; PRINT SPACE
00960
00961
00962
                                   OUTPUT 2 HEX CHARS (X)
00963
00964
00965A F680 A6
00966A F682 34
                               A OUT2H
                                                                GET CHAR TO PRINT
                     80
                                          LDA
                                                                SAVE
                     02
                                 CHEXL
                                          PSHS
00967A F684 44
                                          LSRA
00968A F685 44
                                          LSRA
00969A F686 44
00970A F687 44
00971A F688 8D
                                          LSRA
                                          LSRA
                           F68C
                     02
                                                   BINAS
                                          BSR
00972A F68A 35
00973
00974
                     02
                                          PULS
                     F68C
                                 CHEXR
                                          EÇij
00975
00976
                                   BINARY TO ASCII & OUTPUT
00977
00978
                                                   #$OF
00979A F68C 84
                     OF
                               A BINAS
                                          ANDA
                                                              ; MSK
00980A F68E 8B
                                          ADDA
                                                   #$90
                     90
                               A
00981A F690 19
                                          DAA
                     40
                                          ADCA
                                                   #$40
00982A F691 89
                               A
00983A F693 19
                                          DAA
                                                              ; OUT
00984A F694
                     37
                           F6CD
                                          BRA
                                                   WRCHR
00985
00986
00987
00988A F696 8D
00989A F698 34
                           F6AO WORD
                     08
                                          BSR
                                                   BYTE
                                                                1ST BYTE
                                          PSHS
                                                              ; SAVE
                     02
                                                   A
```

```
00990A F69A 8D
                     04
                            F6A0
                                           BSR
                                                    BYTE
                                                                ; 2ND
                                                    A,B
A,PC
00991A F69C 1F
                     89
                                           TFR
00992A F69E 35
                                           PULS
00993
00994
00995
00996A F6AO 8D
                            F6B5 BYTE
                                           BSR
                                                    INPUT
00997A F6A2 C6
                      10
                                           LDB
                                                    #16
00998A F6A4
                                           MUL
00999A F6A5
                                           PSHS
                                                                ; SAVE
                     04
01000A F6A7
               8D
                     ōċ
                            F6B5
                                           BSR
                                                    INPUT
01001A F6A9
                     ΕO
                                           ADDA
                                A
                                                    , S+
01002A F6AB
                     02
                                           PSHS
01003A F6AD BB
                     FF06
                                           ADDA
                                                    CHKSUM
                     FF06
01004A F6BO B7
                                           STA
                                                    CHKSUM
                                A
                     82
01005A F6B3 35
                                A
                                           PULS
                                                    A,PC
01006
01007
01008
01009
01010
                                                                ; ONE CHARACTER GET
01011A F6B5 8D
                     28
                            F6DF INPUT BSR
                                                    RDCHR
01012
01013
01014
01015
                                     ASCII TO BINARY
01016
01017A F6B7 80
                     30
0A
02
                                A ASBIN
                                           SUBA
                                                    #10
                                                    #10
01018A F6B9 81
                            a
F6BF
                                           CMPA
01019A F6BB 2B
                                           BMT
                                                    ASBIN2 •
                     07
01020A F6BD 80
                                           SUBA
                                                    #7
01021A F6BF 39
                                  ASBIN2 PTS
01022
01023
01024
01026
                                  * CONSOL IN & ECHO
01027
01028A F6CO 8D
                     1D
                            F6DF ECHO
                                           BSR
                                                    RDCHR
                                                                 IN
01029A F6C2 20
                     09
                            F6CD
                                           BRA
                                                    WRCHR
01030
01031
01032
01033A F6C4 86
01034A F6C6 8D
01035A F6C8 86
01036A F6CA
                     OD
                                A CRLF
                                           LDA
                                                    #CR
                            F6CD
                                                    WRCHR
                                                                ; OUT
                     05
                                           BSR
                                           LDA
                                                    #LF
                     OΑ
                                           SKIP2
                                                                SKIP
01037
01038
01039
01040A F6CB 86
                     20
                                A SPACE LDA
                                                    #SP
01041
01042
01043
01044A F6CD 8D
01045A F6CF 81
01046A F6D1 26
01047A F6D3 34
01048A F6D5 8E
01049A F6D8 30
                            F72C WRCHR
                                           BSR
                                                    CO
                                                                ; OUT
                     ŌD
                                           CMPA
                                                    #CR
                            F6DE
                     OB
                                           BNE
                                                    WRCH4
                     10
                                           PSHS
                                                                ; SAVE
               8E
30
26
35
                                                    #256
                     0100
                                           LDX
                     1 F
FC
                                  WRCHR2 LEAX
                                                    -1,X
WRCHR2
01050A F6DA
                            F6D8
                                           BNE
01051A F6DC
                                           PULS
01052A F6DE 39
01053
01054
                                  WRCH4
                                           RTS
01055
                            F722 RDCHR
01056A F6DF 8D
                     41
7F
                                           BSR
01057A F6E1 84
01058A F6E3 39
                                                                ; PARITY
                                           ANDA
                                                    #$7F
01059
01060
```

```
01061
01062
01063A F6E4 B6
01064A F6FE 85
01065A F6E9 26
                                A BRKCHK LDA
                                                          ACIASC
                        FCF4
                                                                       ; CHECK IF FRAMING ERROR.
                                                          #$10
                        10
                                                BITA
                               F704
                                                          BRKC07
                                                BNE
                        19
01066A F6EB 47
01067A F6EC 24
01068A F6EE B6
                                                ASRA
                        11
                               F6FF
                                                          BRKC04
                                                                         NOT
                                                BCC
                        FCF5
                                   A
                                                LDA
                                                          ACTADT
                        7F
17
01069A F6F1 84
                                   A
                                                ANDA
                                                          #87F
01070A F6F3 81
01071A F6F5 26
01072A F6F7 8D
01073A F6F9 81
01074A F6FB 27
                                                CMPA
                                                          #CNTW
                                                                          WAIT?
                        80
                                                          BRKC04
                               F6FF
                                                BNE
                                                                         NOT
                               F722 BRKCO2 BSR
                        29
0D
                                                                         YES
                                                          CI
                                                          #CR
                                   A
                                                CMPA
                               F6FF
                        02
                                                BEQ
                                                          BRKC04
01074A F6FB 27
01075A F6FD 20
01076A F6FF 4F
01077A F700 39
01078
01079A F701 4F
01080A F702 4C
01081A F703 39
                               F6F7
                                                BRA
                                                          BRKC02
                                                                         CONTINUE
                                      BRKCO4 CLRA
                                                RTS
                                      BRKCO6 CLRA
                                                INCA
                                                RTS
01082
01083A F704 86
01084A F706 B7
01085A F709 86
                                                          #3
ACIASC
#$51
                                      BRKCO7 LDA
                                                                       ; ACIA MASTER RESET
                        03
                        FCF4
51
                                                STA
                                   A
                                   A
                                                LDA
                        FCF4
                                                          ACÍASC
01086A F70B B7
                                   A
                                                STA
01087A F70E 34
                        10
                                   A
                                                PSHS
                                                          #84000
01088A F710 8E
                        4000
                                                LDX
                                   A
01089A F713 30
01090A F715 26
01091A F717 35
                                                          -1.X
                        iF
                                    A
                                      DLY
                                                LEAX
                        FC
                                                BNE
                               F713
                                                PULS
                        10
                                   A
01092A F719 B6
01093A F71C 85
                                                          ACIASC
                                                                       ; ACIA STATUS SIDE
                        FCF4
                                                LDA
                                   A
                                                          #$10
                        10
                                   A
                                                BITA
                               F704
F701
                                                          BRKC07
01094A F71E 26
                        E4
                                                BNE
01095A F720 20
                                                BRA
                                                          BRKC06
01096
01097
01098
01099
                                                                       ; RECEIVE?
                        FCF4
                                   A CI
                                                LDA
                                                          ACIASC
01100A F722 B6
                                                ASRA
01101A F725 47
                                                BCC
01102A F726 24
                        FΑ
                               F722
                                                                         YES
                                                          ACIADT
01103A F728 B6
                        FCF5
                                                LDA
01104A F72B 39
                                                RTS
01105
                                      **
01107
                        O4
FCF4
                                   A CO
                                                PSHS
                                                                          SAVE
01108A F72C
                                                          ACIASC
#2
CO2
                                   A C02
                                                                         BUSY?
01109A F72E F6
                                                LDB
                                                BITB
01110A F731 C5
                        02
                                                                       ; YES
01111A F733 27
01112A F735 B7
                        F9
                               F72E
                                                BEQ
                                                                        SEND DATA
                                                          ACIADT
                        FCF5
                                   A
                                                STA
01113A F738 35
                        84
                                   A
                                                PULS
                                                          B, PC
01114
01115
01116
01117A F73A 1A
01118A F73C 39
                        01
                                      SETC
                                                ORCC
                                                RTS
01119
                                                          #8 FE
01120A F73D 1C
                        FE
                                    A RSTC
                                                ANDCC
01121A F73F 39
01122A F740 1A
                                                RTS
                                                          #8
                        08
                                      SETM
                                                ORCC
01123A F742 39
01124
01125
                                                RTS
01126
01127
                                         HEX CHECK
01128
                                      •
                                         HEX=Z,ALPH=M,NOT=C
01129
01130
```

# 果粉工作室

01132A F743 81 01133A F745 2B 01134A F747 81 01135A F749 2F 01136A F74B 81 01137A F74D 2B 01138A F74F 81 01139A F751 2F 01140A F753 81 01141A F755 2F 01142A F757 20 01143A F759 5F 01145A F75B 5F 01145A F75B 5F	30 A F73A 39 A OE F759 41 A A O8 F75E 5A A OA F76I E1 F73A	HEXC2 HEXC4	CMPA BMI CMPA BLE CMPA BMI CMPA BLE CMPA BLE CMPA CLRB CLRB CLRB CLRB	#'O SETC #'9 HEXC2 #'A SETC #'F HEXC4 #'Z REXC6 SETC
01147A F75E 1A 01148A F760 39	O4 A		ORCC RTS	#4 ; Z=1
01149A F761 5F 01150A F762 C6 01151A F764 1C 01152A F766 39 01153	FF A	HEXC6	CLRB LDB ANDCC RTS	. ; C=O #-1 #\$FB
01154 01155		******		
01156 01157 01158A F767 CE 01159A F76A C6 01160A F76C 6F 01161A F76E 01162A F771 39	FFOO A SF A CO A	TELCLR TELCL2	LDB	#BEGADR ; TABLE START ADR #STACK-BEGADR ; LENGTH ,U+ TBLCL2
01164 01165 01166		******	******	*************
01167 01168 01169 <b>A F772</b> 011 <b>70A F773</b>	F772 A 41 A FOAC A	CMDTEL	EQU FCB FDB	• 'A ACMND
01171 01172A F775 01173A F776	42 A FOAC A	•	FCB FDB	'B BCMND
01174 01175A F778 01176A F779 01177	43 A FOBI A	•	FCB FDB	1 C CCMND
01178A F77B 01179A F77C	FODE A	_	FCB FDB	DCMND
01180 01181A F77E 01182A F77F 01183	45 A F139 A	•	FCB FDB	ECMND
01184A F781 01185A F782	49 A F16E A	_	FCB FDB	ICMND
.01186 01187A F784 01188A F785 01189	4C A F19E A	•	FCB FDB	LCMND
01190A F787 01191A F788	4D A F238 A		FCB FDB	'M MCMND
01192 011934 F784 011944 F78B 01195	4E A F300 A	•	FCB FDB	'N NCMND
01196A F78D 01197A F78E	50 A F300 A		FCB FDB	P PCMND
01198 01199A F790 01200A F791	51 A F300 A	_	FCB FDB	QCMND
01201 01202A F793	52 🛦	i i	FCB	'R

	**					
'01203A	F794	<b>¥</b> 300 ~	A	4	FDB	RCMND
01204		_		•		
01205A	F796	53 F30F	A		FCB	•s
012064	F797	F30F	A		FDB	SCHND
01207		-		•		· /
01208A	F799	54	A		FCB	1 TP
01209A		F32F	A		FDB	TCMND
01210	- • •			•	•	
01211A	F79C	55 <b>F3</b> 63	A		FCB	* U
012124		F363	Ã		FDB	UCMND
01213	1 /	- )0)	_			
012144	F70F	58	A		FCB	' X
012154		£363	Â		FDB	XCMND
01216	FINO	2707	-	•	100	AUIMP
01217A	E-7 4 2	EO.	A		FCB	1 Y
		59 <b>F</b> 363				-
012184	F/A)	1,00	A	_	FDB	YCMND
01219	77 A F			-	FCB	12
01220A		5 <u>A</u>	¥			_
01221A	P7A6	F363	▲,	_	FDB	ZCMND
01222	100		_	. •		_
01223		F7A8	A	CMDEND	EGU	•
01224				*		
01225				******	******	·*************
01226	-			•		
012274	F7A8	3E	A	PROMPT	FCB	'>,EOT
01228A	F7AA	41	A	ABORT	FCC	'ABORT'
01229A	F7AF	04	Δ		FCB	EOT
01230	- •	• •		•		
01231A	F7B0	53	A	SWINS	FCC	'SWI-
01232A		04	A		FCB	EOT
01233	-,-,	-,	_	•		
01234A	F785	43	A	CKSUM	FCC	'CHECKSUM ERROR'
01235A		04	Ā	·	FCB	EOT
01236	- (0)	· ·				20-
012374	POCA	56		VERFY	FCC	'VERIFY ERROR!
012774	E-200			AFWLI	FCB	EOT
01238A	F / DO	04	A		1 CD	EUI
01239	DOD 1			* DDWD	200	IZOLD DUDI
01240A		4C		LDEND	FCC	'LOAD END'
012414	פעקיב	04	A	_	FCB	EOT
01242						
01243A		4D		HEAD	FCC	'M6809 MONITOR'
01244A	F7E7	04	A		FCB	EOT
01245				*		
01246A	F7FE				ORG	\$F7FE
01247A	F?FE	F000	A		FDB	POWUP
01248		5		•		
01249				• ,		
01250		F000	A		END	POWUP
	RRORS 0000					
	ARNINGS O			)		
				-		

# 附录15 6809某些实用程序

以下所给的6809实用程序均以宏汇编程序写出。

# 1。 使用正整数的8位恢复法除法

#### 附表15.1 正整数8位恢复法除法程序清单

```
. THIS POSITION-INDEPENDENT CODE SUBROUTINE GENERATES THE

    QUOTIENT OF TWO 8-BIT POSITIVE OPERANDS.

. THE SUBROUTINE USES A, B, AND CCR. ROUTINE REQUIRES 3N/2
. ADDITIONS, WHERE N=8. (RESTORING METHOD IS USED)
. STACK PICTURE ON ENTRY
       U + 0
                  OLD STACK MARK
       U - 1
                  DIVISOR
       U - 2
                  DIVIDEND
                  COUNT ( = -8 INITIALLY )
       U - 3

    STACK PICTURE ON EXIT

       U+0
                  OLD STACK MARK
                  QUOTIENT
       U - 1
       U - 2
                  REMAINDER
       U - 3
                  UNUSED
• CALLING ROUTINE SAVES STACK SPACE AND STACK MARK POINTER

    AND PASSES PARAMETERS

    CALLING ROUTINE SHOULD DO THE FOLLOWING

       PSHS
                  U
       TFR
                  S.U
       LEAS
                  -3,S
                                       STACK PARAMETERS
       LBSR
                  RSDVSR
        TER
                  U,S
       PULS
                  U,PC
. SUBROUTINE BODY FOR 8-BIT RESTORING DIVISION
RSDVSR PSHS
                  B,A,CCR
                                       PRESERVE MPU STATUS
       CLRA
        LDB
                  DIVD.U
                                       GET DIVIDEND
* ADJUST DIVIDEND AND QUOTIENT
. TRIAL SUBTRACTION: DIVISOR .LT. DIVIDEND ?
LOOP
        ASLB
                                       ALIGN DIVIDEND AND QUOTIENT
        ROLA
        SUBA
                  DVSR.U
                                       DIVISOR .LT. DIVIDEND?
       BMI
                  NEGA
       INCB
                                       YES, INC QUOTIENT
       BRA
                  ENDCHK
                                       SKIPOVER
* NO, RESTORE DIVIDEND: TRIAL FAILED
NEGA
       ADDA
                  DVSR.U
                                       ADD DIVISOR BACK
" YES, NOW CHECK FOR EIGHT TRIALS
ENDCHK INC
                  CNT,U
        BLT
                  LOOP
                                       8 TRIALS?
        STA
                  RMDR.U
                                       STACK RESULTS
        STB
                  QUOT.U
       PULS
                  CCR, A, B, PC
                                       RETURN
• END OF SUBROUTINE

    STACK OFFSET VALUES FOR PARAMETERS

CNT
       EQU
                  -3
                                       COUNT
DVSR
       EQU
                  -1
                                       DIVISOR
DIVD
        EQU
                  -2
                                       DIVIDEND
RMDR
       EQU
                                       REMAINDEF
                  -2
TOUP
        2QU
                                       QUOTIENT
                  -1
```

#### 2. 文本字符串检索程序

#### 附表15.2 文本字符串检索程序清单

```
00032
                               SEARCH LOOKS FOR A PARTICULAR TEXT STRING
00033
00034
                                    IN A BLOCK OF DATA.
                                    RETURNS Z=1 IFF FOUND.
00035
00036
                                    X POINTS AT NEXT CHAR PAST STRING.
00037
                     0038
                            9 START
                                      LEAX BLOCK,PCR DATA BLOCK START ADDR
00038 1443 30
                 8D
00039 1447 33
                                      LEAU END.PCR DATA BLOCK END ADDR
                 80
                     0061
                           9
00040 144B 31
                     005E
                           9
                                      LEAY STRING, PCR ADDR OF STRING TO BE FOUND
                 8D
                                             # LENGTH
00041 144F C6
                 05
                            2
                                      LDB
00042 1451
                 02
                            7
                                      BSR
                                             SEARCH
           8D
                            3
00043 1453 20
                 FE
                                      BRA
00045 1455 34
                           11 SEARCH PSHS U,Y X,B
                 74
00046
00047
                                (SP+0) = LENGTH
00048
                                (SP+1) = RESTART BLOCK SEARCH (H)
00049
                                         RESTART BLOCK SEARCH (L)
00050
                                (SP+3) = STRING(H)
00051
                                         STRING (L)
00052
                                (SP+5) = END(H)
00053
                                         END (L)
00054 1457 AE
                 61
                             AGAIN
                                      LDX
                                            1,5
00055 1459 10AE 63
                                                      RESET STRING PTR
                            7
                                      LDY
                                            3,8
00056 145C E6
                                                      RESET STRING LENGTH
                E4
                           4
                                      LDB
                                            0,8

    THIS LOOP SEARCHES AFTER MISMATCH

00057
00058 145E AC
                 65
                            7
                              LOOP1
                                      CMPX 5,S
                                                      END OF DATA?
00059 1460
                            3
                                      BGT
                                            EXIT
                                                      IF YES, EXIT NOT FOUND
                 1A
00060 1462
           AR
                80
                            6
                                      LDA
                                            .X+
                                                      GET BYTE AND INC
00061 1464
           AF
                            6
                                            1,5
                                                      STORE RESTART LOCATION
                61
                                      STX
00062 1466 A1
                            4
                                                      SAME AS STRING?
                                      CMPA 0,Y
                A4
00063 1468 26
                FA
                            3
                                      BNE
                                            LOOP1
                                                      BRANCH IF NOT
00064 146A 31
                21
                            5
                                      LEAY 1,Y
                                                      POINT TO 2ND CHAR
00065 146C 5A
                            2
                                      DECB
00066 146D 27
                                      BEQ _EXIT
                                                      FOR 1-BYTE SEARCH
                0D
00067

    THIS LOOP SEARCHES AFTER MATCH

00068 146F
           AC
                65
                           7
                              LOOP2
                                      CMPX 5,S
                                                      END OF DATA?
00069 1471
                           3
           2E
                09
                                      BGT
                                            EXIT
                                                      IF YES, EXIT NOT FOUND
00070 1473
           A6
                80
                           6
                                      LDA
                                             ,X+
                                                     GET BYTE AND INC
00071 1475
           A1
                AO
                           6
                                      CMPA ,Y+
                                                     SAME AS STRING?
00072 1477
           26
                DE
                           3
                                      BNE
                                            AGAIN
                                                     IF NO, START OVER
00073 1479
           5A
                           2
                                      DECB
                                                     DONE?
00074 147A
          26
                F3
                           3
                                      BNE
                                            LOOP2
                                                     IF NO. KEEP GOING
00075 147C
          32
                67
                             EXIT
                           5
                                      LEAS
                                           7,S
                                                     CLEAN UP STACK
00076 147E 39
                                      RTS
00078 147F
                54
                              BLOCK
                                      FCC
                                            /THIS IS A BLOCK OF DATIVE /
00079 1499
                44
                                      FCC
                                            /DATA TO BE SEARCHED. /
00080
                14AC
                                            • - 1
                              END
                                      EQU
00081 14AD
                44
                              STRING FCC
                                            /DATA/
00082
                0005
                              LENGTH EQU
                                            *-STRING
```

# 3. 文本缓冲区检索

# 附表15.3 文本缓冲区检索程序清单

00001		NAM	AUTOEX		
00003		OPT			ASCHER
00004		<b>U.</b> .	LLL:V OC		***
00005	******				
00006	COM	PARE S	TRINGS SU	JB	
00007	•				
00003	• FIND	AN IN	IPUT ASCII	STRING POINTED TO B	Y THE
00009	• X-RE	GISTE	RINATEX	T BUFFER POINTED TO	BY THE
00010	· Y-RE	GISTER	R. THE BUI	FER IS TERMINATED B	Y A
00011	• BYTI	CONT	AINING A	NEGATIVE VALUE. ON	ENTRY
00012	• A CC	NTAIN	IS THE LEN	IGTH OF THE INPUT STE	RING. ON
00013	• EXIT	, y co	NTAINS TH	IE POINTER TO THE STA	\RT
00014	• OF T	HE MA	TCHED ST	RING + 1 IFF Z IS SET. I	FF Z
00015	• 15 NO	OT SET	THE INPU	T STRING WAS NOT FOL	JND.
00016	•				
00017	· ENT				
00018			S TO INPUT		
00019			S TO TEXT		
90020			TH OF INPL	T STRING	
00021	• EXIT				
00022				DINTS ITO MATCHED ST	RING +1
06023			THEN NO	MATCH	
00024			TROYED		
00025	• В	IS DES	TROYED		
00026	•				
00027	••••••	• • • • • •			
00028	•	000	4400		
00029 0100	e chiecze	ORG	•	CET DIFFED OUADAGE	
00030 0100 E6 A0 00031 0102 2A 01	6 CMPSTR 3		CMP1	GET BUFFER CHARACT BRANCH IF NOT AT BU	
00031 0102 2A 01 00032 0104 39	ა 5	RTS	CIVIFI	NO MATCH, Z=0	PPEN END
00032 0104 39 00033 0105 E1 84	4 CMP1	-	,x	•	RING CHAR
00034 0107 26 F7	3		CMPSTR		
00035	=	-		H CAN BE RESUMED IF	
<b>600</b> 36 0109 34 32	9		A,X,Y		
00037 010B 30 01	5		1.X	POINT X TO NEXT CHA	R
00038 010D 4A	2 CMP2	DECA	•	ALL CHARS COMPARE?	
00039 010E 27 OC	3	BEQ	CMPOUT	IF SO, IT'S A MATCH, Z	=1
00040 0110 E6 A0	6	LDB	.Y+	GET NEXT BUFFER CH.	
00041 0112 2B 08	3	BMI	CMPOUT	BRANCH IF BUFFER EN	ID. Z=0
00042 0114 E1 80	6	CMPB	,X+	DOES IT MATCH STRIN	G CHAR?
00043 0116 27 F5	3	BEQ	CMP2	BRANCH IF SO	
00044 0118 35 32	9	PULS	A,X,Y	SEARCH FAILED, REST	ART SEARCH
00045 011A 20 E4	3		CMPSTR		
00046 011C 35 B2	11 CMPOUT	PULS	A,X,Y,PC	FIX STACK, RETURN W	ITH Z
00047					
00048 0000	•	END			

#### 4. ASCII数转换为十进制数

#### 附表15.4 ASCII代码数转换为十进制数程序清单

- CONVERTS ASCII NUMERAL TO DECIMAL. REENTRANT CODE.
- STACK PICTURE ON ENTRY AND EXIT
- U+0 OLD STACK MARK
- U 2 ADDRESS OF ASCII CHARACTER
- U 4 ADDRESS OF DECIMAL NUMBER
- \* SUBROUTINE USES A AND CCR
- \* SUBROUTINE EXITS WITH ALL ONES IN (U-2)
- IF INPUT IS ALPHA CHARACTER, ELSE A DECIMAL DIGIT
- CALLING ROUTINE SAVES STACK SPACE, STACK MARK
- AND PASSES PARAMETERS: 🔑

-	rana	U
•	TFR	S,U
•	LEAS	-4.S

.

STACK PARAMETERS

SAVE STACK MARK POINTER

- LBSR ACDEC
   TFR U,S
   PULS U,PC
- SUBROUTINE BODY FOR CONVERSION

ACDEC	<b>PS</b> HS	A,CCR	STACK OLD A, CCR
	LDA	(CHAR,U)	GET ASCII INPUT
	SUBA	#: <b>′</b> 0	MINUS ASCII ZERO
	CMPA	<b>#10</b>	RESULT .LT. 10 ?
	BLO	END (	YES, NUMERICI
	LDA	#SFF	NO ALPHA
END	STA	[DEC,U]	SAVE IT
	PULS	CCR,A,PC	RETURN

• END OF SUBROUTINE

\* STACK OFFSET VALUES FOR PARAMETERS

CHAR EQU 2 ASCH INPUT CHARACTER
DEC EGM -4. DECIMAL NUMBER RESULT

#### 5. 递归阶乘

#### 附表15.5 递归阶乘程序清单

\* Enter: X has address of last result

```
Y has address of current result
         A has or will have current number
        same but updated

    This is the routine for calling the factorial

* subroutine. It initializes the storage in
* memory and prepares for the recursive subroutine.
* Enter: A had the number to find factorial product
<sup>o</sup> Exit: X has address of final result, either.
             RESLT1 or RESLT2
Calling Routine
    CALFAC LDX
                      #RESLT1
                                   /set up pointer
              LDY
                      #RESLT2
                                   /set up pointer
              LDB
                      MAXBYT
              DECB
                                   /MAXBYT-1
    INIT
              CLR
                      B, X
                                    /clear storage
              CLR
                      B, Y
                                    /clear storage
              DECB
                                    decrement pointer
              BNE
                      INIT
                                    /storage cleared?
              LDB
                      MAXBYT
                                    /yes, restore B
              DECB
                                    /MAXBYT-1
              INC
                      B. X
                                    /put in 1 for first multiplication
               LBSR
                      FACT
                                    /jump to Factorial subroutine

    Subroutine

   FACT
              CMPA
                                   /N=1
              BLE
                      RETURN
                                    / return when A=1, Factorial=1
              PSHU
                                    / put current number on U-stack
              DECA
                                   /N-1
                LBSR
                       FACT
                                     Isave next PC on S stack
    PROD
               PULU
                                     / put current number in A
               LDB
                        MAXBYT
                                     / Initialize loop counter
               DECB
                                     /next factor in stack (MAXBYT-1)
               STB
                       BYTCNT
                                     / store offset count in memory
    MULBYT LOB
                        BYTCNT.X
                                     / puta byte of last result in B
               CLR
                       BYTCHT, X
                                     / for future purposes
               DEC
                       BYTCNT
               MUL
                                     /8x8 multiply
               ADDD BYTCHT,Y
                                     / add new partial result to current result
               TST
                       BYTCHT
                                     /BYTCNT-0=07
               BGE.
                       MULBYT
                                     / loop back if BYTCNT≥0
               EXG
                       X,Y
                                     / adjust addresses for exit
    RETURN RTS
                                    /go to PROD, use S stack
```

#### 8位不恢复法除法

#### 附表15.6 8位不恢复法除法程序潜单

- ' THIS POSITION-INDEPENDENT ROUTINE COMPUTES THE
- . 8-BIT QUOTIENT OF TWO 8-BIT POSITIVE INTEGERS
- USING A NONRESTORING DIVISION ALGORITHM.
- ROUTINE USES A, B, AND CCR.
- N ADDITIONS AND SUBTRACTIONS ARE BEQUISED WHERE
- N IS NUMBER OF BITS.
- \* STACK PICTURE ON ENTRY
- U + 0OLD STACK MARK
  - COUNT ( = -8 INITIALLY) U - 1
- U 2 DIVISOR
- U 3DIVIDEND
- STACK PICTURE ON EXIT
  - OLD STACK MARK U + 0
- U 1 REMAINDER
- U 2 QUOTIENT
- CALLING ROUTINE SAVES STACK SPACE, STACK MARK
- AND PASSES PARAMETERS
- PSHS U
- TFR S,U
- **LEAS** ~3,5
- STACK PARAMETERS
- NRDV **LBSR**
- TFR U,S
- **PULS** U,PC
- SUBROUTINE BODY FOR 8-BIT NONRESTORING DIVISION

NRDV **PSHS**  B,A,CCR

STACK OLD MPU

**CLRA** 

LDB

DIVD,U

**ASLB** 

ROLA

SUBA

DVSR.U SUBTRACT DIVISOR FROM DIVIDEND

LOOP TSTA

BMI

**NEGA** 

```
    PARTIAL REMAINDER NOW POSITIVE, SUBTRACT DIVISOR

                ASL'8
                ROLA
                INCB
                ABUZ
                           DVSR,U
       SKIP OVER
                           ENDCHK
                SRA
       . ADD DIVISOR SINCE PARTIAL REMAINDER BECAME NEGATIVE
       NEGA
                ASLB
                ROLA
                ADDA
                           DVSR.U
       . N LOOP CHECK
       ENDCHK INC
                           CNT, U
                           LOOP
                BLT
                TSTA
                BMI
                           DONE
       • END CORRECTION OF PARTIAL REMAINDER, ONE TIME ONLY
       CORR
                ADDA
                           DVSR.U
       * STACK REMAINDER AND QUOTIENT
                STA
                           RMOR, U
                           QUOT, U
       DONE
                STR
                PULS
                           CCR, A, B, PC

    END OF SUBROUTINE BODY

       . STACK OFFSET VALUES FOR COUNTER, DIVISOR, DIVIDEND
       . QUOTIENT, AND REMAINDER
       CNT
                EQU
                                               COUNT
       DVSR
                EQU
                           ~2
                                               DIVISOR
       DIVD
                EQU
                           -3
                                               DIVIDEND
       RMDR
                EQU
                                               REMAINDER
                           -1
       TOUP
                                               QUOTIENT
                EQU
                           -2
7. 再入型16位除法
                     附表15.7 再入型16位除法程序清单
       . THIS SUBROUTINE DIVIDES TWO 16-BIT POSITIVE INTEGERS
       . GIVING A 16-BIT RESULT. SUCCESSIVE TRIAL SUBTRACTIONS
       * ARE USED, WITH DIVIDEND RESTORATION AT EACH TRIAL IF
       . C FLAG IS CLEARED, DIVISION NEED NOT BE NORMALIZED
       . (.I.E., MSB = 1) AT ENTRY
       . SUBROUTINE USES A, B, AND CCR
       . STACK PICTURE AT ENTRY:
               U + 0
                         OLD STACK MARK
               U ~ 1
                         COUNTER ( = 1 INITIALLY)
               U = 2
                         MSB DIVISOR
               U - 3
                         LSB DIVISOR
               U - 4
                         MSB DIVIDEND
               U~5
                         LSB DIVIDEND
       * STACK PICTURE ON EXIT:
               U~4
                         QUOTIENT (MSB)
               U - 5
                         QUOTIENT (LSB)
       • CALLING ROUTINE GENERATES STACK STORAGE, SAVES STACK MARK
               PSHS
                         U
                                            SAVE STACK MARK
```

TFR

S, U

```
LEAS
                   -5,5
                                     SET UP DIVISOR,
                                     DIVIDEND, AND COUNTER
        LBSR
                                     CALL DIVIDER
                   DIVG
        TFR
                   U.S
                                     CLEAN UP STACK
        PULS
                   U.PC
* SUBROUTINE BODY FOR 16-BIT DIVISION
        PSHS
                   B,A,CCR
                                     WE NEED THEM
DIVG
        TST
                   MDVSR, U
                                     DIVISOR NORMALIZED?
        BMI
                   NORMAL
                                     YES, GO AHEAD
. NORMALIZE DIVISION TILL LEAD BIT IS 1, COUNTING LEFT SHIFTS
NNORM INC
                   CNT.U
        ASL
                   LDVSR,U
                                     SHIFT LSB DIVISOR
        ROL
                   MDVSR,U
                                     NOW MSB
                   NORMAL
        BMI
        LDA
                   CNT.U
        CMPA
                   #17
                   NORMAL
        BNE
                                     NORMAL?
* GET DIVIDEND IN D, CLEAR QUOTIENT
NORMAL LDD
                   MDIVD,U
        CLR
                   MDIVD, U
        CLR
                   LDIVD.U
* BEGIN DIVISION BY SUCCESSIVE SUBTRACTION METHOD
* TESTING CARRY FLAG EACH TIME
DVD
        SUBD
                   MDVSR, U
                                     TRIAL SUBTRACTION
        BCC
                   SETC
                                     OK?
        ADDD
                   MDVSR,U
                                     NO, RESTORE DIVIDEND
        ANDCC
                   #$FE
                                     CLEAR CARRY
                                     SKIP NEXT INSTRUCTION
                   LINUP
        BRA
. SET CARRY BIT
SETC
        ORCC
                   #$01
                                     TRIAL SUBTRACTION OK
*LINE UP QUOTIENT, DIVIDEND, AND DIVISOR FOR NEXT TRIAL
LINUP
        ROL
                   LDIVD,U
                                     ADJUST QUOTIENT
        ROL
                   MDIVD,U
                                     AND DIVIDEND
        LSR
                   MDVSR,U
                                     ADJUST DIVISOR
        ROR
                   LDVSR, U
                                     DONE?
        DEC
                   CNT, U
                                     NO
        BNE
                   מעמ
* RESTORE MPU REGISTERS AND EXIT
DONE
        PULS
                  CCR, A, B, PC
                                     YES, RETURN
* STACK OFFSET VALUES FOR COUNTER, DIVISOR, DIVIDEND
        EQU
                                     COUNT
CNT
                  -1
        EQU
                  -2
MDVSR
                                     MSB DIVISOR
LDVSR
        EQU
                  -3
                                     LSB DIVISOR
MDIVD
        EQU
                                     MSB DIVIDEND
                   -4
LDIVD
        EQU
                  -5
                                     LSB DIVIDEND
```

#### 8. 浮点加法和减法

#### 附表15.8 浮点加法和减法程序清单

```
* THIS SUBROUTINE USES 16-BIT MANTISSAS (POSITIVE
• ONLY) AND 8-BIT BIASED EXPONENTS. THE EXPONENT RANGE
• IS 2-128 (SMALLEST) TO 2+127 (LARGEST). BIAS IS 2003.
* BIT 7 OF THE EXPONENT IS USED FOR BIAS, NOT FOR
. ALGEBRAIC SIGN. INSTR IS POSITIVE FOR ADDITION, ZERO FOR
• SUBTRACTION. LEXP IS LOCAL STORAGE FOR LARGEST EXPONENT.
* EXPONENT OVERFLOW FLAG = $FF IN STACK, MAXEXP IS A
. CONSTANT = FF.
STACK PICTURE ON ENTRY AND EXIT
        U+0
                  OLD STACK MARK
        U-1
                  ERROR FLAG (=$FF IF OVERFLOW)
        U - 2
                  INSTR FLAG (1 IF ADD, 0 IF SUBTRACT)
        U - 3
                  LSB MANTISSA 1
        U - 4
                  MSB MANTISSA 1
        U - 5
                  LSB MANTISSA 2
        U - 6
                  MSB MANTISSA 2
        U ~ 7
                  EXPONENT 1
        U - 8
                  EXPONENT 2
        U - 9
                  LSB MANTISSA RESULT
        U - 10
                  MSB MANTISSA RESULT
        U - 11
                  EXPONENT RESULT
        U - 12
                  TRIAL LARGEST EXPONENT

    CALLING ROUTINE

        PSHS
        TFR
                  S,U
                  -12,S
        LEAS
                                      STACK PARAMETERS
        LBSR
                  FPASSR
        TER
                  U,S
        PULS
                  U,PC
* SUBROUTINE BODY
FPASSR
        PSHS
                  X,A,B,CCR
        LDA
                  EXP2.U
        LDB
                  EXP1.U
        STA
                  LEXP,U
        SUBB
                  EXP2,U
        BLS
                  EQEXM
        LDA
                  EXP1.U
        STA
                  LEXP, U
* ADJUST SMALLER EXPONENT BEFORE MANTISSA OPERATION
EQEXM
        TSTB
EQEXP
        BGE
                  EGEZ
• EXP1 SMALLER, INCREASE IT: DECREASE MANTISSA
        LSR
                  MMAN1, U
        ROR
                  LMAN1,U
        INCB
        BRA
                  EQEXP
        BEQ
                  ASMAN
* EXP2 SMALLER, INCREASE IT; DECREASE MANTISSA
```

LSR

ROR

MMAN2,U

LMAN2,U

```
DECB
                  EQEXP
        BRA
• EXPONENTS NOW EQUAL! ADD OR SUBTRACT ? CHECK INSTR.
ASMAN
                  MMAN1,U
        TST
                  INSTR, U
        BLT
                  SUBINS
                                       ADD MANTISSA
        ADDD
                  MMAN2, U
                  CONT
        BRA
SUBINS
        SUBD
                  MMAN2, U
                                       SUBTRACT MANTISSA
        STORE RESULT MANTISSA IN STACK
CONT
        STD
                  LMANR, U
        LDB
                  LEXP.U
• MANTISSA ERROR CHECK
MOUA
        BVC
                  ZREAD
        LSR
                  MMANR, U
        ROR
                  LMANR, U
        INCB
* EXPONENT TOO LARGE ?
        CMPB
                  MAXEXP
        BGT
                  ERROR
                  RETURN
        BRA
EXPONENT TOO SMALL?
                  MMANR, U
ZREAD
        LDX
        CMPX
                  #00
        BNE
                  RENORM

    SET EXP OF RESULT TO ZERO, YES, LEAVE SUBROUTINE, ALL DONE

        CLRB
                  RETURN
        BRA
• EXPONENT OF RESULT NOT ZERO

    ADJUST MANTISSA OF RESULT BETWEEN 1/2 AND 1

RENORM CMPX
                  #01
        BLT
                  RETURN
* INCREASE MANTISSA OF RESULT SO MSB = 1
        ASI
                  LMANR, U
        ROL
                  MMANR, U
* DECREASE EXPONENT OF RESULT
        DECÉ
                  ERROR
        BLT
        BRA
                  RENORM

    EXPONENT OF RESULT OVERFLOWED, SET OVERFLOW FLAG

                  MAXEXP
ERROR
        LDA
        STA
                  ERRF,U
        STB
                  EXPR.U
RETURN PULS
                  CCR,A,B,X,PC
. END OF SUBROUTINE
. STACK OFFSET VALUES FOR PARAMETERS
                                       ERROR FLAG
        EQU
                  -1
ERRF
                                       ADD/SUBTRACT FLAG
        EQU
                  -2
INSTR
                                       LSB MANTISSA 1
                  -3
LMAN1
        EQU
                                       MSB MANTISSA 1
MMAN1
        EQU
                  -4
                                       LSB MANTISSA 2
                  -5
         EQU
LMAN2
                                       MSB MANTISSA 2
                  -6
        EQU
MMAN2
                                       EXPONENT 1
                  -7
         EQU
EXP1
                                       EXPONENT 2
         EQU
                  -8
EXP2
                                       LSB RESULT MANTISSA
         EQU
                  -9
LMANR
                                       MSB RESULT MANTISSA
        EQU
                   -10
MMANR
                                        EXPONENT RESULT
         EQU
                  -11
EXPR
                                        TEMPORARY LARGEST EXP.
                 · ~12
         EQU
LEXP
                                        MAX EXP VALUE
                   $FF
```

MAXEXP EQU

# 9. 16×16位的乘法

# 附表15.9 16×16位乘法程序清单

### 16 × 16 MULTIPLY

00230						****	*****************
00231				*			
00232				*			O 16-BIT POSITIVE VALUES
00233							E A 32-BIT PRODUCT.
00234				:			TION, BOTH INPUT VALUES
00235					AND TH	E RES	ULT WILL BE IN USER .
00236				•	STACK.		
00237							
00238					(A:B) X	(C:D)	# BDH:BDL
00239							+ BCH : BCL
00240				*			+ ADH: ADL
00241				:			+ ACH: ACL
00242				•			******
00243				•	SETUP:		3 LN, 10 BY, 10 CY
00244				:			25 LN, 46 BY, 154 CY
00245				*	TOTAL:		28 LN, 56 BY, 164 CY
00246							************
00247							
00247							
00249	1185	8E	11BF	3 ABC	LDX	#AA	POINTER TO A (MS BYTE)
00250	1188	108E	1101	4	LDY	#88	
00251	118C	CE	11C3	3	LDU	₩C	ADDRESS OF PRODUCT
				_			
00253		6F	C4	6	CLR	0,U	
00254		6F	41	7		1,U	
00255	1193	A6	01	5	LDA	1,X	: #A LS BYTE
00256	1195	E6	21	5	LDB	1,Y	: #B LS BYTE
00257	1197	3D		11	MUL		
00258	1198	ED	42	6	STD	<b>2</b> ,U	
00259	119A	A6	84	4	LDA	0, X	: #A MS BYTE
00260	119C	Ę6	21	5	LOB	1,Y	: #B LS BYTE
00261	119E	3D		11	MUL	-	
00262	119F	E3	41	7	ADDD	1,U	
00263		ED.	41	6		1,0	
00264		24	02	3	BCC	AB1	
00265			C4	6	INC	0,0	
00266		A6	01	5 AB1	LDA	1 X	: #A LS BYTE
00267		E6	A4	4			: #B MS BYTE
00268		3D	714	11	MUL	<b>0,</b> 1	. #5 1113 57 12
00269		E3	41	7	ADDD	1,U	
00203			41	6		1,U	
00270		24	02	3	BCC	AB2	,
00271		6C	C4	5 6	INC	0,U	
00272		A6	84	4 AB2			: #A MS BYTE
		E6	A4			0, X 0, Y	
00274			MT	4	LDB	U, 1	. MO MO DIIC
00275	1188	3D	CA	11	MUL	Δ.11	
00276	1189	E3	C4	6	ADDD	0,U	
00277	1168	ED	C4	5	STD	0,U	
00279	118D	20	FE	3	BRA	•	
00281	11BF		03E8	AA	FDB	1000	•
00282	1101		01F4	89	FD8	500	
00283	11C3		0000	C	FDB	0,0	
W203	1103		0000	C	, 56	0,0	

### 10. 负数处理法(为16×16位乘法用)

本程序可把任意负数转换为2的补数。

#### 附表15.10 负数处理程序清单

Prepares values for the  $16 \times 16$  Multiply in Example 5.14. Converts any negative value to its 2's complement. NEGFLG will be zero if both values are positive or both negative. So, upon return if NEGFLG is not zero, the product must be converted to its 32-bit 2's complement. (Note that the only complement operation available to the 6809 is the 8-bit 1's complement.)

```
NEGFLG
          CLR
                             / clear flag
          TST
                             / test MSB of first value
                 AA
          BGE
                 CHECK2
                             / branch if positive (or zero)
                 NEGFLG
                            / increment NEGFLG
          INC
                 ZERO
          LDD
                             / begin 2's complement
          SUBD AA
                                  subtract AA from 0
          STD
                                  store result in #AA
                 AA
CHECK2
          TST
                 88
                             / test MSB of second value
          BGE
                 ENDCHK
                            / branch if positive
          DEC
                 NEGFLG
                             / decrement NEGFLG
                 ZERO
          LDD
                             / begin 2's complement
          SUBD BB
          STD
                 BB
ENDCHK JSR
                 ABC
                             / jump to 16×16 Multiply
          TST
                 NEGFLG
                             / if 0, Z=1
          BEQ
                 ENDSGN
                             / branch if 0, result positive
          LDX
                 #C
                             / load address of result
          COM
                 ,X+
                             / take 1's complement of 32-bit
          COM
                 , X+
                                   result, 1 byte at a time
          COM
                 ,X+
                             / starting with LSB
          COM
                 ,X+
LOOP
          INC
                 ,-X
                             / add 1 to LSB for 2's complement
          BCC
                 ENDSGN
                             / branch if carry clear
                 #C
          CMPX
                             / compare X with original address
                 LOOP
          BNE
                             / branch to adjust other bytes
ENDSGN
          BRA
                             / end of routine
ZERO
          EQU
                             / constant, used for 2's complement
                 $0
NEGFLG
          NOP
```

#### 11. 递归法阶乘(32位精度)

#### 附表15.11 递归法阶乘程序清单

```
* FAC IS THE RECURSIVE ROUTINE TO CALCULATE FACTORIAL
           TO 32-BIT ACCURACY (NI = N * N-11).
          ENTRY: ACCB = DESIRED FACTORIAL
                  2.S - 5.S = RETURN PARAMETER AREA
400C FAC
              PSHS
                              SAVE REGISTERS TO BE USED
                      B,A
400E
              CMPB
                     #1 /
                              11?
4010
              BHI
                      FAC1
       WANT 1!, AND WE'VE GOT IT!
4012
              LDD
                      #0
4015
              STD
                      4,5
4017
              LDD
                      #1
401A
              STD
                      6.S
401C
                      A,B,PC
              PULS
     . WANT NI. N ALREADY SAVED
401E FAC1
              DECB
                              N-1
401F
                              RETURN AREA
              LEAS
                      -4.S
4021
              BSR
                      FAC
                              GET ACCB FACTORIAL

    NOW HAVE N-1! IN 0.5 - 3.5

      . WANT TO RETURN NI IN 8.5-11,S
      . FIRST, INIT THE MS BYTES
4023
               LDD
                      #0
4026
               STD
                       8.8
      . NOW DO 8 x 32 MULTIPLY (32-BIT RESULT)
      . LS BYTE FIRST
4028
               LDA
                       5.S
                               SAVED N
               LDB
                       3,5
                               RETURNED LS BYTE
402A
402C
               MUL
4020
               STD
                       10,5
                               NO CARRY POSSIBLE
         NEXT MOST SIGNIFICANT BYTE
                               SAVED N
402F
               LDA
                       5.S
               LDB
                               RETURNED BYTE
4031
                       2.S
4033
               MUL
               ADDD
                       9,5
4034
 4036
               STD
                       9,8
                       FAC2
 4038
               BCC
                       8,8
                               NO OVERFLOW POSSIBLE
 403A
               INC

    ALMOST MS-BYTE

 403C
      FAC2
               LDA
                       5.5
 403E
               LDB
                       1,5
 4040
               MUL
 4041
               ADDD 8,S
      NOTE:
                 OVERFLOW POSSIBLE MODULO 2**32
4043
               STD
                       8,8

    NOW THE MS-BYTE

4045
               LDA
                       5,5
4047
               LDB
                       0.5
4049
               MUL
404A
               ADDB
                      8.8
        OVERFLOW POSSIBLE AGAIN
404C
               STR
                      8,8
404E
               LEAS
                      4,5
4050
               PULS
                      A,B,PC
```

#### 12. 实时钟

#### 附表15.12 实时钟程序清单

- \* CLOCK ROUTINE
- . USES 60 HZ PULSE INPUT TO CA1 TO GENERATE
- \* INTERRUPT (IRQ) OF PROCESSOR
- \* TIME IS KEPT IN LOCATIONS ON THE STACK
- \* POINTED BY U-POINTER
- \* STACK PICTURE:
- U+0 60'S
  U-1 SECONDS
  U-2 MINUTES
  U-3 HOURS
  U-4 WORKSPACE
- •
- \* CALL INIT ROUTINE TO SET UP PIA FOR THE INTERRUPT AND \* START THE REAL TIME CLOCK.
- \* INIT CREATES SPACE FOR TIME ON S-STACK
- \* U POINTS TO 60'S LOCATION. OTHERS CAN BE ACCESSED BY
- \* CONSTANT OFFSETS FROM U.

INIT	PULS	<b>X</b> /	RECONFIGURE RETURN ADDR
	LEAU	1,S	CREATE SPACE FOR TIME
	LEAS	-5,S	
	PSHS	X	RETURN ADDR HERE
	LDX	CLOCK, PCR	SET UP IRQ VECTOR

```
IRQ
        STX
        LDX
                 #0
                                     RESET CLOCK
       STX
                 -3.U
       STX
                 -1,U
       LDX
                 #PIAADDR
                                     LOAD PIA BASE ADDR
       LDA
                 #07
                                     INITIALIZE PIA
                 X
                                     AND THE CLOCK STARTS!
       STA
       PULS
                 PC
* CLOCK ROUTINE
* ENTERED VIA 60HZ INTERRUPT, USING IRQ
CLOCK LDA
                 PIADRA
                                     CLEAR INTERRUPT BY
                                     DUMMY READ
* INCREMENT 60'S
                 0, U
       LDA
        ADDA
                 #01
        DAA
       STA
                 O,U
* NOW UPDATE THE CLOCK
                                    SET UP MAX 60',
       LDA
                 #$60
                                    SECONDS & MIN VALUE
       STA
                 -4, U
       CLRB
                                    POINT TO 60'S
        LBSR
                 UPDATE
                                    UPDATE 60'S
        DECS
                                    UPDATE SECONDS
                 UPDATE
       LBSR
        DECB
                 UPDATE
                                    UPDATE MINUTES
        LBSR
                 #$24
                                    SET UP MAX HOUR VALUE
        LDA
        DECB
        LBSR
                 UPDATE
                                    UPDATE HOURS
        RTI

    UPDATE ROUTINE UPDATES 60'S, SECONDS, MINUTES, AND HOURS

• IF APPROPRIATE. WHEN NO FURTHER UPDATE IS NEEDED IT
* RETURNS FROM INTERRUPT DIRECTLY.
UPDATE L'EAY
                 B.U
        LDA
                 Y
        CMPA
                 -4, U
                                    IS UPDATE NEEDED?
        BNE
                 RETURN
                                    NO, EXIT INTERRUPT
        CLR
                                     YES, ZERO THE TIME UNIT
        LDA
                 -1,Y
                                    INCREMENT NEXT UNIT
        ADDA
                 #01
        DAA
                                    DECIMAL ADJUST
       STA
                 -1.Y
       PULS
                 PC
                                    CHECK NEXT UNIT
RETURN LEAS
                 2,5
        RTI
```

#### 13. 增序法排序

附表15.13 增序法排序程序清单

PAGE 001	SEQU	x .s	A:0 SEQ	UX		•
00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011A 00012A 00013A 00014A 00015A 00016A 00017A	2000 2000 2002 2004 2006 2008 200A 200C 200E	34 EE 37 E1 24 37 36 20	50 62 04 C4 06 02 06 F2	A A A A 2010 A A 2002	SUCH THA LOWEST A AS BOTH A REGISTER U CONTAIN NUMBERS ENDING A NAM ORG PSHS L1 LDU L3 PULU CMPB BCC PULU PSHU BRA	GRAM SEQUENCES A SERIES OF NUMBERS AT THE LARGEST NUMBER GOES TO THE ADDRESS. THE U REGISTER FUNCTIONS A STACK POINTER AND AN INDEX B. UPON ENTERING THIS SUBROUTINE, INS THE STARTING ADDRESS OF THE STO BE SEQUENCED, AND X, THE DDRESS.  SEQUX \$2000 U,X 2, S B U L2 A A, B L1
00020A	2010	11A3	_	A	L2 CMPU	_
00021A	2013	26	EF	2004	BNE	L3
00022A	2015	32	64	A	LEAS	4, S
00023A	2017	39			RTS	
00024					END	
TOTAL ER						
TOTAL WA	RNINGS	00000	)000 <b>0</b> 0	)		

# 附录16 EXORbus总线标准

本附录将说明莫托罗拉公司的86总线的标准接线内容,该总线适用于EXORciser系统和M68-MM单板系列。


引 线	信 号	信号定义
A~C	+ 5 V <sub>DC</sub>	+ 5 V 直流电源——系统逻辑电路使用。
(1~3)		
D	$\overline{\text{IRQ}}$	中断请求——是可"线-或"的低电平有效信号,请求主系统 (MPU)产
(4)		生中断序列。主系统 (MPU) 在识别中断请求之前,要继续正常操
		作,直到完成当前指令。届时,如果主系统 (MPU) 接受中断,以后
		就将开始执行中断处理序列。
E	NMI	非屏蔽中断——是可"线-或"的下降沿有效信号来请求主系统(MPÜ)
(5)		产生非屏蔽中断序列。主系统 (MPU) 要继续正常操作完成当前指令
		后,才识别该中断请求。无论有何中断屏蔽状态,主系统 (MPU) 都
		将开始执行非屏蔽中断序列。
$\mathbf{F}$	VMA	有效存储器地址——由当前主系统总线产生的高电平有效信号,表示


(6)		总线上有效存储器地址存在。
H		保留——(在早先系统设计中为±12V之地)。
(7)		
J	BE	总线启动——(在早期系统设计中为E信号或 φ 2 信号)。系由主系统
(8)		产生的高电平有效时钟信号。在MNRDY (R引线)为低电平时,该
		信号被展宽为高电平状态。
K		保留——(在早期系统设计中为±12V之地)。
(9)		
L	MEMCLK	存储器时钟——在使用新的外部设备单板时,该引线无用。如果希望
(10)		在系统内同原来的系统单板兼容,那么任何新型处理机单板设计应在
		该引线和J引线上提供BE信号。
M	$-12V_{DC}$	- 12V 直流电源——系统逻辑电路使用。
(11)		
N	BUSREQ	总线请求——(早期 $M6800$ 系统中为 $\overline{TSC}$ )。是请求存取系统总线的
(12)		低电平有效的"线-或"信号。该线为低电平时将使主系统(MPU)释 放
		数据、地址、VMA、VUA、VXA和R/W 总线。BE降为低电 平 后,
		还将产生BUSGNT信号(引线15)。
P	BA	总线有效——是由主系统 (MPU) 产生的高电平有效信号,与 BS —
(13)		起表示主系统 (MPU) 的当前状态,但是并不反应系统总线的状态
		(系统总线状态要通过BUSGNT引线15得到反映)。注意BA、BS状
		态只对 M6809系统而言。
		BA BS 状态
		0 0 正常 (运行)
		0 1 中断确认
		1 0 同步确认
		1 1 暂停或总线回答
R	MNRDY	存储器没准备就绪—— (早期EXORcisers规定为 MEMRDY, 即 存
(14)		储器准备就绪)。是同慢速存储器板进行工作的系统使用的低电平有效
		的"线-或"信号。当该信号为低电平时,时钟信号将同BE高电平有效
		信号以及BQ(如存在时)低电 平无效信号一起被展宽。
S	LIC	最后指令周期—— (只在M6809E系统中存在)。是M6809E 微处理
(15)		器在每条指令的最后周期所产生的高电平有效信号。该线在BUSGNT
		状态期间将处在高阻抗状态。新型设计中没有推荐。
T	+ 12V <sub>DC</sub>	+12V直流电源系统逻辑电路用。
(16)		
U	STANDBY	+ 5 V 直流备用电源(早期EXORcisers中为 + 12V)——该线同备用
(17)		电池的存储器板一起使用。如果没有备用电池, STANDBY线不应任
		意作为它用。
V	PWRFAII	电源故障——备用电池的存储器单板所用的低电平有效"线-或"信号。

(18)		该信号为低电平时,即保护存储器单板禁止写操作。
W	PARERR	奇偶错——该信号是低电平有效的"线-或"信号,正常工作时为高电平。
(19)		如果存储器板在系统内使用奇偶校验电路检测出奇偶错时,该信号将 变为低电平。
X~Z	GND	地线。
(20~22)		
$\overline{\mathbf{A}}$	$\overline{\text{FIRQ}}$	快速中断请求—— (只是M6809、M6809E系统中有)。这是低电平有
(23)		效的"线-或"信号,请求主系统 (MPU) 产生快速中断序列。主系
	*	<b>统将等待到当前正在执行的指令完成之后再识别该请</b> 求。届时,如果
		中断没被屏蔽,则主系统 (MPU) 就会开始中断序列。因为该中断只
		使返回地址和条件码进栈, 所以该中断序列处理很快。
$\overline{\mathrm{B}}$		保留(早期系统设计中为参考地)
(24)	***	
$\overline{C} \sim \overline{F}$		保留——这些引线和其对面的引线(25、26、27、28)均被保留它
(25~28)		用。但早期的某些单板这些线作为地址选择线使用。
$\overline{\mathbf{H}}$	$\overline{ ext{D}}_{ ext{ iny 3}}$	数据总线 (第3位) ——是8条双向数据线中的一条线,任务是在主
(29)		系统总线和系统中所有单板之间提供双向数据传送通路。 在被选中的
		数据传送操作期间之外,各单板上的数据总线驱动器都将处在开路或
		高阻抗状态。数据总线驱动器驱动数据总线时应同BE (φ2) 的有效
		信号相重合。
J	$\overline{\mathrm{D}}_{7}$	数据总线 (第7位) ——与引线 $\overline{\mathbf{H}}$ 上 $\overline{\mathbf{D}}_{\mathbf{s}}$ 说明相同。
(30)		
$\overline{\mathbf{K}}$	$\overline{\mathbf{D}}_{i}$	数据总线 (第 2 位) ——与引线开上元₃说明相同。
(31)		
$\overline{\mathbf{L}}$	$\overline{\mathrm{D}}_{6}$	数据总线(第6位)——与引线开上页。说明相同。
(32)		
$\overline{\mathbf{M}}$	A14	地址总线 (第14位) ——是当前主系统总线驱动的16条地址线中的一
(33)		条线,可对系统中任何可选地址的存储单元或外部设备接口器件进行
		选择。
$\overline{\mathbf{N}}$	A13	地址总线(第13位)——与引线M上A14的说明相同。
(34)		
$\overline{P}$	A10	地址总线 (第10位)——与引线M上A14的说明相同。
(35)		
$\overline{\mathrm{R}}$	A 9	地址总线 (第 9 位) ——与引线M上A14的说明相同。
(36)		
รี	A 6	地址总线 (第6位) ——与引线M上A14的说明相同。
(37)		
$\overline{ ext{T}}$	A 5	地址总线(第 5 位)——与引线 $\overline{\mathrm{M}}$ 上A14的说明相同。
		•

(38)		
$\overline{ extsf{U}}$	A 2	地址总线 (第 2 位) ——与引线M上A14的说明相同。
(39)		
V	A 1	地址总线 (第1位) ——与引线M上A14的说明相同。
(40)		
$\overline{W} \sim \overline{Y}$	GND	地线。
(41~43)		
引线	信号	信号定义
1~3	+ 5 V <sub>DC</sub>	+ 5 V 直流电源——系统逻辑电路使用。
4	HALT	暂停——是低电平有效的可"线-或"的信号,它可在当前指令结束时
		暂停主系统 (MPU) 的工作。暂停状态可以通过 BA (引线P) 和 BS
		(引线23) 来表示,在该状态时不允许访问系统总线。参考 BUSREQ
		(引线N) 和BUSGNT (引线15)。
5	RESET	总清 (复位) ——是低电平有效、可"线-或"的信号,其作用是总清主
		系统 (MPU) 和其它外围器件和系统单板组件。当电源加到系统之
		后,该信号即启动系统的初始化程序。在系统正在操作运行时,随意
		按下RESET开关时都会产生RESET信号,并使主系统 (MPU) 去
		执行再启动程序。
6	$R/\overline{W}$	读/写——是给系统各单板组件指派工作的主系统总线当前产生的高
	•	电平有效信号(读操作)或者低电平有效信号(写操作),表示当前
		主系统总线正在占用并按某方向传送数据。
7	EQ	总线定时信号—— (只对M6809、M6809E系统而言) 早期系统 设 计
		中定义为Q或ø1信号,该信号超前BE信号。
8,9		保留——(早期系统设计中为+12V地)。
10	VUA	有效用户地址——是主系统总线当前产生的高电平有效信号,表示总
		线上现行的有效用户地址。在BUSGNT (引线15) 为高电平时,主系
		统 (MPU) 必须使该线保持在高阻抗状态。单板之内的存储器和I/O
	4.0\$7	器件可以通过跳接线安排在用户存储器的地址空间之中。
11		- 12V直流电源系统逻辑电路用。
12	кегке	更新请求——是为动态存储器系统单板请求总线周期的低电平有效、
1.0	PEECNT	可"线-或"的信号。参考REFGNT (引线13)。 更新允许——是确认更新周期请求的高电平有效信号,并同时代表更
13	KISPONI	新回答周期。在REFGNT为高电平(有效)时,BUSGNT保持 在 低
		电平 (无效)。主系统 (MPU) 在REFGNT周期中是不起作用的。
14	DEBUG	系统调试——表示系统中有调试硬件单板的低电平有效的静态信号。
15	BUSGNT	总线允许——是经由BUSREQ信号使主系统(MPU)产生的确认请
10	2,0001,1	求系统总线的高电平有效信号,表示允许总线进行存取工作。在更新
		允许周期时,该信号无效(低电平)。
16	+ 12 <b>V</b> <sub>DC</sub>	+12V直流电源——系统逻辑电路用。
+ •	, 12 · DC	Asserted Part 146

17	STANDBY	7 + 5 V直流备用电源—— (早期EXORcisers系统中为 + 12V) 。该线
		给电池备用存储器组件 使 用并和引线U相同。
18	_	保留—— (在早期系统中,该线曾作为主系统 (MPU) 产生的时钟
		号、非同步信号或者对称时钟脉冲信号线,并提供给那些需要时钟本
		身不受处理器或存储器定时影响的外部组件使用。当使用内含时钟的
		器件时,就不需要再用以前那种无控制时钟信号)。
19	VXA	有效执行地址——当系统按多种存储器空间方式(又称多地址图方式)
		进行工作,并且程序本身正在寻址到存储器空间中的执行部分时,由
		主系统总线产生的高电平有效信号。另外, 如果用户要求 外 部 组 件
		(如存储器单板) 工作在执行地址空间之中, 那么所有这些组件就必
		须能响应VXA信号。
20~22	GND	地线。
23	BS	总线状态——该信号与BA信号 (引线 P) 一起, 共同反映主系统
		(MPU) 暂停、中断和同步状态。
24	_	保留——(早期系统为参考地)。
25~28	_	保留——这些引线及其对面引线 $(\overline{C}, \overline{D}, \overline{E}, \overline{F})$ 都被保留它用。
29	$\overline{\mathrm{D} 1}$	数据总线 (第1位) ——与引线 日 1 0 3 说明相同。
30	D 5	数据总线 (第5位) ——与引线H上D3说明相同。
31	$\overline{D 0}$	数据总线 (第 0 位) ——与引线H上D3说明相同。
32	$\overline{D4}$	数据总线 (第 4 位) ——与引线 H上 D3 说明相同。
33	A15	地址总线(第15位)——与引线 $\overline{\mathbf{M}}$ 上A14的说明相同。
34	A12	地址总线(第12位)——与引线 $\overline{\mathrm{M}}$ 上A14的说明相同。
35	A11	地址总线(第11位)——与引线 $\overline{\mathrm{M}}$ 上A14的说明相同。
36	A 8	地址总线(第 8 位)——与引线M上A14的说明相同。
37	A 7	地址总线 (第7位) ——与引线M上A14的说明相同。
38	A 4	地址总线 (第 4 位) ——与引线M上A14的说明相同。
39	A 3	地址总线 (第 3 位) ——与引线M上A14的说明相同。
40	A 0	地址总线 (第 0 位) ——与引线M上A14的说明相同。





附图16.2 ENORboard 印制电路板标准图 (2)

附表16.1 M68MM单板系列存储器地址分配图

*FF	M68#1M01		MOTA MOTAZ	M68MM0181A	M88MM01D	M38MM19	
-rr <i>r</i>	\$40		žř: 2	<b>註</b> 1	2K U i 4 注 3	4K U27	2K U28 性 4
	注1				2K U13	性.5	2K U27
F000		1	Щ.	<u> </u>	N 注 3 <sup>3</sup> EC20	<u> </u>	注4
					PIA-ACIA-PTM EC10	PIA-ACIA-PTM	
E0 <b>0</b> 0	佳1	有敬	存储区	PIA-ACIA-PTM 256 RAM	有效存储区	2K BAM	
	注 1			Available 有效存储区	2K U12 生7	4K	2K U30
		2K U18		有來分離区	2K U11 柱 7	U30	2K U29
1000	<b>1</b> ∰ U15	2K U19	1K U17 1K	2K U14	2K U10		7K U28
	1K U14		U18 U19		往7	4K U29	注4 2K
	1K U12	2K U20	1K U20	2K U13	有效存储区		U27 1±4
	有效存储区	有效在	字蘭区	有效存储区		4K U25	
B <b>00</b> 0			•				
		1				4K	
						住 5	
····	+	<del> </del>	<u> </u>		<del> </del>		ַ ֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡
	8409 >		,			1-	)
	8400 >	PIA1.	2-ACIA			有效	存储区 E
<b>80</b> 00		有效在	存储区				
	+ +	+	1			] 	
580B 580B	E EIA1,2,3	1					
5000	有效存储区						
	+ +				 T T	ļ T.	ļ T
2000						<del> </del>	
1000	11111	1		<del>  </del>	<del>                                     </del>	<b> </b>	
)COG	-/////	1					
0800 04 <b>0</b> 0		1	<u> </u>	1	1		
	1X RAM	1K	RAM	128 RAM	y • ₩		#

	没賃时 基本塊注	整產	指決 (基本)
03	9FFC	4	4 (9E00)
			4 (SE00)
C4	A000	8K	8K (0000)
	C000	8K	8K (2000)
U4A	8000	8K	8K/16K
!	C000	814	
05A	EF00	16	16 (0000)
058	EF00	32	32 (0000)
050	EF00	8	8 (0000)
06	7800	2K	2K (0000)
97	EC20	- 8	8 (8C00)
09	6000	4K	4K (0000)
IGHTC	EC40	64	64 (0000)
12	B800	2K	2K (0000)
12A		8	8 (0000)
134	91FE	2	2 (0000)
138	91FC	4	4 (0000)
13C,D	90FC	4	4 (0000)
1-5	EC30	4	4 (9000)
15A,A1	9000	4	4 (0500)
150	9010	4	4 (0590)
150	9008	8	8 (6500)
DISK	E800	1K+6	-
PROM PR	EC08		_
SYST AM		528	+
MACE	EE10	8	

- 1.可选ROM地址


- 可透ROM地址
   不用DE BUG振时, 可速ROM地址
   用DE BUG振时, 从地址图中去掉
   月DEBUG振时, F000~C000移到U27和U28
   用DFBUG流付, F000~A000移到U27
   用以下器件再编程时, 您址图可查引 MM18, A2 825129 PROM MM1B1A 2ea 825129 PROMS MM1D 325103 FPGA MM1D 325103 FPGA
   可容址基準100 LID U121212 於原可用的充備

- 7. 可禁止新歷 U 10, U 11, U 12以扩展可用的存储 器空间
  ——无效区

# 附表17 RS-232C串行接口信号

引线号	分 号	信号名称和说明
1	F.GND	保护接地(框架、壳体)
2	TxD	发送数据——终端发送数据给MODEM的接线
3	RxD	接收数据——MODEM给终端发送数据的接线
4	RTS	请求发送——终端请求允许给MODEM发送数据的接线
5	CTS	清除发送——MODEM确认可接收终端请求发送数据的接线
6	DSR	数据设备就绪——MODEM表示本身在线、可服务或工作状态的接
		线
7	GND	地线信号和电源地
8	DCD	数据载波检测——MODEM表示其接口通信信道处于可接收的有效状
		态接线
9	+ 5 V	可选——接到 + 5 V <sub>DC</sub> 电源 (通常不接)
10	GND	地线——信号和电源地
11.	12, 13—	未接线
14	+12V	可选接到 + 12Vpc 电源 (通常不接)
15	GND	地线——信号和电源地
16	+ 5 V	可选接到+ 5 Vpc电源 (通常不接)
17	<del></del>	未接线
18	- 12 <b>V</b>	可选接到-12Vьс电源 (通常不接)
19	_	未接线
20	DTR	数据终端就绪——终端表示本身在线、可服务或工作状态的接线
21~	25	未接线

注: RS-232C通常用25芯接头,引线号即指25芯接线号。




DCD是BELL 202 MODEM

附图17.1 RS-232 串行接口电缆接线图

附录18 RS-449/RS-422/RS-423串行接口信号

引线号	符号	信号名称和说明
1	AA	机壳地——可不连
2	TxD+	发送数据——高电平有效,终端给MODEM发送数据的接线
3	RxD+	接收数据——高电平有效,MODEM给终端发送数据的接线
4	RTS+	请求发送——高电平有效,终端请求允许给MODEM发送数据的接线
5	CTS+	清除发送——高电平有效, MODEM 确认可接收终端请求发送数据的 接线
6	DSR+	数据设备就绪——高电平有效, MODEM 表示本身在线、可服务或工作状态的接线
7	GND	地线——信号地
8	DCD+	数据载波检测——高电平有效,MODEM表示其接口通信信道处于可接收的有效状态的接线
9	RDCLK+	接收时钟——高电平有效,进入终端的时钟信号以便使数据同步的接线
10	TDCLK+	发送时钟——高电平有效,进入MODEM的时钟信号以便使数据同步的接线
11~13	_	未接线
14	DTR-	数据终端就绪——低电平有效 (可选接到+12Vpc电源)
15	TxD-	发送数据——低电平有效
16	R <b>x</b> D –	接收数据——低电平有效 (可选接 + 5 V <sub>DC</sub> 电源)
17	RTS-	请求发送——低电平有效
18	CTS-	清除发送——低电平有效(可选接 - 12V <sub>DC</sub> 电源
19	DSR -	数据设备就绪——低电平有效
20	DTR -	数据终端就绪——高电平有效,终端表示本身在线、可服务或工作状
		态的接线
21	DCD -	数据载波检测——低电平有效
22	RDCLK -	接收时钟——低电平有效
23	TDCLK-	发送时钟——低电平有效
24~25	_	未接线



附图18.1 RS-449/RS-442/RS-423串行接口电缆接线图

### 附录19 6809习题问答

#### 1. 习题

- (1) 6800和6809指令系统之间在什么级别上兼容?
- (2) 6809指令系统有多少条基本指令?
- (3) 6809可使用多少种不同的寻址方式?
- (4) 6809主要是为\_\_\_\_市场设计的。
- (5) 6809设计的两个首要考虑是——和——。
- (6) 在MOTOROLA 8 位微处理器系列中最先进的微处器是——。
- (7) MOTOROLA 8 位微型计算机系列中最先进的微型机是——。
- (8) 6809和6809E之间的根本区别是什么?
- (9) 6809比6800增加了哪些寄存器?
- (10) 在CC寄存器中两个新的条件码标志和它们的位置是——和——。
- (11) 6809内部寄存器中有哪些可以变址并能作为变址寻址方式使用?
- (12) 当一条指令指出一个操作数地址的地址,该寻址方式叫——寻址方式。
- (13) 6809的分支转移范围多大? 和6809相比, 6800有多大范围?
- (14) 6809的直接寻址方式和6800相比有何不同?
- (15) 3.2MHz石英晶体可产生——MHz的6809的时钟?
- (16) 6809响应快速中断请求 (FIRQ) 时, 只有——和——寄存器放入堆栈。
- (17) 相移时钟信号Q和工作时钟信号E频率相同, 但Q超前于E多少度?
- (18) 当6809上没出现有效存储器地址时,地址总线上是什么状态?
- (19) 6809用——取代了6800的三态控制线 (TSC)。
- (20) 在6809上没有的, 但在6809E上有的两条外部控制线是——和——。
- (21) 固有寻址也称为——寻址。
- (22) 包括内部寄存器间数据传送或交换的指令用——寻址。
- (23) 说明6809的直接寻址和6800的直接寻址之间有何区别?
- (24) DPR作为直接寻址的——字节并作为一部分指令的——字节。
- (25) 6809用的二种相对寻址是——和——。
- (26) 6809用的二种分支转移是——和——。
- (27) 说明6809长分支转移指令格式。
- (28) 在地址2000中的分支转移指令相对地址偏移是F150, 决定分支转移目的 地 址 为何?
  - (29) 说明两种PC相对寻址?
  - (30) 写出具有变址寻址方式的寄存器名称?
  - (31) 变址寻址的四种基本形式是——、——和——。
  - (32) 具有变址寻址指令的操作码总跟有——。
  - (33) 常数偏值变址寻址使用三种常数偏值是——、——和——。

- (34) 为什么说 5 位有符号的偏值方式是最有效的常数偏值的变址寻址方式?
- (35) 16位带符号偏值的范围从——到——。
- (36) 说明累加器偏值变址寻址比常数偏移变址寻址的优点?
- (37) 自动加/减的另一名称可以叫作——。
- (38) 使用自动加/减方式规定的指示器(寄存器)可以自动加或减——或——。
- (39) 说明作成变址寻址方式后缀字节的数字位规定的范围和它对应的数字位的安排。
- (40) 当 5 位带符号偏值不包含在后缀字节时, 5 位偏值范围 (第 7 位) 必须是——。
- (41) 如果要把用常数偏值为10<sub>16</sub>的Y变址寄存器规定的存储器单元的内容装入累加器A,那么应用什么汇编代码表示这种操作?
  - (42) 为了实现(41) 题的操作需要什么后缀字节?
  - (43) 已知变址寻址的后缀字节为8316, 请解释其含意并决定适当的汇编代码?
  - (44) 定义间接寻址?
  - (45) 6809寻址方式中有哪些可以用间接寻址?
  - (46) 为了表示间接寻址所用的汇编语言符号是——。
  - (47) 已知下列一段程序, 装入X变址寄存器中的内容是什么?

```
04FB
      LDA#
04FC
      10
     LDU#
04FD
     FC
04FE
04FF
      50
0500
      LDX (A, U)
      POST byte
0501
06FE
     C 7
06FF
     F 5
0700
     1 B
     AA
0701
FC5E D5
FC5F C7
FC60
     06
FC61
     FF
FC62
      0.0
```

- (48) 在上述操作中需要什么样后缀字节 (POST-byte)?
- (49) 使用扩充间接寻址的指令需要多少字节?
- (50) EXG指令是交换两个等长的寄存器内容,用下列指令时哪两个寄存器被交换? EXG

- (51) 列出6809的8位寄存器?
- (52) 列出6809的16位寄存器?
- (53) 哪些16位的寄存器可以用作变址寄存器?
- (54) 在子程序和中断时, 6809中有哪些寄存器自动地使数据进栈?
- (55) X和Y寄存器有什么区别?
- (56) Z标志位何时被置 1?
- (57) 在运算结果中哪个CCR标志位表示符号错?
- (58) 6809在响应快速中断请求时,F标志位必须被——。
- (59) 在FIRQ时有哪些寄存器要进栈?
- (60) E标志位的功能是什么?
- (61) 6809中有哪些內部寄存器可以被装入数据或输出存储数据?
- (62) 解释说明下列两程序间的区别?

LDX#	LDX 🖇 🖇
FC	FC
50	50

- (63) EA→Y是——指令用的操作符号。
- (64) 写出从S寄存器内容中减7的一条指令。
- (65) 写出把累加器B的内容加到Y寄存器的指令。
- (66) 写出把累加器A的内容加到U寄存器,并把结果送到X寄存器的指令。
- (67) 6809有哪些寄存器可以作为堆栈指示器使用?
- (68) 6809堆栈指示器总指向—— (哪里?)
- (69) 怎样把X和Y寄存器用作堆栈指示器。
- (70) 用X作为进栈顺序的指示器,编写出使Y寄存器、累加器A和条件码寄存器 进 栈 的指令顺序。
  - (71) 根据前一问题, 为什么说下面的回答不正确?

- (72) 按 (70) 问之中所设堆栈, 写出出栈指令顺序。
- (73) 当使用PSH指令时,进栈的顺序是什么?
- (74) 按U堆栈指示器写出累加器A和B、X寄存器和程序计数器进栈的顺序。
- (75) 按上一问题的指令写出正确的操作码清单?
- (76) ABX和LEAX B, X两者有何差别?
- (77) 为什么MUL操作是一种无符号的乘法操作?
- (78) 哪种6809算术指令可把累加器B中的带符号的 8 位数转换为在累加器D中带 符 号的16位数?
- (79) 写一段指令程序,其条件如下,用累加器A和B之积算出U的堆栈指示器内容,然后用该指示器规定的U堆栈寄存器内容把全部内部寄存器放入堆栈之中。

- (80) 按问题 (79) 的指令写出正确的操作码。
- (81) 在问题 (79) 和 (80) 中执行程序时需要多少MPU周期?
- (82) 算术左移ASL和逻辑左移LSL二者有何差别?
- (83) ANDCC和ORCC指令有何作用?
- (84) 怎样使CCR的标志位清零?
- (85) 怎样使CCR的标志位置 1?
- (86) 说明下述操作意义?

A. ORCC # B. ANDCC # C. ORCC #
FF AF OO

- (87) 三种主要测试指令是什么?
- (88) 测试指令的用途是什么?
- (89) BIT指令执行——操作,只对——和——CCR标志位起作用。
- (90) CMP指令执行——操作。
- (91) 6809有哪些寄存器可以进行比较?
- (92) CMP指令影响CCR哪些标志位?
- (93) TST指令可测试什么? 测试表示什么意思?
- (94) TST指令影响CCR哪些标志位?
- (95) 执行下述指令后,判断CCR标志位的状态(设累加器A为5F):
- A. BITA # B. CMPA C. TSTA
  20 5 F
- (96) 6809三个无条件分支转移指令是——、——和——。
- (97) BSR和JSR有什么相似处? 又有何不同?
- (98) 条件分支转移可以分为三类,它们是——、——和——条件分支转移。
- (99) BLO可以用——代替,因这两种分支转移的转移测试相同。
- (100) 与BMI分支转移条件相反的是——; 与BGE对应的是——; 与BHI对应的是
- (101) 相对寻址的主要优点是——。
- (102) 下面两条指令之间功能上有何差别?

BRA JMP 3, PC

05

- (103) 在执行CWAI时,为什么条件码寄存器的E位置1?
- (104) 在CWAI期间可以响应中断请求 (IRQ),需使I位置 0,而所有其它标志不变,那么CWAI的汇编指令是什么?
  - (105) 6800用什么汇编指令可代替上述CWAI指令?
  - (106) 有一程序如下,问何处读出向量地址?

LDA # 10

装入控制字节

LDX # 0010

向量表起始地址

```
CLRB
LBRN
→ADDB 02
LSRA
—BCC FB — 如进位为1,去向量表
JMP [B,X] ←
```

- (107) 有哪些软件中断自动地置'1'F和I位来屏蔽FIRO和IRQ中断?
- (108) 6809表示中断已接收的是——线。
- (109) SWI 2 中断向量地址是——。
- (110) 有时和向量有关的寻址方式是——。
- (111) 何种指令可以代替以下指令:

PSHS ALL JMP (FFF 4)

- (112) 为何在上问中指令不严格是SWI 2?
- (113) 何种指令可以用PULS PC来代替?
- (114) 何种指令可以代替RTI?
- (115) SYNC指令的主要目的是什么?
- (116) 当处于同步 (SYNCing) 状态时,如果接收了FIRQ,而且条件码寄存器的F 标志位被置 1,那么这时要发生什么情况?
  - (117) 在前一问题中如果F标志位被置 0, 又将发生什么情况?
  - (118) SYNC与CWAI有何区别?
  - (119) 6809等效于6800的ABA指令是什么指令?
  - (120) 6809等效于6800的DEX指令是什么指令?
  - (121) 3.2MHz的晶体将提供6809内部时钟频率为——。
  - (122) 驱动6809用外部TTL或CMOS时钟信号时,需怎样连接XTAL和EXTAL引线?
  - (123) 整个MPU速度的最好量度是——。
  - (124) 6809或6809E数据和地址线的驱动能力怎样?
  - (125) 三条6809总线状态线是——、——和——。
- (126) 当MPU地址和数据线都处在高阻抗状态时,总线有效线(BA)将处在——电平。
  - (127) BA和BS状态线所表示的四种MPU状态是——、——、——和——。
  - (128) 设BA = 0、BS = 1和 $A_3A_2A_1 = 110$ ,问MPU在做何工作?
- (129) 使用74154译码器, BS经反向器接其G 2 端, BA接其G 1 和A端, A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>分别接其B、C、D端, 在问题(127) 所给条件下74154哪条输出线工作?
- (130) 当在DMAREQ端加低电平(逻辑 0) 时,总线状态线将表示MPU处于 哪 些 状态?
  - (131) 6809怎样表示一个无效存储器地址?
  - (132) 怎样才是无效存储器地址状态,与RESET中断向量取出有何区别?

- (133) E., (E, ) 和Q., (Q, ) 之间是什么关系?
- (134) 6809/6809E数据总线上何时数据有效?
- (135) 6809MREADY端的功能是什么?
- (136) 如果低电平加到HALT端时, 出现了非屏蔽中断NMI将发生什么情况?
- (137) 如果HALT端处在低电平时, 当DMAREQ端加上低电平后将发生什么情况?
- (138) 控制DMA功能的器件称为——, 在6800系列中表示为MC——。
- (139) 用6809来实现直接存储器存取的三种方法是——、——和——。
- (140) 用DMAREQ线实现周期窃取DMA时,为了更新内部寄存器的数据内容,MPU将以每次——MPU周期来窃取地址/数据总线。
  - (141) 6809/6809E硬件中断是边沿触发的只有——中断。
  - (142) 当系统加电时, RESET保持为低电平的时间有多长?
  - (143) RESET端为高电平 (逻辑 1) 时为——伏?
  - (144) 可中断RESET时序的只有——和——两种事件。
  - (145) 什么事件可以中断NMI序列?
  - (146) IRQ和FIRQ中断时序之间有何差别?
  - (147) IRQ或FIRQ哪个中断优先级高?
  - (148) 6809E最好是用到——系统中。
  - (149) 在6809E中增加了三种总线状态线,它们是——、——和-——。
  - (150) 6809E中——线和6809DMAREQ线相似。

#### 2. 习题答案

- (1) 源码级兼容 (记忆符Mnemonic)
- **(2)** 59
- (3) 19
- (4) 系统
- (5)位置独立程序和6800兼容
- (6) 6809
- (7) 6801
- (8) 6809E是芯片上无时钟型的6809
- (9) 累加器D(D)、直接页面寄存器(DP)、Y变址寄存器、用户堆栈指示器
- (10) F (6位)、E (7位)
- (11) 全部变址寄存器和堆栈指示器 (X、Y、S和U)
- (12) 间接寻址
- (13) 6809可以用长相对寻址方式分支转移到64K存储器空间任何地址上,而6800分支转移范围只限于 $+127_{10}$ ~ $-128_{10}$
- (14) 在直接寻址方式中6809用直接页面寄存器 (DP) 可以访问64K存储器中的任何地址,而6800仅限于存储器中前256字节 (页面 0)
  - (15) 0.8 MHz
  - (16) 程序计数器 (PC) 和条件码 (CC) 寄存器
  - (17) 相移90°

- (18) 当没有总线安排时, 在任何时钟信号期间6809地址是FFFF<sub>18</sub>
- (19) 直接存储器访问请求 (DMAREQ)
- (20) 工作忙和最后一条指令周期 (LIC)
- (21) 如果操作有一个累加器,则称隐含或累加器寻址
- (22) 寄存器
- (23) 6800的直接寻址被限制在前256字节的存储器。6809的直接寻址,使用直接 页 面寄存器 (DPR) 可以使用全部64K字节存储器地址。
  - (24) 最高位、最低位
  - (25) 分支转移相对寻址和程序计数器相对寻址
  - (26) 短分支转移和长分支转移
- (27) 2字节指令的操作码后跟 2字节相对地址偏移 (除去LBRA和LBSR,它们的 操作码只有一个字节)
- (28) 因为偏移量是 2 字节(F150),需要长分支转移指令。长分支转移 指令 用 4 字节,所以程序计数器内容是2000 + 4 = 2004,现在偏值的最高位是 1,所以6809 将 向 回 转移。为了得到目的地址,要把 2 的补码偏值加到程序计数器之中。所以目的地址是 2004+F 150=1154
- (29) 带符号的 8 位程序计数器相对寻址的偏移和带符号的16位程序计数器相对寻址偏移
  - (30) X、Y、S和U
  - (31) 零偏移、常数偏移、累加器偏移和自动加/减变址
  - (32) 后缀字节
  - (33) 5、8 和16位带符号的偏值
  - (34) 因为 5 位带符号偏值算做后缀字节的一部分
  - (35) 32768到 + 32767 (±15位)
  - (36) 用累加器偏值, 在变址操之前, 该偏值可进行计算
  - (37) 后增量/前减量
  - (38) 1或2
- (39) 寻址方式范围 (0~3位), 间接范围 (4位), 指示寄存器范围(5和6位), 5位偏值范围 (7位)
  - (40) 置1 (逻辑1)
  - (41) LDA 10, Y
  - (42)  $10101000_2 = A 8_{18}$
- (43) 该后缀字节为X变址寄存器被自动减 2。在每执行一条用该后缀字节的 指 令 之后,X变址寄存器则被减 2。汇编代码是,--X
- (44) 在间接寻址条件下,被寻址的存储器单元指的是操作数的地址,而不是操作数本身
  - (45) 扩充寻址、程序计数器相对寻址和所有变址寻址方式,除去自动加/减之外
  - (46) 方括号[]
  - (47) 在LDX指令之前, 累加器A被装入10, 指示寄存器U被装入FC50。LDX指令用

的是对指示寄存器U,偏值为累加器A内容的间接寻址。所以操作数地址所在的存储器单元是0010+FC50=FC60。从程序表格中可在这个地址中找到内容06为操作数地址的高位字节。低位字节在地址FC61之中。这样操作数所在地址为06FF。在该地址中的内容是F5。但X变址寄存器是16位的寄存器。所以F5 要装入的是高位字节,而下一个相邻存储器单元的内容将为低位字节。所以装入变址寄存器中的内容是F51B

- (48)  $11010110_2 = D_{6_{16}}$
- (49) 4或5, 指令操作码字节(S), 跟一后缀字节, 跟一2字节地址
- (50) 累加器A和直接页面寄存器
- (51) 累加器A(A)、累加器B(B)、直接页面寄存器(DPR)、条件码寄存器(CCR)
- (52) 累加器D (D) 、程序计数器 (PC) 、X寄存器 (X) 、Y寄存器 (Y) 、U寄存器 (U) 、S寄存器 (S)
  - (53) X、Y、S或U寄存器
  - (54) S寄存器
  - (55) 没有区别。完全用同样的方法使用它们,也完全按同样的指令系统进行操作。
  - (56) 当运算结果为 0 时
  - (57) V标志位
  - (58) 清零 (逻辑 0)
  - (59) 只有程序计数器和条件码寄存器
- (60) E标志位同F标志位一起使用。当响应快速中断请求时,E标志位自动地被清零,而在其它中断时,被置 1。6809用该标志位来判断需要出栈的个数
  - (61) 累加器A、B和D、以及X、Y、S和U寄存器
- (62) LDX #指的是X寄存器装入的为立即数FC50, 而LDX \$ \$ 指的是X的高 位 节 装入的是FC50中的内容, 低位字节装入的是FC51中的内容
  - (63) 把有效地址装入Y中 (LEAY)
  - (64) LEAS -7, S
  - (65) LEAY B, Y
  - (66) LEAX A, U
  - (67) X、Y、S和U寄存器
  - (68) 指堆栈顶部或者把最后的数值压入堆栈之处
- (69) 使用X和Y寄存器的自动加或自动减的变址寻址方式,并与各种装入和存储 指令一起使用
  - (70) STY , ——X
    STA , —X
    TFR CC, B
    STB , —X
- (71) 该指令顺序是使Y寄存器、CCR条件码寄存器进栈,但没有按(70) 问之中规定 累加器A的进栈顺序
  - (72) LDB , X + 注意数据出栈时必须按进栈顺序相反方向出栈

TFR B, CC

LDA , X +

LDY , X++

- (73) CC、A、B、DP、X、Y、U/S、PC,存储器加1方向
- (74) PSHU A, B, X, PC
- (75) PSHU操作码: 36<sub>18</sub> 后缀字节: 96<sub>18</sub>
- (76) ABX是一种固有指令,是把累加器B的无符号的内容加到X寄存器中,LEAX B, X是 2 字节指令,是把带符号的累加器B中的内容加到X寄存器中
  - (77) 为了实现多精度(多字节)的乘法操作
  - (78) 带符号的扩展指令 (SEX)
  - (79) MUL

TFR D. U

PSH U CC, A, B, DP, X, Y, S, PC

(80) 正确的操作码清单是:

MUL

3 D

TFR D, U 1F

03 36

PSHU

FF

- (81) 上述程序需要35个MPU执行周期。MUL指令需要11 周 期, TFR 需 要 7 周 期, PSH U需要17 周期。注意PSH U指令每进栈一个字节需要 5 个时钟周期加 1 个周期
  - (82) 这两条指令之间没有功能上差别
  - (83) ANDCC和ORCC指令可以置 '1'和置 '0'到CCR标志位
  - (84) 为清零CCR标志位用ANDCC指令分别与标志位所在位置同逻辑 0 相 '与'
  - (85) 为置 '1' CCR标志位用ORCC指令分别与标志 位 所 在 位 置 同 逻 辑 '1'相 '或'
    - (86) A。 该指令将使CCR所有各位置 1, 因为逻辑 1 与CCR所有各位相'或'
      - B。 该指令将使F和I位置 0, 因为逻辑 0与CCR的第 4 和第 6 位相 '与'
      - C。 该指令没有任何作用,因为逻辑 0 与CCR所有各位相'或'
- (87) 逻辑位测试 (BIT)、算术比较测试 (CMP)、字节测试 (TST) 指令,测试 0、正或负值
  - (88) 为测试只影响条件码寄存器的数据,以便进行条件分支转移。其数据本身结果不变
  - (89) '与', N、Z
  - (90) 减法
  - (91) 累加器A、B、和D任何一个可变址的寄存器 (X、Y、S、U)
  - (92) N、Z、V和C标志位
  - (93) 测试指令可以对累加器A和B或存储器单元进行正、负或零数值的测试
  - (94) 只影响N和Z标志位

- (95) A. N位置 '0', Z位置 1 表示与操作结果为零, 其它所有各位不受影响 和 前次的操作结果相同可能是 1 或 0
- B. Z位置 1,表示减法操作结果为 0。C位也被置 1,因为 2的补码操作结果最后产生进位(或借位)。N和 V 位被置 0,其它所有各位不受操作影响,和前次操作结果一样可能是 1 或 0
- C. N位被置 0, 表示累加器A为正值。Z位也为 0表示累加器A 为 非 零 值。在 TST操作时V位总为 0, 所有其它位不受操作影响,和前次操作结果一样可能是 1 或 0
  - (96) 无条件分支转移 (BRA) 、分支转移子程序 (BSR) 和非分支转移 (BRN)
- (97) 相似处是,它们都用来调用子程序,并使程序计数器内容保留在S堆栈之中。另外它们都需用RTS作最后一条子程序指令以便返回主程序

它们区别是。BSR使用相对寻址,而JSR可用直接、扩充或变址寻址

- (98) 简单、带符号、无符号条件分支转移
- (99) BCS
- (100) BPL, BLT, BLS
- (101) 位置独立 (程序浮动)
- (102) 功能上没有差别。JMP指令将使程序分支转移到BRA指令相同的单元。注意, JMP是用程序计数器相对寻址,所以可位置独立
- (103) 在执行CWAI指令期间条件码寄存器E位置 1, 是因为在该操作时, 所有内部寄存器 (除S外) 都要保留在堆栈之中
  - (104) CWAI # EF
  - (105) CLI

WAl

- (106) 0 0 1 E
- (107) SWI 1
- (108) 是总线状态 (BS) 输出线
- (109) FFF 4:FFF 5
- (110) 绝对间接寻址
- (111) SWI 2
- (112) 进栈时E标志位不需要置1。为了置 '1' E标志位, 在PSHS指令之前应增 加 ORCC#80指令
  - (113) RTS
  - (114) PULS ALL
  - (115) 为了用外部硬件事件来同步主程序, 如数据传送
  - (116) 同步状态将被清除,下一条指令将被执行
  - (117) 同步状态将被清除,将要执行FIRQ中断服务程序
- (118) SYNC不象CWAI那样使6809各寄存器进栈,另外,CWAI不象SYNC那样 允许外部硬件同步
  - (119) PSHS B

ADDA, S+

- (120) LEAX -1, X
  - (121) 0.8MHz
- (122) TTL或CMOS的信号加到EXTAL, 而XTAL接到地上。所加频率必须是所要 求 频率的 4 倍数值
  - (123) 处理器的处理量(吞吐量)
  - (124) 一个标准的肖特基TTL负载加上8个在额定总线速度下的6800系列器件
  - (125) 总线有效 (BA) 、总线状态 (BS) 和读/写  $(R/\overline{W})$
  - (126) 高
  - (127) 正常状态、中断响应 (IACK) 状态、同步响应状态和暂停/总线回答状态
- (128) BA = 0 和BS = 1 说明在中断响应 (IACK) MPU状态, 并表示在取出中断向量。因为 $A_3$ 、 $A_2$ 、 $A_1$  = 110<sub>2</sub>,则低四位地址线 ( $A_3$ 、 $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ ) 将为1100<sub>2</sub> ( $C_{16}$ ) 或1101<sub>2</sub> ( $D_6$ ) 。在此情况下非屏蔽中断 ( $\overline{\text{NMI}}$ ) 向量进行取出。注意在译码中断向量时, $A_{10}$  的状态无须知道。
  - (129) 第12线
  - (130) 暂停/总线允许
  - (131) 地址线 $A_0 \sim A_{15}$ 均为高电平 (FFFF<sub>16</sub>) ,  $R/\overline{W} = 1$ 和BS = 0
  - (132) BS = 0 为无效存储器地址; BS = 1 为 RESET 中断向量取出
- (133) E<sub>ou</sub>, (E<sub>i</sub><sub>n</sub>) 和6800**0** 2 时钟相似。Q<sub>ou</sub>, (Q<sub>i</sub><sub>n</sub>) 叫相移90<sup>0</sup>的正交时钟 信 号。 E<sub>ou</sub>, (E<sub>i</sub><sub>n</sub>) 和Q<sub>ou</sub>, (Q<sub>i</sub><sub>n</sub>) 频率完全相同,然而 Q<sub>ou</sub>, (Q<sub>i</sub><sub>n</sub>) 超前于 E<sub>ou</sub>, (E<sub>i</sub><sub>n</sub>) 90°或 1/4 时钟周期
  - (134) 当E。, (Ein) 处在逻辑 1 电平 (高电平) 时
- (135) 为了延长E。,,和Q。,,脉冲最大到10μs,这样慢速外部设备就有时间去响应6809的信号
- (136) HALT状态不会被中断。但NMI的工作状态将被锁存下来,当HALT端返回 高电平时,就会执行NMI序列
  - (137) 将要执行DMAREQ事件序列
  - (138) 直接存储器存取控制器 (DMAC), MC6844
- (139) 暂停方式 (HALT端), 周期窃取 (DMAREQ端) 和总线多路转接方式 (外部逻辑)
  - (140) 第15个
  - (141) 非屏蔽中断NMI
  - (142) 保持到内部时钟振荡器完全工作,接于20ms
  - (143) 最小4 V
  - (144) HALT和DMAREQ
  - (145) 下列之一的情况,另一个NMI, RESET, DMAREQ, HALT
  - (146) A. TRQ 置 '1' E标志位, FIRQ置 '0' E标志位
    - B. IRQ使全部内部寄存器进栈, FIRQ只使PC和CCR进栈
    - C. IRQ置 '1' I标志位, FIRQ置 '1' F和I标志位
    - D. IRQ向量地址在FFF 8:FFF 9

## FIRQ向量地址在FFF 6:FFF 7

- (147) FIRQ
- (148) 多处理器
- (149) BUSY、LIC和AVMA
- (150) 三态控制线TSC

附录20 6809操作码表

附表20.1 6809操作码表

			İ		0		1		2	,	-	•	1	ß	Γ	9	Ţ,	,	,		60		4	۵		ů		٥	. 1	"	ш
	EXT	1111	u.	2		5		5		7		ഹ		ω	٥		2		Ω.		9	s		2	ŀ	•	۰		1,7	١	6,6+1,7 STS
	GNI	1110	E	4+1	<b></b>	4+1	CMPB	4+1		6+1		<b>4</b> .		++	1		1+4	218	4+1			4+1		1+4	175		5+1	STD	4,6,6+1,7	1	
	Diff	101	٥	4	SUBB	4		4	SBCB	9	ADDD	4	ANDB	♣ BITB	4	108	4		*	ЕОЯВ	4 ADCB	4	ORB	ADDR	2	, 10 10	2		9,	1	5,5+1,6 STU
	IPAN.	100	၁	2		2		2		4		7		7	2	ı	<u> </u>		2	2	2	,	2	-	,	-   	-	3,5,5+1,6	3 -		
				L		$\vdash$		_		8'			-		-							-		-	٩	-	<u> </u>	4		1	
	B	101	8	2		2	).	2		5,7,7+1,8	SME	ξ		ω	2	٠.	2		ω		ις.	9	•	٥	577/+18	CMPS	80		4,6,6+1,7		6,6+1,7 STY
	ON!	1010	٧	4+1	SUBA	4+1	CMPA	4+1	SBCA	2,7,7+1,8	CMPD	++	ANDA	4+1 BITA	1	EDA LDA	++	4	4+1	EORA	4+1 ADCA	4+1	ORA	4+1	577+18	CMPY	7+1	JSR	4,6		/
	SIN SIN	1001	6	4	ร	4	Š	4	Se	\		4	AA	4 20	4		4	4		EO	4 AD	4	ō	4	1 577	: 8 	1		9,1,	`	5,5+1,6 STX
	INGN	300	8	2		2		2		4,6,6+1,7	SUBD	7		7	7	i			2		7	2		7	468417	CMPX	7	BSR	3,5,5+1,6		
第四位	שלו	0111	7	7			_		_ 	7		7		1	-	7			7		1	_			ļ-		,		4	1	,
Y/ZE	QNI	0110	9	6+1						6+1		6+1			6+1		6+1		6+1	G	6+1	6+1			8+1	-	6+1		3+1	- 1	6+1
	ACCB	0101	9	2	NEG					2	E COM	2	LSK		2	2 ROR	2	ASA	2 6+1	ASI (LS	2 ROL	2	2 DEC		,	NC NC	2	TST		1	2 CLR
	Н	Н																													
	ACCA	0100	4	2		_					_	7	_		2		2		7	_	2	2		_	ľ	•	2	_			7
The state of the s		89	က	4+1	LEAX	4+1	LEAY	4+1	LEAS	4+1	LEAU	5+1/by	PSHS	5+1/by PULS	5 + 1/bv	PSHU	5+1/by	PULU			5 RTS	8	ABX	1		CWAI	1	MUL			19/20/20 SWI/2/3
	MEL	900	2	3 BRA		3 BRN/	5 LBRN	3 BHI/	5(6) LBHI	3 BLS/	2(c) LBLS	3 BHS	(BCC)	3 BLO 5(6) (BCS)	BNE/	5(6) LBNE	3 BEQ/	2(6) LBEU	3 BVC/	(6) LBVC	3 8VS/ 5(6) LBVS	13 SFL/	(8) LBPL	3 BMI/	BCE/	(6) LBGE	1 BLT/	(6) LBLT	3 BGT/	100 100	3 BLE/ 5(6) LBLE
		58	-		PAGE2		PAGE3	2			SYNC		1		3	3RA	1	LBSH	ايد		2 DAA	7—	ORCC 8		25	ANDCCE	2	SEX	8 (	Ì	7 TFR 5
-	S.O.	0000	6	_	NEG					_	5	9	LS.		9	RCR	9	ASS	6 ASL	(1.51)		ÍΤ		Π	ļ		1	- 1		+	6 CLR
***************************************					0000		1000		0010 2		3	2	4 3	0101 5	Ť	0110	,	7	S ASL	8 0001	6 1001 9 ROL		1010 A DEC	101		1100 C INC		1101 D TST		I I I I	1111 F CLR
				<b>型四</b> 到												•															

# 参考文献资料

- [1] 微型计算机基础技术手册 [日] 横井与次郎著 刘德贵译 科学出版社出版 81年6月
- [2] Multiprocessing With Motorola's MC6809E Hunter Scales July 1981 BYTE P.136
- [3] MEK6809D 4 AND MEK68KPD USER'S MANUAL Memory Systems for MOTOROLA INC.
- [4] MOTOROLA Microprocessors DATA MANUAL MOTOROLA INC., 1981
- [5] MC6809-MC6809E Microprocessor Programming Manual MOTOROLA INC.,
- [6] 6809 Microcomputer Programming & Interfacing, With Experiments Andrew C. Staugaard, Jr. Howard W. Sams & Co., Inc. 1981
- [7] Programming Microprocessor Interfaces for Control and Instrumentation Michael Andrews Prentice-Hall Inc. 1982
- [8] 6809 Assembly Language Programming Lance Leventhal McGraw-Hill Inc. 1981
- [9] 6809 ハンドブッウ 加瀬 清著 アスキー出版 1982
- [10] APPLICATION NOTE FOR 6809 (MOTOROLA公司)
  - (1) AN-820 Hardware Considerations for Direct Memory Access Using the MC6809 Microprocessor Unit and MC6844 DMA Controller (MC6809微处理器和MC6844DMA控制器作DMA的硬件考虑) 本文献讨论DMA设计,其中考虑处理器和DMA控制器之间总线控制变换过程中所要求的无效周期的保护问题。接口设计完全满足标准的时间关系要求和总线保护要求。
  - (2) AN-825 An Interactive Graphic System Using the MC6809
     (应用MC6809实现交互图形系统)
     本文讨论使用廉价视频图形发生器 (VDG) ——MOTOROLA MC6847的微处理器系统的图形处理能力, 低成本显示系统, MC1372彩色TV 视 频 调 制 器, MC6809微处理器智能控制器。给出系统的完整的方案。
  - (3) AN-830 An Intelligent Terminal Wilh Data Link Capability (MC6809, MC6854, MC6845, MC6850, MC6844) (数据通信智能终端) 本文献讨论设计体积小功能强的数据通信终端的方法,使用高速数据通信链络器件构成MC6809为核心的终端处理机。文中给出了详细的硬件电路和全部的通信控制程序的流程图和源程序清单。使用这些程序可以进一步做出操作系统,

实际构成文字处理机、销售终端机或数据输入源设备等。因为具有数据通信能力,可以调用远程计算机资源,同步串行传输速率可达1.5MHz。

(4) AN-831 An IEEE-488 Bus Intertace Using DMA (DMA式 IEEE-488总 线接口)

本文献介绍使用MC6809处理器构成收/发的IEEE-488系统。文中综述数据传送操作、通用接口总线 (GPIB) 和某些DMA技术,同时对以前做出的实际系统进行了评价。

(5) AN-833 Software Refresh Memory Board for an MC6809 System (MC6809系统使用软件更新存储器板)

本文献说明在任何MC6809系统中,使用软件更新的动态存储器板时的硬件和软件的要求。软件更新的方法仅占用处理机5%的时间,而且所用硬件也较少,同时还可使用慢速RAM,比其它硬件方法优越。文中所设计的线路采用MCM411616KRAM,但也可以使用MCM40274KRAM和MCM666464KRAM。

(6) AN-835 64K Dynamic RAM Memory Board With Transparent Refresh (透明更新式64K动态存储器板)

本文献介绍在6800或6809系统中,使用硬件更新方法的64K动态存储器 板,并 给出了完整的逻辑框图。

(7) AN-836 Using Low-cost 1 MHz Peripherals in a 2 MHz System With the MC68B09 and MC68B09E

(MC68B09和MC68B09E 2 MHz系统使用低成本 1 MHz外围系统)

本文献说明在 2 MHz的MC68B09和MC68B09E系统中,如何使用慢速 外 围 器件和存储器的设计方法。通常速度提高后,系统成本就会增加。文中介绍具体使用MC68B09和MC68B09E实现高速微处理器系统怎样配合慢速系统工作。

(8) AN-839 A Data Communications System Using an MC6809 MPU, MC-68652MPCC, and/or the MC68661 EPC1

(MC6809 (MPU)、MC68652 (MPCC) 和MC68661 (EPCI) 组成数据通信系统)

本文献介绍使用MC6809和MC68652及MC68661共同构成数据通信系统,可以减少系统复杂性,提高系统性能。文中着重介绍了使用MC68661高级程控通信接口 (EPCI) 和MC68652多协议通信控制器 (MPCC) 同MC6809组成系统的硬件设计方法,同时给出了6809指令系统测试这两种器件的软件程序。

(9) AN-850 Multi-Processor Controller Using the MC6809E and the MC-68120

(MC6809E和MC68120构成多处理器控制器)

本文献说明当要求提高系统性能时,设计人员的主要任务是怎样提高系统的吞吐能力。为了得到高性能、灵活方便的系统,怎样在当前系统中增加扩展能力,而不对整个系统重新设计,文中为设计人员提供了两种方法。即使用单处理器和多处理器的方法。研究讨论了这两种方案,并重点说明了使用MC6809E和MC68120的多处理器系统的结构和设计原理。

- (11) MC6809专集 《微型机与应用》 1982年第 3、 4 期合刊
- (12) SELECTED PAPERS ON M6809 MICROPROCESSOR SYSTEMS M6809
   マイクロプロセツサーミステム論文選
   刘德贵选编 1982年内部交流(英3-5/3495)
- [13] MC6809 PRELIMINARY PROGRAMMING MANUAL MOTOROLA INC., 1979
- (14) Advance Information MC6809/MC68A09/MC68B09 MOTOROLA INC., 4/1980, 1983
- (15) Advance Information MC6809E/MC68A09E/MC68B09E MOTORLA INC., 11/1980. 1983
- [16] Advance Information MC6829/MC68A29/MC68B29 MOTOROLA INC., 8/1980, 1983
- (17) Fast Fourier for the 6800, Richard H. Lord, BYTE Vol.4, NO.2 PP, 108~119, Feb, 1979
- [18] 8080A マイクロプロセツサを用いた高速フーリエ変換处理プログラム 世古,成田, 《インターフェース》1978年8月号PP.41~50
- [19] 高速フーリエ変換によるパワー・スペクトル解析プログテム後藤、《インターフュース》 1978年 8 月号 PP.51~55
- [20] リスト处理と言语解析 藤野, 朝倉書店, PP.5~14



封面设计: 薛太忠